

Будильник со звуками природы и ночником. Модель UI-809.

Многофункциональные настольные часы с разнообразными звуками природы и подсветкой создадут в Вашем доме атмосферу спокойствия и умиротворения.

Устройство также порадует своего обладателя встроенным календарем, будильником, термометром и таймером.

Благодаря красочной подсветке, часы можно использовать как ночник.

Данные часы станут оригинальным подарком Вам, Вашим друзьям, коллегам и родственникам.



Основные функции:

1. Календарь и термометр;
2. Часы и будильник;
3. Таймер;
4. Функция отложенного сигнала будильника;
5. 6 звуков природы;
6. Ночник.

Установка элементов питания:

1. Откройте отсек с элементами питания на задней панели часов и установите 3 элемента питания AAA-типа. Соблюдайте полярность. Закройте отсек;

2. После установки элементов питания на дисплее должны автоматически включиться часы, а также прозвучит звуковой сигнал. (Если этого не произошло — замените батарейки).

Работа:

После установки элементов питания, часы включаются автоматически. Заводская настройка времени — 12:00 AM, 01/01/2007

Настройка времени:

- На передней панели часов располагаются кнопки настройки устройства;
 - В обычном режиме нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим настройки;
 - Нажмите кнопку SET. Иконка часа начнет мигать.
 - Используйте кнопки UP и DOWN и установите час;
 - Чтобы перейти к настройке значения минут, нажмите на кнопку SET повторно;
 - Используйте кнопки UP и DOWN и установите минуты;
 - Используйте кнопки SET и UP/DOWN и настройте остальные параметры по аналогии.
- Последовательность настроек: Час/минута/год/месяц/
- Значения календаря с 2000 по 2099 год; месяца с 1 по 12; дней с 1 по 31, часов с 1 до 12 или с 0 до 23, минут от 0 до 59;
 - День недели устанавливается автоматически после настройки года, месяца и даты;
 - Чтобы выйти из меню настроек, нажмите дважды кнопку MODE. Выход из меню настроек также происходит, если Вы не нажимаете кнопок устройства в течение 1 минуты.
- Выбор **формата времени 12/24** происходит, при нажатии кнопки UP в обычном режиме.

Настройка будильника:

- Будильник может работать в двух режимах: стандартный (ALARM) и отложенный сигнал будильника (Zz).
- В обычном режиме нажмите кнопку MODE для входа в меню настроек;
 - Нажмите SET. Иконка часа начнет мигать;
 - Используйте кнопки UP и DOWN и установите час будильника;
 - Нажмите кнопку SET для перехода к настройке минут будильника. Иконка минут начнет мигать;
 - Используйте кнопки UP и DOWN, установите минуты будильника;
 - Нажмите на кнопку SET. На дисплее появится иконка отложенного будильника;
 - С помощью UP и DOWN настройте время отложенного будильника;
 - Нажмите SET, с помощью UP и DOWN установите мелодию будильника;
 - Чтобы выйти из настроек, нажмите кнопку MODE или не нажимайте никаких кнопок в течение минуты;
 - Нажмите MODE и используйте кнопки UP и DOWN, чтобы включить будильник. На дисплее — значки «((:))» и функция отложенного будильника «Zz».
 - Когда активен только стандартный будильник, сигнал будильника срабатывает 1 раз и звучит в течение 2-х минут. Чтобы остановить звучащую мелодию, нажмите любую кнопку;
 - В режиме отложенного сигнала будильника мелодия будильника будет играть 2 раза в течение 2-х минут;
 - Для отключения мелодии будильника необходимо нажать кнопку SET. Или нажмите любую из кнопок часов для остановки звучащей мелодии.
 - Если на дисплее данные иконки не горят, то функции не активированы.

Настройка таймера:

- В обычном режиме нажмите TIMER, чтобы войти в режим настройки таймера;
- Далее, нажав на кнопку SET в последовательности час/минута/секунда и используя кнопки UP и DOWN, установите необходимое значение;
- Нажмите SET для возвращения в меню настроек таймера;
- Нажмите SET повторно для запуска времени таймера, при этом появится иконка COUNTDOWN;
- Для паузы таймера нажмите кнопку TIMER, для продолжения работы этой функции нажмите TIMER повторно;
- Чтобы сбросить показания таймера, нажмите на кнопку UP;
- Когда время таймера достигнет 00:00:00, сигнал звучит в течение 1 минуты. При этом на дисплее мигает значение 00:00:00;
- Значение таймера: 0-23ч, 0-59мин, 0-59сек.;
- Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите MODE один раз или не нажимайте никаких кнопок в течение 1 минуты.

Настройка формата измерения температуры:

- В обычном режиме, нажимая DOWN, выберите необходимый формат измерения температуры С (Цельсий) или F (Фаренгейт).
- Диапазон измерения температуры: от 0С до +50С / от +32F до +122F.

Настройка мелодии часов:

- Нажмите кнопку SOUND, чтобы начать проигрывание мелодий природы;
- Нажмите кнопку SOUND повторно, чтобы остановить воспроизведение;
- Чтобы перейти к воспроизведению следующей мелодии, нажмите SOUND;
- В настройках выбора мелодий предусмотрено 6 мелодий со звуками природы;
- В правом верхнем углу дисплея при этом высвечивается номер мелодии, а время на дисплее обозначает длительность воспроизведения определенной мелодии.

Установка длительности воспроизведения мелодии:

- В процессе воспроизведения звуков природы, Вы можете сами определить длительность их воспроизведения. Для этого нажмите TIME и выберете длительность 10 мин, 20 мин, 30 мин, 40 мин, 50 мин и т.д. - вплоть до 6 часов звучания.

Настройка подсветки дисплея:

- В процессе воспроизведения мелодий, доступные цвета подсветки будут меняться автоматически в течение 4-х раз, далее подсветка отключится;
- Нажимая на любую из кнопок при этом, Вы можете сами менять цвета подсветки. Длительность подсветки каждого цвета – 5 секунд, после этого подсветка отключится автоматически.

ВНИМАНИЕ!!!

- Будьте осторожны. Не роняйте часы-ночник и не ставьте тяжелых предметов на него;
- При их запыленности - можете протереть модель мягкой тканью;
- Избегайте попадания воды в большом количестве, а также использования различных растворителей;
- Часы работают от 3-х элементов питания AAA-типа. Если дисплей начнет меркнуть (выключится), или звук станет тихим - замените элементы питания на новые;
- Если Вы не эксплуатируете прибор в течении долгого периода времени, необходимо извлечь батареи.

Технические характеристики:

Питание.....от 3х элементов питания AAA-типа (приобретаются отдельно)
 Материал.....ABS—пластик
 Размер 110x110x90 мм