



www.avs-auto.ru

*Перед использованием внимательно  
ознакомьтесь с данной инструкцией.*

# **Накидка на сиденье с функцией подогрева НС-006/008/167/179**

## **1. Общее описание**

Накидка на сиденье предназначена для создания комфортных условий при эксплуатации автомобиля. Выпускается в 4-х исполнениях: НС-006, НС-008, НС-167, НС-179, которые отличаются габаритными размерами и мощностью нагревательных элементов согласно таблице.

## **2. Комплект поставки**

Накидка 1 шт.  
Руководство по эксплуатации 1 шт.  
Упаковка 1 шт.

## **3. Технические характеристики:**

	МОДЕЛИ			
Технические характеристики	НС-006	НС-008	НС-167	НС-179
Номинальное напряжение питания	12В	12В	12В	12В
Потребляемая мощность	36 Вт	24 Вт	36 Вт	36 Вт
Функция автоотключения	да	да	да	да
Количество уровней нагрева	2	1	2	2
Наличие переключателя режимов	да	нет	да	да
Максимальные габаритные размеры чехла	990x480мм	450x440мм	820x440мм	990x480мм

#### **4. Требования безопасности**

- 4.1.** Накидка HC-006/008/167/179 рассчитана на работу только от бортовой сети автомобиля — 12 вольт.
- 4.2.** Категорически запрещается использовать изделие в мокром виде. В случае намочения просушите изделие в течение не менее 24 часов при температуре окружающей среды 25-35 °С в исправленном состоянии. Используйте изделие только после полного высыхания.
- 4.3.** Категорически запрещается прокалывать и разрезать изделие.
- 4.4.** Не применяйте изделие в детских автомобильных креслах.
- 4.5.** Необходимо избегать перегибов изделия в зоне расположения тепловыделяющих элементов, регулярно осматривать прибор на наличие признаков износа и повреждения.
- 4.6.** Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- 4.7.** Чистку изделия производите мягкой губкой без применения воды и агрессивных чистящих средств

#### **5. Подготовка и порядок работы**

- 5.1.** Установите накидку с помощью лямок на кресло.
- 5.2.** Подключите изделие к бортовой сети при помощи штекера в прикуриватель. Светящийся на штекере светодиод указывает на работу накидки
  - а)** для моделей HC-006/167/179 — переключениями на блоке управления устанавливается один из двух режимов уровней нагрева: HI (высокий) или LOW (эконом).
  - б)** модель HC-008 имеет один уровень нагрева.
- 5.3.** Для отключения изделия, необходимо:
  - а)** для модели HC-008 извлечь штекер питания из гнезда прикуривателя автомобиля.
  - б)** для моделей HC-006/167/179 — необходимо переключиться на блоке управления в положение «OFF» и извлечь штекер питания из гнезда прикуривателя автомобиля.

#### **6. Гарантийные обязательства**

- 6.1.** Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев с момента продажи.
- 6.2.** Без предъявления гарантийного талона, при нарушении правил эксплуатации и хранения, изделие снимается с гарантии и ремонт производится за счет владельца.



[www.avs-auto.ru](http://www.avs-auto.ru)

8-800-555-6786