

BenQ·SIEMENS



Q·fi EF51

benQ-SIEMENS EF51

Мобильный телефон

Инструкция по эксплуатации

Copyright

© 2006. BenQ Mobile GmbH & Co. OHG. Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена, распространена, процитирована, сохранена в поисковой системе или переведена на любой язык или компьютерный язык в любой форме и любыми средствами - электронными, механическими, магнитными, оптическими, химическими, вручную или другим способом - без предварительного письменного разрешения BenQ Mobile GmbH & Co. OHG.

Отказ от ответственности

BenQ Mobile GmbH & Co. OHG не несет гарантийных обязательств и ответственности, прямых или косвенных, относительно качества и точности данного документа и его пригодности конкретному применению. Приведенная в документе информация является достоверной на момент печати документа и может изменяться без уведомления.

Меры предосторожности

Для вашей безопасности, прежде чем воспользоваться телефоном, внимательно прочитайте изложенные ниже рекомендации:

Воздействие радиочастотных сигналов

Максимальное измеренное значение SAR

EU/DGT (10г, только голова): GSM900: 0,778 Вт/кг;

DCS1800: 0,285 Вт/кг.

USA (1г): PCS1900: 0,76 Вт/кг (голова); 0,354 Вт/кг (тело).

Ваш мобильный телефон - это маломощный передатчик и приемник. Когда он включен, он принимает и передает радиочастотные сигналы.

Европейские и международные агентства установили стандарты и рекомендации для защиты населения от воздействия радиочастотной электромагнитной энергии.

- Международная Комиссия по Защите от Неионизирующего излучения (ICNIRP) 1996
- Союз Немецких Электротехников (VDE) DIN- 0848
- Директивы Европейского Экономического Сообщества, Общая Директива V в Вопросах Радиочастотной Электромагнитной Энергии
- Национальная Комиссия Радиологической Защиты Великобритании, GS 11, 1988
- Американский Национальный Институт Стандартов (ANSI) IEEE C95.1- 1992
- Национальный Совет по Радиационной защите и Измерениям (NCRP). Отчет 86
- Министерство Здравоохранения и Социального Обеспечения Канады. Правила техники безопасности 6

Эти стандарты основаны на обширном научном материале. Например, более чем 120 ученых, инженеров и врачей из университетов, правительственных учреждений здравоохранения и промышленности рассмотрели доступные результаты исследований, чтобы разработать обновленный стандарт ANSI.

Конструкция вашего телефона соответствует этим стандартам при обычном использовании.

Специфичные ограничения использования

Металлические компоненты недопустимы в предназначенных для ношения на теле аксессуарах.

Работа телефона

- Нормальное положение: Держите телефон так, как вы обычно держите другие телефоны.
- Для предотвращения потенциального воздействия электромагнитных волн не носите телефон на шее или на груди в течение длительного времени.

Аккумуляторы

- Для выполнения требований безопасности, если температура телефона становится выше +45 °C или ниже 0 °C, зарядка прекращается.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию температур ниже -10 °C или выше +45 °C. Всегда берите телефон с собой, когда выходите из автомобиля.
- Используйте только оригинальные аккумуляторы для обеспечения нормальной работы телефона.

Все аккумуляторы могут вызвать материальный ущерб, раны или ожоги, если проводящий материал, например, ювелирные украшения, ключи или украшенные бисером цепочки касаются выступающих контактов. Материал может закоротить электрический контур и стать очень горячим. Для защиты от такого нежелательного разряда будьте осторожны при обращении с любым заряженным аккумулятором, особенно если он находится в вашем кармане, кошельке или другом контейнере вместе с металлическими предметами. Когда аккумулятор вынут из телефона, он содержится в упаковке с защитным покрытием; используйте эту упаковку для хранения неиспользуемых аккумуляторов.

Управление автомобилем

Проверьте законодательные акты и правила использования мобильных телефонов в местах, где вы водите автомобиль. Всегда выполняйте их требования. Кроме того, используя телефон, во время управления автомобилем:

- Уделяйте полное внимание дорожному движению: безопасность движения - ваша главная ответственность.
- Используйте гарнитуры, если возможно.
- Покиньте дорогу и остановитесь перед тем, как позвонить по телефону или принять вызов, если этого требуют дорожные условия.

Электронные устройства

Большая часть современного электронного оборудования защищена от радиочастотных сигналов. Однако, определенное электронное оборудование может быть не защищено от радиочастотных сигналов вашего мобильного телефона.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям Ассоциации Производителей Медицинского Оборудования минимальное расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором должно составлять не менее 15 см для предотвращения потенциального воздействия на кардиостимулятор. Эти рекомендации согласуются с независимыми исследованиями и рекомендациями комитета Исследований Беспроводных Технологий.

Люди, пользующиеся кардиостимуляторами:

- Должны **ВСЕГДА** соблюдать минимальное расстояние 15 см между кардиостимулятором и телефоном, когда он **ВКЛЮЧЕН**.
- Не должны носить телефон в нагрудном кармане.
- Должны подносить телефон к уху, расположенному дальше от кардиостимулятора, чтобы минимизировать потенциальную возможность создания помех.

Если у вас есть какая-либо причина предположить, что телефон создает помехи кардиостимулятору, немедленно **ВЫКЛЮЧИТЕ** ваш телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые мобильные телефоны могут создавать помехи некоторым слуховым аппаратам. В случае таких помех вы можете проконсультироваться с изготовителем слухового аппарата, чтобы обсудить альтернативные варианты.

Другие медицинские устройства

Если вы используете любое другое личное медицинское устройство, проконсультируйтесь с изготовителем вашего устройства, чтобы определить, защищено ли оно должным образом от внешней радиочастотной энергии. Ваш врач может помочь вам в получении этой информации.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ваш телефон в медицинских учреждениях, если любые вывешенные там инструкции предписывают вам это сделать. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться чувствительное к внешней радиочастотной энергии оборудование.

Транспортные средства

Радиочастотные сигналы могут создавать помехи ненадлежащим образом установленным или плохо экранированным электронным системам в автомашинах. Проверьте с изготовителем или его представителем экранирование электронных систем вашего транспортного средства. Вы должны также проконсультироваться с изготовителем любого дополнительного оборудования, которое было установлено в ваше транспортное средство.

Места, требующие отключения телефона

ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон везде, где это предписано.

Самолеты

Инструкции Федеральной Комиссии Связи запрещают использование телефонов во время полетов. **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** телефон перед посадкой в самолет.

Места проведения взрывных работ

Для предотвращения создания помех при проведении взрывных работ **ВЫКЛЮЧАЙТЕ** телефон в местах проведения взрывных работ или в местах, отмеченных указателями “**ВЫКЛЮЧИТЕ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**”. Выполняйте все приказы и инструкции.

Места с повышенной взрывоопасностью

ВЫКЛЮЧАЙТЕ телефон и не вынимайте аккумулятор, если вы находитесь в местах с повышенной взрывоопасностью, и выполняйте требования всех предупредительных знаков и инструкций. Искры от аккумулятора могут вызвать в таких местах взрыв, что может повлечь ожоги и даже смерть.

Области с повышенной взрывоопасностью часто, но не всегда четко обозначены. К ним относятся топливозаправочные станции; нижние палубы судов; предприятия, занимающиеся хранением или транспортировкой топлива или химических веществ; транспортные средства, использующие в качестве топлива сжиженный газ (например, пропан или бутан); места, в которых воздух содержит химические вещества или частицы, например, зерно, пыль или металлические порошки; любые другие места, где вам посоветовали бы выключить двигатель автомобиля.

Автомобили с воздушной подушкой безопасности

Воздушная подушка раздувается с большой силой. **НЕ** помещайте объекты, включая встраиваемое или портативное беспроводное оборудование, над воздушной подушкой или в области развертывания воздушной подушки. Если беспроводное оборудование неправильно установлено в автомобиле, то при развертывании подушки безопасности возможно нанесение серьезных ран.

Это устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной Комиссии Связи. При работе устройства выполняются два условия:

1. это устройство не создает помехи
2. это устройство не подвергается воздействию помех, включая те, которые могут иметь нежелательные эффекты.

Изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соответствие стандартам, могут лишить пользователя права на использование оборудования.

Для случая ношения телефона на теле он был протестирован и признан удовлетворяющим требованиям Федеральной комиссии по радиосвязи для использования с аксессуарами, не содержащими металлов и для размещения на теле на минимальном расстоянии 1,5 см. Использование других аксессуаров может не соответствовать требованиям Федеральной комиссии связи. Если вы не пользуетесь аксессуарами для ношения на теле и не держите телефон возле уха, то расстояние между включенным телефоном и телом должно составлять не менее 1,5 см.

Соответствие требованиям Европейского Союза

Настоящим фирма BenQ Mobile заявляет, что описанный в этой инструкции по эксплуатации мобильный телефон соответствует всем основополагающим требованиям и положениям директивы 1999/5/EC (R&TTE). Подписан соответствующий сертификат соответствия (DoC):

C€0168

EN 301511

TS51.010-1

EN 50360/361

EN 60950/-1

EN 301489-1&-7

EN 301489-1&-17

EN55013

EN55020

EN55022

EN55024

EN300328



При прослушивании музыки через наушники на полной громкости возможно хроническое нарушение слуха. Через определенное время вы можете привыкнуть к громкому звуку, который будет звучать привычно, но может повредить слух. Останавливайте громкость на безопасном уровне. Если вы услышите звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите прослушивание.



Использованные аккумуляторы и телефоны подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Наличие некоторых функций зависит от версии программного обеспечения телефона.

Ненадлежащее использование телефона лишает вас права на гарантию! Эти меры предосторожности действуют и для оригинальных аксессуаров.

Содержание

Меры предосторожности	i
1. Подготовка телефона к работе	1
Снятие задней крышки	1
Установка SIM-карты	1
Установка аккумулятора	2
Установка задней крышки.....	3
Зарядка телефона.....	3
Включение телефона	4
Карта miniSD	5
2. Знакомство с телефоном	6
Обзор телефона	6
Дисплей в режиме готовности	8
Символы в строке состояния	9
Использование клавиатуры в режиме готовности	11
Навигация в меню	13
3. Использование телефона	15
Соединения	15
Разговор по телефону	15
Завершение соединения	15
Прием вызова	15
Отклонение входящего вызова	16
Отключение сигнализации вызова.....	16
Международные вызовы	16
Экстренный вызов	17

Набор добавочного номера.....	17
Быстрый набор	17
Прослушивание голосовой почты	17
Функции во время соединения.....	18
Использование телефонного справочника	22
Добавление контактов в телефонный справочник	22
Поиск контактов в телефонном справочнике	25
Пропущенные, исходящие и принятые вызовы	26
Использование беззвучного профиля	27
Использование MP3-плеера	27
Включение MP3-плеера	27
Воспроизведение музыки	28
Использование меню MP3-плеера	29
Использование камеры	34
Фотосъемка	34
Настройка камеры	35
Символы в режиме фотосъемки.....	37
Работа с фотографиями	39
Голосовое управление (управление воспроизведением музыки и набор номеров)	41
Настройки голосового управления	42
Использование управления голосом.....	43
Сообщения	44
SMS	45
MMS.....	47
Голосовая почта	52
Информационные сообщения	52

Состояние памяти	53
Режимы ввода	53
Изменение режима ввода	53
Переключение режимов ввода прописных и строчных букв	53
Ввод текста многократным нажатием клавиш	54
Функция ввода текста T9	55
Ввод цифр	56
Ввод символов	56
Соединения Bluetooth и USB	56
Bluetooth	56
Соединения через USB-порт	58
4. Меню	61
Телефонная книга	61
Поиск	61
Добавить	61
Изменить	61
Копировать	61
Удалить	62
Группа абонентов	62
Личные списки	62
Визитная карточка	63
Мой номер	63
Состояние памяти	63
Сообщения	63
Списки вызовов	63
Пропущенные	63

Принятые	64
Набранные	64
Очистить все	64
Длительность	64
Стоимость	65
Игры	65
Все игры	65
Настройки	66
Состояние памяти	66
Развлечения	66
Камера	66
MP3-плеер	66
Радиоприемник	67
Диктофон	68
Композитор	69
Медиацентр	71
Картинки	72
Музыка	72
Прочие	73
Форматировать miniSD	73
Состояние памяти	73
Инструменты	74
Будильник	74
Передача данных	75
Мировое время	75
Календарь	75
Список дел	76


Заметки	76
Клавиши быстрого вызова.....	76
Настройка быстрого вызова	77
Использование быстрого вызова	77
Калькулятор	78
Конвертор валют.....	78
Секундомер	79
Таймер	79
Голосовое управление (управление воспроизведением музыки и набор номеров)	79
Службы.....	80
Служба WAP	80
Настройки точки доступа	82
Сервисные номера	82
Меню STK	82
Настройки	82
Дата и время	82
Автоматическое включение/выключение	83
Профили	83
Дисплей	84
Аудио	85
Назначение клавиш	85
Настройки вызова	86
Ответ.....	86
Сигнал соед.	86
Ежемину́тный сигнал.....	86
Показать номер.....	86
Переадресация вызовов	87
Запрет вызова.....	87

Ожидание вызова	88
Авт. повт. наб.	88
Фиксированный набор	89
Активная линия	89
Группа абонентов	89
Сеть	90
Режим сети	90
Список доступных	91
Выбор диапазона	91
Соединение	91
Безопасность	92
PIN-код	92
Блокировка телефона	92
Блокировка SIM-карты	93
Автомат. блокировка клавиатуры	93
Режим энергосбережения	93
Язык	93
Ввод	93
Режим "В самолете"	94
Режим Q-Fi	94
Восстановить	94
5. Уход и обслуживание	95
6. Устранение неисправностей	97
7. Приложение: Голосовые команды	101
8. Условия гарантийного обслуживания	107
9. Сервисная служба	112
10. Лицензионное Соглашение	116

1 Подготовка телефона к работе


Снятие задней крышки

1. Нажмите ногтем (или тонким предметом) на щель под крышкой в середине верхней части телефона, как показано на рисунке.
2. Снимите крышку с телефона




Установка SIM-карты

Вставьте SIM-карту в держатель в направлении, указанном стрелкой в аккумуляторном отсеке. SIM-карту следует вставлять металлическими контактами вниз. Срезанный угол должен располагаться вверху слева, как указано на рисунке.



- Если вы хотите вынуть SIM-карту, сначала нажмите на защелку, затем выньте SIM-карту в направлении, указанном стрелкой.



SIM-карту можно повредить, поцарапав металлические контакты. При установке SIM-карты следует соблюдать особую осторожность.

Установка аккумулятора


1. Вставьте верхний край аккумулятора в нижний край аккумуляторного отсека.
2. Нажмите на нижний край аккумулятора, чтобы он зафиксировался.



Не извлекайте аккумулятор из включенного телефона. При несоблюдении этого требования возможна потеря настроек и данных, сохраненных на SIM-карте или в памяти телефона.

Установка задней крышки

Вставьте выступы крышки в гнезда в нижней части телефона, затем опустите крышку и зафиксируйте ее.



Зарядка телефона

1. Полностью вставьте штекер зарядного устройства в гнездо с левой стороны телефона. Убедитесь, что та сторона штекера, на которой изображена стрелка, направлена на вас.
2. Включите зарядное устройство в розетку электросети.



Не извлекайте аккумулятор во время зарядки телефона.

3. После полной зарядки телефона отключите зарядное устройство от электросети и от телефона.



Обратите внимание:

- Полная зарядка аккумулятора осуществляется приблизительно за 4 часа.
- Когда аккумулятор почти разряжен, звучит предупредительный сигнал.

- Если аккумулятор полностью разряжен, то зарядка может не начаться немедленно после подключения зарядного устройства. Подождите 10 - 15 минут, пока начнется зарядка телефона.

Включение телефона

1. Откиньте крышку (флип).
2. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для включения телефона. При включении на дисплей телефона выводится анимация.

 В настоящей инструкции по эксплуатации фраза "нажмите и удерживайте нажатой" означает, что перед тем, как отпустить клавишу, ее следует удерживать нажатой примерно две секунды. "Нажмите" означает нажатие и немедленное отпускание клавиши.

 Для настройки приветственного сообщения вызовите меню: **Настройки > Дисплей > Приветствие**. Подробная информация об этой настройке приведена на стр. 84.

3. Введите PIN-код и нажмите клавишу  для подтверждения.

 PIN (личный идентификационный номер) - это пароль, который вам сообщит оператор сети. Этот пароль необходим для использования SIM-карты.



Если вы три раза подряд неправильно введете PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована. В этом случае для разблокирования SIM-карты вы должны ввести код PUK (личный код разблокирования). Код PUK вам сообщит оператор сети.

 Для включения/выключения проверки PIN-кода вызовите меню **Настройки > Безопасность > PIN-код > Код PIN1 > Установить состояние**. См. стр. 92.

4. После принятия введенного PIN-кода телефон автоматически ищет сеть. Поиск сети может продолжаться несколько секунд.

5. Затем на дисплей выводится индикация режима готовности, уровень сигнала и название оператора сети. Вы можете пользоваться телефоном.

 Если телефон не может найти сеть или находит сеть, которую вы не можете использовать, то индикатор сигнала не выводится на дисплей. В этом случае вы можете осуществлять только экстренные вызовы.


Карта miniSD

В телефоне имеется слот для установки карты miniSD - сменной карты флэш-памяти, предназначенной для увеличения объема памяти телефона.

Карта miniSD позволяет вам сохранять мультимедийные данные, включая картинки, фотографии, файлы MP3 и мелодии звонка.

Установка карты miniSD

1. Раскройте крышку с левой стороны телефона.
2. Полностью вставьте карту miniSD в слот. Карта должна зафиксироваться. Убедитесь, что металлические контакты расположены снизу.
3. Закройте крышку.



  если в телефон установлена карта miniSD, то на дисплей выводится этот символ.

 Не форматируйте карту miniSD с файловой системой **FAT32** или **NTFS**.

Извлечение карты miniSD

1. Снимите крышку.
2. Нажмите на карту miniSD, чтобы освободить ее.

2 Знакомство с телефоном

Обзор телефона

Вид спереди (закрытый телефон), слева и сзади




☞ Внешняя клавиатура используется для управления MP3-плеером и приема и завершения вызовов.


Вид спереди (раскрытый телефон)



Вид справа и снизу



Дисплей в режиме готовности



- Для изменения темы фоновой картинки вызовите меню **Настройки > Дисплей > Фоновый рисунок**. Также вы можете воспользоваться меню **Медиацентр > Изображения**. См. стр. 72 и стр. 84.
- Для изменения темы дисплея вызовите меню **Настройки > Дисплей > Темы**. См. стр. 84.
- Для установки времени и даты, а также выбора формата отображения времени и даты вызовите меню **Настройки > Дата и время**. См. стр. 82.
- Для ввода текста (например, имени пользователя), выводимого на дисплей в режиме готовности, вызовите меню **Настройки > Дисплей > Персональный баннер**.

Символы в строке состояния

Символ	Функция	Описание
	Уровень сигнала	Уровень сигнала сети. Чем больше полос выводится на дисплей, тем сильнее сигнал.
	Состояние аккумулятора	Текущий уровень зарядки аккумулятора. Чем больше полос выводится на дисплей, тем выше уровень зарядки аккумулятора.
	Используется GPRS	Функция GPRS включена.
	Сообщения	Новое сообщение SMS или MMS.
	Сообщение WAP	Новое сообщение WAP.
	Заполнена память	Заполнена память для хранения сообщений.
	Поврежденное/неполное сообщение	Сообщение было повреждено или не было загружено полностью.
	Голосовая почта	Поступление нового голосового сообщения (этот символ выводится на дисплей, только если функция поддерживается вашим оператором сети).
	Будильник	Включен будильник.
	Блокировка клавиатуры	Клавиатура заблокирована.
	Используется линия1 или линия2	Индикация активной линии - линия1 или линия2.

Символ	Функция	Описание
	Обычный профиль	Включен профиль Обычный .
	Профиль "Совещание"	Включен профиль Совещание .
	Профиль "Без звука"	Включен профиль Без звука .
	Профиль "На улице"	Включен профиль На улице .
	Профиль "Личный"	Включен профиль Личный .
	Стереогарнитура	К телефону подключена стереогарнитура.
	Переадресация	Включена переадресация вызовов.
	Роуминг	Включен роуминг (телефон зарегистрирован не в вашей домашней сети).
	Bluetooth	Включена функция Bluetooth.
	Карта miniSD	В телефон вставлена карта памяти miniSD.

Использование клавиатуры в режиме готовности

Клавиша	Команды и функции
	Клавиша включения/выключения - Нажмите и удерживайте нажатой для включения или выключения телефона. - Нажмите клавишу для завершения соединения, отказа от приема вызова или прерывания набора номера.
	Клавиша набора/приема вызова - Нажмите клавишу для набора номера или приема вызова. - Нажмите для просмотра списка вызовов.
	Левая дисплейная клавиша Нажмите для выполнения выведенной на дисплей функции. Для назначения функции левой дисплейной клавиши вызовите меню Настройки > Назначение клавиш. См. стр. 85.
	Правая дисплейная клавиша - Нажмите для выполнения выведенной на дисплей функции. Для назначения функции правой дисплейной клавиши вызовите меню Настройки > Назначение клавиш. См. стр. 85. - Нажмите и удерживайте нажатой для включения или выключения беззвучного профиля.

Клавиша	Команды и функции
	Клавиша ОК и Навигационные клавиши - Нажмите клавишу  для вызова главного меню или подтверждения. - Используйте навигационные клавиши  для вызова назначенных им функций. Для назначения функций навигационным клавишам вызовите меню Настройки > Назначение клавиш. См. стр. 85.
	Клавиша "звезда" - Нажмите эту клавишу для ввода звездочки " * ". - Для международных соединений удерживайте нажатой эту клавишу, пока на дисплее не появится символ "+". Затем введите код страны, код города и телефонный номер абонента, которому вы хотите позвонить.
	Клавиша голосовой почты Удерживайте нажатой для соединения с ящиком голосовой почты.
	Клавиша "решетка" (#) - Нажмите для ввода символа решетки "#". - Для ввода добавочных номеров: После ввода телефонного номера нажмите и удерживайте нажатой для ввода паузы "P", а затем введите добавочный номер. - Во время воспроизведения музыки нажмите для создания 3D звукового эффекта.

Клавиша	Команды и функции
	Алфавитно-цифровые клавиши • Нажмите для ввода цифр. • Быстрый вызов: Нажмите клавишу и удерживайте ее нажатой для немедленного вызова закрепленной за ней функции или набора телефонного номера. См. стр. 76, "Клавиши быстрого вызова".
	Клавиша регулировки громкости (на левой стороне телефона с символами + и -) • Нажмите и удерживайте нажатой верхнюю или нижнюю часть клавиши для регулировки громкости звонка.
	Клавиша съёмки (с левой стороны телефона с символом ) • Нажмите и удерживайте нажатой для включения камеры. См. стр. 34, "Использование камеры"
	Клавиша голосового управления (с левой стороны телефона с символом ) • Нажмите и удерживайте нажатой клавишу для включения режима голосового управления. См. стр. 41, "Голосовое управление (управление воспроизведением музыки и набор номеров)"

Навигация в меню

1. В режиме готовности нажмите клавишу  для вызова главного меню.
2. Используйте навигационные клавиши  для перехода в меню вверх, вниз, влево и вправо. Например, выберите **Настройки** и нажмите клавишу  для вызова этого меню.

3. С помощью навигационных клавиш  выберите нужный пункт подменю, например, **Профили**, и нажмите клавишу  для вызова подменю.

 Также вы можете вызывать функции меню, нажимая цифровые клавиши, соответствующие данным функциям меню. В этом примере нажмите  для вызова меню **Профили**.

3 Использование телефона

Соединения

Разговор по телефону

Введите абонентский номер в режиме готовности. Нажмите клавишу  для набора номера.

Завершение соединения

Для завершения соединения выполните одно из действий:

- Если клавиатура закрыта, нажмите клавишу  на внешней клавиатуре.
- Если клавиатура раскрыта, нажмите клавишу  или закройте клавиатуру.

После завершения соединения на дисплей выводится общее время соединения, затем телефон возвращается в режим готовности.

Прием вызова

Для приема вызова выполните одно из действий:

- Если клавиатура закрыта, раскройте клавиатуру или нажмите

клавишу  на внешней клавиатуре.

- Если клавиатура раскрыта, нажмите клавишу .

 Если вы хотите включить функцию приема вызова нажатием любой клавиши, вызовите меню **Настройки > Настройки вызова > Ответ > Любая кнопка**.

Отклонение входящего вызова

Для отклонения входящего вызова выполните одно из действий:

- Если клавиатура закрыта, нажмите клавишу  на внешней клавиатуре или нажмите и удерживайте нажатой нижнюю часть клавиши регулировки громкости  с левой стороны телефона.
- Если клавиатура раскрыта, нажмите клавишу  или закройте клавиатуру.

Отключение сигнализации вызова

При поступлении входящего вызова вы можете отключить звонок, нажав и удерживая нажатой нижнюю часть клавиши регулировки громкости . После отключения звонка вы по-прежнему можете

принять вызов.

Международные вызовы

1. Введите международный код или нажмите клавишу  и удерживайте ее нажатой, пока на дисплее не появится символ "+".
2. Введите код страны, код города и телефонный номер абонента, которому вы хотите позвонить. Для набора номера нажмите клавишу .

Экстренный вызов

Для вызова службы экстренной помощи введите 112 (международный номер экстренной помощи) и нажмите клавишу  для набора номера. Вы можете осуществлять экстренный вызов, даже если ваш телефон заблокирован или не может получить доступа в вашу сеть или если не установлена SIM-карта. Единственное необходимое условие для осуществления экстренного вызова - нахождение в зоне действия сети, работа в которой поддерживается телефоном.

Набор добавочного номера

1. После ввода номера нажмите и удерживайте нажатой клавишу , пока на дисплее не появится символ "P".
2. Введите добавочный номер и нажмите клавишу  для набора номера.

Быстрый набор

 Для использования функции быстрого набора вы должны назначить телефонный номер цифровой клавише. Эта процедура описана на стр. 76, "Клавиши быстрого вызова".

После назначения цифровой клавише телефонного номера для быстрого набора вы можете нажать эту цифровую клавишу в режиме готовности для набора соответствующего телефонного номера.

Прослушивание голосовой почты

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для набора номера ящика голосовой почты и прослушайте сообщения.

 Обратите внимание:

- Если у вас есть новые сообщения голосовой почты, то на дисплей телефона выводится символ голосовой почты , если эта функция поддерживается оператором сети.

- Если номер ящика голосовой почты не сохранен в памяти телефона, то вы не сможете вызывать ящик голосовой почты, нажав и удерживая нажатой клавишу . В этом случае вы должны ввести номер ящика голосовой почты вручную с помощью меню **Сообщения > Голосовая почта > Установить номер**.

Функции во время соединения

 Функции, отмеченные звездочкой (*), зависят от оператора сети. Для их использования может потребоваться специальная регистрация.

Громкая связь

Нажмите дисплейную клавишу  (**Динамики**) для включения громкой связи. Для отключения громкой связи нажмите дисплейную клавишу  (**Мобильный телефон**).

Регулировка громкости

Для регулировки громкости во время разговора нажимайте клавиши регулировки громкости с левой стороны телефона.

 Регулировка громкости возможна только во время разговора.

Удержание соединения*

- Если активно только одно соединение:
 - а. Нажмите дисплейную клавишу  (**Удерж.**) для перевода соединения на удержание.
 - б. Для завершения этого соединения нажмите клавишу **Отбой** .
- Если удерживается только одно соединение:
 - а. Нажмите дисплейную клавишу  (**Пр.уд.**) для продолжения разговора.
 - б. Для завершения этого соединения нажмите клавишу **Отбой** .
- Если имеется активное и удерживаемое соединение.
 - а. Нажмите дисплейную клавишу  (**Помен.**) для продолжения удерживаемого соединения и перевода активного соединения на удержание.

- b. Нажмите клавишу  для вывода на дисплей списка соединений, которые вы можете завершить.

Второй вызов*

Введите телефонный номер или выберите его из телефонного справочника или списка вызовов и нажмите клавишу соединения . Активное соединение автоматически переводится на удержание.

Ожидание вызова*

Если во время установленного соединения вам поступит второй вызов, то прозвучит специальный предупредительный сигнал. Если вы хотите

- Принять второй вызов: Нажмите дисплейную клавишу . Активное соединение автоматически переводится на удержание. Однако, если уже имеется удерживаемое соединение, то на дисплей будет выведен список, с помощью которого вы сможете выбрать, какое из соединений завершить при приеме нового вызова.
- Отклонить второй вызов: Нажмите клавишу Отбой  или дисплейную клавишу  (**Конец**). При нажатии дисплейной клавиши  (**Конец**) ожидающий вызов немедленно отклоняется; при нажатии клавиши  на дисплей выводится список, в котором вы можете выбрать соединение, которое хотите разъединить.

Меню во время соединения

Если во время соединения вы нажмете клавишу , то на дисплей будет выведено меню с функциями, доступными во время соединения.

 Функции, отмеченные звездочкой (*), зависят от оператора сети. Для их использования может потребоваться специальная регистрация.

Использовать наушники

Вы можете использовать гарнитуру Bluetooth. Дополнительная информация - см. стр. 57, "Установление соединения с гарнитурой Bluetooth".

Динамики/Использовать мобильный телефон

Включение/отключение громкой связи.

Телефонная книга

Поиск номеров в телефонном справочнике.

Записанные вызовы

Вы можете посмотреть список пропущенных, принятых и исходящих вызовов.

Конференц-связь*

Функция конференц-связи позволяет вам одновременно говорить с несколькими абонентами.

Удерж./Пр.уд./Помен.*

Переключение состояния соединения.

Подключиться/Личный

Добавление удерживаемого соединения к конференц-связи или индивидуальный разговор с одним из участников конференц-связи с переводом остальных соединений на удержание.

Переадресация

Соединение между собой двух участников конференц-связи и прекращение вашего участия в разговоре (один из двух абонентов может принимать участие в активном соединении, а соединение с другим может либо удерживаться, либо устанавливаться). Таким образом для двух абонентов устанавливается их собственное соединение.

Отправить DTMF

Если телефон соединен с другим устройством или службой, вы можете передавать сигналы DTMF (сигналы тонального набора). Сигналы тонального набора могут использоваться для управления автоответчиками, пейджерами, компьютеризированными телефонными системами и т. д.

Наберите телефонный номер, а затем нажмите клавишу  для передачи сигналов тонального набора.

Завершить вызов

Завершить все

Завершение всех соединений - активных и удерживаемых.

Завершить текущий вызов

Завершение только активного соединения.

Завершить удержание

Завершение только удерживаемого соединения.

Завершить одно

Завершение только одного соединения, выбранного по номеру или по контакту.

Анонимный

Завершение соединения, если неизвестен номер вызывающего абонента.

Удерж./Пр.уд./Помен.

Переключение состояния соединения.

Выключить звук/Включить звук

Отключение/включение микрофона.

SMS

Вы можете вызвать меню сообщений во время разговора. Подробная информация - см. стр. 44, "Сообщения".

Калькулятор

Вы можете использовать калькулятор. Подробная информация - см. стр. 78, "Калькулятор".

Использование телефонного справочника

Добавление контактов в телефонный справочник

 Емкость телефонного справочника на SIM-карте зависит от типа SIM-карты, предоставленной оператором сети.

1. В режиме готовности введите абонентский номер, который вы хотите сохранить, и нажмите дисплейную клавишу  (**Сохранить**).
2. Выберите память, в которой вы хотите сохранить контакт. Выберите **Добавить в SIM-карту** или **Добавить в телефон**.
3. Пролистайте до поля, которое вы хотите изменить, и нажмите клавишу  для ввода данных.
4. После завершения ввода нажмите клавишу  для возврата в поле данных контакта.
5. Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для выбора функции
 - **Сохранить**: Сохранение введенных данных контакта.
 - **Изменить тип**: Изменение категории абонентского номера (например, с Номер мобильного телефона на Домашний номер). Эта опция доступна, только для полей с телефонными номерами.
 - **Создать поле**: Добавление контакту других полей данных.
 - **Удалить поле**: Удаление выбранного поля данных.
6. После завершения ввода нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Сохранить** для сохранения данных контакта.

Записи телефонного справочника в памяти SIM-карты

Название	Имя контакта.
Номер	Номер телефона контакта.
Группа абонентов	Служит для включения контакта в группу. Для создания групп абонентов вызовите меню Телефонная книга > Группа абонентов . См. стр. 62.

Записи телефонного справочника в памяти телефона

Название	Имя контакта.
Номер мобильного телефона	Номер мобильного телефона контакта.
Домашний номер	Номер домашнего телефона контакта.
Электронная почта	Адрес электронной почты контакта.
Группа абонентов	Служит для включения контакта в группу. Для создания групп абонентов вызовите меню Телефонная книга > Группа абонентов . См. стр. 62.

Дополнительные поля телефонного справочника, хранящегося в памяти телефона

Номер мобильного телефона	Номер мобильного телефона контакта.
Домашний номер	Номер домашнего телефона контакта.
Рабочий номер	Номер рабочего телефона контакта.
Другой номер	Другой телефонный номер контакта.
Домашний адрес	Домашний адрес контакта.
Рабочий адрес	Адрес места работы контакта.
Компания	Название места работы контакта.
Отдел	Отдел, в котором работает контакт.
Положение	Должность контакта.
Заметки	Используется для ввода записей, относящихся к контакту.
Особый день	Используется для сохранения даты, связанной с контактом.
Идентификатор звонка	Служит для выбора мелодии звонка для контакта. При поступлении вызова от этого контакта будет звучать выбранная мелодия.  Если контакт входит в группу, то выбранная в этом поле мелодия заменяется на мелодию группы.

Идентификатор изображения	Служит для выбора картинки, которая будет выводиться на дисплей телефона при поступлении вызова от этого контакта.  Если контакт входит в группу, то выбранная в этом поле картинка заменяется на картинку группы.
---------------------------	---

Поиск контактов в телефонном справочнике

1. В режиме готовности нажмите дисплейную клавишу  (**Имена**) для вывода на дисплей контактов, сохраненных в телефонном справочнике.
2. Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, за которой закреплена первая буква имени контакта, соответствующее число раз.
3. Если необходимо, листайте до нужной записи.

 Вы можете вызвать телефонный справочник, нажав дисплейную клавишу , только если для дисплейной клавиши  назначена функция вызова телефонного справочника. См. **Настройки > Назначение клавиш** на стр. 85.

 Также вы можете вызвать меню **Тел. книга > Поиск** и ввести полное имя контакта или первые буквы имени для поиска контакта.

 Если контакт сохранен на SIM-карте, в верхней части дисплея выводится символ , если контакт сохранен в памяти телефона, в верхней части дисплея выводится символ .
4. Когда вы найдете нужную запись, вы можете
 - Нажать клавишу  для просмотра информации о контакте.
 - Нажать клавишу  для набора номера. Если для контакта сохранено несколько номеров, то вам предлагается выбрать нужный номер.

- Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для выбора функций обработки контактов - **Добавить, Правка, Копир. в SIM/Копировать на телефон, Вызов** или **Удалить**. Для передачи данных контакта в сообщении SMS или через Bluetooth выберите **Отправка vCard**.

 Информация об использовании Bluetooth приведена на стр. 56, "Bluetooth".

Пропущенные, исходящие и принятые вызовы

- Если имеется пропущенный вызов, на дисплей выводится соответствующее сообщение с указанием телефонного номера, с которого поступил пропущенный вызов. Нажмите клавишу  для просмотра номера пропущенного вызова.
- В режиме готовности нажмите клавишу соединения  для просмотра списка последних пропущенных, исходящих и принятых вызовов.

 Символ  выводится рядом с пропущенными вызовами, символ  - рядом с набранными номерами, а символ  - рядом с принятыми вызовами.

 Если вызов с одного номера/от одного контакта был пропущен несколько раз, то рядом с записью указывается количество вызовов, например, "x2".

Выберите нужный номер, затем

- Нажмите клавишу , чтобы позвонить по выбранному номеру.
- Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите нужную функцию.

Использование беззвучного профиля

В режиме готовности вы можете включить беззвучный профиль, нажав и удерживая нажатой дисплейную клавишу . При включении этого профиля сигнализация входящих вызовов осуществляется только с помощью вибрации.

1. После того, как вы нажмете и будете удерживать нажатой дисплейную клавишу  для включения профиля, телефон будет вибрировать в течение одной секунды. На дисплей в строке состояния выводится символ .
2. Для отключения беззвучного профиля нажмите и удерживайте нажатой дисплейную клавишу .

 Для выбора или настройки профиля вызовите меню **Настройки > Профили**. См. стр. 83, "Профили".

Использование MP3-плеера

 Вы можете скопировать музыку с компьютера в телефон через Bluetooth или прилагаемый USB-кабель. Подробную информацию - см. стр. 56, "Соединения Bluetooth и USB".

 Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются при воспроизведении.

Включение MP3-плеера

Выполните одно из действий:


- Если клавиатура закрыта, нажмите и удерживайте нажатой клавишу  на внешней клавиатуре.
- Выберите **Развлечения > MP3-плеер**.

 Вы можете включить MP3-плеер, нажав дисплейную клавишу , только если для этой клавиши  настроена функция вызова MP3-плеера. См. **Настройки > Назначение клавиш** на стр. 85.

Воспроизведение музыки

Использование внешних клавиш (если клавиатура закрыта)

- Если текущая композиция воспроизводилась не более 2 секунд, нажмите для перехода к предыдущей композиции.
- Если время воспроизведения превышает 2 секунды, нажмите для повторного воспроизведения текущей композиции.
- Нажмите и удерживайте нажатой для ускоренного перехода назад.




Просмотр списка воспроизведения/текущего плейлиста

- Воспроизведение следующей композиции
- Нажмите и удерживайте нажатой для ускоренного перехода вперед.
- Нажмите для воспроизведения/паузы.
- Нажмите и удерживайте нажатой для воспроизведения музыки в фоновом режиме.

Использование клавиатуры телефона (если клавиатура раскрыта)

Используйте клавишу  и навигационные клавиши в соответствии с выводимым на дисплей назначением клавиш - см. рисунок.


- Если текущая композиция воспроизводилась не более 2 секунд, нажмите для перехода к предыдущей композиции.
- Если время воспроизведения превышает 2 секунды, нажмите для повторного воспроизведения текущей композиции.
- Нажмите и удерживайте нажатой для ускоренного перехода назад.



Просмотр списка воспроизведения/текущего плейлиста

- Воспроизведение следующей песни
- Нажмите и удерживайте нажатой для ускоренного перехода вперед.
- Воспроизведение/пауза

Индикация на дисплее в режиме MP3-плеера



☞ Песни воспроизводятся в сохраненной последовательности. Для воспроизведения композиций в случайном порядке нажмите дисплейную клавишу  () и выберите **Настройки > Случайное воспроизведение**.

☞ При подключении гарнитуры Bluetooth регулировка громкости возможна только с гарнитуры.

Использование меню MP3-плеера


Вызов меню MP3-плеера

Выполните одно из действий:

- Если клавиатура закрыта, нажмите клавишу  на внешней клавиатуре.
- Если клавиатура раскрыта, нажмите клавишу  () на клавиатуре телефона.

Управление меню МРЗ-плеера с помощью внешней клавиатуры

Для управления меню кроме клавиатуры телефона вы можете использовать внешнюю клавиатуру, как показано на рисунке.



Воспроизведение всех композиций

1. Выберите **композиции**.
2. Выберите нужную композицию и нажмите клавишу  .
Воспроизводятся все композиции в сохраненном порядке.

Создание плейлиста

 Вы можете использовать клавиатуру телефона для создания плейлиста.

1. Выберите **Плейлисты**.
2. Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для выбора опции **Добавить**
3. Введите название плейлиста и нажмите клавишу  для сохранения.
4. Когда на дисплей будет выведено предложение добавить в плейлист новые композиции, нажмите дисплейную клавишу  (**Да**).

5. Листайте для выбора нужной композиции, затем нажмите клавишу  для ее добавления в плейлист. Повторите эти действия для добавления других композиций.

 Выберите **Все** для выбора или отмены выбора всех композиций.

6. Нажмите дисплейную клавишу  (**Готово**) для сохранения настроек.

Выбор плейлиста для воспроизведения

1. Выберите **Плейлисты**.

2. Выберите нужный плейлист и нажмите клавишу .

3. Выберите нужную композицию и нажмите клавишу . MP3-плеер воспроизводит композиции выбранного плейлиста.

Фоновое воспроизведение

Во время воспроизведения выберите **Свернуть плеер** для выхода из MP3-плеера и продолжения воспроизведения в фоновом режиме.

 При использовании гарнитуры Bluetooth (A2DP) свернуть окно Плеер нельзя.

Настройка режима повтора

Выберите **Настройки > Повторение** для выбора режима повторного воспроизведения одной композиции (**Один**) или всех композиций (**Все**).

Воспроизведение в случайном порядке

Вызовите меню **Настройки > Случайное воспроизведение** для воспроизведения композиций в случайном порядке.

Просмотр текстов во время воспроизведения

Вызовите меню **Настройки > Показать слова** для отображения текстов песен.

 Поддерживается формат текстов ID3v2.3.

Регулировка громкости

Нажимайте клавишу  для регулировки громкости во время воспроизведения.

Использование гарнитуры

Для прослушивания MP3-плеера через гарнитуру вызовите меню **Настройки > Использовать гарнитуру**.

-  Информация об использовании Bluetooth приведена на стр. 56, "Bluetooth".
-  Подробную информацию об аксессуарах, совместимых с вашим телефоном, вы можете получить в региональном представительстве BenQ Mobile.

Настройка режима эквалайзера (EQ)

Вызовите меню **Настройки > Настройка эквалайзера** для выбора режима работы эквалайзера во время воспроизведения.

Настройка повтора A-B

MP3-плеер поддерживает режим повтора A-B - непрерывное воспроизведение заданного фрагмента. Этот режим идеально подходит для изучения иностранных языков.

1. Во время воспроизведения один раз нажмите клавишу  для задания точки A - точки начала фрагмента, который должен повторяться. На дисплей выводится символ , подтверждающий задание точки A.
2. Нажмите клавишу  еще раз для задания точки B - точки окончания повторяемого фрагмента. На дисплей выводится символ , подтверждающий задание точек начала и окончания фрагмента A-B, и плеер начинает повторно воспроизводить заданный фрагмент.
3. Для отмены повтора A-B нажмите клавишу  еще раз.

Использование звуковых 3D-эффектов

Вызовите меню **Настройки** > **3D-звук** для включения звуковых эффектов 3D во время воспроизведения.

Создание звукового эффекта 3D

Нажмите клавишу  или вызовите меню **Настройки** > **3D-звук** для включения звуковых эффектов 3D во время воспроизведения.

 При использовании гарнитуры Bluetooth (A2DP) эта функция недоступна.

Режим отображения

Вызовите меню **Настройки** > **Режим экрана** и выберите режим отображения MP3-плеера на дисплее.

Блокировка внешней клавиатуры в режиме MP3-плеера

Когда клавиатура закрыта, нажмите клавишу  и выберите **Блок клавиш** для блокировки внешней клавиатуры.

 Для разблокирования клавиатуры нажмите клавиши , а затем  или просто раскройте клавиатуру.

Использование камеры

Телефон оснащен цифровой камерой, с помощью которой вы можете делать снимки, которые затем можно использовать как фотографии абонентов или фоновые картинки или отправлять в сообщениях MMS.

Фотосъемка

1. Для включения камеры в режиме готовности нажмите и удерживайте нажатой клавишу камеры () или вызовите меню: **Развлечения > Камера**.
2. На дисплей выводится видоискатель.



3. Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для вызова меню настроек. Настройки подробно описаны на стр. 35, "Настройка камеры".
-  Символы на дисплее изменяются в соответствии с выбранными настройками. Описание символов приводится на стр. 37, "Символы в режиме фотосъемки".
4. Когда на дисплей выведено изображение для предварительного просмотра, нажимайте левую и правую навигационные клавиши для регулировки выдержки и верхнюю и нижнюю навигационные клавиши для увеличения или уменьшения.
-  При выборе размера снимка 1280 x 960 функция увеличения недоступна.

5. Для съемки нажмите клавишу  или клавишу съемки (). Фотография автоматически сохраняется в памяти телефона или на карте miniSD в зависимости от выбранных настроек. Опции просмотра фотографий - см. стр. 39, "Работа с фотографиями".
-  Для удаления последней сохраненной фотографии нажмите дисплейную клавишу  (**Удалить**). Для возврата в режим видеискателя без удаления только что сделанной и сохраненной фотографии нажмите клавишу .

Настройка камеры

1. Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для вызова меню настроек.
2. Выберите нужную опцию и нажмите клавишу  для сохранения настройки.

Название	Функция
Просмотр фотографий	Вы можете просматривать сохраненные фотографии.
Задать Автотаймер	Снимок делается через несколько секунд после нажатия клавиши съемки. Выберите задержку - 5 или 10 секунд или отключите эту функцию.
Маска лица	На дисплей в режиме предварительного просмотра выводится маска, которая предназначена для позиционирования лица фотографируемого человека с хорошей фокусировкой, если затем вы хотите достичь наилучших результатов при изменении выражения лица с помощью морфинга. Подробное описание морфинга лица - см. стр. 40.
Скрыть/показать значки	Вы можете отключить или включить вывод на дисплей символов в режиме видеискателя.
Настройки	Вы можете изменять настройки камеры.

3. Для просмотра настроек камеры выберите **Настройки**. После завершения изменения настроек нажмите дисплейную клавишу  (**Сохранить**) для сохранения настроек.

Опции камеры

Символ	Название	Функция
	Размер изображения	Вы можете выбрать размер изображения.
	Эффекты	Вы можете применять к снимкам стилистические и цветовые эффекты для создания художественной фотографии.
	Объект съемки	Вы можете загрузить стандартные настройки, лучше всего подходящие условиям съемки.
	Контрастность	Вы можете настроить контрастность.
	Качество	Задание качества снимков (степени сжатия).
	Режим съемки	Вы можете выбрать режим съемки одного кадра или нескольких кадров подряд. Доступные режимы съемки нескольких кадров зависят от выбранного размера снимка.
	Метка времени	Добавление на фотографию метки с указанием времени съемки.
	Звук	Вы можете включить или отключить звуковой сигнал съемки.
	Сохранять в	Вы можете выбрать используемое по умолчанию место сохранения снимков - память телефона или карту miniSD.

Символы в режиме фотосъемки

Символы на дисплее изменяются в соответствии с выбранными настройками. Для отключения или включения вывода символов на дисплей нажмите дисплейную клавишу  (Функ.) и выберите **Скрыть значки/Показать значки**.

Объект съемки

Символ	Режим
	Автоматический
	Люди
	Пейзаж
	Солнечный день
	Закат
	Ночь
	Снег
	Текст

Размер изображения

Символ	Режим
	1280 x 960
	640 x 480
	320 x 240
	128 x 128 (фоновая картинка)

 При выборе размера изображения 1280 x 960 функция съемки нескольких кадров подряд недоступна. При выборе размера изображения 640 x 480 доступны только режимы съемки 2 и 4 кадров подряд.

Автотаймер

Символ	Функция
	5 секунд
	10 секунд

Режим съемки

Символ	Функция
	Одиночный кадр
	2 кадра подряд
	4 кадра подряд
	8 кадров подряд
	12 кадров подряд
	16 кадров подряд
	20 кадров подряд

Сохранять в

Символ	Функция
	miniSD
	Память телефона

Работа с фотографиями

1. Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Просмотр фотографий**.
2. Если имеется несколько папок, выберите нужную папку.
3. Выберите нужную фотографию и нажмите клавишу  для ее просмотра.
4. Нажмите клавишу  (**Функ.**) для вызова меню опций при просмотре фотографий.

Название	Опции
Отправить	Вы можете отправлять фотографии в сообщениях MMS (максимальный размер 100 килобайт) или через Bluetooth. Подробную информацию об использовании MMS и Bluetooth - см. стр. 47 и стр. 56.
Удалить	Удаление картинки.
Использовать	Вы можете использовать фотографию как фоновую картинку, выводимую на дисплей в режиме готовности, или как картинку нового/ существующего контакта или группы абонентов.
Изменить	Вы можете добавлять рамку, надпись или вращать фотографию.
Обрезать	Вы можете обрезать картинку. 1. Выберите нужный размер картинки. 2. Нажмите дисплейную клавишу  (Настр.) и выберите с помощью навигационных клавиш нужный фрагмент фотографии. 3. Нажмите клавишу  для вырезания выбранного фрагмента. 4. Нажмите клавишу  еще раз для сохранения вырезанного фрагмента.

Название	Опции
Морфинг лица	Функция морфинга генерирует различные эффекты по четырем точкам, вручную выбранным на картинке. Описание функции приведено далее.
Переместить	Вы можете переместить картинку на карту miniSD, в память телефона или в выбранную папку.
Копировать	Вы можете копировать картинку на карту miniSD, в память телефона или в выбранную папку.
Слайдшоу	Вы можете просматривать картинки как слайдшоу.
Режим просмотра	Вы можете просматривать картинки как список или уменьшенные изображения.
Новая папка	Вы можете создать новую папку для сохранения фотографий.
Защита	Защита фотографии от удаления.
Незащищенный	(Функция доступна, если ранее фотография была защищена от удаления) Отмена защиты от удаления.
Переименовать	Вы можете переименовать картинки.
Удалить все	Удаление всех картинок.
Дополнительно	Просмотр информации о картинке, включая название, разрешение и размер файла.

Морфинг лица

1. Включите маску лица и сделайте снимок.
2. Нажмите дисплейную клавишу  и выберите морфинг лица.

 Если вы хотите изменить фотографию из меню **Медиацентр**, выведите фотографию на весь дисплей и четыре раза подряд нажмите клавишу  для размещения красных точек в уголках глаз и рта, которые обычно используются для изменения выражения лица.

 Для удаления красной точки нажмите клавишу . Нажмите клавишу  для повторного вывода точки на дисплей. Используйте навигационные клавиши для перемещения красной точки.

3. Нажмите клавишу , на дисплей выводится надпись Для измен. нажм. клав. с цифр.

4. Для изменения выражения лица нажмите соответствующую цифровую клавишу, значение созданного выражения лица выводится в верхней левой части дисплея.

 Нажмите дисплейную клавишу (**Обычный**) для просмотра оригинальной фотографии без примененных эффектов.

5. Нажимайте левую и правую навигационные клавиши для уменьшения или увеличения интенсивности эффекта.

Голосовое управление (управление воспроизведением музыки и набор номеров)

С помощью функции голосового управления вы можете набирать цифры, вызывать абонентов из телефонного справочника и управлять воспроизведением MP3-плеера.

 На стр. 101, "Приложение: Голосовые команды" описаны стандартные команды, используемые для включения функций **Голосового управления** (управление воспроизведением музыки и набор номеров) для разных языков.

Перед началом использования голосового управления

- Убедитесь, что выбранные языки дисплейных надписей и голосового управления совпадают.

 Для изменения языка дисплейных надписей вызовите меню **Настройки > Язык**.

- Убедитесь, что все ваши файлы имеют названия на том же языке, который используется для голосового управления.
- ☞ Длина имен файлов не должна превышать 20 символов.
- В телефоне можно сохранить до 1000 команд голосового управления, включая имена контактов и названия музыкальных файлов. Если память заполнена, следует удалить ненужные контакты и музыкальные файлы.

Настройки голосового управления

Для использования голосового управления нужно вызвать меню **Инструменты > Голосовое управление** и выполнить следующие настройки:

Синхронизация информации голосовых команд

Для того, чтобы телефон распознавал голосовые команды, содержащие имена контактов и названия музыкальных композиций, включите опцию **Автосинхронизация** или выберите функцию **Синхронизировать сейчас**.

Тренировка распознавания цифр

Вы можете произнести номер, по которому вы хотите позвонить, и телефон наберет этот номер. Для точного и быстрого набора необходимо выполнить тренировку распознавания цифр.

1. Выберите **Тренировка распознавания цифр**.
2. Произносите цифры, выводимые на дисплей. После того, как телефон распознает произнесенные вами цифры, на дисплей будет выведена следующая строка цифр. Для полной тренировки телефон должен распознать 10 разных строк произнесенных цифр.

Использование управления голосом

Доступны четыре голосовые команды: **Проиграть музыку**, **Найти музыку**, **Позвонить [контакт]** и **Набор номера**.

1. Для включения голосового управления нажмите и удерживайте нажатой клавишу голосового управления  с левой стороны телефона.
2. После того, как прозвучит приглашение “Говорите ...”, произнесите одну из доступных голосовых команд.
3. Для завершения команды следуйте выводимым на дисплей инструкциям.

Воспроизведение музыки

1. После запроса произнесите “Проиграть музыку”.
2. Начинается воспроизведение первой композиции из текущего списка воспроизведения.

Поиск музыки

1. После запроса произнесите “Найти музыку”.
2. Произнесите одну из команд: “Мелодия [название мелодии]”/ “Исполнитель [имя исполнителя]”/ “Альбом [название альбома].”
3. Если композиция будет найдена, произнесите “Подтвердить” после запроса. Начинается воспроизведение композиции. Для остановки произнесите “Отменить”.

Вызов [контакта]

1. После запроса произнесите “Позвонить”.

2. Если контакт будет найден, произнесите “Подтвердить” после запроса. Начинается набор номера. Для прерывания набора произнесите “Отменить” или нажмите клавишу  , если клавиатура закрыта.

 Если будет найдено несколько вариантов, выберите нужный контакт и нажмите клавишу  для начала набора. Если клавиатура закрыта, нажимайте клавиши  /  для листания вверх/вниз.

Набор номера

1. После запроса произнесите “Набор номера”.

2. После запроса произнесите цифры, которые вы хотите набрать.

3. Если телефонный номер распознан правильно, произнесите “Подтвердить” после запроса. Начинается набор номера. Для прерывания набора произнесите “Отменить” или нажмите клавишу  , если клавиатура закрыта.

Сообщения

Телефон поддерживает различные стандарты передачи сообщений, включая SMS (Short Messaging Service - короткие текстовые сообщения) и MMS (Multimedia Messaging service - мультимедийные сообщения). В текстовые сообщения SMS можно добавлять простую анимацию и мелодии звонка, а мультимедийные сообщения MMS позволяют отправлять через телефон картинки, цветные изображения и музыку. Должна быть включена услуга передачи мультимедийных сообщений MMS. Необходимую информацию вам сообщит оператор сети.

Для вызова меню сообщений выберите в главном меню пункт



SMS

Получение нового сообщения

1. При поступлении нового сообщения на дисплей выводится символ сообщения  и текст с указанием количества поступивших сообщений.
 2. Для чтения сообщения нажмите клавишу . Для управления сообщениями нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**). Подробная информация о работе с полученными сообщениями - см. стр. 46, "Входящие сообщения".
-  Если вы вернетесь в режим готовности, не прочитав новое сообщение, символ  останется в строке состояния в режиме готовности как напоминание о непрочитанном сообщении.

Ввод нового сообщения

1. Для вывода на дисплей редактора сообщений вызовите меню **SMS > Новое**. Введите текст с помощью алфавитно-цифровых клавиш.
-  Описание ввода текста - см. стр. 53, "Режимы ввода".
2. Для вставки в сообщение стандартных текстов, картинок, мелодий, данных контактов (**vCard**) или заметок календаря (**vCalendar**) нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Вставить**.
-  Также вы можете создать свой собственный текст. См. стр. 47, "Ввод шаблонов сообщений".
3. Для выравнивания текста нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Выравнивание**.

4. Когда вы закончите ввод сообщения, нажмите клавишу  для выбора функции обработки сообщения **Отправить сообщение**, **Сохранить как черновик**, **Сохранить в личную папку** или **Отказаться**.

Входящие сообщения

Входящие сообщения сохраняются в папке Входящие. Для работы с папкой Входящие вызовите меню **SMS > Входящие**. На дисплей выводится список принятых сообщений. Для просмотра сообщения выберите его и нажмите клавишу .

-  Прочитанные сообщения, сохраненные в памяти телефона и на SIM-карте, отмечаются символами  или . Непрочитанные сообщения, сохраненные в памяти телефона и на SIM-карте, отмечаются символами  и .
-  Для выбора памяти, в которой будут сохраняться сообщения, вызовите меню **Сообщения > SMS > Настройки > Сохр. сообщ. в.**

Исходящие сообщения

Вызовите меню **SMS > Исходящие**. В папке Исходящие сохраняются копии сообщений, которые не удалось отправить.

Отправленные сообщения

Вызовите меню **SMS > Отправленные**. В папке Отправленные хранятся успешно доставленные сообщения.

Черновики

Вызовите меню **SMS > Черновики**. В папке Черновики хранятся сохраненные сообщения. Для просмотра сообщения выберите его и нажмите клавишу .

Личная папка

Вызовите меню **SMS > Личная папка**. Для доступа к личной папке требуется код телефона.

 Стандартный код телефона - 1234. Для изменения кода телефона выберите в главном меню **Настройки > Безопасность > Блокировка телефона**.

Ввод шаблонов сообщений

Вызовите меню **SMS > Шаблоны**. В папке Шаблоны хранятся стандартные тексты. Для ввода собственного шаблона нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Добавить**. Для сохранения нажмите клавишу .

Удаление сообщений

Для удаления сообщений вызовите меню **SMS > Очистка**. Вы можете удалять сообщения по категориям.

Настройки

Телефон уже настроен для передачи и приема сообщений. Необходимую информацию вам сообщит оператор сети.

MMS

Для использования функций MMS вы должны заказать у вашего оператора сети услуги GPRS и MMS. Подробную информацию о настройках MMS вам сообщит оператор сети.

Загрузка новых сообщений

Если вы выберете опцию **MMS > Настройки > Отложенная загрузка**, то оператор будет присылать вам извещения о поступлении новых сообщений. Сообщения не будут загружаться автоматически без подтверждения. Нажмите клавишу , если вы хотите загрузить сообщение.

Чтение сообщений

После успешной загрузки сообщения MMS на дисплей выводится текстовое сообщение с указанием имени и адреса отправителя. Нажмите клавишу  для постраничного воспроизведения сообщения MMS.

Ввод нового сообщения

1. Для ввода и отправки нового сообщения MMS вызовите меню **MMS > Новое**. Для ввода содержания сообщения выберите **Содержание:** и нажмите клавишу . Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для выбора одной из функций:

- **Вставить:** Вы можете вставлять фотографии, картинки, мелодии, текст, данные в формате vCards (данные контактов), vCalendar (заметки календаря) или новые страницы.
- **Просмотр:** Воспроизведение всех страниц сообщения.
- **Удалить картинку:** Удаление картинок или фотографий с текущей страницы.
- **Удалить мелодию:** Удаление мелодий с текущей страницы.
- **Удалить текст:** Удаление введенного текста.
- **Удалить страницу:** Удаление текущей страницы.
- **Предыдущая/следующая страница:** Переход к предыдущей или следующей странице.
- **Продолжительность страницы:** Задание времени воспроизведения каждой страницы при просмотре сообщения.

 Опции ввода - см. стр. 53, "Режимы ввода".

2. После завершения ввода сообщения MMS нажмите клавишу  для возврата в главное меню, в котором имеются следующие опции.
- **Кому:** Ввод абонентского номера получателя или выбор контакта из телефонного справочника - для вызова телефонного справочника нажмите дисплейную клавишу  (**Обзор**). Это поле нельзя оставлять пустым, если вы хотите отправить сообщение.
 - **Тема:** Вы можете ввести тему сообщения.
 - **Содержание:** В этом поле находится введенное вами сообщение.
 - **Копия:** Вы можете отправить копию сообщения другим получателям.
 - **Сл. копия:** Вы можете отправить конфиденциальную копию сообщения другим получателям.
 - **Приоритет:** Вы можете задать приоритет сообщения.
 - **Получение:** Вы можете включить отправку подтверждения, когда ваше сообщение будет доставлено или прочитано или в обоих случаях.
3. Для отправки сообщения нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Отправить сообщение**.

Входящие сообщения

Входящие сообщения сохраняются в папке Входящие. Для работы с папкой Входящие вызовите меню **MMS > Входящие**. На дисплей выводится список принятых сообщений. Для просмотра сообщения выберите его и нажмите клавишу .

Исходящие сообщения

Вызовите меню **MMS > Исходящие**. В папке Исходящие сохраняются сообщения, которые не удалось отправить, и сообщения, которые должны быть отправлены.

Отправленные сообщения

Вызовите меню **MMS > Отправленные**. В папке Отправленные хранятся успешно доставленные сообщения.

Черновики

Вызовите меню **MMS > Черновики**. В папке Черновики хранятся сохраненные сообщения. Для изменения черновика выберите его и нажмите клавишу .

Личная папка

Вызовите меню **MMS > Личная папка**. Для доступа к личной папке требуется код телефона.

 Стандартный код телефона - 1234. Для изменения кода телефона выберите в главном меню **Настройки > Безопасность > Блокировка телефона**.

Шаблоны

Для использования шаблонов сообщений MMS вызовите меню **MMS > Шаблоны**.

Удаление сообщений

Для удаления сообщений вызовите меню **MMS > Очистка**. Вы можете удалять сообщения по категориям.

Настройки

Для изменения настроек функций работы с сообщениями MMS вызовите меню **MMS > Настройки**.

Фильтр

Телефон не будет принимать мультимедийные сообщения MMS от перечисленных здесь отправителей.

Истечение срока

Здесь можно задать период времени, в течение которого исходящие мультимедийные сообщения MMS будут храниться на сервере перед успешной доставкой получателю.

Тип ответа

Здесь вы можете указать, какими сообщениями вы хотите отвечать на полученные мультимедийные сообщения MMS - текстовыми сообщениями SMS или мультимедийными сообщениями MMS.

Предельный размер

Задание максимального размера принимаемых сообщений. Если входящее сообщение превысит этот размер, то загрузка сообщения выполняться не будет.

Данные о сервере

Активация MMS-сервера, используемого для отправки и приема сообщений MMS.

Отложенная загрузка

Если выбрана эта опция, то в телефон загружается только информация об отправителе. Вы можете решить, хотите ли вы загрузить все сообщение.

Отчет о доставке

Запрос подтверждения получения вашего сообщения MMS.

Отчет о прочтении

Запрос подтверждения прочтения вашего сообщения.

Голосовая почта

Получение голосовой почты

Набор номера ящика голосовой почты оператора сети для доступа к голосовой почте.

 В режиме готовности нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для доступа к голосовой почте.

Установить номер

Сохранение номера ящика голосовой почты.

Информационные сообщения

Информационные сообщения - это специальные сообщения, которые оператор сети передает на все телефоны, находящиеся в определенной зоне. Эти сообщения передаются по пронумерованным каналам. Например, по каналу 030 может передаваться местная сводка погоды, по каналу 060 информация об условиях дорожного движения, а по каналу 080 информация о местных медицинских учреждениях, такси, аптеках и т. д. Вы можете принимать передаваемые оператором информационные сообщения и выбирать нужные каналы и язык сообщений.

 Дополнительную информацию о доступных каналах и передаваемой по ним информации вам сообщит оператор сети.

Получить

Для включения приема информационных сообщений выберите Вкл.

Темы

Вы можете ввести диапазон номеров каналов, информацию по которым вы хотите получать.

Язык

Вы можете принимать информационные сообщения только на определенном языке.

Состояние памяти

На дисплей выводится информация о занятой и свободной памяти телефона.

Режимы ввода

При вводе текста текущий режим ввода указывается в верхнем правом углу дисплея. Телефон поддерживает несколько режимов ввода.

	Ввод текста многократным нажатием клавиш
	Ввод цифр
	Функция ввода текста T9

Изменение режима ввода

При вводе текста несколько раз нажимайте клавишу , пока не будет выбран нужный режим ввода.

Переключение режимов ввода прописных и строчных букв

При вводе текста нажмите и удерживайте нажатой клавишу , для переключения режимов ввода прописных/строчных букв.

Ввод текста многократным нажатием клавиш

Использование режима ввода текста многократным нажатием клавиш

- Клавиши, за которыми закреплены нужные буквы, нужно нажимать несколько раз. Буквы вводятся в соответствии с указанным на каждой клавише порядком. Если нажать клавишу один раз, на дисплей выводится первая буква, закрепленная за этой клавишей, если нажать клавишу два раза - вторая буква и т. д.
- После ввода буквы подождите две секунды, пока курсор переместится в следующую позицию, или сразу нажмите клавишу для ввода следующей буквы.
- Нажмите клавишу  для ввода пробела перед началом ввода следующего слова. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для перехода на следующую строку.
- При вводе текста используйте навигационные клавиши для перемещения курсора. Нажмите дисплейную клавишу  (**Очистить**) один раз для удаления символа, удерживайте дисплейную клавишу  (**Очистить**) нажатой для удаления всего введенного текста.

Опции в режиме ввода текста многократным нажатием клавиш

При вводе текста многократным нажатием клавиш вы можете выбрать следующие опции, нажав дисплейную клавишу  (**Функ.**).

- **Символы:** Вывод на дисплей таблицы символов.
- **Режимы ввода:** Переключение режимов ввода.
- **Регистр:** Переключение режимов ввода прописных/строчных букв.

Функция ввода текста T9

Использование функции ввода текста T9

- Нажимайте каждую клавишу, за которой закреплена нужная буква, только один раз. Введенная буква выводится на дисплей. Предсказываемое слово изменяется при каждом нажатии клавиши.
- Если первое выделенное слово не подходит, листайте для выбора другого слова.
- Отсутствие в списке нужного слова означает отсутствие слова в словаре. Нажмите дисплейную клавишу  (**По буквам**) для вывода на дисплей поля, в котором вы сможете ввести слово для добавления в словарь. При последующем вводе слова оно будет выведено в списке вариантов.
- Когда нужное слово выделено, нажмите клавишу  для ввода слова в текст.
- Нажмите и быстро отпустите клавишу  для ввода пробела перед началом ввода следующего слова. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для перехода на следующую строку.
- При вводе текста используйте навигационные клавиши для перемещения курсора. Нажмите дисплейную клавишу  (**Очистить**) один раз для удаления символа, удерживайте дисплейную клавишу  (**Очистить**) нажатой для удаления всего введенного текста.

Опции в режиме ввода текста с помощью функции T9

При вводе текста с помощью функции T9 вы можете выбрать следующие опции, нажав дисплейную клавишу  (**Функ.**).

- **По буквам:** Вывод на дисплей поля ввода для добавления нового слова в словарь.

- **Символы:** Вывод на дисплей таблицы символов.
- **Режимы ввода:** Переключение режимов ввода.
- **Регистр:** Переключение режимов ввода прописных/строчных букв.
- **Настройки T9:** Активация **Списка вариантов** для просмотра списка возможных слов при вводе букв. Активация функции **Автоматическая подстановка** для завершения ввода предполагаемого слова (если оно было введено ранее) и использование навигационных клавиш для просмотра вариантов.

Ввод цифр

В этом режиме вы можете использовать алфавитно-цифровые клавиши с  по  для ввода цифр.

Ввод символов

Для вызова таблицы символов нажмите клавишу . Нажмите клавишу  еще раз для перехода к следующей странице. Листайте для выбора нужного символа. Нажмите клавишу  для вставки символа в текст.

Соединения Bluetooth и USB

Bluetooth

Телефон оснащен интерфейсом Bluetooth, позволяющим устанавливать беспроводное соединение между мобильным телефоном и устройствами Bluetooth.

Добавление Bluetooth-устройства

1. После вызова меню **Инструменты** > **Передача данных** > **Bluetooth** > **Включить** для включения Bluetooth на дисплей выводится предложение начать поиск устройств Bluetooth. Нажмите дисплейную клавишу  (**Да**) для начала поиска.

2. Также вы можете сделать это с помощью меню **Инструменты** > **Передача данных** > **Bluetooth** > **Добавить устройства**. Начинается поиск устройств.
3. После вывода на дисплей списка устройств выберите устройство, с которым должно быть установлено соединение, и нажмите джойстик .
4. Когда на дисплей будет выведен запрос на разрешение соединения с этим устройством, нажмите дисплейную клавишу  (**Да**) для установления соединения.
5. Введите пароль устройства на телефоне и на устройстве, с которым устанавливается соединение.
6. После того, как пароль будет принят, создается пара устройств.

Установление соединения с гарнитурой Bluetooth

1. Вызовите меню **Инструменты** > **Передача данных** > **Bluetooth** > **Включить** для включения Bluetooth.
2. На дисплей выводится предложение выполнить поиск устройств Bluetooth, нажмите дисплейную клавишу  (**Да**) для начала поиска. Убедитесь, что ваша гарнитура Bluetooth включена и готова к созданию пары.
3. После вывода на дисплей списка устройств выберите устройство, с которым должно быть установлено соединение, и нажмите джойстик .
4. После вывода на дисплей сообщения нажмите дисплейную клавишу  (**Да**) для установления соединения.
5. Введите пароль гарнитур Bluetooth и нажмите клавишу .
-  Необходимый пароль вы можете узнать из инструкции на гарнитуру Bluetooth.
6. После того, как пароль будет принят, создается пара устройств. Соединение Bluetooth устанавливается автоматически.

Передача файлов с помощью Bluetooth

Вы можете передавать файлы, например, картинки, мелодии, vCards (записи телефонного справочника) или vCalendars (события календаря) на другое устройство Bluetooth. При выборе в качестве способа отправки **Через Bluetooth** на дисплей выводится список подключенных устройств, на которые можно передать данные. Выберите устройство и нажмите клавишу .

Управление устройствами Bluetooth

Вызовите меню **Инструменты > Передача данных > Bluetooth > Устройства**. Выберите устройство из списка и нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для вызова списка опций.

Соединения через USB-порт

Вы можете подключить телефон к компьютеру через USB-порт. Вызовите меню **Инструменты > Передача данных > USB-соединение**

1. Включите телефон
2. Подключите телефон к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. Меньший разъем кабеля подключите к телефону к гнезду в правой стороны телефона, а больший разъем подключите к USB-порту компьютера.
3. На дисплей телефона выводится меню **USB-подключение**. Выберите одну из функций:

Накопитель

Для передачи файлов между компьютером и картой miniSD/памятью телефона выберите эту опцию. После установления соединения и распознавания телефона компьютером карта памяти miniSD и память телефона функционируют как съемные накопители.

-  На компьютере дважды щелкните мышью по символу **Мой компьютер** для вызова окна **Мой компьютер**, в котором будут отображаться два съемных диска. Первый символ отображает карту памяти miniSD, а второй - память телефона.
-  При копировании файлов с компьютера на карту памяти miniSD или в память телефона вы должны размещать их в предназначенных для данного типа файлов папках. Например, MP3-файлы нужно размещать в папке **MP3**, чтобы ими можно было воспользоваться в телефоне.

Модем/ПК-синхронизация

Для синхронизации данных телефонного справочника или календаря телефона с компьютером выберите эту опцию. Также телефон можно использовать как модем для подключения компьютера к интернету.

-  Перед синхронизацией данных или использованием функции модема убедитесь, что вы установили на компьютере программное обеспечение, предназначенное для работы с телефоном.

МТР

МТР - это протокол передачи мультимедийных данных (Media Transfer Protocol), стандартизирующий передачу данных с компьютеров, работающих под управлением ОС Windows) на портативные устройства.

Для передачи файлов, защищенных по технологии Microsoft Digital Rights Management (MS-DRM), необходимо выбрать функцию **МТР** для запуска на компьютере приложения Windows Media Player 10, которое используется для передачи защищенных с помощью MS-DRM файлов в телефон.

 Системные требования: (1) Windows XP, (2) Microsoft Service pack 2 и выше, (3) Windows Media Player 10 (рекомендуется версия 10.00.00.3990).

1. После выбора функции МТР на компьютере открывается окно **МТР Media Player**. Выберите **Синхронизировать мультимедийные файлы с этим устройством** для запуска приложения Windows Media Player.

2. На дисплей выводится окно синхронизации для копирования файлов.

 В правой части окна синхронизации можно выбрать файлы для копирования на **Flash** (в память телефона) или на карту памяти **miniSD**.

 Настоятельно рекомендуется не копировать за один раз более 200 файлов.

4 Меню

Различные функции телефона организованы в меню и подменю. Главное меню состоит из девяти разделов. В каждом разделе имеются подменю.

Информация о навигации в меню - см. стр. 13, "Навигация в меню".



Телефонная книга

Поиск

Эта функция служит для поиска контактов в телефонном справочнике. Введите первую букву для просмотра списка контактов, начинающихся с этой буквы. Выберите нужный контакт. Функции работы с контактами - см. стр. 25, "Поиск контактов в телефонном справочнике".

Добавить

Эта функция служит для добавления новых контактов в телефонный справочник. Подробная информация приведена на стр. 22, "Добавление контактов в телефонный справочник".

Изменить

Эта функция служит для изменения выбранного контакта.

Копировать

Эта функция служит для копирования контактов, сохраненных в памяти телефона, на SIM-карту и наоборот. Также вы можете выбрать для копирования отдельный контакт.

Удалить

Удаление контактов из телефонного справочника. Вы можете удалять контакты по одному или все сразу.

Группа абонентов

Группы абонентов - это совокупность настроек телефона, используемых для идентификации определенной группы контактов.

1. Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для выбора мелодии звонка (**Идентификатор звонка**) или картинки (**Идентификатор изображения**), используемой для идентификации группы абонентов, или измените название группы.
2. Нажмите клавишу  для просмотра контактов, входящих в выбранную группу абонентов. Нажмите дисплейную клавишу (**Изменить**) для добавления или удаления контактов.

Личные списки

Эта функция позволяет вам создавать список номеров, вызовы с которых вы хотите принимать (**Белый список**) или список номеров, вызовы с которых вы хотите отклонять (**Черный список**). Также вы можете Отключить эту функцию.

1. Выберите нужный список и нажмите дисплейную клавишу  (**Просм.**).
2. Для добавления контактов в список нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Добавить** или **Изменить**.
3. В меню управления конфиденциальностью выберите список, который вы хотите активировать, и нажмите клавишу  .

Визитная карточка

Вы можете ввести вашу контактную информацию.

1. Прокрутите до поля, которое вы хотите изменить, и нажмите клавишу  для ввода данных.
2. Нажмите дисплейную клавишу  (Функ.) и выберите **Сохранить** для сохранения всех введенных данных или выберите **Отправка vCard** для отправки визитной карточки в текстовом сообщении.

Мой номер

Эта функция позволяет вам сохранить ваше имя и номер телефона.

Состояние памяти

Вывод на дисплей информации о количестве сохраненных записей и о доступном месте в памяти телефона и на SIM-карте.



Сообщения

Описание функций, доступных в меню сообщений - см. стр. 44, "Сообщения".



Списки вызовов

В это меню входят списки пропущенных, исходящих и принятых вызовов. Также сохраняются данные о стоимости и продолжительности соединений.

Пропущенные

Список последних пропущенных вызовов.

Подробная информация приведена на стр. 26, "Пропущенные, исходящие и принятые вызовы".

Принятые

Список последних принятых вызовов.

Подробная информация приведена на стр. 26, "Пропущенные, исходящие и принятые вызовы".

Набранные

Список последних набранных номеров.

Подробная информация приведена на стр. 26, "Пропущенные, исходящие и принятые вызовы".

Очистить все

Удаление всех записей.

Длительность

 Эта функция доступна, только если она поддерживается оператором сети.

Последний

Просмотр данных о продолжительности последнего вызова.

Все

Просмотр данных о продолжительности всех соединений.

Принятые

Просмотр данных о продолжительности всех входящих соединений.

Набранные

Просмотр данных о продолжительности всех исходящих соединений.

Сброс

Обнуление всех счетчиков продолжительности соединений.

Стоимость

 Эта функция должна поддерживаться оператором сети.

Последний

Просмотр данных о стоимости последнего соединения.

Все

Просмотр данных о стоимости всех соединений.

Сброс

Обнуление всех счетчиков стоимости соединений.

 Для выполнения этой функции вы должны ввести код PIN2.

Лимит

Просмотр текущего предельного значения стоимости соединений.

Настройки

Вы можете ввести стоимость тарифной единицы и денежную единицу для расчета стоимости.

 Для выполнения этой функции вы должны ввести код PIN2.



Игры

Вы можете играть в игры, сохраненные в телефоне, или загружать в телефон Java-приложения.

Все игры

В этом меню перечисляются встроенные игры и загруженные Java-игры. Игры снабжены интерактивными инструкциями.

Настройки

Настройки Интернета

Если для активации Java-приложения требуется соединение с интернетом, то вы должны выбрать точку доступа. Для настройки точки доступа вызовите меню **Службы > Настройки точки доступа**. См. стр. 82, "Настройки точки доступа".

Версия Java

Вывод на дисплей версии Java, установленной в телефоне.

Состояние памяти

Просмотр информации об использованной и свободной памяти для Java-приложений в телефоне и на карте miniSD.



Развлечения

Камера

Информация об использовании камеры приведена на стр. 34, "Использование камеры".

MP3-плеер

Информация об использовании MP3-плеера приведена на стр. 27, "Использование MP3-плеера".

Радиоприемник

 Для прослушивания радио вы должны подключить к телефону стереогарнитуру.

 Подробную информацию об аксессуарах, совместимых с вашим телефоном, вы можете получить в региональном представительстве BenQ Mobile.

1. Вызовите меню **Развлечения** и выберите **Радио FM**.
2. Нажмите клавишу  для включения радио.
3. Нажмите верхнюю навигационную клавишу для просмотра списка сохраненных ранее станций.
4. Нажимайте левую и правую навигационные клавиши для последовательного сканирования частот.
5. Нажмите и удерживайте нажатой левую и правую навигационные клавиши для быстрого сканирования частот.
6. Для регулировки громкости нажимайте клавишу регулировки



7. Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для вызова списка опций.
 - **Сохранить канал:** Вы можете сохранить текущий канал в списке **Каналы**.
 - **Устан. частоту:** Введите частоту радиостанции.
 - **Запись:** Вы можете записать прослушиваемую радиостанцию.
-  Для прослушивания сделанной записи вызовите меню **Развлечения > Запись**.

- **Задать как будильник:** Вы можете назначить прослушиваемую радиостанцию сигналом будильника.
 - **Динамики:** Включение динамика.
-  Стереогарнитура должна оставаться подключенной к телефону даже при включении динамика.

Диктофон

1. Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Сохранить в**, затем выберите память, в которой будут сохраняться сделанные записи - карта памяти miniSD или память телефона.
2. Нажмите клавишу  для начала записи.
3. Нажмите клавишу  для остановки записи.
4. Нажмите верхнюю навигационную клавишу для выбора списка записей, затем выберите запись, которую вы хотите прослушать.
5. Нажмите нижнюю навигационную клавишу для паузы/продолжения воспроизведения.
6. Нажмите клавишу  для остановки воспроизведения.
7. Для регулировки громкости нажимайте клавишу регулировки

громкости .

-  Для удаления записей вызовите меню **Медиацентр > Музыка > Записи**.

Композитор

Вы можете создавать ваши собственные полифонические мелодии и использовать их как мелодии звонка.

Полифоническая мелодия - это многоканальная музыка. Вы можете создать максимум 8 каналов и смикшировать их для создания окончательной мелодии.

Нотный формат



Ввод стандартных нот

Нажимайте клавиши с 1 до 7 для ввода четвертных нот в средней октаве: **4C5**, **4D5**, **4E5**, **4F5**, **4G5**, **4A5** и **4B5**.

 "4" слева означает четвертную ноту; "5" означает среднюю октаву.

Ввод паузы

Нажмите клавишу  для ввода четвертной паузы: **40**.

Изменение продолжительности ноты

Нажмите клавишу 8 для увеличения длины ноты (число на дисплее увеличивается); нажмите клавишу 9 для уменьшения длины ноты (число на дисплее уменьшается). Различная длина нот отображается цифрами, указанными в таблице:

цифра на дисплее	1	2	3	4	5	6	7	8
Длина ноты	1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1

Изменение октавы ноты

Нажмите клавишу 0 для изменения октавы ноты. Октава отображается на дисплее цифрой:

Цифра на дисплее	Соответствующая октава
4	Нижняя октава
5	Средняя октава
6	Выше на одну октаву
7	Выше на две октавы

Добавление диэзов

Нажмите клавишу  для добавления диэза '#', повышающего ноту на полтона. Для удаления диэза нажмите клавишу .

 Диэз нельзя добавлять к нотам **Ми** и **Си**.

Этапы создания полифонической мелодии

1. Выберите канал для начала создания музыки.
2. Для изменения ноты перемещайте курсор вправо к ноте, которую вы хотите изменить. Затем вы можете изменить длину, октаву, добавить/удалить диэз и т. д. Нажмите дисплейную клавишу  (**Очистить**) для удаления выделенной ноты.
3. При редактировании музыкального канала нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для вызова следующих функций:
 - **Воспроизведение**
Воспроизведение нот канала.
 - **Инструмент**
Вы можете выбрать инструмент для воспроизведения нот канала.

- **Темп**

Задание темпа.

4. После завершения редактирования нот канала нажмите клавишу  для возврата к списку каналов. Вы можете повторить описанные выше действия для создания других каналов.
5. Когда вы закончите редактирование, нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) в списке каналов для вызова следующих функций:
 - **Воспроизвести все**
Воспроизведение полифонической мелодии, полученной в результате микширования каналов.
 - **Воспроизвести канал**
Воспроизведение выбранного канала.
 - **Сохранить**
При выборе этой опции каналы микшируются в полифоническую мелодию, которая сохраняется в:
Медиацентр > Музыка > Созданные.



Медиацентр



Электронные лицензии (Digital Rights Management)

Телефон поддерживает стандарты защиты данных - Digital Rights Management (DRM) (OMA DRM v.1.0 и MS DRM 10). Технология DRM позволяет воспроизводить защищенные авторскими правами аудио-/визуальные материалы на компьютерах, портативных устройствах и сетевых устройствах, защищая их от несанкционированного использования.

Картинки

Здесь отображаются картинки и фотографии, сохраненные в памяти телефона и на карте памяти miniSD.

1. Выберите папку и листайте для выбора нужной картинки.
2. Нажмите клавишу  для просмотра выбранной картинки. Листайте вверх или вниз для просмотра следующей или предыдущей картинки.
3. Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для выполнения следующих действий:
 - **Отправить:** Вы можете пересылать картинки в текстовых сообщениях SMS, мультимедийных сообщениях MMS или через интерфейс Bluetooth.
 -  Информация об использовании Bluetooth приведена на стр. 56, "Bluetooth".
 - **Удалить:** Удаление картинки.
 - **Использовать:** Вы можете использовать картинку как фоновую картинку, картинку абонента или картинку группы.
 - **Переместить:** Вы можете переместить картинку на карту miniSD, в память телефона или в выбранную папку.
 - **Копировать:** Вы можете копировать картинку на карту miniSD, в память телефона или в выбранную папку.
 - **Защитить:** Вы можете защищать картинки от удаления.
 - **Переименовать:** Вы можете переименовать картинки.
 - **Удалить все:** Удаление всех картинок.
 - **Дополнительно:** Просмотр подробной информации о картинке.

Музыка

Здесь хранятся аудиофайлы, включая MP3, стандартные мелодии звонка, записи и созданные мелодии.

1. Выберите папку и листайте для выбора нужного аудиофайла.
-  Для доступа к личной папке вы должны ввести код телефона (стандартное значение: 1234).

2. Нажмите клавишу  для воспроизведения файла.
3. Нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) для выполнения следующих действий:

- **Отправить:** Вы можете пересылать картинки в текстовых сообщениях SMS, мультимедийных сообщениях MMS или через интерфейс Bluetooth.

 Информация об использовании Bluetooth приведена на стр. 56, "Bluetooth".

- **Удалить:** Удаление выбранного MP3-файла.
- **Использовать:** Вы можете выбирать MP3-файлы для сигнализации входящих вызовов, для абонентов из телефонного справочника и для групп абонентов.
- **Переместить:** Вы можете переместить файл на карту miniSD или в память телефона или в выбранную папку.
- **Копировать:** Вы можете копировать файл на карту miniSD или в память телефона или в выбранную папку.
- **Новая папка:** Вы можете создать новую папку.
- **Защитить:** Вы можете защищать файлы от удаления.
- **Переименовать:** Вы можете переименовывать файлы.
- **Удалить все:** Удаление всех файлов.
- **Дополнительно:** Просмотр подробной информации о файле.

Прочие

Здесь хранятся файлы, формат которых не поддерживается телефоном.

Форматировать miniSD

При выборе этой опции удаляются все файлы, сохраненные на карте памяти miniSD. Для выполнения этой операции нужно ввести код телефона.

Состояние памяти

Просмотр информации об использованной и свободной памяти в телефоне и на карте miniSD.



Инструменты

Будильник

1. Выберите будильник, который вы хотите задать.
2. Нажимайте левую и правую навигационные клавиши для включения будильника.
3. Листайте до опций и измените настройки, если необходимо.

Частота

Вы можете выбрать дни, по которым будет срабатывать будильник.

Время

Вы можете ввести время срабатывания будильника.

Продолжительность сигнала

Вы можете выбрать продолжительность звонка будильника.

Мелодия сигнала

Вы можете выбрать мелодию звонка будильника.

4. Для сохранения настроек нажмите дисплейную клавишу  (**Сохранить**).
5. Если настройки сохранены, на дисплее в строке состояния выводится символ .

 Когда будильник зазвонит, вы можете:

- Нажать дисплейную клавишу  (**Отлож.**) для отключения сигнала будильника. Будильник зазвонит снова через пять минут.
- Нажать дисплейную клавишу  (**Выход**) для отключения будильника. Будильник не будет звонить до наступления следующего времени срабатывания будильника.

Передача данных

Информация о соединениях Bluetooth и USB приведена на стр. 56, "Соединения Bluetooth и USB"

Мировое время

С помощью этой функции можно посмотреть текущее время в и дату в крупнейших городах в разных странах мира.

 Для использования функции Мировое время вы должны правильно ввести время и дату. Для этого вызовите меню **Настройки > Дата и время.**

Для выбора города, время и дату в котором вы хотите посмотреть:

1. Нажмите дисплейную клавишу  (**Правка**) для вывода на дисплей списка городов.
2. Нажмите клавишу  для выбора городов. Для отмены выбора города выделите его и нажмите клавишу .
3. После выбора нужных городов нажмите дисплейную клавишу  (**Готово**).

Календарь

Календарь позволяет вам отслеживать предстоящие события. Вы можете включить звуковую сигнализацию наступления события.

1. При вызове календаря на дисплей выводится календарь для текущего дня. Выберите дату, для которой вы хотите ввести заметку. Также вы можете нажать дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выбрать опцию **Перейти к дате.**
2. Если выбрана нужная дата, нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Добавить** для вызова редактора записей.
3. Введите данные. Нажмите дисплейную клавишу  (**Сохранить**) для сохранения записи.

4. Для передачи заметки в SMS или через Bluetooth выберите нужную заметку нажмите дисплейную клавишу  (Функ.) и выберите **Отправить vCal**.

 Информация об использовании Bluetooth приведена на стр. 56, "Bluetooth".

5. Для включения автоматического удаления записей нажмите дисплейную клавишу  (Функ.) и выберите **Автоудаление**. Выберите период времени для автоматического удаления.

Список дел

Список дел позволяет вам следить за выполнением задач.

1. Для добавления новой задачи нажмите дисплейную клавишу  (Функ.) и выберите **Добавить**.
2. Введите текст. Нажмите клавишу  для сохранения записи.
3. Если в списке имеются завершенные дела, вы можете выбрать их и нажать клавишу  для выделения. Затем нажмите дисплейную клавишу  (Функ.) и выберите опцию **Автоудаление**, которая служит для автоматического удаления всех дел, отмеченных как выполненные.

Заметки

Вы можете сохранять заметки. Вы можете защищать заметки паролем.

Клавиши быстрого вызова

Вы можете настроить 8 алфавитно-цифровых клавиш для быстрого вызова часто используемых функций или набора абонентских номеров.

  - эта клавиша используется для вызова ящика голосовой почты, и вы не можете изменить ее назначение.

Настройка быстрого вызова

1. Выберите цифровую клавишу, которую вы хотите использовать для быстрого вызова. Также вы можете нажать соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ее выбора.
2. Для добавления функции нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Добав. функцию**. Для добавления телефонного номера нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Добавить тел.** См. этап 3, если выбрана опция **Добав. функцию**. См. этап 4, если выбрана опция **Добавить тел.**
3. Прокрутите список доступных функций и выберите нужную функцию. Нажмите клавишу  для сохранения настройки быстрого вызова.
4. Прокрутите список контактов и выберите нужный контакт. Нажмите клавишу  для сохранения настройки быстрого вызова.
5. Повторите эти действия для добавления или изменения настроек клавиш быстрого вызова.
6. Для отмены назначенной функции быстрого вызова и восстановления первоначальной функции клавиши выберите клавишу, назначение которой вы хотите отменить, и нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**). Для отмены назначенной функции быстрого вызова выберите опцию **Удалить**.

Использование быстрого вызова

Быстрый вызов можно использовать двумя способами:

- В режиме готовности нажмите и удерживайте нажатой алфавитно-цифровую клавишу для вызова закрепленной за ней функции.

- Выберите **Инструменты > Быстрый вызов**. После этого вы можете:
 - а. Выбрать нужную клавишу с помощью навигационных клавиш. Затем нажать клавишу  для вызова функции, закрепленной за выбранной клавишей быстрого вызова.
 - б. Нажать соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для вызова закрепленной за ней функции.

Калькулятор

Вы можете использовать телефон как калькулятор.

1. Введите числа с помощью алфавитно-цифровых клавиш. Для ввода десятичной точки нажмите клавишу  или .
2. Выполните расчет с помощью навигационных клавиш и клавиши , как указано на дисплее.
3. Нажмите дисплейную клавишу  (**Возвр.**) для удаления введенных чисел и символов.

Конвертор валют

Конвертор валют позволяет вам пересчитывать валюты и задавать курс валют.

1. Для задания валют для пересчета нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Валюта 1** (для задания валюты, выводимой в верхней части дисплея) или **Валюта 2** (для задания валюты в нижней части дисплея).
2. Для задания курса валют нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Настр. курса**. Для ввода десятичной точки нажмите клавишу  или .
3. Введите сумму. Результат выводится в поле другой валюты.

Секундомер

Секундомер служит для замера интервалов времени.

1. Нажмите клавишу  для включения секундомера.
2. Во время работы секундомера вы можете нажать дисплейную клавишу  (Делить) для сохранения промежуточных результатов.
3. Нажмите клавишу  для остановки секундомера.
4. Листайте для просмотра списка результатов.
5. Для обнуления показаний нажмите дисплейную клавишу  (Сброс).

Таймер

Таймер позволяет выполнять обратный отсчет времени.

1. Введите время для обратного отсчета.
2. Нажмите клавишу  для начала обратного отсчета.
3. Нажмите клавишу  для остановки таймера.
4. Для сброса таймера нажмите дисплейную клавишу  (Сброс).

Голосовое управление (управление воспроизведением музыки и набор номеров)

Служит для настройки голосового управления. См. стр. 42, "Настройки голосового управления".



Службы

В телефоне имеется WAP-браузер, с помощью которого вы можете пользоваться мобильным интернетом. Для доступа в интернет необходимы правильные настройки функций WAP и GPRS.

☞ Для использования мобильного интернета проконсультируйтесь с вашим оператором об использовании функций WAP и GPRS. Как правило, операторы сети автоматически передают необходимые настройки в телефон. Если настройки не были переданы автоматически, вы должны ввести их вручную. Для получения подробной информации обратитесь к вашему оператору сети.

Служба WAP

Запустить браузер

Запуск браузера и соединение с домашней страницей.

Просмотр веб-страницы

Для выполнения необходимых действий при просмотре веб-страниц нажимайте дисплейные клавиши  и  в соответствии с указанными в нижней строке дисплея функциями. Листайте вверх и вниз, пока нужный элемент не будет выделен, а затем нажмите клавишу  для его выбора.

Завершение сессии.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу  для закрывания браузера и возврата в предыдущее меню.

Сообщения WAP

При поступлении нового сообщения WAP на дисплей выводится символ . Эта опция запускает браузер для чтения WAP-сообщения.

Перейти по адресу

Вы можете ввести адрес страницы, которую вы хотите посмотреть.

Настройки WAP

Вы можете настроить несколько профилей WAP и выбрать нужный профиль перед соединением с интернетом.

1. Выберите нужный профиль и нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**).
2. Выберите **Добавить профиль** для ввода настроек для нового сервера или выберите **Изменить** для изменения настроек выбранного сервера:
 - **Название профиля:** Название профиля WAP.
 - **Домашняя страница:** Задание веб-страницы, которая открывается при запуске браузера.
 - **IP-адрес:** Ввод IP-адреса, используемого для мобильного доступа в интернет.
 - **Порт:** Ввод порта, указанного оператором сети.
 - **NAP:** Если вы используете сеть GPRS, выберите GPRS NAP (точка доступа) или CSD NAP для соединения с интернетом. Если вы используете коммутируемый доступ, то вы можете выбрать только точку доступа CSD NAP для соединения с интернетом.

 Для настройки точки доступа GPRS NAP или CSD NAP выберите **Службы > Настройки точки доступа**.
3. Нажмите дисплейную клавишу  (**Сохранить**) для сохранения настроек.
4. Выберите сервер, который вы хотите использовать, и нажмите клавишу  (**ОК**) для подтверждения выбора.

Очистить кэш

Удаление веб-страниц, временно сохраненных браузером в памяти телефона.

Настройки точки доступа

Настройка точки доступа GPRS или CSD в зависимости от типа используемой сети.

 Для получения подробной информации о настройке GPRS и CSD обратитесь к вашему оператору сети.

Сервисные номера

Сервисные номера задаются оператором сети, если предоставляется эта услуга. Для получения подробной информации обратитесь к вашему оператору сети.

Меню STK

Меню SIM Tool Kit (сокращенное название STK - инструментарий SIM) доступно, только если эта услуга поддерживается вашим оператором сети. Для получения подробной информации обратитесь к вашему оператору сети.



Настройки

Дата и время

В этом меню можно задать время и дату, а также формат их вывода на дисплей в режиме готовности.

- **Дата:** Вы можете ввести дату.
- **Время:** Вы можете ввести время.
- **Формат:** Вы можете выбрать формат вывода времени и даты на дисплей.

- **Часовой пояс:** Вы можете выбрать часовой пояс, в котором вы находитесь.
- **Автоматический часовой пояс:** При выборе этой опции время, отображаемое на дисплее телефона, автоматически переключается в соответствии с местным временем того часового пояса, в котором вы находитесь.

 Функция должна поддерживаться оператором сети.

Автоматическое включение/выключение

Задание времени автоматического включения или выключения телефона.



Если вы находитесь в самолете, убедитесь, что вы отключили функцию Автоматическое включение/выключение.

Профили

Профиль - это группа настроек, определяющая способ сигнализации входящих вызовов - мелодией звонка или вибрацией - и общее использование звуков в телефоне. Профили помогают выбрать оптимальные настройки телефона для места, в котором вы находитесь.

1. Листайте для выбора нужного профиля, затем нажмите клавишу  для включения этого профиля. Вы можете выбрать один из следующих профилей:
- **Обычный профиль:** Это стандартный профиль.
 - **Профиль "Совещание":** Настройки этого профиля подобраны для условий совещания.
 - **Профиль "Без звука":** Настройки этого профиля подобраны для условий, требующих соблюдения тишины.
 - **Профиль "На улице":** Настройки этого профиля подобраны для уличных условий.

- **Профиль "Личный":** Вы можете настроить этот профиль по вашему желанию.
2. Для изменения настроек выберите профиль и нажмите дисплейную клавишу  (**Изменить**).
-  Настройки профиля "Без звука" нельзя изменять.
- **Вибрация:** Выберите, будет ли телефон вибрировать при поступлении входящего вызова.
 - **Звук вызова:** Вы можете выбрать мелодию, которая будет звучать при поступлении входящего вызова.
 - **Звук сообщения:** Вы можете выбрать мелодию, которая будет звучать при поступлении нового сообщения.
 - **Звук календаря:** Вы можете выбрать мелодию, которая будет звучать при наступлении события календаря.
 - **Звук кнопок:** Вы можете настроить звук при нажатии клавиш.
 - **Громкость звонка:** Вы можете настроить громкость звонка. Листайте вверх или вниз для регулировки.
 - **Восстановить:** Вы можете восстановить стандартные настройки профиля.

Дисплей

- **Темы:** Вы можете изменить внешний вид дисплея. Выберите тему для изменения цвета дисплея и фоновой картинки.
- **Фоновая картинка:** Картинка, выводимая на дисплей телефона в режиме готовности.
- **Приветствие:** Вы можете ввести приветствие, которое выводится на дисплей при включении телефона.
- **Персональный баннер:** Введите текст, который будет выводиться на дисплей телефона в режиме готовности.

- **Яркость:** Вы можете увеличить или уменьшить яркость дисплея. Листайте вверх или вниз для регулировки.
- **Продолжительность подсветки:** Вы можете задать время, в течение которого подсветка клавиатуры будет оставаться включенной после последнего нажатия клавиши.

Аудио

- **Звук вызова:** Вы можете выбрать мелодию, которая будет звучать при поступлении входящего вызова.
- **Звук сообщения:** Вы можете выбрать мелодию, которая будет звучать при поступлении нового сообщения.
- **Звук календаря:** Вы можете выбрать мелодию, которая будет звучать при наступлении события календаря.
- **Звук кнопок:** Вы можете настроить звук при нажатии клавиш.
- **Громкость звонка:** Вы можете настроить громкость звонка. Листайте вверх или вниз для регулировки.
- **Громкость речи:** Вы можете настроить громкость телефона. Листайте вверх или вниз для регулировки.

Назначение клавиш

Вы можете назначать функции левой и правой дисплейным клавишам и навигационным клавишам. Если функции назначены, то вы можете вызвать их, нажимая соответствующие навигационные клавиши в режиме готовности.

1. Выберите нужную клавишу и нажмите .
2. Выберите функцию, которую вы хотите назначить клавише, и нажмите .
3. Когда вы будете готовы к сохранению настройки, нажмите дисплейную клавишу  (**Сохранить**).

Настройки вызова

Ответ

- **Любая клавиша:** Входящие вызовы можно принимать, нажав любую клавишу, кроме .
- **Клавиша Отправить:** Входящие вызовы можно принимать, только нажав клавишу .
- **Автоматически:** если включен режим автоматического ответа, то после пяти звонков вызов принимается автоматически.

 Эту настройку можно выбрать только для профиля Гарнитура.

Сигнал соедин.

Эта функция позволяет включить сигнализацию приема вызова вызываемым абонентом с помощью мелодии, вибрации или мигания подсветки дисплея.

Ежеминутный сигнал

Вы можете включить звуковую сигнализацию продолжительности соединения.

1. Нажмите навигационные клавиши для включения функции.
2. Листайте вниз до поля "Продолжительность" и задайте период времени, через который во время разговора будет звучать гудок.
3. Нажмите клавишу  для сохранения настройки.

Показать номер

Вы можете выбрать, будет ли ваш номер выводиться на дисплей другого абонента при установлении соединения. Выберите **Стандартный** для использования стандартной настройки оператора сети.

Переадресация вызовов

Эта функция позволяет вам переадресовывать соединения на другой абонентский номер или ящик голосовой почты.

 Эта функция должна поддерживаться оператором сети.

Переадресовывать все

Переадресация всех входящих вызовов.

Когда занят

Переадресация входящих вызовов, если установлено другое соединение.

Нет ответа

Переадресация входящих вызовов, если вы не отвечаете.

Недоступен

Переадресация входящих вызовов, если ваш телефон выключен или находится за пределами действия сети.

Отменить все

Отмена всех видов переадресации.

Запрет вызова

Вы можете запросить у оператора сети блокировку некоторых исходящих или входящих вызовов. Для включения или отключения описанных ниже настроек вы должны ввести сетевой пароль, который вам сообщит оператор сети.

 Эта функция должна поддерживаться оператором сети.

Все исходящие

Запрет всех исходящих вызовов.

Исход. международные

Если включена эта опция, запрещены все исходящие международные вызовы.

Международные кроме св. страны

Если включена эта опция, то возможны только местные исходящие вызовы и вызовы абонентов из вашей страны, если вы находитесь за границей. Остальные международные соединения заблокированы.

Все входящие

Блокировка всех входящих вызовов.

Входящие в роуминге

Если вы находитесь в другой стране (используете роуминг), то при включении этой опции будут блокироваться все входящие вызовы.

Отменить все

Отмена всех блокировок вызовов. Для отмены этих настроек вы должны ввести сетевой пароль.

Изменить пароль

Вы можете изменить сетевой пароль, который вам сообщит оператор сети.

Ожидание вызова

Если во время установленного соединения вам поступит второй вызов, то на дисплей будет выведено сообщение о втором вызове и прозвучит специальный сигнал.

 Эта функция должна поддерживаться оператором сети.

Авт.повт.наб

Если вызываемый абонент не отвечает, то телефон автоматически повторно набирает номер.

Фиксированный набор

Если включена эта функция, то будет возможен только набор телефонных номеров, включенных в список фиксированного набора. Если номер не включен в этот список, то набрать его будет нельзя.

 Для включения этой функции нужно ввести код PIN2.



Если три раза подряд ввести неправильный код PIN2, то он блокируется. Для разблокирования кода PIN2 вам потребуется код PUK2. Код PUK2 вы можете узнать у оператора сети.

Для создания списка фиксированного набора

1. Нажмите дисплейную клавишу  (**Просм.**), затем нажмите дисплейную клавишу  (**Функ.**) и выберите **Добавить**.
2. Введите код PIN2, а затем добавьте новый номер в ваш список фиксированного набора.

Активная линия

Эта функция позволяет использовать в одном телефоне два разных телефонных номера. Вы можете выбрать один номер для исходящих вызовов, а принимать вызовы, поступающие на оба номера.

 Эта функция должна поддерживаться оператором сети.

Группа абонентов

- **Группа абонентов:** Эта функция используется для создания групп пользователей на основе специальной услуги, предоставляемой оператором сети. Участники группы могут устанавливать соединения друг с другом, но для установления соединения с не входящими в группу пользователями требуется специальное разрешение.

- **Внешний доступ:** Если включена функция "Группа абонентов", то включение исходящего доступа позволит входящим в группу пользователям осуществлять исходящие соединения с не входящими в группу абонентами. Однако входящие вызовы по-прежнему будут ограничены внутри группы.

Сеть

Выбор используемой телефоном сети осуществляется автоматически. После включения телефон автоматически соединяется с вашей сетью, а если вы находитесь за пределами вашей сети, то с роуминговой сетью. Если вы находитесь за пределами вашей сети, то вы можете выбрать сеть вручную.

 Вы сможете использовать эту функцию, только если она поддерживается вашим оператором сети.

Режим сети

Вы можете выбрать режим автоматического поиска сети или выбора сети вручную.

- **Автоматический:** Если выбрана эта опция, то за пределами действия вашей сети телефон автоматически выбирает доступную сеть.
- **Вручную:** Если выбрана эта опция, то за пределами действия вашей сети на дисплей выводится список доступных сетей, и вы можете выбрать нужную сеть.

Список доступных

На дисплей выводится список доступных сетей, и вы можете вручную выбрать нужную сеть.

 Некоторые из указанных в списке сетей могут быть недоступны для регистрации. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему оператору сети.

Выбор диапазона

Вы можете выбрать диапазон сети GSM.

Соединение

Эта настройка определяет, будет ли телефон пытаться найти сеть GPRS при включении.

- **GPRS & GSM:** При включении телефон будет искать доступные сети GPRS и GSM.
- **Только GSM:** При включении телефон будет искать только доступную сеть GSM.

Безопасность

Вы можете использовать различные коды и блокировки для предотвращения использования вашего телефона посторонними.

PIN-код

PIN-код (личный идентификационный номер) - это пароль, сообщаемый вам оператором сети. Включенная проверка PIN-кода служит для защиты SIM-карты от использования посторонними. Этот пароль необходим для использования SIM-карты.



Если вы три раза подряд неправильно введете PIN-код, то SIM-карта будет заблокирована. В этом случае для разблокирования SIM-карты вы должны ввести код PUK (личный код разблокирования). Код PUK вам сообщит оператор сети.

- **Код PIN1:** Используется для включения/отключения защиты и для смены кода PIN1. Для изменения кода PIN1 выберите **Установить состояние** и задайте **Вкл.** Введите код PIN1.
- **Код PIN2:** Используется для смены кода PIN2. Процедура смены кода такая же, как для кода PIN1.

Блокировка телефона

Если включена блокировка телефона, то при включении вы должны ввести код телефона. Вы должны ввести правильный код для разблокирования (стандартный код телефона - 1234). Если телефон заблокирован, то вы сможете осуществлять только экстренный вызов.

Услуги по разблокированию выходят за рамки гарантийных обязательств производителя.

Блокировка SIM-карты

Если включена блокировка SIM-карты, то вы должны ввести заданный ранее код разблокирования SIM-карты (стандартный код разблокирования SIM-карты - 1234). Допустимая длина кода - от 4 до 8 цифр. Если включена блокировка SIM-карты, то вы должны ввести код разблокирования при установке в телефон другой SIM-карты.

Автомат. блокировка клавиатуры

Служит для блокировки клавиатуры. Если клавиатура закрыта, и вы не используете клавиатуру в течение определенного времени, то она блокируется. Листайте для выбора настройки **Вкл** и задайте период времени бездействия, по истечении которого будет включаться блокировка.

Режим энергосбережения

При включении этого режима отключается подсветка клавиатуры и уменьшается яркость подсветки дисплея для сокращения потребления энергии.

Язык

Вы можете выбрать язык дисплейных сообщений.

Ввод

Вы можете выбрать стандартный режим ввода текста.

Режим "В самолете"

Если вы находитесь в самолете, в котором запрещено использование мобильных телефонов, выберите эту опцию, чтобы телефон не устанавливал соединения с сетью и были выключены будильник и календарь. Вы по-прежнему можете использовать развлекательные функции, например, слушать MP3-музыку и фотографировать.

 Если включен режим „В самолете“, в строке состояния выводится символ  .

Режим Q-Fi

Если включен режим Q-Fi, сети GSM и GPRS недоступны. В этом режиме можно использовать FM-радио и Bluetooth (для передачи/приема данных или для прослушивания музыки через гарнитуру Bluetooth (A2DP)).

 Если включен режим Q-Fi, в строке состояния выводится символ  .

Восстановить

Восстановление стандартных настроек.

 Необходим ввод кода телефона (стандартное значение - 1234).



Уход и обслуживание

Для того чтобы телефон прослужил вам долго, соблюдайте указанные здесь рекомендации.

- Храните телефон и аксессуары в недоступном для детей месте.
- Не подвергайте телефон и аксессуары воздействию повышенной влажности и сырости, используйте телефон при температурах от -10°C до +45°C. Высокие и низкие температуры за пределами этого диапазона могут повредить телефон.
- Если возможно, не храните и не используйте телефон в местах с повышенной пыленностью или загрязненностью.
- Не удаляйте самостоятельно гарантийную наклейку и не позволяйте делать это неавторизованным дилерам.
- Не используйте сильные чистящие средства и органические растворители для чистки телефона.
- Если телефон или аксессуары не работают, как вы этого ожидали, немедленно обратитесь к авторизованному дилеру.
- Используйте только оригинальные аксессуары, например, аккумуляторы, зарядные устройства и гарнитуры для обеспечения нормальной работы телефона и продления срока службы аккумулятора, а также для защиты вашего здоровья и имущества. Использование неоригинальных аксессуаров не позволит телефону нормально функционировать и может вызвать его поломку. Неисправности и повреждения, вызванные использованием аксессуаров других производителей, не подпадают под действие гарантийных обязательств и ведут к отмене гарантии.

- Следите за тем, чтобы посторонние предметы не попадали в контакты разъема для подключения зарядного устройства в нижней части телефона или на металлические контакты аккумулятора, так как это может привести к короткому замыканию и представляет опасность.



Устранение неисправностей

При возникновении проблем при использовании телефона или при его неправильной работе вам может помочь приведенная здесь информация. Если вы не можете найти решения проблемы в этой таблице, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели телефон.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Плохой прием	• Слишком слабый уровень сигнала в том месте, где вы находитесь, например, в подвале или рядом с высотным зданием, так как сигнал сети плохо проникает в такие места.	Выберите место, в котором возможен уверенный прием.
	• Сеть перегружена (например, в часы пиковой нагрузки трафик может быть очень сильным).	Старайтесь не пользоваться телефоном в такое время или попробуйте позвонить снова, немного подождав.
	• Вы находитесь слишком далеко от базовой станции вашего оператора.	Вы можете запросить у оператора карту зоны покрытия.
Эхо или шум	• Плохое качество канала у вашего оператора.	Завершите соединение и позвоните еще раз. Возможно, соединение будет установлено по более качественному каналу или линии.
	• Плохое качество местной телефонной линии.	

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Сокращается время работы телефона в режиме готовности	Время работы телефона в режиме готовности зависит от конфигурации сети вашего оператора. У одного телефона время работы в режиме готовности различается при подключении к разным сетям.	Если вы находитесь в месте со слабым сигналом, временно выключите телефон.
	Резкий разряд аккумулятора. В местах с повышенной температурой срок службы аккумулятора сокращается.	Используйте новый аккумулятор.
	Если вы не можете соединиться с сетью, телефон продолжает попытки регистрации в сети. На это уходит энергия аккумулятора, и в результате сокращается время работы в режиме готовности.	Измените ваше местоположение или временно отключите телефон.
Телефон не включается.	Разряжен аккумулятор.	Зарядите аккумулятор.
Ошибка SIM-карты	SIM-карта повреждена или неисправна.	Проверьте работоспособность SIM-карты у вашего оператора сети.
	SIM-карта установлена неправильно.	Установите SIM-карту правильно.
	Загрязнены контакты SIM-карты.	Протрите контакты SIM-карты сухой тканью.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Нет соединения с сетью.	• SIM-карта недействительна.	Обратитесь к оператору сети.
	• Вы находитесь за пределами зоны обслуживания сети.	Проверьте зону обслуживания оператора сети.
	• Слабый сигнал.	Найдите более высокое место, подойдите к окну или выйдите на открытое пространство.
Невозможен прием вызовов.	• Вы включили функцию Белый список или Черный список в меню Личные списки .	Вызовите меню Телефонная книга > Управ. конф. и выберите Выкл для отключения этой функции.
	• Вы включили функцию Запрет вызова .	Вызовите меню Настройки > Настройки соединения > Запрет вызова и выберите Отменить все .
Невозможны исходящие вызовы.	• Вы включили функцию Запрет вызова .	Вызовите меню Настройки > Настройки соединения > Запрет вызова и выберите Отменить все .
	• Вы включили функцию Фиксированный набор .	Вызовите меню Настройки > Настройки соединения > Фиксированный набор и выберите Выкл. для отключения этой функции.
Заблокирован PIN-код.	• Вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд.	Обратитесь к оператору сети. Если оператор сети предоставил вам код PUK для SIM-карты, то используйте код PUK для разблокирования SIM-карты.

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Не осуществляется зарядка аккумулятора.	• Аккумулятор или зарядное устройство повреждены.	Обратитесь к дилеру.
	• Температура телефона ниже 0°C или выше +45°C.	Обеспечьте необходимую температуру.
	• Плохой контакт между аккумулятором и зарядным устройством.	Проверьте все соединения, чтобы убедиться в их надежности.
Невозможно ввести информацию в телефонный справочник.	• Память телефонного справочника почти заполнена.	Удалите ненужные данные из телефонного справочника.
Невозможно использование некоторых функций.	• Оператор сети не поддерживает эти функции, или вы не зарегистрировались у оператора сети для их использования.	Обратитесь к оператору сети.



Приложение: Голосовые команды

Эти команды служат для использования функции **Голосовое управление**. Например, для воспроизведения музыки вы можете использовать две строки: **Играть музыку** и **Играть MP3**.

	English	Italian	Spanish
Play Music	Play Music	Suonare musica	Tocar música
	Play MP3	Suonare MP3	Tocar MP3
Search Music	Search Music	Cerca musica	Buscar música
	Find Music	Cerca MP3	Buscar MP3
	Search MP3		
	Find MP3		
Digit Dial	Digit Dial	Componi il numero	Marque el número deseado
Call [contact]	Call	Chiama	Llamar a
	Dial	Telefona a	
	Dial to		
Home Number	(at) Home	(a) casa	(a) casa
Office Number	(at) Work	(al) lavoro	(al) trabajo
	(at) Office	(a) lavoro	(a) trabajo
Mobile Number	(at) Mobile	(al) cellulare	(al) móvil
	(at) Mobile Phone	(a) cellulare	(a) móvil
	(at) Cellphone		
	(at) Handset		
Other Number	(at) Other	(a) Altro	(a) Otro

	English	Italian	Spanish
OK	Confirm	Conferma	Confirmar
	OK	OK	OK
	YES	Sì	Sí
Cancel	Cancel	Cancella	Cancelar
		Annulla	Anular
Back	Back	Indietro	Volver
Close VR	Exit	Arrivederci	Adiós
		Elimina	Salida
		Uscita	
Track	Track	Traccia	Canción
	Song	Canzone	Archivo
	File	Canto	
		Lima	
Artist	Artist	Artista	Artista
	Singer	Cantante	Cantante
Album	Album	Album	Album

	French	German	Russian
Play Music	Jouer de musique	Spiele musik	Проиграть музыку
	Jouer de MP3	Spiele MP3	Проиграть МПЗ
Search Music	Recherche musique	Suchen musik	Поиск музыки
	Recherche MP3	Suchen MP3	Найти музыку
			Поиск МПЗ
			Найти МПЗ
Digit Dial	Composition numéro	Nummernwahl	Набор номера
		Ziffernwahl	
Call [contact]	Appeler	Anrufen	Позвонить
		Rufe	Набрать
Home Number	(à) domicile	Zuhause	Дом
Office Number	(à) bureau	Büro	Работа
		Arbeit	Офис
Mobile Number	(à) portable	Handy	Мобильный
			Сотовый
Other Number	(à) Autre	Anderes	Другой
OK	Confirmer	Bestätigen	Подтвердить
	OK	OK	ОК
	Oui	Ja	Да
Cancel	Annuler	Löschen	Отменить
Back	Retour	Zurück	Назад
Close VR	Au revoir	Auf Wiedersehen	Выход
	Abandonner	Ausgang	Закрыть
	Sortie		
Track	Piste	Lied	Мелодия
	Chanson	Akte	Песня
	Dossier		Файл
Artist	Artiste	Singer	Исполнитель
	Chanteur	Sänger	
		Künstler	
Album	Album	Album	Альбом

	T.Chinese	S.Chinese
Play Music	播放音樂	播放音乐
	播放MP3	播放MP3
Search Music	搜尋音樂	搜寻音乐
	尋找音樂	寻找音乐
	搜尋MP3	搜寻MP3
	尋找MP3	寻找MP3
Digit Dial	數字撥號	数字拨号
	撥號	拨号
Call [contact]	打電話到	打电话给
	打電話給	打电话到
	撥號到	拨号到
	打給	打给
Home Number	住家	住家
	家裡	家里
	住宅	住宅
		居家
Office Number	公司	商务
	辦公室	办公室
	工作	工作
	商務	公司
		单位
Mobile Number	手機	移动电话
	行動電話	手机
	大哥大	行动电话
		大哥大

	T.Chinese	S.Chinese
Other Number	其他	其它
OK	確認	确定
	確定	确认
Cancel	取消	取消
	放棄	放弃
Back	返回	返回
	回上一層	回上一层
	上一頁	上一页
Close VR	離開	再见
		离开
		关闭
		退出
		终止
Track	歌曲	歌曲
	歌名	歌名
		档案
		文件
Artist	歌手	歌手
	明星	明星
Album	專輯	专辑

Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich, Germany

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

Юридический адрес:
БенКью Мобайл ГмбХ & Ко. ОХГ
Хайденауплатц 1
D-81667 Мюнхен, Германия

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
Все права защищены. Возможно изменение условий поставки и
внесение технических изменений.
Произведено BenQ Mobile GmbH & Co. OHG под товарным знаком
Siemens AG, переданным по лицензии.



Условия гарантийного обслуживания

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
2. В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона РФ "О защите прав потребителей" компания-производитель устанавливает на мобильные телефоны гарантийный срок 6 месяцев со дня покупки. В соответствии с п. 3 статьи 19 Закона РФ "О защите прав потребителей" на отдельные составляющие части товара установлены следующие гарантийные сроки:
 - 2.1 Телефоны GSM – 12 месяцев со дня покупки
 - 2.2 Зарядное устройство – 12 месяцев со дня покупки
 - 2.3 Аккумуляторная батарея – 6 месяцев со дня покупки
 - 2.4 Аксессуары к телефонам – 12 месяцев со дня покупки.
3. В соответствии с п.1 ст.5 Закона РФ "О защите прав потребителей" для указанных товаров, за исключением аккумуляторных батарей и аксессуаров к мобильным телефонам, устанавливается срок службы 3 года со дня покупки. На аккумуляторные батареи в соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ "О защите прав потребителей" устанавливается срок службы 2 года со дня покупки. На аксессуары к мобильным телефонам в соответствии с п. 1 ст. 5 Закона РФ "О защите прав потребителей" устанавливается срок службы 1 год со дня покупки.

4. Гарантия не распространяется на недостатки товаров в следующих случаях:

4.1 Если недостаток товара явился следствием небрежного обращения, использования товара не по назначению, нарушения условий и правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации, в т.ч. вследствие воздействия высоких или низких температур, высокой влажности или запыленности, несоответствия Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей, попадания внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.

4.2 Если недостаток товара явился следствием несанкционированного тестирования товара или попыток внесения изменений в его конструкцию или его программное обеспечение, в т.ч. ремонта или технического обслуживания в не уполномоченной компанией-производителем ремонтной организации.

4.3 Если недостаток товара проявляется в случае неудовлетворительной работы сотовой сети вследствие недостаточной емкости сети и мощности радиосигнала, эксплуатации товара на границе или вне зоны действия сети, в т.ч. из-за особенностей ландшафта местности и ее застройки.

4.4 Если недостаток товара связан с его применением совместно с дополнительным оборудованием (аксессуарами) или телефоном, отличным от выпускаемого компанией-производителем или рекомендованного компанией-производителем к применению с данным товаром. Компания-производитель не несет ответственность за качество дополнительного оборудования (аксессуаров), произведенного третьими лицами, за качество работы товаров компании-производителя совместно с таким оборудованием, а также

за качество работы дополнительного оборудования компании-производителя совместно с телефонами любых других компаний-производителей.

5. Настоятельно рекомендуем Вам сохранять на другом (внешнем) носителе информации резервную копию всей информации, которую Вы храните в памяти телефона или на мультимедийной карте, используемой с телефоном. Ни при каких обстоятельствах компания-производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, разглашение конфиденциальной информации или нарушение неприкосновенности частной жизни, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования телефона.

6. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

Настоящая инструкция является объектом охраны в соответствии с международным и российским законодательством об авторском праве. Любое несанкционированное использование инструкции, включая копирование, тиражирование и распространение, но не

ограничиваясь этим, влечет применение к виновному лицу гражданско-правовой ответственности, а также уголовной ответственности в соответствии со статьей 146 УК РФ и административной ответственности в соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ (ст. 150.4 КоАП в старой редакции).

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ "О защите прав потребителей" срок службы для данного изделия равен 3 (трем) годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Просьба не путать срок службы с гарантийным сроком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используя протокол WAP, Вы можете загружать приложения из интернета. Загрузка и выполнение приложений не влияет на существующее программное обеспечение Вашего мобильного телефона, поддерживающего технологию Java¹, и не изменяет его.

Компания-производитель не несет никаких гарантийных обязательств или ответственности за функционирование загруженных пользователем приложений или программного обеспечения, т.к. указанные приложения и программное обеспечение не являются составной частью устройства, не производились и не реализовывались компанией-производителем. Это относится и к функциям, которые были включены по инициативе покупателя после приобретения им устройства. Покупатель исключительно самостоятельно несет риск потери информации и повреждения и/или неработоспособности телефона, вызванный загрузкой и использованием указанных приложений или программного обеспечения.

1. Зависит от ПО.

По техническим причинам загруженные приложения и программное обеспечение и определенные дополнительно включенные самостоятельно покупателем функции **утрачиваются и восстановлению не подлежат при замене и ремонте устройства.** В этих случаях требуется повторная загрузка приложений или включение функций покупателем. Компания-производитель **не несет никаких гарантийных обязательств или ответственности за необходимость и возможность такой повторной загрузки и включения функций, включая ответственность за возмещение покупателю расходов и затрат на повторную и любую последующую загрузку и включение функций.**

Согласно международным стандартам, страна происхождения указывается на торце упаковочной коробки, например, "Made in Germany". Буква в составе номера производственной серии (например, L36880-N7320-A390) соответствует стране производства (происхождения) товара (см. таблицу ниже). Буква является четвертым знаком с конца (например, "А") в номере производственной серии, находящемся на розничной наклейке на торце упаковочной коробки (возможны изменения и дополнения, за более полной информацией можно обратиться по телефону горячей линии **8 800 200 10 10**):

А, В, L - Германия

М - Бразилия

S, W - Китай

T - Тайвань

U, Z - Венгрия





Сервисная служба



Мы предоставляем вам быструю и индивидуальную консультацию! Вы можете позвонить по номеру бесплатной горячей линии в России:

8 (800) 200 10 10

Замена и гарантийное обслуживание не осуществляются в странах, в которых данное изделие продается не через авторизованных дилеров.

В случае необходимости ремонта или возникновения гарантийных претензий обращайтесь в наши сервисные центры:

Абу-Даби..... 0 26 42 38 00

Австралия..... 13 00 66 53 66

Австрия..... 05 17 05 17

Аргентина..... 0 81 02 22 66 24

Бангладеш..... 0 17 52 74 47

Бахрейн..... 40 42 34

Бельгия..... 0 78 15 22 21

Берег Слоновой Кости..... 05 02 02 59

Болгария..... 02 73 94 88

Боливия..... 0 21 21 41 14

Босния-Герцеговина 0 33 27 66 49

Бруней..... 02 43 08 01

Великобритания..... 0 87 05 33 44 11

Венесуэлла..... 0 80 01 00 56 66

Венгрия..... 06 14 71 24 44

Вьетнам..... 84 89 20 24 64

Германия..... 0 18 05 33 32 26

Гонконг.....	28 61 11 18
Греция	80 11 11 11 16
Дания.....	35 25 65 29
Дубай.....	0 43 96 64 33
Египет	0 23 33 41 11
Зимбабве	04 36 94 24
Индия	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Индонезия.....	0 21 46 82 60 81
Иордания	0 64 39 86 42
Ирландия	18 50 77 72 77
Исландия.....	5 20 30 00
Испания	9 02 11 50 61
Италия.....	02 45 27 90 36
Камбоджа.....	12 80 05 00
Канада	1 88 87 77 02 11
Катар	04 32 20 10
Кения.....	2 72 37 17
Китай.....	40 08 88 56 56
Колумбия	01 80 07 00 66 24
Кувейт	2 45 41 78
Латвия	7 50 11 18
Ливан.....	01 44 30 43
Ливия	02 13 50 28 82
Литва	8 70 07 07 00
Люксембург	40 66 61 56 40
Маврикий.....	2 11 62 13
Македония	0 23 13 18 48
Малайзия	+ 6 03 77 12 43 04

Мальта.....	+ 35 32 14 94 06 32
Марокко	22 66 92 09
Мексика	01 80 07 11 00 03
Нигерия.....	0 14 50 05 00
Нидерланды.....	0 90 03 33 31 00
Новая Зеландия	08 00 27 43 63
Норвегия	22 57 77 46
ОАЭ.....	0 43 66 03 86
Оман	79 10 12
Пакистан	02 15 66 22 00
Парагвай	8 00 10 20 04
Перу.....	0 80 05 24 00
Польша.....	08 01 30 00 30
Португалия	8 08 20 15 21
Россия.....	8 80 02 00 10 10
Румыния.....	02 12 09 99 66
Сауд. Аравия.....	0 22 26 00 43
Сербия.....	01 13 07 00 80
Сингапур.....	62 27 11 18
Словакия	02 59 68 22 66
Словения.....	0 14 74 63 36
США.....	1 88 87 77 02 11
Таиланд.....	0 29 53 50 00
Тайвань	02 23 96 10 06
Тунис	71 86 19 02
Турция.....	0 21 64 59 98 98
Украина	8 80 05 01 00 00
Уругвай	00 04 05 46 62

Филиппины	0 27 57 11 18
Финляндия	09 22 94 37 00
Франция	01 56 38 42 00
Хорватия	0 16 10 53 81
Чехия	2 33 03 27 27
Чили	8 00 53 06 62
Швейцария	08 48 84 08 45
Швеция	08 57 92 90 49
Эквадор	18 00 10 10 00
Эстония	56 64 54 00
Южная Африка	08 60 10 11 57

Настоящее лицензионное Соглашение («Соглашение») заключено между Вами и фирмой «BenQ Mobile GmbH & Co. OHG» («BenQ»). Соглашение предоставляет Вам право использования лицензионного программного обеспечения, указанного ниже в пункте 1, которое может быть установлено в Вашем телефоне, храниться на компакт-диске, направляться Вам по электронной почте или с помощью средств беспроводной передачи данных, загружаться из веб-страниц «BenQ» или других источников на условиях, изложенных ниже.

Перед началом использования Вашего телефона внимательно ознакомьтесь с этим Соглашением. Пользуясь своим телефоном или устанавливая, копируя и/или используя лицензионные программные средства, Вы подтверждаете, что Вы ознакомились с настоящим Соглашением, и понимаете его, а также согласны соблюдать перечисленные ниже условия. Вы также согласны с тем, что при участии «BenQ» или любого лицензиара «BenQ» («Лицензиар») в судебном или ином разбирательстве для осуществления своих прав по настоящему Соглашению «BenQ» и/или его лицензиар имеют право получить от Вас, помимо любых других причитающихся сумм, разумную компенсацию по адвокатским гонорарам, расходам и выплатам. Если Вы не согласны со всеми условиями настоящего Соглашения, то не устанавливайте или не используйте лицензионное программное обеспечение. Настоящее Соглашение относится ко всем обновлениям, выпускам, редакциям и расширениям возможностей лицензионного программного обеспечения.

1. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. При использовании в этом соглашении термин «Лицензионное программное обеспечение» в собирательном значении означает все программные продукты Вашего телефона, все содержимое диска (ов), компакт-дисков, электронной почты и ее файловых приложений или других средств, которые это Соглашение предусматривает, и включает любое связанные с «BenQ» или третьей стороной программное обеспечение и его обновления, модифицированные версии, скорректированные версии, дополнения и копии при их наличии, переданные с помощью средств беспроводной передачи данных, загруженные из веб-страниц «BenQ» или из других источников.

2. АВТОРСКОЕ ПРАВО. Лицензионное программное обеспечение и все обусловленные этим права без ограничений, включая права собственности на него, принадлежат «BenQ», его лицензиарам или филиалам и защищены положениями международных договоров и всеми действующими национальными законодательствами. Настоящее Соглашение не передает Вам, или Вы не приобретаете титул или право собственности на лицензионное программное обеспечение. Структура, организация, данные и код лицензионного программного обеспечения являются важными производственными секретами и конфиденциальной информацией «BenQ», ее лицензиаров или филиалов. При воспроизведении Вы должны включать уведомления об авторском праве в любые разрешенные копии лицензионного программного обеспечения, которые Вы делаете.

3. ЛИЦЕНЗИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. «BenQ» передает Вам неисключительное, непередаваемое право конечного пользователя на установку лицензионного программного обеспечение или использование лицензионного программного обеспечения, установленного в Вашем телефоне. Лицензионное программное обеспечение лицензируется с телефоном как единый интегрированный продукт и может использоваться с телефоном только так, как изложено в настоящем Соглашении.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Не разрешается копировать, распространять или делать производные продукты из лицензионного программного обеспечения, за исключением следующего:

(а) Разрешается сделать одну копию лицензионного программного обеспечения, кроме документации, в качестве архивной резервной копии оригинала. Любые другие копии лицензионного программного обеспечения, сделанные Вами, являются нарушением настоящего Соглашения.

(б) Не разрешается использовать, изменять или передавать право на использование лицензионного программного обеспечения иначе, чем с сопроводительными аппаратными средствами или копировать лицензионные программные средства иначе, чем ясно указано в настоящем Соглашении.

(в) Не разрешается сублицензирование, прокат или аренда лицензионного программного обеспечения.

(г) Не разрешается перерабатывать, декомпилировать, вносить изменения или разъединять программы лицензионного программного обеспечения иначе, чем и только в той степени, в которой такие действия ясно разрешены действующим законодательством, несмотря на это ограничение.

Части лицензионного программного обеспечения могут поставляться третьими сторонами и подпадать под действие отдельных лицензионных условий. Такие условия определены в документации.

5. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО «BenQ», МОЖЕТ НАРУШАТЬ НЕМЕЦКОЕ, АМЕРИКАНСКОЕ И ДРУГОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, И МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СЕРЬЕЗНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Вы несете единоличную ответственность за любое неправомерное использование лицензионного программного обеспечения по настоящему Соглашению и по любому обязательству или ущербу, относящемуся любым образом к Вашему использованию лицензионного программного обеспечения в нарушение настоящего Соглашения. Вы также несете ответственность за использование лицензионного программного обеспечения с учетом ограничений настоящего Соглашения.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ. Настоящее Соглашение вступает силу с даты Вашей первой установки, копирования или иного использования лицензионного программного обеспечения. Действие настоящей лицензии можно прекратить в любой момент путем удаления или деинсталляции этого лицензионного программного обеспечения, всех резервных копий и всех, связанных с этим материалов, предоставленных Вам «BenQ». Срок действия

Ваших лицензионных прав заканчивается автоматически и сразу без уведомления, если Вы нарушили любое из положений настоящего Соглашения. Права и обязательства в соответствии с разделами 2, 5, 6, 7, 9, 12 и 13 настоящего Соглашения продолжают действовать после прекращения срока действия настоящего Соглашения.

7. ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ, ЧТО ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО «КАК ЕСТЬ», И НИ «BenQ», НИ ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ ИЛИ НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ДРУГОЙ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ИЛИ ЧТО ЭТИ ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ НАРУШАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ПАТЕНТЫ, АВТОРСКИЕ ПРАВА, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ИЛИ ДРУГИЕ ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН. «BenQ» ИЛИ ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ, ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ СТОРОНА НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЛИЦЕНЗИОННОМ ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, ОТВЕЧАЮТ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ИЛИ РАБОТА ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ НЕ БУДЕТ ПРЕРВАНА ИЛИ БУДЕТ БЕЗОШИБОЧНОЙ, И «BenQ» И ЕГО ЛИЦЕНЗИАРЫ НАСТОЯЩИМ ОТКЛОНЯЮТ ЛЮБЫЕ ИЛИ ВСЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА ЭТОТ СЧЕТ. НИ УСТНАЯ, НИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ РЕКОМЕНДАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ «BenQ», НЕ ДАЮТ ГАРАНТИЮ ИЛИ ЛЮБЫМ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВЛИЯЮТ НА ЭТОТ

ОТКАЗ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НАМЕЧЕННЫХ ВАМИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗА УСТАНОВКУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТЫ.

8. ОТСУТСТВИЕ ИНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. Настоящее Соглашение не создает какие-либо иные обязательства со стороны «BenQ» кроме тех, которые конкретно сформулированы здесь.

9. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ «BenQ», ЕГО СОТРУДНИКИ, ЛИЦЕНЗИАРЫ, ФИЛИАЛЫ ИЛИ ПОСРЕДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ИЛИ ЗАТРАТЫ НА ПОСТАВКУ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, ПРЕРЫВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ЗА ЛЮБЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЧЕМ ОНИ ВЫЗВАНЫ, ЛИ ОНИ ИЛИ ОБУСЛОВЛЕННЫ КОНТРАКТОМ, ДЕЛИКТОМ, НЕБРЕЖНОСТЬЮ ИЛИ ДРУГИМ ПРИНЦИПОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ИЛИ СВЯЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ «BenQ» ИНФОРМИРОВАН О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ, ЕСЛИ И В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «BenQ» ЯВЛЯЮТСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, НАПРИМЕР, ПО ЗАКОНУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ИЛИ В СЛУЧАЕ ПРЕДНАМЕРЕННОГО НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЛИЧНОГО ВРЕДА ИЛИ СМЕРТИ.

10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. «BenQ» и его лицензиары не несут обязательств по предоставлению Вам технической поддержки, если нет отдельного письменного соглашения между Вами и «BenQ» или соответствующим лицензиаром.

«BenQ» и, при наличии возможности, его лицензиары этого лицензионного программного обеспечения могут по своему усмотрению использовать обратную связь с Вами, образовавшуюся в результате Вашего доступа или использования лицензионного программного обеспечения в любых целях, включая (без ограничений) производство, маркетинг или обслуживание, или поддержку продуктов и услуг.

11. ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ. Лицензионное программное обеспечение может включать технические данные и криптографические программные средства и подпадает под действие экспортного контроля Германии, Европейского Союза и США, а также может подвергаться импортному или экспортному контролю в других странах. Вы соглашаетесь строго соблюдать все действующие импортные и экспортные законы и правила. В частности, Вы соглашаетесь, в той степени, в которой это требуется Правилами экспортного управления США, с тем, что Вы не должны раскрывать или иным образом экспортировать или реэкспортировать

лицензионные программные средства или их любую часть, предоставленные по этому Соглашению, на Кубу, в Иран, Ирак, Ливию, Северную Корею, Судан, Сирию или любую другую страну (включая представителей или жителей такой страны), экспорт товаров и услуг в которую ограничен или запрещен США.

12. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ. К настоящему Соглашению применимо законодательство Германии. Законодательные нормы другой юрисдикции не применяются. Суды Мюнхена разрешают любые споры, возникающие из или в связи с настоящим Соглашением.

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящее Соглашение представляет собой полный объем договоренностей между Вами и «BenQ» по этому лицензионному программному обеспечению и (i) заменяет собой все предшествующие или одновременные устные или письменные сообщения, предложения и заявления по этой теме, и (ii) имеет преимущественную силу над любыми противоречащими или дополнительными условиями любого заявления или аналогичного уведомления между Сторонами во время действия настоящего Соглашения. Независимо от вышесказанного, некоторые продукты «BenQ» могут потребовать от Вас согласования дополнительных условий через интерактивную лицензию в оперативном режиме, и такие условия дополняют настоящее Соглашение. Если любое положение настоящего Соглашения теряет силу, то все другие положения продолжают действовать до тех пор, пока их действие не противоречит цели настоящего Соглашения, и настоящее Соглашение должно применяться в полной мере, допускаемой действующим законодательством. Никакое изменение настоящего Соглашения не является обязательным до тех пор, пока оно не выполнено письменно и не подписано должным образом уполномоченным представителем каждой Стороны. Настоящее

Соглашение является обязательным и должно действовать на пользу наследников и правопреемников сторон настоящего Соглашения. Невозможность любой стороны осуществить какое-то принадлежащее ей право, возникшее ввиду нарушения какого-то положения настоящего Соглашения другой стороной, не считается отказом от соответствующего права, связанного с последующим нарушением такого положения или любого иного связанного с этим права. Что бы не противоречило настоящему Соглашению, «BenQ» и/или его лицензиары могут осуществлять свои права, включая, но не ограничиваясь, авторским правом, правом на товарный знак или торговые марки, в соответствии с законодательными нормами каждой страны.



Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2006
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
under trademark license of Siemens AG

www.BenQ-Siemens.com