



Присоединяйтесь!



/Bluesonic



/Bluesonicru



/Bluesonic.ru



/BluesonicVideo



Видеорегистратор + радар-детектор

Bluesonic GRD-H9+

Гарантийный талон

Видеорегистратор автомобильный

Устройство: Bluesonic GRD-H9+ _____

Дата продажи: _____

Серийный номер: _____

Место покупки: _____

Подпись продавца: _____

М.П.

Без печати продавца гарантия на устройство не распространяется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матрица: 1МП

Дисплей: ЖК TFT 2”

Формат видео: AVI;

1280x720, (30 кадров/сек.);

640x480, (30 кадров/сек);

Аудио: встроенный микрофон, динамик

Объем памяти: карта памяти Micro SD до 32 Гб (внешняя память)

Циклическая запись: есть

Интерфейс: miniUSB, AV-выход

Датчик движения: G-сенсор

Датчик GPS: встроенный

Рабочие диапазоны радар-детектора: X, K, Ku, Ka-узкий,

Ka-нижний, Ka-широкий, лазерный, Стрелка-СТ(М)

Источник питания: 12В/24В—автомобильное зарядное устройство

Батарея: нет

Рабочая температура: 0°С - +40°С

Рабочая влажность: 10-80%

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашего цифрового видеорегистратора. Руководство по эксплуатации изделия предназначено для обеспечения удобного и безопасного применения прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если прибор перейдет к другому хозяину, передайте руководство вместе с устройством.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

| Неисправности | Возможные причины | Способ устранения |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство не включается. | 1. Низкий заряд батареек. 2. Не подключен адаптер питания | 1. Зарядите батарею. 2. Подключите устройство с помощью адаптера питания |
| Батарея не заряжается. | 1. Зарядное устройство подсоединено неправильно. 2. Батарея вышла из строя. | 1. Убедитесь, что подключаете прибор к источнику питания правильно. 2. Работоспособность батареи утрачивается через несколько лет. |
| Не работает инфракрасная подсветка. | 1. Освещение достаточно. 2. Низкий заряд батареек. | 1. Прибор автоматически включает и выключает инфракрасную подсветку в зависимости от условий освещения. 2. Зарядите батарею. |
| Не осуществляется видеозапись. | 1. В устройстве не установлена карта памяти. 2. Карта защищена от записи. | 1. Установите карту памяти. 2. Снимите защиту от записи. |
| Отсутствует звук. | Звук выключен в настройках. | Включите звук в настройках. |
| Изображение размытое. | 1. Объектив загрязнен. 2. Не снята защитная пленка | Протрите объектив, чтобы удалить пыль и грязь. Удалите с объектива защитную пленку (если она есть). |
| Невозможно установить соединение с ПК. | Неправильно подсоединен кабель USB или неправильные настройки. | Правильно подсоедините кабель USB и/или скорректируйте настройки. |
| На экране телевизора отсутствует изображение. | Плохой контакт кабеля AV. | Убедитесь в надежности контакта при подсоединении кабеля AV. |
| Системный сбой в работе видеорегистратора (нет изображения на экране, невозможно перейти к другому изображению, аппарат не реагирует на нажатия кнопок). | | Проведите восстановление заводских настроек, нажав кнопку Reset. |

ром во время движения.

Никогда не открывайте корпус прибора или адаптера питания, т.к. это может привести к поражению электрическим током. Обслуживание прибора должно проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.

Используйте изделие строго по назначению.

Не оставляйте прибор надолго на панели управления в автомобиле под воздействием солнечных лучей, т.к. перегрев корпуса и батареи может стать причиной нарушения функционирования прибора.

Не кладите никакие предметы на прибор.

Не разрешайте детям играть с прибором без вашего присмотра.

Использование аксессуаров и деталей, не рекомендованных производителем, может повредить устройство или негативно сказаться на его работоспособности.

Немедленно выключите питание прибора, если он был включен, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:

- если кабель питания оплавился или был поврежден;
- если корпус был поврежден или в него попала жидкость.

Чтобы предотвратить возможные поломки и повреждения прибора, специалисты сервисного центра должны проверить его компоненты.

Адаптер питания потребляет электроэнергию, даже если батарея заряжена. Поэтому отсоединяйте его от прикуривателя, если не пользуетесь прибором, чтобы автомобильный аккумулятор не разряжался.

Условия работы

Устанавливайте прибор так, чтобы ничто не закрывало обзор объектива. Удалите излишнюю тонировку ветрового стекла или другие предметы, в противном случае качество записи может быть низким.

Если вы, переустанавливаете видеорегистратор на то же самое или другое место, убедитесь, что направление и угол обзора объектива обеспечивает нормальные условия для записи.

Регулярно проверяйте направление и угол обзора объектива, это особенно актуально после езды по неровной дороге или после длительного периода, когда прибор не использовался.

На качество записи влияют условия освещения. Качество видео может быть низким, или изображение может быть искажено, если запись осуществлялась в условиях резкой смены яркости освещения (сразу после выезда из туннеля), в условиях отсутствия освещения ночью, а

также если источник света направлен на объектив.

Не подвергайте прибор воздействию влаги, тепла или прямых солнечных лучей, особенно в закрытом автомобиле, избегайте образования пыли в разбёмах.

Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и других осадков. Имейте в виду, что влага может образоваться даже в защитной упаковке в результате конденсации.

Не роняйте прибор, берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов.

Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными веществами.

Температурный режим

Рабочая температура прибора от +0°C до +40°C при относительной влажности от 10% до 80%.

Храните прибор в безопасном месте, чтобы он не подвергался воздействию высоких температур (при парковке или попадании прямых солнечных лучей).

Внимание!

В целях облегчения выбора нужного сектора обзора в конструкции регистратора применены регулировочные узлы в месте стыковки установочной площадки и корпуса регистратора. При использовании этих параметров, следует учитывать и некоторые ограничения в эксплуатации прибора. Следует оберегать шарниры сочленения от чрезмерных нагрузок. Не следует производить частую регулировку углов установки устройства и ни в коем случае не вращать их, преодолевая повышенное сопротивление, особенно при низких температурах.

Обслуживание и уход

Регулярно производите чистку объектива видеорегистратора.

Перед чисткой прибора всегда его выключайте. Очищайте поверхность прибора сухой мягкой тканью. Запрещается использовать растворители или другие агрессивные средства для чистки видеорегистратора, т.к. это может привести к повреждению поверхности устройства, возгоранию или поражению электрическим током.

Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и аннулирует гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ВИДЕОЗАПИСИ, ОПТИЧЕСКИЕ АРТЕФАКТЫ

Из-за особенностей широкоугольного объектива, примененного на данном приборе, на видеозаписи возможно присутствие искажений геометрии записанного изображения, наиболее заметных по краям экрана (эффект "рыбьего глаза"). При выборе пониженного разрешения видеозаписи возможно уменьшение угла обзора и вносимых объективом геометрических искажений.

Также, из-за особенностей работы сенсора, цифровой видеозаписи и кодирования информации на записи могут наблюдаться оптические артефакты и другие изменения изображения, отсутствующие в реальности, такие как:

- мерцание некоторых источников света, например, «светодиодных» светофоров, экранов мониторов, рекламных вывесок и др.
- не точная передача движения или вращения, особенно быстрого, например, колесо автомобиля может на экране вращаться в "обратную" сторону.
- искажения цветов, особенно ненасыщенных и при искусственном освещении.
- затемнение или "засветка" части или всего экрана при въезде/выезде из тоннеля, освещении прямым светом фар, мощным невидимым (ИК или ультрафиолетовым) излучением и т.п.
- искажения изображения, вызванные мощным электромагнитным излучением, например, электромагнитным импульсом от разряда молнии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Описанные особенности не являются неисправностью прибора и не могут служить поводом для предъявления претензий. Заявленные параметры прибора гарантируются только в условиях нормального освещения.

Для выхода из меню настроек нажмите и удерживайте кнопку MUTE в течении трех секунд или не предпринимайте никаких действий 5 секунд.

Сохранение пользовательских POI

В программном обеспечении сохранены POI с местонахождением видеокамер, постов ДПС и другие важные точки.

Устройство может сохранять до 256 пользовательских POI. Ими могут быть: фиксированные камеры, места постоянных патрулей, опасные районы, камеры, проезда на красный свет и так далее. Для добавления, необходимо нажать кнопку POI.

Если камера находится по направлению движения, то необходимо нажать кнопку POI один раз в течении 1-ой секунды за 5 метров до объекта. При этом прозвучит сигнал о сохранении точки.

Если камера направлена против Вашего движения, то необходимо в течении 1-ой секунды два раза нажать кнопку POI и дождаться сообщения об успешном сохранении точки.

В следующий раз, когда Вы будете приближаться к этому месту, система предупредит Вас о наличии помеченного объекта.

РАБОТА С ВИДЕОФАЙЛАМИ

Для просмотра и сохранения записанной устройством информации используйте персональный компьютер.

только в специализированных авторизованных сервисных центрах.

Работа с аккумуляторной батареей

Ваш прибор оснащен аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок службы батареи соблюдайте следующие инструкции.

Внимание!

Замена вышедшего из строя источника питания производится только в специализированном сервисном центре силами сертифицированных специалистов.

Запрещается бросать устройство в огонь.

Запрещается подвергать устройство воздействию чрезмерного тепла.

Следите, чтобы прибор и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.

Для заряда батареи используйте только входящий в комплект автомобильный адаптер.

Транспортировка

При транспортировке прибора соблюдайте следующие инструкции.

После транспортировки прибора перед его использованием подождите пока температура устройства и его компонентов не сравняется с температурой окружающего воздуха.

В случае резких перепадов температуры или влажности внутри прибора может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию.

При перевозке прибора используйте оригинальную упаковку.

Питание от автомобильного адаптера

Автомобильный адаптер подключайте только к гнезду прикуривателя в автомобиле (с аккумулятором на 12В постоянного тока). Если вы не уверены в соответствии характеристик питания требуемым параметрам, обратитесь к дилеру вашей марки автомобиля.

Работа с картами памяти

Устройство поддерживает карты памяти micro SD (TF-card). Не используйте карты памяти других типов.

Регулярно проверяйте карту памяти и ее рабочее состояние.

Запрещается отключать питание прибора или извлекать из него карту

памяти во время записи данных, в противном случае информация на карте памяти может быть утрачена, либо карта памяти может быть повреждена.

Запрещается разбирать или ремонтировать карту памяти, в противном случае записанная информация может быть утрачена, либо карта памяти может быть повреждена.

После извлечения карты памяти храните ее в пластиковом футляре, чтобы уберечь ее от повреждений.

Обычно карта памяти имеет ограниченный срок службы и через некоторое время на нее уже невозможно записать новую информацию. В таких случаях требуется заменить карту памяти.

Сохраняйте резервные копии важных файлов на ПК или другом носителе.

Внимание!

Если вы не планируете, использовать прибора в течение длительного времени, то перед началом хранения и затем перед использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

В противном случае срок ее службы сократится.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте упаковку и проверьте наличие всех аксессуаров при получении товара.

Видеорегистратор - 1шт
USB кабель для подключения к ПК - 1шт
Руководство по эксплуатации - 1шт
Автомобильный адаптер питания - 1шт
Крепление - 1шт
Чехол для переноски—1шт.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

10. **Источник света.** Вы можете выбрать частоту подсветки для получения лучшего качества изображения.

11. **Экспокорр. EV.** Обычно для коррекции яркости светлых или темных объектов на светлом фоне рекомендованное значение экспокоррекции— +1/2...+1 EV, очень светлых— +1...+2 EV, съемка темных объектов или светлого объекта на темном фоне— -1/2...-1 EV.

Работа с GPS радаром

После включения устройства начинается поиск спутника для определения Вашего места расположения, как только оно будет вычислено Вы услышите голосовое сообщение, а на дисплее будет указано текущее направление движения.

Функциональные кнопки:

DIM отвечает за яркость экрана

MUTE вкл./выкл. голосовое сопровождение

CITY выберите нужный режим работы GPS радара, по умолчанию Трасса

POI нажмите для создания интересной вам точки (до 256 точек)

Меню GPS радара

Нажмите и удерживайте кнопку **MUTE** для входа в меню настроек. Для перемещения по пунктам меню кратковременно нажимайте кнопку **MUTE**.

1. Меню настройки громкости. с помощью кнопок DIM и CITY выберите нужное значение от 1 до 6

2. Пороговое значение скорости, с помощью кнопок DIM и CITY выберите нужное значение

3. Настройка превышения скорости, с помощью кнопок DIM и CITY выберите нужное значение

4. Настройка списка POI, с помощью кнопок DIM и CITY выберите нужную POI, для удаления долго удерживайте кнопку DIM или CITY.

МЕНЮ НАСТРОЕК

Меню настроек состоит из следующих пунктов:

1. **Размер видео.** Видео может быть записано в одном из следующих форматах: VGA(640x480), HD(1280x720).

2. **Дата и время.** При нажатии кнопок Up и Down меняется значение числа в синем прямоугольнике. При нажатии кнопки Play происходит переход к следующему числу.

3. **Форматирование.** Когда Вы первый раз вставили micro SD-карту в устройство, ее следует отформатировать.

4. **Видеосигнал.** В устройстве имеется аудио-видео выход. Вы можете выбрать формат видео: NTFS или PAL.

5. **Запись звука.** При выключенной опции видео записывается без звука. Микрофон можно также отключить нажатием кнопки Up в течении 3-х секунд.

6. **Язык.** Устройство поддерживает следующие языки: Английский, Китайский, Русский.

7. **ЖК-дисплей.** Включение дисплея занимает некоторое время, если Вы планируете часто смотреть на дисплей, то эта опция позволяет оставлять его включенным все время, даже в закрытом состоянии. Дисплей можно также отключить нажатием кнопки Down в течении трех секунд.

8. **Чувствительность G-сенсора.** На разных дорогах амплитуда колебаний автомобиля может сильно различаться. При сильной тряске можно уменьшить чувствительность G-сенсора, чтобы устройство не реагировало на небольшие точки как на удары с другими транспортными средствами.

9. **Нестираемая память.** Чтобы видео файл, который Вам нужен, не был затерт последующими записями, и для того, чтобы гарантировать, что информация в нем осталась не измененной с момента записи, эту запись помещают в нестираемую память, размером 1Gb. Знать заранее о том сколько осталось свободного места в этой области — очень важно, поэтому устройство будет Вам сообщать, что от всей нестираемой памяти осталось менее 30, 40 или 50 процентов.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Кнопка MUTE (тихий режим)
2. Кнопка DIM (изменение яркости экрана)
3. Кнопка CITY (изменение режима радар детектора).
4. Кнопка POI (точка интереса).
5. Микрофон.
6. USB разъем для прошивки.
7. Перезагрузка.
8. Разъем miniUSB.
9. Разъем для карты памяти MicroSD.
10. AV-выход.

11. Кнопка MENU (меню).
12. Кнопка PLAY (воспроизведение).
13. Кнопка \triangle (вверх).
14. Кнопка ∇ (вниз).
15. Разъем питания 12-24В.
16. Объектив камеры.
17. Сенсор радар детектора.
18. Динамик.
19. Разъем для крепления.
20. LCD дисплей 2”.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка карты памяти

Осторожно вставьте карту памяти в соответствующий разъем прибора в направлении, указанном на карте. Если вы установите карту не той стороной, это может привести к повреждению карты или разъема прибора.

После установки карты видеорегистратор идентифицирует ее как карту для хранения данных.

Если прибор не может распознать карту, извлеките ее из разъема, а затем попробуйте установить снова. Если карта по-прежнему не распознается устройством, попробуйте отформатировать карту памяти или установите другую карту памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с большим количеством производителей и типов карт памяти мы не можем гарантировать поддержку всех карт памяти Micro SD (TF).

Установка в автомобиль

1. Остановите двигатель автомобиля и извлеките ключ зажигания. Устанавливайте устройство в безопасном и достаточно освещенном месте.

2. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем видеорегистратора правильной стороной, затем нажмите, чтобы ее зафиксировать.

3. Чистой, сухой и мягкой тканью протрите монтажную поверхность держателя и ветровое стекло в том месте, где вы хотите установить прибор, чтобы удалить влагу и загрязнение. Затем закрепите держатель прибора на ветровое стекло и установите видеорегистратор в держатель.

тель.

ВНИМАНИЕ! Устанавливайте прибор так, чтобы он не сокращал угол обзора водителю, а также, чтобы никакие предметы не сокращали угол обзора объектива видеорегистратора.

4. Подключите автомобильный адаптер питания к мини-разъему USB на корпусе прибора и подсоедините его к разъему автомобильного прикуривателя.

5. Отрегулируйте положение объектива видеорегистратора


ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем как оставить автомобиль на парковке, рекомендуется снять прибор из крепления, чтобы он не подвергся воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени, а также, чтобы сберечь его от воров.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение и выключение устройства

Для включения/выключения видеорегистратора подключите/отключите адаптер питания в прикуриватель автомобиля и соответствующий разъем питания (15).

Режим видеосъемки

При включении устройства начитается непрерывная запись. Когда память micro SD карты заканчивается, следующая запись сохраняется на месте первой. В процессе видеозаписи на экране дисплея будет отображаться красный индикатор записи . Чтобы остановить запись видео, нажмите на кнопку MENU (11), для входа в меню устройства, или нажмите и удерживайте кнопку PLAY (12), для входа в меню просмотра файлов. Краткое нажатие кнопки PLAY (12) приведет к записи файла в нестираемую память.

Режим GPS радара

Режим GPS радара включается автоматически при включении устройства.