

БЛЕНДЕР

SB SAN 97100 SI

СОДЕРЖАНИЕ

- 5 Меры безопасности, рекомендуемые компанией BORK
- 6 Технические характеристики
- 6 Комплектация
- 7 Устройство блендера
- 9 Сборка и эксплуатация блендера
- 15 Обслуживание и чистка
- 17 Советы по использованию блендера
- 19 Руководство по устранению неполадок
- 21 Рецепты

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания BORK уделяет значительное внимание безопасности. При конструировании и производстве своей продукции мы, прежде всего, заботимся о безопасности клиентов. Тем не менее, соблюдайте осторожность при работе с любыми электроприборами и придерживайтесь следующих рекомендаций:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛЕНДЕРА И ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

- Внимательно прочитайте все инструкции руководства.
- Во избежание поражения электротоком не погружайте кабель, вилку или базу с двигателем в воду или в любую другую жидкость.
- Устанавливайте устройство только на сухую ровную поверхность.
- Во избежание травмы, пожара или поражения электротоком не используйте съемные принадлежности, не рекомендованные компанией BORK.
- Не снимайте чашу блендера с базы во время работы.
- Не помещайте руки в чашу блендера, если устройство подключено к источнику питания. Лопаткой можно пользоваться, только когда блендер выключен.
- Перед тем как снимать чашу с базы, отключите блендер от источника питания. Ножи очень острые, соблюдайте осторожность.
- Включайте блендер только при закрытой крышке.
- Используйте блендер только для приготовления еды и напитков.
- При смешивании сухих, плотных или тяжелых смесей выключайте блендер и перемешивайте ингредиенты каждые 30 секунд.
- Не смешивайте в блендере кипящие жидкости. Обязательно охладите жидкости, перед тем, как наливать их в чашу.
- При эксплуатации не оставляйте устройство без присмотра. Если во время работы устройства рядом находятся дети, необходимо проявлять особое внимание. Не позволяйте детям использовать блендер.
- Не допускайте свисания кабеля с края стола или стойки, не прокладывайте его по нагретым поверхностям, не допускайте запутывания кабеля.
- Не устанавливайте блендер вблизи источников тепла или нагревательных устройств.
- Всегда выключайте блендер, отключайте источник питания и вынимайте штепсель шнура питания из розетки, если блендер не используется и перед чисткой.
- Это устройство предназначено только для использования внутри помещений. Не используйте это устройство не по назначению.
- Кабель питания устройства имеет вилку, контакты которой должны подключаться с соблюдением полярности. Во избежание поражения электротоком включайте ее только в розетку, контакты которой имеют аналогичную полярность. Если вилка не до

конца входит в розетку, переверните ее на 180 градусов и попытайтесь снова вставить в розетку. Если вилку и в таком положении не удастся вставить в розетку, обратитесь к квалифицированному электрику. Не изменяйте самостоятельно конструкцию вилки.

СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЧЕМУ БЛЕНДЕР BORK ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННЫМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Какие особенности позволяют назвать этот блендер совершенным универсальным устройством?

Применение инновационной системы ножей, обеспечивающей непрерывное движение ножей в чаше, позволило блендеру выполнять разнообразные функции пищевого процессора.

Благодаря мощному электродвигателю и долговечным деталям профессионального класса блендер является сверхпрочным, надежным устройством, обеспечивающим профессиональные результаты. Он превосходит по всем показателям любые аналоги, представленные на рынке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение:	230—240 В
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальная мощность:	920—1000 Вт

ВНИМАНИЕ!

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики вследствие постоянного совершенствования продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей»

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 12 месяцам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

При разработке данной инструкции нашей целью было дать Вам общие представления, опираясь на которые, Вы сможете исследовать все многообразие функций вашего прибора. Мы надеемся, что каждая страница нашего буклета — от рецептов блюд, выполненных из свежих и полезных фруктов и овощей, и до руководства по удивительно легкому обращению, чистке и техническому обслуживанию блендера — позволит Вам в течение многих лет готовить вкусную и здоровую пищу, получая от этого удовольствие.

Мы просто хотим поблагодарить вас, передать свои поздравления ... наслаждайтесь!

УСТРОЙСТВО БЛЕНДЕРА

Внутренняя съёмная мерная крышка для добавления смешиваемых ингредиентов в чашу в процессе работы

Большая стеклянная чаша объемом 1,5 литра с двумя ребрами, обеспечивающими эффективную подачу ингредиентов на ножи блендера

Долговечный, мощный электродвигатель

Кнопки управления с подсветкой для максимального удобства управления



Крышка со вспомогательным кольцом легко вынимается, даже если в процессе работы блендера на нее налипли смешиваемые ингредиенты

Удаление ножей, единый блок эргономичное решение для быстрой и удобной чистки

Система полусферических ножей. Инновационная система гарантирует идеальный результат обработки продуктов

5 режимов скорости и режим PULSE («Пульсация») электронное управление обеспечивает постоянную скорость вращения для получения идеального результата

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым использованием

Перед первым использованием блендера удалите упаковочные материалы и снимите все рекламные этикетки.

Удостоверьтесь в том, что устройство отсоединено от электросети; вилка кабеля питания должна быть вынута из розетки. Промойте крышку, внутреннюю крышку, чашу блендера и узел ножей теплой мыльной водой, одновременно протирая их мягкой тканью. Сполосните детали и высушите их. Базу протрите слегка влажной тканью и полностью высушите.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- При первом использовании блендера Вы можете почувствовать посторонний запах, идущий от электродвигателя. Это — нормальное явление, при эксплуатации через некоторое время запах исчезнет.
- Ножи блендера очень острые. Не касайтесь их руками.



СБОРКА

Шаг 1

Поставьте базу с двигателем на ровную, сухую поверхность, например, на стол. Удостоверьтесь, что база отключена от электросети; вилка кабеля питания должна быть вынута из розетки.

Шаг 2

Чтобы собрать блендер, установите на блок с ножами силиконовый уплотнитель. Вставьте блок с ножами в основание чаши. Поверните систему удаления ножей против часовой стрелки до упора, чтобы плотно зафиксировать блок с ножами в чаше.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Шаг 3

Установите чашу на базу блендера вертикально, ручку чаши блендера можно расположить с любой удобной для Вас стороны.

Шаг 4

Поместите в чашу блендера твердые или жидкие пищевые продукты, при этом следите, чтобы уровень наполнения чаши не превышал отметки MAX. Плотнo закройте чашу крышкой.

Вставьте прозрачную внутреннюю крышку в основную крышку блендера и поверните ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для добавления масла (или иных жидких ингредиентов) во время смешивания, просто поверните внутреннюю крышку, чтобы открыть доступ к отверстиям, имеющимся во внутренней крышке. Для добавления ингредиентов во время смешивания можно также извлечь внутреннюю крышку. Для удобства обращения на внутренней крышке имеются специальные выемки для пальцев. Блендер имеет основную крышку со вспомогательным кольцом. Крышка плотно вставляется в чашу блендера и при работе блендера не смещается на своем месте. Вспомогательное кольцо на крышке позволяет легко снять ее.



Шаг 5

Вставьте вилку кабеля питания в розетку электросети 230—240 В и включите розетку.

Шаг 6

Нажмите кнопку Power на панели управления блендера. Включится подсветка и кнопка Power начнет мигать.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не наполняйте чашу блендера выше отметки MAX. Если чаша блендера заполнена до отметки MAX, придерживайте одной рукой блендер сверху за крышку, чтобы он не сдвинулся во время работы.

Шаг 7

Выберите нужную скорость (с 1 по 5) — для этого нажмите соответствующую кнопку скорости. Блендер начнет работать, при этом выбранная кнопка скорости будет светиться. Кроме того, во время работы блендера будут мигать кнопки Power («Электропитание») и Stop («Остановка»).

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не обрабатывайте пищевые продукты излишне долго. Включайте блендер только на время, действительно необходимое для обработки продуктов.

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ОБРАБАТЫВАЙТЕ В БЛЕНДЕРЕ НЕПИЩЕВЫЕ ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ЖИДКОСТИ.

Шаг 8

По истечении 120 секунд блендер автоматически прекратит работу, при этом выбранная кнопка скорости и кнопка Stop перестанут светиться. Кнопка Power будет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- По истечении 120 секунд (2 минут) блендер автоматически остановится. Это — результат срабатывания системы безопасности в целях предотвращения изнашивания двигателя.
- Для того, чтобы остановить блендер во время работы, нажмите кнопку Stop или выбранную кнопку скорости. Кроме того, можно нажать кнопку Power, однако в этом случае устройство будет полностью выключено, подсветка кнопок на панели управления отключится.
- Скорость можно изменить и во время работы блендера, просто нажав нужную кнопку скорости. Показания таймера в этом случае не изменятся, будет продолжен отсчет до 120 секунд с момента включения блендера.

Шаг 9

Используйте режим PULSE («Пульсация») для продуктов, требующих быстрой и интенсивной обработки, например, для дробления орехов. Для включения режима PULSE нажмите кнопку PULSE и удерживайте ее нажатой. Кнопка будет светиться, пока ее удерживают в нажатом состоянии.

Когда на ЖК-дисплее появятся показания «00», блендер автоматически прекратит работу, при этом кнопка выбранного режима работы и кнопка Stop перестанут светиться. Кнопка Power будет мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Используйте функцию PULSE в тех случаях, когда требуется обработать слишком твердые или крупные куски продуктов.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Для того, чтобы остановить блендер во время работы, нажмите кнопку Stop или кнопку выбранного режима работы. Кроме того, можно нажать кнопку Power, однако в этом случае устройство будет полностью выключено, подсветка кнопок на панели управления отключится.
- Максимальное количество кубиков льда, которое можно поместить в блендер для дробления, — 1 стандартный лоток, используемый в холодильнике для получения льда (или 250 г).

Шаг 10

После использования выключите блендер кнопкой Power на панели управления. Затем выньте вилку кабеля питания из розетки электросети.

Всегда выключайте блендер кнопкой Power на панели управления и вынимайте вилку шнура питания из розетки. Перед переносом блендера в другое место, перед его разборкой, чисткой, хранением — удостоверьтесь в том, что двигатель и ножи полностью остановлены.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Во время смешивания ингредиенты могут прилипнуть к стенкам чаши. Чтобы очистить стенки чаши, сначала выключите блендер. Нажмите кнопку Power на панели управления и выньте вилку кабеля питания из розетки электросети. Снимите крышку и пластмассовой лопаткой счистите прилипшие частицы вниз в основную массу. Перед тем, как продолжить смешивание, установите крышку на место.
- Если во время работы капли жидкости просочатся на базу блендера, нажмите кнопку Power на панели управления, выключите розетку электросети и выньте вилку кабеля питания из розетки. Снимите чашу и протрите базу сухой тканью или бумажным полотенцем. Проверьте, правильно ли собрана чаша блендера.
- Никогда не помещайте в блендер во время смешивания ничего, кроме смешиваемых ингредиентов.

**РАЗБОРКА БЛЕНДЕРА ДЛЯ ЧИСТКИ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ****Шаг 1**

Удостоверьтесь в том, что блендер выключен кнопкой Power на панели управления. Затем выключите розетку и выньте из нее вилку кабеля питания.

Шаг 2

Снимите чашу блендера с базы — просто возьмите чашу за ручку и поднимите ее вверх.

**Шаг 3**

Снимите ножи — для этого переверните чашу блендера и поверните систему удаления ножей по часовой стрелке, затем поднимите блок с ножами вверх и снимите с основания чаши. Круглая пластмассовая накладдка, прикрепленная к основанию чаши, не снимается.

Шаг 4

Снимите с блока ножей силиконовую прокладку.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Ваш блендер оснащен системой удаления ножей для легкой и быстрой чистки.

СБОРКА ЧАШИ БЛЕНДЕРА ПОСЛЕ ЧИСТКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Сборка чаши блендера после чистки**Шаг 1**

Удостоверьтесь в том, что все детали чистые и полностью высушены.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Шаг 2

Чтобы собрать блендер, установите на блок с ножами силиконовый уплотнитель. Вставьте блок с ножами в основание чаши. Поверните систему удаления ножей против часовой стрелки в направлении индикатора до упора, чтобы плотно зафиксировать блок с ножами в чаше.

ВНИМАНИЕ!

ОБРАЩАЙТЕСЬ С НОЖАМИ БЛЕНДЕРА ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО — ОНИ ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ. ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ОБРАЩЕНИИ С НОЖАМИ ВОЗМОЖНЫ ТРАВМЫ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Чистка базы с двигателем

- Протрите базу мягкой влажной тканью, а затем дайте ей полностью просохнуть.
- Протрите кабель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не используйте при чистке базы и деталей блендера абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать поверхность.

Чистка чаши блендера, крышки, внутренней крышки и ножей

- Промойте все детали в теплой мыльной воде, одновременно протирая их мягкой тканью. Для удаления прилипших частичек продуктов используйте щетку для мытья бутылок. Сполосните детали и высушите их.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Чашу блендера можно мыть в посудомоечной машине в обычном режиме. Перед мытьем необходимо снять крышку и извлечь блок с ножами. Во избежание повреждения основания чаши размещайте чашу в посудомоечной машине, перевернув чашу основанием вверх.

Удаление твердых отложений, трудноудаляемых пятен или запахов

Для чистки блендера после обработки продуктов с сильным запахом (например, чеснок, рыба) или некоторых овощей, которые могут оставлять трудноудаляемые пятна (например, морковь), погрузите чашу и крышки блендера на 5 минут в теплую мыльную воду с добавлением небольшого количества уксуса. Затем вымойте их теплой водой с мягким моющим средством, хорошо сполосните чистой водой и просушите.

Хранение

Храните блендер в собранном виде в вертикальном положении. Не кладите на блендер какие-либо предметы.

ВНИМАНИЕ!

НОЖИ БЛЕНДЕРА ОЧЕНЬ ОСТРЫЕ. ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЛЕЗВИЯМИ БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ. ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮБОГО КОНТАКТА ЛЕЗВИЙ С ПАЛЬЦАМИ И РУКАМИ.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЛЕНДЕРА

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЛЕНДЕРА

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Низкие скорости (1—3) предназначены для приготовления напитков, коктейлей, либо соусов, маринадов, жидкого теста и прочих блюд, требующих легкого перемешивания.
- Высокие скорости (4—5) предназначены для приготовления супов-пюре, муссов и иных блюд, насыщенных воздухом.
- Используйте режим PULSE («Пульсация») для продуктов, требующих быстрой и интенсивной обработки, например, для дробления льда или орехов.
- Для максимальной эффективности и равномерного смешивания нарежьте все ингредиенты равными кубиками (со стороны около 2—3 см).
- Не помещайте в блендер для смешивания более 2 стаканов теплых ингредиентов. После того, как начнется процесс смешивания, и ножи начнут вращаться, Вы можете медленно добавить, если необходимо, еще 1,5 чашки ингредиентов через отверстие в крышке.
- Пюре получается более объемным, если блендер заполнен не более чем на половину от общего объема.
- Наливайте в блендер сначала жидкости, а затем кладите твердые ингредиенты, если в рецептах не указано иначе.
- Если необходимо, пластиковой или резиновой лопаткой соскребайте прилипшие

частицы продуктов со стенок чаши блендера вниз, в общую массу. Это можно делать, только если блендер выключен и отключен от источника питания. Убедитесь, что лезвия остановились. Не используйте металлические инструменты, так как они могут повредить лезвия или чашу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- При смешивании сухих, плотных или тяжелых смесей выключайте блендер и перемешивайте ингредиенты каждые 30 секунд. При смешивании обычных продуктов, например, майонеза, соусов и т. п., выключайте блендер через каждые 60 секунд. Если необходимо большее время — выключите блендер, перемешайте ингредиенты, затем продолжайте смешивание.
- Не включайте блендер без установленной и зафиксированной крышки. Для добавления ингредиентов во время смешивания, снимите внутреннюю крышку и введите ингредиенты через отверстие в крышке. Масло и жидкости добавляйте через специальные отверстия во внутренней крышке.
- Не наполняйте чашу блендера выше отметки MAX. Если чаша блендера заполнена до отметки MAX, придерживайте одной рукой блендер сверху за крышку, чтобы он не сдвинулся во время работы.
- Во время работы блендера не кладите в чашу никакие объекты кроме продуктов.
- Не храните продукты в чаше блендера.
- Так как во время смешивания воздух в чаше не циркулирует, в блендере невозможно вымесить крутое тесто или приготовить картофельное пюре.
- Не снимайте чашу с базы, пока блендер работает. Перед тем как снять чашу с базы, отключите блендер от источника питания. Если положить в блендер больше рекомендованного объема ингредиентов, двигатель остановится. Выключите блендер, отключите его от источника питания, выньте часть продуктов и продолжите использование.
- Не помещайте в блендер горячие и кипящие ингредиенты, сначала дайте им охладиться.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЛЕНДЕРА

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ	ПОДГОТОВКА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ФУНКЦИИ И РЕЖИМЫ БЛЕНДЕРА	ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ
Нежирное мясо, индейка	Удалить жир и жилы, нарезать кубиками (со стороной 2 см). Использование: фарш	250 г	Скорость 2/режим Chop	10—20 сек
Рыба / морепродукты	Удалить кожу и кости, нарезать кубиками (со стороной 2 см). Использование: фарш	300 г	Скорость 2/режим Chop	10—15 сек
Сырые овощи	Очистить кожуру, нарезать кубиками (со стороной 1,5—2 см). Использование: начинка, пюре, супы	200 г	Скорость 2/режим Chop	10—30 сек
Орехи	Удалить скорлупу. Использование: торты, украшение десертных блюд, пасты	200 г	Скорость 2/режим Chop	10—30 сек
Хлеб или бисквитная крошка	Нарезать хлеб кубиками (со стороной 2 см), бисквит раскрошить. Использование: творожный пудинг	100 г	Скорость 2/режим Chop	10—30 сек
Майонез	Смешать яичные желтки с уксусом, добавить растительное масло. Использование: соусы	125 г	Скорость 1/режим Mix Скорость 3/режим Blend	10—15 сек 60 сек
Взбитые сливки	Добавить в сливки сахар и ванилин по вкусу. Использование: украшение десертных блюд	300 мл	Скорость 1/режим Mix Режим Pulse	20 сек 1—2 включения
Травы и специи	Растения целиком. Использование: пасты, соусы	1 стакан	Скорость 2/режим Chop	20—30 сек
Коктейли «Smoothie»	Молоко, свежие фрукты целиком, йогурты, мороженое. Использование: молочные коктейли, фруктовые напитки с мякотью	не более 800 мл	Скорость 3/режим Blend	20—30 сек
Свежие фрукты	Целые плоды или нарезанные кусочками. Использование: десертные соусы	250 г	Скорость 2/режим Chop	30 сек
Сушеные фрукты	Нарезанные ломтиками сушеные фрукты. Использование: фруктовый фарш	300 г	Скорость 2/режим Chop	30 сек
Лед	Дробленый. Использование: напитки, коктейли, густые напитки	Не более 1 лотка / 250 г	Скорость 2/режим Chop	10—20 сек

ПРИМЕЧАНИЕ!

Данная таблица приведена в качестве рекомендации.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДКОВ

ВОЗМОЖНАЯ ПРОБЛЕМА	ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
Электродвигатель не включается, ножи не вращаются	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте, до конца ли вставлена вилка кабеля питания в розетку электросети, включена ли розетка. • Удостоверьтесь в том, что чаша и крышка блендера правильно установлены и зафиксированы. • Удостоверьтесь в том, что светятся кнопка «Power» и кнопка выбранной функции.
Пищевые продукты измельчаются неравномерно	Измельчается либо слишком большая порция продуктов, либо продукты нарезаны слишком большими кусками. Нарезайте продукты более мелкими кусками одинакового размера и обрабатывайте их меньшими порциями. Для достижения наилучшего результата пищевые продукты должны быть нарезаны на кусочки размером не более 2 см.
Пищевые продукты измельчаются слишком сильно, превращаются в водянистую массу	Слишком длительная обработка. Используйте для смешивания режим дробления льда.
Пищевые продукты прилипают к ножам и стенкам чаши	Слишком густая смесь. Добавьте немного жидкости и/или используйте более низкую скорость смешивания.

ГАРАНТИЯ

Компания BORK гарантирует, что это устройство не содержит дефектных материалов и не имеет дефектов, возникших в процессе производства. Срок гарантии составляет один год, начиная с даты продажи, указанной на товарном чеке. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие из-за небрежного обращения, неправильного использования устройства, использования устройства в коммерческих или иных целях, не указанных в руководстве по эксплуатации. При изменении пользователем конструкции устройства, намеренной разборке устройства – гарантия автоматически аннулируется. Гарантия не распространяется на стеклянные детали, ножи и приводные рычаги.

Компания BORK снимает с себя всякую ответственность за любые косвенные ущербы, ставшие следствием использования устройства.

В некоторых случаях в соответствии с местным законодательством исключение ответственности за косвенные ущербы не действует.

ТОВАРНЫЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ПРИГОДНОСТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИРУЮТСЯ ТАКЖЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА.

В соответствии с местным законодательством в некоторых случаях не разрешается ограничивать гарантию на потребительские товары.

Эта гарантия дает Вам специальные полномочия и права, вид этих прав и полномочий зависит от местного законодательства.

Если в течение гарантийного срока в устройстве будет обнаружен дефект, обратитесь в сервисный центр нашей компании.

ДЛЯ ВОЗВРАТА УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМ ТОВАРНЫЙ ЧЕК.