

Tak for dit købt af dampstrygejernet TDA01 / TDA20 fra Bosch.
Læs omhyggeligt betjeningsvejledningen til udvalgt, og opbevar den på et sikkert sted fremtidig reference.
Du kan hente vejledningen under Bosch lokale hjemmesider.

Generelle ikerkennedsforskrifter

- Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når det er tændt.
- Fjern stikket fra kontakten, før du flyder apparatet med vand, eller før du hælder vand ud efter brug.
- Apparatet skal anvendes og placeres på enstabil flade.
- Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, at fladen, hvorpå den er placeret, er stabil.
- Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevettæt, visst tegn på skade eller er utæt. Det skalundersøges af et autoriseret serviceværksted, før det kan anvendes igen.
- For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
- Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle eller ældre og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde af børn, der er under 8 år gamle, når det er tilsuttet eller kørt, der.
- ▲ FORSIGTIG! Varm overflade.
- Overfladen bliver varm under brug.
- Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger op til 2000 m over havets overflade.

Vigtige oplysninger

- Bører ikke apparatet med våde hænder, når det er tændt.
- Bører ikke apparatet med et EU-Schuko (afkølehedssk) For at sikre korrektforbindelse i stikkontakter i Danmark skalapparatet tilsluttes med en egnet stik-adapt. Denne adapter (tilslut til stikkontakten) kan findes på Bosch lokale hjemmesider.
- Kontroler, at spændingsangivelsen svarer til den, der angivet på strygejernet, før dettilsluttes lynnet.
- Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den have et 16 A-typisk stik med jordforbindelse.
- For at undgå at der under ugenstillet strømforhold kan opstå fænomener som transiente spændingsfald eller strømsvingninger anbefales det, at strygejernet tilsluttes en strømstyringsapparat med en maksimal kapacitet på 250. Om nødvendigt kan brugeren se det offentlige forsyningselselskab om systemetendelse ved strømforstyrrelser.
- Placer aldrig apparatet under bussen for at fylde med vand.
- Følg sikkerhed af stikkontakten, hvis der er mistanke om fejl og/eller efter brug af apparatet.
- Stikket må ikke fjernes fra stikkontakten ved at trække i ledningen.
- Nedsænk aldrig strygejernet eller dampstråleren i vand eller anden væske.
- Udsænk ikke apparatet for velforhold (regn, snø, frost osv.).

