

## BQ-9050G

### Планшетный компьютер

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для эффективного и безопасного использования вашего планшета перед использованием прочтите инструкцию.

### Включение и выключение устройства

Включите устройство, нажимая и удерживая 3-4 сек. кнопку «Power», расположенную на правом торце вашего планшета.

Для отключения устройства удерживайте кнопку «Power» 1-2 сек и в появившемся на экране меню выберите необходимый режим.

### Установка SIM карт

Установите SIM карту/ы провайдера в слот GSM в соответствии с шаблоном. Не применяйте силу. Перед установкой / извлечением SIM карты убедитесь, что устройство выключено.

### Установка карты памяти MicroSD

Для увеличения объема памяти и сохранения различной информации планшет имеет слот расширения памяти MicroSD. Максимальная емкость подключаемых карт памяти – 32 Гигабайта.

Установите карту памяти в слот MicroSD в соответствии с шаблоном.

1

### Первое включение

Прежде чем включить планшет в первый раз, необходимо зарядить аккумулятор! Для зарядки планшета Вы должны использовать оригинальное зарядное устройство или USB кабель для подключения к ПК.

Уровень заряда аккумулятора вы сможете увидеть в правом верхнем углу экрана. При малом уровне заряда планшет предупредит вас звуковым или символьным сигналом на экране. При полном разряде планшет отключится самостоятельно.

Во время зарядки аккумулятора, планшет может нагреваться, это нормально и не влияет на его работоспособность или производительность.

### Блокировка и разблокировка устройства

Для разблокировки экрана отведите замок блокировки ВНИЗ или ВПРАВО в зависимости от настроек вашего планшета. Вы можете также заблокировать экран планшета от несанкционированного нажатия.

Для блокировки устройства однократно нажмите кнопку «Power».

### Touch screen

Режим «Touch screen» – универсальный режим, который позволяет прикосновением пальцев к экрану выбирать необходимые элементы, программы и файлы для обработки.

### Использование сенсорного экрана

Однократное нажатие: вы можете вызывать меню устройства, выбирать установленные программы и их компоненты.

Нажатие с удержанием: используется для позиционирования иконок приложений на экране.

Листание: проведите пальцем по экрану. Данный режим используется

2

### Время и статусы устройства

В правом верхнем углу отображается время, состояние беспроводной сети, уровень сигнала мобильной сети, уровень заряда аккумулятора. Вызов закладки: нажать на правый верхний угол и, удерживая, потянуть вниз. Использовать появившееся меню.

### Экранная клавиатура

При нажатии на окно или поле для ввода текста появляется экранная клавиатура. Набирайте нужный текст на появившейся экранной клавиатуре. Для переключения языка ввода текста используйте клавишу с изображением земного шара (слева от пробела).

Если Вам нужен иной язык, кроме русского или английского, зайдите в меню настроек планшета в раздел «Язык и ввод» и выберите предпочитаемый язык ввода.

Для редактирования текста, откройте текст. Нажмите и удерживайте палец в месте редактирования, при появлении курсора – редактируйте текст как на обычном компьютере.

### Wi-fi – Беспроводная сеть

Пожалуйста, используйте только легальные беспроводные сети. Для подключения к беспроводной сети в настройках включите Wi-Fi. Для этого зайдите в меню «Настройки», далее Wi-Fi. Активируйте адаптер, переместив «двигжок» в положение «ВКЛ». Нажмите на надпись Wi-Fi и подождите несколько секунд, пока планшет определит доступные беспроводные сети. Кликните на доступную беспроводную сеть. Планшет подключится автоматически. В случае запроса пароля для подключения,

4



## BQ-9050G

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

bright&quick

для перелистывания страниц меню или приложений. Двойное нажатие: используется для увеличения отдельных фрагментов, удобно при прочтении мелких текстов веб-страниц. Копирование: для копирования текста и изображений нажмите на копируемый фрагмент до появления контекстного меню, выберите нужный пункт меню касанием.

### Стартовая страница

После включения и разблокировки устройства открывается стартовая страница. На странице расположены иконки для быстрого доступа к приложениям, а также дополнительная информация, например, время, статусы устройств, уровень заряда батареи.

### Навигация

Для навигации по меню и параметрам используйте значки в нижней части экрана:

- иконка для перехода на предыдущую страницу или на один уровень вверх в меню;
- символ для перехода на стартовую страницу.
- показать список работающих приложений;

### Меню приложений

В меню приложений отображены программы, установленные на устройстве. При большом количестве программ они отображаются на нескольких страницах. Для переключения между страницами используйте функцию листания. Вы можете расположить приложения на страницах в произвольном порядке.

3

введите его. Не подключайтесь к незнакомым беспроводным сетям для предотвращения потери данных с Вашего планшета.

### Подключение через порт USB

Подключите USB кабель (поставляется в комплекте) к USB порту на планшете. Подключите кабель к вашему ПК, Ноутбуку.

В случае, если вы хотите использовать планшет как USB накопитель, выберите нужный режим в появившемся окне. Подключившись, как USB-накопитель, на экране устройства, к которому подключен планшет, планшет и карта памяти (если вставлена) будут отображаться в качестве сменных жестких дисков. Все дальнейшие операции с файлами на планшете и карте памяти стоит проводить как с обычным жестким диском. Внимание! Не удаляйте и не перемещайте системные файлы.

### Безопасность на транспорте

В целях безопасности не совершайте звонков с помощью планшета, когда вы управляете транспортным средством. Выключите планшет в зонах, где действует ограничение на использование мобильной связи.

Пожалуйста, соблюдайте инструкции и правила и выключите ваш планшет, если этого требует законодательство страны или места пребывания.

### Помехи

Обратите внимание, что мобильная связь может нарушаться от радиопомех, и это отразится на производительности и качестве работы планшета.

5

## Благозащищенность

Никогда не допускайте попадания воды на планшет, некоторые электронные элементы не имеют защиты от влаги и могут быть повреждены. Намокание или попадание воды в планшет или на его элементы не являются гарантийным случаем и не подлежат ремонту или замене по гарантии.

## Безопасность от детей

Планшет не предназначен для использования детьми ввиду наличия стеклянного экрана и возможного его повреждения при неаккуратном использовании. При разбитии экрана осколки могут иметь острые края и нанести вред ребенку.

## Аксессуары и аккумулятор

Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство, которое поставляется в комплекте, в противном случае это может привести к повреждению устройства и автоматическому лишению возможности гарантийного обслуживания.

## Сервисное обслуживание

Не разбирайте планшет и не отдавайте его для ремонта в неавторизованные сервисные центры.

## Соблюдение правил безопасности

Соблюдайте правила безопасности в аэропорту, больницах и в других местах с ограничением по использованию беспроводных сетей. Пожалуйста, отключите беспроводную связь по требованию.

6

нии энергии различными приложениями.

**Приложения.** Изменение, установка и удаление приложений.

**Безопасность.** Настройки безопасности и администрирования устройства.

**Язык и ввод.** Выбор языка для отображения на экране и метода ввода информации.

**Восстановление и сброс.** Резервное копирование данных, сброс настроек, возврат к заводским настройкам.

**ВНИМАНИЕ! При выполнении сброса настроек к заводским, будут удалены все программы, установленные Вами, все фотографии и музыка, сохраненные на планшете. Поэтому перед сбросом сделайте резервную копию необходимой информации, если необходимо.**

## ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

### Не могу включить планшет.

-Нажмите и удерживайте кнопку включения 3-4 сек.

-Проверьте состояние аккумулятора, убедитесь в достаточном уровне зарядки.

-Подключите зарядное устройство и подождите несколько минут. В случае полной разрядки аккумулятора для его полной зарядки может потребоваться от 6 до 8 часов.

### Не работает SIM карта.

-Убедитесь в чистоте контактов SIM карты. При обнаружении загрязнений, протрите металлические контакты на SIM карте.

-Если SIM карта установлена неправильно, установите SIM карту в соответствии с указаниями пиктограмм на планшете.

-При повреждении SIM карты, обратитесь к оператору.

8

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорная панель	G+G 5-ти точечная
Размер экрана	9" TN
Соотношение сторон	16:9
Разрешение экрана	1024*600
Операционная система	Android 4.2 Jelly Bean
Процессор	MediaTek MT8312 2 ядра
Оперативная память	512MB DDR3
Встроенный накопитель	4GB
2G и 3G связь	GSM 900/1800МГц с поддержкой звонков WCDMA 900/2100МГц
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Версия 4.0
USB port	Микро USB с поддержкой OTG
Слот для карт микро SD	До 32ГБ
Камеры	Передняя - 0,3 МП. Задняя 2МП
GPS навигация	Поддерживается

10

Для использования планшета в безопасном режиме войдите в меню планшета и выберите «Режим полета».

## Меры предосторожности

Не кладите планшет экраном вниз. Не кладите на экран посторонние предметы.

Не храните планшет вблизи активных радиоэлектронных источников.

Используйте защитную пленку для экрана планшета.

Планшет имеет программу экономии энергии, при длительном неиспользовании планшет автоматически переходит в спящий режим. Для изменения параметров этого режима используйте меню «Настройки → Экран → Спящий режим».

## Блокировка планшета

Вы можете дополнительно заблокировать Ваш планшет. Для этого необходимо назначить в меню настроек необходимый параметр «Настройки → Безопасность → Блокировка экрана».

Ниже приведено краткое описание некоторых пунктов раздела «Настройки».

**Профили звука.** Установка тем, рингтонов и звуковых эффектов.

**Экран.** Управление параметрами дисплея: яркость, цветовые схемы, темы, время отключения дисплея, выбор и установка фоновых картинок.

**Память.** Управление файлами, хранение, удаление, форматирование.

**Важно! Никогда не удаляйте и не перемещайте системные файлы!**

**Батарея.** Отображение информации о заряде аккумулятора и потребле-

7

## Не подключается в интернете через Wi-fi.

-Наиболее частая причина – это слабый сигнал. Попробуйте подключить-ся снова в месте, где сигнал более сильный.

## Не подключается к интернету через GSM модем

-SIM карта не подключается в режиме модема, обратитесь к оператору Сети.

## Невозможно сделать вызов.

-Убедитесь, что Вы нажали кнопку «Вызов» после того, как правильно набрали номер абонента.

-Убедитесь в положительном балансе SIM карты.

-Проверьте режим «Запрет вызовов».

## Низкое качество вызова.

-Установите громкость звонка на необходимую величину.

-В местах, таких как, например: вокруг высотные здания, в подвале или где присутствуют сильные радио помехи, планшет не может обеспечить устойчивую и качественную связь.

## Абонент Вас не слышит.

-Убедитесь, что микрофон включен. Не отдаляйте микрофон от рта более чем на 30 см.

## Кратковременные паузы в разговоре.

З-ависит от возможности сети оператора, возможно, из-за плохого сигнала. Пожалуйста, перейдите к месту, где есть устойчивый сигнал.

**ВНИМАНИЕ! Бережно и грамотно относитесь к Вашему планшету, своевременно меняйте защитную пленку на мониторе, правильно используйте емкость батареи, не используйте сомнительное программное обеспечение и планшет прослужит вам долго и полноценно.**

9

Датчик поворота	Поддерживается
Включение/выключение питания	есть
Регулировка громкости	есть
Разъем для наушников	3.5 мм
Микрофон	есть
Динамики	1 x 0.8 Вт
Поддержка видео форматов	MKV, MP4, AVI, RM/RMVB, VOB, WMV (поддержка Full HD)
Поддержка аудио форматов	MP3, WAV, AAC, WMA
Поддержка фото форматов	JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Емкость батареи	4500 мАч
Продолжительность работы	5 часов в режиме видео, 8 часов в режиме интернет серфинга по WiFi
Размер устройства	238 x 141 x 10 мм
Вес устройства	440 гр.

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Знаки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Все права защищены.

[www.bq-mobile.com](http://www.bq-mobile.com)

11