



Рис. 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение нижеприведенных правил может быть небезопасно. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство.

Безопасное включение.

Не включайте телефон, если его использование запрещено или если его использование может оказывать влияние на аппаратуры и быть опасным.

Безопасное вождение.

Соблюдайте правила дорожного движения. Не используйте телефон при вождении автомобиля.

Помехи.

Все беспроводные устройства могут быть источниками помех. Учитывайте это при использовании телефона.

Выключайте телефон в больницах.

Выключайте телефон рядом с медицинскими приборами, беспроводные устройства могут оказывать влияние на медицинские приборы.



Выключайте телефон в самолетах.

Беспроводные устройства могут оказывать влияние на авиационные приборы.

Выключайте телефон на авто-заправках.

Не используйте телефон во время заправки автомобиля и рядом с авто-заправкой.

Сервисное обслуживание.

Доверяйте ремонт своего телефона только квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Аксессуары и батареи.

Используйте только рекомендованные аксессуары и батареи.

Влагозащищенность.

Ваш телефон не влагозащищен! Всегда держите его сухим.

Копирование.

Не забывайте время от времени копировать все Ваши записи, включая ваши контакты на альтернативный накопитель.

1

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед включением телефона зарядите аккумулятор, используя зарядное устройство, идущее в комплекте с телефоном.

Для включения / выключения телефона необходимо нажать и удерживать клавишу «4». Для разблокировки телефона сначала выведите его из «спящего» режима нажатием на клавишу «1», затем разблокируйте его, нажав последовательно кнопки «1» и «4».

Установка SIM карты.

Когда вы заключаете договор с мобильной сетью, Вы получаете SIM карту, PIN, PUK коды и описание доступных вам услуг.

Внимание: не изгибайте и не царапайте SIM карту. Также ваша SIM карта боится статического электричества, воды и грязи.

Установка: поверните SIM карту стороной с золотыми контактами к телефону и заведите ее в слот в соответствии с шаблоном.

Установка батареи.

Внимание: устанавливайте батарею в соответствии с указаниями на ней. Избегайте закорачивания контактов батареи.

3

своим провайдером, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

Ответ на звонок.

Когда вы получаете вызов, телефон звонит или вибрирует, нажмите кнопку приема звонка «1». Для отключения звонка входящего вызова, нажмите кнопку «2».

Отказ от звонка или завершение разговора.

Нажмите кнопку завершения разговора «4» для отказа от приема звонка или для завершения разговора.

Назначение кнопок (см. рис. 1).

1 – Кнопка «Вызов». Служит также для совершения вызовов и ответа на входящие звонки. А также для вызова функций, отображаемых в левом нижнем углу. Эта кнопка используется для выведения телефона из «спящего» режима и его разблокировки.

2 – Кнопка «ОК». Подтверждение.

3 – Кнопка «Вверх». Клавиша для перемещения по меню телефона и регу-

5

Зарядка батареи.

Вставьте зарядное устройство в телефон. Символ зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать зарядку.

SD карта.

Вставьте SD карту в телефон. Это расширит память вашего телефона.

USB кабель.

С помощью этого кабеля Вы сможете записывать и перемещать файлы между PC и телефоном, сможете использовать свой телефон как дополнительный диск.

ВАШ ТЕЛЕФОН

Сделать звонок.

Наберите телефонный номер и нажмите кнопку вызова «1». Во время звонка, нажимая кнопки вверх/вниз («3»/«5»), Вы можете регулировать громкость.

Экстренные вызовы.

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM карты. Свяжитесь со

4

лировки громкости во время разговора.

4 – Для совершения звонков и иных функций.

5 – Кнопка «Вниз». Клавиша для перемещения по меню телефона и регулировки громкости во время разговора.

6 – Кнопка «*». Последовательное нажатие «*» будет переключать последовательно «*», «+», а в режиме набора SMS выводит таблицу дополнительных символов.

7 – Кнопка «#». Длительное нажатие «#» переключает профили. В режиме ввода SMS, «#» меняет способ ввода текста.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Для вызова основного меню нажмите клавишу «2».

КОНТАКТЫ

Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные контактов. Для получения дополнительных функций нажмите кнопку вызова «1».

6

BT (BLUETOOTH) ПОСРЕДНИК

С помощью этого пункта меню вы можете осуществлять звонки с Вашего телефона через SIM карту сопряженного по BT устройства, даже при отсутствии в Hong Kong вставленной SIM карты.

Предупреждение.

Ввиду огромного числа платформ, используемых в мобильных устройствах, эта функция может некорректно работать на некоторых из них.

Для использования данной функции необходимо:

- произвести сопряжение мобильных устройств, используя пункт меню «Сопряжение устройств»;
- Вы должны убедиться, что устройство, к которому Вы подключились, тоже видит Hong Kong;
- при наборе телефонного номера Вы увидите меню для выбора между звонком с Hong Kong (при вставленной SIM карте) или звонка через сопряженное BT устройство;

7

ЖУРНАЛЫ ВЫЗОВОВ

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики.

МУЛЬТИМЕДИА

В этом пункте меню расположены такие мультимедийные устройства, как фотоаппарат, видеокамера, Аудио плеер, Видео плеер, FM-радио, программа для просмотра изображений.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- **Календарь.** Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.
- **Калькулятор.** Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, используя соответствующие кнопки.

9

НАСТРОЙКИ

- **Настройки телефона.** Время и дата, выбор языка, настройка клавиш быстрого вызова функций, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234»).
- **Настройка экрана.** Здесь Вы можете настроить обои экрана, настроить яркость, подсветку и другие параметры экрана.
- **Безопасность.** В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.
- **Настройка вызовов.** В этом разделе Вы можете создать персональные настройки вызовов.
- **Профили.** В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от условий, в которых Вы находитесь. Для получения дополнительных функций нажмите верхнюю левую кнопку.

11

Уход за мобильным телефоном.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и позвольте устройству полностью высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.
- Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт	GSM 900/1800 МГц
Цветной дисплей LCD	IPS диагональ 1,54 дюйма, разрешение 240 x 240
Память	RAM 64 Мбайт + ROM 64 Мбайт

13

- используя BT посредник Вы также можете объединить Вашу и сопряженного устройства телефонные книги.

СООБЩЕНИЯ

- **Новое сообщение.** Эта функция позволит вам написать новое сообщение после / во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.
- **Входящие.** Папка для хранения входящих сообщений.
- **Исходящие.** Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.
- **Черновики.** Папка для хранения незаконченных SMS.
- **Отправленные.** Папка для хранения отправленных SMS.
- **Шаблоны.** Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

8

- **Диктофон.** Вы можете произвести запись разговора, используя свой телефон как диктофон.
- **Сигнал.** Вы можете устанавливать сигнал, например для напоминания или будильника, задавая ему мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.
- **Bluetooth.** Ваш телефон поддерживает Bluetooth протокол. Вы можете установить беспроводную связь между мобильными телефонами и различными устройствами для голосовой коммуникации, обмена или синхронизации данных. Нажмите левую верхнюю кнопку для активации.

Интернет.

Через это меню можно попасть в интернет, однако следует учитывать, что основной функцией данного устройства является все таки осуществление звонков и заложенные в это меню функции имеют сильно ограниченные возможности.

Список файлов (файл-менеджер).

Войдя в это меню вы сможете просмотреть и работать с файлами, находящимися в памяти телефона и на SD карте.

10

- **Соединение.** Настройка доступа в интернет.

Способ ввода текста.

Вы можете использовать различные способы ввода текста в SMS, нажав и удерживая кнопку «#».

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за аккумулятором.

- Ваше устройство использует перезаряжаемый аккумулятор, пожалуйста, не забывайте следить за уровнем его зарядки в и периодически проводить зарядку аккумулятора.
- Оставление аккумулятора в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его работы. Держите телефон в средах с температурами в пределах от 15°C до 25°C.
- Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже нуля. Сотовые телефоны не считаются бытовыми отходами.

12

Дополнительная карта памяти	T-flash (microSD) до 8ГБ
Емкость батареи	450 МАч
Язык	русский, английский
Размеры	120 x 40 x 10 мм
Дополнительные возможности	радио, будильник, календарь, калькулятор, диктофон, видео/аудио плеер

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Все права защищены.

14