



Пожалуйста, прочтите подробно описанную ниже инструкцию! Несоблюдение правил, описанных в инструкции, может быть опасно или незаконно. Настоящее руководство пользователя содержит подробную информацию о технике безопасности.

Безопасное включение телефона

Пожалуйста, не включайте телефон, когда он может создавать помехи другим чувствительным устройствам, или существует опасность его использования, или использование телефона запрещено в Вашей области.

Помехи. Все виды телефонов подвержены влиянию окружающей среды, в том числе производительность телефонов. Телефон может создавать помехи в работе электрических приборов, таких как: электронное телевидение, радиogramмы, компьютер и др.

Соблюдайте правила дорожного движения! Согласно последним исследованиям существует опасность использования телефона, когда Вы за рулем, даже если Вы используете гарнитуру. Водитель не должен использовать телефон, когда он за рулем. Когда телефон включен, то электромагнитные волны, излучаемые телефоном, создают помехи электронным системам автомобиля, таким как: ABS, дополнительная система пассивной безопасности тормозной системы. В целях безопасности не кладите телефон на панель управления автомобилем и убедитесь, что электронные

телефона. Убедитесь, что телефон выключен до того, как извлечете аккумулятор. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно законодательству Вашей страны.

Защитайте телефон от влаги. Телефон не обладает качественной влагозащитностью. Не допускайте попадания на него воды и других электропроводящих жидкостей.

Экстренные вызовы. Убедитесь, что Ваш телефон включен, наберите номер экстренной службы «112» или «911» и нажмите кнопку «Вызов».

Включение / Выключение телефона

Включение. Зажмите кнопку «Завершение вызова», чтобы включить телефон. Возможно Вам потребуется ввести PIN-код (если вы указали запрос PIN-кода в настройках телефона). После телефон включится (PIN-код по умолчанию: 1122).

Внимание: SIM карта будет заблокирована, если вы три раза подряд введете неверный PIN-код. Если такое случилось, Вы получите уведомление о необходимости ввода PUK-кода (PUK-код можно узнать, связавшись со своим оператором сотовой связи).

Выключение. Зажмите кнопку «Завершение вызова», чтобы отключить телефон в режиме ожидания. **Режим ожидания** – когда телефон готов к эксплуатации, но ни одной операции не выполняется, то телефон находится в режиме ожидания.

его имя будет отображаться на экране. Нажмите клавишу «Завершение вызова» для завершения вызова.

Входящие вызовы. Когда Вас вызывают, мобильный телефон оповещает вас вибрацией, и звуковым сигналом.

Ответ на входящий вызов. Нажмите кнопку «Вызов», чтобы принять входящий вызов. Во время звонка, Вы можете совершить несколько операций с помощью левой управляющих кнопок: «просмотреть вызовы», «выключить звук», «звукозапись» и др. Если во время разговора Вы примите еще один вызов, то первый будет поставлен в режим ожидания.

Сброс входящего вызова. Нажмите кнопку «Завершение вызова», чтобы не принимать входящий звонок.

SMS

«Написать сообщение» – создание нового сообщения.

- «Отправить» – отправить сообщение указанному получателю;
- «Метод ввода» – выбор метода ввода;
- «Вставить номер» – вставка номера из адресной книги;
- «Вставить имя» – вставка имени из адресной книги;
- «Сохранить в черновики» – сохранение текущего сообщения в черновиках;



Nice
VQM-1861

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



bright&quick

системы вашего автомобиля имеют хорошую изоляцию.

Выключайте телефон в медицинских центрах! Пожалуйста, выключайте свои телефоны и вынимайте аккумулятор телефона в медицинских центрах, в таких местах запрещено использовать мобильные телефоны. Телефон создает помехи работающим электрическим устройствам, находящимся неподалеку.

Выключайте телефон в самолетах! Соблюдайте правила! Отключайте телефон до того, как зайдете на борт самолета.

Выключайте телефон вблизи АЗС! Пожалуйста, отключайте телефон на заправках, а также везде где расположены топливные или химические накопители. **Аккумулятор телефона необходимо извлекать, когда вы находитесь вблизи взрывоопасных веществ.**

Используйте телефон правильно. Пожалуйста, используйте телефон в нормальном положении, не трогайте антенну, если это не необходимо. Не давайте детям использовать телефон без должного присмотра. SIM карта может быть извлечена из телефона: следите за тем, чтобы дети не проглотили такие небольшие компоненты, как SIM карта. Не позволяйте беременным женщинам использовать телефон в течении длительного времени.

Аксессуары и аккумуляторы. Используйте только оригинальные аксессуары и аккумуляторы. Не подключайте что-либо из того, что непредназначено для Вашего

Функции кнопок

«Вызов»	Вам звонят: нажмите, чтобы ответить Режим ожидания: нажмите, чтобы открыть историю вызовов
«Завершение вызова»	Телефон выключен: нажмите для включения телефона Телефон включен: нажмите для отключения телефона В остальных случаях нажмите для выхода в режим ожидания
«Решетка»	Режим ожидания: • длительное нажатие – блокировка / разблокировка клавиатуры • короткое нажатие – ввод символа «#» Редактирование текста: нажмите для выбора языка ввода
«Звездочка»	Режим ожидания: • длительное нажатие управляет режимами телефона • короткое нажатие – ввод символов «*», «P», «+»

Набор номеров

Исходящие вызовы. Если вызов недоступен, Вам будет выдано сообщение: «Линия занята» – это означает, что вызываемый номер сейчас занят или занята линия сети, если Вы включите автодозвон, мобильный будет перезванивать несколько раз. Если вы набираете номер мобильного, который сохранен адресной книге, то

- «Входящие» – прочесть полученное сообщение;
- «Ответить» – написать сообщение отправителю сообщения;
- «Позвонить отправителю» – позвонить отправителю;
- «Переслать» – отправить текущее сообщение другому адресату;
- «Удалить» – удалить текущее сообщение;
- «Удалить все» – удалить все сообщения.

SMS настройки (настройки текущей SIM карты и настройки сообщений): «Номер SMS-центра», «Сервер голосовой почты», «Отчет о доставке», «Путь ответа», «Состояние памяти» (отображение состояния памяти SIM / телефона).

Адресная книга

В главном меню выберите «Тел Книга» и нажмите «OK» или нажмите правую управляющую кнопку в режиме ожидания. Максимальное число записей: 250.

«Добавить новый контакт» – добавление имени и номера контакта. Возможности: «Отправить текстовое сообщение», «Позвонить контакту», «Изменить» (редактирование данных контакта), «Удалить» (удалить выбранный контакт), «Копировать» (скопировать с SIM карты на телефон или наоборот), «Быстрый звонок» (выбранный контакт будет зафиксирован за цифровой клавишей на клавиатуре, зажатие данной клавиши будет приводить к вызову данного контакта), «Состояние памяти».

Центр вызовов

Чтобы открыть журнал вызовов из режима ожидания, нажмите кнопку «Вызов». Каждый вызов будет иметь иконку типа вызова. Выбор номера из списка и нажатие кнопки «Вызов» приведет к вызову выбранного номера. Возможности меню: «Удалить» (удаление выбранного номера), «Сохранить в телефонной книге»; «Набор» (позвонить выбранному номеру), «Отправить SMS-сообщение».

Журнал вызовов. В главном меню найдите и выберите «Центр вызовов», затем «Журнал вызовов». Вам будут предоставлены списки: «Пропущенные вызовы», «Исходящие звонки», «Входящие звонки». Также будет предоставлена возможность «Очистить все журналы».

Настройки телефона. Из этого меню вы можете установить дату и время, выбрать предпочитаемый язык интерфейса и ввода, переназначить функциональность выделенным кнопкам.

Время и дата. Выберите город, который имеет такую же временную зону, что и Ваш, установите время и дату.

Язык. Вы можете выбрать язык интерфейса и метод ввода по умолчанию.

Параметры экрана. Выберите фоновый рисунок, время автоматической блокировки кнопок, анимации и прочее.

ответствующие файлы в соответствующие каталоги, то есть видео в видео, фотографии в фото, электронные книги в электронные книги, записи в аудио и т. д. После завершения операции, если вы хотите выйти, нажмите на значок USB на нижней правой части рабочего стола ПК, выберите команду остановки USB устройств, после Вы увидите всплывающее предупреждение «USB устройства могут быть удалены сейчас».

Аудиоплеер. Выберите данное приложение, чтобы прослушать свои mp3-композиции. В интерфейсе плеера нажмите центральную клавишу, чтобы начать воспроизведение или сделать паузу. Нажмите влево/вправо для переключения на другую песню. Нажмите кнопку */# для увеличения/уменьшения громкости. Нажмите «Список», чтобы отобразить следующие меню отредактировать список воспроизведения.

Звукозапись. Хранение и формат файла звуковых файлов может быть установлен здесь. Вы можете записывать или слушать собственные звуковые файлы. И вы даже можете добавить звуковые файлы в списки мелодий звонка.

Решение проблем

Прежде чем обращаться в отдел продаж, мы рекомендуем вам выполнить следующие действия:

- выключайте телефон время от времени, чтобы улучшить его работу;

Мой мобильный телефон не заряжается:

- убедитесь, что ваша батарея не полностью разряжена; зарядите аккумулятор;
- индикация может занять несколько минут;
- убедитесь, что зарядка проходит в нормальных условиях (от 0 до 40 °C);
- убедитесь, что аккумулятор вставлен;
- убедитесь, что вы используете правильный аккумулятор и зарядное устройство, убедитесь, что электрический ток является совместимым;
- проверьте розетку;
- убедитесь, что вставленная SIM карта не повреждена.

Не получается произвести исходящий вызов:

- убедитесь, что вы набрали правильный номер;
- для международных звонков, убедитесь, что вы ввели код страны и города;
- убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к сети, и что сеть не перегружена;
- проверьте условия контракта с оператором (баланс и т.д.);
- убедитесь, что вы не заблокировали исходящие вызовы.

Невозможно принять входящие звонки:

- убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к сети, и что сеть не перегружена;

стройках голосовой почты;

- попробуйте позже, если сеть перегружена.

Я не могу отправлять и получать сообщения:

- проверьте память телефона, возможно, она переполнена, если необходимо, удалите некоторые сообщения;
- обратитесь к оператору сети, чтобы проверить наличие этой услуги;
- проверьте номер SMS-центра оператора;
- SMS-центр может быть перегружен, повторите попытку позже.

Отображается <<->:

- Вы находитесь вне зоны действия сети.

Я уже ввел 3 неправильных PIN-кода:

- обратитесь к оператору сети, чтобы получить PUK-код (персональный код разблокирования).

Будьте осторожны при использовании наушников. Чрезмерное звуковое давление может привести к потере слуха.

Внимание: существует вероятность взрыва при использовании несовместимых аккумуляторов!!!

USB-порт использовать только для зарядки.

Настройки безопасности. Используйте эти функции для установки блокировки SIM карты и смените пароли.

Настройки звука. Вы можете выбрать профиль, который можно настроить, вплоть до выбора мелодий, уровня громкости и прочего.

Сброс настроек. Вы можете использовать пароль по умолчанию «1122» для сброса настроек до заводских.

Будильник. Вы можете выбрать 5 различных будильников. Выберите будильник, установите время, правило для повтора, выберите мелодию.

Проводник. Проводник используется для управления памятью телефона и картой памяти соответственно.

Подключение к компьютеру. Функция USB доступна независимо от того, что устройство включено или выключено. В то время как устройство выключено, оно начнет заряжаться. Когда устройство включено, появится «USB конфигурация» автоматический интерфейс при подключении USB кабеля. В интерфейсе выбрать «Накопитель», чтобы ПК идентифицировал телефон как запоминающее устройство. Если вставлены карты памяти, в компьютере появятся диски, соответственно представляющие устройства и карты памяти. После того как вы войдете, вы найдете файлы и папки. В целях рационального использования, пожалуйста, поместите со-

- полностью зарядите батарею для оптимальной работы;
- старайтесь не хранить большие объемы данных в вашем телефоне, это может повлиять на производительность вашего телефона.

Мой мобильный телефон не включается:

- нажимайте кнопку включения, пока телефон не включится;
- проверьте уровень заряда батареи;
- проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите аккумулятор, а затем включите телефон снова.

Мой телефон не отвечает в течение нескольких минут:

- выключите телефон;
- извлеките аккумулятор и снова установите его, затем включите телефон обратно.

На моем экране трудно читать:

- очистите поверхность экрана;
- используйте Ваш телефон в соответствии с рекомендациями по эксплуатации.

Мой мобильный телефон самопроизвольно выключается:

- убедитесь, что ваша клавиатура заблокирована, когда вы не используете ваш мобильный телефон;
- проверьте уровень заряда батареи;
- убедитесь, что функция «Автовыключение» неактивирована.

- проверьте условия контракта с оператором (баланс и т.д.);
- убедитесь, что у Вас нет перенаправления входящих вызовов;
- убедитесь, что вы не заблокировали входящие вызовы.

Имя вызывающего абонента не появляется при поступлении вызова:

- проверьте, что вы подписались на эту услугу у своего оператора;
- возможно, Ваш собеседник скрыл свой номер.

Качество звука звонков не является оптимальным:

- вы можете регулировать громкость во время разговора с помощью клавиш «*», «#»;
- проверьте значок радиоприема.

Когда я выбираю номер из телефонной книги, этот номер не набирается:

- убедитесь, что вы правильно записали номер в вашем файле;
- убедитесь, что вы выбрали код страны при вызове в чужой стране.

Я не могу создать файл в моем каталоге:

- убедитесь, что ваш каталог не заполнен;
- удалите некоторые файлы или сохраните их в другом месте;
- Абоненты не могут оставлять сообщения на моей голосовой почте;
- обратитесь к оператору сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Я не могу получить доступ к голосовой почте:

- убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в на-

Температура эксплуатации телефона: от 0 до 45 °C.

Технические характеристики

Стандарт	GSM 850/900/1800/1900
Цветной дисплей LCD	диагональ 1,77 дюйма 128x160
Память	RAM 32 Мбайт + ROM 32 Мбайт
Дополнительные функции	калькулятор, календарь, FM-радио, будильник
Емкость батареи	600 мАч
Язык	Multi-language
Размер телефона	112,5 x 50,9 x 14,0 мм
Масса	72,2 г

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право на вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Все права защищены.

www.bq-mobile.com