



Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления. Все права защищены.

www.bq-mobile.com

www.bq-mobile.ru
BQ

Seattle BQM-2254 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



bright&quick

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение нижеприведенных правил может быть небезопасно. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство.

Безопасное включение.

Не включайте телефон, если его использование запрещено или если его использование может оказывать влияние на аппаратуры и быть опасным.

Безопасное вождение.

Соблюдайте правила дорожного движения. Не используйте телефон при вождении автомобиля.

Помехи.

Все беспроводные устройства могут быть источниками помех. Учитывайте это при использовании телефона.

Выключайте телефон в больницах.

Выключайте телефон рядом с медицинскими приборами, беспроводные устройства могут оказывать влияние на медицинские приборы.

Выключайте телефон в самолетах.

Беспроводные устройства могут оказывать влияние на авиационные приборы.

1

Внимание: не изгибайте и не царапайте SIM карту. Также ваша SIM карта боится статического электричества, воды и грязи.

Установка: поверните SIM карту стороной с золотыми контактами к телефону и заведите ее в слот в соответствии с шаблоном.

Установка батареи.

Внимание: устанавливайте батарею в соответствии с указаниями на ней. Избегайте закорачивания контактов батареи.

Зарядка батареи.

Вставьте зарядное устройство в телефон. Символ зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать зарядку.

SD карта.

Вставьте SD карту в телефон. Это расширит память вашего телефона.

USB кабель.

С помощью этого кабеля Вы сможете записывать и перемещать файлы между PC и телефоном, сможете использовать свой телефон как дополнительный диск.

3

Нажмите кнопку завершения разговора (6) или кнопку 8 Также для отказа от приема звонка или для завершения разговора вы можете использовать закрытие крышки телефона, сдвинув слайдер вниз.

Назначение кнопок (см. рис. 1).

1. Левая верхняя кнопка: Вход в основное меню или вызов функций, отображаемых в левом нижнем углу. Эта кнопка служит также для разблокировки телефона и приема звонков.

2. Клавиша для совершения звонка через SIM2

3. Клавиша для совершения звонка через SIM1

4. ОК : подтверждение

5. Вверх. Клавиша для перемещения по меню телефона и регулировки громкости во время разговора

6. Для разблокировки телефона и входа в меню, отображаемого в правом нижнем углу экрана.

7. Кнопка вызова аудио плеера

8. End key: Для завершения звонка и включения/выключения телефона.

5

Выключайте телефон на авто-заправках.

Не используйте телефон во время заправки автомобиля и рядом с авто-заправкой.

Сервисное обслуживание.

Доверяйте ремонт своего телефона только квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Аксессуары и батареи.

Используйте только рекомендованные аксессуары и батареи.

Влагозащищенность.

Ваш телефон не влагозащищен! Всегда держите его сухим.

Копирование.

Не забывайте время от времени копировать все Ваши записи, включая ваши контакты на альтернативный накопитель.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM карты.

Когда вы заключаете договор с мобильной сетью, Вы получаете SIM карту, PIN, PUK коды и описание доступных вам услуг.

2

ВАШ ТЕЛЕФОН

Для включения/выключения телефона необходимо нажать и удерживать клавишу 8. После включения, для разблокировки телефона нажмите кнопки 1 и 6 или сдвиньте слайдер вверх.

Сделать звонок.

Наберите номер телефона абонента и нажмите кнопку вызова SIM1 (3) или SIM2 (2). Во время звонка, нажимая кнопки вверх/вниз (5/9), Вы можете регулировать громкость.

Экстренные вызовы.

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM карты. Свяжитесь со своим провайдером, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

Ответ на звонок.

Когда вы получаете вызов, телефон звонит или вибрирует, нажмите кнопку приема звонка (1) или кнопки 2 и 3 Для приема звонка вы также можете использовать сдвиг крышки слайдера вверх. После приема звонка для получения дополнительных опций используйте левую верхнюю клавишу 1.

Отказ от звонка или завершение разговора.

4

9. Вниз. Клавиша для перемещения по меню телефона и регулировки громкости во время разговора

10. * : последовательное нажатие * будет переключать последовательно *, +, а в режиме набора SMS выводит таблицу доп. символов.

11. # : длительное нажатие # переключает профили. В режиме ввода SMS, # меняет способ ввода текста.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Контакты.

Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные контактов. Для получения дополнительных функций нажмите левую верхнюю клавишу.

Журналы вызовов.

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики.

Доступ в интернет.

6

Через это меню можно попасть в интернет, однако следует учитывать, что основной функцией данного устройства является все таки осуществление звонков и заложенные в это меню функции имеют сильно ограниченные возможности.

Аудио.

Данное меню предназначено для проигрывания аудио файлов.

Профили.

В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от условий, в которых Вы находитесь. Для получения дополнительных функций нажмите верхнюю левую кнопку.

Досуг.

В Вашем телефоне есть три встроенные игры «Тетрис», «Сокобан» и «Змея».

Мультимедиа.

В этом пункте меню расположены такие мультимедийные устройства, как Видео плеер, диктофон, FM-радио. Вы можете так же просмотреть изображения.

Фотоаппарат.

Через этот пункт меню Вы можете использовать встроенную в ваш телефон

7

ПРИЛОЖЕНИЯ.

- **Календарь.** Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.
- **Калькулятор.** Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, используя соответствующие кнопки.
- **Фонарик.** Включение и отключение фонарика.
- **Будильник.** Вы можете устанавливать сигнал, например для напоминания или будильника, задавая ему мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.
- **Электронная книга.** Здесь Вы можете читать электронные книги, записанные в телефоне или на карте SD
- **Bluetooth.** Ваш телефон поддерживает Bluetooth протокол. Вы можете установить беспроводную связь между мобильными телефонами и различными устройствами для голосовой коммуникации, обмена или синхронизации данных.

9

Вы можете использовать различные способы ввода текста в SMS, нажав и удерживая кнопку «#».

Календарь

Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.

Список файлов (файл-менеджер)

Войдя в это меню вы сможете просмотреть и работать с файлами, находящимися в памяти телефона и на SD карте.

Профили

В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от условий, в которых Вы находитесь. Для получения дополнительных функций нажмите верхнюю левую кнопку.

Электронная книга

вы можете читать электронные книги, сохраненные на Вашем телефоне.

Bluetooth

Ваш телефон поддерживает Bluetooth протокол. Вы можете установить бес-

11

пределах от 15°C до 25°C.

Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже нуля. Сотовые телефоны не считаются бытовыми отходами.

Уход за мобильным телефоном

- Берегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и позвольте устройству полностью высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.
- Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не проводите доработок изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт	GSM 900/1800
SIM-карты	2 SIM-карты (Dual-Sim), Одновременная работа SIM-карт, в режиме ожидания

13

фото и видео камеры.

СООБЩЕНИЯ.

- **Написать сообщение.** Эта функция позволит вам написать новое сообщение после / во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.
- **Входящие.** Папка для хранения входящих сообщений.
- **Исходящие.** Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.
- **Черновики.** Папка для хранения незаконченных SMS.
- **Отправленные.** Папка для хранения отправленных SMS.
- **Защищенные.** Папка для хранения защищенных паролем сообщений. Пароль по умолчанию «1234».
- **Шаблоны.** Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

8

НАСТРОЙКИ.

- **Настройки телефона.** Время и дата, выбор языка, настройка клавиш быстрого вызова функций, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1234»).
- **Настройка экрана.** Здесь Вы можете настроить обои экрана, настроить яркость, подсветку и другие параметры экрана.
- **Безопасность.** В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.
- **Настройка вызовов.** Вы можете настроить работу установленных SIM карт, настроить режимы ожидания и т.д.
- **Доступ в интернет.** Через это меню можно попасть в интернет, однако следует учитывать, что основной функцией данного устройства все-таки является осуществление звонков, и заложенные в это меню функции имеют сильно ограниченные возможности.
- **Способ ввода текста.**

10

проводную связь между мобильными телефонами и различными устройствами для голосовой коммуникации, обмена или синхронизации данных.

Доступ в интернет

Через это меню можно попасть в интернет, однако следует учитывать, что основной функцией данного устройства является все таки осуществление звонков и заложенные в это меню функции имеют сильно ограниченные возможности.

Список файлов (файл-менеджер)

Войдя в это меню, вы сможете просмотреть и работать с файлами, находящимися в памяти телефона и на SD карте

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за аккумулятором

- Ваше устройство использует перезаряжаемым аккумулятором, пожалуйста, не забывайте следить за уровнем его зарядки и периодически проводить зарядку аккумулятора.
- Оставление аккумулятора в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его работы. Держите телефон в средах с температурами в

12

Размеры	98,3 x 49 x 14,9 мм
Разрешение дисплея	240x320
Количество цветов	65000
Поддержка карт памяти	microSD, до 8 Гб
Камера	1.3 Мрх (программно из 0.3 Мрх)
Мультимедиа	Видеоплеер, аудиоплеер
Разъем наушников	miniUSB 4-pin
Мобильный интернет	GPRS
Аккумулятор	Li-Ion, 600 mAh
Дополнительные функции	Bluetooth, Синхронизация с PC, Видеозапись, Диктофон, MP3-звонок, FM-радиоприемник
Вес	113 гр.

14