



Helsinki
VQM-2402
РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, прочтите подробно описанную ниже инструкцию! Несоблюдение правил, описанных в инструкции, может быть опасно или незаконно. Настоящее руководство пользователя содержит подробную информацию о технике безопасности.

Безопасное включение телефона

Пожалуйста, не включайте телефон, когда он может создавать помехи другим чувствительным устройствам, или существует опасность его использования, или использование телефона запрещено в Вашей области.

Помехи

Все виды телефонов подвержены влиянию окружающей среды, в том числе производительность телефонов. Телефон может создавать помехи в работе электрических приборов, таких как: электронное телевидение, радиogramмы, компьютер и др.

Соблюдайте правила дорожного движения! Согласно последним исследованиям, существует опасность использования телефона, когда Вы за рулем,

взрывоопасных веществ.

Аксессуары и батареи

Используйте только оригинальные аксессуары и аккумуляторы. Не подключайте что-либо из того, что не предназначено для Вашего телефона. Убедитесь, что телефон выключен до того, как извлечете аккумулятор. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно законодательству Вашей страны.

Защищайте телефон от влаги.

Телефон не обладает качественной влагозащищенностью. Не допускайте попадания на него воды и других электропроводящих жидкостей.

Экстренные вызовы.

Убедитесь, что Ваш телефон включен, наберите номер экстренной службы «112» или «911» и нажмите кнопку «Вызов».

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM карты

Внимание: не изгибайте и не царапайте SIM карту. Также ваша SIM карта боится статического электричества, воды и грязи.

время звонка, нажимая кнопки вверх/вниз (6/10 см. рисунок), Вы можете регулировать громкость.

Экстренные вызовы

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM карты. Свяжитесь со своим провайдером, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

Ответ на звонок

Когда вы получаете вызов, телефон звонит или вибрирует, нажмите любую кнопку приема звонка.

Отказ от звонка или завершение разговора

Для отказа от приема звонка или для завершения разговора нажмите кнопку завершения разговора или верхнюю правую кнопку (см. рисунок)

Назначение кнопок

1. Кнопка для работы с меню
2. Сделать звонок, Ответить на звонок, Меню вызовов

даже если Вы используете гарнитуру. Водитель не должен использовать телефон, когда он за рулем. Когда телефон включен, то электромагнитные волны, излучаемые телефоном, создают помехи электронным системам автомобиля, таким как: ABS, дополнительная система пассивной безопасности тормозной системы. В целях безопасности не кладите телефон на панель управления автомобилем и убедитесь, что электронные системы вашего автомобиля имеют хорошую изоляцию.

Выключайте телефон в медицинских центрах!

Пожалуйста, выключайте свои телефоны и вынимайте аккумулятор телефона в медицинских центрах, в таких местах запрещено использовать мобильные телефоны. Телефон создает помехи работающим электрическим устройствам, находящимся неподалеку. **Выключайте телефон в самолетах** Соблюдайте правила! Отключайте телефон до того, как зайдете на борт самолета.

Выключайте телефон вблизи АЗС! Пожалуйста, отключайте телефон на заправках, а также везде где расположены топливные или химические накопители. Аккумулятор телефона необходимо извлекать, когда вы находитесь вблизи

Установка батареи

Внимание: устанавливайте батарею в соответствии с указаниями на ней. Избегайте закорачивания контактов батареи.

Зарядка батареи

Вставьте зарядное устройство в телефон. Символ зарядки аккумулятора в верхнем правом углу телефона должен показать зарядку.

SD карта

Вставьте SD карту в телефон. Это расширит память вашего телефона. Например, через Мультимедиа меню вы сможете просматривать картинки, Mp3 и Mp4 файлы и т.д.

USB кабель

с помощью этого кабеля Вы сможете записывать и перемещать файлы между PC и телефоном, сможете использовать свой телефон как съемный носитель.

ВАШ ТЕЛЕФОН

Сделать звонок

В режиме Stand by наберите номер абонента и нажмите кнопку вызова. Во

3. * : последовательное нажатие * будет переключаться последовательно между *, +, P, W

4. При длительном нажатии включает фонарик

5. # : длительное нажатие # переключает профили. В режиме ввода текста, # меняет способ ввода текста.

6. Листание вниз

7. Включение-отключение телефона и завершение звонка

8. Работа с меню и завершение звонка

9. Подтверждение.

10. Листание вверх

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Контакты

Вы можете запомнить контактную информацию абонентов и их номера, а также искать ранее сохраненные данные контактов. Для получения дополнительных функций нажмите кнопку 9.

Сообщения

Написать сообщение—Эта функция позволит вам написать новое сообщение После/во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите левую верхнюю кнопку.

Входящие—Папка для хранения входящих сообщений

Исходящие—Папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.

Черновики—Папка для хранения незаконченных SMS

Отправленные—Папка для хранения отправленных SMS .

Шаблоны - Папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

Журналы вызовов

Вы можете посмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков, их стоимость и GPRS счетчики.

Игры

В Вашем телефоне есть встроенные игры «Змейка» и «Тетрис»

НАСТРОЙКИ

Настройки телефона

Время и дата, выбор языка, настройка клавиш быстрого вызова функций, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль для восстановления «1122»).

Настройка экрана

Здесь Вы можете настроить обои экрана, настроить яркость, подсветку и другие параметры экрана.

Безопасность

В этом пункте меню Вы можете работать с PIN, настроить автоматическую блокировку клавиатуры и телефона, настроить «Черный список» и т.д.

Настройки Вызовов

Вы можете настроить работу установленных SIM карт , настроить режимы

Электронная книга - Вы можете выбрать для чтения электронную книгу, записанную Вами в телефоне или на SD карте.

Фонарик—включение / выключение встроенного фонарика.

Конвертация единиц — конвертация единиц измерения длины или веса.

Секундомер — Секундомер с точностью до десятых секунды.

Таймер — Здесь можно задать время, через которое телефон оповестит вас звуковым сигналом.

Мировое время — Здесь можно посмотреть мировое время по крупнейшим городам.

Интернет — В этом меню осуществляются настройки и выход в Интернет, а так же управление SIM-картами (STK).

Способ ввода

Вы можете использовать различные способы ввода текста в SMS, нажав и удерживая кнопку «#»

дите доработок изделия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт	GSM 900/1800
Дисплей	диагональ 2,4 дюйма QVGA
Поддержка карт памяти	microSD (до 32 Гб)
Количество SIM-карт	2
Аккумулятор	1750 мАч
Язык	Русский-Английский
Размер	124 x 53 x 13,5 мм
Беспроводные сети	GPRS, Bluetooth
Интерфейсы	Micro USB (5PIN)
Поддерживаемые форматы	MP3, MP4
Память	RAM 32Mб + ROM 32Mб

Мультимедиа

В этом пункте меню расположены такие мультимедийные устройства, как фотоаппарат, видеокамера, Аудио плеер, Видео плеер, диктофон. Вы можете так же просмотреть изображения.

FM-радио

Подключив наушники, вы можете настроить и слушать FM-радио.

Список файлов(файл-менеджер)

Войдя в это меню, Вы сможете просматривать и работать с файлами, находящимися в памяти телефона и на SD карте

Профили

В этом пункте меню Вы сможете установить и настроить профили Вашего телефона в зависимости от условий, в которых Вы находитесь. Для получения дополнительных функций нажмите верхнюю левую кнопку

ожидания и т. д.

Соединение

Настройки учётных записей SIM-карт (для соединения с Интернет)

Организер

Календарь—Вы можете назначать, просматривать различные события и мероприятия назначенные ранее Вами в календаре. При работе с календарем, нажмите левую верхнюю кнопку для доступа в дополнительное меню.

Будильник -Вы можете устанавливать сигнал , например для напоминания или будильника, задавая ему мелодию, периодичность срабатывания и время срабатывания.

Калькулятор—Вы можете использовать этот калькулятор для простейших расчетов, использую соответствующие кнопки.

Bluetooth—Ваш телефон поддерживает Bluetooth протокол. Вы можете установить беспроводную связь между мобильными телефонами и различными устройствами для голосовой коммуникации, обмена или синхронизации данных.. Нажмите левую верхнюю кнопку для активации.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за аккумулятором

- Ваше устройство использует перезаряжаемым аккумулятором, пожалуйста, не забывайте следить за уровнем его зарядки в и периодически проводить зарядку аккумулятора.

- Оставление аккумулятора в помещении с низкой или высокой температурой, сокращает время его работы. Держите телефон в средах с температурами в пределах от 15°C до 25°C.

Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температуре ниже нуля. Сотовые телефоны не считаются бытовыми отходами.

Уход за мобильным телефоном

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все типы жидкости могут содержать минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и позвольте устройству полностью высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.
- Используйте только рекомендованные производителям запчасти и не прово-

Мы в VK: <https://vk.com/bqmobile>

Мы в ОК: <http://ok.ru/bqmobile>

Мы оставляем за собой право на обновление ПО и продуктов без предварительного уведомления. Значки в этом руководстве могут отличаться от значков в Вашем телефоне. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данное руководство без предварительного уведомления.

Все права защищены.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Антарес», адрес: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 5А.

Список сервисных центров указан на сайте изготовителя

www.bq-mobile.com