

Коврик музыкальный

REAL DJ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Коврик музыкальный «REAL DJ» - это удивительная игрушка для Вашего ребенка, сочетающая в себе возможности профессионального синтезатора. Ваш малыш будет рад такому подарку, ведь теперь он сможет создавать свою музыку, воспроизводя игру целого оркестра, петь караоке и делать аранжировку своих любимых песен.

- Компактен: после игры его можно сложить и убрать в шкаф
- Комплектуется микрофоном для пения любимых песен или даже песен собственного сочинения
- Развивает у ребенка слух, чувство ритма и музыкальные способности
- Имитирует игру восьми различных музыкальных инструментов
- Имеет опцию подключения MP3-плеера

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Установка батареек и подготовка к использованию:

- Откройте крышку батарейного отсека, выкрутив крепежный винт при помощи отвертки
- Поместите в батарейный отсек 4 батарейки типа AA. Убедитесь, что полярность батареек совпадает с обозначениями «+» и «-», указанными внутри батарейного отсека
- Закройте крышку батарейного отсека и закрепите ее, вкрутив крепежный винт при помощи отвертки
- Разверните коврик
- Переведите тумблер включения/выключения в положение «ON». Вы услышите звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что устройство включилось
- При необходимости подключите микрофон и/или MP3-плеер в разъемы, расположенные на торцевой части коврика

Примечание: микрофон работает совместно с ковриком во всех режимах, использование MP3-плеера возможно только совместно с режимами «барабаны» и «пианино».

Игра с ковриком музыкальным «REAL DJ»

- При помощи кнопки «Tone», расположенной на фронтальной части коврика, выберите любой из 8 различных режимов, воспроизводящих различные инструменты: пианино, саксофон, труба, вирафон, арфа, гитара, музыкальная шкатулка, аккордеон
- При помощи кнопки «Demo», расположенной на фронтальной части коврика, выберите одну из девяти мелодий. Каждое нажатие кнопки «Demo» обеспечивает переключение на следующую мелодию. Во время воспроизведения мелодий возможна игра на любом из встроенных инструментов
- При помощи восьми ритм-кнопок, расположенных на фронтальной части коврика, выберите любой из восьми музыкальных эффектов. Во время проигрывания ритмов возможна игра на любом из встроенных инструментов.

Примечание: возможно использование двух различных эффектов при включении записи на музыкальном коврике.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- В случае если коврик не используется в течение длительного времени, выньте батарейки из батарейного отсека
- Не используйте совместно щелочные и аккумуляторные батарейки
- Замена батареек и/или зарядка аккумуляторов должна производиться взрослыми или под их присмотром

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- При игре с ковриком не используйте предметы, которые могут повредить или поцарапать его поверхность
- Игра предназначена для детей старше трех лет
- Избегайте попадания жидкостей на коврик

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

- Не мойте коврик и не протирайте влажной тканью
- Не используйте химические средства, а также химические и механические абразивы
- При необходимости протрите коврик чистой, сухой тканью

Материал: полиэтилен (PE), ламинированная бумага (OPP), пластик (ABS).

Комплектация: коврик музыкальный - 1 шт., микрофон - 1 шт.,

MP3-провод - 1 шт., инструкция - 1 шт.

BRADExTM
kids