

Прежде всего прочтите эту важную информацию

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Для очистки часов используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Некоторые часы снабжены защелкивающейся коронкой. Поэтому перед тем, как вытягивать ее, немного прокрутите коронку против часовой стрелки. Будьте внимательны и не допускайте намокания часов, если коронка раскручена.

Установка текущего времени

1. Потяните коронку до второго щелчка.
 - Секундная стрелка при этом перейдет в положение 12-ти часов и остановится.
2. Поворачивая коронку, установите значение текущего времени.
 - Во время установки времени обратите внимание на выбор режима АМ (до полудня) или РМ (после полудня).
3. Верните коронку в исходное положение.

Установка текущего дня

1. Потяните коронку до первого щелчка.
 2. Поворачивая коронку против часовой стрелки, установите значение текущего дня.
 3. Верните коронку в исходное положение.
- Не устанавливайте значение дня в диапазоне между девятью часами вечера и часом ночи.

Использование секундомера

- Данные часы позволяют Вам производить измерения отдельных отрезков времени в диапазоне до 11 часов 59 минут 59 секунд.
- Не производите измерения, если коронка часов вытянута.
 1. Для начала измерений нажмите кнопку “А”.
 2. Для остановки измерений нажмите кнопку “А”.

- Вы можете продолжить измерения нажав снова кнопку “А”.
 - Перемещение стрелки 1/20 секунды вправо-влево означает измерение 1/20 секунд в течение первых 60 секунд измерения.
3. Для сброса измеренных значений нажимайте кнопку “В”.
 - Стрелка секундомера 1/20 секунд выполняет функции секундной стрелки в Режиме Текущего Времени, поэтому если вы переключить стрелки, нажмите кнопку “В”. Часы при этом автоматически перейдут в Режим Текущего Времени.
 - Некоторые часы снабжены вращающимся корпусом. Для измерения отдельных отрезков времени совместите маркер на корпусе с положением минутной стрелки. По прошествии времени минутная стрелка будет показывать на цифровое значение корпуса, что и соответствует измеренному времени.

Синхронизация секундной стрелки секундомера и стрелки 1/20 секунд

Частое использование секундомера может привести к тому, что стрелки часов и секундомера не будут синхронизироваться автоматически. Чтобы привести в стрелки в нужное положение, сделайте следующее:

1. Нажмите кнопку “В” для сброса значения секундомера.
2. Потяните коронку до второго щелчка.
3. Нажимайте кнопку “А” для перемещения секундной стрелки секундомера в положение 12-ти часов.
4. Если при этом стрелка 1/20 секунд показывает положение “.0” – переходите к пункту 5. Если нет - нажмите снова кнопку “В” для ее синхронизации.
5. После проведения синхронизации верните коронку в исходное положение.