

CASIO

АЯ46

А-200, LA-200

Модуль 1604 1605

Руководство пользователя.

Прежде всего прочтите эту важную информацию

- Батарея.**
 - В приобретенных вами часах батарея питания устанавливается на фабрике и должна быть немедленно заменена при первых признаках недостаточности питания (не включается подсветка, тусклый дисплей) у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы «CASIO».
- Защита от воды.**
 - Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

Разряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

- Примечания для соответствующих разделов.
- I.

Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги.
- III.

Не нажимайте кнопки часов под водой.
- IV.

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо.
- V.

Часы могут использоваться при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).
- Особенностью некоторых защищенных от воды часов является наличие у них кожаных ремешков. Не надевайте эти часы во время плавания или какой-либо другой деятельности, при которой ремешок погружается в воду.

- Уход за вашими часами.**
 - Никогда не пытайтесь скрывать корпус и снимать заднюю крышку.
 - Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2-3 года.
 - Если внутрь часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.
 - Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
 - Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
 - Не пристегивайте ремешок слишком сильно. Между вашим запястьем и ремешком должен проходить палец.
 - Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не используйте легко испаряющимися средствами (например такими, как бензин, растворители, распыляющиеся чистящие средства и т.п.).
 - Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
 - Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к повреждению прокладок, корпуса и полировки часов.
 - Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

- Для часов с пластмассовыми ремешками...**
 - Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
 - Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того, чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протрите его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

- Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...**
 - Длительное облучение прямыми солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
 - Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
 - Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Следите за отсутствием влаги на флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.
 - Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

Общее руководство.



Существует две разновидности моделей этих часов - с нормальным дисплеем (черные символы на белом фоне) и реверсивным дисплеем (белые символы на черном фоне). Иллюстрации в данном руководстве сделаны для нормального дисплея, но все операции идентичны для обеих моделей. Единственное различие в том, что индикатор SPLIT нормального дисплея обозначен как SPL на реверсивном и индикатор PM нормального дисплея на реверсивном обозначен как P.

- Нажмите кнопку В для перехода из режима в режим: Режим текущего времени → Режим звуковых сигналов → Режим секундомера → Режим

- После выполнения операций в любом режиме, нажмите кнопку В для возвращения в Режим Текущего времени.
- Нажмите кнопку А в любом режиме для подсветки дисплея.
- Подсветка часов состоит из электролюминесцентных элементов (EL) , которые теряют свою мощность после большого срока использования.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

Режим текущего времени.

В Режиме Текущего времени нажмите кнопку “С” для переключения между 12- и 24-часовым форматом представления времени.
День недели обозначен следующим образом:
SU: Воскресенье, MO: Понедельник, TU: Вторник, WE: Среда, TH: Четверг, FR: Пятница, SA: Суббота.

Установка времени подачи звукового сигнала.

Если установлен режим подачи звукового сигнала, по наступлении установленного времени, включится звуковой сигнал и будет звучать 20 секунд. Для отключения звучащего сигнала нажмите кнопку “А”.
Если установлен режим индикации начала часа, короткий звуковой сигнал подается в начале каждого часа

Проверка звукового сигнала.

Нажмите и удержите кнопку “С” в Режиме звукового сигнала для того чтобы раздался звуковой сигнал.

Установка времени подачи звукового сигнала.

- Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме будильника до тех пор пока значение часа не замигает на дисплее.
- Нажмите кнопку “А” для перехода мигающего значения из разряда в следующей последовательности: Часы → Минуты → Окончание установок.
- Нажмите кнопку “С” для увеличения выбранного значения. Удержание кнопки “С” в нажатом состоянии позволяет изменять показания с большой скоростью.
* Формат представления времени (12- или 24-часовой) совпадает с форматом, выбранным в Режиме Текущего времени.
* Когда Вы пользуетесь 12-часовым форматом, следите, какое время Вы установили - до полудня или после полудня (PM).
- После того как Вы закончили установку, нажмите кнопку “А” для возвращения в Режим звукового сигнала. В это время автоматически включается режим подачи звукового сигнала.

Управление режимами подачи звукового сигнала.

Нажмите кнопку “С” в Режиме звукового сигнала для изменения режима подачи звукового сигнала: Все включено → Все выключено → Только ежедневный звуковой сигнал → Только индикация начала часа.

Режим секундомера.

Режим Секундомера позволяет измерить общее, разделенное время и зафиксировать результат 1-го и 2-го места. Рабочий диапазон ограничен 59 минутами 59.99 секундами, если измеряемый промежуток длиннее, время сбрасывается и его отсчет начинается заново.

а) Измерение чистого времени

С (Старт) → С (Стоп) → С (Повторный старт) → С (Стоп) → А (Сброс).

б) Измерение разделенного времени

С (Старт) → А (Разделение) → А (Отмена разделения) → С (Стоп) → А (Сброс).

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

С (Запуск) → А (Разделение времени. Финиш первого места) → С (Остановка. Финиш второго места. На дисплее результат первого места) → А (Отмена разделения. На дисплее результат второго места.) → А (Сброс.)

Режим установки времени.

1.

Нажмите кнопку “В” чтобы войти в Режим Установки времени.

•

Значение секунд мигает

2.

Нажмите кнопку “А” для выбора значения для коррекции: Секунды → Часы → Минуты → День недели → Дата → Месяц

3.

Когда в мигающем состоянии находится разряд секунд, нажмите кнопку “С” для сброса секунд в “00”. Если Вы нажали кнопку “С” когда значение секунд находилось в диапазоне от 30 до 50, при сбросе в “00” к значению минут прибавляется 1. Если значение секунд находилось в диапазоне от 00 до 29, значение минут останется неизменным.

4.

Когда выбраны другие разряды (кроме секунд) и находятся в мигающем состоянии, нажмите кнопку “С” для увеличения их числового значения. Удержание этой кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания с высокой скоростью.

5.

После установки времени и даты нажмите кнопку “В” для возвращения в режим Текущего времени.

•

Если Вы не нажали ни одной кнопки в течение нескольких минут часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени.

Технические характеристики.	
Точность хода при нормальной температуре	±30 сек. в месяц
Режим текущего времени	Час, минуты, секунды, «До полудня» / «После полудня», месяц, число, день недели.
Формат представления времени	Переключение 12 и 24 часового формата представления времени.
Календарная система	Автоматический календарь – 28 дней в феврале.
Режим звуковых сигналов	Ежедневный сигнал, индикация начала часа.
Режим секундомера	
Точность измерения	1/100 сек.(для первых 60 минут)
Максимальный диапазон измерений	59 мин. 59,99 сек.
Режимы измерений	Отдельные отрезки времени, разделенное время, режим 1-го и 2-го финиша.
Прочее	Подсветка (электролюминесцентная панель)
Батарея питания	Одна литиевая батарея (тип CR-1216).
Срок службы	Около 2 лет из расчета ежедневное использование звукового сигнала в течение 20 сек.

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «АВАНТА ЭЛЕКТРОНИКС», 127282, Россия, г.Москва, ул. Полярная д.41, тел. (495) 6428455
Страна-изготовитель	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС ИР. АЯ 46.Д00003