

5391 – Super Slush Show Cone Factory.

Приготовь лед для охлаждения напитков.

Раздроби кусочки льда с помощью специальной машинки, добавь сироп по вкусу и подай к столу в красивых стаканчиках из набора.

Набор предназначен для детей в возрасте от 7 лет и более; число игроков – 1 и более; время игры ±60мин.

Комплектация:

- Машинка из пластмассы для приготовления льда;
- Прозрачная чашечка на ножке;
- 2 пластмассовых стакана, меняющие цвета;
- 2 ложечки, меняющие цвета;
- 10 конусных одноразовых стаканчиков;
- 135 голографических разноцветных наклеек.

Внимание:

1. Набор не рекомендуется для детей младше 3 лет из-за наличия острых деталей.
2. Поскольку в машинке имеется острый нож, необходимо тщательное наблюдение взрослых за работой ребенка.
3. Цвета и аксессуары могут отличаться от указанных на упаковке.
4. Перед работой рекомендуется тщательно промыть машинку, ее острую часть – нож – должен промывать только взрослый.
5. Для дробления использовать только маленькие кусочки льда.
6. Нет необходимости в батарейках.

Инструкция.

1. Укрась конусные стаканчики разноцветными наклейками из набора.
2. Убедись, что зеленая чашечка находится в положенном ей месте – в углублении под рабочей емкостью машинки.
3. Надень металлическую пружинку на выступающий стержень круглой рабочей детали белого цвета, придави ею льдинки и плотно закрой машинку крышкой.
4. Прикрути ручку машинки по резьбе к выступающей над крышкой части стержня.
5. Начиная измельчать лед поворотом ручки по часовой стрелке. Измельченный лед будет высыпаться и наполнять чашечку.
6. Наполни измельченным льдом стаканчики из набора – конусные или меняющие цвет, добавь сироп любого вкуса, который тебе нравится, и подай к столу.
7. По окончании работы разбери машинку при помощи взрослого, тщательно ее промой теплой водой и протри полотенцем.

Внимание:

1. Нельзя мыть машинку в посудомоечной машине и использовать для мытья горячую воду.
2. Если кусочки льда застряли в машинке, их можно освободить при помощи деревянной палочки. Нельзя использовать для этой цели металлическую ложку или пальцы – всегда помни, что внутри машинки есть острый нож.