



ФЕН ТА ВИРІВНЮВАЧ ДЛЯ ВОЛОССЯ

Інструкція з експлуатації

DHS-386 set



ДСТУ ІЕС 60335-2-23-2006
ДСТУ СІСПР 14-1:2004 (СІСПР 14-1:2000, ІДТ)
ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004 (ІЕС 61000-3-2:2004, ІДТ)
ДСТУ EN 61000-3-3:2005 (EN 61000-3-3:1995, ІДТ)
ДСТУ СІСПР 14-2:2007 (СІСПР 14-2:2001, ІДТ)

Дякуємо Вам за Ваш вибір!

ФЕН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 220-240 В, 50/60 Гц, 1350 Вт
- Налаштування: повітря холодне/слабке/потужне
- Петля для зберігання на гачку
- Концентратор
- Захист від перегріву

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед тим як почати користуватися приладом
- Перш ніж включити прилад вперше - переконайтеся, що вказана на етикетці напруга співпадає з напругою в мережі
- Завжди відключайте прилад від мережі перед тим як почистити його або зробити перерву у використанні
- Щоб запобігти ризику ураження струмом - не занурюйте прилад у воду або інші рідини
- Не використовуйте прилад в безпосередній близькості від ванни, душу або басейну
- Не користуйтеся аеросолями, коли фен увімкнений
- Слід наглядати за дітьми, щоб вони не намагалися грати з приладом
- Не використовуйте інші аксесуари, крім тих що поставляються в комплекті
- Ніколи не переносьте і не вішайте прилад за шнур живлення
- Не використовуйте прилад після виявлення несправностей або пошкодження кабелю живлення
- Не намагайтеся самостійно лагодити, змінювати або замінювати елементи приладу. У разі виявлення несправностей - віддайте прилад до найближчого сервісного центру.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, щоб уникнути небезпеки, він повинен бути замінений виробником, агентом з обслуговування або особою з аналогічною кваліфікацією.
- Зберігайте цей прилад поза досяжністю дітей.

ВАЖЛИВО

- Не тримайте волосся в безпосередній близькості від повітроприймача. Не допускайте попадання до фільтру повітроприймача пилу, бруду і дрібних частинок
- Не закривайте повітроприймач або отвір випуску повітря, інакше фен буде перегріватися

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Повністю розмотайте шнур
- Вставте вилку до розетки
- Оберіть потрібну швидкість роботи за допомогою кнопки перемикачання швидкостей

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

- Вимкніть прилад, відключіть живлення і дайте приладу повністю охолонути.
- Не використовуйте абразивні засоби для чищення.

ЗБЕРІГАННЯ

- Переконайтеся, що фен повністю охолонув і його поверхня суха.
- Не намотуйте шнур живлення на фен, це може призвести до пошкоджень.
- Зберігайте прилад у прохолодному сухому місці.

ВИРІВНЮВАЧ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Білі керамічні пластини
- Зручний компактний розмір
- Привабливий дизайн
- Швидкий нагрів
- Перемикач вмикання і вимикання
- Світловій індикатор

ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ

- Перед використанням уважно оглядайте шнур живлення на предмет пошкоджень.
- Якщо виявлено пошкодження – заміну шнура необхідно здійснити у сервісному центрі.

Не використовуйте цей прилад, якщо на шнурі є ознаки пошкоджень.

Не занурюйте прилад у воду і не використовуйте поблизу раковини або душу. При використанні вперше від вирівнювача для волосся може піти незначний запах, це цілком нормально.

ПОРАДИ З КОРИСТУВАННЯ

Для отримання кращого результату волосся має бути чистим та сухим, без забруднень, лаку для волосся, кремів та інших засобів.

ДЛЯ ВИПРЯМЛЕННЯ ВОЛОССЯ

- Розташуйте волосся між гарячими пластинами і щільно стисніть.
- Затримайте волосся в такому положенні на декілька секунд і проведіть волосся через пластини від коренів до кінчиків під певним тиском.
- Повторюйте процес, доки не отримаєте бажану зачіску.

- Дайте волоссю охолонути перед заключним причісуванням.

Строк служби (придатності) товару – 3 роки.

Позакінченністрокуслужбивиробувамнеобхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.



ФЕН И ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС

Инструкция по эксплуатации

DHS-386 set



ДСТУ IEC 60335-2-23-2006
ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT)
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT)
ДСТУ EN 61000-3-3:2005 (EN 61000-3-3:1995, IDT)
ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT)

Благодарим Вас за Ваш выбор!

ФЕН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 220-240 В, 50/60 Гц, 1350 Вт
- Настройки: воздух холодный / слабый / мощный
- Петля для хранения на крючке
- Концентратор
- Защита от перегрева

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте инструкцию перед тем как начать использование прибором
- Прежде чем включить прибор - убедитесь, что указанное на этикетке напряжение совпадает с напряжением в сети
- Всегда отключайте прибор от сети перед тем как почистить его или сделать перерыв в использовании
- Чтобы предотвратить риск поражения током - не погружайте прибор в воду или другие жидкости
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна
- Не пользуйтесь аэрозолями, когда фен включен
- Следует присматривать за детьми, чтобы они не пытались играть с прибором
- Не используйте аксессуары, кроме поставляемых в комплекте
- Никогда не переносите и не вешайте прибор за шнур питания
- Не используйте прибор после обнаружения неисправностей или повреждения кабеля питания
- Не пытайтесь самостоятельно чинить, менять или заменять элементы прибора. В случае выявления неисправностей - отдайте прибор в ближайший сервисный центр.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности, он должен быть заменен производителем, агентом по обслуживанию или лицом с аналогичной квалификацией.
- Храните этот прибор вне досягаемости детей.

ВАЖНО

- Не держите волосы в непосредственной близости от воздухоприемников. Не допускайте попадания в фильтр воздухоприемников пыли, грязи и мелких частиц
- Не закрывайте воздухоприемники или отверстие выхода воздуха, иначе фен будет перегреваться

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Полностью вытяните шнур
- Вставьте вилку в розетку
- Выберите нужную скорость работы с помощью кнопки переключения скоростей

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Выключите прибор, отключите питание и дайте прибору полностью остыть
- Не используйте абразивные чистящие средства

ХРАНЕНИЕ

- Убедитесь, что фен полностью остыл и его поверхность сухая
- Не наматывайте шнур питания на фен, это может привести к повреждениям
- Храните прибор в прохладном сухом месте

ВЫПРЯМИТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Белые керамические пластины
- Удобный компактный размер
- Привлекательный дизайн
- Быстрый нагрев
- Переключатель включения и выключения
- Светловый индикатор

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием внимательно осматривайте шнур питания на предмет повреждений.
- Если обнаружено повреждение - замену шнура необходимо осуществить в сервисном центре.

Не используйте прибор, если на шнуре есть признаки повреждений.

Не погружайте прибор в воду и не используйте вблизи раковины или ванны. При использовании впервые от выпрямителя для волос может пойти незначительный запах, это вполне нормально.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для получения лучшего результата волосы должны быть чистыми и сухими, без загрязнений, лака для волос, кремов и других средств.

ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

- Расположите волосы между горячими пластинами и плотно сожмите.
- Задержите волосы в таком положении на несколько секунд и проведите их через пластины от корней до кончиков под определенным давлением.
- Повторяйте процесс, пока не получите желаемую прическу.
- Дайте волосам остыть перед заключительным причесыванием.

Срок службы (годности) товара - 3 года.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.