

Denn DEK860

Руководство пользователя

FUNCTION (ФУНКЦИИ)

POWER (ПИТАНИЕ)

KEYBOARD (КЛАВИАТУРА)

VOLUME (ГРОМКОСТЬ)

ТONE (ТЕМБР)

NUMBER SELECT (ВЫБОР НОМЕРА)

RHYTHM (РИТМ)

START/STOP (ПУСК/СТОП)

RHYTHM VOLUME (ГРОМКОСТЬ РИТМА)

TEMPO (ТЕМП)

SUSTAIN (СУСТЕЙН)

VIBRATO (ВИБРАТО)

ECHO (ЭХО)

CHORD (АККОРД)

CHORD VOLUME (ГРОМКОСТЬ АККОРДА)

SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ)

DRUM GROUP (ГРУППА БАРАБАНОВ)

DRUM (БАРАБАН)

RECORD (ЗАПИСЬ)

PROG (ПРОГРАММА)

PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)

SONG (ПЕСНЯ)

DEMO A (ДЕМО А)

DEMO B (ДЕМО В)

LESSON (ОБУЧЕНИЕ)

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инструкции по электронному синтезатору

1) ПИТАНИЕ (POWER)

Включение питания: режим воспроизведения на клавиатуре. (½)

2) ГРОМКОСТЬ (VOLUME)

Использование клавиши VOLUME для увеличения или уменьшения громкости. (3).

3) TONE (ТЕМБР)

- Чтобы войти в режим выбора тембра, нажмите клавишу ТЕМБР. (4)

- Чтобы выбрать тембр напрямую, нажмите клавишу Number Select (Выбор номера). (5)

4) РИТМ (РИТМ)

- Чтобы войти в режим выбора ритма, нажмите кнопку РИТМ. (8)

- выбрать ритм напрямую, нажмите клавишу Number Select (Выбор номера). (5)

- Для запуска или остановки воспроизведения ритма нажмите клавишу ПУСК/СТОП. (7)

- Громкость воспроизведения ритма можно регулировать при помощи клавиши (8).

5) ТЕМПО (ТЕМП)

- Ускорить или замедлить темп можно нажатием клавиши ТЕМП. (9)

6) SOUND EFFECT (ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ)

Для включения или отключения режима звуковых эффектов нажмите следующую клавишу.

- Нажмите кнопку СУСТЕЙН, и клавиатура сохранит звуковые эффекты. (10)

- Нажмите клавишу ВИБРАТО, и клавиатура будет поддерживать звуковые эффекты вибрато (11).

- Нажмите кнопку ЭФО. И клавиатура будет повторно воспроизводить необходимые звуковые эффекты. (12)

7) CHORD (АККОРД)

- Для воспроизведения выбранного ритма нажмите клавишу ПУСК/СТОП (7)
- Для включения режима АККОРДЫ нажмите клавишу СИНГЛ или Смена аккорда (13)
- Чтобы проиграть аккорд, нажмите кнопку слева в области аккордов.
- Регулировка громкости звучания аккорда осуществляется нажатием клавиши C.VOL (Громк.аккорд) (14).
- Аккорд может быть воспроизведен с функцией синхронизации SYNC (Синхр) (15)

8) DRUM (Барабаны)

- Для воспроизведения 5 соответствующих звуков, нажмите клавишу (16) Барабаны
- Переведение клавиатуры в режим барабанов, а также отключение данного режима осуществляется нажатием клавиши DRUM (Барабаны) (17)

9) RECORD (Запись)

- Нажмите кнопку Record (Запись), чтобы включить режим записи, а затем для начала записи нажимайте клавиатуру. (18)
- Для воспроизведения записанного тембра нажмите клавишу PLAY (Воспр.) (20)
- Для выхода из данного режима нажмите кнопку Пуск/Стоп.

10) PROG (Программа)

- Чтобы включить программный режим, нажмите клавишу PROG (Прог), а затем для начала записи нажмите кнопку DRUM (Барабаны) из соответствующей группы (19) (16)
- Для воспроизведения записанной партии барабанов нажмите клавишу PLAY (Воспр.) (20)
- Для выхода из данного режима нажмите кнопку Пуск/Стоп.

11. DEMO (ДЕМОНСТРАЦИЯ)

A. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОЙ ПЕСНИ

- Для выбора соответствующего музыкального режима нажмите клавишу SONG (Песни) (21)

- Выберите нужную Вам музыку на нумерической клавиатуре (5)

- Для воспроизведения выбранной музыки нажмите клавишу ДЕМО А (22)

Для выхода из режима воспроизведения музыки нажмите кнопку START/STOP.

В. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВСЕХ МЕЛОДИЙ ОДНА ЗА ДРУГОЙ

- Чтобы воспроизвести все загруженные мелодии одна за другой нажмите клавишу Демо В. (23)

- Для выхода из режима воспроизведения музыки нажмите кнопку Пуск/Стоп.

12. LESSON MODE (ОБУЧАЮЩИЙ РЕЖИМ)

- Для включения обучающего режима нажмите кнопку LESSON А (УРОК А) или LESSON В (УРОК В). (24)

- Чтобы начать воспроизведение, нажмите белую клавишу.

- Для выхода из обучающего режима, нажмите кнопку Пуск/Стоп.

Прочтите и сохраните данные инструкции.