

Музыкальный проигрыватель

Музыка

Просмотр Видео

Видео

Просмотр Изображений

Фото

Радиоприёмник

Радио

Диктофон

Запись

Список файлов

Проводник

Игры

Другие

Меню настроек

Настройки

Вы можете читать книги, просматривать изображения, смотреть фильмы а так же слушать музыку с карты microSD

- Вставьте карту microSD в соответствующий слот на торце электронной книги.
- Подключите USB-кабель (из комплекта поставки) к мини USB порту устройства.
- Посредством USB-порта, произведите подключение к компьютеру. На экране устройства выберите режим "Съёмный носитель". В Вашей системе Windows отобразится новый съёмный диск.
- Скопируйте нужные Вам файлы электронных книг, музыки или изображений на устройство. Не вынимайте карту памяти и не отсоединяйте USB-кабель во время копирования.
- После завершения копирования, аккуратно отсоедините USB-кабель от устройства компьютера. Скопированные файлы будут автоматически распознаны и отсортированы по папкам.

Благодарим Вас за выбор электронной книги ColorBook TR702

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед использованием устройства.

Комплектация

Электронная книга x 1	Кабель мини USB x 1	Зарядное устройство x 1
Краткая инструкция x 1	Гарантийный талон x 1	Чехол x 1

- Данное устройство поставляется с частично заряженной аккумуляторной батареей.
- Подключите кабель мини USB к идущему в комплекте адаптеру питания.
 - Другим концом подключите кабель мини USB к соответствующему порту устройства. Внимание! Рычажок подачи питания на торце устройства должен быть смещен в положении ON.
 - На экране отобразится индикатор процесса заряда батареи.
 - Полное время зарядки составляет около 4 часов. Индикатор батареи изменится на , по факту достижения полной зарядки. Отключите кабель. Перед первым использованием заряжайте устройство 8 часов. Далее не оставляйте устройство включённым в сеть больше, чем это требуется для его полной зарядки.
 - Сдвиньте и удерживайте Кнопку Выключения в течение 5 секунд, отпустите кнопку. Включение и загрузка встроенной операционной системы занимает около 15 секунд.
 - Вы увидите Главное меню.

Возврат

Кнопка возврата в предыдущее меню

Кнопка включения

Для включения/отключения устройства удерживайте кнопку включения в течение 5 секунд

Кнопки Вверх/Вниз

Используйте кнопки Вверх/Вниз для листания страниц и навигации по Меню

Питание

Подача/отключение питания

Разъем для БП

Используйте разъем питания для зарядки встроенной аккумуляторной батареи

Разъем microSD

Поместите карту microSD в соответствующий слот

Разъем мини USB

Служит для подключения устройства к Вашему ПК. При подключении ридер определяется как съёмный носитель.

Выход для наушников

Используйте его для вывода звука на наушники

Сенсорная панель

Позволяет управлять устройством касанием пальцев

Время

01:11

Индикатор заряда батареи

Журнал

последние открывавшиеся файлы

Книги

список книг записанных на внутреннюю память либо на карту microSD

Избранное

список добавленного в избранное

Журнал

Книги

Избранное