

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТАЙМЕР-РОЗЕТКА НЕДЕЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ Electraline 59501



Инструкция по использованию

Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед подключением этого таймера к электрическим устройствам.

ВАЖНО

Не подключайте нагрузки более 16А. Следите, чтобы вилка подключаемого устройства была полностью вставлена в розетку таймера. Для очистки отсоедините таймер от сети и протрите влажной тряпочкой.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ТАЙМЕР В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ.

Нагреватели и подобные устройства должны быть под надзором во время работы. Производитель не рекомендует подключать подобные устройства к таймерам.

Обозначения клавиш

1. MASTER CLEAR; Полная очистка памяти, включая текущее время и все программы.
2. RANDOM: Установка и сброс функции RANDOM.
3. CLOCK: Установка текущего времени совместно с кнопками WEEK, HOUR, MIN. Выбор 12- или 24-час. режима совместно с кнопкой TIMER. Активация функции перехода на летнее время, совместно с кнопкой ON/AUTO/OFF.
4. TIMER: Установка программ совместно с кнопками WEEK, HOUR, MIN. Выбор 12- или 24-час. режима совместно с кнопкой CLOCK.
5. ON/AUTO/OFF: Выбор режимов таймера.
6. WEEK: Установка значения недели совместно с кнопками CLOCK или TIMER.
7. HOUR: Установка значения часа совместно с кнопками CLOCK или TIMER.
8. MIN: Установка значения минуты совместно с кнопками CLOCK или TIMER.
9. RST'RCL: Игнорирование программ или повторный вызов проигнорированных программ.

Общие функции

1. 8 программ с шагом 1 мин.
2. Выбор MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF.
3. Выбор режима 12/24 часа.
4. Большой ЖК дисплей с отображением секунд.
5. Функция перехода на летнее время.
6. Функция случайного выбора со случайным выбором J 0-31 мин. между 6-00 PM и 6-00 AM.
7. 16 комбинаций дней или блоков дней:

Mo (Пн)	Sa (Сб)	Sa. Su	Mo. Tu, We
Ti (Вт)	Su (Вс)	Mo, Tu. We. Th, Fr, Sa	Th. Fr, Sa
We (Ср)	Mo. Ti, We, Th, Fr.	Mo, We, Fr	Mo. We. Fr, Sa
Tu (Чт)	Sa. Su	Tu, Th, Sa	Th, Fr, Sa
Fr (Пт)	Mo, Tu, We, Th, Fr	Mo. Tu. We	

Первоначальное включение

1. Подключите таймер в сеть 230-240В и включите питание сети. Оставьте подключенным на 14 часов для зарядки батареи.
2. Произведите полную очистку памяти нажатием кнопки MASTER CLEAR острым предметом типа ручки или карандаша после зарядки.
3. Таймер готов к установке и использованию.

Установка текущего времени

1. Нажмите кнопку CLOCK и удерживая ее одновременно нажимайте кнопку WEEK до тех пор пока не отобразится текущий день недели. Теперь нажимайте HOUR или MIN для установки часа или минут. Во время установки кнопки WEEK, HOUR, MIN можно удерживать нажатыми для быстрой смены значений.
2. Отпустите обе кнопки. День недели и время установлены.
3. Для сброса неправильно установленного времени повторите эти шаги снова.

Установка программ

ПОДСКАЗКА: При установке программ убедитесь, что они не накладываются друг на друга по времени, особенно при использовании опции блока. При наложении ON (включение) и OFF (выключение) будут выполняться в зависимости от времени, а не от номера программы. Программа OFF имеет приоритет перед программой ON,

1. Нажмите и отпустите кнопку TIMER. Дисплей покажет ON_I. Первая программа ON готова к установке.
2. Нажмите кнопку WEEK для установки дня или блока дней. Установите время нажатием кнопок HOUR и MIN.
3. Снова нажмите кнопку TIMER для завершения первой программы ON и входа в режим установки первой программы OFF. На дисплее отобразится OFF_I. Повторите шаг 2 для установки даты и времени для программы OFF.
4. Снова нажмите кнопку TIMER для завершения установки первой программы OFF и входа в режим установки второй программы ON. Прделайте шаги 2 и 3. Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку TIMER для ускоренного выбора программ,
5. После завершения установок нажмите кнопку CLOCK. Таймер установлен.

ПРИМЕР: Программа включения (ON) таймера в 17-15 и программа выключения (OFF) в 22-30 каждый день,

- a. Нажмите и отпустите кнопку TIMER. Дисплей отображает ON i
- b. Нажимайте кнопку WEEK до отображения Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
- c. Нажимайте кнопку HOUR до отображении 5-0GPM или 17-00
- d. Нажимайте кнопку MIN до отображения 5-15PM или 17-15
- e. Нажмите и отпустите кнопку TFMER. Дисплей отображает OFF_I
- f. Повторите шаги c и d, чтобы отображалось 10-30 PM или 22-30

Функция MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF

Режим работы не может быть изменен во время установки программ.

1. Нажмите кнопку ON/AUTO/OFF для переключения режимов.
2. Программы выполняются только в режиме AUTO. Когда установлен режим AUTO идет выполнение программ. В режимах MANUAL ON или MANUAL OFF все программы игнорируются, и таймер не работает. В режиме MANUAL ON, подача питания на подключенное устройство включена (ON). В режиме MANUAL OFF, подача питания на подключенное устройство отключена (OFF).
3. При смене режима с MANUAL ON на AUTO, подача питания остается (ON) до следующего значения таймера.

Функция RANDOM

1. Нажмите кнопку RANDOM. Дисплей отобразит R (RANDOM). Функция включена.
2. Когда эта функция включена, программа включается со случайным выбором 10-31 мин. между 6-00 PM и 6-00 AM.
3. Нажмите кнопку снова для выключения функции. Эта функция не может быть включена во время установки программы.
4. Функция может выполняться только в режиме AUTO между 6-00 PM и 6-00 AM.

Режим 12/24 часа

Нажмите одновременно CLOCK и TIMER для отображения времени в режиме 12 или 24 часов.

Функция перехода на летнее время

1. Нажмите одновременно CLOCK и ON/AUTO/OFF. На дисплее отобразится S (Летнее время). Часы переводятся на 1 час вперед.
2. Для возврата к зимнему времени, нажмите эти кнопки снова. Часы переводятся на час назад. На дисплее не отображается S.

Характеристики

Напряжение 230/240В, 50 Гц

Макс. нагрузка 16А. 3600Вт

Мин. время установки 1 мин.

Рабочая температура -10С - +40С

Точность +/- 1 мин. в мес.

Батарея NiMH 1,2В > 100 час.