



*Thinking of you*  
**Electrolux**



EOA95751A

**RU** ДУХОВОЙ ШКАФ

ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



## СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . .	3
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ . . . . .	4
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ . . . . .	7
4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ . . . . .	8
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ . . . . .	8
6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ . . . . .	10
7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ . . . . .	13
8. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ . . . . .	14
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ . . . . .	16
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ . . . . .	19
11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ . . . . .	21
12. УХОД И ОЧИСТКА . . . . .	36
13. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ . . . . .	39
14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ . . . . .	40

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим Вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о Вас. Поэтому когда бы Вы ни воспользовались им, Вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

**На нашем веб-сайте Вы сможете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:  
**[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)**



Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:  
**[www.RegisterElectrolux.com](http://www.RegisterElectrolux.com)**



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:  
**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.

Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC), серийный номер.



Внимание / Важные сведения по технике безопасности.



Общая информация и рекомендации



Информация по защите окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

# 1. СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель не несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Побойтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

## 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями



### **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений нетрудоспособности.

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором. Запрещается оставлять детей в возрасте до 3 лет без присмотра вблизи прибора.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда он работает или остывает. Доступные для контакта части прибора сохраняют высокую температуру.
- Если прибор оснащен функцией «Защита от детей», рекомендуется включить эту функцию.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

## 1.2 Общие правила техники безопасности

- Установка прибора и замена кабеля должна осуществляться только квалифицированным персоналом!

- Во время работы прибора его внутренняя камера сильно нагревается. Не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри прибора. Помещая в прибор или извлекая из него посуду или аксессуары, всегда используйте кухонные рукавицы.
- Не используйте пароочистители для очистки прибора.
- Перед выполнением операций по очистке и уходу отключите прибор от сети электропитания.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы, так как ими можно поцарапать его поверхность, в результате чего стекло может лопнуть.
- Используйте только термосенсор для мяса, рекомендованный для данного прибора.
- Для извлечения направляющих для противня вытяните сначала переднюю, а затем заднюю часть направляющей противня из боковой стенки - движением, направленным от стенки. Установка направляющих для противня производится в обратном порядке.
- В случае повреждения шнура питания во избежание несчастного случая он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с равнозначной квалификацией.
- Перед тем, как менять лампочку, убедитесь, что прибор отключен от электропитания, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

## 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1 Установка



#### **ВНИМАНИЕ!**

Установка прибора должна производиться только квалифицированным персоналом.

- Удалите всю упаковку.

- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по установке.
- Прибор имеет большой вес: соблюдайте предосторожность при его перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.

- При перемещении прибора не тяните за его ручку.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Убедитесь, что мебель под прибором и рядом с ним надежно закреплена.
- Другие приборы или предметы мебели, находящиеся по обе стороны прибора, должны иметь ту же высоту.

## Подключение к электросети



### **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все подключения к электросети должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор необходимо заземлить.
- Убедитесь, что указанные на табличке с техническими данными параметры электропитания соответствуют параметрам электросети. В противном случае обратитесь к электрику.
- Для подключения прибора необходимо использовать установленную надлежащим образом электробезопасную розетку.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. Для замены поврежденного сетевого кабеля обратитесь в сервисный центр или к электрику.
- Не допускайте контакта сетевых кабелей с дверцей прибора, особенно если дверца сильно нагрета.
- Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Не тяните за кабель электропитания для отключения прибора от электросети. Всегда беритесь за вилку сетевого кабеля.

## 2.2 Использование



### **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск травмы, ожога, поражения электрическим током или взрыва.

- Используйте данный прибор в бытовых помещениях.
- Не вносите изменения в параметры данного прибора.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не загорожены.
- Во время работы прибора не оставляйте его без присмотра.
- Прибор необходимо выключать после каждого использования.
- Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора во время его работы. Может произойти высвобождение горячего воздуха.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками; не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не надавливайте на открытую дверцу прибора.
- Не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для каких-либо предметов.
- При работе прибора его дверца должна быть закрыта.
- Соблюдайте осторожность, открывая дверцу прибора. Использование ингредиентов, содержащих алкоголь, может привести к образованию воздушно-спиртовой смеси.
- При открывании дверцы прибора рядом с ним не должно быть искр или открытого пламени.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся ве-

щества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.



### **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск повреждения прибора.

- Для того, чтобы избежать повреждения и изменения цвета эмали:
  - не помещайте посуду или другие предметы непосредственно на дно прибора.
  - не кладите алюминиевую фольгу непосредственно на дно прибора.
  - Не наливайте в нагретый прибор воду.
  - Не храните в приборе после окончания приготовления влажную посуду и продукты.
  - Соблюдайте осторожность при установке и извлечении аксессуаров.
- Изменение цвета эмали не влияет на производительность прибора. Оно не является дефектом с точки зрения закона о гарантийных обязательствах.
- Для приготовления тортов, содержащей большое количество влаги, используйте противень для жарки. Соки из фруктов могут вызывать появление пятен, удалить которые будет невозможно.

## 2.3 Уход и очистка



### **ВНИМАНИЕ!**

Существует риск травмы, пожара или повреждения прибора.

- Перед выполнением операций по очистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
- Убедитесь, что прибор остыл. В противном случае стеклянные панели могут треснуть.
- Поврежденные стеклянные панели следует заменять незамедлительно. Обратитесь в сервисный центр.
- Соблюдайте осторожность при снятии дверцы с прибора. Дверца имеет большой вес!

- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку.
- Оставшиеся внутри прибора жир или остатки пищи могут стать причиной пожара.
- Очищайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральное моющее средство. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.
- В случае использования спрея для очистки духового шкафа следуйте инструкции по безопасности на его упаковке.
- Не очищайте каталитическую эмаль (если прибор имеет соответствующее покрытие) какими-либо моющими средствами.

## 2.4 Внутреннее освещение

- В приборе используется модуль подсветки или галогеновая лампа, предназначенная только для бытовых приборов. Не используйте их для освещения дома.



### **ВНИМАНИЕ!**

Существует опасность поражения электрическим током.

- Перед заменой лампы отключите электропитание прибора.
- Используйте только лампы той же спецификации.

## 2.5 Утилизация




### **ВНИМАНИЕ!**

Существует опасность травмы или удушья.


- Отключите прибор от сети электропитания.
- Отрежьте кабель электропитания и утилизируйте его.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее заперения на случай, если внутри прибора окажутся дети и домашние животные.

### 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ




- 1** Панель управления
- 2** Электронный программатор
- 3** Гнездо для термощупа для мяса
- 4** Нагревательный элемент
- 5** Лампа освещения
- 6** Вентилятор
- 7** Нагревательный элемент задней стенки
- 8** Нижний нагрев
- 9** Съёмная направляющая для противня
- 10** Положения противней

#### 3.1 Аксессуары




**Решетка**

Для кухонной посуды, форм для выпечки, жаркого.




**Глубокий противень**

Для тортов и бисквитов.




**Противень для жарки / гриля**

Для выпекания и жарки или в качестве противня для сбора жира.



**Термощуп для мяса**

Для определения готовности блюда.



### Телескопические направляющие

Для полок и противней.

## 4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



### ВНИМАНИЕ!

См. Главу «Сведения по технике безопасности».

### 4.1 Первая чистка

- Извлеките из духового шкафа все принадлежности.
- Перед первым использованием прибор необходимо очистить.



См. Главу «Уход и очистка».

### 4.2 Установка и изменение времени суток

При первом подключении к сети на дисплее на несколько секунд высветятся все его символы. В течение последующих нескольких секунд на дисплее будет отображаться версия встроенного программного обеспечения. После того, как на дисплее перестанет отображаться версия программного обеспечения,

на нем появятся символы времени «h» (час) и «12:00».

#### Установка времени суток:

1. С помощью  $\wedge$  или  $\vee$  установите значение часов.
2. Нажмите на ОК.
3. С помощью кнопок  $\wedge$  или  $\vee$  установите значение минут.
4. Нажмите на ОК или на  $\odot$ .


На дисплее температуры/времени отобразится новое текущее время.

#### Изменение времени суток

Изменение времени суток возможно, только если прибор выключен. Нажмите  $\odot$ . На дисплее начнет мигать  $\odot$ . Для установки нового значения времени используйте описанную выше процедуру.

## 5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


### 5.1 Электронный программатор



Управление прибором осуществляется при помощи сенсорных полей.

Сенсорное поле	Описание	функции
1 	ВКЛ/ВЫКЛ	Включение и выключение прибора.
2 	РЕЖИМЫ	Выбор режима духового шкафа, автоматической программы или функции очистки.
3 	ОСВЕЩЕНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА	Включение или выключение лампы освещения духового шкафа.
4 	ТЕМПЕРАТУРА / БЫСТРЫЙ НАГРЕВ	Установка и контроль температуры внутри камеры или температуры датчика температуры внутри продукта. Если нажать и удерживать в течение трех секунд, включается и выключается функция быстрого нагрева.
5 	ЛЮБИМАЯ ПРОГРАММА	Запись Вашей любимой программы. Обеспечивает непосредственный доступ к Вашей любимой программе, даже когда прибор выключен.
6 -	ИНДИКАЦИЯ	На дисплее отображаются текущие настройки прибора.
7 	ВВЕРХ	Перемещение вверх по меню.
8 	ВНИЗ	Перемещение вниз по меню.
9 	ЧАСЫ	Включение функций часов.
10 	ТАЙМЕР	Установка функции «Таймер».
11 	ОК	Подтверждение выбора или параметра настройки. Перемещение вниз по меню.






## 5.2 Дисплей



The diagram shows a section of the control panel with a digital display. Label A points to a mode selection icon (a circle with three arrows). Label B points to the first digit of the temperature display '1500'. Label C points to a clock icon and a timer icon. Label D points to the time display '05:06 min'. Label E points to the temperature display '1500'.

- A) Символ режима духового шкафа
- B) Номер режима/программы духового шкафа
- C) Индикаторы функций часов (см. Таблицу «Функции часов»)
- D) Дисплей часов/остаточного тепла (а также таймера и времени суток)
- E) Дисплей температуры/времени

### 5.3 Другие индикаторы дисплея.

Символ	Название	Описание
	<b>Автоматическая программа</b>	Выбор автоматической программы.
	<b>Любимая программа</b>	Выполняется любимая программа.
<b>kg / g</b>	<b>кг / г</b>	Работает автоматическая программа с функцией приготовления по весу.
<b>h / min</b>	<b>час/мин</b>	Работает функция часов.
	<b>Фильтр запахов</b>	Работает фильтр запахов (только в некоторых моделях).
---	<b>Индикация нагрева / остаточного тепла</b>	Отображение температуры внутри прибора.
	<b>Температура / быстрый нагрев</b>	Выполняется указанная функция.
	<b>Температура</b>	Можно проверить или изменить температуру.
	<b>Термошуп</b>	Датчик термошупа вставляется в гнездо термошупа.
	<b>Таймер</b>	Функция таймера включена.

### 5.4 Индикация мощности нагрева

При включении функции духового шкафа на дисплее появляются полоски \_\_\_\_ . Полоски

отражают повышение или понижение температуры внутри прибора. При достижении прибором заданной температуры полоски пропадают с дисплея.

## 6. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




#### ВНИМАНИЕ!











См. Главу «Сведения по технике безопасности».

- **автоматические программы** – для приготовления блюд при отсутствии опыта и знаний в кулинарии.


Для эксплуатации прибора можно использовать:



- **ручной режим** – для ручной установки режимов нагрева, температуры и времени приготовления.

Режим духового шкафа	Применение
1 	Горячий воздух Одновременное выпекание максимум на 3 уровнях духового шкафа, а также подсушивание. Установите температуру на 20°C – 40°C ниже, чем для режима «Верхний + нижний нагрев».

Режим духового шкафа	Применение
<p>2</p>  <p>Пицца</p>	Выпекание на 1 уровне духового шкафа, когда требуется более интенсивное подрумянивание и хрустящая нижняя корочка. Установите температуру на 20°C – 40°C ниже, чем для режима «Верхний + нижний нагрев».
<p>3</p>  <p>Верхний + нижний нагрев</p>	Выпекание и жарка продуктов на одном уровне духового шкафа.
<p>4</p>  <p>Низкот. приготовление</p>	Приготовление постных продуктов с сочной прожаркой.
<p>5</p>  <p>Нижний нагрев</p>	Выпекание пирогов с хрустящей основой и консервирование продуктов.
<p>6</p>  <p>Влажный горячий воздух</p>	Экономия электроэнергии при приготовлении выпечки, в том числе и выпечки с низким содержанием влаги. Также используется для выпекания в формах на 1 уровне духового шкафа.
<p>7</p>  <p>Размораживание</p>	Размораживание замороженных продуктов.
<p>8</p>  <p>Поддержание Тепла</p>	Сохранение приготовленной пищи в теплом виде.
<p>9</p>  <p>ЭКО жарка</p>	Функции ЭКОНОМ позволяют оптимизировать энергопотребление во время приготовления продуктов. Сначала необходимо установить время приготовления. Более подробные сведения о рекомендуемых настройках находятся в таблицах для приготовления пищи, где приведены эквивалентные стандартные режимы духового шкафа.
<p>10</p>  <p>Малый гриль</p>	Приготовление на гриле продуктов плоской формы и тостов.
<p>11</p>  <p>Быстрое грилирование</p>	Приготовление на гриле большого количества продуктов плоской формы. Приготовление хлебных тостов.
<p>12</p>  <p>Турбо-гриль</p>	Жарка крупных кусков мяса или птицы (не филе) на одном уровне, Также подрумянивание продуктов, например, запеканок.

### 6.1 Задание режимов духового шкафа

1. Включите прибор при помощи . На дисплее отобразится предварительно заданная температура, символ и номер режима духового шкафа.

- Нажмите  или , чтобы установить режим духового шкафа.
- Нажмите ОК или прибор начнет работу автоматически через пять секунд.



Если включить прибор и не выбрать ни одного режима или программы, через 20 секунд прибор автоматически отключится.

## 6.2 Изменение температуры

Нажимайте  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  для последовательного изменения температуры с шагом в 5°C.

При достижении прибором заданной температуры раздаются три звуковых сигнала, и индикатор нагрева гаснет.

## 6.3 Проверка температуры

В ходе выполнения режима или программы прибора можно проверить температуру внутри прибора.

1. Нажмите на  $\downarrow$ . На дисплее температура/времени отобразится температура внутри прибора. При необходимости изменить температуру нажмите на  $\downarrow$  еще раз, а затем воспользуйтесь сенсорными полями  $\blacktriangledown$  и  $\blacktriangle$ .
2. Нажмите на ОК, чтобы вернуться в режим установки температуры, или она начнет автоматически отображаться на дисплее через пять секунд.

## 6.4 Режим быстрого нагрева

Режим быстрого нагрева позволяет уменьшить время нагрева.

**Включение режима быстрого нагрева:** Нажмите и удерживайте  $\downarrow$  более трех секунд. После включения режима быстрого нагрева горизонтальные полоски на дисплее начинают мигать, обозначая таким образом работу режима.

Дополнительные сведения:

- Не ставьте продукты в духовой шкаф во время работы режима быстрого нагрева.
- Ряд режимов духового шкафа не допускает одновременное включение быстрого нагрева. Если быстрый нагрев недоступен для выбранного режима, выдается звуковой сигнал.

## 6.5 Экономия электроэнергии






Данный прибор оснащен несколькими функциями, позволяющими эконо-

### мить электроэнергию во время приготовления:



- **Остаточное тепло:**
  - При работе режима нагрева или программы нагревательные элементы отключаются на 10% раньше (лампа и вентилятор продолжают работать). Для работы данной функции время приготовления должно быть более 30 минут, или должна быть включена одна функций часов («Продолжительность», «Окончание», «Отсрочка пуска»). Данная функция не применима к режимам гриля.
  - Если прибор выключен, можно использовать тепло для поддержания блюд в теплом состоянии. На дисплее часов/остаточного тепла отображается температура; полоски также отображают уровень температуры по мере ее снижения.
- **Использование прибора с выключенной лампой освещения** – нажмите на  $\text{☼}$ , чтобы выключить лампу освещения во время работы.
- При использовании функции **Влажный горячий воздух** лампа выключается через 30 секунд. Лампа включается снова при касании  $\text{☼}$  или открывании дверцы прибора. При использовании функции **ЭКОНОМ** лампа выключается. Лампа включается снова при касании  $\text{☼}$  или открывании дверцы прибора.
- **Выключение дисплея** – при необходимости можно полностью выключить прибор. Одновременно нажмите на кнопки  $\text{⊕}$  и  $\blacktriangle$  и удерживайте их до момента выключения дисплея. Это же действие используется для включения прибора.
- **Функции ЭКОНОМ** - см. «Режимы духового шкафа».

## 7. ФУНКЦИИ ЧАСОВ

СИМВОЛ	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
	ВРЕМЯ СУТОК	Просмотр времени суток. Процедура изменения времени суток описана в разделе «Установка и изменение текущего времени».
	ПРОДОЛЖ.	Установка продолжительности работы прибора.
	ОКОНЧАНИЕ	Установка момента окончания работы прибора. При одновременном использовании функций «Продолжительность» и «Окончание» (отсрочка пуска) можно задать время для автоматического включения и выключения прибора в более позднее время.

### 7.1 Отсчет времени с начала приготовления








Таймер отсчета времени с момента приготовления позволяет узнать, как долго работает прибор. Он включается, как только прибор начинает нагреваться.

**Сброс таймера отсчета времени с начала приготовления:** Одновременно нажмите и удерживайте  и , пока на дисплее не высветится «00:00». Таймер снова начнет прямой отсчет времени с нуля.




Таймер прямого отчета нельзя использовать, если задана продолжительность или время окончания.


### 7.2 Установка функции «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ»

1. Включите прибор и выберите режим и температуру духового шкафа.
2. Нажимайте на  до тех пор, пока на дисплее не высветится . На дисплее начнет мигать .
3. Нажмите на  или на , чтобы установить значение минут для функции «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ».
4. Нажмите на ОК для подтверждения.
5. Нажмите на  или на , чтобы установить значение часов для функции «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ».



Если во время установки значения часов для функции «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ» нажать на  или ОК, прибор перейдет к настройке функции «ОКОНЧАНИЕ».







6. По истечении установленного времени в течение двух минут выдается звуковой сигнал.


На дисплее при этом будет мигать символ  и показание текущего времени. Прибор выключается.

Для отключения звукового сигнала нажмите на любое сенсорное поле или откройте дверцу духового шкафа.

7. Выключите прибор.

### 7.3 Установка функции «ОКОНЧАНИЕ»

1. Включите прибор и выберите режим и температуру духового шкафа.
2. Нажимайте на  до тех пор, пока на дисплее не высветится . На дисплее начнет мигать .
3. Нажмите на  или на , чтобы установить время для функции «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ» (задайте сначала минуты, а затем часы), и нажмите на ОК или на  для подтверждения.
4. По истечении установленного времени в течение двух минут выдается звуковой сигнал.

На дисплее при этом будет мигать символ  и показание текущего времени. Прибор выключается.





5. Для отключения звукового сигнала нажмите на любое сенсорное поле или откройте дверцу духового шкафа.
6. Выключите прибор.


## 7.4 Проверка результата (только в ряде моделей)

В случае выбора функции «ОКОНЧАНИЕ» или «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ» за две минуты до окончания приготовления выдается звуковой сигнал и включится лампа освещения. Прибор переходит в режим установки функции «ОКОНЧАНИЕ» или «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ». В течение этих двух минут можно проверить результат приготовления и при необходимости увеличить время для функций «ОКОНЧАНИЕ» или «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ».

## 7.5 Установка функции «ТАЙМЕРА»

Функция ТАЙМЕР предназначена для обратного отсчета времени (максимум 2 час 30 мин). Эта функция не влияет на работу духового шкафа. Таймер можно включить в любое время – даже тогда, когда сам прибор выключен.

1. Нажмите на . На дисплее замигает значок  и «00».
2. Для установки функции «ТАЙМЕР» воспользуйтесь сенсорными полями  или . Сначала задаются секунды, а затем – минуты и часы.

3. Нажмите на ОК, или ТАЙМЕР начнет работу автоматически спустя пять секунд.
4. По истечении установленного времени в течение двух минут будет звучать звуковой сигнал, а на дисплее будет мигать «00:00» и .
5. Для отключения звукового сигнала нажмите на любое сенсорное поле или откройте дверцу духового шкафа.

## 7.6 Установка функции отсрочки пуска

Если необходимо, чтобы духовой шкаф автоматически включился и выключился в заданное время, можно одновременно использовать функции «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ»  $\rightarrow$   $\rightarrow$  и «ОКОНЧАНИЕ»  $\rightarrow$   $\rightarrow$ . В этом случае сначала задайте функцию «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ»  $\rightarrow$   $\rightarrow$ , а затем – «ОКОНЧАНИЕ»  $\rightarrow$   $\rightarrow$  (см. «Установка функции ОКОНЧАНИЕ» или «Установка функции «ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ»»). Когда включена отсрочка пуска, на дисплее отображается символ режима духового шкафа, « $\rightarrow$ » с точкой и « $\rightarrow$ ». Точка используется для того, чтобы указать на включенную функцию часов на дисплее часов/остаточного тепла.

# 8. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ



### ВНИМАНИЕ!

См. Главу «Сведения по технике безопасности».

## 8.1 МЕНЮ РЕЦЕПТОВ



Для всех готовых рецептов на дисплее отображается необходимое положение противня и предустановленное время приготовления.



Имеется 9 автоматических программ и рецептов. Автоматическую программу и соответствующий рецепт приготовления рекомендуется использовать в том случае, когда у пользователя нет достаточного знания и опыта в кулинарном искусстве. Рецепты для автоматических программ можно найти в книге рецептов.

### Есть три типа автоматических программ:

- Готовые рецепты
- Автоматические программы приготовления по весу
- Автоматические программы с использованием датчика температуры внутри продукта.

## 8.2 Автоматические программы

Номер программы	Наименование программы
1	РОСТБИФ
2	ЖАРЕНАЯ СВИНИНА
3	ЦЫПЛЕНОК, ЦЕЛИКОМ
4	ПИЦЦА
5	МАФФИНЫ (КЕКСЫ)
6	ОТКРЫТЫЙ ПИРОГ
7	БЕЛЫЙ ХЛЕБ
8	КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА
9	ЛАЗАНЬЯ



Рецепты для автоматических программ данного конкретного прибора можно найти на нашем веб-сайте. Для выбора подходящей книги рецептов проверьте PNC (продуктовый код изделия) на табличке с техническими данными на передней рамке внутренней камеры прибора.

- Нажмите на .
- Нажмите на  $\wedge$  или на  $\vee$  для настройки программы приготовления с вводом веса продуктов (см. книгу рецептов).  
На дисплее отобразятся: время приготовления, символ продолжительности  $\text{I} \rightarrow \text{I}$ , вес по умолчанию и единица измерения («КГ», «Г»).
- Нажмите на ОК, или через пять секунд настройки будут автоматически сохранены.
- Прибор включится. На дисплее замигает обозначение единицы измерения веса. В это время можно изменить установленный по умолчанию вес с помощью  $\wedge$  или  $\vee$ . Нажмите на ОК.
- По истечении установленного времени в течение двух минут выдается звуковой сигнал. Мигает  $\text{I} \rightarrow \text{I}$ . Прибор выключается.
- Для выключения звукового сигнала нажмите на любое сенсорное поле или откройте дверцу.

## 8.3 Готовые рецепты

### Выбор готового рецепта:

- Включите прибор.
- Коснитесь . На дисплее отобразится номер автоматической программы (P1–P9).
- Для выбора готового рецепта нажмите на  $\wedge$  или на  $\vee$ .
- Нажмите на ОК, или через пять секунд автоматически начнется выполнение готового рецепта.
- По истечении установленного времени в течение двух минут выдается звуковой сигнал. Символ  $\text{I} \rightarrow \text{I}$  мигает. Прибор выключается.
- Для выключения звукового сигнала нажмите на любое сенсорное поле или откройте дверцу.

## 8.5 Автоматические программы с использованием термощупа для мяса.







Температура внутри продукта задана по умолчанию и сохранена в программах, в которых используется термощуп для мяса. Когда температура внутри продукта достигнет заданного значения, выполнение программы завершается.


## 8.4 Автоматические программы с вводом веса.

При задании веса мяса прибор автоматически рассчитывает время жарки.

- Включите прибор.

- Включите прибор.

2. Нажмите на .
3. Установите термощуп для мяса (см. «Термощуп для мяса»).
4. Нажмите на  или на  для настройки программы, использующей термощуп для мяса.  
На дисплее отобразится время приготовления,  и .
5. Нажмите на , или через пять секунд настройки будут автоматически сохранены.

6. По истечении установленного времени в течение двух минут выдается звуковой сигнал. Мигает . Прибор выключается.
7. Для выключения звукового сигнала нажмите на любое сенсорное поле или откройте дверцу.

## 9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



### ВНИМАНИЕ!

См. Главу «Сведения по технике безопасности».

### 9.1 Термощуп для мяса


Термощуп для мяса служит для измерения температуры внутри мяса. Когда температура мяса достигает заданного значения, прибор выключается.


#### Необходимо задать два значения температуры:





- Температуру духового шкафа: см. Таблицу для жарки в книге рецептов;
- Температуру внутри продукта: см. Таблицу для термощупа для мяса в книге рецептов.




Используйте только термощуп для мяса, поставляемый в комплекте, или фирменные запасные части.




1. Включите прибор.
2. Установите наконечник термощупа для мяса (с символом  на рукоятке) в центр куска мяса.



3. Вставьте штекер термощупа для мяса в гнездо на передней панели прибора. На дисплее отобразится  и заданная по умолчанию температура внутри продукта. При первом использовании это температура равна 60°C, при последующих – последнему сохраненному значению.
4. Для установки температуры внутри продукта нажмите на  или на .
5. Нажмите на  или настройки будут автоматически сохранены через пять секунд.

Полезные сведения:

Задать температуру внутри продукта можно только пока мигает . Если до установки температуры внутри продукта на дисплее постоянно отображается, но

не мигает символ , введите новое значение при помощи ,  или .


6. Задайте режим и, по необходимости, температуру духового шкафа.

На дисплее отобразится текущая температура внутри продукта и температурная шкала, показывающая соотношение заданной температуры духового шкафа и текущей температуры духового шкафа.

Полезные сведения:

В ходе приготовления термощуп для мяса должен находиться внутри куска мяса, а его штекер – включен в гнездо.

Пока прибор рассчитывает приблизительное время приготовления, на дисплее таймера/остаточного тепла высвечивается значение функции отсчета времени с начала приготовления. По окончании первого расчета на дисплее таймера/остаточного тепла высвечивается символ -, а после этого – приблизительная продолжительность приготовления. Прибор продолжает процесс расчета продолжительности и во время приготовления блюда. Значение времени приготовления на дисплее периодически обновляется.

7. При достижении заданной температуры внутри продукта начнет мигать значение температуры внутри продукта и . В течение двух минут будет звучать звуковой сигнал. Нажмите на любое сенсорное поле, чтобы выключить звуковой сигнал.

8. Извлеките штекер термощуп для мяса из его гнезда и достаньте мясо из прибора.



**ВНИМАНИЕ!**


Будьте осторожны при извлечении термощупа для мяса. Он - горячий. Существует опасность получения ожогов.

9. Выключите прибор.




При включении термощупа для мяса в гнездо все установки времени для духового шкафа отменяются.

При приготовлении с термощупом для мяса температуру, которая отображается на дисплее температуры/времени, можно изменять. После включения термощупа для мяса в его гнездо и выбора режима духового шкафа и температуры на дисплее отображается текущая температура внутри продукта.

**Нажимайте на  до тех пор, пока не появятся три другие значения температуры:**


- Установите температуру внутри продукта.
  - Текущая температура духового шкафа
  - Текущая температура внутри продукта
- Заданная температура внутри продукта сменяется текущей температурой внутри продукта, а текущая температура духового шкафа сменяется заданной температурой духового шкафа.

**9.2 Установка дополнительных принадлежностей**



**Одновременная установка решетки и противня для жарки:**


Сотейник и решетка имеют боковые кромки. Эти кромки и форма направляющих служат защитой от соскальзывания посуды.

**Решетка:**


Вставьте решетку между направляющими, убедившись, что опоры смотрят вниз.

- Для повышения уровня безопасности в верхней части левого и правого краев всех дополнительных принадлежностей духового шкафа имеются небольшие выступы. Выступы также служат защитой от опрокидывания.
- Высокий ободок по периметру решетки служит для предотвращения соскальзывания кухонной посуды.

### 9.3 Телескопические направляющие – установка аксессуаров для духовки



Установите глубокий противень или противень для жарки на телескопические направляющие.




Установите решетку на телескопические направляющие так, чтобы ее опоры были направлены вниз.



Высокий ободок решетки предназначен для защиты посуды от соскальзывания.

## 9.4 Одновременное размещение решетки и противня для жарки



Уложите решетку на противень для жарки. Установите решетку и противень для жарки на телескопические направляющие.

# 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## 10.1 Функция «Любимая программа»

Данная функция предназначена для сохранения избранных настроек температуры и времени приготовления при использовании отдельно взятого режима или программы духового шкафа.

1. Задайте температуру и время приготовления в выбранных Вами режиме или программе духового шкафа.
2. Нажмите и удерживайте ☆ более трех секунд. Прозвучит звуковой сигнал.
3. Выключите прибор.

### Использование функции «Любимая программа»:

- Для включения функции нажмите на ☆. Прибор включит Вашу любимую программу.
- Для выключения функции нажмите на ⏻. Прибор выключит Вашу любимую программу.



В ходе выполнения функции Вы можете изменять время и температуру.

## 10.2 Функция «Защита от детей»

Функция «Защита от детей» предотвращает случайное включение духового шкафа.

### Включение и выключение функции «Защита от детей»:

1. Выключите прибор нажатием на ⏻. Не устанавливайте каких-либо режимов духового шкафа.

2. Одновременно нажмите и удерживайте ⏻ и ✓ около двух секунд. Прозвучит звуковой сигнал.

На дисплее отобразится и погаснет «SAFE».

## 10.3 Блокир. кнопок

Данную функцию можно включить только когда прибор работает. Блокировка кнопок позволяет предотвратить случайное изменение режима духового шкафа.

### Включение и выключение блокировки кнопок.

1. Включите прибор.
2. Включите режим или дополнительный параметр духового шкафа.
3. Одновременно нажмите и удерживайте ⏻ и ✓ около двух секунд. Прозвучит звуковой сигнал.

на дисплее отобразится и погаснет «Loc».

При включенной блокировке кнопок прибор можно выключить. При выключении прибора блокировка кнопок выключается.

## 10.4 Меню «Настройки»

Меню «Настройки» позволяет добавлять к основному меню отдельные функции, или удалять их (например, можно включить или выключить индикацию остаточного тепла). Всего в меню «Настройки» имеется семь (с SET1 по SET7). В таблице ниже приведены возможные значения для каждой настройки.

## Меню «Настройки»

Индикация меню «Настройки»	Описание	Допустимое значение
SET1	ИНДИКАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛА	ON / OFF
SET2 <sup>1)</sup>	ТОНЫ КНОПОК	CLICK / BEEP / OFF
SET3	ТОНЫ НЕИСПРАВНОСТИ	ON / OFF
SET4	ЗАПАХОПОГЛОЩАЮЩИЙ ФИЛЬТР	ON / OFF
SET5	СЕРВИСНОЕ МЕНЮ	---
SET6	ВОЗВРАТ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК	ON / OFF
SET7 <sup>2)</sup>	УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ	ON / OFF

1) Отключение звуковых сигналов, выдаваемых при нажатии на сенсорное поле «Вкл/Выкл», невозможно.

2) Только в ряде моделей



Регулировка меню «Настройки» возможна только при выключенном приборе.







6. Нажмите на ОК .

## 10.5 Автоматическое отключение

По соображениям безопасности прибор через определенное время через определенное время производится автоматическое отключение прибора, если:

- не включен ни один режим духового шкафа;
- пользователь не изменяет температуру духового шкафа.

### Вызов меню «Настройки»:

1. При необходимости выключите прибор при помощи .
2. Нажмите и удерживайте  в течение трех секунд.  
При этом на дисплее отобразится «SET1» и замигает «1».
3. Для выбора настройки воспользуйтесь сенсорными полями  / .
4. Нажмите на ОК .
5. Для изменения значения настройки воспользуйтесь сенсорными полями  / .

Температура	Время отключения духового шкафа
30°C – 115°C	12,5 часов
120°C – 195°C	8,5 часов
200°C – 245°C	5,5 часов
250°C – максимальная температура	3 часа

Для включения духового шкафа после его автоматического отключения нажмите на любое сенсорное поле.



Автоматическое отключение работает со всеми режимами духового шкафа, за исключением режимов «Низкотемпературное приготовление», «Датчик температуры внутри продукта», «Продолжительность», «Окончание» и «Отсрочка пуска».

## 10.6 Яркость дисплея

**Имеются два режима яркости дисплея:**

- Яркость ночного времени суток: когда прибор выключен, яркость дисплея в период с 22:00 до 06:00 снижается.
- Яркость светлого времени суток используется:
  - когда прибор включен;

- если в режиме яркости ночного времени суток нажать на любое сенсорное поле (за исключением ВКЛ/ВЫКЛ), дисплей на следующие 10 секунд переходит в режим яркости светлого времени суток;
- прибор выключен, но был задан режим таймера: по завершении работы таймера дисплей возвращается в режим ночного времени суток.

## 10.7 Вентилятор охлаждения

Когда прибор включен, автоматически включается вентилятор охлаждения для охлаждения поверхностей прибора. При выключении прибора вентилятор продолжает работать до тех пор, пока прибор не остынет.

# 11. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

## 11.1 Внутренняя сторона дверцы

**В некоторых моделях на внутренней стороне дверцы можно найти:**

- Номера положений противней.
- Информация о режимах нагрева духового шкафа, рекомендуемых положениях противней и температура для приготовления типичных блюд.



Приведенные в таблицах значения температуры и времени выпечки и жарки являются ориентировочными. Они зависят от рецептов, качества и количества используемых ингредиентов.

## 11.2 Выпечка

**Общие указания**

- Ваш новый духовой шкаф может отличаться характером приготовления выпечки и жаркого от предыдущего. Адаптируйте свои обычные настройки (температура, время приготовления) и положения противней к значениям, приведенным в таблице.

- При продолжительном времени выпекания Вы можете отключить духовой шкаф приблизительно за 10 минут до окончания программы и использовать ее остаточное тепло.

**При использовании замороженных продуктов противни в духовом шкафу во время выпекания может изогнуть. После остывания эти деформации исчезнут.**

**Пояснения к таблицам приготовления выпечки**

- Производитель рекомендует при первом использовании использовать самую низкую температуру.
- Если не удалось найти данные для конкретного кулинарного рецепта, ориентируйтесь на похожий рецепт.
- При выпекании пирогов более чем на одном уровне время выпекания можно увеличить на 10–15 минут.
- Торты и выпечка, расположенные на разной высоте, не всегда начинают подрумяниваться равномерно. В этом случае меняйте температуру. Разница выровняется в процессе выпекания.

## 11.3 Советы по выпечке

Результат выпечки	Возможная причина	Решение
Низ торта недостаточно подрумянен.	Неверный выбор положения противня.	Выберите для торта более низкий уровень.

Результат выпечки	Возможная причина	Решение
Торт опадает и остается сырым, комковатым или частично непропеченным.	Слишком высокая температура духового шкафа.	При следующем приготовлении немного уменьшите температуру духового шкафа.
Торт опадает и остается сырым, комковатым или частично непропеченным.	Слишком малое время выпекания.	Установите более длинное время выпекания. <b>Время выпекания нельзя сократить, увеличив температуру.</b>
Торт опадает и остается сырым, комковатым или частично непропеченным.	Слишком много жидкости в тесте.	Используйте меньше жидкости. Соблюдайте требования по времени размешивания, особенно при использовании кухонных комбайнов.
Торт слишком сухой.	Слишком низкая температура духового шкафа.	При следующем приготовлении немного увеличьте температуру духового шкафа.
Торт слишком сухой.	Слишком большое время выпекания.	При следующем приготовлении немного уменьшите время выпекания.
Торт подрумянивается неравномерно.	Температура духового шкафа слишком высока, а время выпекания слишком мало.	Понижьте температуру духового шкафа и увеличьте время выпекания.
Торт подрумянивается неравномерно.	Тесто распределено неравномерно.	Равномерно распределите тесто по глубокому противню.
Торт не готов по истечении установленного времени.	Слишком низкая температура духового шкафа.	При следующем приготовлении немного увеличьте температуру духового шкафа.

## 11.4 Выпекание на одном уровне:

### Выпекание в формах

Вид выпечки	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Пирог-кольцо / сдобная булочка	Горячий воздух	1	150 - 160	50 - 70
Торт «Мадера»/ фруктовые торты	Горячий воздух	1	140 - 160	70 - 90
Fatless sponge cake / Нежирный бисквит	Горячий воздух	2	140 - 150	35 - 50

Вид выпечки	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Fatless sponge cake / Нежирный бисквит	Верхний + нижний нагрев	2	160	35 - 50
Коржи для открытого пирога из песочного теста	Горячий воздух	2	170 - 180 <sup>1)</sup>	10 - 25
Коржи для открытого пирога из бисквитного теста	Горячий воздух	2	150 - 170	20 - 25
Apple pie / Яблочный пирог (2 формы по Ø 20 см, установленные по диагонали)	Горячий воздух	2	160	60 - 90
Apple pie / Яблочный пирог (2 формы по Ø 20 см, установленные по диагонали)	Верхний + нижний нагрев	1	180	70 - 90
Сырный торт (чизкейк)	Верхний + нижний нагрев	1	170 - 190	60 - 90

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф

**Торты / выпечка / хлеб на глубоких противнях**

Вид выпечки	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Батон-плетенка / батон-венок	Верхний + нижний нагрев	3	170 - 190	30 - 40
Рождественские кексы с изюмом и орехами	Верхний + нижний нагрев	2	160 - 180 <sup>1)</sup>	50 - 70
<b>Хлеб (ржаной):</b>				
1. Первая часть процесса выпекания.	Верхний + нижний нагрев	1	1. 230 <sup>1)</sup>	1. 20
2. Вторая часть процесса выпекания.			2. 160 - 180	2. 30 - 60

Вид выпечки	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Пирожные «буше» / эклеры	Верхний + нижний нагрев	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 35
Швейцарский рулет	Верхний + нижний нагрев	3	180 - 200 <sup>1)</sup>	10 - 20
Сладкий торт с обсыпкой (сухой)	Горячий воздух	3	150 - 160	20 - 40
Сливочный миндальный торт / сахарные торты	Верхний + нижний нагрев	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	20 - 30
Открытые фруктовые пироги из дрожжевого / бисквитного теста <sup>2)</sup>	Горячий воздух	3	150	35 - 55
Открытые фруктовые пироги из дрожжевого / бисквитного теста <sup>2)</sup>	Верхний + нижний нагрев	3	170	35 - 55
Открытые фруктовые пироги из песочного теста	Горячий воздух	3	160 - 170	40 - 80
Дрожжевые пироги с деликатной начинкой (например, творогом, сливками, заварным кремом)	Верхний + нижний нагрев	3	160 - 180 <sup>1)</sup>	40 - 80

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф

<sup>2)</sup> Используйте противень для жарки.

### Бисквиты

Вид выпечки	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Печенье из песочного теста	Горячий воздух	3	150 - 160	10 - 20
Short bread / Песочное печенье / полоски из теста	Горячий воздух	3	140	20 - 35

Вид выпечки	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Short bread / Песочное печенье / полоски из теста	Верхний + нижний нагрев	3	160 <sup>1)</sup>	20 - 30
Бисквиты из сдобного теста	Горячий воздух	3	150 - 160	15 - 20
Выпечка с яичным белком / безе	Горячий воздух	3	80 - 100	120 - 150
Миндальное печенье	Горячий воздух	3	100 - 120	30 - 50
Бисквит из дрожжевого теста	Горячий воздух	3	150 - 160	20 - 40
Печенье из слоеного теста	Горячий воздух	3	170 - 180 <sup>1)</sup>	20 - 30
Рулеты	Горячий воздух	3	160 <sup>1)</sup>	10 - 25
Рулеты	Верхний + нижний нагрев	3	190 - 210 <sup>1)</sup>	10 - 25
Small cakes / Мелкое печенье (по 20 шт на противне)	Горячий воздух	3	150 <sup>1)</sup>	20 - 35
Small cakes / Мелкое печенье (по 20 шт на противне)	Верхний + нижний нагрев	3	170 <sup>1)</sup>	20 - 30

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф

### Выпечка и запеканки

Блюдо	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Запеканка из макаронных изделий	Верхний + нижний нагрев	1	180 - 200	45 - 60
Лазанья	Верхний + нижний нагрев	1	180 - 200	25 - 40
Запеканка из овощей <sup>1)</sup>	Турбо-гриль или выпекание в режиме «Горячий воздух»	1	160 - 170	15 - 30

Блюдо	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Багеты с плавленым сыром сверху	Турбо-гриль или выпекание в режиме «Горячий воздух»	1	160 - 170	15 - 30
Сладкая выпечка	Верхний + нижний нагрев	1	180 - 200	40 - 60
Выпечка с рыбой	Верхний + нижний нагрев	1	180 - 200	30 - 60
Фаршированные овощи	Турбо-гриль или выпекание в режиме «Горячий воздух»	1	160 - 170	30 - 60

1) Предварительно разогрейте духовой шкаф

### Влажный горячий воздух

Вид продуктов	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Запеканка из макаронных изделий	2	180 - 200	45 - 60
Лазанья	2	180 - 200	45 - 60
Картофельная запеканка	2	190 - 210	55 - 80
Сладкие запеканки	2	180 - 200	45 - 60
Кольцевой пирог или бриошь	1	160 - 170	50 - 70
Батон-плетенка/батон-венок	2	170 - 190	40 - 50
Сладкий торт с обсыпкой (сухой)	3	160 - 170	20 - 40
Печенье из дрожжевого теста	2	160 - 170	20 - 40

## 11.5 Выпекание на нескольких уровнях

### Торты / выпечка / хлеб на глубоких противнях

Вид выпечки	Горячий воздух		Температура (°C)	Время (мин)
	Положение противня			
	2 положения противней	3 положения противней		
Пирожные «буше» / эклеры	1 / 4	-	160 - 180 1)	25 - 45
Пирог с сухой обсыпкой	1 / 4	-	150 - 160	30 - 45

1) Предварительно разогрейте духовой шкаф

**Бисквиты/small cakes/мелкое печенье/мучные изделия/рулеты**

Вид выпечки	Горячий воздух		Температура (°C)	Время (мин)
	Положение противня			
	2 положения противней	3 положения противней		
Печенье из песочного теста	1 / 4	1 / 3 / 5	150 - 160	20 - 40
Short bread / Песочное печенье / полоски из теста	1 / 4	1 / 3 / 5	140	25 - 50
Бисквиты из сдобного теста	1 / 4	-	160 - 170	25 - 40
Выпечка с яичным белком / безе	1 / 4	-	80 - 100	130 - 170
Миндальное печенье	1 / 4	-	100 - 120	40 - 80
Бисквит из дрожжевого теста	1 / 4	-	160 - 170	30 - 60
Печенье из слоеного теста	1 / 4	-	170 - 180 <sup>1)</sup>	30 - 50
Рулеты	1 / 4	-	180	30 - 55
Small cakes / Мелкое печенье (по 20 шт на противне)	1 / 4	-	150 <sup>1)</sup>	25 - 40

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф

**11.6 Низкотемпературное приготовление**

Используйте данную функцию для приготовления постных нежных кусков мяса и рыбы. Температура внутри продукта при этом не превысит 65°C. Низкотемпературное приготовление не подходит для приготовления жаркого в горшочках или жарки жирной свинины. Использование термомощупа для мяса позволит добиться нужной температуры внутри продукта (см. Таблицу «Термомощуп для мяса»). В первые 10 минут можно задать температуру духового шкафа в пределах от 80°C до 150°C. Значение по умолчанию – 90°C. После установки температуры духовой шкаф продолжит приготовление при температуре 80°C. Не ис-

пользуйте функцию автоматического низкотемпературного приготовления для птицы.



При использовании данной функции всегда готовьте без крышки.

1. Обжарьте мясо с каждой стороны в течение 1–2 минут в сковородке на варочной панели на высоком уровне нагрева.
2. Поместите мясо вместе с горячим противнем для жарки внутрь духового шкафа на решетку.
3. Вставьте в мясо термомощуп для мяса.
4. Выберите функцию низкотемпературного приготовления и задайте нужную конечную температуру внутри продукта.

Приготавливаемое блюдо	Вес (г)	Положение противня	Температура, °С	Время в мин.
Ростбиф	1000 - 1500	1	120	120 - 150
Говяжье филе	1000 - 1500	3	120	90 - 150
Жареная телятина	1000 - 1500	1	120	120 - 150
Стейки	200 - 300	3	120	20 - 40

## 11.7 Пицца

Вид выпечки	Положение противня	Температура, °С	Время (мин)
Пицца (на тонкой основе)	2	200 - 230 <sup>1)2)</sup>	15 - 20
Пицца (с множеством начинок)	2	180 - 200	20 - 30
Открытые пироги	1	180 - 200	40 - 55
Открытый пирог со шпинатом	1	160 - 180	45 - 60
Открытый пирог	1	170 - 190	45 - 55
Швейцарский открытый пирог	1	170 - 190	45 - 55
Яблочный торт, закрытый	1	150 - 170	50 - 60
Овощной пирог	1	160 - 180	50 - 60
Пресный хлеб	2	230 - 250 <sup>1)</sup>	10 - 20
Открытый слоеный пирог	2	160 - 180 <sup>1)</sup>	45 - 55
«Фламнкухен» (блюдо из Эльзаса, похожее на пиццу)	2	230 - 250 <sup>1)</sup>	12 - 20
Пироги	2	180 - 200 <sup>1)</sup>	15 - 25

1) Предварительно разогрейте духовой шкаф

2) Используйте противень для жарки.

## 11.8 Жарка

- Для жарки используйте жаростойкую кухонную посуду (см. инструкции изготовителя).
- Большие куски мяса можно жарить непосредственно в противне для жарки (если прибор им укомплектован) или на решетке над противнем для жарки.
- Постные куски мяса следует готовить в сотейнике под крышкой. Тогда мясо будет более сочным.

- Для получения поджаристой корочки все виды мяса можно жарить в сотейнике без крышки.
- Мясо и рыбу весом 1 кг и выше рекомендуется жарить в духовом шкафу.
- Чтобы избежать пригорания к противню выделяющихся мясных соков, добавьте в него немного жидкости.

- При необходимости переворачивайте обжариваемый продукт по истечении 1/2–2/3 времени приготовления.
- Несколько раз в течение жарки поливайте выделяющимся соком крупное жаркое и птицу. Это позволяет получить прекрасное жаркое.
- Духовой шкаф можно выключить приблизительно за 10 минут до завершения жарки и воспользоваться его остаточным теплом.

## 11.9 Жарка в режиме Турбо-гриль

### Говядина

Вид мяса	Количество	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура, °С	Время (мин)
Мясо, тушенное одним крупным куском	1-1,5 кг	Верхний + нижний нагрев	1	230	120 - 150
Ростбиф или филе: с кровью	на см толщины	Турбо-гриль	1	190 - 200 <sup>1)</sup>	5 - 6
Ростбиф или филе: средней прожаренности	на см толщины	Турбо-гриль	1	180 - 190 <sup>1)</sup>	6 - 8
Ростбиф или филе: хорошей прожаренности	на см толщины	Турбо-гриль	1	170 - 180 <sup>1)</sup>	8 - 10

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф

### Свинина

Вид мяса	Количество	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура, °С	Время (мин)
Лопатка / ошеек / окорок	1-1,5 кг	Турбо-гриль	1	160 - 180	90 - 120
Свинья отбивная / свиные ребрышки	1-1,5 кг	Турбо-гриль	1	170 - 180	60 - 90
Мясной рулет	750 г - 1 кг	Турбо-гриль	1	160 - 170	50 - 60
Свиные ножки (предварительно отваренные)	750 г - 1 кг	Турбо-гриль	1	150 - 170	90 - 120

### Телятина

Вид мяса	Количество	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура, °С	Время (мин)
Жареная телятина	1 кг	Турбо-гриль	1	160 - 180	90 - 120
Телячья рулька	1,5-2 кг	Турбо-гриль	1	160 - 180	120 - 150

**Баранина**

Вид мяса	Количество	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура, °С	Время (мин)
Ножка ягненка / жареный ягненок	1-1,5 кг	Турбо-гриль	1	150 - 170	100 - 120
Седло барашка	1-1,5 кг	Турбо-гриль	1	160 - 180	40 - 60

**Дичь**

Вид мяса	Количество	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура, °С	Время (мин)
Седло зайца / заячья нога	до 1 кг	Верхний + нижний нагрев	1	230 <sup>1)</sup>	30 - 40
Седло оленя	1,5-2 кг	Верхний + нижний нагрев	1	210 - 220	35 - 40
Оленья нога	1,5-2 кг	Верхний + нижний нагрев	1	180 - 200	60 - 90

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф

**Птица**

Вид мяса	Количество	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура, °С	Время (мин)
Части птицы	по 200-250 г	Турбо-гриль	1	200 - 220	30 - 50
Половина цыпленка	по 400-500 г	Турбо-гриль	1	190 - 210	35 - 50
Цыпленок, курица	1-1,5 кг	Турбо-гриль	1	190 - 210	50 - 70
Утка	1,5-2 кг	Турбо-гриль	1	180 - 200	80 - 100
Гусь	3,5-5 кг	Турбо-гриль	1	160 - 180	120 - 180
Индейка	2,5 - 3,5 кг	Турбо-гриль	1	160 - 180	120 - 150
Индейка	4-6 кг	Турбо-гриль	1	140 - 160	150 - 240

**Рыба (на пару)**

Вид мяса	Количество	Режим духового шкафа	Положение противня	Температура, °С	Время (мин)
Рыба, целиком	1-1,5 кг	Верхний + нижний нагрев	1	210 - 220	40 - 60

## 11.10 Малый гриль

При использовании гриля всегда выбирайте максимальную ступень нагрева.  
 Всегда выбирайте положение противня, рекомендованное в таблице приготовления на гриле.  
 Всегда устанавливайте противень для сбора жира на первом уровне.  
 Жарьте на гриле только плоские куски мяса или рыбы.

\*При использовании гриля всегда предварительно прогревайте духовой шкаф в течение 5 минут.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При приготовлении на гриле дверца духового шкафа всегда должна быть закрытой.

### Малый гриль

Продукт для гриля	Положение противня	Температура	Время (мин)	
			1-я сторона	2-я сторона
Ростбиф	2	210 - 230	30 - 40	30 - 40
Филе говядины	3	230	20 - 30	20 - 30
Задняя часть свинины	2	210 - 230	30 - 40	30 - 40
Телячья вырезка	2	210 - 230	30 - 40	30 - 40
Спинка барашка	3	210 - 230	25 - 35	20 - 25
Рыба, целиком, 500 - 1000 г	3 / 4	210 - 230	15 - 30	15 - 30

### Большой гриль

Продукт для гриля	Положение противня	Время (мин)	
		1-я сторона	2-я сторона
Burgers / Рубленый бифштекс	4	8 - 10	6 - 8
Филе свинины	4	10 - 12	6 - 10
Сосиски	4	10 - 12	6 - 8
Вырезка / телячий бифштекс	4	7 - 10	6 - 8
Toast / Тосты <sup>1)</sup>	5	1 - 3	1 - 3
Тосты с начинкой сверху	4	6 - 8	-

<sup>1)</sup> Предварительно разогрейте духовой шкаф

## 11.11 Продукты быстрого приготовления

### Горячий воздух

Продукты быстрого приготовления	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Пицца, заморож.	2	200 - 220	15 - 25

Продукты быстрого приготовления	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Пицца Америк., замороз.	2	190 - 210	20 - 25
Пицца, охлажденная	2	210 - 230	13 - 25
Мини-пиццы, замороз.	2	180 - 200	15 - 30
Картофель фри, тонко порезанный	3	200 - 220	20 - 30
Картофель фри, крупно порезанный	3	200 - 220	25 - 35
Крокеты	3	220 - 230	20 - 35
Картофельные биточки	3	210 - 230	20 - 30
Лазанья / каннелони, свежие	2	170 - 190	35 - 45
Лазанья / Каннелони, замороженные	2	160 - 180	40 - 60
Запеченный в духовом шкафу сыр	3	170 - 190	20 - 30
Куриные крылышки	2	190 - 210	20 - 30

### Замороженные готовые блюда

Приготавливаемое блюдо	Режимы духового шкафа	Положение противня	Температура (°C)	Время (мин)
Замороженная пицца	Верхний + нижний нагрев	3	согласно инструкциям производителя	согласно инструкциям производителя
Картофель фри <sup>1)</sup> (300 г – 600 г)	Верхний + нижний нагрев или турбо гриль	3	200 - 220	согласно инструкциям производителя
Багеты	Верхний + нижний нагрев	3	согласно инструкциям производителя	согласно инструкциям производителя
Открытые фруктовые пироги	Верхний + нижний нагрев	3	согласно инструкциям производителя	согласно инструкциям производителя

<sup>1)</sup> Во время приготовления переверните картофель фри 2–3 раза

## 11.12 Размораживание

Удалите упаковку продукта и положите его на тарелку.

Не накрывайте его глубоким блюдом или тарелкой, так как это может увеличить время размораживания.

Выберите первое положение противня снизу.

Блюдо	Время размораживания (мин)	Время остаточного размораживания (мин)	Комментарий
Цыпленок, 1000 г	100 - 140	20 - 30	Положите цыпленка на перевернутое блюдо, поставленное в большую тарелку. Переверните по истечении половины времени.
Мясо, 1000 г	100 - 140	20 - 30	Переверните по истечении половины времени.
Мясо, 500 г	90 - 120	20 - 30	Переверните по истечении половины времени.
Форель, 150 г	25 - 35	10 - 15	-
Клубника, 300 г	30 - 40	10 - 20	-
Сливочное масло, 250 г	30 - 40	10 - 15	-
Сливки, 2 x 200 г	80 - 100	10 - 15	Сливки также хорошо взбиваются, если их немного охладить.
Торт, 1400 г	60	60	-

### 11.13 Консервирование

**Обратите внимание:**

- Используйте для консервирования только стандартные банки одного размера.
- Не используйте металлические банки и банки с винтовыми крышками или байонетными замками.
- Выбирайте для данного режима первый уровень снизу.
- Не ставьте в глубокий противень больше шести литровых банок для консервирования.

- Наполните банки до одного уровня и закатайте крышки.
- \*Банки не должны касаться друг друга.
- Налейте в глубокий противень приблизительно 1/2 литра воды, чтобы в духовом шкафу было достаточно влаги.
- Когда жидкость в первых банках начнет медленно кипеть (для литровых банок примерно через 35–60 минут), выключите духовой шкаф или уменьшите температуру до 100 °C (см. таблицу).

### Ягоды

Консервирование	Температура, °C	Время до начала медленного кипения (мин)	Продолжение кипячения при 100°C (мин)
Клубника / черника / малина / спелый крыжовник	160 - 170	35 - 45	-

**Фрукты с косточками**

Консервирование	Температура, °С	Время до начала медленного кипения (мин)	Продолжение кипячения при 100°С (мин)
Груша / айва / слива	160 - 170	35 - 45	10 - 15

**Овощи**

Консервирование	Температура, °С	Время до начала медленного кипения (мин)	Продолжение кипячения при 100°С (мин)
Морковь <sup>1)</sup>	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Огурцы	160 - 170	50 - 60	-
Овощное ассорти	160 - 170	50 - 60	5 - 10
Кольраби / горох / спаржа	160 - 170	50 - 60	15 - 20

<sup>1)</sup> Оставьте стоять в духовом шкафу после его выключения.

**11.14 Высушивание –  
приготовление в режиме конвекции**

Накройте полки духового шкафа бумагой для выпечки.

Для наилучших результатов выключите прибор на середине приготовления. Откройте дверцу прибора и дайте ему остыть. Затем завершите процесс подсушивания.

**Овощи**

Продукты для подсушивания	Положение противня	Температура (°С)	Время (час)
Фасоль	3	60 - 70	6 - 8
Перец	3	60 - 70	5 - 6
Овощи для супа	3	60 - 70	5 - 6
Грибы	3	50 - 60	6 - 8
Зелень	3	40 - 50	2 - 3

**Фрукты**

Продукты для подсушивания	Положение противня	Температура (°С)	Время (час)
Сливы	3	60 - 70	8 - 10
Абрикосы	3	60 - 70	8 - 10
Яблоки, дольками	3	60 - 70	6 - 8
Груши	3	60 - 70	6 - 9

## 11.15 Таблица «Термощуп для мяса»

**Говядина**

Продукты	Температура внутри продукта, °С
Ребрышки / бифштекс из вырезки: с кровью	45 - 50
Ребрышки / бифштекс из вырезки: средней прожаренности	60 - 65
Ребрышки / бифштекс из вырезки: хорошей прожаренности	70 - 75

**Свинина**

Продукты	Температура внутри продукта, °С
Свиная лопатка / окорок / шейная часть	80 - 82
Свиная отбивная (спинка) / копченое свиное филе	75 - 80
Мясной рулет	75 - 80

**Телятина**

Продукты	Температура внутри продукта, °С
Жареная телятина	75 - 80
Телячья рулька	85 - 90

**Баранина / ягненок**

Продукты	Температура внутри продукта, °С
Баранья нога	80 - 85
Седло барашка	80 - 85
Жареный ягненок / ножка ягненка	70 - 75

**Дичь**

Продукты	Температура внутри продукта, °С
Седло зайца	70 - 75
Заячья нога	70 - 75
Заяц целиком	70 - 75
Седло оленя	70 - 75
Оленья нога	70 - 75

**Рыба**

Продукты	Температура внутри продукта, °С
Лосось	65 - 70
Форель	65 - 70

## 12. УХОД И ОЧИСТКА



### ВНИМАНИЕ!

См. Главу «Сведения по технике безопасности».


#### Примечание относительно очистки:

- Протирайте переднюю часть прибора мягкой тканью, смоченной теплой водой с моющим средством.
- Для очистки металлических поверхностей используйте обычное чистящее средство.
- Очищайте внутреннюю камеру прибора после каждого использования. Это позволит легче избавиться от загрязнений, которые к тому же не будут пригорать.
- Стойкие загрязнения удаляйте при помощи специальных чистящих средств для духовых шкафов.
- После каждого использования все дополнительные аксессуары духового шкафа следует очистить и просушить. Используйте для этого мягкую тряпку, смоченную в теплой воде с моющим средством.
- Если у вас есть принадлежности с антипригарным покрытием, не используйте для их очистки агрессивные средства, предметы с острыми краями или посудомоечную машину. Это может привести к повреждению антипригарного покрытия.

### 12.1 Каталитическая очистка

Стенки с каталитической очисткой не требуют мытья. Они поглощают жир, собирающийся на стенках во время работы прибора.

#### Для поддержания самоочистки регулярно нагревайте прибор без продуктов.

1. Выньте аксессуары из духового шкафа.
2. Нажимая на , добейтесь появления на дисплее символа «Cata» ("каталитическая очистка") и продолжительности процедуры очистки (1 час). Продолжительность невозможно изменить, но Вы можете воспользоваться функцией «окончание» для того, чтобы отсрочить пуск процедуры очистки.

3. По истечении установленного времени выдается звуковой сигнал. Прибор выключается.
4. Для отключения звукового сигнала нажмите на любое сенсорное поле или откройте дверцу духового шкафа.
5. Очистите дно прибора мягкой влажной губкой.



### ВНИМАНИЕ!

Не используйте для очистки каталитических панелей спреи для духовых шкафов, абразивные чистящие средства, мыло и другие чистящие вещества. Существует риск повреждения каталитических панелей.




Изменение цвета каталитических панелей не влияет на их каталитические свойства.

Во время каталитической очистки работает лампа освещения духового шкафа.

### 12.2 Запахопоглот. Фильтр

#### Запахопоглощающий фильтр включается:

- При работе всех режимов духового шкафа.
- Если температура внутри прибора превышает 50°C.


При работе запахопоглощающего фильтра на дисплее высвечивается символ запахопоглощающего фильтра .

По окончании работы режима духового шкафа нагретый запахопоглощающий фильтр продолжает работать еще 10 минут. Запахопоглощающий фильтр прекращает работу, когда Вы выключаете прибор открываете дверцу духового шкафа.

В ходе пиролитической очистки (если имеется данная функция) фильтр запахов автоматически работает первые 15 минут, пока температура духового шкафа не превысит 400°C.


## 12.3 Направляющие для противня

### Снятие направляющих для противня



Для очистки боковых стенок духового шкафа направляющие для противня можно снять.

1. Потяните переднюю часть направляющей для противня по направлению от боковой стенки.
2. Вытяните заднюю часть направляющей из боковой стенки и снимите ее.



### Установка направляющих для противня

Установка направляющих для противня производится в обратном порядке.



**Данное указание относится к телескопическим направляющим:**

Удерживающие упоры на телескопических направляющих должны быть обращены вперед.

## 12.4 Лампа освещения



**ВНИМАНИЕ!**

Существует опасность поражения электрическим током.

Лампа освещения и стеклянный плафон могут сильно нагреваться.

### Перед заменой лампы:

- Выключите прибор.
- Извлеките предохранители из блока предохранителей или отключите рубильник на электрощите.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Положите на дно внутренней камеры прибора кусок ткани. Он защитит плафон лампы и поверхность духового шкафа от повреждений. Всегда используйте лампу освещения того же типа.

### Замена лампы на потолке внутренней камеры:

1. Чтобы снять плафон, поверните его против часовой стрелки.
2. Очистите стеклянный плафон.
3. Замените лампу освещения на подходящую лампу с жаростойкостью 300°C.
4. Верните стеклянный плафон на место.

### Замена лампы на левой стороне камеры прибора.

1. Снимите левую направляющую для противня.
2. Снимите стеклянный плафон, воспользовавшись для этого узким тупым предметом (например, чайной ложкой). Очистите стеклянный плафон.



3. Замените лампу освещения на подходящую лампу с жаростойкостью 300°C.
4. Верните стеклянный плафон на место.
5. Установите левую направляющую для противня на место.

## 12.5 Очистка дверцы духового шкафа


### Извлечение дверцы духового шкафа и стеклянных панелей

Как дверца духового шкафа, так и внутренние стеклянные панели снимаются для чистки. Количество стеклянных панелей зависит от конкретной модели.





#### **ВНИМАНИЕ!**

Соблюдайте осторожность при снятии дверцы с прибора. Дверь имеет большой вес.



1. Полностью откройте дверцу.
2. Нажмите до упора стопорные рычаги (A) на двух петлях дверцы.
3. Прикройте дверцу до первого фиксируемого положения (приблизительно на угол 70°).
4. Возьмитесь за дверцу с обеих сторон и потяните ее под углом по направлению вверх.
5. Положите дверцу наружной стороной вниз на мягкую ткань, расстеленную на ровной поверхности. Это предотвратит появление царапин.
6. Возьмитесь с обеих сторон за дверную планку (B) на верхней кромке дверцы и нажмите внутрь, чтобы освободить уплотнительную защелку.
7. Чтобы снять дверную планку, нужно потянуть ее вперед.





8. Берясь каждый раз за верхний край стеклянных панелей, вытащите их по одной по направлению вверх.
9. Очистите стеклянную панель водой с мылом. Осторожно вытрите стеклянную панель досуха.

### Установка дверцы духового шкафа и стеклянных панелей на место

По окончании очистки установите стеклянные панели и дверцу духового шкафа на место.

Выполните перечисленные выше действия в обратной последовательности. Сначала вставьте меньшую панель, а затем большую.

## 13. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ...



### ВНИМАНИЕ!

См. Главу «Сведения по технике безопасности».


Неисправность	Возможная причина	Решение
Прибор не производит нагрев.	Прибор выключен.	Включите прибор.
Прибор не производит нагрев.	Не установлено время на часах.	Установите часы. См. раздел «Установка текущего времени».
Прибор не производит нагрев.	Не заданы необходимые настройки.	Убедитесь, что выставлены правильные настройки.
Прибор не производит нагрев.	Задано автоматическое отключение.	См. «Автоматическое отключение».
Прибор не производит нагрев.	Сработал предохранитель.	Проверьте, не является ли предохранитель причиной неисправности. Если предохранитель сработает повторно, обратитесь к квалифицированному электрику.
Лампа не горит.	Лампа перегорела.	Замените лампу.


Неисправность	Возможная причина	Решение
На дисплее отображается код ошибки, не указанный в этом списке.	Имел место сбой электроники.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите и снова включите прибор с помощью предохранителя домашней электропроводки или предохранительного выключателя на электрощитке.</li> <li>Если на дисплее снова отобразится сообщение об ошибке, обратитесь в сервисный центр.</li> </ul>
Если самостоятельно справиться с проблемой не удалось, обратитесь в магазин или сервисный центр. Необходимые для сервисного центра данные находятся на табличке с техническими данными.	ми. Табличка с техническими данными расположена на передней рамке внутренней камеры прибора.	
Рекомендуем записать эти данные здесь:		
Модель (MOD.)	.....	
Код изделия (PNC)	.....	
Серийный номер (S.N.)	.....	

## 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	220 - 240 В
Частота	50 Гц

## 15. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.  
Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.

Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 43012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2014 года.

Класс энергопотребления: А

АЭГ Хаусгерете ГмбХ - фабрика Ротенбург  
Бодельшвингштрассе 1, D-91541 Ротенбург  
Германия





[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



892964368-A-402013

ERC

