



PL 1. Obrótowa podstawa 2. Wymowalny i zmywalny filtr antywarпniowy 3. Wspomagane otwieranie pokrywy

CZ 1. Otočný podstavec 2. Výmъvatelný a umývateľný odvápnovací filtr 3. Tlumené otvírání víka

SK 1. Otočný podstavec 2. Vyberateľný a umývateľný proti vápenný filter 3. Podporované otváranie veka

HU 1. Forgatható alaprész 2. Kivehető, mosható vízkő elleni szűrő 3. Fedélnyitás rásegítés

RO 1. Bază rotativă 2. Filtru anticălcăr lavabil detașabil 3. Buton pentru deschiderea capacului

RU 1. Вращающаяся подставка 2. Съёмный моющийся фильтр с защитой от накипи 3. Конпка для открывания крышки чайника

BG 1. Въртяща се основа 2. Изваждаем и измиваем антикалциев филтър 3. Улеснено отваряне на капак

UA 1. Обертальна основа 2. З'ємний та миючий фільтр від накипу 3. Легке відкривання кришки

EN 1. Rotating base 2. Removable and washable anti-calc filter 3. Cover release button

ZCK0274I
ZCK0274L
ZCK0274S

zelmer

CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle



ZCK0274I
ZCK0274L
ZCK0274S

zelmer

CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle

Funkcjonalny czajnik elektryczny
z dwustronnym wskaźnikiem wody.

Функциональный электрический чайник
с двусторонним индикатором
уровня воды.

Practical electric kettle with
double-sided water level indicator.



CKE820-002_V05
CK0274/CKE820

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY 4-6

CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE 7-9

SK NÁVOD NA OBSLUHU
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 10-12

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ 13-15

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
FIERBĂTOR ELECTRIC 16-18

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК 19-21

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА 22-24

UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК 25-27

LT VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI 28-30

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS 31-33

ET KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD 34-36

EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE 37-39



ZCK0274S



ZCK0274I



ZCK0274L

zelmer

www.zelmer.com

zelmer

www.zelmer.com

