

EXPLAY A5

Видеорегистратор



Руководство пользователя

Оглавление

Введение	3
Комплект поставки	4
Глава 1. Функциональные особенности	5
Глава 2. Установка и извлечение карты памяти	7
Глава 3. Зарядка элементов питания	8
Глава 4. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения.Подключение по HDMI	9
Глава 5. Описание процесса эксплуатации	12
Глава 6. Возможные неисправности и их устранение	15
Глава 7. Технические характеристики	16

Введение

Благодарим за приобретение цифрового автомобильного видеорежистратора Explay A5.

Чтобы Вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами работы, настройкой видеорежистратора, мерами предосторожности и родственными продуктами. Перед использованием этого устройства необходимо внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его использовать.

Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения и будем рады Вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru

Комплект поставки.

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ
Видеорегистратор 	1	Шт.
Держатель 	1	Шт.
Автомобильное зарядное устройство 	1	Шт.
Кабель USB 	1	Шт.
Гарантийный талон 	1	Шт.
Руководство пользователя 	1	Шт.

Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства.

Глава 1. Функциональные особенности

ЖК-дисплей и камера

Дисплей 2,7 дюйма TFT LCD, широкоугольная камера высокой четкости (170 градусов угол обзора).

Запись видео

Запись видео осуществляется в формате AVI.

Фото

Формат фото – JPG.

Запись времени и даты

Режимы видео и фото позволяют настроить отображение времени и даты. Таким образом, Вы всегда сможете определить, когда произошло то или иное событие.






Циклическая запись

Включение данной функции позволит непрерывно записывать на карту памяти, т.е. при её заполнении автоматически стираются старые данные.

Дополнительные разъемы

Встроенный динамик и микрофон, разъем Micro USB, слот для SD-карты.

Описание кнопок



Глава 2. Установка и извлечение карты памяти.

Вставьте карту памяти в соответствующий слот до щелчка.

Для извлечения карты памяти из устройства слегка надавите на нее до щелчка.

Внимание! Устанавливать карту памяти нужно определенной стороной. Установка карты памяти в неверном направлении может привести к повреждению ее или видеорегистратора.

Используйте высокоскоростную карту памяти, которая соответствует спецификации SDHC. Высокоскоростная карта памяти имеет знак С6 или выше.

Если формат карты памяти несовместим с устройством, то может возникнуть надпись "card error". Для устранения неисправности попробуйте отформатировать карту памяти через соответствующий пункт меню.

Глава 3. Зарядка элементов питания.

В этом продукте используется литиево-полимерный аккумулятор. Зарядка может осуществляться с помощью автомобильного зарядного устройства, либо при подключении к компьютеру. Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением нестандартного источника питания.

- ✓ При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.
- ✓ Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по уровням.
- ✓ Когда аккумулятор заряжен полностью, его значок показывается заполненным (■■■), и это заполнение уменьшается по мере расхода заряда батареи.
- ✓ Когда напряжение питания падает практически до нуля, значок батареи становится пустым (□). После чего видеорегистратор отключается. Своевременно заряжайте видеорегистратор.
- ✓ Первые 3 зарядки желательно производить по 12 часов и только после полной разрядки аккумулятора.

Отображение процесса зарядки устройства от зарядного устройства.



Чтобы продлить срок службы аккумуляторов, в начале использования видеорегистратора необходимо, как минимум, два раза заряжать аккумулятор только после его полного разряда.



Не используйте видеорегистратор в условиях высокой влажности и высокой температуры. Запрещается подвергать устройство воздействию огня. (Инструкции по зарядке приведены только для справки).

Глава 4. Соединение с компьютером и установка программного обеспечения.Подключение по HDMI.

Подключение к компьютеру.

Для подключения видеорегистратора к ПК используйте USB-кабель.

Подсоедините устройство к ПК. Видеорегистратор автоматически включится. Как

только устройство будет распознано, зайдите в «Мой компьютер», выберите «Съемный диск» - там Вы найдете записанные файлы.

Отключение от компьютера .

1. Выберите на панели задач Вашего компьютера значок подключенных устройств, щелкните его правой кнопкой мыши и «Безопасное отключение устройства».
2. Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку «Остановить».
3. Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку «ОК».
4. Для завершения операции нажмите кнопку «Закреть».



Неправильное завершение работы с компьютером может привести к повреждению видеорегистратора.

Загрузка и выгрузка файлов.

а. Загрузка файлов.

Скопируйте файлы и мелодии со своего ПК на «Съемный диск» (т.е. видеорегистратор).

б. Выгрузка файлов.

Откройте папку «Мой компьютер» на своем ПК, затем «Съемный выберите диск» и дважды щелкните его, чтобы открыть файлы, нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК.

Меры предосторожности : которые

- Во избежание повреждения файлов, в течение чтения, записи и передачи данных, пока на экране находится рисунок загрузки выгрузки, не выключайте питание и не отключайте видеорегистратор от ПК.

- Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного удаления:
- Сначала дважды щелкните значок на панели задач рабочего стола ПК. На экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно безопасно отключить устройство от ПК.



Если видеорегистратор по непонятным причинам работает неправильно, выключите его и снова включите спустя 3 секунды. Если устройство продолжает работать неправильно – обратитесь в авторизированный сервисный центр для устранения неисправности.

Установка и удаление программного обеспечения.

Требования к программному обеспечению.

Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с операционными системами Windows 2000 и более поздними, Mac OSX 10.3.6 и более поздними версиями.

Примечание. При использовании этого видеорегистратора с операционными системами WIN2000/XP/VISTA/7 установка драйвера не требуется. При возникновении необходимости обновления встроенного программного обеспечения, понадобится установить драйвер.

Модернизация программного обеспечения на видеорегистраторе.

Видеорегистратор поддерживает обновление прошивки при помощи соответствующего ПО.



Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению работы видеорегистратора, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут производиться только лицами, имеющими определенные знания в области компьютеров.



Обновление программного обеспечения предназначено для исправления ошибок на программном уровне и оптимизации работы устройства. После обновления программного обеспечения работа видеорегистратора должна остаться полноценной.



Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного видеорегистратора, не может применяться по отношению к видеорегистраторам других серий, объёма памяти и наоборот.


По вопросам модернизации устройства перед прошивкой рекомендуем обратиться на сайт www.explay.ru

Подключение по HDMI.

Вставьте HDMI провод в разъем HDMI видеорегистратора, вставьте другой конец провода в соответствующее отверстие телевизора, установите телевизор в режим HDMI. После этого вы сможете просматривать HDMI видео. Выберите нужный файл, нажмите «**ОК**» для начала воспроизведения.

Глава 5. Описание процесса эксплуатации.

A5 крепится на лобовое стекло автомобиля с помощью входящего в комплект кронштейна. Видеорегистратор работает в автономном режиме и не отвлекает от вождения автомобилем. Записанные ролики Вы без проблем сможете просмотреть на дисплее устройства или с помощью стандартного плеера Вашего компьютера.



Включение.

Удерживайте кнопку **Вкл./Выкл.** примерно в течение 3 секунд, на экране видеорегистратора отобразится загрузочная картинка, после чего устройство будет доступно для работы.



Выключение.

Удерживайте **Вкл./Выкл.** в течение 3 секунд для выключения устройства.



Устройство автоматически включается при подключении к автомобильному зарядному устройству и автоматически выключается при отсоединении от него.


Переключение между режимами.

Нажмите кнопку **MODE** для переключения между режимами видео-и фотосъемки, а также режимом воспроизведения.

Значок  означает, что включен режим видео, значок  - режим фото соответственно.

Видеосъемка

Когда в левом верхнем углу экрана высвечивается значок  - это означает, что выбран режим записи видео. Для начала съемки нажмите **кнопку записи ОК**. На экране начнет мигать красный индикатор . Чтобы остановить запись, нажмите на данную кнопку снова (красный индикатор перестанет мигать).




Настройки видео.

Нажмите кнопку **Меню** для входа в режим настроек видео. Для изменения Вам доступны следующие настройки видео:

- **Разрешение видео:** *1920*1080 30P 16:9, 1280*720 60P 16:9, 1280*720 30P 16:9, 640*480 60P 4:3.*
- **Качество:** *Лучшее, хорошее, нормальное.*
- **Цикл записи:** Можно выбрать время одного цикла непрерывной записи: *3 мин, 5 мин, 10 мин, выкл.*
Если у Вас заканчивается место на карте то устройство автоматически делает новую запись вместо самой старой.
- **Дата/время:** *Дата/Время: выкл, Дата/Время: только дата, Дата/Время: только время, Дата/Время: дата и время* – включить или выключить отображение даты и времени на записи.
- **Разрешение (настраивает разрешение фотографии):**
*12M (4000*3000 4:3), 8M (3200*2400 4:3), 5M (2592*1944 4:3), 3M (2048*1536 4:3).*

Фотосъемка.

Из режима видеосъемки нажмите кнопку **MODE**, чтобы попасть в режим съемки фотографий. В правом верхнем углу появится значок .

Направьте видеорегистратор на нужный объект.

Нажмите кнопку **ОК** для того, чтобы сфотографировать объект.

Настройки изображения.

Нажмите дважды кнопку **Меню**, чтобы войти в режим настроек изображения. Для изменения Вам доступны следующие настройки:

- **Подавление мерцания:** *50 Гц, 60 Гц, Авто*
- **Контраст:** *средний, высокий, низкий.*
- **Резкость:** *средняя, высокая, низкая.*
- **Настройки экспозиции:** Вы можете настроить экспозицию


Воспроизведение

Включите устройство и в режиме ожидания дважды нажмите кнопку **MODE**. Кнопками **вверх/вниз** выберите нужное изображение или видео и нажмите **ОК**, чтобы открыть его.

Если Вы нажмете кнопку **Меню**, то сможете удалить файл или защитить от стирания.

Настройки.

Войдите в режим настроек путем тройного нажатия в режиме ожидания кнопки **Меню**. Кнопками **Вверх/Вниз** пролистайте до пункта «Настройки системы» и подтвердите выбор, нажав **ОК**. Для изменения Вам доступны следующие настройки:



- **Язык**
- **Установка времени:** изменение текущих даты и времени.
- **Форматирование:** Вы можете отформатировать карту памяти.
- **Сброс настроек:** возврат к заводским установкам.
- **Автоотключение:** Вкл./Выкл. При включении данной функции прибор автоматически выключается при отсоединении его от источника питания и включается, при подключении источника питания.
- **G-сенсор:** Вы можете настроить чувствительность датчика удара.
- **Выключение экрана:** Вы можете установить время, через которое автоматически перейдет в режим энергосбережения.
- **Номер автомобиля:** Введите номер Вашего автомобиля, он будет отображаться на видео.
- **Версия ПО:** Вы можете посмотреть версию программного обеспечения.

Глава 6. Возможные неисправности и их устранение.

<i>Проблема</i>	<i>Решение</i>
Видеореги­стратор не фотографирует, или не работает запись.	Убедитесь в том, что карта памяти вставлена и на ней достаточно свободного места. Поменяйте разрешение фото.
На фото и видео изображение мутное или расплывчатое.	Аккуратно протрите объектив видеореги­стратора с помощью мягкой ткани.
Устройство не реагирует на нажатие кнопок или зависло.	Перезагрузите видеореги­стратор с помощью кнопки Reset, расположенной рядом с креплением.
Невозможно загрузить /выгрузить файл с диска, видеореги­стратор не определяется.	Проверьте, что штекеры вставлены до упора. Подсоединяйте видеореги­стратор после полной загрузки операционной системы. Повторно подсоедините устройство.
Слова на экране искажены.	Проверьте правильность выбора языка.
После обновления прошивки устройство нормально не функционирует.	Повторите процедуру обновления прошивки.

Глава 7. Технические характеристики.

Характеристики продукта

	РАЗМЕРЫ	115*55*37 MM
	Дисплей	2.7дюйма
	Соединение с ПК	MicroUSB
	Разрешение фото	12M/10M/8M/5M/3M/2M
	Поддерживаемые форматы видео	AVI/MOV, 1080P/720P
	Питание	От прикуривателя автомобиля, при подключении к ПК через USB
	Память	карта памяти MicroSD (до 32 Гб)
	Поддерживаемые ОС	WIN2000/XP/Vista/7ивыше
	Комплект поставки	Видеорегистратор, руководство пользователя, гарантийный талон, держатель, автомобильная зарядка,USB кабель

Примечание:

1. Установленный срок службы устройства 2 года с момента продажи.
2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления.
3. С данной инструкцией Вы также можете ознакомиться на сайте www.explay.ru.
4. Интерфейс устройства, представленный на картинках и в руководстве по эксплуатации, может отличаться от

имеющегося у пользователя в зависимости от версии установленной прошивки.

5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.

Гарантия и обслуживание.

1. Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
3. Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах. С актуальным списком сервисных центров вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе технической поддержки: <http://support.explay.ru/>
4. Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет ваши, установленные законом права.
5. По окончании гарантийного срока рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.

Телефон горячей линии: 8-800-555-09-71 (звонок бесплатный на территории РФ)

Инструкции по технике безопасности.



Внимание!

Если уст-во выходит из строя, вследствие ниже перечисленных причин, наша компания вправе снять с себя гарантийные обязательства по обслуживанию устройства.


Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения:




Не используйте устройство для задач, не описанных в данном руководстве.




Не допускайте сильных ударов по корпусу устройства или сильной тряски.



Не используйте устройство в условиях высокой температуры, влажности и сильных магнитных полей.



Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно.



<p>Не допускайте попадания влаги в устройство. При попадании влаги на корпус протрите устройство сухой салфеткой.</p>	<p>Не используйте для очистки устройства активных, легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.).</p>
	
<p>Не вынимайте вилку зарядного устройства из сети, держа его за провод. Это может привести к разрыву провода.</p>	<p>Не допускайте вибраций или ударов в то время, когда устройство подключено к PC. Отключайте устройство от PC только через «безопасное отключение устройства».</p>

Уведомление о защите окружающей среды

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам.

Меры безопасности при использовании устройства

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает Вас во время вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой деятельности, которая требует от Вас сосредоточенности.

**Внимание!**

Не прикасайтесь к адаптеру питания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Используйте стандартный адаптер питания. Использование с данным уст-вом нестандартного источника питания может привести к его повреждению.

Убедитесь, что разъем источника питания подключен к правильной линии питания. Иначе это может привести к поражению электрическим током.

Убедитесь, что вилка адаптера источника питания надежно вставлена в розетку сети электропитания. В противном случае возможно возгорание.

Если уст-во нагревается, или из него идет дым, немедленно прекратите его использование и обратитесь в центр обслуживания пользователей. Дальнейшее использование этого уст-ва опасно.

Берегите Ваш слух

- Устанавливайте громкость звука на безопасном уровне.
- Если у Вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или прекратите использование устройства.

**Внимание!**

Электрическое оборудование при неправильном его использовании может представлять опасность. Работа с данным или аналогичным ему изделием должна всегда контролироваться взрослыми.

Не позволяйте детям прикасаться к внутренним деталям любого электрического изделия, а также не разрешайте трогать кабели.

Разъёмы и порты

Не вставляйте разъем в порт с силой. Если разъем не удается без труда вставить в порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу.

Убедитесь в том, что разъем соответствует порту и что разъем расположен правильно относительно порта.

**Внимание!**

Используйте уст-во при температурах от 5°C до 40°C. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не помещайте уст-во в пыльные или влажные условия. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не пользуйтесь FM-радио в автомобиле. В противном случае уст-во может быть повреждено

Не помещайте уст-во рядом с кредитными карточками, магнитными карточками и т. д. В противном случае магнитные и кредитные карточки могут быть повреждены.

Чистка

Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности устройства и его компонентов:

- Убедитесь в том, что устройство отключено.
- Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в отверстия.
- Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.