

Фея®

ВОЛШЕБНАЯ ТЕХНИКА ВАШЕГО ДОМА

Фен-расческа «Фея»



600 «Фея»



1000 «Фея»

БЕЛ

Фен-грабянец

КІРАЎНІЦТВА ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ7-12

КАЗ

Электрлік кептіргіштер

ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ13-18

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимательно прочитайте настоящее руководство перед использованием прибора и сохраните его для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке фена продавец в присутствии покупателя проверяет комплектность, отсутствие внешних механических повреждений и работоспособность путем пробного включения.

При покупке фена покупатель проверяет наличие гарантийных талонов, заверенных штампом магазина и подписью продавца с указанием даты продажи.

После продажи фена претензии по ее некомплектности не принимаются.

При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, и фен снимается с гарантии.

Фен, приобретенный в холодный период времени, во избежание выхода из строя, до включения в сеть необходимо выдержать не менее трех часов при комнатной температуре.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время использования электрических приборов всегда необходимо придерживаться основных мер безопасности. Убедитесь, что все пользователи данного прибора полностью ознакомлены с данными мерами безопасности.

Перед началом использования фена убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в данном руководстве.

Фен приспособлен для работы от источника питания 220 В.

Не касайтесь сетевой вилки и шнура питания мокрыми руками.

Не используйте фен в ваннных комнатах или около других источников воды.

Если влага попала внутрь прибора - НЕМЕДЛЕННО отключите его от сети.

Не используйте воду для очистки фена.

Никогда не кладите включенный фен на мягкие, неровные, влажные и термонеустойчивые поверхности.

Следите за тем, чтобы воздухозаборные и воздуховыводящие отверстия были свободны при использовании прибора.

Выключайте фен из сети электропитания после каждого использования.

Отключая фен от сети, тяните не за шнур электропитания, а за вилку шнура.

Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен или когда рядом с ним находятся дети. Следите, чтобы дети пользовались феном ТОЛЬКО в присутствии взрослых.

Не пользуйтесь феном, если обнаружите повреждения шнура, вилки или других частей фена.

Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора. Обратитесь в ближайший сервисный центр.

Используйте только прилагаемые в комплекте приспособления.

Не используйте прибор вне помещения.

Не используйте фен для сушки искусственных волос или париков.

Будьте внимательны - во время работы корпус и насадки фена могут нагреваться.

Фен предназначен только для бытового применения. Ее использование в коммерческих и промышленных целях не допускается.

ОПИСАНИЕ мод. 600



КОМПЛЕКТНОСТЬ мод. 600

| | |
|--|-------|
| 1. Фен | 1 шт. |
| 2. Насадка-щетка | 1 шт. |
| 3. Насадка-щетка (круглая с ворсом) | 1 шт. |
| 4. Насадка-диффузор | 1 шт. |
| 5. Насадка-плойка | 1 шт. |
| 6. Насадка-рассеиватель | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Потребительская тара (упаковочная коробка) | 1 шт. |

РЕЖИМ РАБОТЫ ФЕНА:

В положении «0» - выключен.

В положении «1» - подача холодного воздуха.

В положении «2» - теплый воздушный поток.

В положении «3» - горячий воздушный поток.

ОПИСАНИЕ мод. 1000



КОМПЛЕКТНОСТЬ мод. 1000

| | |
|---|-------|
| 1. Фен | 1 шт. |
| 2. Насадка-расческа (круглая) | 1 шт. |
| 3. Круглая насадка с убирающимися зубчиками | 1 шт. |
| 4. Насадка-расческа (плоская) | 1 шт. |
| 5. Насадка-щетка | 1 шт. |
| 6. Насадка-щетка круглая с ворсом | 1 шт. |
| 7. Насадка-плойка | 1 шт. |
| 8. Насадка-рассеиватель | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Потребительская тара (упаковочная коробка) | 1 шт. |

РЕЖИМ РАБОТЫ ФЕНА:

В положении «0» - выключен.

В положении «1» - теплый воздушный поток.

В положении «2» - горячий воздушный поток.

РАБОТА ФЕНА

После того как Вы помыли голову и подсушили ее полотенцем, можно использовать ФЕН.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

Для того чтобы сменить насадку, следует нажать кнопку для снятия насадок и, не применяя больших усилий, достать насадку простым вытягиванием. Выбрав другую насадку, одеваем её, проверяем, плотно ли одета насадка и можно приступить к укладке.

■ **Насадка-расческа (круглая), круглая насадка с убирающимися зубчиками:** используется для придания волосам объема и лёгкой завивки. Приподнимая волосы у корней, проведите по всей пряди и на концах чуть закручивайте прядь внутрь.

■ **Насадка-расчёска (плоская):** используется для сушки и одновременного расчёсывания волос. От корней до кончиков, медленно проводя по пряди,

сушите волосы небольшими прядками, в результате волосы не будут «пушиться».

■ **Насадка-щётка, насадка-щетка (круглая с ворсом):** используют для сушки и одновременного расчёсывания волос. Благодаря множеству полых отверстий при расчесывании волос, сушка осуществляется от самых корней, что придаёт дополнительный объем при щадящей сушке.

■ **Насадка-плойка:** используется для завивки волос в локоны. Возьмите прядь чуть влажных волос и нанесите на них средство для укладки (мусс или гель для волос). Затем закрутите прядь плойкой, подождите некоторое время и аккуратно раскрутите локон. Не укладывайте и не распрямляйте завитый локон сразу, дождитесь когда он закрепится.

■ **Насадка-концентратор:** используется для сушки отдельных прядей и для создания более сложных укладок.

■ **Насадка-рассеиватель:** используется для мягкой, щадящей сушки волос за счёт равномерного рассеивания потока воздуха.

■ **Насадка-диффузор:** щадящим образом высушит волосы за счёт равномерного распределения воздушного потока, но это займет чуть больше времени, чем при сушке с использованием концентратора.

УХОД И ЧИСТКА

■ Перед чисткой фена убедитесь, что он отключен от сети питания и не нагрет.

■ Протрите корпус фена влажной, мягкой тканью, после чего тщательно протрите сухой тканью.

■ При чистке фена не используйте абразивные моющие средства.

■ Воздухозаборное и воздухоотводящие отверстия фена следует чистить щёточкой.

■ Ни в коем случае не чистите фен под струей воды.

■ Хранить фен можно в упаковке или подвесив за специальную петельку, но ОБЯЗАТЕЛЬНО отключайте от сети питания.

■ После использования не обматывайте провод электропитания вокруг электроприбора, так как это может со временем привести к излому провода.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

■ При соблюдении правил эксплуатации расчетный цикл службы прибора составляет 3 года.

■ Гарантийный срок эксплуатации составляет 6 месяцев.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Серийный номер указан на изделии (см.табличку с обратной стороны изделия).

Образец серийного номера: **2010 02 0123**

год изготовления _____
 месяц изготовления _____
 порядковый номер изделия _____

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

1. Транспортировка прибора может производиться всеми видами открытых и закрытых транспортных средств, обеспечивающих сохранность груза, в соответствии с правилами перевозки на данном виде транспорта.

Способы укладки прибора на транспортирующем средстве должны исключать возможность его перемещения во время движения.

2. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.

3. Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.



4. Прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов, в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЕ

| Наименование возможных неисправностей | Вероятная причина | Метод устранения |
|---------------------------------------|---|---|
| Прибор не работает | Устройство не подключено к электросети. | Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную розетку электросети |
| | Не установлено значение таймера | Проверьте правильность установки таймера и выбора |

В остальных случаях прибор необходимо сдавать в ремонтную мастерскую

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | | Фея-600 | Фея-1000 |
|--|---------|---------|----------|
| Подключение к сети переменного тока, В/Гц | | 220/50 | |
| Мощность, Вт | | 550 | 1000 |
| Масса без упаковки и принадлежностей, кг, не более | | 0,90 | 1,1 |
| Габариты упаковки, мм | ширина | 180 | 260 |
| | глубина | 57 | 70 |
| | высота | 24 | 300 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | | II | II |

Изготовитель оставляет за собой право на внесение в изделие не отраженных в настоящем руководстве технических изменений, не оказывающих существенного влияния на работоспособность изделия и основные его функции.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель устанавливает гарантийный срок в течение 6 месяцев с момента продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
- Срок службы изделия 3 года.
- При обнаружении производственных дефектов фена потребителю следует обратиться в мастерскую гарантийного ремонта, а в случае ее отсутствия в магазин, продавший фен.
- Неисправности, обнаруженные потребителем в изделии в течение гарантийного срока, устраняются бесплатно (через гарантийные мастерские).
- При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью магазина, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
- Приобретая фен, проверьте наличие в руководстве по эксплуатации гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Утеря гарантийного талона лишает права на гарантийный ремонт.
- Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефектов в вашем фене. Требуйте расписки механика предприятия об изъятии на корешке гарантийного талона.

Изготовитель не несет ответственности в случае выхода фена из строя в период гарантийного срока, если это вызвано:

- Несоблюдением потребителем правил эксплуатации и ухода, предусмотренных настоящим руководством.
- Небрежным хранением и транспортировкой изделия как потребителем, так и торгующей организацией.
- Использованием фена не по назначению или эксплуатацией его предприятиями и организациями в коммерческих целях.

А так же:

- При отсутствии свидетельства о приемке и гарантийных талонов.
- При самостоятельной разборке фена потребителем.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит
«Технический центр «Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».
427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, Главпочтамт, а/я 21,
тел. (34145) 2-98-40, E-mail: service@topol.ru*



Жабдықты пайдалану алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз және оны алдағы уақытта пайдалану үшін қол жетімді жерде сақтап қойыңыз.

ЎВАГИ ПАКУПНИКА

Пры куплі Фена прадавец ў прысутнасці пакупніка правярае камплектнасць, адсутнасць знешніх механічных пашкодванняў і працаздольнасць шляхам пробнага ўключэння.

Пры куплі Фена пакупнік правярае наяўнасць гарантыйных талонаў, завераных штапам крамы і подпісам прадаўца з указаннем даты продажу.

Пасля продажу Фена прэтэнзіі па яе некамплектнасці не прымаюцца.

Пры страце кіраўніцтва па эксплуатацыі не аднаўляецца і Фен здымаецца з гарантыі.

Фен, набытую ў халодны перыяд часу, каб пазбегнуць выхаду з ладу, да ўключэння ў сетку неабходна вытрымаць не менш трох гадзін пры пакаёвай тэмпературы.

ПАТРАБАВАННІ БЯСПЕКІ

Падчас выкарыстання электрычных прыбораў заўсёды неабходна прытрымлівацца асноўных мер бяспекі. Пераканайцеся, што ўсе карыстальнікі дадзенага прыбора цалкам азнаёмы з дадзенымі мерамі бяспекі.

Перад пачаткам выкарыстання фена пераканаецеся, што напруга сеткі адпавядае напрузе, якая паказана ў дадзеным кіраўніцтве.

Фен прыстасаваны для працы ад крыніцы сілкавання 220 В.

Не дакранайцеся да сеткавай відэльцы і шнура харчавання мокрымі рукамі.

Не выкарыстоўвайце фен у ваннах пакоях ці каля іншых крыніц вады. Калі вільгаць патрапіла ўнутр прыбора - НЕАДКЛАДНА адключыце яго ад сеткі.

Не выкарыстоўвайце ваду для ачысткі фена.

Ніколі не кладзіце ўключаны фен на мяккія, няроўныя, вільготныя і тэрманеўстойлівыя паверхні.

Сачыце за тым, каб паветразаборныя і паветравыводныя адтуліны былі не закрытыя пры выкарыстанні прыбора.

Выключайце фен з сеткі электрасілкавання пасля кожнага выкарыстання.

Адключаючы фен ад сеткі, цягніце не за шнур электрасілкавання, а за відэлец шнура.

Не пакідайце прыбор без нагляду, калі ён уключаны ці калі побач з ім знаходзяцца дзеці. Сачыце, каб дзеці карысталіся фенам ТОЛЬКІ ў прысутнасці

дарослых.

Не карыстайцеся фенам, калі выявіце пашкоджанні шнура, відэльца ці іншых частак фена.

Не спрабуйце самастойна ажыццяўляць ремонт прыбора. Звярніцеся ў найблізкі сэрвісны цэнтр.

Выкарыстоўвайце толькі прыкладаемыя ў камплекце прыстасаванні.

Не выкарыстоўвайце прыбор па-за памяшканнем.

Не выкарыстоўвайце фен для сушкі штучных валасоў ці парыкоў.

Будзьце ўважлівыя - падчас працы корпус і насадкі фена могуць нагрывацца.

Фен прызначана толькі для бытавога прымянення. Яе выкарыстанне ў камерцыйных і прамысловых мэтах не дапускаецца.

АПІСАНИЕ для мод. 600



КАМПЛЕКТНАСЦЬ для мод. 600

| | |
|--|-------|
| 1. Фен | 1 шт. |
| 2. Насадка-щотка | 1 шт. |
| 3. Насадка-щотка круглая | 1 шт. |
| 4. Насадка-дыфузар | 1 шт. |
| 5. Насадка-плойка | 1 шт. |
| 6. Насадка-рассеиватель | 1 шт. |
| Кіраўніцтва па эксплуатацыі | 1 шт. |
| Спажывецкая тара (пакавальная скрынка) | 1 шт. |

РЭЖЫМ ПРАЦЫ ФЕНА:

У становішчы «0» - выключаны.

Ў становішчы «1» - халоднага паветраны струмень.

Ў становішчы «2» - цёплы паветраны струмень.

У становішчы «3» - гарачы паветраны струмень.

АПІСАННЕ для мод. 1000



КАМПЛЕКТНАСЦЬ для мод. 1000

| | |
|--|-------|
| 1. Фен | 1 шт. |
| 2. Насадка-грабянец (круглая) | 1 шт. |
| 3. Насадка-грабянец (круглая плойка) | 1 шт. |
| 4. Насадка-грабянец (плоская) | 1 шт. |
| 5. Насадка-шчотка | 1 шт. |
| 6. Насадка-шчотка круглая | 1 шт. |
| 7. Насадка-плойка | 1 шт. |
| 8. Насадка-канцэнтратар | 1 шт. |
| Кіраўніцтва па эксплуатацыі | 1 шт. |
| Спажывецкая тара (пакавальная скрынка) | 1 шт. |

РЭЖЫМ ПРАЦЫ ФЕНА:

У становішчы «0» - выключаны.

Ў становішчы «1» - цёплы паветраны струмень.

У становішчы «2» - гарачы паветраны струмень.

ПРАЦА ФЕНА

Пасля таго як Вы памылі галаву і падсушылі яе ручніком, можна выкарыстоўваць ФЕН.

ВЫКАРЫСТАННЕ НАСАДАК

Для таго каб змяніць насадку, варта націснуць кнопку для здымання насадак і, не ўжываючы вялікіх высілкаў, дастаць насадку простым выцягваннем. Абраўшы іншую насадку, апрацаем яе, правяраем, ці шчыльна апраунта насадка і можна прыступаць да кладкі.

■ **Насадка-грабянец (круглая, круглая 1):** выкарыстоўваецца для надання валасам аб'ёму і лёгкай завіўкі. Прыўздымаючы валасы ў каранёў, правядзіце па ўсёй пасме і на канцах ледзь закручвайце пасму ўнутр.

■ **Насадка-грабянец (плоская):** выкарыстоўваецца для сушкі і адначасовага расчэсвання волас. Ад каранёў да кончыкаў, павольна праводзячы па пасме,

сушыце валасы невялікімі пасмачкамі, у выніку валасы не будуць "пушыцца".

■ **Насадка-щотка, насадка-шточка (круглая):** выкарыстоўваюць для сушкі і адначасовага расчэсвання волас. Дзякуючы мноству полых адтулін пры расчэсванні волас, сушка ажыццяўляецца ад самых каранёў, што надае дадатковы аб'ём пры зберагалай сушцы.

■ **Насадка-плойка:** выкарыстоўваецца для завіўкі валасоў у валасы. Вазьміце пасму ледзь вільготных валасоў і вырабіце на іх сродак для кладкі (мус ці гель для валасоў). Затым закруціце пасму плойкай, пачакайце некаторы час і акуратна раскруціце пасму. Не ўкладвайце і не распровдавайце завітую пасму адразу, дачакайцеся калі ён замацуецца.

■ **Насадка-рассейвацель:** выкарыстоўваецца для мяккай, беражлівай сушкі валасоў за кошт раўнамернага расейвання струменя паветра.

■ **Насадка-канцэнтратар:** выкарыстоўваецца для сушкі асобных пасмаў і для стварэння больш складаных кладак.

■ **Насадка-дыфузар:** беражлівым чынам высушыць валасы за кошт раўнамернага размеркавання паветранага струменя, але гэта зойме ледзь больш часу, чым пры сушцы з выкарыстаннем канцэнтратара.

ДОГЛЯД І ЧЫСТКА

■ Перад чысткай фена пераканаецеся, што ён адключаны ад сеткі сілкавання і не нагрэты.

■ Пратрыце корпус фена вільготнай, мяккай тканінай, пасля чаго старанна пратрыце сухой тканінай.

■ Пры чыстцы фена не выкарыстоўвайце абразіўныя мыйныя сродкі.

■ Паветразаборныя і паветравыводныя адтуліны фена варта чысціць шчотачкай.

■ Ні ў якім разе не чысціце фен пад бруёй вады.

■ Захоўваць фен можна ў пакаванні ці падвесіўшы за адмысловую пяцельку, але АБАВЯЗКОВА адключайце яго ад сеткі сілкавання.

■ Пасля выкарыстання не абмотвайце провад электрасілкавання вакол электрапрыбора, бо гэта можа з часам прывесці да залому провада.

ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

■ Пры выкананні правіл эксплуатацыі разліковы цыкл службы прыбора складае 3 гады.

■ Гарантыйны тэрмін эксплуатацыі складае 6 месяцаў.

СЕРЫЙНЫ НУМАР

Серыйны нумар паказаны на вырабе (гл. таблічку з зваротнага боку вырабы).

Прыклад серыйнага нумара:

год вырабу _____
 месяц вырабу _____
 парадкавы нумар вырабы _____

2010 02 0123

ТРАНСПАРЦІРОЎКА, ЗАХОЎВАННЕ І ЎТЫЛІЗАЦЫЯ

1. Транспарціроўка прыбор можа вырабляцца ўсімі відамі адкрытых і закрытых транспартных сродкаў, якія забяспечваюць захаванасць груза, у адпаведнасці з правіламі перавозкі на дадзеным выглядзе транспарту. Спосабы ўкладкі прыбор на транспартным сродку павінны выключыць магчымасць яго перамяшчэння падчас руху.
2. Перад захоўваннем пераканайцеся, што прыбор адключаны ад электрасеткі і цалкам астыў.
3. Захоўвайце прыбор у сухім прахалодным месцы, недаступным для дзяцей.



4. Прыбор павінен быць утылізаваны асобна ад бытавых адходаў, у адпаведнасці з правіламі па ўтылізацыі адходаў у Вашым рэгіёне.

ПЕРАЛІК МАГЧЫМЫХ НЯСПРАЎНАСЦЕЙ І МЕТАДЫ ІХ ЎСТАРАНЕННЯ

| Найменне магчымых няспраўнасцяў | Верагодная прычына | Метад ліквідацыі |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|
| Электраплітка не працуе | Прылада не падключана да электрасеткі | Устаўце відэлец сеткавага шнура ў разетку зазямлення электрасеткі |
| | Не ўстаноўлена значэнне таймера | Праверце правільнасць ўстаноўкі таймера і выбару праграмы |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | | Фея-600 | Фея-1000 |
|---|---------|---------|----------|
| Падлучэнне да сеткі зменнага току, У/Гц | | 220/50 | |
| Магутнасць, Вт | | 550 | 1000 |
| Маса без пакавання і прыладдзя, кг, не больш за | | 0,90 | 1,1 |
| Габарыты пакавання, мм | шырыня | 180 | 260 |
| | глыбіня | 57 | 70 |
| | вышыня | 24 | 300 |
| Клас абароны ад паражэння электрычным токам | | II | II |

Вытворца пакідае за сабой права на занясенне ў выраб не адлюстраваных у сапраўдным кіраўніцтве тэхнічных змен, якія не аказваюць істотнага ўплыву на працаздольнасць выраба і асноўныя яго функцыі.

ГАРАНТЫІ ВЫТВОРЦЫ

- Вытворца гарантуе нармальную працу фена на працягу 6 месяцаў з моманту яго продажу пры ўмове выканання спажыўцом правіл эксплуатацыі і сыходу, прадугледжаных сапраўдным кіраўніцтвам.
- Тэрмін службы выраба 3 гады.
- Пры выяўленні вытворчых дэфектаў фена спажыўцу трэба звярнуцца ў майстэрню гарантыйнага рамонту, а ў выпадку яе адсутнасці ў краму, якая прадала фен.
- Няспраўнасці, выяўленыя спажыўцом у вырабе на працягу гарантыйнага тэрміна, ухіляюцца бясплатна (праз гарантыйныя майстэрні).
- Пры адсутнасці на гарантыйных талонах даты продажу, запэўненай штапам крамы, тэрмін гарантыі вылічаецца з даты выраба выраба.
- Набываючы фен, праверце наяўнасць у кіраўніцтве па эксплуатацыі гарантыйных талонаў, якія даюць права на бясплатны рамонт выраба падчас гарантыйнага тэрміна. Згуба гарантыйнага талона пазбаўляе права на гарантыйны рамонт.
- Гарантыйны талон можа быць выняты толькі механікам прадпрыемства, які здзяйсняе гарантыйны рамонт, і толькі пры наяўнасці дэфектаў у вашым фене. Патрабуйце распіскі механіка прадпрыемства пра вынятак на карэньчыку гарантыйнага талона.

Вытворца не нясе адказнасці і не гарантуе звычайную працу фена ў выпадках:

- Невыканнем спажыўцом правіл эксплуатацыі і дагляду, прадугледжаных сапраўдным кіраўніцтвам.
 - Нядбайным захоўваннем і транспартаваннем фена як спажыўцом, так і гандлёвай арганізацыяй.
 - Выкарыстаннем фена не па прызначэнні ці эксплуатацыі яго прадпрыемствамі і арганізацыямі ў камерцыйных мэтах.
- А таксама:
- Пры адсутнасці сведчання пра прыёмку і гарантыйных талонаў.
 - Пры самастойнай разборцы фена спажыўцом.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит
«Технический центр «Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»
427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, Главпочтамт, а/я 21, тел. (34145) 2-98-40,
e-mail: service@topol.ru*



Жабдықты пайдалану алдында осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз және оны алдағы уақытта пайдалану үшін қол жетімді жерде сақтап қойыңыз.

САТЫП АЛУШЫНЫҢ НАЗАРЫНА

Кептіргіш-ті сатып алу барысында сатушы сатып алушының қатысуымен жиынтығының түгелдігін, сырттай механикалық зақымдардың жоқтығын және қосу арқылы жұмысқа жарамдылығын тексереді.

Кептіргіш-ті сатып алу барысында сатып алушы дүкеннің мөрімен расталған және сатылу күні көрсетілген, сатушының қолтаңбасы бар кепілдік түбіртегінің болуын тексереді.

Кептіргіш-ті сатылған соң оның жиынтығының түгел еместігіне қатысты наразылық қабылданбайды.

Қолдану бойынша нұсқаулық жоғалтылған болса жаңартылмайды және Кептіргіш кепілдіктен алынады.

Жылдың салқын мезгілінде сатылып алынған Кептіргіш жарамсызданбас үшін қосқанға дейін бөлме температурасында кемінде үш сағат ұстау керек.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

Электрлік жабдықтарды пайдалану барысында үнемі негізхгі сақтық шараларын ұстану керек. Осы жабдықтың барлық пайдаланушыларының осы сақтық шараларымен мұқият танысқандығына көз жеткізіңіз.

Кептіргіш-ті пайдалану алдында желідегі кернеудің осы нұсқаулықта көрсетілген кернеуге сай екендігіне көз жеткізіңіз.

Желілік аша мен электр шоғырсымына су қолмен жанаспаңыз.

Кептіргіш 220 В қорек көзінен жұмыс істеуге бейімделген.

Кептіргішті ванналық бөлмелерде немесе басқа су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Егер ылғал құрал ішіне түскен болса – оны ЖЕДЕЛ АРАДА желіден ажыратыңыз.

Суды кептіргішті тазарту үшін пайдаланбаңыз.

Ешқашан қосулы тұрған кептіргішті жұмсақ, тегіс емес, сылғалды және жылуға төзімді емес беттерге қоймаңыз.

Ауа сорушы және ауа шығарушы саңылаулардың құралды қолдану барысында ашық болуын тексеріңіз.

Әр қолданыстан кейін кептіргішті желіден ажыратыңыз.

Кептіргішті электр желісінен аждырата отырып тоқсымнан емес, ашасынан тартыңыз.

Құрал қосулы тұрғанда немесе оның жанында балалар болса қараусыз қалдырма-

ңыз. Балалардың кептіргішті ТЕК ересектердің қатысуымен ғана қолдануын бақылаңыз.

Егер тоқсым, аша немесе кептіргіштің басқа бөлшектері зақымданған болса оны қолдануға болмайды.

Құралды өз еркіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Жақын маңдағы қызмет көрсету орталықтарына жүгініңіз.

Тек кешенде қосымшаланған жабдықтарды ғана пайдаланыңыз.

Құралды жайдан тыс жерде пайдаланбаңыз.

Кептіргішті жасанды шаш пен шашқаптарды кептіру үшін қолданбаңыз.

Абай болыңыз – жұмыс барысында құралдың қаңқасы және кигізбелері қатты қызады.

Кептіргішті бір мезетте бірнеше қуатты көп тұтынатын жабдықты пайдаланбаңыз. Бұның тұрғын жайлардың электр желісін зақымдауы ықтимал.

СИПАТЫ мод. 600



КЕШЕНДІЛІГІ мод. 600

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Кептіргіш | 1 дана. |
| 2. Кигізбе-қылшақ | 1 дана. |
| 3. Кигізбе-қылшақ (домалақ) | 1 дана. |
| 4. Кигізбе-диффуздаушы | 1 дана. |
| 5. Кигізбе-тарамдаушы | 1 дана. |
| 6. Кигізбе-тұтамдаушы | 1 дана. |
| Қолдану бойынша нұсқаулық | 1 дана. |
| Тұтынушылық ыдыс (қаптамалық қорап) | 1 дана. |

ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ТӘРТІПТЕР:

- «0» - сөндірулі
- «1» қалпында – салқын ауаның берілуі
- «2» қалпында – жылы ауа ағыны
- «3» қалпында – ыстық ауа ағыны

СИПАТЫ мод. 1000



КЕШЕНДІЛІГІ мод. 1000

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Кептіргіш | 1 дана. |
| 2. Кигізбе-тарақ (домалақ) | 1 дана. |
| 3. Кигізбе-тарақ (домалақ тарамдаушы) | 1 дана. |
| 4. Кигізбе-қылшақ | 1 дана. |
| 5. Кигізбе-қылшақ (домалақ) | 1 дана. |
| 6. Кигізбе-диффуздаушы* | 1 дана. |
| 7. Кигізбе-тарамдаушы | 1 дана. |
| 8. Кигізбе-топтаушы | 1 дана. |
| Қолдану бойынша нұсқаулық | 1 дана. |
| Тұтынушылық ыдыс (қаптамалық қорап) | 1 дана. |

ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ТӘРТІПТЕР:

- «0» - сөндірулі
- «1» қалпында – жылы ауа ағыны
- «2» қалпында – ыстық ауа ағыны

КЕПТІРГІШТІҢ ЖҰМЫСЫ

Сіз басыңызды жуғаннан кейін және оны сүлгімен сорғытқаннан кейін КЕПТІРГІШТІ қолдануға болады.

КИГІЗБЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУ

■ Кигізбені алмастыру үшін кигізбелерді алуға арналған түймені басу керек, аса күш түсірместен кигізбені жай тарта отырып алыңыз. Басқа кигізбені таңдап алғаннан кейін оны орнатып, кигізбенің орнықты екендігін, тексеріміз.

■ **Кигізбе-тарақ (домалақ, домалақ 1):** шашқа көлем немесе жеңіл бұйра беруге арналған. Шашты түбінен көтере отырып, барлық тұтам бойымен жүргізіңіз және шаштың ұшын ішке қарай шамалы бұраңыз.

■ **Кигізбе-тарақ (тегіс):** шашты кептіру үшін және бір мезгілде тарауға арналған. Шаштың түбінен ұшына дейін, тұтам бойынша жаймен жүргізе отырып шашты кептіріңіз, нәтижесінде шаш «мамықтанбайды».

■ **Кигізбе-қылшақ, кигізбе-қылшақ домалақ:** шашты кептіру үшін және бір мезгілде тарауға арналған. Көптеген саңылауларға орай шашты тарау кезінде шаш түбінен бастап ұшына дейін кептіріледі, ол мұқият кептіру барысында шашқа көлем береді.

■ **Кигізбе-тарамдаушы:** шашты тарамдарға бұйралауға арналған. Шамалы ылғалды шаш тұтамын алыңыз және оған шашты жинақтауға арналған құралды жағыңыз (мусс немесе шашқа арналған гель). Содан соң тұтамды тарамдауышпен бұйралаңыз, шамалы күте тұрыңыз және тұтамды еппен босатыңыз. Бұйраланған тарамды жинамаңыз және бірден түзетпеңіз, ол бекінгенше күте тұрыңыз.

■ **Кигізбе-тұтамдаушы:** Шашты жұмсақ, тұтамдай отырып кептіреді, себебі ауа ағыны біркелкі шамалы таратылады.

Кигізбе-топтаушы жекелеген тұтамдарды кептіру үшін қолданылады және неғұрлым күрделі үлгілерді жасауға пайдаланылады.

Кигізбе-диффуздаушы ауа ағынының біркелкі бөлінуіне орай шашты мамықтандыра кептіреді, бірақ бұл құрамдалған кептіру тәртібіне қарағанда ұзақ уақыт алады.

КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАРТУ

■ Кептіргішті тазарту алдында оның қорек желісінен ажыратылғандығына назар аударыңыз және оның қызбағадығына көз жеткізіңіз.

■ Кептіргіштің қаңқасын ылғалды, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз, осыдан соң құрғақ шүберекпен мұқият сүртіңіз.

■ Кептіргішті тазарту барысында түйірлі жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.

■ Ауа соратын және ауа үретін кептіргіштің саңылауларын қылшақпен тазарту керек.

■ Кептіргішті ешқашан су ағыны астында тазартпаңыз.

■ Кептіргішті қаптамада немесе арнайы ілгектен іле отырып сақтауға болады, бірақ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ оны қорек желісінен ажыратыңыз.

■ Қолданғаннан кейін электрлік қорек тоқсымын электрлік құралға орамаңыз, себебі бұл тоқсымның зақымдануына әкеліп соғады.

ҚОЛДАНУ

■ Қолдану ережелері сақталатын болса құралдың есептік қызмет мерзімі 3 жылды құрайды.

■ Кепілді қолдану мерзімі 6 ай.

ТОПТАМАЛЫҚ НӨМІРІ

Топтамалық нөмірі жабдықта көрсетілген (жабдықтың артындағы кестені қараңыз).

Топтамалық нөмірдің үлгісі:

Дайындалған жылы

Дайындалған айы

Жабдықтың реттік нөмірі

2010 02 0123

ТАСЫМАЛДАУ, САҚТАУ ЖӘНЕ ЖОЮ

1. Жүктің тұтастығын қамтамасыз ете алаты, көліктің сол түрімен тасымалдау ережелеріне сай тасымалдауды ашық және жабық көлік құралдарының барлық түрлерімен тасуға болады. Тасымалдаушы құралға орналастыру әдісі тасымалдау барысында олардың қозғалуына жол бермеуі керек.
2. Сақтау алдында жабдықтың электр желісінен ажыратылғандығына және толық суығандығына көз жеткізіңіз.
3. Жабдықты салқын, балалардың қолы жетпейтін құрғақ жерде сақтаңыз.



4. Жабдықты тұрмыстық қалдықтардан жеке, Сіздің аймақтағы қалдықтарды лақтыру талаптарына сай жою керек.

АҚАУДЫҢ ПАЙДА БОЛУ ТІЗІМІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ

| Пайда болатын ақаудың атауы | Қандай себептен пайда болғаны | Алдын алу әдісі |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| Электрлік плита жұмыс жасамайды | Жабдық электр желісіне қосылмаған | Желілік шоғырсымның ашаcы н жайсыздандырылған электр желісінің розеткасына қосыңыз |
| | Таймер мәні қалыптастырылмаған | Таймердің қалыптастырылуы мен бағдарламаның таңдалуының дұрыстығын тексеріңіз |

Барлық басқа жағдайларда жөндеу орталығына хабарласу керек

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

| Сипаттық шамалар | | Фея-600 | Фея-1000 |
|--|-----------|---------|----------|
| Ауыспалы тоқ желісіне қосу, В/Гц | | 220/50 | |
| Қуаттылығы, Вт | | 550 | 1000 |
| Қаптама мен жабдықтарсыз салмағы, кг., артық | | 0,90 | 1,1 |
| Қаптаманың габариттері, мм. | ені | 180 | 260 |
| | тереңдігі | 57 | 70 |
| | биіктігі | 24 | 300 |
| Электр тоғы соққысынан қорғаныс класы | | II | II |

Дайындаушы бұйымға осы нұсқаулықтарда қарастырылмаған, құралдың жұмысқа қабілеттілігіне әсер етпейтін техникалық өзгерістер енгізу құқығына ие.

ДАЙЫНДАУШЫНЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ

■ Дайындаушы кептіргіш сатылған күннен бастап тұтынушы пайдалану талаптары мен осы нұсқаулықта қарастырылған күту шарттарын орындағанда 6 ай бойы кінәратсыз жұмыс жасайтындығына кепілдік береді.

■ Бұйымның қызмет мерзімі – 3 жыл.

■ Кептіргіштің өндірістік ақаулары анықталған жағдайда тұтынушы жөндеу шеберханасына жүгінуге міндетті, ал ол болмаған жағдайда кептіргіш сатқан дүкенге жүгінуге болады.

■ Кепілдік мерзімі бойына тұтынушы анықтаған бұйымның ақаулары ақысыз жөнделеді (кепілдік шеберханалары арқылы).

■ Кепілдік түбіртектерінде дүкеннің мөрімен расталған сату күні болмаған жағдайда кепілдік мерзімі бұйым шығарылған күннен бастап есептеледі.

■ Кептіргішті сатып ала отырып қолдану бойынша нұсқаулықта кепілдік мерзімі бойы бұйымның тегін жөнделуіне құқық беретін түбіртектің болуын тексеріңіз. Кепілдік түбіртегін жоғалту кепілдік жөндеу құқығынан айырады.

■ Кепілдік түбіртегін кепілдік жөндеу жұмыстарын атаратын механик қана, Сіздің кептіргіште ақау болған кезде талап ете алады. Кәсіпорын механигінен түбіртекті алғандығы туралы мұқабаға қол қоюын талап етіңіз.

Зауыт төмендегі жағдайлар үшін кептіргіштің қалыпты жұмысы үшін жауапты емес және кепілдік бермейді:

■ Тұтынушы осы нұсқаулықта қарастырылған қолдану және күтім жасау ережелерін қадағаламаса.

■ Тұтынушы немесе сатушы кәсіпорын, салақ сақтаса және олақ тасымалдаса.

■ Кептіргіштер мақсатсыз пайдаланылса, кәсіпорындар мен ұйымдар қолданса.

Сондай-ақ:

■ Қабылдау туралы куәлік болмаса және кепілдік түбіртегі болмаса;

■ Тұтынушы кептіргішті өз еркімен бөлшектейтін болса.

*Выполнение гарантийных обязательств предприятия изготовителя производит
«Технический центр «Фея» ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»
427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск, Главпочтамт, а/я 21, тел. (34145) 2-98-40,
e-mail: service@topol.ru*

www.feya-bt.ru

Получить более подробную информацию о работе сервисных центров Вы сможете, посетив
официальный сайт ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»: www.feya-bt.ru

Произведено по заказу ОАО «Торговый дом «Воткинский завод»
Страна-изготовитель: КНР.

Юридический адрес: ОАО «Торговый дом «Воткинский завод», 427430, Россия, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Декабристов, д. 8.



ОАО Торговый дом
“ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД”