

Руководство по эксплуатации

Портативный автомобильный  
видеорегистратор



# HD АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

## Инструкция пользователя

*Благодарим Вас за покупку Global Navigation GNQ7. Данный видеорегистратор оснащен камерой в 5.0 мегапикселей, голосовыми подсказками, ночной съемкой и имеет камеру с углом обзора 140 градусов.*



## Спецификация видеорегистратора

Камера	5 000 000 пикселей
Угол обзора	140 градусов
Поворот камеры	200 градусов
Экран	2.0" TFT высокого разрешения
Разрешение записи	HD (1280x720) при 30 fps
Формат фото	JPEG
Разрешение	2560x1920
Карта памяти	microSD
Поддержка арт	До 32 GB
Аккумулятор	800 mAh Li-Pol

## Комплектация

- 1) Видеорегистратор GNQ7.
- 2) Крепеж.
- 3) Автомобильное ЗУ.
- 4) Диск с ПО.
- 5) Краткое руководство пользователя с гарантийным талоном.

### Примечание:

*Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут быть изменены производителем без уведомления. В зависимости от версий программного обеспечения видеорегистратора, могут быть незначительные расхождения между данной инструкцией и выводимой на экран прибора информацией. Описание носит справочный характер и не может служить основанием для претензий.*

## Устройство прибора



## **Установка видеорегистратора Global Navigation GNQ7 в автомобиль**

1. Заглушите двигатель и выньте ключ зажигания из замка.  
Установите видеорегистратор с помощью крепежа из комплекта в безопасное место на лобовом стекле.
2. Вставьте microSD (до 32 GB) в слот для карт памяти видеорегистратора.
3. Подключите автомобильное зарядное, устройство входящее в комплект поставки, к регистратору.
4. Отрегулируйте обзор видеорегистратора GNQ7 с помощью поворотной камеры устройства.
5. Заведите двигатель автомобиля и проверьте правильно ли снимает видеорегистратор с помощью изображения на экране GNQ7.

## **Использование автомобильного видеорегистратора Global Navigation GNQ7**

### **Использование видеорегистратора с подключенным автомобильным ЗУ:**

- Заведите двигатель автомобиля.
- Видеорегистратор автоматически включится и начнет запись изображения на карту памяти вставленную внутрь GNQ7.
- Заглушите двигатель.
- Видеорегистратор автоматически сохранит последние секунды записи и выключится.

### **Использование видеорегистратора от встроенного аккумулятора:**

- Нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” GNQ7.
- После включения видеорегистратора нажмите кнопку “Камера”, чтобы включить ручной режим записи. После этого видеорегистратор начнет запись и сохранение информации на вставленную в него microSD карту.
- Нажмите кнопку “Камера” снова чтобы остановить запись.

## Использование режима фото:

- Когда видеореги­стратор включен нажмите на кнопку “Фото” и Вы попадете в режим фото.
- Чтобы сделать фото нажмите кнопку “Фото”.
- Для возврата в режим видео, нажмите кнопку “Камера”

## Настройка видеореги­стратора Global Navigation GNQ7

В режиме меню сужествуют следующие пункты:

“Размер”, “EV” “Баланс белого”, “Видео время”, “Ночной режим”, “Флип Экрана”.

Для передвижения по пунктам меню используйте кнопки “Камера” и “Фото”.

### 1. Меню “Размер”:

- Когда видеореги­стратор включен, нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в меню.
- Выберите пункт “Размер” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 4-х подпунктов меню: “HD” “D1” “QVGA” “VGA”.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку “Просмотр”.

### 2. Меню “EV”:

- Когда видеореги­стратор включен, нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в меню.
- Выберите пункт “EV” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 13-ти подпунктов меню: “+2/0” “+5/3” “+4/3” “+1/0” “+2/3” “+1/3” “+0/0” “-1/3” “-2/3” “-1/0” “-4/3” “-5/3” “-2/0”.
- Кнопками “Камера” и “Фото” выберите нужный подпункт меню и подтвердите вой вбор кнопкой “Просмотр”.

### 3. Меню “Баланс Белого”:

- Когда видеореги­стратор включен, нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в меню.
- Выберите пункт “Баланс Белого” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 4-х подпунктов меню: “Авто” “Солнечо” “Пасмурно” “Вольфрам” “Светящийся”.
- Кнопками “Камера” и “Фото” выберите нужный подпункт меню и подтвердите свой выбор кнопкой “Просмотр”.

#### 4. Меню “Видео Время”

- Когда видеореги­стратор включен, нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в меню.
- Выберите пункт “Видео Время” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 7-ми подпунктов меню: “Выкл” “1 мин..” “2 мин..” “3 мин..” “5 мин..” “10 мин..” “15 мин..”.
- Кнопками “Камера” и “Фото” выберите нужный подпункт меню и подтвердите свой выбор кнопкой “Просмотр”.

#### 5. Меню “Ночной Режим”

- Когда видеореги­стратор включен, нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в меню.
- Выберите пункт “Ночной Режим” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 2-х подпунктов меню: “Вкл” “Выкл”.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку “Просмотр”.

#### 6. Меню “Флип Экрана”

- Когда видеореги­стратор включен, нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в меню.
- Выберите пункт “Флип Экрана” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 2-х подпунктов меню: “Вкл” “Выкл”.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку “Просмотр”.

## Основные настройки автомобильного видеоре­гистратора Global Navigation GNQ7

В меню «Основные настройки» существуют следующие пункты меню: “Формат”, “Язык”, “Авто откл.”, “Система Сброс”, “Частота”, “Время”, “USB”, “Screen Set”, “Версия ПО”.

#### Меню “Формат”

Данный пункт меню позволяет отформатировать карту памяти microSD под работу с видеоре­гистратором Global Navigation GNQ7.

- Когда видеореги­стратор включен, дважды нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в основное меню.
- Выберите пункт “Формат” кнопкой “Просмотр”.

- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 2-х подпунктов меню: “Выполнить” “Отмена”.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку “Просмотр”.

### **Меню “Язык”**

Данный пункт меню позволяет выбрать нужный Вам язык.

- Когда видеореги­стратор включен, дважды нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в основное меню.
- Выберите пункт “Язык” кнопкой “Просмотр”.
- Далее выберите нужный Вам язык кнопками “Камера” и “Фото” и подтвердите свой выбор кнопкой “Просмотр”.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку “Просмотр”.

### **Меню “Авто Откл.”**

В этом пункте меню, Вы сможете настроить время, через которое видеореги­стратор будет сам выключаться, при бездействии.

- Когда видеореги­стратор включен, дважды нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в основное меню.
- Выберите пункт “Авто Откл.” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 4-х подпунктов меню: “1 мин.” “2 мин.” “3 мин.” “Выкл.”.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку “Просмотр”.

### **Меню “Система сброс”**

Данный пункт меню позволит Вам вернуться к заводским установкам.

- Когда видеореги­стратор включен, дважды нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в основное меню.
- Выберите пункт “Система сброс” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 2-х подпунктов меню: “Выполнить” “Отмена”.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку “Просмотр”.

### **Меню “Частота”**

В этом пункте меню можно выбрать частоту обновления экрана. Для России нужно выбирать 50 Hz (это позволит убрать полосы на дисплее)

- Когда видеорегистратор включен, дважды нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в основное меню.
- Выберите пункт “Частота” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 2-х подпунктов меню: “50 Hz” “60 Hz”.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку “Просмотр”.

### **Меню “Время”**

В данном пункте меню Вы можете выбрать нужен ли Вам штамп времени на видео.

- Когда видеорегистратор включен, дважды нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в основное меню.
- Выберите пункт “Время” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 2-х подпунктов меню: “Выкл” “Настроить”.

Если выбрать “Настроить” Вы попадете в подпункт меню, в котором Вы сможете настроить формат отображения времени во время записи, а так же установить правильное время и дату.

- Для подтверждения выбора нажмите кнопку “Просмотр”.

### **Меню “USB”**

Здесь Вы сможете выбрать режим, который автоматически включится при подключении видеорегистратора GNQ7 к компьютеру.

- Когда видеорегистратор включен, дважды нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в основное меню.
- Выберите пункт “USB” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 2-х подпунктов меню: “PC Cam” (режим веб-камеры) “Disk Drive” (режим картридера).
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку “Просмотр”.

### **Меню “Screen Set”**

Данный пункт меню позволяет настраивать функцию включения и выключения экрана во время работы автомобильного видеорегистратора.

- Когда видеорегистратор включен, дважды нажмите кнопку “Вкл”. и “Меню” чтобы войти в основное меню.
- Выберите пункт “Screen Set” кнопкой “Просмотр”.
- Далее вам предоставится возможность выбрать один из 3-х подпунктов меню: “Вкл” “1 мин.” “3 мин. ”.
- Для подтверждения выбора нажмите кнопку “Просмотр”.

### **Меню “Версия ПО”**

Данный пункт меню позволяет посмотреть версию программного обеспечения установленного на видеорегистраторе GNQ7.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу устройства при условии соблюдения правил эксплуатации. Гарантия начинает действовать с момента продажи товара в розничной сети при наличии отметок о продаже. Гарантийный срок — 12 месяцев со дня продажи. На аккумуляторные батареи в комплекте — 1 месяц. В течении гарантийного срока допускается и не является дефектом разрядка элементов питания. Доставка оборудования в сервисный центр и обратно к месту эксплуатации осуществляется силами и за счет покупателя. Сервисный центр обеспечивает бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течении всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. Потребитель имеет также все другие права предусмотренные «Законом о защите прав потребителя». Сервисный центр вправе отказать в гарантийном ремонте в случае неисправности по следующим причинам:

1. Механическое, химическое, термическое, электромагнитное воздействие. Попадание внутрь изделия посторонних предметов, влаги, грязи, насекомых. Повреждения вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
2. Разборка, наладка, модернизация (включая изменение программного обеспечения), изменение конструкции.
3. Использование аксессуаров, источников питания, не предназначенных для данного изделия.
4. Использование устройства для коммерческих, производственных и иных целей не соответствующих его прямому назначению или вызывающих чрезмерные нагрузки на детали.

Настоящим подтверждаю получение изделия в полной комплектации и пригодного к использованию.

**Страна изготовитель:** Китай. Сделано для России. Адреса сервисных центров на сайте: [www.global-navigation.ru](http://www.global-navigation.ru)

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР \_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ \_\_\_\_\_ ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА \_\_\_\_\_



Представительство в России  
[www.global-navigation.ru](http://www.global-navigation.ru)