

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Haier | W627

Введение

Благодарим вас за выбор Haier W627 - смартфона на основе двухъядерного процессора с частотой 1.0 ГГц. Ваш смартфон работает под управлением операционной системы Android 4.4 (KitKat). Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство* перед началом работы с вашим смартфоном и сохраните его для дальнейшего использования.

*изображения для демонстрации функций вашего смартфона, используемые в данном руководстве, могут немного отличаться от действительности.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в данное руководство без предварительного уведомления.

Упаковочный лист

№	Наименование	Количество
1	Смартфон	1 шт.
2	Аккумуляторная батарея	1 шт.
3	Зарядное устройство	1 шт.
4	Кабель зарядного устройства	1 шт.
5	Инструкция пользователя	1 шт.
6	Гарнитура	1 шт.

Содержание

Введение	
1. Безопасность.....	3
1.1 Меры безопасности.....	3
1.2 Безопасность использования вашего смартфона.....	3
2. Основные сведения о вашем смартфоне.....	7
2.1 Ваш смартфон.....	7
2.2 Описание значков.....	8
2.3 Установка и извлечение аккумулятора.....	9
2.4 Зарядка аккумулятора.....	10
2.5 Включение/выключение питания.....	11
2.6 Вход в главное меню.....	11
2.7 Вход в подменю.....	11
2.8 Использование панели уведомлений.....	11
2.9 Дополнительные рабочие столы.....	12
2.10 Добавление значков на рабочие столы.....	12
2.11 Перемещение значков на рабочих столах.....	12
2.12 Удаление значков с рабочих столов.....	12
2.13 Замена обоев на рабочем столе.....	12
2.14 Установка APK через диспетчер файлов.....	13
3. Использование смартфона.....	13
4. Уход за устройством.....	17
5. Меры предосторожности.....	17
6. Информация о гарантии.....	21
7. Гарантийный талон.....	23
8. Информация о производителе и поставщике.....	26

1. Безопасность

1.1 Меры безопасности



Пожалуйста, прочитайте следующие инструкции внимательно и действуйте в соответствии с этими правилами.

- Ваш смартфон соответствует всем действующими требованиями безопасности и нормам воздействия радиоволн. В нормах воздействия радиоволн используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (УКП/SAR). Рекомендуемый предел SAR для мобильных телефонов составляет 1,6 Вт/кг энергии, поглощенной в среднем 1 граммом тканей за 6 минут.
- Максимальное значение УКП для данной модели мобильного телефона составляет 0,284 Вт/кг энергии, поглощенной в среднем 1 граммом тканей за 6 минут.
- Используйте ваш смартфон, когда мощность сигнала хорошая. Старайтесь, чтобы ваши звонки были короткими, или вместо этого пользуйтесь гарнитурой или текстовыми сообщениями. Этот совет особенно касается детей, подростков и беременных женщин.
- Если вы используете Bluetooth-гарнитуру, пожалуйста, убедитесь, что она имеет низкую мощность излучения.

1.2 Безопасность использования вашего смартфона



В дороге

Во многих странах использование смартфона или мобильного телефона во время управления транспортным средством является нарушением закона.



Рядом с чувствительной электроникой

Не пользуйтесь вашим смартфоном рядом с чувствительным электронным оборудованием, особенно вблизи с медицинскими устройствами, такими как кардиостимуляторы, так как это может привести к их неисправности. Смартфон также может повлиять на работу противопожарных датчиков и другого оборудования автоматического управления.

Для получения дополнительной информации о том, как телефон влияет на кардиостимуляторы или другое электронное оборудование, пожалуйста, обратитесь к производителю или к его представителю.

Ваш смартфон может создавать помехи при использовании вблизи телевизора, радио или офисного оборудования.



В полете

Ваш смартфон может стать причиной радиопомех авиационного оборудования. Поэтому очень важно, чтобы вы следовали правилам авиакомпании и отключали его или функции беспроводной передачи данных по первому требованию.



В больнице

Ваш смартфон может повлиять на нормальную работу медицинского оборудования. Следуйте всем правилам медицинского учреждения и отключите ваш смартфон по первому требованию.



На автозаправке

Не используйте ваш смартфон на автозаправке или когда вы находитесь рядом с топливом, химическими или взрывчатыми веществами.



Около воды

Не подвергайте ваш смартфон воздействию жидкостей и не допускайте попадания брызг. Модель Huawei W627 не является водонепроницаемой.



Ремонт

Никогда не разбирайте ваш смартфон. Пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Неквалифицированный ремонт может нарушить условия гарантии.



Рядом с детьми

Держите ваш смартфон подальше от детей. Он никогда не должен использоваться в качестве игрушки.



Оригинальные аксессуары

Используйте только оригинальные аксессуары, поставляемые с телефоном или те, которые одобрены производителем. Использование неодобренных аксессуаров может повлиять на производительность, привести к нарушению условий гарантии или повлечь за собой травму.



Рядом с взрывчатыми веществами

Выключайте ваш смартфон вблизи мест, где используются взрывчатые вещества. Всегда соблюдайте действующие правила и законы и выключайте ваш смартфон, когда это требуется.



Экстренные звонки

Чтобы сделать экстренный вызов, телефон должен быть включен и находиться в зоне, где есть покрытие сети. Наберите номер экстренной службы (112) и нажмите кнопку вызова.



Рабочая температура

Рабочая температура для смартфона находится в диапазоне от 0 до 40 градусов по Цельсию. Пожалуйста, не используйте ваш смартфон за пределами указанного диапазона. Использование смартфона при слишком высокой или слишком низкой температуре может привести к его поломке.




Длительное использование смартфона на высокой громкости может привести к повреждению слуха.


2. Основные сведения о вашем смартфоне


2.1 Ваш смартфон

Кнопки/Сенсорные кнопки

Кнопка питания (расположена на правом торце смартфона): Для включения/выключения питания Haier W627 нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания вашего смартфона в течение нескольких секунд. Когда Haier W627 включен, нажмите один раз кнопку питания, чтобы активировать или деактивировать экран. Кнопки увеличения и уменьшения громкости расположены на левом торце смартфона.










Кнопка Домой (): Нажмите на кнопку, чтобы вернуться на главный экран. В экране режима ожидания, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы просмотреть последние запущенные приложения.

Кнопка Опций (): В режиме ожидания, нажмите кнопку, чтобы установить обои, управлять приложениями или получать доступ к системным настройкам. Используйте эту кнопку, чтобы посмотреть опции меню.

Кнопка Назад (): Нажмите на кнопку, чтобы вернуться к предыдущему меню.



2.2 Описание значков

<i>Значок</i>	<i>Описание</i>	<i>Значок</i>	<i>Описание</i>
	<i>Шкала мощности сигнала сотовой сети</i>		<i>Индикатор уровня заряда батареи</i>
	<i>Включен беззвучный режим</i>		<i>Есть непрочитанные сообщения СМС</i>
	<i>Есть подключение к Wi-Fi</i>		<i>USB-подключение установлено</i>
	<i>Тип звонка установлен на вибрацию</i>		<i>Режим полета</i>
	<i>Включен режим Wi-Fi роутера</i>		<i>GPS-соединение активно</i>
	<i>Есть неотвеченные вызовы</i>		<i>Будильник активирован</i>
	<i>Входящий вызов</i>		<i>Bluetooth включен</i>

2.3. Установка и извлечение аккумулятора

1. Откройте крышку аккумулятора на задней панели смартфона.
2. Совместите контакты батареи с контактами на смартфоне и слегка нажмите на батарею, чтобы вставить ее на место.
3. Установите крышку аккумулятора. Нажмите на крышку, чтобы вернуть ее в исходное положение.
4. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите смартфон.
5. Откройте крышку и извлеките аккумулятор.

Открытие задней крышки



Установка аккумулятора



Извлечение аккумулятора




Закрытие задней крышки



2.4. Зарядка аккумулятора

Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, который поставляется со смартфоном, готов к использованию, но не полностью заряжен. Зарядить аккумулятор можно за 4 шага:

1. Подсоедините зарядное устройство к смартфону и подключите его к розетке.
2. Индикатор заряда аккумулятора в углу экрана будет показывать вам, что он заряжается, в том числе появится изображение молнии ().
3. При достижении полной зарядки анимация прекратится и изображение молнии пропадет.
4. Отключите зарядное устройство от розетки, а затем от вашего смартфона.

2.5 Включение/выключение питания

Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить смартфон. После включения вашего смартфона, он автоматически проверит SIM-карту и выведет следующую информацию на экран:

- Введите PIN-код для SIM-карты (если у вас установлен PIN-код для SIM-карты).

Примечание: PIN-код предоставляется вместе с вашей SIM-картой. Введя PIN-код неправильно три раза, ваша SIM-карта будет заблокирована. Для разблокировки SIM-карты используйте PUK-код.

2.6 Вход в главное меню

В режиме ожидания нажмите кнопку меню для входа в главное меню на рабочем столе, нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться.

2.7 Вход в подменю

В главном меню, кликните по значку для выбора подменю, нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться в предыдущее меню, и нажмите на кнопку «Домой», чтобы вернуться на главный экран.

2.8 Использование панели уведомлений

Как только новое уведомление появится в области уведомлений, проведите по экрану сверху вниз, чтобы просмотреть содержимое уведомления.

2.9 Дополнительные рабочие столы

Чтобы обеспечить больше пространства для вновь добавленных ярлыков и инструментов, можно воспользоваться дополнительными рабочими столами.

Проведите пальцем горизонтально по рабочему столу в левом или правом направлении, чтобы получить доступ к дополнительным рабочим столам.

2.10 Добавление значков на рабочие столы

Нажмите и удерживайте значок в главном меню, пока он не увеличится, перетащите значок из главного меню на любой рабочий стол.

2.11 Перемещение значков на рабочих столах

1. Нажмите и удерживайте значок на рабочем столе, пока он не увеличится.
2. Перетащите значок в нужное положение, а затем отпустите его.

2.12 Удаление значков с рабочих столов

1. Нажмите и удерживайте значок на рабочем столе, пока он не увеличится.
2. Перетащите значок в область "Удалить", чтобы удалить его.

2.13 Замена обоев на рабочем столе

1. Нажмите на экран в любом месте и удерживайте несколько секунд, чтобы открыть меню.
2. Выберите из пункта «Галерея»/«Живые обои»/«Обои» необходимые обои и выберите пункт «Установить обои» чтобы завершить.

2.14 Установка APK через диспетчер файлов


APK является поддерживаемым форматом файлов, для смартфонов с операционной системой Android.

1. Скопируйте, скачанный файл APK на microSD-карту, а затем вставьте microSD-карту в смартфон.
2. В режиме ожидания, кликните по главному меню, зайдите в диспетчер файлов.
3. В диспетчере файлов кликните по APK-файлу, который вы хотите установить, и следуйте указаниям мастера установки.
4. Выберите файл APK для установки, и следуйте указаниям мастера установки.
5. Комментарий по объему свободной памяти для пользователя:

Внутренняя память вашего смартфона составляет 4 Гб (eMMC) и 512 Гб ОЗУ-памяти; память, используемая в операционной системе (ОС) и предварительно установленных приложений составляет 2 Гб. Доступная память для пользователя составляет 2 Гб.

3. Использование смартфона

Главное меню и приложения:

Нажмите иконку , чтобы войти в главное меню. Это позволит вам просмотреть список приложений, предустановленных в смартфоне*:

1. Часы

Это приложение позволит вам просматривать часы и устанавливать будильник.

2. Браузер

Приложение для просмотра и поиска интернет-страниц. Информационно-поисковая система по умолчанию установлена Google.

3. Калькулятор

Приложение позволяет производить математические расчеты.

4. Календарь

Приложение для просмотра календаря и добавления событий.

5. Камера

Позволит вам снимать фотографии, в любое время, когда вы захотите. В приложении «Камера» можно выбрать режим «Видео» для записи видео файлов.

6. Контакты

Приложение для просмотра списка ваших контактов. Доступ к телефонной книге осуществляется через эту функцию.

7. Электронная почта Email

Позволяет просматривать и отправлять электронные письма. Предварительно необходимо настроить свою учетную запись и добавить POP/IMAP сервера вашей электронной почты.

8. Галерея

Позволит вам сохранять и просматривать фотографии и видео.

9. Play Market

Для просмотра и скачивания доступных приложений необходимо войти в вашу учетную запись Google.

Примечание: Чтобы воспользоваться этим приложением, пожалуйста, подключитесь к интернету.

10. Обмен сообщениями SMS/MMS

Позволит вам отправлять и просматривать текстовые сообщения СМС/ММС.

11. Play Музыка

Просмотр и воспроизведение списка песен на вашем телефоне.

12. Телефон

Позволит вам совершать и принимать телефонные вызовы.

13. Диспетчер файлов

Вы можете устанавливать файлы в формате APK, а так же просматривать файлы на microSD-карте.

14. Карты

Данные приложения от компаний Google и Яндекс помогут вам найти необходимый адрес или посмотреть загруженность дорог. Требуют подключения интернета.

15. Google и Яндекс навигаторы

Помогут вам проложить маршрут и добраться до места назначения.

16. Почта

Оригинальное приложение для проверки вашей почты на Яндексе.

17. Погода

Приложение покажет вам прогноз погоды в любом городе мира.

18. Яндекс Маркет

Совершайте покупки при помощи данного приложения.

19. Настройки

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Передача данных
- Управление SIM-картой

- Профили звука
- Экран
- Память
- Батарея
- Приложения
- Службы локализации (местоположение)
- Безопасность
- Язык и ввод
- Восстановление и сброс
- Аккаунты (добавление аккаунта Google)
- Дата и время
- Расписание вкл./выкл. питания
- Специальные возможности
- Для разработчиков
- О телефоне

20. Инструменты SIM-карты

Эта услуга предоставляется оператором.

21. Диктофон

Приложение позволяет записывать речь и звуки.

22. Видеопроеигрыватель

Позволяет просматривать видео файлы.

23. FM-станция

Позволит вам прослушивать радиостанции в FM диапазоне

Примечание: Чтобы воспользоваться этим приложением, пожалуйста, подключите наушники.

24. Gmail

Приложение для вашей Google почты.

25. Google+

Социальная сеть.

26. Hangouts

Переписывайтесь со своими друзьями.

27. Youtube

Смотрите видео со всего мира.

28. Голосовой поиск

Запустите приложение и просто скажите, что хотите найти. Необходимо подключение интернета.

***Список приложений не окончательный и может быть изменен.**

4. Уход за устройством

Используйте сухую мягкую ткань, чтобы удалить загрязнение. Не используйте жесткую ткань, бензин или растворитель, для очистки телефона, в противном случае, поверхность телефона будет поцарапана или даже привести к выцветанию.

5. Меры предосторожности

- Ваше устройство представляет собой высокотехнологичную продукцию, обращать-

ся с ним нужно осторожно. Следующие рекомендации помогут вам защитить ваш телефон:

- Небольшие части телефона всегда держите подальше от детей.
- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и другие типы жидкостей могут привести к коррозии электронных схем. Если ваше устройство попало во влажную среду, извлеките аккумулятор и дайте устройству полностью высохнуть перед повторной установкой аккумулятора.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных зонах. Подвижные части, и электронные компоненты смартфона могут быть повреждены.
- Не держите устройство в условиях высоких или низких температур. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных компонентов устройства и вызвать повреждение аккумулятора.
- Не пытайтесь вскрывать корпус устройства способом, отличным от указанного в данном Руководстве.
- Не роняйте, не ударяйте и не трясите устройство. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних монтажных плат и механических компонентов.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся части устройства и нарушить их нормальную работу.
- Используйте зарядное устройство только внутри помещения.

Экстренный вызов

Данное устройство, как и любой мобильный телефон, в своей работе использует радиосигналы, сотовые и стационарные сети связи, а также задаваемые пользователем режимы работы. Из-за этого гарантировать связь при любых обстоятельствах невозможно. В случае особо важных соединений (например, при вызове скорой медицинской помощи) нельзя надеяться только на мобильный телефон.

Аккумулятор

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку избыточный заряд может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.

Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если какой-либо металлический предмет, например, монета, скрепка или ручка, замыкает накоротко плюсовую и минусовую выводы аккумулятора (которые выглядят как металлические полоски на его поверхности). Это может произойти, например, если запасной аккумулятор находится в кармане или бумажнике. Короткое замыкание выводов может стать причиной повреждения аккумулятора либо предмета, вызвавшего замыкание.

Технические характеристики:

Общие характеристики	
Тип устройства	3G Смартфон
Стандарты	Слот 1: UMTS 900/2100, GSM850/900/1800/2100 Слот 2: GSM850/900/1800/2100
Процессор	MTK mt6572, 1.0 ГГц, двухъядерный
Видео система	Mali-400MP
Операционная система	Android 4.4 KitKat
Дисплей	4.0 дюйма, LCD
Разрешение, плотность точек	800x480, 240 dpi
Тип сенсорного экрана	Емкостной, мультитач (2 точки)
Основная камера	5 Мп
Фронтальная камера	1 Мп
Объем встроенной памяти	4 Гб
Объем оперативной памяти	512 Мб
Поддержка карт памяти	microSD (EMMC flash) объемом до 32 Гб
Тип корпуса	Моноблок
Аккумуляторная батарея	Литий-ионная, емкость 1500 мАч
Время разговора/ожидания (часы)	6/240
Размеры (ШxВxТ), мм	121,5x64x10,9
Вес, грамм	133

Условия гарантийного технического обслуживания:

1. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется, если:

1.1 При обращении в сервисный центр или по месту приобретения владелец оборудования имеет надлежащим образом оформленный гарантийный талон с указанием наименования (модели) и серийного номера оборудования, даты передачи оборудования (даты покупки) и гарантийного срока, с печатью организации и подписью продавца.

1.2 Реквизиты оборудования, предоставленного для гарантийного ремонта, полностью совпадают с реквизитами оборудования, указанными и в гарантийном талоне, или документе, подтверждающем приобретение оборудования с указанием даты.

1.3 Недостатки оборудования возникли по вине изготовителя.

1.4 Недостатки оборудования обнаружены в течение 12 месяцев с момента продажи (передачи) смартфона покупателю.

По истечении срока гарантийных обязательств ремонт оборудования осуществляется за счет его владельца.

1.5. Срок службы на смартфоны – 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации.

2. Владелец оборудования своими силами или за свой счет осуществляет доставку оборудования для его гарантийного обслуживания.

3. При обнаружении недостатков комплектующего изделия ремонту подлежит только это комплектующее изделие.

4. Срок устранения недостатков оборудования в гарантийный период составляет не более 45 дней с момента его предоставления в Сервисный Центр.

5. Гарантийное обслуживание не осуществляется, если недостатки оборудования возникли вследствие:

– В случае использования устройства в целях, не соответствующих его прямому назначению.

– В случае нарушения правил и условий транспортировки, эксплуатации, установки и хранения устройства, изложенных в документации, прилагаемой к нему. В том числе использования аксессуаров и комплектующих, не рекомендованных производителем (батареи, зарядные устройства, антенны, и т.д.)

– В случае самостоятельного разбора корпуса устройства, попыток внесения изменений в конструкцию или программное обеспечение, («перепрошивка»), попыток самостоятельного ремонта неавторизованными лицами/организациями.

– Если дефект вызван воздействием влаги, повышенной запыленности помещения, высоких и низких температур, статического электричества, перепада напряжения в электросети, коррозий, попаданием внутрь устройства посторонних предметов, жидкостей, веществ, насекомых и т.д.

– Если дефект вызван обстоятельствами непреодолимой силы (пожарами, стихийными бедствиями), умышленными или неосторожными действиями (бездействием) потребителя или третьих лиц.

**Актуальный список сервисных центров смотрите на сайте www.haiertelecom.ru
Телефон технической поддержки: +7 (495) 587-63-64**

Гарантийный талон

Дата приобретения: « ____ » _____ 201__ года

Серийный номер или IMEI*	
--------------------------	--

Название компании-продавца: _____

Контакты/телефон: _____

С условиями гарантийного
обслуживания ознакомлен
и согласен

Покупатель:

Печать торгующей
организации

Продавец:

***Вместо указания серийного номера или IMEI можно наклеить стикер с данными с коробки устройства**

<i>Дата Принятия в ремонт</i>	<i>Характер неисправности (заполняет продавец со слов покупателя)</i>	<i>Произведен ремонт</i>	<i>Подпись лица, производившего ремонт</i>	<i>Дата возврата</i>

Внимание!

**Требуйте полного и правильного заполнения гарантийного талона.
Без печати торгующей организации талон недействителен.**

Информация о сертификации

ЕАС:

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС:
№ TC RU Д-CN.МЛ04.В.00215

Дата регистрации декларации о соответствии:
15.04.2014

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по включительно
14.04.2019



ФАС:

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС:
№ МТ-7074

Дата регистрации декларации о соответствии:
06.02.2014

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по включительно
28.01.2019

Информация о поставщике

Произведено в Китае
компанией Qingdao Haier Telecom Co.,Ltd.

Haier

Эксклюзивным представителем компании Haier Telecom в России
является компания «Терминальное оборудование»
www.haiertelecom.ru

Телефон технической поддержки: +7 (495) 587-63-64

