



Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку устройства марки highscreen.

Перед началом эксплуатации устройства настоятельно рекомендуем обратиться на сайт производителя [www.highscreen.org](http://www.highscreen.org) и ознакомиться с актуальной версией руководства пользователя и версией ПО, информацией о поддерживаемых вашим устройством функциях, особенностях его работы и возможных дополнениях. Если у вас возникли вопросы связанные с эксплуатацией, комплектацией, техническими характеристиками устройства, рекомендуем обратиться в техническую поддержку <http://support.highscreen.org/>

Функции, характеристики, внешний вид, комплектация, порядок работы с устройством, руководство пользователя могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления.

После включения вашего смартфона, рекомендуем подключиться к беспроводной сети и проверить наличие актуальной версии ПО, нажав на соответствующую иконку в меню приложений.

Обновление ПО

Пожалуйста, сначала внимательно прочтите приведенные здесь сведения

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С НЕЗАРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ. НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ ТЕЛЕФОНА. ВАША ГАРАНТИЯ УТРАТИТ СИЛУ, ЕСЛИ ВЫ РАЗБЕРЕТЕ ИЛИ ПОПЫТАЕТЕСЬ РАЗОБРАТЬ УСТРОЙСТВО.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону, поэтому собеседнику необходимо сообщить о факте записи разговора. При использовании функции записи телефонных переговоров соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в вашей стране.

Ограничение ответственности за убытки

В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ СТЕПЕНИ КОМПАНИЯ NOVUS ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ БУДУТ НЕСТИ ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ВЫТЕКАЮЩИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ШТРАФНЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНОВ О КОНТРАКТАХ ИЛИ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, СНИЖЕНИЕ ДОХОДА, ПОТЕРЮ РЕПУТАЦИИ, УПУЩЕННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, УТРАТУ ДАННЫХ И/ИЛИ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ДОСТАВКОЙ, ВЫПОЛНЕНИЕМ ИЛИ НЕВЫПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАНСТВ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ДАННЫХ И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЖНО ЛИ БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКИХ УБЫТКОВ.

\*\*\* ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ \*\*\*

Для большинства приложений в телефоне требуется постоянное подключение к Интернету. Настоятельно советуем оформить у вашего оператора связи подписку на услуги передачи данных по фиксированному тарифу.

В противном случае за передачу данных через Интернет вам могут начислить очень большую плату. Настоятельно советуем перед началом работы с телефоном уточнить у вашего оператора связи тарифы на передачу данных.

**1. Содержимое коробки**

Внутри коробки вы найдете следующие предметы:

- Телефон
- Проводная стереогарнитура с 3.5-мм штекером
- Адаптер переменного тока
- Аккумулятор
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Четыре сменные панели

**2. Ваш Highscreen Omega Prime S**

**3. Прежде чем включить телефон**

- Снимите заднюю крышку. Подцепите пальцем заднюю крышку снизу устройства.
- Вставьте карту памяти microSD. Вставьте карту памяти microSD в гнездо позолоченными контактами вниз.
- Вставьте первую microSD-карту. Вставьте первую microSD-карту позолоченными контактами вниз.
- Вставьте вторую microSD-карту. Вставьте вторую microSD-карту позолоченными контактами вниз.
- Установите на место заднюю крышку. Установите на место заднюю крышку до щелчка, чтобы ее зафиксировать.
- Зарядите аккумуляторную батарею.

Присоедините USB-кабель к адаптеру питания, подключите адаптер питания к сети переменного тока и вставьте microSD разъем в соответствующее гнездо на корпусе телефона. Подождите, пока батарея не зарядится полностью. Отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от сети переменного тока. После выполнения этих действий вы будете готовы в первый раз включить ваш новый телефон.

**4. Начало работы**

Чтобы включить устройство, нажмите на кнопку включения. При первом включении телефона вам будет предложено настроить учетную запись Google. Вы можете пропустить любую часть настроек и сделать это в другое время.

Примечание: для настройки учетных записей требуется подключение к Интернету.

- Выберите язык, который хотите использовать, и нажмите на кнопку «Начать».
- Следуйте подсказкам на экране телефона, система предложит вам определить те или иные параметры, просмотреть учебные пособия или настроить подключение к сети Wi-Fi. Для перехода к следующему экрану нажимайте «Далее» или «Пропустить».
- В экране «Настройка аккаунта Google» вам будет предложено создать новую учетную запись Google или войти в уже существующую. Вы можете вернуться к настройке учетной записи Google позже, нажав «Пропустить».
- В экране «Использовать данные о моем местоположении» отметьте необходимые пункты и нажмите «Далее».
- Если вы настроили учетную запись Google, то появится экран «Резервное копирование данных». Отметьте необходимые пункты и нажмите «Далее».
- Нажмите «Закончить настройку», чтобы открыть «Начальный экран».

**5. Интерфейс Android**

Познакомьтесь с мощными и в то же время простыми в использовании функциями, которые помогут вам индивидуально настроить телефон, чтобы всегда оставаться на связи.

**Начальный экран**

Начальный экран - это рабочее пространство, на котором можно добавлять необходимые ярлыки программ и виджеты.

Для перемещения по Начальному экрану, проведите пальцем справа налево или слева направо.

Совет: в окне любой открытой программы можно нажать «ДОМОЙ» чтобы вернуться в «Начальный экран».

«Начальный экран» не ограничивается видимыми размерами экрана. Чтобы разместить нужные элементы, прокрутите экран. Помимо «Начального экрана», есть еще 4 дополнительных экрана.

После включения вашего смартфона, рекомендуем подключиться к беспроводной сети и проверить наличие актуальной версии ПО, нажав на соответствующую иконку в меню приложений.

**Использование Wi-Fi**

Нажмите «ДОМОЙ» > «МЕНЮ», далее нажмите «Настройки телефона» > «Беспроводные сети». Выберите пункт «Wi-Fi». Для включения Wi-Fi в открывшемся окне, вверх дисплея, передвиньте флажок в положение «Вкл». Телефон произведет поиск доступных беспроводных сетей и покажет имена обнаруженных сетей Wi-Fi и их настройки безопасности. Если выбрать открытую сеть, то подключение к ней произойдет автоматически. Для подключения к защищенному протоколу WEP/WPA2, введите пароль, а затем нажмите «Подключиться».

**Просмотр веб-страниц**

Используйте богатые возможности просмотра веб-сайтов в Интернете, также как визуальные закладки и изменение масштаба при помощи жестов (сведение и разведение пальцев на экране).

- В «Начальном экране» нажмите значок «Браузер».
- В экране программы «Браузер» нажмите на поле URL сверху экрана.
- С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса в экран будет показываться совпадающие адреса веб-страниц. Нажмите адрес, чтобы сразу перейти на эту веб-страницу, или продолжайте вводить адрес веб-страницы.
- Нажмите «Перейти». При просмотре веб-страницы можно при помощи жестов делать ее крупнее или мельче.

Увеличение

Раздвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу крупнее.

Уменьшение

Сдвиньте большой и указательный пальцы, чтобы сделать веб-страницу меньше.

**8. Поиск и установка приложений с Google Play™**

Google Play™ — это место, где можно найти новые приложения для вашего телефона. Выбирать из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность до развлекательных. Если вы нашли нужное вам приложение, вы можете легко загрузить и установить его на ваш телефон несколькими нажатиями пальца.

Чтобы получить доступ к службе Google Play, сначала необходимо подключиться к Интернету с помощью подключения к передаче данных или подключения по Wi-Fi телефона и войти в свою учетную запись Google.

**Использование Google Play™**

- Нажмите иконку «Play Market».
- Откроется Google Play™.
- Выберите интересующую вас программу из каталога или воспользуйтесь поиском.
- Нажмите «Установить» (для бесплатных приложений) или «Купить» (для платных приложений). На экране появится уведомление о том, что приложение будет требовать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциям или настройкам вашего телефона.

Примечание: для покупки приложений требуется связать свою учетную запись Google с сервисом Google Checkout. Для этого на компьютере перейдите по адресу <http://checkout.google.com>.

- Если вы согласны с данными условиями, нажмите «OK», чтобы начать загрузку и установку приложения.
- Установленное приложение появится на экране программ, который доступен по нажатию на «Начальном экране».

**9. Сообщения**

Настройте учетные записи электронной почты для личной переписки или для корреспонденции с работы. Если вы настроили учетную запись Google, то ваша почта доступна из приложения Gmail.

**Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP**

- В «Начальном экране» нажмите «Все программы» и затем нажмите «Email».
- Появится экран «Настройка электронной почты». Введите адрес электронной почты и пароль. Нажмите «Далее».
- Если в базе телефона нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, или адрес почтового сервера не может быть выявлен

**Виджеты Android**

Настройте «Начальный экран» так, как нужно именно вам, добавив на него нужные вам виджеты Android. Чтобы добавить виджеты, перейдите на «Начальный экран», нажмите на значок «Все программы» и затем выберите пункт «ВИДЖЕТЫ».

Совет: вы можете установить на свой коммуникатор больше различных виджетов, воспользовавшись магазином программ Google Play™.

**Экранная клавиатура**

Когда вы запускаете программу или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура.

highscreen alpha gtr

highscreen

highscreen alpha gt

highscreen yummy duo

high definition audio

highway to hell

Совет: для переключения языков удерживайте пальцем клавишу «ПРОБЕЛ».

автоматически, система предложит вам выбрать тип учетной записи и настроить серверы вручную.

- Введите название учетной записи и ваше имя, затем нажмите «Далее».
- Нажмите «Готово» для завершения настройки учетной записи.

**10. Социальные сети**

Для общения с друзьями используйте функции подключения к социальным сетям. Используйте магазин программ Google Market для загрузки таких приложений как Facebook, Twitter и других.

**11. Сброс установок**

Хотите все начать с «чистого листа»? Сброс до заводских настроек приводит к удалению всех данных, в том числе загруженных приложений, и восстановлению в телефоне исходного состояния - того, в каком он находился до первого включения.

Важно! Перед сбросом установок телефона сделайте резервные копии хранящихся в нем ценных данных (контактов, сообщений и т.д.).

**Сброс установок телефона**

Зайдите в настройки телефона, далее:

- «Восстановление и сброс»
- «Сброс настроек»
- «Сбросить настройки телефона»

**12. Устранение неполадок**

В случае «зависания» телефона, проблем при выполнении программ или замедления работы выполните следующие действия:

- Проверьте, достаточно ли свободного объема памяти в телефоне для выполнения программ. Чтобы проверить объем свободной памяти, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройки > Память.
- Удалите данные и очистите кэш приложений. Чтобы удалить данные и очистить кэш, нажмите ДОМОЙ > МЕНЮ, затем нажмите Настройка > Приложения > Управление приложениями. Выберите приложение и нажмите Стереть данные или Очистить кэш.

**Добавление нового контакта в телефоне**

- Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея.
- Введите сведения о контакте и нажмите «НАЗАД», чтобы скрыть экранную клавиатуру.
- Нажмите «Готово», чтобы сохранить новый контакт.

**Синхронизация с учетной записью Google**

Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в «Начальном экране» нажмите «Настройки» > «Аккаунты и синхронизация» и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите «Добавить аккаунт» и следуйте инструкциям на экране.

**7. Выход в Интернет**

Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения электронной почты.

**Канал данных**

При первом включении телефона, если в него вставлена SIM-карта, в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, проверьте какую сеть мобильной связи он использует и включен ли канал передачи данных.

Проверка мобильной связи, используемой телефоном

- Перейдите в «Настройки».
- «Беспроводные сети» > Нажмите «Дополнительно» > «Мобильная Сеть» > «Операторы связи» или «Точки доступа (APN)».

Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок «Передача данных».

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ**

- Используйте надлежащий внешний источник питания. Источником питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или от других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.
- Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором. Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь извлекать, вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте коротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температуру выше 55°C.

**ВНИМАНИЕ!** При попытке извлечения, аккумулятора может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробывать в нем отверстия, коротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 55°C или бросать в огонь или в воду.

**Особые меры предосторожности**

- Во избежание короткого замыкания держите телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
- Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.
- Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF, или которые сертифицированы, как отвечающие требованиям программы USB-IF.
- Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегретые, издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина.
- Всегда держите телефон в месте, недоступном для грудных и малолетних детей.
- В случае утечки электролита из аккумулятора:
  - Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ**

- Используйте надлежащий внешний источник питания. Источником питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или от других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.
- Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором. Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь извлекать, вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте коротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температуру выше 55°C.

**ВНИМАНИЕ!** При попытке извлечения, аккумулятора может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробывать в нем отверстия, коротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 55°C или бросать в огонь или в воду.

**Особые меры предосторожности**

- Во избежание короткого замыкания держите телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
- Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.
- Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF, или которые сертифицированы, как отвечающие требованиям программы USB-IF.
- Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегретые, издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина.
- Всегда держите телефон в месте, недоступном для грудных и малолетних детей.
- В случае утечки электролита из аккумулятора:
  - Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА**

Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 55°C, например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.

**БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА**

В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».

**ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздухе содержится химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пыль). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.

**ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ**

При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем предупреждениям и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.

хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздухе содержится химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пыль).

**БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ**

Водителям автомобилей запрещено пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых странах, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитуры.

**ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ**

- Аксессуары (принадлежности)
- Используйте только разрешенные аксессуары.
- Не подключайте к телефону несовместимые устройства или аксессуары.
- Не касайтесь клемм аккумулятора и не допускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежание короткого замыкания.
- Подключение в автомобиле. Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы подключить разъем от телефона к электросистеме автомобиля.
- Неисправные и поврежденные устройства
- Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары.
- Обслуживание или ремонт телефона или аккумуляторов разрешено проводить только специалистам.

**Общие меры безопасности**

Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на вас. В местах, где использование телефона запрещено, вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, призванными защитить пользователей и окружающую среду.

**Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию**

Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, внимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футляре, а сенсорный экран нажимать только пальцем. Внешние, а также внутренние механические повреждения аппарата могут привести к отказу в гарантийном обслуживании

- Устройство нагревается после продолжительного использования. При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.

**1. Содержимое коробки**

Внутри коробки вы найдете следующие предметы:

- Телефон
- Проводная стереогарнитура с 3.5-мм штекером
- Адаптер переменного тока
- Аккумулятор
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Четыре сменные панели

**2. Ваш Highscreen Omega Prime S**

**Добавление нового контакта в телефоне**

- Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея.
- Введите сведения о контакте и нажмите «НАЗАД», чтобы скрыть экранную клавиатуру.
- Нажмите «Готово», чтобы сохранить новый контакт.

**Синхронизация с учетной записью Google**

Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в «Начальном экране» нажмите «Настройки» > «Аккаунты и синхронизация» и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите «Добавить аккаунт» и следуйте инструкциям на экране.

**7. Выход в Интернет**

Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения электронной почты.

**Канал данных**

При первом включении телефона, если в него вставлена SIM-карта, в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, проверьте какую сеть мобильной связи он использует и включен ли канал передачи данных.

Проверка мобильной связи, используемой телефоном

- Перейдите в «Настройки».
- «Беспроводные сети» > Нажмите «Дополнительно» > «Мобильная Сеть» > «Операторы связи» или «Точки доступа (APN)».

Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок «Передача данных».

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ**

- Используйте надлежащий внешний источник питания. Источником питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или от других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.
- Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором. Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь извлекать, вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте коротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температуру выше 55°C.

**ВНИМАНИЕ!** При попытке извлечения, аккумулятора может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробывать в нем отверстия, коротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 55°C или бросать в огонь или в воду.

**Особые меры предосторожности**

- Во избежание короткого замыкания держите телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
- Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.
- Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF, или которые сертифицированы, как отвечающие требованиям программы USB-IF.
- Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегретые, издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина.
- Всегда держите телефон в месте, недоступном для грудных и малолетних детей.
- В случае утечки электролита из аккумулятора:
  - Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА**

Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 55°C, например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.

**БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА**

В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».

**ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздухе содержится химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пыль). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.

**ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ**

При нахождении в потенциально взрывоопасной среде или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся материалы, данное устройство нужно отключать, а пользователь должен строго следовать всем предупреждениям и инструкциям. Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или пожару и, в результате, к телесным повреждениям или даже смерти.

хорошо заметными и понятными предупреждающими знаками. В число таких взрывоопасных мест входят пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов, а также места, в которых воздухе содержится химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пыль).

**БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ**

Водителям автомобилей запрещено пользоваться мобильными телефонами в движении, кроме экстренных случаев. В некоторых странах, в качестве альтернативы, разрешается использовать телефонные гарнитуры.

**ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ**

- Аксессуары (принадлежности)
- Используйте только разрешенные аксессуары.
- Не подключайте к телефону несовместимые устройства или аксессуары.
- Не касайтесь клемм аккумулятора и не допускайте соприкосновения с ними металлических предметов (монет, колец для ключей) во избежание короткого замыкания.
- Подключение в автомобиле. Обратитесь за помощью к специалисту, чтобы подключить разъем от телефона к электросистеме автомобиля.
- Неисправные и поврежденные устройства
- Не пытайтесь разбирать телефон или аксессуары.
- Обслуживание или ремонт телефона или аккумуляторов разрешено проводить только специалистам.

**Общие меры безопасности**

Ответственность за использование телефона и все последствия такого использования возлагается исключительно на вас. В местах, где использование телефона запрещено, вы должны выключать свой телефон. Использование телефона регулируется мерами безопасности, призванными защитить пользователей и окружающую среду.

**Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию**

Не прикладывайте чрезмерных усилий, нажимая экран и коммуникатор, чтобы не повредить их, а перед тем как сесть, внимайте коммуникатор из кармана брюк. Также советуем хранить коммуникатор в защитном футляре, а сенсорный экран нажимать только пальцем. Внешние, а также внутренние механические повреждения аппарата могут привести к отказу в гарантийном обслуживании

- Устройство нагревается после продолжительного использования. При использовании устройства в течение долгого времени, например, во время разговоров по телефону, во время зарядки аккумулятора или при просмотре веб-страниц устройство может нагреваться. В большинстве случаев это нормально и не свидетельствует о неполадке устройства.

Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надлежно ли оно экранировано от внешнего излучения рf-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации.

**ВЫКЛЮЧАЙТЕ** телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции.

В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению Рf-энергии.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGHSCREEN OMEGA PRIME S**

ОС: Android 4.3  
Дисплей: 4.7", 1280x720, HD, IPS, OGS  
Процессор: Qualcomm MSM8210 Quad-Core 1.2GHz  
Размер оперативной памяти: 1 GB  
Размер постоянной памяти: 8 GB  
Габариты: 135.8\*67.2\*7.2 мм  
Вес: 100 г  
Аккумулятор: 1800 mAh  
Камера: 2 Мр & 8 Мр  
FM-радио  
Слот расширения: microSD (совместимо с SDHC)  
Сети: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц); UMTS/HSPA (900/2100 МГц)  
Внутренняя антенна ГЛОНАСС/GPS  
Дополнительно:  
• Поддержка двух SIM-карт (Micro SIM)  
• G-сенсор  
• Датчик приближения  
• Датчик света

**1. Содержимое коробки**

Внутри коробки вы найдете следующие предметы:

- Телефон
- Проводная стереогарнитура с 3.5-мм штекером
- Адаптер переменного тока
- Аккумулятор
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Четыре сменные панели

**2. Ваш Highscreen Omega Prime S**

**Добавление нового контакта в телефоне**

- Нажмите на значок «Контакты» и нажмите иконку «Добавление нового контакта» в нижней части дисплея.
- Введите сведения о контакте и нажмите «НАЗАД», чтобы скрыть экранную клавиатуру.
- Нажмите «Готово», чтобы сохранить новый контакт.

**Синхронизация с учетной записью Google**

Если вы настроили учетную запись Google при первом включении телефона, то можно синхронизировать контакты учетной записи с телефоном. Для настройки параметров синхронизации в «Начальном экране» нажмите «Настройки» > «Аккаунты и синхронизация» и выберите имя вашей учетной записи Google. Если вы еще не настроили учетную запись и хотите сделать это сейчас, нажмите «Добавить аккаунт» и следуйте инструкциям на экране.

**7. Выход в Интернет**

Для выхода во всемирную Сеть используйте канал данных или подключение по Wi-Fi. Просматривайте веб-сайты, загружайте программы или игры, отправляйте и получайте сообщения электронной почты.

**Канал данных**

При первом включении телефона, если в него вставлена SIM-карта, в нем автоматически будет настроено подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи. Если телефон не подключается к сети, проверьте какую сеть мобильной связи он использует и включен ли канал передачи данных.

Проверка мобильной связи, используемой телефоном

- Перейдите в «Настройки».
- «Беспроводные сети» > Нажмите «Дополнительно» > «Мобильная Сеть» > «Операторы связи» или «Точки доступа (APN)».

Проверьте правильность данных. Включите канал данных, установив флажок «Передача данных».

Если вы используете какое-либо другое индивидуальное медицинское устройство, то проконсультируйтесь с производителем вашего устройства, чтобы узнать, надлежно ли оно экранировано от внешнего излучения рf-энергии. Ваш врач может помочь в получении этой информации.

**ВЫКЛЮЧАЙТЕ** телефон, находясь в медицинских учреждениях, если в них вывешены соответствующие инструкции.

В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему излучению Рf-энергии.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HIGHSCREEN OMEGA PRIME S**

ОС: Android 4.3  
Дисплей: 4.7", 1280x720, HD, IPS, OGS  
Процессор: Qualcomm MSM8210 Quad-Core 1.2GHz  
Размер оперативной памяти: 1 GB  
Размер постоянной памяти: 8 GB  
Габариты: 135.8\*67.2\*7.2 мм  
Вес: 100 г  
Аккумулятор: 1800 mAh  
Камера: 2 Мр & 8 Мр  
FM-радио  
Слот расширения: microSD (совместимо с SDHC)  
Сети: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц); UMTS/HSPA (900/2100 МГц)  
Внутренняя антенна ГЛОНАСС/GPS  
Дополнительно:  
• Поддержка двух SIM-карт (Micro SIM)  
• G-сенсор  
• Датчик приближения  
• Датчик света

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ**

- Используйте надлежащий внешний источник питания. Источником питания данного устройства должен соответствовать электрическим параметрам, обозначенным на его этикетке. Если вы не уверены, какой тип источника питания требуется, то обратитесь за советом в авторизованный сервисный центр или в местную электрокомпанию. Если питание устройства осуществляется от аккумулятора или от других источников, то внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к этому устройству.
- Соблюдайте осторожность при обращении с аккумулятором. Устройство содержит литий-ионный аккумулятор. Неправильное обращение с аккумулятором может привести к возгоранию или ожогу. Не пытайтесь извлекать, вскрывать аккумулятор или самостоятельно проводить его техническое обслуживание. Не разбирайте, не разламывайте, не прокалывайте, не замыкайте коротко внешние контакты и схемы, не подвергайте данное изделие воздействию огня или воды, а также температуру выше 55°C.

**ВНИМАНИЕ!** При попытке извлечения, аккумулятора может взорваться. Для уменьшения риска возгорания или ожога запрещается разбирать аккумулятор, ломать его, пробывать в нем отверстия, коротко замыкать его внешние контакты или цепи, подвергать его воздействию температур выше 55°C или бросать в огонь или в воду.

**Особые меры предосторожности**

- Во избежание короткого замыкания держите телефон в сухом месте вдали от воды или каких-либо жидкостей.
- Во избежание короткого замыкания во время работы держите устройство вдали от металлических предметов, чтобы они не касались аккумулятора или его контактов.
- Телефон следует подключать только к устройствам, на которых нанесен логотип USB-IF, или которые сертифицированы, как отвечающие требованиям программы USB-IF.
- Не применяйте поврежденные, деформированные, изменившие цвет, перегретые, издающие неприятный запах аккумуляторы или аккумуляторы, на корпусе которых имеется ржавчина.
- Всегда держите телефон в месте, недоступном для грудных и малолетних детей.
- В случае утечки электролита из аккумулятора:
  - Избегайте попадания электролита на кожу или одежду. Если электролит все же попадет на кожу или одежду, то немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь к врачу за помощью.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА**

Не используйте это изделие в условиях повышенной влажности или экстремальных температур. Не оставляйте это изделие в салоне автомобиля или в местах, где температура может превысить 55°C, например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, куда в течение долгого времени падает прямой солнечный свет или ультрафиолетовое излучение. Это может повредить изделие, привести к перегреву аккумулятора или создать в автомобиле опасную ситуацию.

**БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ САМОЛЕТА**

В связи с тем, что этот телефон может вызвать помехи в работе навигационной системы и бортовой сети самолета, его использование для звонков на борту самолета законодательно запрещено в большинстве стран. Если вы хотите использовать этот телефон на борту самолета, то обязательно включите в нем «Режим полета».

**ОГРАНИЧЕНИЯ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Не используйте это устройство на бензоколонках и заправочных пунктах ГСМ, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы, или в потенциально взрывоопасной среде (пункты заправки, нижние палубы кораблей, установки для транспортировки или хранения топлива или химических продуктов), а также в местах, в которых воздухе содержится химические вещества или частицы (гранулы, пыль или металлическая пыль). Возникновение искр в таких средах может привести к взрыву или