

Программа ТО для автомобилей с бензиновыми двигателями автомобилей Honda.

Выполняется, основываясь на пробеге или времени в зависимости от того, что наступит ранее.

| Операции | месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
|--|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | тыс. км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 |
| Моторное масло (без снятия защиты ДВС) | | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Масляный фильтр (без снятия защиты ДВС) | | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Воздушный фильтр | | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Фильтр вентиляции салона | | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
| Регулировка зазоров в клапанах | | | | Р | | | Р | | | Р | | |
| Топливный фильтр (бензиновый двигатель) | | | | | | | З | | | | | |
| Свечи зажигания: иридиевые | | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П |
| Приводные ремни (бензиновый двигатель) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка частоты вращения ДВС на холостом ходу | | | | | | | П | | | | | |
| Охлаждающая жидкость (бензиновый двигатель) | | | | | | | | | | | | |
| Рабочая жидкость трансмиссии: | | | | | | | | | | | | |
| MT | | | | З | | | З | | З | | З | |
| CVT | | | | З | | | З | | З | | З | |
| Тормозная жидкость | | | | З | | | З | | З | | З | |
| Считывание параметров и кодов ошибок с помощью HDS | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние щеток стеклоочистителя | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние передних и задних торм. механизмов, согласно Shop Manual | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить работоспособность стояночного тормоза | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние АКБ и клемм АКБ | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить уровень света фар | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить работу приборов освещения | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние колес и давление в шинах, включая запасное колесо | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние и уровни рабочих жидкостей | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние петель и замков дверей | | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С |
| Проверить состояние и работоспособность стеклоподъемников | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Визуальный осмотр состояния радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние деталей подвески | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние защитных чехлов приводных валов | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние тормозных шлангов и трубок (включая систему ABS) | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверить состояние выпускной системы | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Перестановка колес | | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| Проверить состояние топливopроводов и соединений | | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стоимость з/ч, руб. (вкл. НДС) MT | 2302,24 | 4710,68 | 4020,98 | 6386,55 | 2302,24 | 8096,53 | 2302,24 | 16401,34 | 4020,98 | 4710,68 | 2302,24 | |
| н/ч MT | 2,4 | 2,4 | 4,4 | 2,6 | 2,4 | 6,6 | 2,4 | 2,6 | 4,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Стоимость з/ч, руб. (вкл. НДС) CVT | 2302,24 | 4710,58 | 6052,85 | 4710,58 | 2302,24 | 10128,41 | 2302,24 | 14726,38 | 6052,85 | 2302,24 | 2302,24 | |
| н/ч CVT | 2,4 | 2,4 | 4,6 | 2,4 | 2,4 | 5,8 | 2,4 | 2,4 | 4,6 | 2,4 | 2,4 | |
| Рекомендуемые работы | | | | | | | | | | | | |
| Проверка, регулировка углов установки колес | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Чистка, смазка направляющих тормозных суппортов | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| Промывка инжектора | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | |
| Замена воздушного фильтра | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| Замена жидкости привода сцепления | | | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| Замена салонного фильтра | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х | | Х |
| н/ч | 1,1 | 3,4 | 1,3 | 3,4 | 1,1 | 3,6 | 1,1 | 3,4 | 1,3 | 3,4 | 1,1 | |
| Стоимость з/ч, руб. (вкл. НДС) | 2408,34 | 1483,47 | 3311,89 | 1483,47 | 2408,34 | 2387,02 | 2408,34 | 1483,47 | 3311,89 | 1483,47 | 1483,47 | 1483,47 |

П - проверка, при необходимости замена, смазка или регулировка.

З - замена

Р - регулировка

С - смазка

Охлаждающая жидкость меняется первый раз через **20000км** или **10 лет** далее через **10000км** или **5 лет.** - **5,0л.**
Свечи зажигания необходимо проверять каждое ТО.
 Масло в ДВС Fuel Efficient oil Honda HFE-20 (0W-20) - **4,0л.**
 Масло в бесступенчатой трансмиссии CVT-F - **3,0л**
 Масло в MT MTF III - **1,6л.**
 Тормозная жидкость DOT 4 - **1 литр.**
Тормозная жидкость меняется раз в 3 года или через 45000 км, что наступит ранее.