



Принтеры серии DESIGNJET T120 и T520 ePrinter

Руководство пользователя

Юридические уведомления

В содержание данного документа могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Условия гарантии на продукцию и услуги HP определяются исключительно гарантийными талонами, предоставляемыми вместе с соответствующими продуктами и услугами. Никакая часть настоящего документа не может рассматриваться в качестве основания для дополнительных гарантийных обязательств. Компания HP не несет ответственности за технические и грамматические ошибки и неточности, которые могут содержаться в данном документе.



Сертифицирован для работы через высокоскоростной порт USB



Совместимость с IPv6



Сертификация Wi-Fi

Товарные знаки

Adobe®, Acrobat® и Adobe Photoshop® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Corel® является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком корпорации Corel Corporation или Corel Corporation Limited.

ENERGY STAR и ее логотип являются зарегистрированными в США товарными знаками.

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Майкрософт.

Содержание

1 Введение	1
Меры предосторожности	2
Стартовый комплект HP Start-Up Kit	2
Работа с руководством	2
Модели принтеров	4
Основные характеристики принтера	4
Основные элементы принтера	5
Передняя панель	7
Программное обеспечение принтера	9
Веб-службы	10
Включение и выключение принтера	10
Сведения о страницах внутренней печати	11
2 Подключение принтера	13
Выбор способа подключения	14
Подключение принтера к сети	14
Подключение компьютера к принтеру с помощью сети (Windows)	15
Подключение компьютера к принтеру с помощью кабеля USB (Windows)	15
Удаление программного обеспечения принтера (Windows)	17
Подключение компьютера к принтеру по сети (Mac OS X)	17
Подключение компьютера к принтеру через кабель USB (Mac OS X)	19
Отмена установки программного обеспечения принтера (Mac OS X)	20
3 Установка принтера	21
Введение	22
Автоматическое обновление микропрограммного обеспечения	22
Включение и выключение оповещений по электронной почте	22
Включение или выключение уведомлений	22
Доступ к встроенному веб-серверу	24
Установка параметров драйвера для Windows	24
Настройка веб-служб	24
4 Индивидуальная настройка принтера	25
Изменение языка экрана передней панели	26

Подключение к встроенному веб-серверу	26
Изменение языка встроенного веб-сервера	26
Запуск программы HP Utility	27
Изменение языка HP Utility	27
Изменение параметров спящего режима	27
Изменение параметра автоотключения	27
Изменение яркости экрана передней панели	27
Настройка параметров сети	28
Управление безопасностью принтера ePrinter	30
Изменение адреса электронной почты принтера	30
5 Работа с бумагой	31
Общий совет по загрузке бумаги	32
Загрузка рулона на ось	33
Загрузка рулона в принтер	34
Извлечение рулона	36
Загрузка одного листа	36
Извлечение одного листа	38
Использование лотка для нескольких листов	38
Просмотр сведений о бумаге	39
Сохранение качества бумаги	40
Изменение времени высыхания	40
Включение и отключение автоматического резака	40
Подача бумаги с обрезкой и без	41
6 Печать	42
Печать с компьютера с использованием драйвера принтера	43
Дополнительные параметры печати	43
Управление цветом	48
7 Веб-печать	51
Удаленная печать с помощью HP Designjet ePrint & Share	51
Печать по электронной почте	52
Печать со смартфонов или планшетных ПК	52
Просмотр и печать документа на веб-сайте HP Designjet ePrint & Share	54
Печать из HP Designjet ePrint & Share с помощью передней панели принтера	55
Просмотр и печать из других репозиторий содержимого	56
Создание собственного журнала интернет-печати	56
Совместное использование файлов в журнале интернет-печати	56
Безопасность HP Designjet ePrint & Share.	56
8 Образцы печати	58
Печать из Adobe Acrobat	59

Печать из программы Autodesk AutoCAD	62
Печать из Adobe Photoshop	66
Печать и масштабирование в Microsoft Office	68
9 Обращение с картриджами и печатными головками	75
Картриджи с чернилами	76
Хранение данных об анонимном использовании	76
Проверка состояния картриджа с чернилами	76
Замена картриджа	77
Печатающая головка	78
10 Обслуживание принтера	79
Проверка состояния принтера	80
Уход за принтером	80
Очистка наружных частей принтера	80
Отчет диагностики качества печати	80
Очистка головки	81
Выравнивание печатающей головки	82
Замена печатающей головки	83
Очистка код. датчика	87
Повторная калибровка подачи бумаги	88
Перемещение и хранение принтера	89
Обновление микропрограммного обеспечения	89
Обновление программного обеспечения	90
Наборы обслуживания принтера	90
11 Принадлежности	91
Заказ расходных материалов и принадлежностей	92
Вводная информация о принадлежностях	95
12 Устранение неполадок с бумагой	96
Не удается правильно загрузить бумагу	97
Нужного типа бумаги нет в драйвере	99
Принтер печатает на несоответствующем типе бумаги	100
Несоответствие бумаги	101
Замятие рулона	101
Замятие в многолистовом лотке	103
В выходном лотке остается полоска, вызывающая замятие	104
На принтере появляется сообщение о том, что бумага закончилась, хотя это не так	105
Отпечатки не поступают в приемник надлежащим образом	105
Лист бумаги остается в принтере после завершения печати	105
Обрезка бумаги происходит после завершения печати	105
Некачественная обрезка	105

Рулон неплотно держится на оси	106
13 Устранение недостатков качества печати	107
Общие советы по печати	108
Горизонтальные линии на изображении (полосы)	108
Чрезмерная или недостаточная толщина линий, отсутствие линий	109
Ступенчатые или зигзагообразные линии	109
Двойные линии или линии неправильного цвета	110
Прерывистые линии	110
Размытые линии	111
Неточная длина линий	111
Общая размытость и зернистость изображения	112
Неровная бумага	112
Потертости и царапины на отпечатках	113
Следы чернил на бумаге	113
Черные чернила закончились в начале печати	114
Края объектов ступенчатые и нерезкие	114
Края объектов темнее, чем ожидалось	115
Вертикальные линии различных цветов	115
Белые пятна на отпечатке	115
Неточная цветопередача	115
Цвета становятся блеклыми	116
Изображение неполное (обрезано внизу)	116
Изображение обрезано	116
На напечатанном изображении отсутствуют некоторые объекты	117
PDF-файл обрезан или отсутствуют объекты	118
Инструкции на случай устойчивых неполадок	118
14 Устранение неполадок картриджей с чернилами и печатных головок	119
Не удастся установить картридж	120
Сообщения о состоянии картриджей	120
Не удастся вставить печатную головку	120
15 Устранение неполадок, связанных с передачей данных	121
Отсутствует связь между компьютером и принтером	122
Неполадки с проводной сетью	123
Неполадки, связанные с беспроводной сетью	124
Неполадки, связанные с веб-службами	127
Страница конфигурации сети	127
16 Устранение общих неполадок принтера	130
Принтер не запускается	131
Принтер не печатает	131

Принтер печатает медленно	131
Передняя панель не реагирует на запросы	132
Отсутствие доступа к встроенному веб-серверу	132
Уведомления	132
17 Сообщения об ошибках на передней панели	134
18 Служба поддержки HP Customer Care	137
Введение	138
Службы HP Professional Services	138
Служба профилактической поддержки HP Proactive Support	139
Самостоятельный ремонт	140
Обращение в службу поддержки HP	140
19 Технические характеристики принтера	142
Функциональные характеристики принтера	143
Физические характеристики	144
Характеристики памяти	145
Потребление энергии	145
Экологические характеристики	145
Требования к условиям эксплуатации	145
Уровень шума	145
Словарь терминов	146
Указатель	149

1 Введение

- [Меры предосторожности](#)
- [Стартовый комплект HP Start-Up Kit](#)
- [Работа с руководством](#)
- [Модели принтеров](#)
- [Основные характеристики принтера](#)
- [Основные элементы принтера](#)
- [Передняя панель](#)
- [Программное обеспечение принтера](#)
- [Веб-службы](#)
- [Включение и выключение принтера](#)
- [Сведения о страницах внутренней печати](#)

Меры предосторожности

Следующие меры предосторожности обеспечат надлежащее использование принтера и позволят избежать его повреждения. Неукоснительно соблюдайте эти меры.

- Напряжение сети должно соответствовать тому, которое указано на этикетке. Избегайте перегрузки электрической розетки, в которую включен принтер.
- Не разбирайте и не ремонтируйте принтер самостоятельно. По вопросам обслуживания обращайтесь к региональному представителю отдела обслуживания HP, см. [Обращение в службу поддержки HP на стр. 140](#).
- Используйте только кабель питания, поставляемый с принтером HP. Избегайте повреждения кабеля питания, не разрезайте его и не пытайтесь отремонтировать. Поврежденный кабель питания может стать причиной пожара или поражения электрическим током. Заменять поврежденный кабель следует кабелем только утвержденного компанией HP типа.
- Не допускайте попадания металлических предметов и жидкостей (за исключением используемых в чистящих комплектах HP Cleaning Kit) на внутренние части принтера. Это может вызвать пожар, поражение электрическим током или другие опасные последствия.
- Во всех перечисленных ниже случаях следует отключить питание принтера и вынуть кабель питания из розетки:
 - если необходимо проникнуть руками внутрь принтера;
 - если из принтера идет дым или появился необычный запах;
 - если принтер издает необычный шум, отсутствующий при нормальной работе;
 - если внутренние части принтера соприкасаются с металлическим предметом или на них попала жидкость (не в процессе чистки или обслуживания);
 - во время грозы;
 - во время нарушения электроснабжения.

Стартовый комплект HP Start-Up Kit

Комплект *HP Start-Up Kit* — это DVD-диск, который входит в комплект поставки принтера; на нем содержится программное обеспечение и документация по принтеру.

Работа с руководством

Данное руководство можно загрузить в Центре поддержки HP (см. [Центр поддержки HP на стр. 138](#)).

Введение

Эта глава знакомит новых пользователей с принтером и документацией к нему.

Использование и обслуживание

Эти главы посвящены обычным процедурам работы с принтером и включают следующие разделы.

- [Подключение принтера на стр. 13](#)
- [Установка принтера на стр. 21](#)

- [Индивидуальная настройка принтера на стр. 25](#)
- [Работа с бумагой на стр. 31](#)
- [Печать на стр. 42](#)
- [Веб-печать на стр. 51](#)
- [Образцы печати на стр. 58](#)
- [Обращение с картриджами и печатными головками на стр. 75](#)
- [Обслуживание принтера на стр. 79](#)

Устранение неполадок

Эти разделы содержат инструкции по устранению неполадок, которые могут возникнуть в процессе печати, и включают следующие разделы.

- [Устранение неполадок с бумагой на стр. 96](#)
- [Устранение недостатков качества печати на стр. 107](#)
- [Устранение неполадок картриджами с чернилами и печатных головок на стр. 119](#)
- [Устранение неполадок, связанных с передачей данных на стр. 121](#)
- [Устранение общих неполадок принтера на стр. 130](#)
- [Сообщения об ошибках на передней панели на стр. 134](#)

Поддержка, принадлежности и спецификация

Главы [Принадлежности на стр. 91](#), [Служба поддержки HP Customer Care на стр. 137](#) и [Технические характеристики принтера на стр. 142](#) содержат справочные сведения, в том числе об обслуживании клиентов компании HP, а также о технических характеристиках принтера и номерах компонентов для заказа бумаги, картриджами и принадлежностей.

Словарь терминов

В главе [Словарь терминов на стр. 146](#) можно найти определения используемых в документации терминов, касающихся печати и компании HP.

Указатель

Помимо содержания имеется также алфавитный указатель, позволяющий быстрее находить нужные разделы.

«Предупреждение» и «Внимание»

Ниже приведены символы, которые используются в данном руководстве с целью информировать пользователя о правилах работы с принтером и предотвратить его повреждение. Следуйте инструкциям, отмеченным этими символами.

 **ВНИМАНИЕ!** Невыполнение отмеченных этими символами инструкций может стать причиной серьезной травмы и даже смерти.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Невыполнение отмеченных этими символами инструкций может вызвать незначительную травму или повреждение принтера.

Модели принтеров

В данном руководстве рассмотрены приведенные ниже модели принтера. Для сжатости обычно используются их сокращенные названия.

Полное название	Сокращенное название
Принтер HP Designjet T120 ePrinter, 24 дюймов	T120
Принтер HP Designjet T520 ePrinter, 24 дюймов	T520-24
Принтер HP Designjet T520 ePrinter, 36 дюймов	T520-36

Основные характеристики принтера

Данный принтер — это цветной струйный принтер, предназначенный для высококачественной печати на бумаге шириной до 610 мм () или 914 мм (). Ниже перечислены некоторые из основных характеристик принтера.

- Разрешение до 2 400 x 1 200 (T520) или 1200 x 1200 (T120) точек на дюйм в режиме качества печати **Наилучшее** при включенном параметре **Максимальная детализация** на фотобумаге
- Принтер может управляться с передней панели или с удаленного компьютера с помощью встроенного веб-сервера или программы HP Utility




ПРИМЕЧАНИЕ. В этом руководстве HP Utility означает приложение HP Utility для Mac OS X и HP Designjet Utility для Windows.

- Цветная сенсорная передняя панель с интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом
- Поддержка подключения через USB, Ethernet или Wi-Fi
- Включает функции, доступные при подключении к Интернету, такие как автоматическое обновление микропрограммного обеспечения, HP Designjet ePrint & Share, and HP ePrint
- Служит для обработки рулонной и листовой бумаги, имеется многолистовой лоток
- Эмуляция цвета, см. [Эмуляция принтера на стр. 49](#)
- Economode для экономной печати
- Отображение информации о расходе чернил и бумаги при помощи встроенного веб-сервера (см. [Подключение к встроенному веб-серверу на стр. 26](#))
- Предоставляет сведения, рекомендации по устранению неполадок и обновления микропрограммного обеспечения с использованием приложения HP Utility, см. [Запуск программы HP Utility на стр. 27](#)
- Доступ к электронному центру поддержки HP (см. [Центр поддержки HP на стр. 138](#))


Основные элементы принтера

Вид спереди (T520)




1. Удлинитель для многолистовых лотков
2. Верхняя крышка
3. Удлинитель выходного лотка
4. Выходной приемник
5. Выходной валик
6. Картриджи с чернилами
7. Крышка чернильного картриджа
8. Передняя панель
9. Каретка
10. Печатающая головка

Вид сзади (T520)




1. Крышка рулона
2. Коммуникационные порты
3. Гнездо питания
4. Многолистовой лоток

Вид сзади (T120)



1. Синий ограничитель
2. Ось
3. Рулон бумаги

Коммуникационные порты



1. Высокоскоростной порт устройства USB для подключения к компьютеру
2. Порт Fast Ethernet для подключения к сети

Передняя панель

Передняя панель — это сенсорный экран с графическим интерфейсом пользователя. Передняя панель расположена на передней стороне принтера слева. Она предоставляет возможности полного управления принтером: с передней панели можно выполнить печать, просмотреть информацию о принтере, изменить параметры принтера, выполнить калибровку и тесты и т. д. При необходимости на передней панели также отображаются уведомления (предупреждения и сообщения об ошибках).



На передней панели большая центральная область отображает значки и графики. В левой и правой частях в различное время могут отображаться до шести фиксированных значков. Обычно они не отображаются одновременно.

Справа от передней панели располагается клавиша **Питание**, с помощью которой можно включать и выключать принтер. При включенном принтере клавиша подсвечивается. При переходе принтера из одного состояния в другое клавиша мигает.

Фиксированные значки слева и справа

-  предоставляет сведения о состоянии беспроводного подключения. если горит синий индикатор, беспроводное подключение активно.
- Нажмите  для возврата к начальному экрану.
- Нажмите  для просмотра справки о текущем экране.
- Нажмите  для перехода к предыдущему элементу.
- Нажмите  для перехода к следующему элементу.
- Нажмите  для возврата к предыдущему экрану.
- Нажмите , чтобы отменить текущий процесс.

Динамические значки начального экрана

Следующие пункты отображаются только на начальном экране:

- В левом верхнем углу начального экрана отображается сообщение, уведомляющее об используемом источнике бумаги.
- Нажмите  для просмотра состояния веб-служб и отображения адреса эл. почты принтера.
- Нажмите , чтобы просмотреть сведения о состоянии подключения и выполнить настройку сети. Если сетевой кабель подключен, вместо этого отображается .



ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможно одновременно использовать беспроводное и обычное сетевое подключение.

- Нажмите кнопку , чтобы просмотреть сведения о чернилах.
- Нажмите кнопку , чтобы изменить параметры принтера.
- Нажмите кнопку , чтобы загрузить или извлечь рулон бумаги, а также изменить соответствующие параметры.
- Нажмите кнопку , чтобы изменить параметры многолистового лотка или чтобы активировать его.
- Нажмите кнопку , чтобы загрузить или извлечь отдельные листы, а также изменить соответствующие параметры.
- Нажмите , чтобы получить доступ к HP Designjet ePrint & Share.



ПРИМЕЧАНИЕ. Активный источник бумаги обозначается значком чуть большего размера с

белой галочкой в зеленом круге:



Если принтер некоторое время не работает, он переходит в спящий режим и отключает переднюю панель. Чтобы изменить время до перехода в спящий режим, нажмите кнопку , затем **Настройки принтера > Спящий режим**. Можно задать значение от 5 до 240 минут.

Принтер выходит из спящего режима и включает переднюю панель при любом внешнем взаимодействии с ним.

Конкретные инструкции по использованию передней панели приводятся в разных разделах данного руководства.

Программное обеспечение принтера

В комплект поставки принтера входит следующее программное обеспечение.

- драйвер HP-GL/2 и HP RTL для Windows (только для T520)
- растровый драйвер PCL3GUI для Windows (только для T120)
- растровый драйвер PCL3GUI для Mac OS X
- HP Designjet Preview
- Встроенный веб-сервер позволяет решать следующие задачи:
 - управлять принтером с удаленного компьютера;
 - просматривать состояние картриджей, печатающей головки и бумаги;
 - Доступ к Центру поддержки HP, см. [Центр поддержки HP на стр. 138](#)
 - обновлять микропрограммное обеспечение принтера, см. [Обновление микропрограммного обеспечения на стр. 89](#).
 - выполнять выравнивание и устранение неполадок;
 - изменять различные параметры принтера;
 - управлять уведомлениями по электронной почте;

См. раздел [Подключение к встроенному веб-серверу на стр. 26](#).

- Утилита HP Utility позволяет выполнять следующие функции:
 - управлять принтером с удаленного компьютера;
 - просматривать состояние картриджей, печатающей головки и бумаги;
 - Доступ к Центру поддержки HP, см. [Центр поддержки HP на стр. 138](#)
 - обновлять микропрограммное обеспечение принтера, см. [Обновление микропрограммного обеспечения на стр. 89](#).
 - Запуск встроенного веб-сервера

См. раздел [Запуск программы HP Utility на стр. 27](#).



ПРИМЕЧАНИЕ. Время от времени могут выпускаться новые версии всего программного обеспечения принтера. Иногда при получении принтера на веб-сайте HP уже могут быть доступны более поздние версии программного обеспечения.

Веб-службы

Принтер может быть подключен к Интернету, что предоставляет ряд преимуществ:

- автоматически обновлять микропрограммное обеспечение (см. [Обновление микропрограммного обеспечения на стр. 89](#));
- печатать на принтерах HP ePrinters практически отовсюду;
- печатать на принтерах HP ePrinters практически с любого устройства, включая смартфоны и планшетные ПК.

Чтобы воспользоваться этими преимуществами, принтер должен быть подключен к Интернету.

Последнюю информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/designjetepinters>.

HP Designjet ePrint & Share

С помощью HP Designjet ePrint & Share можно печатать из конференц-зала, с рабочего места и даже из дома. Эта бесплатная веб-служба упрощает доступ и печать крупноформатных документов с планшетного ПК, смартфона, ноутбука или сенсорного экрана принтера.

Печать практически отовсюду

Используйте свой планшетный ПК, смартфон, ноутбук или сенсорный экран принтера для печати отсюда угодно.

- Выводите на печать из AutoCAD® WS.
- Отправляйте файлы на печать по электронной почте на принтер HP Designjet ePrinter.

Сохраняйте файлы в облаке

При печати с помощью HP Designjet ePrint & Share копия вашего файла сохраняется в учетной записи HP Designjet ePrint & Share, что значительно упрощает поиск документов для повторной печати.

- Получайте доступ к файлам, сохраненным в облаке, с помощью своего журнала интернет-печати.
- Сохраняйте свои проекты в безопасности благодаря надежным функциям безопасности HP.

Удобство совместной работы

Независимо от того, где хранятся файлы, — в учетной записи HP Designjet ePrint & Share или на FTP-сайте, HP Designjet ePrint & Share упрощает просмотр, совместное использование и печать файлов.


- Совместно используйте файлы, используя автоматическую созданную гиперссылку.
- Получайте централизованный доступ ко всем FTP-сайтам.

Включение и выключение принтера


Рекомендуется включать и выключать принтер с помощью клавиши **Питание** на передней панели.



Однако если планируется хранить принтер длительное время или есть вероятность, что клавиша **Питание**, не работает, рекомендуется отсоединить шнур питания.



Чтобы снова включить принтер, подсоедините шнур питания.



После включения питания принтеру требуется около трех минут для инициализации, а также проверки и подготовки печатающей головки. Подготовка печатающей головки занимает примерно 75 секунд.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если принтер не используется в течение некоторого времени (по умолчанию время установлено в соответствии с требованиями Energy Star), он переходит в спящий режим в целях экономии энергии. Однако любая команда, введенная с передней панели принтера, или отправка нового задания на печать вернет его в активное состояние, позволяющее сразу начать печать. Сведения об изменении времени перехода в спящий режим см. в разделе [Изменение параметров спящего режима на стр. 27](#).

Сведения о страницах внутренней печати

Страницы внутренней печати содержат различные сведения о принтере. Их можно запросить с передней панели.

Прежде чем запрашивать страницы внутренних данных, убедитесь, что принтер и бумага готовы к печати. Загруженная в принтер бумага должна иметь, по меньшей мере, формат A4, альбомная ориентация, ширина 210 мм (дюймов); в противном случае изображение может быть обрезано.

Чтобы напечатать страницу внутренних данных, нажмите , затем перейдите к пункту **Внутренняя печать**, нажмите его и выберите требуемую страницу. Доступны следующие страницы внутренней печати.

- Демонстрационные отпечатки: позволяют продемонстрировать некоторые возможности принтера.
 - Печать демонстрационного отпечатка
 - Печать визуализированного отпечатка
 - Печать карт GIS
- Печать информации пользователя
 - Печать отчета о состоянии принтера
 - Печать отчета по качеству печати
 - Печать отчета о сети

2 Подключение принтера

- [Выбор способа подключения](#)
- [Подключение принтера к сети](#)
- [Подключение компьютера к принтеру с помощью сети \(Windows\)](#)
- [Подключение компьютера к принтеру с помощью кабеля USB \(Windows\)](#)
- [Удаление программного обеспечения принтера \(Windows\)](#)
- [Подключение компьютера к принтеру по сети \(Mac OS X\)](#)
- [Подключение компьютера к принтеру через кабель USB \(Mac OS X\)](#)
- [Отмена установки программного обеспечения принтера \(Mac OS X\)](#)

Выбор способа подключения

Для подключения принтера используются следующие способы.

Тип подключения	Скорость	Длина кабеля	Прочие факторы
Беспроводная связь	Средняя изменяется в соответствии с условиями (расстояние до маршрутизатора, помехи, количество беспроводных клиентов, топология сети и т. д.)	Н/Д	Чувствительность к помехам на более длинных расстояниях; необходимо дополнительное оборудование (беспроводная точка доступа или беспроводной маршрутизатор)
Fast Ethernet	Высокая зависит от сетевого трафика	Длинный: 100 м	Требуется дополнительное оборудование (коммутаторы)
Высокоскоростной порт USB	Очень высокая	Короткий: 3 м	Сертифицированный высокоскоростной кабель USB обеспечит надежность соединения.



ПРИМЕЧАНИЕ. Скорость любого сетевого подключения зависит от свойств всех компонентов сети (плата сетевого интерфейса, маршрутизаторов, коммутаторов и кабелей). Скорость подключения будет низкой, если хотя бы один из этих компонентов не поддерживает высокоскоростной режим работы. На скорость сетевого подключения также может влиять общая интенсивность трафика через все входящие в сеть устройства.

Подключение принтера к сети

Принтер обладает возможностью самостоятельной автоматической настройки для большинства сетей, аналогичным образом, как и для любого компьютера в этой же сети. При первом подключении устройства к сети этот процесс может занять несколько минут.

После создания на принтере рабочей конфигурации сети можно проверить сетевой адрес на передней панели: нажмите  или .

Чтобы подключиться к беспроводной сети, проще всего нажать на передней панели , затем **Подключение > Мастер беспроводной сети**.

Если сетевое устройство автоматически настраивается, получая IP-адрес с DHCP-сервера, этот IP-адрес может измениться с момента последнего выключения устройства до его следующего включения, что может привести к отображению устройства как неподключенного к сети, если в параметрах порта драйвера настроен исходный IP-адрес. Этого можно избежать как минимум тремя способами:

- увеличить время аренды этим устройством адреса на DHCP-сервере;
- задать фиксированный IP-адрес для этого принтера, чтобы он не менялся по обращению к DHCP-серверу (см. раздел [Отсутствует связь между компьютером и принтером на стр. 122](#));
- настроить принтер и драйвер для обращения к имени в сети, а не к числовому IP-адресу (см. раздел [Отсутствует связь между компьютером и принтером на стр. 122](#)).

Дополнительные сведения о настройке Интернета, а также о подключении и регистрации в облаке для включения веб-служб см. в *инструкциях по сборке*.

Подключение компьютера к принтеру с помощью сети (Windows)

Следующие инструкции применяются при необходимости печати из приложений с помощью драйвера принтера. Другие способы печати см. в главе [Печать на стр. 42](#).

Перед началом рекомендуется проверить состояние оборудования:

- принтер установлен и включен;
- коммутатор Ethernet или маршрутизатор включен и исправен;
- Принтер и компьютер должны быть подключены к сети (см. [Подключение принтера к сети на стр. 14](#)). Принтер может быть подключен к сети Ethernet или Wi-Fi.

Теперь можно начать процесс установки программного обеспечения и подключения принтера.

Установка ПО принтера

1. Запишите IP-адрес принтера, отображаемый на передней панели (см. [Подключение к встроенному веб-серверу на стр. 26](#)).
2. Вставьте в дисковод компьютера DVD-диск со стартовым комплектом *HP Start-Up Kit*. Если автозапуск не работает, запустите программу **setup.exe** из корневой папки DVD-диска.
3. Найдите кнопку **Установка ПО** и нажмите ее.
4. Нажмите кнопку **Установить ПО** и выберите принтер из списка отображаемых сетевых принтеров, при необходимости указав соответствующий IP-адрес.

Если обнаружить принтеры в сети не удастся, отображается окно **Принтер не найден**, в котором вы можете попытаться найти принтер. Если используется брандмауэр; может потребоваться временно отключить его для нахождения принтера. Предусмотрены также варианты поиска принтера по имени узла, IP-адресу или MAC-адресу.

Иногда, когда компьютер и принтер находятся в разных подсетях, указание IP-адреса принтера является единственной возможностью.

5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить драйверы принтера и другое ПО HP, такое как HP Utility, HP Designjet Preview и подключения к HP Designjet ePrint & Share.

HP Designjet ePrint & Share позволяет надежным способом создавать копию документа в облаке в любой момент при печати, задействуя частный интернет-журнал печати. Это означает, что можно выполнить повторную печать документов из любой точки. Для использования HP Designjet ePrint & Share необходимо создать учетную запись с паролем, благодаря которой будет обеспечиваться защита документов пользователя.

Если на принтере включены веб-службы, можно отправлять задания на принтер по электронной почте. Просто проверьте меню веб-служб, где указан адрес электронной почты принтера, затем отправьте файл, который следует напечатать, на этот адрес эл. почты в качестве вложения.

Подключение компьютера к принтеру с помощью кабеля USB (Windows)

При помощи встроенного высокоскоростного порта USB принтер можно подключить непосредственно к компьютеру без использования сети. Подключение через USB может

работать быстрее сетевого подключения, однако оно имеет ряд недостатков, которые следует учитывать.

- Длина кабеля ограничена.
- Сложнее предоставлять общий доступ к принтеру.
- Невозможно использовать веб-службы.
- Невозможно автоматически устанавливать обновления микропрограммного обеспечения.



ПРИМЕЧАНИЕ. Использование несертифицированных кабелей USB может вызвать трудности при подключении. Для подключения принтера следует использовать только кабели, сертифицированные ассоциацией USB Implementor's Forum (<http://www.usb.org/>).

Установка ПО принтера

Следующие инструкции применяются при необходимости печати из приложений с помощью драйвера принтера. Другие способы печати см. в главе [Печать на стр. 42](#).

1. Не подключайте принтер к компьютеру на этом этапе. Сначала необходимо установить на компьютер программное обеспечение принтера, как описано ниже.
2. Вставьте в дисковод DVD-диск со стартовым комплектом *HP Start-Up Kit*. Если автозапуск не работает, запустите программу **setup.exe** из корневой папки DVD-диска.
3. Найдите кнопку **Установка ПО** и нажмите ее.
4. Нажмите кнопку **Установить ПО**.
5. В некоторых случаях может отобразиться предупреждающее сообщение о том, что в брандмауэре необходимо разрешить программе установки выполнить поиск принтеров в сети. Поскольку этого делать не нужно, можно установить флажок **Продолжить установку без поиска сети**.
6. Если отобразится список сетевых принтеров, выберите пункт **Обнаружение принтера** (включая сетевые принтеры и принтеры, подключенные через USB).
7. Выберите пункт **USB-кабель**.



ПРИМЕЧАНИЕ. При желании можно подключить принтер и завершить установку позже. Для этого отметьте флажок **Подключиться к принтеру по завершении установки**.

8. После соответствующего запроса программы установки подключите принтер к компьютеру с помощью сертифицированного кабеля USB. Убедитесь, что принтер включен.
9. Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить драйверы принтера и другое ПО HP, такое как HP Utility.
10. Если во время этого процесса не появился запрос на подключение принтера, подключите его и дайте мастеру автоматически установить устройство.

Рекомендации по совместному использованию принтера

Все остальные пользователи, использующие подключенный через USB принтер, смогут отправлять задания печати, но не смогут получать данные с принтера, которые затрагивают отчеты о состоянии принтера, администрирование принтера и устранение неполадок.



СОВЕТ: Лучший способ совместного использования принтера в сети — подключить принтер не к какому-либо компьютеру, а к сети. См. раздел [Подключение компьютера к принтеру с помощью сети \(Windows\) на стр. 15](#).

Удаление программного обеспечения принтера (Windows)

1. Вставьте в дисковод DVD-диск со стартовым комплектом *HP Start-Up Kit*. Если автозапуск не работает, запустите программу **setup.exe** из корневой папки DVD-диска.
2. Найдите кнопку **Установка ПО** и нажмите ее.
3. Чтобы удалить программное обеспечение принтера, нажмите кнопку **Установить ПО** и следуйте инструкциям на экране.

Подключение компьютера к принтеру по сети (Mac OS X)

Для подключения принтера к сети под управлением операционной системы Mac OS X можно использовать следующие протоколы:

- Bonjour
- TCP/IP

Следующие инструкции применяются при необходимости печати из приложений с помощью драйвера принтера. Другие способы печати см. в главе [Печать на стр. 42](#).

Перед началом рекомендуется проверить состояние оборудования:

- принтер установлен и включен;
- коммутатор Ethernet или маршрутизатор включен и исправен;
- Принтер и компьютер должны быть подключены к сети (проводной или беспроводной). См. раздел [Подключение принтера к сети на стр. 14](#).

Теперь можно начать процесс установки программного обеспечения и подключения принтера.

Подключение с использованием протокола Bonjour

1. На передней панели нажмите  или . Запишите имя службы mDNS принтера.
2. Вставьте в дисковод DVD-диск со стартовым комплектом *HP Start-Up Kit*.
3. Щелкните значок DVD-диска на рабочем столе.
4. Запустите программу установки **Mac OS X HP Designjet Installer**.
5. Следуйте инструкциям на экране.
6. Устанавливается программное обеспечение для принтера, включая драйверы принтера и прочее ПО HP, такое как HP Utility, HP Designjet Preview, а также подключения к HP Designjet ePrint & Share.

HP Designjet ePrint & Share позволяет надежным способом создавать копию документа в облаке в любой момент при печати, задействуя частный интернет-журнал печати. Это означает, что можно выполнить повторную печать документов из любой точки. Для использования HP Designjet ePrint & Share необходимо создать учетную запись с паролем, благодаря которой будет обеспечиваться защита документов пользователя.

Если на принтере включены веб-службы, можно отправлять задания на принтер по электронной почте. Просто проверьте меню веб-служб, где указан адрес электронной почты принтера, затем отправьте файл, который следует напечатать, на этот адрес эл. почты в качестве вложения.

7. После установки программного обеспечения для настройки подключения к принтеру автоматически будет запущен помощник по установке HP Printer Setup Assistant. Следуйте инструкциям на экране.
8. В окне «Выбор принтера» найдите в столбце «Имя принтера» имя службы mDNS принтера, записанное в шаге 1.
 - Найдя нужное имя, при необходимости воспользуйтесь горизонтальной прокруткой, чтобы увидеть столбец «Тип подключения», и убедитесь, что в нем указан тип подключения **Bonjour**. Выделите эту строку. Если указан другой тип подключения, продолжите поиск вниз по списку.
 - Если вам не удалось найти имя принтера с типом подключения **Bonjour**, установите флажок **Принтер отсутствует в списке**.

Щелкните **Продолжить**.

9. Продолжайте следовать инструкциям на экране. В окне «Очередь принтера создана» щелкните кнопку **Выход** для завершения процедуры или кнопку **Создать новую очередь**, если нужно подключить к сети еще один принтер.
10. После завершения работы помощника по установке принтера HP Printer Setup Assistant можно извлечь DVD-диск из дисковод.

Помощник по установке принтера HP Printer Setup Assistant может быть запущен в любое время с DVD-диска, если драйвер принтера уже установлен.

Подключение с использованием протокола TCP/IP

1. Перейдите на переднюю панель и запишите URL-адрес принтера (см. [Подключение к встроенному веб-серверу на стр. 26](#)).
2. Вставьте в дисковод DVD-диск со стартовым комплектом *HP Start-Up Kit*.
3. Щелкните значок DVD-диска на рабочем столе.
4. Запустите программу установки **Mac OS X HP Designjet Installer**.
5. Следуйте инструкциям на экране.
6. Устанавливается программное обеспечение для принтера, включая драйверы принтера и прочее ПО HP, такое как HP Utility, HP Designjet Preview, а также подключения к HP Designjet ePrint & Share.

HP Designjet ePrint & Share позволяет надежным способом создавать копию документа в облаке в любой момент при печати, задействуя частный интернет-журнал печати. Это означает, что можно выполнить повторную печать документов из любой точки. Для использования HP Designjet ePrint & Share необходимо создать учетную запись с паролем, благодаря которой будет обеспечиваться защита документов пользователя.

Если на принтере включены веб-службы, можно отправлять задания на принтер по электронной почте. Просто проверьте меню веб-служб, где указан адрес электронной почты принтера, затем отправьте файл, который следует напечатать, на этот адрес эл. почты в качестве вложения.

7. После установки программного обеспечения для настройки подключения к принтеру автоматически будет запущен помощник по установке HP Printer Setup Assistant. Следуйте инструкциям на экране.

8. В окне «Выбор принтера» найдите в столбце «Имя принтера» URL-адрес принтера, записанный при выполнении шага 1.
 - Найдя нужное имя, при необходимости воспользуйтесь горизонтальной прокруткой, чтобы увидеть столбец «Тип подключения», и убедитесь, что в нем указан тип подключения **IP-печать**. Выделите эту строку. Если указан другой тип подключения, продолжите поиск вниз по списку.
 - Если вам не удалось найти имя принтера с типом подключения **IP-печать**, установите флажок **Принтер отсутствует в списке**.

Щелкните **Продолжить**.

9. Продолжайте следовать инструкциям на экране. В окне «Очередь принтера создана» щелкните кнопку **Выход** для завершения процедуры или кнопку **Создать новую очередь**, если нужно подключить к сети еще один принтер.
10. После завершения работы помощника по установке принтера HP Printer Setup Assistant можно извлечь DVD-диск из дисковод.

Помощник по установке принтера HP Printer Setup Assistant может быть запущен в любое время с DVD-диска, если драйвер принтера уже установлен.

Подключение компьютера к принтеру через кабель USB (Mac OS X)

При помощи встроенного высокоскоростного порта USB принтер можно подключить непосредственно к компьютеру без использования сети. Подключение через USB может работать быстрее сетевого подключения, однако оно имеет ряд недостатков, которые следует учитывать.

- Длина кабеля ограничена.
- Сложнее предоставлять общий доступ к принтеру.
- Невозможно использовать веб-службы.
- Невозможно автоматически устанавливать обновления микропрограммного обеспечения.



ПРИМЕЧАНИЕ. Использование несертифицированных кабелей USB может вызвать трудности при подключении. Для подключения принтера следует использовать только кабели, сертифицированные ассоциацией USB Implementor's Forum (<http://www.usb.org/>).

Установка ПО принтера

Следующие инструкции применяются при необходимости печати из приложений с помощью драйвера принтера. Другие способы печати см. в главе [Печать на стр. 42](#).

1. Убедитесь, что принтер либо выключен, либо отсоединен от компьютера.
2. Вставьте в дисковод DVD-диск со стартовым комплектом *HP Start-Up Kit*.
3. Щелкните значок DVD-диска на рабочем столе.
4. Запустите программу установки **Mac OS X HP Designjet Installer**.
5. Следуйте инструкциям на экране.
6. Будет установлено программное обеспечение принтера, включая драйвер и приложение HP Utility.

7. Убедитесь, что принтер включен и соединен с компьютером с помощью сертифицированного кабеля USB.



ПРИМЕЧАНИЕ. Использование несертифицированных кабелей USB может вызвать трудности при подключении. Для подключения принтера следует использовать только кабели, сертифицированные ассоциацией USB Implementor's Forum (<http://www.usb.org/>).

8. Немного позже на принтере будет автоматически создана очередь печати.

Совместное использование принтера

Если компьютер подсоединен к сети, то подключенный к нему напрямую принтер можно сделать доступным для других компьютеров в этой сети.

1. Дважды щелкните значок «Системные настройки» на панели инструментов рабочего стола.
2. Включите общий доступ к принтеру, выбрав команды **Общий доступ**, **Общий доступ к принтеру**, а затем выбрав принтеры, который должен использоваться совместно.
3. Теперь принтер будет автоматически отображаться в списке общих принтеров на любом компьютере под управлением операционной системы Mac OS X, подключенном к данной локальной сети.

Имейте в виду следующее.

- Остальным пользователям, которым требуется общий доступ к принтеру, необходимо установить программное обеспечение принтера на своих компьютерах.
- Пользователи, использующие подключенный напрямую принтер, смогут отправлять задания печати, но не смогут получать данные с принтера, которые затрагивают уведомления устройства, отчеты о состоянии устройства, управление бумагой, администрирование устройства и устранение неполадок.
- Общий доступ к принтеру, непосредственно подключенному к компьютеру, может снизить скорость работы этого компьютера до неприемлемо низкого уровня.



СОВЕТ: Лучший способ совместного использования принтера в сети — подключить принтер не к какому-либо компьютеру, а к сети. См. раздел [Подключение компьютера к принтеру по сети \(Mac OS X\) на стр. 17](#).

Отмена установки программного обеспечения принтера (Mac OS X)

1. Вставьте в дисковод DVD-диск со стартовым комплектом *HP Start-Up Kit*.
2. Щелкните значок DVD-диска на рабочем столе.
3. Чтобы удалить программное обеспечение принтера, откройте окно программы удаления **Mac OS X HP Designjet Uninstaller** и следуйте инструкциям на экране.

Для удаления очереди печати выберите диалоговое окно **Печать и факс** в параметрах системы. Выберите имя принтера, а затем нажмите кнопку —.

3 Установка принтера

- [Введение](#)
- [Автоматическое обновление микропрограммного обеспечения](#)
- [Включение и выключение оповещений по электронной почте](#)
- [Включение или выключение уведомлений](#)
- [Доступ к встроенному веб-серверу](#)
- [Установка параметров драйвера для Windows](#)
- [Настройка веб-служб](#)

Введение

В этой главе описываются параметры принтеров, которыми может управлять администратор при появлении каждого нового принтера, готового к использованию.

Автоматическое обновление микропрограммного обеспечения

Принтер может автоматически проверять обновления микропрограммного обеспечения с определенной периодичностью (см. [Обновление микропрограммного обеспечения на стр. 89](#)). Без обновлений некоторые веб-службы могут стать недоступными. Процедура включения веб-служб содержит параметр для включения автоматических обновлений микропрограммного обеспечения с передней панели или во встроенном веб-сервере.

Включение и выключение оповещений по электронной почте

Для получения оповещений по электронной почте от принтера должен быть настроен сервер электронной почты. Для настройки почтового сервера с помощью встроенного веб-сервера выберите последовательно **Параметры > Почтовый сервер** и заполните следующие поля:

- **SMTP-сервер:** имя в сети или IP-адрес почтового сервера исходящей почты (SMTP), который будет обрабатывать все сообщения электронной почты, поступающие с принтера. Если серверу электронной почты требуется проверка подлинности, оповещения по электронной почте присылаться не будут.
- **Адрес эл. почты принтера:** каждое сообщение принтера, отправленное по электронной почте, должно иметь обратный адрес. Этим адресом может быть несуществующий адрес электронной почты. Обратный адрес должен быть уникальным, чтобы получатель сообщения знал, с какого принтера оно отправлено.

Можно включить или выключить определенные оповещения по электронной почте, выбрав **Оповещения** на вкладке **Сервис** встроенного веб-сервера.

Включение или выключение уведомлений


Уведомления принтера предупреждают пользователя о наличии неполадок, которые можно исправить, выполнив определенное действие, или о том, что изменилось состояние заданий печати. Уведомления отображаются на передней панели принтера, с помощью программы HP Utility, драйвера принтера и встроенного веб-сервера.

Можно изменить параметры уведомлений, чтобы отобразить все доступные уведомления, некоторые доступные уведомления или вообще не отображать уведомлений.


Чтобы получить доступ к параметрам уведомлений в Windows

- Выберите **Параметры уведомлений** в меню **Сервис** приложения HP Designjet Utility.
- На любой странице, выведенной программой HP Designjet Utility, выберите **Параметры уведомлений**.
- Щелкните правой кнопкой мыши значок HP Utility и выберите **Параметры уведомлений**.

В окне "Параметры уведомлений" можно использовать ползунок для полного отключения уведомлений.




Кроме того, можно выбрать, следует ли отображать критические или некритические уведомления.



Для доступа к параметрам уведомлений в Mac OS X

- Откройте настройки HP Printer Monitor выберите принтер, затем пункт **Настройка уведомлений**, чтобы можно было задать отдельные уведомления для отображения в особых случаях через определенные интервалы.



Можно полностью выключить уведомления, сняв флажок "Показать состояние монитора на панели меню" на вкладке "Уведомления" настроек HP Printer Monitor. Если не снять этот флажок и снять флажок "Оповещать при появлении уведомления" (как показано ниже), уведомления станут доступными в приложении HP Printer Monitor, однако не будут отображаться на экране стыковки.



Доступ к встроенному веб-серверу

Чтобы не дать пользователям возможность изменить важные параметры устройства, можно задать пароль во встроенном веб-сервере. Тогда пользователи, не знающие пароль, смогут просматривать только информационные вкладки. После определения пароля он будет необходим для просмотра или изменения любых параметров на других вкладках.

Установка параметров драйвера для Windows

Можно изменить в драйвере принтера параметры по умолчанию на собственные, например, установить эмуляцию цветов или параметры экономии бумаги. Для этого в Windows 7, к примеру, нажмите кнопку **Пуск** на экране компьютера, затем щелкните **Устройства и принтеры**, щелкните правой кнопкой значок принтера и выберите пункт **Настройки печати**. Любые параметры, которые изменены в окне «Параметры печати», будут сохранены как значения по умолчанию.

Настройка веб-служб

Перед использованием веб-служб необходимо выполнить ряд настроек как на принтере, так и на компьютере.

1. Убедитесь, что принтер подключен к Интернету надлежащим образом.
2. Включите веб-службы во время исходной настройки принтера или позже, нажав  на главном экране и выполнив инструкции на передней панели. Если обновляется микропрограммное обеспечение, может потребоваться перезапустить принтер.
3. Установите программное обеспечение принтера (драйверы и прочее ПО, упрощающее работу) на компьютер с DVD-диска HP Start-up или из Интернета. На DVD-диске или в Интернете можно также найти документацию или сведения технической поддержки.
4. По запросу создайте учетную запись HP Designjet ePrint & Share; это можно сделать позже на сайте <http://www.hp.com/go/eprintandshare>. HP Designjet ePrint & Share сохраняет копии всех заданий печати в облаке, чтобы вы смогли повторно печатать их и предоставлять к ним доступ другим пользователям. Это можно делать откуда угодно, даже со смартфонов и планшетных ПК.
5. Активируйте учетную запись, щелкнув ссылку активации, полученную по эл. почте.



СОВЕТ: Если вы не получили сообщение, просмотрите свою папку нежелательной почты.

6. Это необязательный шаг. Администратор принтера может выполнить вход в HP ePrint Center (<http://www.hp.com/go/eprintcenter>) для настройки адреса эл. почты принтера или для управления безопасностью eprinter для удаленной печати.

Поздравляем, теперь вы полностью завершили настройку веб-служб. Служба HP ePrint and HP Designjet ePrint & Share готова к использованию.

Дополнительные сведения, информацию о поддержке и условия использования HP ePrint Center и HP Designjet ePrint & Share см. на соответствующих веб-сайтах: <http://www.hp.com/go/eprintcenter> и <http://www.hp.com/go/eprintandshare>

4 Индивидуальная настройка принтера

- [Изменение языка экрана передней панели](#)
- [Подключение к встроенному веб-серверу](#)
- [Изменение языка встроенного веб-сервера](#)
- [Запуск программы HP Utility](#)
- [Изменение языка HP Utility](#)
- [Изменение параметров спящего режима](#)
- [Изменение параметра автоотключения](#)
- [Изменение яркости экрана передней панели](#)
- [Настройка параметров сети](#)
- [Управление безопасностью принтера ePrinter](#)
- [Изменение адреса электронной почты принтера](#)

Изменение языка экрана передней панели

Изменить язык меню и сообщений передней панели можно одним из двух следующих способов.

- Если текущий язык, используемый на экране передней панели, понятен, выберите , затем **Настройки принтера > Выберите язык**.
- Если текущий язык на экране передней панели не понятен, начните с отключения питания принтера. Нажмите клавишу **Питание**, чтобы включить его. При появлении значков на передней панели нажмите , затем , затем , затем . Если эти значки отсутствуют на передней панели, нажмите там, где они должны отображаться (см. [Передняя панель на стр. 7](#)).

Независимо от выбранного способа после выполненных действий на экране передней панели появится меню выбора языка. Нажмите нужный язык.

Подключение к встроенному веб-серверу

Встроенный веб-сервер служит для дистанционного управления принтером с помощью обычного веб-браузера, установленного на компьютере.

Для использования встроенного веб-сервера необходимо, чтобы принтер был подключен по протоколу TCP/IP. Если принтер подключен к компьютеру посредством TCP/IP (по проводной или беспроводной сети), доступ к встроенному веб-серверу может быть осуществлен не напрямую, а с помощью программы HP Utility.

Со встроенным веб-сервером совместимы следующие браузеры.

- Internet Explorer 7 или более поздней версии
- Opera 8 или более поздней версии
- Mozilla Firefox 2 или более поздней версии
- Safari 3 или более поздней версии
- Google Chrome 3 или более поздней версии

Для доступа к встроенному веб-серверу с любого компьютера откройте веб-браузер и укажите IP-адрес принтера.

IP-адрес принтера можно просмотреть на передней панели, нажав  или .

Если после выполнения этих инструкций не удалось получить доступ к встроенному веб-серверу, см. раздел [Отсутствие доступа к встроенному веб-серверу на стр. 132](#).

Изменение языка встроенного веб-сервера

Язык по умолчанию, на котором в первый раз отображается встроенный веб-сервер, — это язык, выбранный в браузере. Если этот язык не поддерживается встроенным веб-сервером, сервер будет отображаться на английском языке; однако можно изменить язык на любой из поддерживаемых.

Встроенный веб-сервер поддерживает следующие языки: английский, португальский, испанский, французский, итальянский, немецкий, польский, русский, китайский упрощенный, китайский традиционный, корейский и японский. В правой верхней части окна располагается вкладка, с помощью которой можно выбрать язык.

Запуск программы HP Utility

Служебная программа HP Utility позволяет управлять принтером с компьютера при подключении принтера с помощью кабеля USB, по протоколу TCP/IP или Wi-Fi.

- **В ОС Windows** запустите приложение HP Utility с помощью ярлыка на рабочем столе, или последовательно щелкнув **Пуск > Все программы > Hewlett-Packard > HP Designjet Utility > HP Designjet Utility**. При этом будет запущено приложение HP Designjet Utility, где будут показаны установленные на компьютере принтеры HP Designjet.
- **В Mac OS** запустите служебную программу HP Utility с помощью ярлыка на панели или выбрав **STARTUP_DISK > Библиотека > Принтеры > hp > Утилиты > HP Utility**. При этом будет запущено приложение HP Utility, где будут показаны установленные на компьютере принтеры HP Designjet.

Если выбрать принтер в области слева, все данные, отображающиеся в области справа, относятся к данному принтеру.

Изменение языка HP Utility

Программа HP Utility может работать на следующих языках: английском, португальском, испанском, каталонском (только в Windows), французском, итальянском, немецком, русском, китайском (упрощенное письмо), китайском (традиционное письмо), корейском и японском.

- **В среде Windows** язык будет изменен в соответствии с региональными языковыми параметрами, определенными на панели управления Windows.
- **В Mac OS** выбор языка осуществляется так же, как и в любом другом приложении. В окне **Системные параметры** выберите вариант **Международный** и перезапустите приложение.

Изменение параметров спящего режима

Если включенный принтер не используется в течение некоторого времени, он автоматически переходит в спящий режим для экономии электроэнергии. Чтобы изменить время бездействия принтера перед переходом в спящий режим, выберите в меню на передней панели значок , затем **Настройки принтера > Спящий режим**. Выберите желаемое значение времени ожидания, а затем нажмите **ОК**; можно задать значение от 5 до 240 минут. По умолчанию этот интервал составляет 30 минут.

Изменение параметра автоотключения

Можно задействовать функцию автоматического отключения принтера. Например, определение значения «2 часа» приведет к отключению принтера после 2 часов бездействия. Так можно сэкономить больше электроэнергии. Однако эта функция автоотключения автоматически выключается, если принтер подключен к сети во избежание неудобства сетевых пользователей.

При использовании подключения по USB можно задать полное автоотключение принтера после периода бездействия от 2 до 12 часов. На передней панели нажмите , затем **Настройки принтера > Автоотключение**.

Изменение яркости экрана передней панели

Чтобы изменить яркость экрана передней панели, нажмите , затем **Настройки принтера > Яркость дисплея** укажите нужное значение. Чтобы задать значение, нажмите клавишу **ОК**. По умолчанию яркость имеет значение 50.

Настройка параметров сети

При помощи встроенного веб-сервера, программы HP Utility или передней панели можно просмотреть и настроить параметры сети.

- На встроенном веб-сервере: перейдите на вкладку **Параметры** и выберите **Сеть**.
- В приложении HP Utility: доступ на встроенный веб-сервер можно получить из приложения HP Utility.
- На передней панели нажмите , затем **Подключение**.

Доступны следующие возможности:

- **Включение/отключение беспроводной сети** приводит к включению или отключению беспроводной связи.
- **Мастер беспроводной сети** позволяет легко подключиться к беспроводной сети.
- **Wi-Fi Protected Setup** (Защищенная настройка Wi-Fi) позволяет настраивать подключение к беспроводной сети с использованием шифрования WPS (кнопка или pin-код).
- **Информация сети** отображает сведения о проводной или беспроводной сети
- **Распечатать тест беспроводной сети** позволяет запустить диагностику беспроводного подключения
- **Распечатать конфигурацию сети**
- **Дополнительная настройка**
 - **Выбрать лимит времени ввода/вывода** задает время ожидания принтером отправки задания драйвером после открытия подключения. Допустимые значения лежат в диапазоне от тридцати секунд до получаса.
 - **Скорость соединения** определяет скорость, с которой данные передаются по сети. По умолчанию выбрано **Авто**.
 - **Параметры IP** позволяет просматривать или изменять IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и адрес DNS-сервера.
 - **Имя в сети** позволяет изменять имя в сети.
- **Восстановить параметры сети**

Настройка параметров брандмауэра

Функциональные возможности брандмауэра обеспечивают безопасность на сетевом уровне в сетях IPv4 и IPv6. Брандмауэр предоставляет простое управление IP-адресами, которым разрешается доступ.



ПРИМЕЧАНИЕ. Помимо защиты брандмауэра на сетевом уровне принтер также поддерживает стандарты SSL на транспортном уровне для защиты клиент-серверных приложений, таких как проверка подлинности клиентов и серверов или просмотр защищенных страниц HTTPS в Интернете.

Для включения брандмауэра на принтере необходимо настроить политику брандмауэра, которая будет применяться к определенному IP-трафику. Страницы политики брандмауэра доступны на встроенном веб-сервере и отображаются в обозревателе. После настройки политика не активируется до нажатия кнопки **Применить** во встроенном веб-сервере.

Создание и использование правил брандмауэра

Правила брандмауэра позволяют управлять IP-трафиком. Используйте правила брандмауэра, чтобы разрешить или запретить IP-трафик на основе IP-адресов и служб.

Введите до десяти правил, указывая в каждом адреса узлов, службы и действия, которые следует предпринимать при обмене трафиком с этими адресами или службами.

Создание правила брандмауэра

1. Откройте встроенный веб-сервер.
2. Перейдите на вкладку **Параметры**, затем **Правила брандмауэра**.
3. Щелкните **Создать** и следуйте инструкциям на экране.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** После нажатия кнопки **Применить** подключение к встроенному веб-серверу может временно прерваться. Если IP-адрес не был изменен, подключение к встроенному веб-серверу восстановится. Однако если IP-адрес был изменен, следует указать новый IP-адрес для получения доступа к встроенному веб-серверу.

Изменение приоритета правил брандмауэра

1. Откройте встроенный веб-сервер.
2. Перейдите на вкладку **Параметры**, затем **Приоритет правил брандмауэра**.
3. Выберите приоритет в списке последовательности правил, где 10 — это самый высокий приоритет, а 1 — самый низкий.
4. Щелкните **Применить**.

Изменение параметров брандмауэра

1. Откройте встроенный веб-сервер.
2. Перейдите на вкладку **Параметры**, затем **Параметры брандмауэра**.
3. Измените параметры по своему желанию, затем щелкните **Применить**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** После нажатия кнопки **Применить** подключение к встроенному веб-серверу может временно прерваться. Если IP-адрес не был изменен, подключение к встроенному веб-серверу восстановится. Однако если IP-адрес был изменен, следует указать новый IP-адрес для получения доступа к встроенному веб-серверу.

Сброс параметров брандмауэра

Чтобы сбросить параметры брандмауэра до заводских установок, восстановите сетевые параметры принтера.

Ограничения правил, шаблонов и служб

При создании правил брандмауэра обратите внимание на следующие ограничения правил, шаблонов и служб.

Пункт	Ограничение
Максимальное количество правил	10 (одно правило по умолчанию)
Максимальное число шаблонов адресов	12
Максимальное число шаблонов адресов, определенных пользователем	5

Пункт	Ограничение
Максимальное число служб, которое можно добавить в определенный пользователем шаблон служб	40
ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно определенный шаблон «Все службы» не подлежит этому ограничению и включает все службы, поддерживаемые сервером печати.	
Максимальное число служб для добавления в политику	40
ПРИМЕЧАНИЕ. Для данного правила можно добавлять только один шаблон адреса и один шаблон службы.	
Максимальное число шаблонов служб в политике	10
Максимальное число пользовательских шаблонов служб	5

Сброс сетевых параметров

Чтобы сбросить пароль администратора и параметры сети, на передней панели нажмите , затем **Подключение > Восстановить параметры сети**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Распечатайте страницу конфигурации сети и убедитесь, что сетевые параметры сброшены.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Сброс параметров сети принтера также приводит к сбросу параметров брандмауэра.

Управление безопасностью принтера ePrinter

После настройки веб-служб принтер находится в разблокированном режиме. В режиме разблокировки любой пользователь, знающий адрес эл. почты принтера, может печатать на принтере, просто отправляя на него файл. Несмотря на то, что HP обеспечивает фильтрацию нежелательной почты, необходимо соблюдать осторожность, делая адрес эл. почты принтера общедоступным, так как все документы, отправленные на этот адрес, будут напечатаны на принтере.

Администратор принтера может управлять безопасностью принтера ePrinter или переводить принтер в режим блокировки с помощью HP ePrint Center по адресу <http://www.hp.com/go/eprintcenter>. Отсюда можно также настроить адрес эл. почты принтера и управлять заданиями печати. При первом посещении необходимо создать учетную запись HP ePrint Center.

Изменение адреса электронной почты принтера

Можно изменить адрес электронной почты принтера на сайте HP ePrint Center: <http://www.hp.com/go/eprintcenter>.


5 Работа с бумагой

- [Общий совет по загрузке бумаги](#)
- [Загрузка рулона на ось](#)
- [Загрузка рулона в принтер](#)
- [Извлечение рулона](#)
- [Загрузка одного листа](#)
- [Извлечение одного листа](#)
- [Использование лотка для нескольких листов](#)
- [Просмотр сведений о бумаге](#)
- [Сохранение качества бумаги](#)
- [Изменение времени высыхания](#)
- [Включение и отключение автоматического резака](#)
- [Подача бумаги с обрезкой и без](#)

Общий совет по загрузке бумаги


Бумагу в принтер можно загрузить тремя различными способами: с рулона, как отдельный лист или как пачку листов в многолистовом лотке. Одновременно можно использовать только один из этих методов; переход от одного метода загрузки к другому выполняется вручную, не автоматически.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы предотвратить перемещение принтера, убедитесь, что колесики принтера заблокированы (рычажок тормоза переведен в нижнее положение).



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Лист бумаги должен иметь ширину 280 мм или более. Загрузка бумаги форматов A4 и Letter в альбомной ориентации невозможна.

💡 СОВЕТ: При работе с фотобумагой наденьте хлопчатобумажные перчатки во избежание засаливания бумаги.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. На всем протяжении процесса загрузки держите приемник закрытым.


Загрузка рулона на ось

1. Если используется принтер T520, откройте крышку рулона.




2. Извлеките ось из принтера.

⚠ ВНИМАНИЕ! При снятии оси старайтесь не попасть пальцами в пазы ее опор.




3. На каждом конце оси имеется ограничитель, удерживающий рулон в нужном положении. Для установки нового рулона следует снять синий ограничитель; он сдвигается по оси в соответствии с шириной используемого рулона. Снимите синий ограничитель бумаги с конца оси.



4. При значительной длине рулона расположите ось горизонтально на столе и наденьте на нее рулон.


5. Надвиньте рулон на ось. Убедитесь, что рулон расположен, как показано на рисунке. В противном случае снимите рулон, поверните его на 180° и снова наденьте на ось. На оси имеются метки, указывающие правильное положение рулона.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** В задней части принтера синий ограничитель войдет в держатель, расположенный справа.



Проследите за тем, чтобы оба конца рулона находились как можно ближе к ограничителям оси.

6. Установите синий ограничитель бумаги на свободный конец оси и прижмите его к рулону.



7. Убедитесь, что синий ограничитель бумаги задвинут до упора. Убедитесь в отсутствии зазоров между рулоном и ограничителями с обеих сторон.

При частом использовании различных типов бумаги имеет смысл предварительно установить рулоны бумаги на различные оси – это ускорит дальнейшую установку рулонов в принтер. Дополнительные оси можно приобрести отдельно (см. [Принадлежности на стр. 91](#)).


Загрузка рулона в принтер

Перед началом процедуры необходимо установить рулон на ось. См. раздел [Загрузка рулона на ось на стр. 33](#).


1. На передней панели нажмите , затем **Загрузить рулон**.

Этот этап не является обязательным, если просто начать подачу бумаги в рулоне, принтер распознает, что предпринимается попытка загрузить рулон.

2. Если используется принтер T520, откройте крышку рулона.




3. Вставьте ось в принтер, удерживая ее двумя руками. Синий ограничитель должен быть слева, если смотреть на принтер спереди.




4. Если край рулона перекошен или оборван (иногда это происходит из-за ленты, удерживающей конец рулона), немного оттяните бумагу и обрежьте, чтобы получился ровный край.
5. Вставьте край рулона бумаги в принтер.


⚠ ВНИМАНИЕ! Не просовывайте пальцы внутрь канала подачи бумаги.



6. Вставляйте бумагу в принтер пока не почувствуете сопротивление и бумага немного не согнется. После того как принтер обнаружит бумагу, раздастся звуковой сигнал, и бумага будет автоматически заправлена.



7. На передней панели появится запрос о выборе категории и типа бумаги.



Если не удастся найти подходящий тип бумаги на передней панели, нажмите **Другие типы бумаги**. Если нужный тип бумаги отсутствует во всем списке, ознакомьтесь с разделом [Нужного типа бумаги нет в драйвере на стр. 99](#).

8. Будет произведена проверка выравнивания бумаги и измерение ее ширины. Если рулон неправильно выровнен, следуйте инструкциям на экране передней панели.
9. Если используется принтер T520, закройте крышку рулона.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Непредвиденные ситуации на любом шаге загрузки бумаги описаны в разделе [Не удается правильно загрузить бумагу на стр. 97](#).

Извлечение рулона

Если в рулоне осталась бумага, его можно извлечь с передней панели. Нажмите , затем

Выгрузить рулон. После этого активным источником бумаги по умолчанию станет многолистовой лоток.

Если конец бумаги уже не прикреплен к втулке, на передней панели появится запрос на извлечение рулона вручную.

После извлечения активным источником бумаги по умолчанию станет многолистовой лоток.

Загрузка одного листа


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для бумаги в рулонах и отдельных листов используется единый входной лоток принтера.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Листы шириной 329 мм и менее должны загружаться в многолистовой лоток.

1. На передней панели нажмите , затем **Загрузка одного листа**.
2. Если рулон уже загружен, необходимо подождать пока он будет автоматически выгружен.
3. Выберите категорию и тип бумаги. Если не удастся найти подходящий тип бумаги на передней панели, нажмите **Другие типы бумаги**. Если нужный тип бумаги отсутствует во всем списке, ознакомьтесь с разделом [Нужного типа бумаги нет в драйвере на стр. 99](#).
4. Если используется принтер T520, откройте крышку рулона.




5. После появления запроса на передней панели, вставьте лист в правую часть входного лотка.



 **ВНИМАНИЕ!** Не просовывайте пальцы внутрь канала подачи бумаги.

6. Выровняйте лист по синей линии.



7. Нажмите клавишу **ОК** на передней панели, чтобы загрузить бумагу в принтер. Направьте лист в принтер; это особенно важно при работе с более толстой бумагой.
8. Будет произведена проверка выравнивания бумаги и ее измерение.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** В зависимости от ширины листа он может выходить с передней стороны принтера.

9. Если лист выровнен неправильно, возможно появится запрос на его повторную загрузку.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Непредвиденные ситуации на любом шаге загрузки бумаги описаны в разделе [Не удается правильно загрузить бумагу на стр. 97](#).

Извлечение одного листа

Чтобы извлечь лист, перейдите на переднюю панель и нажмите



, затем **Выгрузить**

одиночный лист.

Лист выйдет с передней стороны принтера; можно принять лист руками или дать ему упасть в приемник.

После извлечения активным источником бумаги по умолчанию станет многолистовой лоток.



Использование лотка для нескольких листов

1. Если рулон не загружен или на нем закончилась бумага, активным становится многолистовой лоток.


На передней панели нажмите 

, затем **Исп. лоток для неск. листов**. Если рулон или отдельный лист уже загружен, необходимо подождать пока он будет автоматически выгружен.


2. Измените положение удлинительных входного лотка в соответствии с длиной бумаги: первое удлинение для бумаги формата A4, второе — для A3.




3. Измените положение удлинителей выходного лотка в соответствии с длиной бумаги.



4. Загрузите листы в лоток, стороной, предназначенной для печати, вверх. Убедитесь, что все листы одного формата.



5. Измените направляющие в лотке в соответствии с шириной бумаги.



Просмотр сведений о бумаге

Для просмотра сведений о загруженной бумаге нажмите клавишу значок активного источника бумаги.

На передней панели отобразятся следующие сведения:

- выбранный тип бумаги;
- состояние рулона или листа;
- ширина бумаги в миллиметрах (приблизительно);

Если рулонная или листовая бумага не загружена, появится сообщение **Нет бумаги**.

Сохранение качества бумаги

Для поддержания высокого качества бумаги следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- Рулоны храните покрытыми куском бумаги или тканью
- Форматные листы храните покрытыми и очищайте или обмахивайте их щеточкой перед загрузкой в принтер
- Очистка входных и выходных валиков
- Всегда держите верхнюю крышку принтера закрытой.



ПРИМЕЧАНИЕ. Фотобумага и бумага с покрытием требуют бережного обращения (см. [Потертости и царапины на отпечатках на стр. 113](#)).

Изменение времени высыхания

Иногда требуется изменить время сушки в соответствии с условиями печати — например, когда требуется большое количество отпечатков и время является первостепенным фактором или когда необходимо обеспечить гарантированное высыхание чернил.

Нажмите , затем **Настройки принтера > Восстановление печати > Выбрать время сушки**. На выбор предлагаются следующие варианты.

- **Увеличенное** — более длительное время сушки, дающее гарантию, что чернила высохнут полностью.
- **Оптимизированное** — рекомендуемое и установленное по умолчанию время сушки для выбранной бумаги (это параметр по умолчанию).
- **Нет** — задержка на высыхание отключается, отпечаток поступает на выход сразу же по окончании печати.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если чернила не полностью высохли, при извлечении отпечатка из принтера на выходном лотке могут остаться чернила, а на отпечатке — смазанные места.



ПРИМЕЧАНИЕ. Отключение времени высыхания во время печати не обязательно приводит к немедленной выдаче и обрезанию бумаги принтером, так как параллельно принтер может выполнять процедуры по обслуживанию печатающей головки. Если время сушки равно нулю, то обслуживание печатающей головки производится после обрезки бумаги. Если же время сушки больше нуля, бумага не будет обрезана, пока не закончится процедура обслуживания печатающей головки.

Включение и отключение автоматического резака

Чтобы включить или отключить резак принтера, на передней панели нажмите , затем **Параметры принтера > Восстановление печати > Разрешить обрезку** и измените параметр резака.

Параметр по умолчанию **Вкл.**



ПРИМЕЧАНИЕ. Если резак выключен, он не будет обрезать бумагу между заданиями, но будет продолжать обрезать бумагу при загрузке и переключении между рулонами.



СОВЕТ: Инструкции по обрезке рулонной бумаги при отключенном автоматическом резке см. в разделе [Подача бумаги с обрезкой и без на стр. 41](#).

Подача бумаги с обрезкой и без

Если последовательно нажать  и **Подача бумаги и обрезка**, на передней панели принтер продвинет бумагу вперед, а ее передний край будет ровно обрезан. Это следует сделать как минимум по двум причинам.

- Для обрезки переднего края бумаги, если он поврежден или неровный.
- Для загрузки и обрезки бумаги, когда автоматический резак отключен.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Бумага может быть обрезана не сразу, так как после печати очередной страницы происходит обслуживание головки, до завершения которого обрезка бумаги невозможна, по этой причине может возникнуть задержка.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Извлеките обрезанный лист с выходного валика. Если на выходном валике остаются полоски бумаги или короткие отпечатки, это может привести к замятию бумаги. Убедитесь также, что обрывки бумаги отсутствуют в направляющей резака.



 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Фотобумага и бумага с покрытием требуют бережного обращения (см. [Потертости и царапины на отпечатках на стр. 113](#)).

Чтобы подать бумаги без обрезки, на передней панели нажмите , а затем — **Подача бумаги**.

6 Печать

- [Печать с компьютера с использованием драйвера принтера](#)
- [Дополнительные параметры печати](#)
- [Управление цветом](#)

Печать с компьютера с использованием драйвера принтера

Это традиционный способ печати с компьютера. На компьютере должен быть установлен верный драйвер принтера (см. [Подключение принтера на стр. 13](#)), и компьютер должен быть подключен к принтеру по сети, с помощью кабеля USB или через Wi-Fi.

При установке драйвера принтера и подключении компьютера к принтеру можно выполнять печать из приложений, используя собственные команды **Печать** приложений, выбрав верный принтер.

Дополнительные параметры печати

В оставшейся части этой главы объясняются различные доступные параметры печати. Эти способы предоставляют довольно большое число параметров для удовлетворения всех требований.

 **СОВЕТ:** Как правило, рекомендуется использовать параметры по умолчанию, если только не известно, что они не соответствуют вашим требованиям.

СОВЕТ: При необходимости многократного использования определенной группы параметров, их можно сохранить под указанным именем и использовать в дальнейшем. Сохраненная группа параметров называется в драйвере принтера Windows «быстрой настройкой».

Выбрать качество печати

Принтер имеет множество режимов качества печати, поскольку для наилучшего качества отпечатков приходится несколько снижать скорость, а высокая скорость печати подразумевает некоторое ухудшение качества.

Поэтому стандартный селектор качества печати представляет собой ползунок, позволяющий выбирать между качеством и скоростью. При работе с некоторыми типами бумаги можно найти компромиссное решение для этих двух параметров.

Можно также выбрать один из трех специальных вариантов: **Наилучшее**, **Обычное** и **Черновое**. При выборе варианта **Черновое** можно также выбрать параметр **Economode**, при котором используется более низкое разрешение визуализации и расходуется меньше чернил. Таким образом, еще больше увеличивается скорость печати, но снижается ее качество. Параметр **Economode** может быть выбран только из специальных вариантов (но не с помощью ползунка).

На качество печати могут также влиять еще один дополнительный специальный параметр: **Максимальная детализация**. См. раздел [Высококачественная печать на стр. 47](#).

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** В диалоговом окне драйвера принтера Windows разрешение преобразования для конкретного задания печати отображается в диалоговом окне «Специальные параметры качества печати» (выберите **Свои опции**, а потом **Настройки**). В диалоговом окне «Печать» операционной системы Mac OS X оно отображается на панели **Сводка**.

Качество печати можно выбрать одним из следующих способов.

- В диалоговом окне драйвера принтера **Windows**: перейдите на вкладку **Бумага/Качество** и просмотрите раздел «Качество печати». Если выбрать вариант **Стандартные параметры**, в окне будет отображаться простой ползунок, позволяющий выбрать скорость или качество. Если же выбрать вариант **Специальные параметры**, в окне будут отображаться более конкретные параметры, описанные выше.
- В диалоговом окне печати на **Mac OS X**: перейдите на вкладку **Бумага/Качество** и просмотрите раздел «Качество печати». Если выбрать вариант **Стандартные**, в окне будет отображаться простой ползунок, позволяющий выбрать скорость или качество. Если же выбрать вариант **Специальные**, в окне будут отображаться более конкретные параметры, описанные выше.



ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение качества печати страниц, загружаемых или уже загруженных в принтер, невозможно (даже в том случае, если процесс печати еще не начался).

Выбрать формат бумаги

Формат бумаги можно задать одним из следующих способов.



ПРИМЕЧАНИЕ. Задаваемый здесь формат бумаги должен совпадать с тем форматом, в расчете на который создавался документ. Чтобы изменить формат для печати, документ можно масштабировать. См. раздел [Масштабирование изображения на стр. 46](#).

- В диалоговом окне драйвера принтера **Windows**: перейдите на вкладку **Бумага/Качество**, а затем выберите в списке **Формат документа** формат используемой бумаги.
- В диалоговом окне «**Параметры страницы**» операционной системы **Mac OS** выберите принтер в списке **Принтер**, а затем в списке **Формат бумаги** выберите формат бумаги.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если в приложении отсутствует диалоговое окно **Параметры страницы**, используйте диалоговое окно **Печать**.

Специальные форматы бумаги

Если требуется выбрать формат бумаги, отсутствующий в списке стандартных форматов, его можно указать различными способами.

Использование драйвера принтера Windows

1. Откройте вкладку **Бумага/качество**.
2. Нажмите кнопку **Пользовательский**.
3. Введите название и размеры нового формата бумаги.
4. Нажмите **ОК**. Новый формат бумаги выбирается автоматически.

Созданный таким способом нестандартный формат бумаги имеет следующие характеристики.

- Формат бумаги неизменен. Он сохранится при закрытии драйвера или выключении компьютера.
- Формат бумаги локален относительно очереди печати. Он не виден из других очередей принтера на одном же компьютере.
- В сетях сервера домена формат бумаги локален относительно компьютера. Он не виден с других компьютеров с общей очередью принтера.

- В сетях рабочей группы формат бумаги будет общим для компьютеров с общей очередью принтера.
- При удалении очереди принтера удаляется и формат бумаги.

Использование форм Windows

1. Windows Vista или XP: В меню Пуск или на панели управления выберите **Принтеры**; затем в меню **Файл** выберите команду **Свойства сервера**.

Windows 7: В меню «Пуск» или на панели управления выберите **Устройства и принтеры**, затем **Выбрать принтер**.
2. На вкладке **Формы** установите флажок **Создать новую форму**.
3. Введите название и размеры нового формата бумаги. Оставьте поля 0.00.
4. Нажмите кнопку **Создать новую форму**.
5. Перейдите в драйвер принтера и выберите вкладку **Бумага/Качество**.
6. Выберите **Дополнительно...** в раскрывающемся списке форматов бумаги.
7. Выберите новый формат бумаги в группе «Нестандартные форматы».

Созданный таким способом нестандартный формат бумаги имеет следующие характеристики.

- Формат бумаги неизменен. Он сохранится при закрытии драйвера или выключении компьютера.
- Ограниченные пользователи не могут создавать формы бумаги. Минимальное требование – роль «Управление документами» в Windows Active Directory.
- Формат бумаги используется локально на компьютере. Он будет виден во всех очередях принтера, созданных на компьютере и поддерживающих бумагу этого формата.
- При общем доступе к очереди принтера формат бумаги будет виден для всех клиентских компьютеров.
- Если очередь принтера совместно используется с другого компьютера, этот формат бумаги будет **отсутствовать** в списке размеров документов драйверов. Форма Windows в общей очереди должна быть создана на сервере.
- При удалении очереди принтера формат бумаги не удаляется.

Использование драйвера принтера Mac OS X

1. Откройте диалоговое окно **Параметры страницы**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если в приложении отсутствует диалоговое окно **Параметры страницы**, используйте диалоговое окно **Печать**.

2. Выберите **Формат бумаги > Управление специальными форматами**.

Выбор параметров полей

По умолчанию принтер оставляет поле величиной 5 мм от края изображения до края бумаги (увеличенное до 17 мм в нижней части листа бумаги). Однако эту настройку можно изменить различными способами.

- В диалоговом окне драйвера принтера **Windows**: выберите вкладку **Бумага/Качество**, а затем нажмите кнопку **Поля/Макет**.
- В диалоговом окне печати на **Mac OS X**: выберите панель **Поля/Макет**.

После этого будут отображены некоторые из следующих параметров.



ПРИМЕЧАНИЕ. В Mac OS X доступные параметры полей зависят от выбранного формата бумаги.

- **Стандартный.** Изображение будет напечатано на странице выбранного формата с полями по умолчанию между краями изображения и листа. Размеры изображения не должны превышать расстояние между полями.
- **Очень большой.** Необходимо загрузить бумагу, формат которой превышает выбранный в приложении или драйвере. После обрезки полей по завершении печати получится страница выбранного формата, но без полей между краями изображения и листа. Это может оказаться полезным, если изображение должно покрывать всю площадь бумаги.
- **Обрезать по полям.** Изображение будет напечатано на странице выбранного формата с полями по умолчанию между краями изображения и листа. Если размер изображения совпадает с размером листа, печать выполняется принтером из расчета, что части изображения, находящиеся на полях, являются пустыми или неважными, и печатать их не требуется. Этот режим может быть полезен, если у изображения уже имеется рамка.

Печать на загруженной бумаге

Для печати задания на какой-либо бумаге, загруженной в принтер, выберите в драйвере принтера тип бумаги **Любой**.

- **В диалоговом окне драйвера принтера Windows:** перейдите на вкладку «Бумага/Качество», а затем выберите в раскрывающемся списке типов бумаги пункт **Любой**.
- **В диалоговом окне печати на Mac OS X:** перейдите на панель «Бумага/Качество», а затем выберите в раскрывающемся списке типов бумаги пункт **Любой**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Тип бумаги **Любой** выбран по умолчанию.

Масштабирование изображения

Размер отправленного на принтер изображения можно изменить с помощью принтера (как правило, в сторону увеличения). Эта возможность используется в следующих случаях.

- Программное обеспечение не поддерживает большие форматы.
- Размер файла превышает объем памяти принтера. В этом случае можно уменьшить размер бумаги в приложении, а затем вновь увеличить ее размер с помощью соответствующего параметра на передней панели принтера.

Масштабирование изображения выполняется следующими способами.

- **В диалоговом окне драйвера принтера Windows:** перейдите на вкладку **Функции** и обратитесь к разделу «Параметры изменения формата».
 - Параметр **Печать документа на** корректирует размер изображения в соответствии с форматом бумаги, выбранным для принтера. Например, если выбран формат ISO A2, то при печати изображения формата A3 оно будет увеличено для размещения на бумаге формата A2. Если выбран формат ISO A4, то при печати более крупного изображения оно уменьшается до формата A4.
 - Параметр **% от фактического размера** позволяет увеличить область печати для исходной бумаги (страница за вычетом полей) на указанный процент и соответственно уменьшить поля для соблюдения формата отпечатка.
- **В диалоговом окне печати на Mac OS X:** выберите панель **Управление бумагой** и выберите параметр **Масштабировать до размера листа**, а затем выберите формат

бумаги, до которого требуется масштабировать изображение. Если необходимо увеличить размер изображения, проследите за тем, чтобы флажок **Только уменьшение** был снят.

При печати на отдельном листе необходимо убедиться, что изображение целиком помещается на бумаге. В противном случае оно может быть обрезано.

Печать черновика

Установить черновое качество печати с высокой скоростью можно одним из следующих способов.

- **В диалоговом окне драйвера принтера Windows:** перейдите на вкладку **Бумага/Качество** и просмотрите раздел «Качество печати». переместите ползунок качества печати в крайнее левое положение — «Скорость».
- **В диалоговом окне печати на Mac OS X:** перейдите на панель **Бумага/качество** и переместите ползунок качества печати в крайнее левое положение — «Скорость».

Установить черновое качество печати с использованием параметра Economode можно одним из следующих способов. Этот режим предназначается в основном для документов, содержащих только текст и чертежи.

- **В диалоговом окне драйвера принтера Windows:** перейдите на вкладку **Бумага/Качество** и просмотрите раздел «Качество печати». Выберите элемент **Специальные параметры**, а затем установите уровень качества **Черновое** и отметьте флажок **Economode**.
- **В диалоговом окне печати на Mac OS X:** перейдите на панель **Бумага/качество**, выберите в качестве параметра качества значение **Специальное**, установите для качества печати значение **Черновое** и установите флажок **Economode**.

Высококачественная печать

Установить высокое качество печати можно одним из следующих способов.

- **В диалоговом окне драйвера принтера Windows:** перейдите на вкладку **Бумага/Качество** и просмотрите раздел «Качество печати». переместите ползунок качества печати в крайнее правое положение — «Качество».
- **В диалоговом окне печати на Mac OS X:** перейдите на панель **Качество изображения** и переместите ползунок качества печати в крайнее правое положение — **Качество**.

Изображение с высоким разрешением

Если разрешение изображения выше, чем разрешение визуализации (отображаемое в разделе «Специальные параметры качества печати» в операционной системе Windows), резкость отпечатка можно повысить, выбрав параметр «Максимальная детализация». Этот параметр доступен только при печати на глянцевой бумаге, если выбрано **Наилучшее** качество печати.

- **В диалоговом окне драйвера (в диалоговом окне печати на Mac OS X):** выберите специальные параметры качества печати вместо стандартных, а затем отметьте флажок **Максимальная детализация**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр «Максимальная детализация» приводит к замедлению печати на фотобумаге, но не повышает расход чернил.

Экономичное расходование бумаги

Рулонную бумагу можно сэкономить следующими способами.

- В диалоговом окне драйвера принтера **Windows**: перейдите на вкладку **Функции** и выберите параметр **Устранять верхнее/нижнее поля** и/или **Поворот на 90 градусов** или **Автоповорот**.
- В диалоговом окне печати на **Mac OS X**: перейдите на панель **Завершение**, выберите пункт **Устранять верхнее/нижнее поля**.

Экономичное расходование чернил

Ниже приведен ряд рекомендаций по экономичному расходованию чернил.

- Для черновой печати используйте обычную бумагу и перемещайте ползунок качества печати в левый край шкалы, обозначенный «Скорость». Для дополнительной экономии выберите специальные параметры качества, а затем — элементы **Черновое** и **Economode**.
- Очищайте печатающую головку только при необходимости. Чистить печатающую головку полезно, но при этом расходуется небольшое количество чернил.
- Держите питание принтера постоянно включенным, чтобы печатающая головка автоматически поддерживалась в хорошем состоянии. При таком регулярном обслуживании печатающих головок используется незначительное количество чернил. Но если его не выполнять, впоследствии для восстановления работоспособности головки может потребоваться гораздо больше чернил.
- При широких отпечатках чернила расходуются рациональнее, чем при узких, поскольку при обслуживании печатающих головок используется незначительное количество чернил, и частота обслуживания зависит от количества проходов, сделанных печатающей головкой.

Управление цветом

В наших принтерах реализованы передовые аппаратные и программные функции, обеспечивающие предсказуемые и надежные результаты цветопередачи.

- Передовые печатающие головки и чернила HP
- Специальные цветовые ресурсы для большинства доступных типов бумаги
- Эмуляция цветов других принтеров HP Designjet

Параметры управления цветом

Цель управления цветом — наиболее точное воспроизведение цветов на всех устройствах, чтобы при печати изображения цвета приближались к тем, которые отображаются при просмотре того же изображения на мониторе. Управление цветом во многом зависит от типа загруженной в принтер бумаги, поэтому следует выбирать подходящий для типа бумаги режим.

Параметры управления цветом принтера можно выбрать в меню **Цвет** диалогового окна драйвера **Windows** или на панели **Параметры цвета** в диалоговом окне печати **Mac OS X**. В некоторых приложениях можно сделать соответствующий выбор. Инструкции по

использованию параметров управления цветом в конкретном приложении см. в центре поддержки HP.

- **Цвета, управляемые приложением:** в этом случае приложение должно преобразовать цвета изображения в цветовое пространство используемого принтера и типа бумаги при помощи ICC-профиля, встроенного в изображение, и ICC-профиля, соответствующего принтеру и типу бумаги.
- **Цвета, управляемые принтером:** в этом случае приложение отправляет файл на принтер без преобразования цветов, а принтер преобразует цвета в собственное цветовое пространство. Управление цветом осуществляется в принтере с помощью встроенных цветовых таблиц. ICC-профили не используются. Этот метод обеспечивает очень хорошие результаты при использовании поддерживаемых типов бумаги HP. Два цветовых пространства, из которых принтер способен преобразовывать цвета в свое собственное цветовое пространство при помощи встроенных цветовых таблиц — sRGB и Adobe RGB.
 - **sRGB** — эмулирует характеристики обычного монитора. Это стандартное пространство одобрено многими производителями аппаратного и программного обеспечения и становится цветовым пространством по умолчанию для многих сканеров, камер, принтеров и программных приложений.
 - **Adobe RGB** — обеспечивает более широкую гамму по сравнению с sRGB. Данное пространство предназначено для производства печатной продукции с широким спектром цветов.

Эмуляция принтера

Если требуется напечатать конкретное задание приблизительно в тех же цветах, которые получились бы при печати на разных принтерах HP Designjet, можно использовать предусмотренный в принтере режим эмуляции.



ПРИМЕЧАНИЕ. Эмуляция принтера доступна только при печати задания HP-GL/2 на обычной бумаге или бумаге с покрытием. Она недоступна при печати в Mac OS X.

В диалоговом окне драйвера Windows HP-GL/2 выберите вкладку **Цвет**, затем **Цвета управл. принт**, затем выберите **Эм-ция принтра** в списке исходных профилей. После этого можно выбрать конкретный тип принтера в списке «Эмулируемый принтер».

Печать в оттенках серого или черно-белая печать

Преобразовать все цвета изображения в оттенки серого можно следующими способами.

- **В приложении:** многие приложения предоставляют такую возможность.
- **В диалоговом окне драйвера принтера Windows:** перейдите на вкладку **Цвет**, затем в раздел «Параметры цвета». Выберите параметр **Печать в градациях серого**. Для печати будет использоваться исключительно черный цвет, если загруженная бумага не будет глянцевой. В этом случае цветные чернила будут использоваться для формирования оттенков серого. Если требуется черно-белая печать без оттенков серого, можно также выбрать **Черно-белая печать без примесей**. В этом случае при печати будут использоваться только черные чернила. Параметр **Черно-белая печать без примесей** не поддерживается при печати на глянцевой бумаге.
- **В диалоговом окне печати на Mac OS X:** перейдите на панель **Параметры цвета** и выберите пункт **Градация серого** из раскрывающегося списка режимов. Для печати будет использоваться исключительно черный цвет, если загруженная бумага не будет глянцевой. В этом случае цветные чернила будут использоваться для формирования оттенков серого. Если требуется черно-белая печать без оттенков серого, можно также выбрать **Черно-белая печать без примесей**. В этом случае при печати будут

использоваться только черные чернила. Параметр **Черно-белая печать без примесей** не поддерживается при печати на глянцевой бумаге.

7 Веб-печать

Принтер может быть подключен к Интернету, что предоставляет ряд преимуществ:

- автоматически обновлять микропрограммное обеспечение (см. [Обновление микропрограммного обеспечения на стр. 89](#));
- печатать на принтерах HP ePrinters практически отовсюду;
- печатать на принтерах HP ePrinters практически с любого устройства, включая смартфоны, планшетные ПК и ноутбуки.

Дополнительную информацию см. в разделе <http://www.hp.com/go/designjetprinters>.

Веб-службы можно включить при настройке принтера. Для получения дополнительной информации см. [Настройка веб-служб на стр. 24](#) или *инструкции по сборке*. Кроме того, это можно сделать позже, нажав  на начальном экране и выполнив инструкции, отображаемые на передней панели.

 **ВАЖНО!** Принтер должен быть подсоединен к сети: подсоедините кабель Ethernet для использования проводного подключения или запустите мастер подключения к беспроводной сети в меню **Подключение**, чтобы подключиться к беспроводной сети. См. раздел [Подключение принтера на стр. 13](#).

Удаленная печать с помощью HP Designjet ePrint & Share

Если вы работаете дома, но хотите напечатать документ на принтере, расположенном в офисе, можно отправить задание на печать с помощью HP Designjet ePrint & Share.

1. Выбрав в нужном приложении принтер, отправьте файл на печать.
2. Так как локальный принтер отсутствует, появится диалоговое окно с запросом о локальной печати или удаленной печати через облако.
3. Выберите параметр **Удаленная печать через облако** и выполните вход в свою учетную запись.
4. Если принтер уже настроен, он появится в списке. В противном случае необходимо добавить адрес электронной почты принтера.
5. После выбора принтера, нажмите кнопку **Продолжить**. Появится диалоговое окно драйвера, в котором можно настроить параметры принтера.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При удаленной печати предварительный просмотр печати отсутствует.

6. Нажмите кнопку **Печать**, после чего документ будет отправлен на печать на принтер, подключенный к Интернету.

Печать по электронной почте

После включения веб-служб, можно отправлять задания на принтер по электронной почте. Просто проверьте меню веб-служб или меню ePrint, где указан адрес электронной почты принтера, затем отправьте файл, который следует напечатать, на этот адрес эл. почты в качестве вложения.

Таким образом можно печатать отовсюду, имея подключение к Интернету, без необходимости установки драйвера принтера. Существует ряд ограничений, которые следует учитывать:

- вложенные файлы, отправляемые на печать, должны быть в формате PDF, JPEG или TIFF;
- максимальный размер файла не должен превышать 10 МБ, однако используемый сервер эл. почты может налагать более строгие ограничения;
- файлы отправляются на печать в исходном размере документа (100% масштаб), обычном качестве, в цвете и, как правило, в книжной ориентации (некоторые принтеры могут предоставлять возможность автоматического поворота).

Печать со смартфонов или планшетных ПК


Приложения HP Designjet ePrint & Share позволяют получать доступ к файлам на мобильном устройстве или в HP Designjet ePrint & Share и отправлять их на принтер HP Designjet, подключенный к сети Интернет. Эти приложения можно получить из следующих источников:

- <http://www.hp.com/go/designjetepinters>
- из интернет-магазина приложений для используемого смартфона.

Последнюю информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/eprintandshare>.

Можно отправлять задания на печать, используя подключение 3G. Нет необходимости подключаться к принтеру по Wi-Fi или использовать драйвер принтера.

1. Выберите файлы, которые следует отправить на печать, в журнале интернет-печати или в любом другом месте, привязанном к вашей учетной записи HP Designjet ePrint & Share.




2. Отображается изображение печати. На некоторых устройствах имеются функции масштабирования.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Ориентация предварительного просмотра (книжная/альбомная) может отличаться от ориентации печати.




3. Чтобы напечатать файл, нажмите кнопку .
4. Выберите принтер, если он уже указан в списке. Кроме того, если необходимо, щелкните пункт **Добавить принтер** и задайте адрес эл. почты принтера, чтобы добавить его в список.
5. Выберите параметры печати, затем нажмите **Печать**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Печать может не начаться немедленно.




При печати документа с помощью HP Designjet ePrint & Share он сохраняется в журнале интернет-печати.

Если при доступности параметра "Открыть в" печать выполняется из других приложений, выберите пункт ePrint & Share, чтобы напечатать свои документы на принтере HP Designjet, подключенном к Интернету.



Просмотр и печать документа на веб-сайте HP Designjet ePrint & Share

1. Посетите веб-сайт <http://www.hp.com/go/eprintandshare> и выполните вход в учетную запись.
2. Чтобы просмотреть файл и отправить его на печать, выберите категорию для фильтрации списка сохраненных файлов (напечатанные, отсканированные, предоставленные или все). Появится список файлов, упорядоченных по времени. Файл можно идентифицировать по имени, дате и времени печати, использованном принтере и эскизу.



3. Выберите файл; на правой панели появится предварительный просмотр этого файла. Если в файле содержится несколько страниц, можно перемещаться по ним с помощью стрелок. При предварительном просмотре можно также увеличить масштаб, чтобы посмотреть более крупное изображение документа.
4. Нажмите кнопку **Печать**.
5. При наличии установленного полнофункционального пакета программного обеспечения открывается диалоговое окно предварительного просмотра, в котором можно проверить и

изменить некоторые параметры и выбрать локальные и удаленные принтеры печати по электронной почте.

Если на компьютере не установлено программное обеспечение, появится общий экран, который позволяет выбрать удаленный принтер и изменить базовые параметры.


6. Повторно нажмите кнопку **Печать**, чтобы отправить документ на принтер.

Для печати на любом принтере воспользуйтесь параметром **Печать в PDF**. Это создаст на компьютере копию документа, которую можно будет напечатать позже.


Печать из HP Designjet ePrint & Share с помощью передней панели принтера

HP Designjet ePrint & Share позволяет печатать файлы на любом принтере, подключенном к Интернету. Компьютер не требуется: можно печатать с передней панели принтера.


1. Нажмите значок **Веб-службы**.




2. Выполните вход в HP Designjet ePrint & Share, используя зарегистрированный адрес эл. почты и пароль.
3. Отображаются категории событий. Выберите нужную категорию.



4. Выберите документ, который следует напечатать.



5. Выберите параметры печати, прежде чем отправить документ на печать. Конкретные параметры печати зависят от модели принтера.



6. Вернитесь на экран предварительного просмотра и отправьте документ на печать. Печать не начнется немедленно.

Просмотр и печать из других репозиториях содержимого

Можно попытаться подключить свою учетную запись HP Designjet ePrint & Share к другим репозиториям содержимого, таким как FTP-сайты. В этом случае HP Designjet ePrint & Share можно использовать для печати непосредственного из этих репозиториях. Дополнительные сведения см. на странице <http://www.hp.com/go/eprintandshare>.

Создание собственного журнала интернет-печати

Документы автоматически добавляются в журнал интернет-печати в следующих случаях:

- при печати с помощью драйвера HP Designjet ePrint & Share после выполнения входа в HP Designjet ePrint & Share;
- при печати с передней панели, используя HP Designjet ePrint & Share;
- при печати из мобильного приложения на смартфоне или планшете ПК;
- при печати с FTP-сайта через HP Designjet ePrint & Share или мобильное приложение.

Совместное использование файлов в журнале интернет-печати

Можно предоставить доступ своим коллегам к любым файлам в очереди интернет-печати. Дополнительные сведения см. на странице <http://www.hp.com/go/eprintandshare>.

Безопасность HP Designjet ePrint & Share.

При добавлении нового содержимого в журнал интернет-печати (посредством отправки на печать), только у вас будет доступ к этому содержимому; однако если необходимо предоставить к этому файлу общий доступ, что можно сделать предоставив своему коллеге специальную ссылку, любой пользователь, имеющий эту ссылку и учетную запись HP Designjet ePrint & Share сможет получить доступ к файлу.

Данный механизм контроля доступа работает для каждого файла по отдельности, то есть если доступ к файлу предоставлен пользователю, то этот пользователь будет иметь доступ только к содержимому этого файла.

В любое время можно отменить общий доступ к файлу; в этом случае ссылка перестанет функционировать и никто больше не сможет просмотреть файл.



ПРИМЕЧАНИЕ. Любой пользователь, напечатавший файл, сможет в дальнейшем открыть его в своем собственном журнале интернет-печати.

Специалистам службы поддержки предоставляются особые права учетной записи для помощи в устранении возможных неисправностей и проблем, однако у них нет доступа к загрузке ваших файлов.

В рамках обычного обслуживания специалистами HP выполняются регулярные резервные копии пользовательских данных. Создание этих резервных копий является автоматизированным процессом, так что к данным имеют доступ только сами процессы.

Служба HP Designjet ePrint & Share размещается в центре обработки данных первого класса. Физический доступ к этим помещениям ограничен и строго контролируется. Доступ к центру обработки данных предоставляется только сотрудникам, имеющим юридически приемлемые деловые потребности.

Все компьютеры, на которых размещена служба HP Designjet ePrint & Share, защищены многоуровневым брандмауэром, над всеми системами установлено постоянное наблюдение и, кроме того, регулярно выполняются тесты на обнаружение вторжений.

Серверы, на которых хранятся файлы, оснащены дополнительным уровнем защиты и изолированы, физически и логически, даже от других служб, расположенных на этой же территории.

Компания HP очень серьезно относится к безопасности и конфиденциальности данных. Мы не продаем, не передаем в аренду или в лизинг личную информацию пользователей.

Вы сохраняете за собой все права владения и права интеллектуальной собственности на файлы, загруженные в службу HP Designjet ePrint & Share. Предоставляя эту службу, компания HP не получает никаких особых прав владения или других прав на эти файлы.

Чтобы предоставить компании HP юридические права на выполнение резервного копирования данных и некоторых других действий (создание предварительного просмотра и т. п.), вы передаете HP право на использование файлов, исключительно в целях предоставления услуги HP Designjet ePrint & Share.

Прежде чем выйти из системы, убедитесь, что все загрузки на сервер, в журнал интернет-печати, полностью переданы или отменены. В противном случае их сможет загрузить на сервер другой пользователь, работающий на том же компьютере.


Последнюю информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/eprintandshare>.

8 Образцы печати


- [Печать из Adobe Acrobat](#)
- [Печать из программы Autodesk AutoCAD](#)
- [Печать из Adobe Photoshop](#)
- [Печать и масштабирование в Microsoft Office](#)

Печать из Adobe Acrobat

1. В окне программы Acrobat переместите указатель мыши в нижний левый угол панели документов, пока на ней не появится размер документа.




2. Выберите меню **Файл > Печать**, убедитесь что параметру **Масштабирование страницы** установлено значение **Нет**.




ПРИМЕЧАНИЕ. Формат страницы **не** будет выбран автоматически в соответствии с размером документа.


3. Нажмите кнопку **Свойства** и откройте вкладку **Бумага/Качество**.




4. Выберите нужные **Формат документа** и **Качество печати**. Если требуется задать новый нестандартный формат страницы, нажмите кнопку **Пользовательский**.



5. Выберите вкладку **Функции**, а затем – параметр **Автоповорот**.




6. Щелкните **ОК** и проверьте правильность изображения при предварительном просмотре в диалоговом окне «Печать».




Печать из программы Autodesk AutoCAD


1. В окно AutoCAD могут отображаться модели или макеты. Обычно печатается макет, а не модель.




2. Щелкните значок схемы вверху окна.



3. Откроется окно «Схема».




4. Можно использовать другие параметры, нажимая круглую кнопку в нижнем правом углу окна.




ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр «Качество» здесь относится не к конечному качеству печати, а к качеству объектов графического окна AutoCAD, которые отправляются на печать.


5. Нажмите кнопку **Свойства**.




6. Откройте вкладку **Параметры устройства и документа** и нажмите кнопку **Дополнительные свойства**.




7. Откройте вкладку **Бумага/Качество** и выберите тип бумаги, который будет использован.




8. Выберите качество печати (отдавая предпочтение скорости или качеству печати по своему усмотрению).
9. Если требуется выполнить печать на рулоне, необходимо решить, где должна обрезаться бумага. Нажмите кнопку **Поля/Макет**, а затем выберите **Обрезать содержимое по полям**.




10. Щелкните на вкладке **Функции**, а затем выберите параметр **Автоповорот**. Авточередование позволяет избежать перерасхода бумаги.



11. Нажмите кнопку **OK** и сохраните изменения конфигурации в файле PC3.



12. Если установлен пакет программного обеспечения HP Designjet, появится предварительный просмотр файла, отправляемого на печать.



Использование эмуляции принтера (только T520)

Эмуляция принтера может быть запрошена с помощью последовательного выбора элементов **Дополнительные настройки > Цвет > Управление цветом > Цвета управл. принт. > Эмуляция принтера**.

Выберите **Выкл.** (без эмуляции принтера) или выберите модель принтера, которую необходимо эмулировать.

Этот параметр будет применен к заданиям, которые не содержат сохраненного параметра эмуляции принтера.


Использование обрезания по полям

Можно указать этот вариант использования полей, выбрав последовательно **Дополнительные настройки > Бумага/качество > Макет/поля > Печать с полями > Макет > Обрезать по полям.**


Используйте этот параметр, когда задание печати имеет белые участки по краям и его формат равен формату выбранной бумаги. Принтер будет использовать белые участки по краям в качестве полей, и формат страницы будет равен тому, который выбран в драйвере.

Печать из Adobe Photoshop


1. В приложении Photoshop CS5 выберите последовательно **Файл > Печать** и выберите принтер.




2. Выберите один из имеющихся форматов бумаги.




Если среди имеющихся форматов нет того, который требуется использовать, нажмите кнопку **Нестандартный**. Введите ширину, длину и имя нестандартного формата бумаги. Нажмите кнопки **Сохранить** и **ОК**.



3. Можно также изменить источник бумаги, тип бумаги и качество печати по умолчанию.



4. На вкладке **Цвет** по умолчанию используется параметр управления цветом **Цвета, управляемые принтером**, и это правильно, потому что в программе Photoshop уже был выбран параметр **Цвета определяются принтером**.




Печать и масштабирование в Microsoft Office


В этом разделе показано, как напечатать и задать масштаб с помощью Microsoft Office 2010.

Использование PowerPoint


1. Перейдите на вкладку **Файл**, затем щелкните **Печать** и выберите имя вашего принтера.




2. Выберите последовательно **Свойства** > **Функции** > **Печать документа на** для настройки масштаба документа в соответствии с конкретным размером.



3. Откройте вкладку **Бумага/Качество**, затем выберите **Источник бумаги** и **Тип бумаги**.




4. Выберите **Поля/Макет**, а затем – **Обрезать по полям** для сохранения формата.




Использование проекта


1. Выберите последовательно **Файл > Параметры страницы > Печать**.




2. Выберите имя принтера, а затем – команду **Заккрыть**.




3. Выберите пункт **Параметры страницы**, а затем – нужный **Размер бумаги**.



4. Выберите **Параметры** для перехода в драйвер принтера. Установленные на вкладке **Бумага/Качество** параметры могут оказаться подходящими: **Источник бумаги**. **Автовыбор принтера** и **Тип бумаги**: **Любой**.




5. Выберите последовательно **Функции** > **Печать документа на** для настройки масштаба документа в соответствии с конкретным размером. Можно также задать масштаб документа в Project.




Использование Excel


1. Выберите вкладку **Макет страницы**, потом – **Формат** и выберите необходимый формат бумаги.




2. Перейдите на вкладку **Файл**, затем щелкните **Печать** и выберите имя вашего принтера.



3. Выберите **Свойства принтера** для перехода в драйвер принтера. Откройте вкладку **Бумага/Качество**, затем выберите **Источник бумаги**, **Тип бумаги** и **Качество печати**.



4. Выберите последовательно **Функции > Печать документа на** для настройки масштаба документа в соответствии с конкретным размером. Можно также задать масштаб документа в Excel.



9 Обращение с картриджами и печатными головками

- [Картриджи с чернилами](#)
- [Хранение данных об анонимном использовании](#)
- [Проверка состояния картриджа с чернилами](#)
- [Замена картриджа](#)
- [Печатающая головка](#)

Картриджи с чернилами

В картриджах хранятся чернила. Картриджи соединены с печатающей головкой, при помощи которой чернила наносятся на бумагу. В продаже имеются дополнительные картриджи, см. [Принадлежности на стр. 91](#).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При обращении с картриджами соблюдайте меры предосторожности, потому что эти устройства чувствительны к электростатическим разрядам (см. определение в разделе [Словарь терминов на стр. 146](#)). Избегайте прикосновения к контактам, проводам и цепям.

Хранение данных об анонимном использовании

Каждый чернильный картридж оснащен микросхемой памяти, которая способствует его работе в принтере. Кроме того, в данной микросхеме хранится ограниченный набор анонимной информации об использовании устройства, в том числе: дата первой установки картриджа, дата последнего использования картриджа, количество страниц, напечатанных с использованием этого картриджа, заполнение страниц, периодичность печати, использовавшиеся режимы печати, все произошедшие ошибки печати и модель устройства. Эти данные помогают компании HP при разработке новых продуктов, отвечающих потребностям клиентов в печати.

Данные в микросхеме не содержат информации, которая может быть использована для идентификации клиента или пользователя картриджа, а также идентификации принтера.

Компания HP хранит образцы микросхем памяти из картриджей, возвращенных в HP по бесплатной программе возврата и утилизации продуктов (HP Planet Partners: <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/>). Некоторые микросхемы памяти считываются и изучаются для дальнейшего улучшения будущих продуктов HP.

Партнеры компании HP, участвующие в утилизации картриджей, также могут иметь доступ к этим данным. Любые третьи лица, имеющие доступ к картриджу, могут получить анонимную информацию, записанную на микросхеме. Если желательно не открывать доступ к этой информации, можно привести микросхему в нерабочее состояние. Однако после этого картридж невозможно будет использовать в принтере HP.

При необходимости сохранения конфиденциальности этой анонимной информации можно отключить сбор микросхемой данных об использовании устройства. Для этого откройте встроенный веб-сервер и выберите **Параметры > Хранение анонимных данных об использовании**. Это не будет препятствовать обычной работе картриджа. Однако если вы измените свое мнение, то можно восстановить заводские настройки по умолчанию для включения сбора принтером информации об использовании.

Проверка состояния картриджа с чернилами

Для просмотра уровня чернил в картриджах нажмите  на передней панели.

Для получения дополнительной информации нажмите **Дополнительно**.

Эти данные также можно получить с помощью программы HP Utility.

- В приложении HP Designjet Utility для Windows перейдите на вкладку **Расходные материалы**, чтобы просмотреть состояние каждого картриджа.
- В программе HP Utility для Mac OS для просмотра этой информации выберите **Состояние расходных материалов** в группе «Сведения».

Для разъяснения полученных сообщений о состоянии картриджей обратитесь к разделу [Сообщения о состоянии картриджей на стр. 120](#).

Замена картриджа

Есть два случая, когда необходимо заменить картридж с чернилами.


- В картридже остается мало чернил, и необходимо установить вместо него полный картридж, чтобы можно было осуществлять печать без вмешательства пользователя (оставшиеся в первом картридже чернила можно будет использовать позже).
- Картридж пуст или неисправен; для продолжения печати картридж необходимо заменить.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не пытайтесь извлечь картридж в процессе печати.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Картридж можно извлекать, только когда все будет готово для установки другого картриджа.

📝 ПРИМЕЧАНИЕ. Когда в картридже заканчиваются чернила, текущее задание отменяется.


1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Если у принтера имеется подставка, то колесики необходимо заблокировать (рычаг блокиратора в нижнем положении), чтобы предотвратить перемещение принтера.
3. Откройте крышку отсека с картриджами в левой части принтера.




4. Подождите, пока каретка остановится.
5. Нажмите на чернильный картридж, чтобы разблокировать его.




6. Извлеките картридж.



7. Установите новый чернильный картридж. Убедитесь, что картридж с чернилами вставлен в гнездо, обозначенное такой же цветной буквой, что и вставляемый картридж.



8. Закройте крышку отсека с картриджами.



Печатающая головка

Печатающая головка, установленная в принтере, подключена к чернильным картриджам служит для нанесения чернил на бумагу.

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** При обращении с печатающей головкой соблюдайте меры предосторожности, так как это устройство чувствительно к электростатическим разрядам (см. раздел [Словарь терминов на стр. 146](#)). Избегайте прикосновения к контактам, проводам и цепям.

10 Обслуживание принтера

- [Проверка состояния принтера](#)
- [Уход за принтером](#)
- [Очистка наружных частей принтера](#)
- [Отчет диагностики качества печати](#)
- [Очистка головки](#)
- [Выравнивание печатающей головки](#)
- [Замена печатающей головки](#)
- [Очистка код. датчика](#)
- [Повторная калибровка подачи бумаги](#)
- [Перемещение и хранение принтера](#)
- [Обновление микропрограммного обеспечения](#)
- [Обновление программного обеспечения](#)
- [Наборы обслуживания принтера](#)

Проверка состояния принтера

Проверить текущее состояние принтера можно несколькими способами.

- В служебной программе HP Utility после выбора принтера отображается информационная страница, описывающая состояние принтера, бумаги и чернил.
- При обращении к встроенному веб-серверу на экран выводятся сведения об общем состоянии принтера. На странице «Расходные материалы» вкладки **Главное** отображается состояние бумаги и чернил.
- На передней панели можно получить сведения о загруженной бумаге и уровне чернил.

Уход за принтером

Принтер не предназначен для выполнения каких-либо других функций, кроме печати; на нем не следует размещать посторонние вещи по двум причинам:

- поверхность можно повредить;
- все, что может попасть в принтер, способно привести к серьезным повреждениям.

Очистка наружных частей принтера

Наружную поверхность принтера и те его компоненты, к которым пользователь часто прикасается при эксплуатации, следует очищать по мере необходимости. Используйте для этого влажную губку или мягкую ткань и мягкое чистящее средство, например неабразивное жидкое мыло.

 **ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током, прежде чем чистить принтер, убедитесь, что он выключен, а кабель питания вынут из розетки. Не допускайте попадания воды внутрь принтера.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте абразивные чистящие средства для чистки принтера.

Отчет диагностики качества печати

Страница диагностики качества печати состоит из графических шаблонов, позволяющих выявить неполадки, связанные с надежностью печатающих головок. Она служит для проверки работы печатающей головки, установленных в настоящий момент в принтере, и выявления засорения или других неполадок.


Печать отчета диагностики качества печати.

1. Используйте тот же тип бумаги, что использовался во время обнаружения неполадки. Графические шаблоны проще всего оценивать на простой белой бумаге.
2. Убедитесь, что на передней панели выбран именно тот тип бумаги, который загружен в принтер. См. раздел [Просмотр сведений о бумаге на стр. 39](#).
3. На передней панели принтера нажмите , затем выберите **Управление качеством изображений > Изображения диагностики печати**.



ПРИМЕЧАНИЕ. Отчет также можно запросить со встроенного веб-сервера.

Печать диагностики качества печати занимает около двух минут.



Меры по устранению неполадок

1. Если линии в графическом шаблоне 1 не являются прямыми и не соединены, выровняйте головку печати (см. раздел [Выравнивание печатающей головки на стр. 82](#)).
2. Если в каких-либо из цветных блоков в графическом шаблоне 2 отображаются белые линии, или цветные блоки кажутся блеклыми, или совсем отсутствуют, очистите печатающую головку (см. раздел [Очистка головки на стр. 81](#)). Следуйте запросам на передней панели, чтобы выполнить при необходимости все три уровня очистки.
3. Если неполадку не удалось устранить, снова очистите печатающую головку.
4. Если неполадку не удастся разрешить, замените картридж с чернилами (см. раздел [Замена картриджа на стр. 77](#)), соответствующий блоку с белыми линиями, блеклому или отсутствующему блоку на графическом шаблоне 2.
5. Если неполадку не удалось устранить, замените печатающую головку (см. [Замена печатающей головки на стр. 83](#)). Если на печатающую головку все еще распространяется гарантийное обслуживание, свяжитесь со службой поддержки HP (см. [Обращение в службу поддержки HP на стр. 140](#)).

Очистка головки

Если на распечатках имеются пропуски, неправильные или отсутствующие цвета, может потребоваться очистка печатающей головки.

Предусмотрено три этапа очистки. Каждый этап занимает около двух минут и для него необходим один лист бумаги и большое количество чернил. После каждого этапа проверяйте качество печати. Приступайте к следующему этапу очистки только в том случае, если качество печати неудовлетворительно.

Если после выполнения всех этапов очистки качество печати остается низким, выполните выравнивание принтера.



ПРИМЕЧАНИЕ. При очистке расходуются чернила, поэтому не следует очищать головку без особой надобности.



ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможность надлежащего отключения принтера может привести к проблемам с качеством печати.

Очистка печатающей головки на передней панели

1. Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага или рулон.
2. На передней панели нажмите , а затем **Управление качеством изображений > Очистка головки**.

Очистка печатающей головки с помощью встроенного веб-сервера

1. Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага или рулон.
2. На вкладке **Сервис** встроенного веб-сервера выберите **Панель инструментов качества печати > Очистка головки**, затем следуйте инструкциям на экране.

Очистка печатающей головки в приложении HP Utility

1. Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага или рулон.
2. **Windows:** на вкладке **Поддержка** приложения HP Utility выберите пункт **Очистка головки** и следуйте инструкциям на экране.
3. **Mac OS X:** на вкладке **Сведения и качество печати** приложения HP Utility выберите пункт **Очистка головки** и следуйте инструкциям на экране.

Выравнивание печатающей головки

Точное выравнивание печатающих головок имеет первостепенное значение для обеспечения точности цветопередачи, плавности цветовых переходов и резкости очертаний графических элементов. После каждого случая доступа к печатающей головке или ее замены производится автоматическое выравнивание печатающих головок.

Печатающую головку может понадобиться выровнять после замятия бумаги или при возникновении неполадок с качеством печати.

1. Загрузите бумагу, которую предполагается использовать (см. [Работа с бумагой на стр. 31](#)). Можно использовать рулон или листы; рекомендуется использовать обычную белую бумагу.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не используйте прозрачную и полупрозрачную бумагу для выравнивания печатающей головки.

2. Убедитесь, что крышка закрыта, так как сильный источник света, находящийся вблизи принтера во время выравнивания, может повлиять на этот процесс.
3. На передней панели нажмите , а затем **Управление качеством изображений > Выравн. головки**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Выравнивание печатающей головки также можно инициализировать из встроенного веб-сервера (**Сервис > Панель инструментов качества печати > Выравн. головки** или в приложении HP Utility (**Windows: Поддержка > Выравнивание печатающей головки**; **Mac OS X. Сведения и качество печати > Выровнять**)).


4. Если загруженной бумаги достаточно, процедура запустится и будет напечатан шаблон выравнивания.
5. Выравнивание занимает около пяти минут. Прежде чем приступить к использованию принтера, дождитесь, пока на экране передней панели появится сообщение об успешном завершении процесса.

Если принтер не в состоянии выровнять печатающую головку, может появиться запрос на очистку печатающей головки и повторение попытки.


Замена печатающей головки

 **СОВЕТ:** Если печатающая головка была заменена, принтер начнет автоматически выравнивать печатающую головку, используя загруженную бумагу. Если необходимо выровнять печатающую головку принтера на другой бумаге (например, из многолистового лотка), можно заменить бумагу, прежде чем начать эту процедуру. Рекомендуется использовать обычную белую бумагу.


1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Если у принтера имеется подставка, то колесики необходимо заблокировать (рычаг блокиратора в нижнем положении), чтобы предотвратить перемещение принтера.
3. На передней панели нажмите , а затем **Управление качеством изображений > Замена печатающей головки**.
4. Откройте крышку чернильного картриджа.




5. Подождите, пока каретка остановится.
6. Нажмите на чернильный картридж, чтобы разблокировать его.



7. Извлеките картридж с чернилами.



8. Закройте крышку отсека с картриджами.




9. Нажмите кнопку **Далее** на передней панели.


10. Откройте верхнюю крышку.




- 11.** Поднимите рычажок каретки.



- 12.** Извлеките печатающую головку, поддерживая ее в вертикальном положении, чтобы чернила не попали на контакты и соединения.




- 13.** Вставьте новую печатающую головку.



14. Опустите рычажок каретки.




15. Закройте верхнюю крышку.



16. Нажмите кнопку **Далее** на передней панели.


17. Откройте крышку чернильного картриджа.




18. Установите картриджи. Убедитесь, что каждый картридж с чернилами вставлен в гнездо, обозначенное такой же цветной буквой, что и вставляемый картридж.



ВАЖНО! Если вставлена новая печатающая головка, установите **новые** чернильные картриджи. Для успешной замены печатающих головок необходимы новые чернильные картриджи.



19. Закройте крышку отсека с картриджами.



20. Нажмите кнопку **Готово** на передней панели. На передней панели рекомендуется выровнять печатающую головку.

Очистка код. датчика

1. Убедитесь, что печать не выполняется и каретка печатающей головки находится в положении для обслуживания (справа).
2. Смочите небольшой кусок безворсовой ткани в водопроводной воде и отожмите ее, чтобы ткань была влажной, но не мокрой.
3. Откройте крышку принтера.
4. Расположите ткань дугообразно поверх код. датчика и тщательно вытрите его, пока излишки чернил перестанут оставаться на ткани. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать код. датчик ногтем или другим предметом. Убедитесь в том, что вы правильно держите ткань.



ПРИМЕЧАНИЕ. Не перемещайте каретку за пределы станции обслуживания.

5. Закройте крышку принтера.

6. На передней панели нажмите , а затем **Управление качеством изображений > Замена печатающей головки**. Каретка перемещается влево и останавливается в положении, приемлемом для извлечения печатающей головки.
7. Выключите принтер, нажав кнопку **питания** и отсоединив шнур питания.
8. Откройте дверцу принтера и переместите каретку влево, открывая доступ к станции обслуживания.
9. Очистите часть код. датчика внутри станции обслуживания, как описано выше.
10. Закройте крышку принтера.
11. Включите принтер.

Если необходима дополнительная помощь по выполнению этой процедуры, обратитесь к *руководству по обслуживанию*.

Повторная калибровка подачи бумаги

Точность подачи бумаги влияет на качество изображения, поскольку в числе прочих факторов определяет местоположение точек на бумаге. Если бумага не продвигается на надлежащее расстояние между проходами печатающих головок, на отпечатке появляются светлые или темные полосы, и зернистость изображения может увеличиться.

Принтер калиброван для правильной подачи всех типов бумаги, отображенных на передней панели. При выборе типа загружаемой бумаги регулируется скорость подачи бумаги в принтер во время печати. Однако если используется специальная бумага либо калибровка по умолчанию не соответствует требованиям, может потребоваться повторная калибровка скорости подачи бумаги. См. раздел [Устранение недостатков качества печати на стр. 107](#), в котором описано, как определить, устранит ли калибровка подачи бумаги возникшие неполадки.

Процедура повторной калибровки подачи бумаги

1. На передней панели нажмите , а затем **Управление качеством изображений > Калибровка подачи бумаги > Калибровка загруженной бумаги**. Принтер выполнит автоматическую калибровку подачи бумаги и напечатает калибровочное изображение.
2. Дождитесь, пока на экране передней панели появится окно состояния, и повторите печать.



ПРИМЕЧАНИЕ. Процедура калибровки занимает примерно три минуты. О калибровочном изображении можно не беспокоиться. На экране передней панели отображаются все ошибки, возникающие при калибровке.

Если результаты печати представляются удовлетворительными, продолжайте печать с данной калибровкой. Если отмечается улучшение качества печати, перейдите к шагу 3. Если результаты повторной калибровки неудовлетворительны, вернитесь к стандартной калибровке (см. [Возврат к стандартной калибровке на стр. 88](#)).

Возврат к стандартной калибровке

При возвращении к стандартной калибровке все изменения, внесенные при калибровке подачи бумаги, отменяются. Чтобы вернуться к стандартному значению калибровки подачи бумаги, необходимо сбросить калибровку.

1. На передней панели нажмите , а затем **Управление качеством изображений > Калибровка подачи бумаги > Отмена калибровки загруж. бумаги**.
2. Подождите пока на передней панели не появится сообщение об окончании операции.

Перемещение и хранение принтера

Прежде чем перемещать принтер или оставлять его на хранение, необходимо надлежащим образом подготовить его во избежание возможных повреждений. Инструкции по подготовке принтера приведены ниже.

1. Не удаляйте картриджи с чернилами или печатающую головку.
2. Убедитесь, что в принтер не загружена бумага.
3. Выключите питание с помощью клавиши **Питание** на передней панели.
4. Отключите кабель питания принтера.
5. Отсоедините все кабели, которыми принтер подключен к сети или компьютеру.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если перевернуть принтер вверх дном, чернила могут попасть внутрь принтера и привести к серьезным неполадкам.

После включения питания принтеру требуется около трех минут для инициализации, а также проверки и подготовки печатающей головки. Обычно подготовка печатающей головки занимает около минуты. Но если принтер был долгое время выключен (шесть недель и более), подготовка головки может занять до 45 минут.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если принтер находится в выключенном состоянии в течение длительного времени, печатающая головка может выйти из строя. В этом случае ее необходимо заменить на новую.

 **СОВЕТ:** Поскольку на подготовку и очистку печатающей головки тратятся время и чернила, настоятельно рекомендуется по возможности держать принтер всегда включенным или в режиме ожидания для поддержания работоспособности печатающей головки. В обоих случаях принтер будет временно выходить из режима ожидания для обслуживания печатающей головки. Это позволит обойтись без длительной подготовки перед использованием принтера.

Обновление микропрограммного обеспечения

Существуют различные способы загрузки и установки обновлений микропрограммного обеспечения, как показано ниже. можно выбрать способ, кажущийся наиболее удобным.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Пакет обновления микропрограммного обеспечения может быть слишком большим; может потребоваться рассмотреть, повлияет ли это на сетевые и интернет-подключения.

- Можно настроить принтер для автоматической загрузки обновлений микропрограммного обеспечения при их доступности: см. раздел [Автоматическое обновление микропрограммного обеспечения на стр. 22](#).

При выборе обновления микропрограммного обеспечения вручную доступны следующие параметры.

- На передней панели нажмите , затем **Веб-службы > Обновление**. Нажмите **Проверить**, чтобы проверить доступность нового микропрограммного обеспечения. Если новое микропрограммное обеспечение доступно, отображаются некоторые сведения о новом микропрограммном обеспечении, и его можно загрузить и установить.
- Во встроенном веб-сервере выберите пункт **Обновление микропрограммного обеспечения**.

- В служебной программе HP Designjet Utility в ОС Windows выберите соответствующий принтер, перейдите на вкладку **Поддержка** и выберите пункт **Обновление микропрограммы**.
- В программе HP Utility в ОС Mac OS для просмотра этой информации выберите **Обновление микропрограммы** в группе Поддержка.

Микропрограмма включает набор наиболее часто используемых настроек бумаги.

Обновление программного обеспечения

В среде Windows или Mac OS X, как правило, обновления программного обеспечения предоставляются автоматически.

Для обновления драйверов принтера и другого программного обеспечения принтера перейдите по адресу <http://www.hp.com/go/T120/drivers> или <http://www.hp.com/go/T520/drivers>.

Наборы обслуживания принтера

Для данного принтера имеется три набора обслуживания, содержащих компоненты, которые могут потребовать замены после долгого использования. При необходимости такой замены на экране передней панели принтера, а также в служебной программе HP Utility появится соответствующее сообщение.

При появлении этого сообщения следует обратиться в службу поддержки HP (см. [Обращение в службу поддержки HP на стр. 140](#)) и заказать набор для обслуживания. Наборы устанавливаются только инженерами.

11 Принадлежности

- [Заказ расходных материалов и принадлежностей](#)
- [Вводная информация о принадлежностях](#)

Заказ расходных материалов и принадлежностей

Заказать расходные материалы и принадлежности для принтера можно двумя способами:

- посетить веб-сайт <http://www.hp.com/go/T120/accessories> или <http://www.hp.com/go/T520/accessories> в Интернете;
- обратиться в службу поддержки HP (см. [Обращение в службу поддержки HP на стр. 140](#)).

В оставшейся части этой главы перечислены имеющиеся в продаже расходные материалы и принадлежности, а также их заводские номера.

Заказ расходных материалов

Для принтера можно заказать следующие расходные материалы для системы подачи чернил.

Таблица 11-1 Картриджи с чернилами

Картридж	Номер модели
Картридж с чёрными чернилами HP 711 ёмкостью 38 мл	CZ129A
Голубой картридж с чернилами HP 711 объемом 29 мл	CZ130A
Пурпурный картридж HP 711 объемом 29 мл	CZ131A
Желтый картридж HP 711 объемом 29 мл	CZ132A
Картридж с чёрными чернилами HP 711 ёмкостью 80 мл	CZ133A

Таблица 11-2 Печатающая головка

Печатающая головка	Номер модели
Комплект для замены печатающей головки HP 711	C1Q10A

Заказ бумаги

Для данной модели принтера рекомендуется использовать следующие типы носителей.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Этот список может со временем измениться. Последнюю информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/LFPPrintingMaterials>.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Типы бумаги, не поддерживаемые HP, могут, тем не менее, успешно использоваться с принтером.

Обозначения доступности:

- (A) указывает, что носители доступны только в Азии (кроме Японии)
- (C) указывает, что носители доступны только в Китае
- (E) указывает, что носители доступны только в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке
- (J) указывает, что носители доступны только в Японии
- (L) указывает, что носители доступны только в Латинской Америке
- (N) указывает, что носители доступны только в Северной Америке

Если круглые скобки после заводского номера отсутствуют, носитель доступен во всех странах/регионах.

Таблица 11-3 Бумага в рулонах

Тип бумаги	г/м²	Длина	Ширина	Номера деталей
Документная бумага HP и бумага HP с покрытием				
Документная бумага из вторсырья	80	45,7 м	420 мм (A2)	CG892A (E)
			610 мм	CG889A (EN)
			914 мм	CG890A (EN)
Универсальная документная бумага HP	80	45,7 м	594 мм (A1)	Q8003A (AJ)
			610 мм	Q1396A
			914 мм	Q1397A
Ярко-белая бумага HP для струйной печати	90	45,7 м	420 мм (A2)	Q1446A (EJ)
			594 мм (A1)	Q1445A (EJ)
			610 мм	C1860A (LN), C6035A (AEJ)
			841 мм (A0)	Q1444A (EJ)
			914 мм	C1861A (LN), C6036A (AEJ)
Универсальная бумага HP с покрытием	95	45,7 м	610 мм	Q1404A (AEJN)
			914 мм	Q1405A (AEJN)
Бумага HP с покрытием	90	45,7 м	420 мм (A2)	Q1443A (J)
			457 мм	Q7897A (EJN)
			594 мм (A1)	Q1442A (EJ)
			610 мм	C6019B
			841 мм (A0)	Q1441A (EJ)
			914 мм	C6020B
Плотная бумага с покрытием	120	30,5 м	610 мм	Q1412A (AEJN)
			914 мм	Q1413A
Плотная бумага с покрытием	131	30,5 м	610 мм	C6029C (AEJN)
			914 мм	C6030C
Жёлтая бумага HP	92	45,7 м	914 мм	Q1760A (EN)
Техническая бумага HP				
Копировальная бумага HP	90	45,7 м	594 мм (A1)	Q1439A (J)
			610 мм	C3869A
			914 мм	C3868A
Полупрозрачная документная бумага HP	67	45,7 м	610 мм	C3860A (AJN)
			914 мм	C3859A (LN)
Пергаменная бумага HP	75	45,7 м	610 мм	C3862A (N)
			914 мм	C3861A (LN)
Пленка HP (техническая и графическая)				

Таблица 11-3 Бумага в рулонах (продолжение)

Тип бумаги	г/м²	Длина	Ширина	Номера деталей
Прозрачная пленка HP	174	22,9 м	610 мм	C3876A (AEJN)
			914 мм	C3875A
Матовый диапозитив HP	160	38,1 м	610 мм	51642A (AEJN)
			914 мм	51642B
Фотобумага HP				
Глянцевая фотобумага HP повышенного качества	240	15,2 м	610 мм	CZ984A
		22,9 м	914 мм	Q8806A
Атласная фотобумага HP повышенного качества	240	15,2 м	610 мм	CZ987A
		22,9 м	914 мм	Q8808A
Универсальная глянцевая фотобумага HP	190	30,5 м	610 мм	Q1426A (AEJN)
			914 мм	Q1427A (AEJN)
Универсальная сатинированная фотобумага HP	190	30,5 м	610 мм	Q1420A (AEJN)
			914 мм	Q1421A (AEJN)
Унив. быстросохнущая глянцевая фотобумага HP	200	30,5 м	610 мм	Q6574A
			914 мм	Q6575A
Унив. быстросохнущая глянцевая фотобумага HP	200	30,5 м	610 мм	Q6579A
			914 мм	Q6580A
СОВЕТ: Чернила на основе красителей, используемые в принтере, на быстросохнущей бумаге очень быстро потускнеют. Чтобы продлить жизнь отпечатков, которые планируется демонстрировать на протяжении более двух недель, их необходимо ламинировать.				
Самоклеящийся материал HP				
Матовая самоклеящаяся полипропиленовая пленка HP	180	22,9 м	610 мм	CG843A
			914 мм	CG824A
Материал HP для плакатов и знаков				
Матовая полипропиленовая пленка HP	120	30,5 м	610 мм	CH022A
			914 мм	CH023A

Таблица 11-4 Листовая бумага

Тип бумаги	г/м²	Длина	Ширина	Номера деталей
Документная бумага HP и бумага HP с покрытием				
Бумага HP с покрытием	90	610 мм	457 мм	Q1961A (AEJN)
		914 мм	610 мм	Q1962A (AEN)
Фотобумага HP				
Глянцевая фотобумага HP повышенного качества	240	483 мм	330 мм	CZ985A
		610 мм	457 мм	CZ986A
Атласная фотобумага HP повышенного качества	240	483 мм	330 мм	CZ988A
		610 мм	457 мм	CZ989A

Заказ дополнительных принадлежностей

Для принтера можно заказать следующие принадлежности.

Название	Номер модели
Подставка для принтера HP Designjet T120 24 дюйма	B3Q35A
HP Designjet T120 и 24-дюймовая ось T520	B3Q36A
Ось для принтера HP Designjet T520 36 дюйма	B3Q37A

Вводная информация о принадлежностях

Подставка

Основание поставляется вместе с T520. Оно не входит в комплект поставки T120, но может приобретаться отдельно.

Ось

При наличии дополнительных осей можно быстро переходить с одного типа бумаги на другой.

12 Устранение неполадок с бумагой

- [Не удается правильно загрузить бумагу](#)
- [Нужного типа бумаги нет в драйвере](#)
- [Принтер печатает на несоответствующем типе бумаги](#)
- [Несоответствие бумаги](#)
- [Замятие рулона](#)
- [Замятие в многолистовом лотке](#)
- [В выходном лотке остается полоска, вызывающая замятие](#)
- [На принтере появляется сообщение о том, что бумага закончилась, хотя это не так](#)
- [Отпечатки не поступают в приемник надлежащим образом](#)
- [Лист бумаги остается в принтере после завершения печати](#)
- [Обрезка бумаги происходит после завершения печати](#)
- [Некачественная обрезка](#)
- [Рулон неплотно держится на оси](#)

Не удается правильно загрузить бумагу

- Убедитесь, что бумага уже загружена.
- Убедитесь, что бумага достаточно глубоко вставлена в принтер (захват бумаги принтером можно ощутить).
- Не пытайтесь выпрямить бумагу во время выравнивания, если на экране передней панели нет соответствующего указания. Принтер автоматически попытается выровнять бумагу.
- Возможно, бумага помята, сморщена или имеет неровные края.

Неполадки при загрузке рулонной бумаги

- Убедитесь, что ширина рулона не меньше 280 мм: более узкие рулоны не поддерживаются.
- Осмотрите передний край рулона: если он перекошен или измят, необходимо его отрезать. Отрежьте 20 мм от начала рулона и повторите попытку. Это может потребоваться и при загрузке нового рулона.
- Убедитесь, что края рулона плотно прилегают к концам оси.
- Убедитесь, что ось правильно вставлена.
- Убедитесь, что выходной лоток закрыт. Рулон не может быть загружен, пока открыт этот лоток.
- Убедитесь, что бумага правильно загружена на ось и что она свешивается с рулона по направлению к пользователю.
- Убедитесь, что концевые заглушки рулона удалены.
- Убедитесь, что бумага плотно намотана на рулон.
- Не прикасайтесь к рулону или бумаге во время выравнивания.

Если бумага перекошена, следуйте инструкциям на экране передней панели.

Чтобы заново выполнить процедуру загрузки, отмените ее с передней панели и отмотайте рулон от конца оси, пока край бумаги не выйдет из принтера.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если рулон свободно висит на втулке, принтер не может загрузить бумагу.

Неудача при загрузке листовой бумаги


- Убедитесь, что ширина листов превышает 329 мм (A3+). Если ширина равна указанной или меньше ее, загружайте листы из многолиствого лотка.
- Направляйте лист (особенно если бумага толстая) на первом этапе его подачи.
- Убедитесь, что лист выровнен по контрольной линии на крышке рулона.
- Не пытайтесь выпрямить лист во время загрузки, если на экране передней панели нет соответствующего указания.
- Не используйте листы, обрезанные вручную, потому что они могут иметь неправильную форму. Используйте только листы, купленные в готовом виде.

В случае возникновения проблем, следуйте инструкциям на передней панели.

Чтобы заново выполнить процедуру загрузки, отмените ее с передней панели; лист выйдет с передней стороны принтера.

Безуспешная загрузка из многолистового лотка

- Убедитесь, что лоток не переполнен. Максимальное количество листов зависит от толщины бумаги: около 50 листов обычной бумаги.
- Проверьте, правильно ли листы вставлены в лоток.
- Проверьте, правильно ли листы выровнены и отцентрированы в лотке.
- Убедитесь, что правильно удлинены входные и выходные лотки: первое удлинение для бумаги формата A4, второе — для A3.



Если бумага свисает над краем входного лотка, как показано на рисунке, загрузка может завершиться со сбоем.



ПРИМЕЧАНИЕ. Избегайте длительного хранения листов бумаги в загруженном состоянии, так как это может привести к их деформации.

Сообщения об ошибках при загрузке бумаги

Ниже перечислены сообщения на передней панели, относящиеся к процедуре загрузки бумаги, и предлагаемые способы исправления неполадок.

Сообщение на передней панели	Предлагаемые действия
Бумага загружена с большим перекосом.	Во время загрузки бумаги принтер обнаружил, что бумага загружена с большим перекосом. Нажмите кнопку ОК , чтобы автоматически извлечь рулон, затем перезапустите процесс.
Бумага не обнаружена	Во время загрузки принтером не была обнаружена бумага. Убедитесь, что бумага загружена полностью и что она не является прозрачной.

Сообщение на передней панели	Предлагаемые действия
Бумага слишком отдалена от горизонтального края	Повторно загрузите листы, выравнивая их правый край по черному ограничителю оси.
Загрузка бумаги завершилась сбоем. Ширина бумаги меньше, чем минимальный размер, поддерживаемый выбранным источником бумаги.	Листы, формат которых меньше ISO A3, должны быть загружены в многолистовой лоток.
Лист слишком большой	Во время загрузки принтер обнаружил, что лист бумаги слишком широкий или слишком длинный и не может быть правильно загружен. Нажмите  , чтобы остановить процесс загрузки. См. раздел Функциональные характеристики принтера на стр. 143 .
Лист слишком мал	Во время загрузки принтером было обнаружено, что лист бумаги слишком узкий или слишком короткий для загрузки в принтер. Нажмите  , чтобы остановить процесс загрузки. См. раздел Функциональные характеристики принтера на стр. 143 .

Нужного типа бумаги нет в драйвере

Для работы с бумагой, не зарегистрированной в драйвере, можно использовать один из параметров, уже зарегистрированных в драйвере, но при этом необходимо указать степень прозрачности бумаги (прозрачная или полупрозрачная), является ли она фотографической или документной, а также имеет ли она покрытие или является технической.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** При использовании глянцевой бумаги важно выбрать глянцевый тип бумаги, так как принтер соответствующим образом скорректирует использование чернил.

Прозрачная или полупрозрачная пленка

Если в качестве бумаги используется прозрачная пленка, выберите тип бумаги **Пленка > Прозрачный диапозитив**.

Если в качестве бумаги используется полупрозрачная бумага или пленка (например, техническая бумага), выберите тип бумаги **Пленка > Матовый диапозитив**.

Фотобумага

Если используется фотобумага, выберите категорию **Фотобумага**. При использовании глянцевой или высокоглянцевой бумаги выберите тип бумаги **Глянцевая фотобумага**. Для полуглянцевых, атласных, перламутровых и блестящих покрытий выберите тип **Фотобумага полуглянц./атласная**.

Чтобы расширить цветовую гамму отпечатка на фотобумаге, выберите в зависимости от покрытия носителя тип бумаги **Универсальная глянцевая фотобумага HP** или **Универсальная атласная фотобумага HP**.

Документная бумага или техническая бумага

При работе с обычной бумагой выбор типа носителя зависит от поглощающей способности чернил.

- В зависимости от ширины бумаги для обычной копировальной бумаги выберите тип бумаги **Обычная копировальная бумага < 65 г/м²** или **Обычная копировальная бумага > 65 г/м²**.
- Для тонкой (< 90 г/м²) бумаги без покрытия (например, обычной или ярко-белой бумаги) выберите тип бумаги **Документная бумага и бумага с покрытием > Обычная бумага**. Можно также выбрать **Документная бумага из вторсырья**.
- Для неплотной (< 110 г/м²) бумаги с покрытием выберите тип бумаги **Документная бумага и бумага с покрытием > Бумага HP с покрытием**.
- Для особо плотной бумаги с покрытием (< 200 г/м²) выберите тип бумаги **Документная бумага и бумага с покрытием > Плотная бумага с покрытием**.

Черные чернила легко стираются при прикосновениях

Это происходит, если используемая бумага несовместима с матово-черными чернилами. Чтобы использовать оптимизированное сочетание чернил, выберите тип бумаги **Фотобумага > Глянцевая фотобумага**.

После печати на отпечатке слишком много чернил или бумага замята

Это происходит, если расходуется слишком много чернил. Чтобы снизить расход чернил, выберите более тонкую бумагу. Категории матовой бумаги от самой тонкой до самой плотной перечислены ниже.

- Обычная бумага
- Бумага с покрытием
- Плотная бумага с покрытием

При наличии недостатков качества изображения см. [Устранение недостатков качества печати на стр. 107](#).

Принтер печатает на несоответствующем типе бумаги

Если принтер начал печать задания до того, как пользователь смог загрузить бумагу нужного типа, возможно, в драйвере принтера параметру «Тип бумаги» было присвоено значение **Любой**. При выборе параметра **Любой** принтер немедленно начинает печать на любой загруженной бумаге. Загрузите бумагу нужного типа (см. [Работа с бумагой на стр. 31](#)) и явно укажите в драйвере нужный тип бумаги.

- В диалоговом окне драйвера принтера Windows: перейдите на вкладку **Бумага/Качество**, а затем выберите в списке типов бумаги нужный тип бумаги.
- В диалоговом окне печати на Mac OS X: перейдите на панель **Бумага/Качество**, а затем выберите в списке типов бумаги нужный тип бумаги.



ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр **Любой** выбран в драйвере по умолчанию.

Несоответствие бумаги

Если загруженная бумага не соответствует определенному заданию, принтер останавливается и ожидает решение пользователя. Загруженная бумага может считаться несоответствующей заданию в нескольких случаях.

- Для выполнения задания был выбран другой тип бумаги.
- Для выполнения задания был выбран другой источник бумаги (рулон, многолистовой лоток или ручная подача).
- Для выполнения задания был выбран меньший формат бумаги.

Если не указать эти параметры для определенного задания, принтер будет печатать на любой загруженной бумаге.

Если принтер остановится из-за несоответствия бумаги, можно выбрать один из перечисленных ниже вариантов.

- Загрузите нужную бумагу и возобновите печать.
- Напечатайте задание на уже загруженной бумаге. Отпечаток может быть обрезан, если бумага недостаточна велика.
- Отмените задание.


Замятие рулона

Когда происходит замятие бумаги, на передней панели обычно появляется соответствующее сообщение.



1. Откройте верхнюю крышку.



2. Попробуйте сдвинуть каретку печатающих головок в сторону.



3. Осторожно удалите всю застрявшую бумагу, которую можно вынуть через верхнюю часть принтера.




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не смещайте бумагу вбок, это может повредить принтер.

4. Закройте верхнюю крышку.



5. Откройте крышку рулона и перемотайте рулон. Если бумага замята, вы почувствуете некоторое сопротивление; потяните с усилием.




6. Загрузите рулон или новый лист; см. раздел [Работа с бумагой на стр. 31](#).

📝 ПРИМЕЧАНИЕ. Если в принтере по-прежнему остается бумага, препятствующая нормальной работе, повторите процедуру и аккуратно удалите все обрывки бумаги. Может понадобиться снять многолистовой лоток (см. [Замятие в многолистовом лотке на стр. 103](#)).


Замятие в многолистовом лотке

Если произошло замятие бумаги в многолистовом лотке, выполните следующие действия.


1. Извлеките из многолиствого лотка как можно большее количество бумаги.
2. Переведите удлинитель вниз, что упростит операции с лотком.
3. Разблокируйте лоток с помощью расположенного за ним поворотного переключателя.




4. Выдвиньте лоток.




5. Извлеките всю бумагу из лотка.




6. Извлеките всю бумагу из принтера.



7. Установите лоток на место.



8. Заблокируйте лоток.



В выходном лотке остается полоска, вызывающая замятие

Если принтером была отрезана небольшая полоска бумаги, эта полоска останется в выходном лотке. Это может происходить, например, перед печатью на новом рулоне или после использования параметра передней панели **Подача бумаги и обрезка**. В момент, когда принтер не работает, откройте лоток и **извлеките полоски**.



На принтере появляется сообщение о том, что бумага закончилась, хотя это не так

Если рулон свободно висит на втулке, он может неправильно подаваться, и принтер не загружает бумагу. По возможности плотнее намотайте бумагу на втулку или вставьте новый рулон.

Отпечатки не поступают в приемник надлежащим образом

- Убедитесь, что приемник правильно установлен.
- Убедитесь, что приемник открыт.
- Убедитесь, что приемник не переполнен.
- Бумага на краю рулона часто закручивается, что может вызывать неполадки при выводе отпечатков. Загрузите новый рулон или вынимайте отпечатки вручную, как только они будут готовы.

Лист бумаги остается в принтере после завершения печати

Бумага удерживается принтером, пока отпечаток не высохнет (см. [Изменение времени высыхания на стр. 40](#)). Если бумага выводится после высыхания лишь частично, осторожно вытяните лист из принтера. Если автоматический резак отключен, воспользуйтесь клавишей **Подача бумаги и обрезка** на передней панели (см. [Подача бумаги с обрезкой и без на стр. 41](#)).

Обрезка бумаги происходит после завершения печати

По умолчанию бумага обрезается принтером по истечении времени высыхания (см. [Изменение времени высыхания на стр. 40](#)). Резак можно отключить (см. [Включение и отключение автоматического резака на стр. 40](#)).

Некачественная обрезка

По умолчанию бумага обрезается принтером автоматически по истечении времени высыхания.

Если резак включен, но не отрезает бумагу надлежащим образом, убедитесь, что на направляющей резака отсутствуют какие-либо препятствия и убедитесь в отсутствии бумаги в выемке для резака.

Рулон неплотно держится на оси

Возможно, рулон необходимо заменить или загрузить заново.

13 Устранение недостатков качества печати

- [Общие советы по печати](#)
- [Горизонтальные линии на изображении \(полосы\)](#)
- [Чрезмерная или недостаточная толщина линий, отсутствие линий](#)
- [Ступенчатые или зигзагообразные линии](#)
- [Двойные линии или линии неправильного цвета](#)
- [Прерывистые линии](#)
- [Размытые линии](#)
- [Неточная длина линий](#)
- [Общая размытость и зернистость изображения](#)
- [Неровная бумага](#)
- [Потертости и царапины на отпечатках](#)
- [Следы чернил на бумаге](#)
- [Черные чернила закончились в начале печати](#)
- [Края объектов ступенчатые и нерезкие](#)
- [Края объектов темнее, чем ожидалось](#)
- [Вертикальные линии различных цветов](#)
- [Белые пятна на отпечатке](#)
- [Неточная цветопередача](#)
- [Цвета становятся блеклыми](#)
- [Изображение неполное \(обрезано внизу\)](#)
- [Изображение обрезано](#)
- [На напечатанном изображении отсутствуют некоторые объекты](#)
- [PDF-файл обрезан или отсутствуют объекты](#)
- [Инструкции на случай устойчивых неполадок](#)

Общие советы по печати

При наличии любых недостатков качества печати выполните следующие действия.

- Для достижения наилучших результатов используйте только подлинные расходные материалы и принадлежности изготовителя принтера; их надежность и эксплуатационные качества были тщательно проверены для обеспечения бесперебойной работы устройства и наилучшего качества отпечатков. Подробные сведения о рекомендуемых типах носителей см. в разделе [Заказ бумаги на стр. 92](#).
- Убедитесь, что на передней панели выбран именно тот тип бумаги, который загружен в принтер (см. [Просмотр сведений о бумаге на стр. 39](#)). Убедитесь также, что в приложении выбран именно тот тип бумаги, который загружен в принтер.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоответствие типов бумаги может привести к плохому качеству печати, неправильной цветопередаче и повредить печатающую головку.

- Убедитесь, что используются параметры печати, которые лучше всего подходят для данного задания (см. [Печать на стр. 42](#)). Если ползунок качества печати сдвинут к краю шкалы, обозначенному «Скорость», или в разделе специальных параметров качества выбран параметр **Черновая печать**, это, скорее всего, приведет к снижению качества печати.
- Убедитесь, что условия эксплуатации (температура, влажность) находятся в рекомендуемом диапазоне. См. раздел [Требования к условиям эксплуатации на стр. 145](#).

Горизонтальные линии на изображении (полосы)


Если на отпечатанном изображении появляются горизонтальные линии любого цвета (см. рисунок), выполните следующие действия.



1. Убедитесь, что загружен именно тот тип бумаги, который выбран на передней панели и в приложении. См. раздел [Просмотр сведений о бумаге на стр. 39](#).
2. Убедитесь, что используются параметры качества печати, соответствующие задачам (см. [Печать на стр. 42](#)). В некоторых случаях недостатки качества печати можно устранить, просто выбрав более высокий уровень качества печати. Например, если ползунок качества печати установлен в положение **Скорость**, попробуйте переместить его в положение **Качество**.
3. Напечатайте отчет диагностики качества печати. См. раздел [Отчет диагностики качества печати на стр. 80](#).
4. Если печатающая головка работает надлежащим образом, выполните расширенную калибровку бумаги: см. раздел [Повторная калибровка подачи бумаги на стр. 88](#).

Если после выполнения всех указанных выше действий неполадки устранить не удалось, обратитесь к местному представителю отдела обслуживания клиентов за поддержкой.

Чрезмерная или недостаточная толщина линий, отсутствие линий




1. Убедитесь, что загружен именно тот тип бумаги, который выбран на передней панели и в приложении. См. раздел [Просмотр сведений о бумаге на стр. 39](#).
2. Убедитесь, что используются параметры качества печати, соответствующие задачам (см. [Печать на стр. 42](#)). В диалоговом окне принтера задайте специальные параметры качества печати и попытайтесь включить функцию **Максимальная детализация** (если доступна).
3. Если разрешение изображения выше, чем разрешение печати, может стать заметным ухудшение качества линий. На вкладке **Дополнительно** диалогового окна драйвера имеется параметр **Максимальное разрешение приложения**. Он находится в разделе **Параметры документа > Функции принтера**.
4. Если линии слишком тонкие или вообще отсутствуют, напечатайте отчет диагностики качества печати. См. раздел [Отчет диагностики качества печати на стр. 80](#).
5. Если неполадка не устранена, выполните калибровку подачи бумаги. см. раздел [Повторная калибровка подачи бумаги на стр. 88](#).

Если после выполнения всех указанных выше действий неполадки устранить не удалось, обратитесь к местному представителю отдела обслуживания клиентов за поддержкой.

Ступенчатые или зигзагообразные линии

Если линии при печати изображения имеют зигзагообразную или ступенчатую форму, действуйте следующим образом.




1. Причина неполадки может заключаться в самом изображении. Попробуйте улучшить изображение в приложении, изменив его характеристики.
2. Убедитесь, что используются надлежащие параметры качества печати. См. раздел [Печать на стр. 42](#).
3. В диалоговом окне принтера задайте специальные параметры качества печати и включите функцию **Максимальная детализация** (если доступно).

Двойные линии или линии неправильного цвета

У этой неполадки может быть несколько внешних признаков.

- Цветные линии печатаются сдвоенными и окрашены в разный цвет.



- Границы цветных участков неправильно окрашены.



Чтобы устранить эту неисправность, напечатайте отчет диагностики качества печати и выровняйте печатающую головку, если это будет рекомендовано в отчете. См. раздел [Отчет диагностики качества печати на стр. 80](#).

Прерывистые линии

Если линии стали прерывистыми, как показано на рисунке, выполните следующие действия.



1. Убедитесь, что используются надлежащие параметры качества печати. См. раздел [Печать на стр. 42](#).
2. Напечатайте отчет диагностики качества печати и выровняйте печатающую головку, если это будет рекомендовано в отчете. См. раздел [Отчет диагностики качества печати на стр. 80](#).

Размытые линии



Влажность может стать причиной пропитывания бумаги чернилами, что приведет к размыванию и нечеткости линий. Попробуйте выполнить следующие действия.

1. Убедитесь, что условия эксплуатации принтера (температура и влажность) подходят для высококачественной печати. См. раздел [Требования к условиям эксплуатации на стр. 145](#).
2. Убедитесь, что на передней панели выбран именно тот тип бумаги, который используется для печати. См. раздел [Просмотр сведений о бумаге на стр. 39](#).
3. Попробуйте использовать более плотную бумагу, например бумагу HP «Плотная бумага с покрытием».
4. Выберите более низкое качество печати (например, «Скорость»); принтер будет использовать меньше чернил.
5. Выберите тип бумаги чуть тоньше, чем уже загруженная бумага; это приведет к экономии чернил принтером. Ниже приведены несколько примеров типов бумаги в порядке возрастания плотности. Обычная бумага, бумага с покрытием, особоплотная бумага с покрытием.
6. Если используется глянцевая бумага, попробуйте выбрать другой тип глянцевой бумаги.
7. Напечатайте отчет диагностики качества печати и выровняйте печатающую головку, если это будет рекомендовано в отчете. См. раздел [Отчет диагностики качества печати на стр. 80](#).

Неточная длина линий

Если при измерении длины линий на отпечатке было обнаружено, что они недостаточно точны для данного вида печати, можно попытаться улучшить точность длины линий следующими способами.

1. Печать на матовой пленке HP, для которой точность длины печатаемых линий указывается заранее. См. раздел [Функциональные характеристики принтера на стр. 143](#).

Полиэфирная пленка в десять раз стабильнее по размерам, чем бумага. Однако при использовании пленки, толщина которой меньше или больше толщины матового диапозитива HP, точность длины линий снизится.
2. Установите ползунок качества печати в положение **Качество**.
3. Поддерживайте в помещении постоянную температуру от 10 до 30°C.
4. Перед печатью загрузите рулон пленки в принтер и оставьте его на пять минут.
5. Если точность длины линий все еще неудовлетворительна, попробуйте провести процедуру повторной калибровки подачи бумаги. См. раздел [Повторная калибровка подачи бумаги на стр. 88](#).

Общая размытость и зернистость изображения



1. Убедитесь, что загружен именно тот тип бумаги, который выбран на передней панели и в приложении. См. раздел [Просмотр сведений о бумаге на стр. 39](#).
2. Убедитесь, что печать выполняется на предназначенной для этого стороне бумаги.
3. Убедитесь, что используются надлежащие параметры качества печати (см. [Печать на стр. 42](#)). В некоторых случаях недостатки качества печати можно устранить, просто выбрав более высокий уровень качества печати. Например, если ползунок качества печати установлен в положение **Скорость**, попробуйте переместить его в положение **Качество**.
4. Напечатайте отчет диагностики качества печати и выровняйте печатающую головку, если это будет рекомендовано в отчете. См. раздел [Отчет диагностики качества печати на стр. 80](#).
5. Если неполадка не устранена, выполните калибровку подачи бумаги. см. раздел [Повторная калибровка подачи бумаги на стр. 88](#).

Если после выполнения всех указанных выше действий неполадки устранить не удалось, обратитесь к местному представителю отдела обслуживания клиентов за поддержкой.

Неровная бумага

Если бумага лежит неровно при выходе из принтера, и на ней имеются мелкие складки, скорее всего, на печатном изображении будут видны такие дефекты, как вертикальные полосы. Это может произойти в том случае, когда используется тонкая бумага, которая пропитывается чернилами.



1. Убедитесь, что загружен именно тот тип бумаги, который выбран на передней панели и в приложении. См. раздел [Просмотр сведений о бумаге на стр. 39](#).
2. Попробуйте использовать более толстую бумагу, например бумагу HP «Плотная бумага с покрытием».

3. Выберите более низкое качество печати (например, «Скорость»); принтер будет использовать меньше чернил.
4. Выберите тип бумаги чуть тоньше, чем уже загруженная бумага; это приведет к экономии чернил принтером. Ниже приведены несколько примеров типов бумаги в порядке возрастания плотности. Обычная бумага, бумага с покрытием, особоплотная бумага с покрытием.

Потертости и царапины на отпечатках

На пигменте черных чернил могут появляться потертости или царапины при касании пальцем, ручкой и т. п. Это особенно заметно на бумаге с покрытием.

Глянцевая бумага может быть особенно чувствительна к контакту с приемником и другими предметами в первое время после окончания печати, в зависимости от используемого количества чернил и условий окружающей среды во время печати.

Уменьшить риск появления потертостей и царапин можно следующим образом.

- Бережно обращайтесь с отпечатками.
- Старайтесь не укладывать отпечатки в стопку.
- Забирайте отпечатки сразу после отрезания от рулона и не оставляйте их в приемнике. Чтобы избежать соприкосновения только что отпечатанных листов с приемником, можно поместить в него лист бумаги.
- Увеличьте время высыхания. На передней панели нажмите , затем **Настройки принтера > Восстановление печати > Выбрать время сушки > Увеличенное**.

Следы чернил на бумаге

Этот дефект может быть вызван несколькими причинами.

Горизонтальное смазывание на лицевой стороне бумаги с покрытием

Если на обычную бумагу или на бумагу с покрытием наносится слишком много чернил, она быстро впитывает их и набухает. При перемещении над бумагой печатающая головка может соприкоснуться с бумагой и тем самым размазать изображение. Этот эффект обычно наблюдается на листовой бумаге, но не на рулонной.



Как только обнаружится такая неполадка, следует немедленно отменить задание печати. Нажмите  и отмените задание в приложении. Размокшая бумага может повредить печатающую головку.

Если после этого ухудшится качество печати, очистите печатающую головку. См. раздел [Очистка головки на стр. 81](#).

Чтобы предотвратить эту неполадку, выполните следующие действия.

1. Убедитесь, что загружен именно тот тип бумаги, который выбран на передней панели и в приложении. См. раздел [Просмотр сведений о бумаге на стр. 39](#).
2. Используйте рекомендуемый тип бумаги (см. [Заказ бумаги на стр. 92](#)) и правильные параметры печати.
3. При использовании листовой бумаги попробуйте повернуть лист на 90 градусов. Ориентация волокон бумаги может влиять на качество результата.
4. Попробуйте использовать более толстую бумагу, например бумагу HP «Плотная бумага с покрытием».
5. Выберите тип бумаги чуть тоньше, чем уже загруженная бумага; это приведет к экономии чернил принтером. Ниже приведены несколько примеров типов бумаги в порядке возрастания плотности. Обычная бумага, бумага с покрытием, особоплотная бумага с покрытием.
6. Попробуйте увеличить поля, переместив в приложении изображение в центр страницы.

Следы чернил на обратной стороне бумаги

Очистите валик мягкой салфеткой. Очистите каждое ребро по отдельности.

Черные чернила закончились в начале печати

Такая неполадка может быть вызвана печатью матово-черными чернилами на глянцевой бумаге. Принтер не будет использовать матово-черные чернила, если выяснится, что бумага не сможет их удержать. Чтобы избежать использования матово-черных чернил, можно выбрать в качестве типа бумаги глянцевую фотобумагу (из категории «Фотобумага»).

Края объектов ступенчатые и нерезкие



Если края объектов или линии выглядят нечеткими или более светлыми, чем ожидалось, а ползунок качества печати в диалоговом окне драйвера печати уже установлен в положение **Качество**, выберите специальные параметры качества печати и попытайтесь установить уровень качества **Скорость**. См. раздел [Печать на стр. 42](#).

Края объектов темнее, чем ожидалось



Если края объектов или линии выглядят темнее, чем ожидалось, а ползунок качества печати в диалоговом окне драйвера печати уже установлен в положение **Качество**, выберите специальные параметры качества печати и попытайтесь установить уровень качества **Скорость**. См. раздел [Печать на стр. 42](#).

Вертикальные линии различных цветов

Вертикальные полосы различных цветов вдоль отпечатка можно устранить следующим образом.

1. Попробуйте использовать более толстую бумагу из числа рекомендуемых типов — например, плотную бумагу HP с покрытием или плотную бумагу с покрытием. См. раздел [Заказ бумаги на стр. 92](#).
2. Попробуйте задать более высокий уровень качества печати (см. [Печать на стр. 42](#)). Например, если ползунок качества печати установлен в положение **Скорость**, попробуйте переместить его в положение **Качество**.

Белые пятна на отпечатке

На отпечатке могут быть белые пятна. Причиной их появления могут стать волокна бумаги, пыль или отслоившийся материал покрытия. Избежать этого можно следующим образом.

1. Перед печатью вручную очищайте бумагу кисточкой, чтобы смахнуть с нее волокна или частицы.
2. Всегда держите прозрачную крышку принтера закрытой.
3. Защищайте рулонную и листовую бумагу от попадания пыли и различных частиц — храните ее в пакетах или коробках.

Неточная цветопередача



Если цвета на отпечатке не соответствуют ожиданиям, действуйте следующим образом.

1. Убедитесь, что формат загруженной бумаги соответствует выбранному формату бумаги.
2. Убедитесь, что печать выполняется на предназначенной для этого стороне бумаги.
3. Убедитесь, что используются надлежащие параметры качества печати. Для более точной цветопередачи выберите **Нормальное** или **Наилучшее** качество.
4. Напечатайте отчет диагностики качества печати. См. раздел [Отчет диагностики качества печати на стр. 80](#).

Цвета становятся блеклыми

Отпечатки, выполненные на быстросохнущей фотобумаге, быстро потускнеют. Чтобы продлить жизнь отпечатков, которые планируется демонстрировать на протяжении более двух недель, их необходимо ламинировать.

Отпечатки, выполненные на подверженной короблению бумаге с покрытием, будут тускнеть гораздо медленнее. Однако ламинирование может продлить (в зависимости от типа ламинирования) жизнь отпечатков, выполненных на любых типах бумаги. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг по ламинированию.

Изображение неполное (обрезано внизу)

- Возможно, прежде чем все данные были получены принтером, была нажата клавиша . Если это так, передача данных была прекращена, и страницу нужно напечатать заново.
- Возможно, задан слишком короткий **Тайм-аут ввода/вывода**. Этот параметр определяет, как долго принтер будет ждать прихода новых данных с компьютера, прежде чем завершить задание. На передней панели увеличьте значение параметра **Тайм-аут ввода/вывода** и снова отправьте задание на печать. Нажмите , затем **Подключение > Дополнительная настройка > Выбрать лимит времени ввода/вывода**
- Могут также возникать неполадки при взаимодействии компьютера и принтера. Проверьте подключение через USB, сетевой кабель или Wi-Fi.
- Убедитесь, что параметры в приложении соответствуют текущему размеру страницы (например, задана печать с книжной ориентацией).
- Если используется сетевое приложение, убедитесь, что в нем не превышен период тайм-аута.

Изображение обрезано

Такой дефект обычно свидетельствует о несоответствии области печати загруженной бумаги и области печати, распознаваемой приложением.

- Проверьте реальный размер области печати загруженного формата бумаги.
область печати = формат бумаги – поля
- Проверьте, как область печати распознается в приложении (она может называться «областью для печати» или «областью изображения»). Например, некоторые программные приложения предполагают для стандартных областей печати больший размер, чем тот, который используется в принтере.
- Если вы определили специальный формат страницы с очень узкими полями, принтер может принудительно установить собственные минимальные поля, в результате чего

изображение будет немного обрезано. Возможно, понадобится использовать несколько больший формат бумаги.

- Если на самом изображении уже есть поля, можно успешно напечатать его с помощью функции **Обрезать по полям** (см. [Выбор параметров полей на стр. 45](#)).
- Прежде чем печатать очень длинное изображение на рулоне, проверьте, допускает ли приложение печать изображения такого размера.
- Возможно, был задан поворот страницы из книжной ориентации в альбомную на недостаточно широкой бумаге.
- При необходимости уменьшите размер изображения или документа в приложении, чтобы оно умещалось между полями.

Подобный дефект изображения может быть вызван и другой причиной. Некоторые приложения, например Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и CorelDRAW, используют внутреннюю 16-разрядную систему координат, а это значит, что они не могут обрабатывать изображения размером больше 32768 пикселей.



ПРИМЕЧАНИЕ. Отпечаток изображения длиной 32768 точек будет иметь длину 1,39 м при выборе в драйвере значения «Наилучшее» или «Качество» и 2,78 м при выборе в драйвере значения «Черновое», «Обычное» или «Скорость».

Если попытаться напечатать из такого приложения изображение большего размера, нижняя часть изображения, возможно, будет обрезана. Чтобы напечатать изображение полностью, следуйте приведенным ниже рекомендациям.

- В окне драйвера есть параметр **Максимальное разрешение приложения**, позволяющий успешно выполнять печать в этой ситуации. Обычно изменение значения по умолчанию **Авто** не требуется. Этот параметр расположен на вкладке **Дополнительно**, в разделе **Параметры документа > Функции принтера**.
- Сохраните файл в другом формате, например TIFF или EPS, и откройте его в другом приложении.
- Напечатайте файл с помощью процессора растровых изображений.

На напечатанном изображении отсутствуют некоторые объекты

Печать высококачественного крупноформатного задания связана с обработкой больших объемов данных. В некоторых технологических процессах появляются неполадки, которые приводят к исчезновению объектов с конечного отпечатка. Ниже приводятся некоторые рекомендации по устранению таких неполадок.

- Задайте настройку в драйвере HP-GL/2 отправлять изображение на печать в формате растрового изображения.
- Выберите меньший размер страницы и масштабируйте изображение до нужного окончательного размера страницы в драйвере или на передней панели принтера.
- Сохраните файл в другом формате, например TIFF или EPS, и откройте его в другом приложении.
- Напечатайте файл с помощью процессора растровых изображений.
- Уменьшите разрешение растровых изображений в приложении.
- Задайте более низкое качество печати, чтобы снизить разрешение печатной страницы.



ПРИМЕЧАНИЕ. При работе в Mac OS X доступны не все из указанных выше параметров.

Перечисленные выше параметры предназначены для устранения неполадок и могут неблагоприятно повлиять на конечное качество задания или время, необходимое на его обработку. Поэтому, если указанные изменения не устранили неполадку, для этих параметров следует восстановить значения по умолчанию.

PDF-файл обрезан или отсутствуют объекты

При использовании более ранних версий приложений Adobe Acrobat или Adobe Reader во время печати с помощью драйвера HP-GL/2 и HP RTL при большом разрешении могла произойти «обрезка» больших по размеру PDF-файлов или потеря некоторых объектов. Во избежание таких дефектов обновите Adobe Acrobat или Adobe Reader до самой последней версии. Начиная с версии 7 эти неполадки должны быть устранены.

Инструкции на случай устойчивых неполадок

Если после выполнения всех рекомендаций, изложенных в этой главе, недостатки качества печати сохраняются, можно предпринять следующее.

- Попробуйте применить параметры более высокого качества печати. См. раздел [Печать на стр. 42](#).
- Проверьте, какой драйвер используется для печати. Если это драйвер стороннего поставщика, обратитесь к разработчику драйвера за консультацией. Попробуйте использовать соответствующий драйвер HP, если это возможно. Последние версии драйверов HP можно загрузить с веб-сайта <http://www.hp.com/go/T120/drivers> или <http://www.hp.com/go/T520/drivers>.
- Убедитесь, что используется последняя версия микропрограммного обеспечения принтера. См. раздел [Обновление микропрограммного обеспечения на стр. 89](#).
- Убедитесь, что в приложении установлены нужные параметры.

14 Устранение неполадок картриджей с чернилами и печатных головок

- [Не удается установить картридж](#)
- [Сообщения о состоянии картриджей](#)
- [Не удается вставить печатную головку](#)

Не удается установить картридж

1. Убедитесь, что используется правильный тип картриджа (номер модели).
2. Убедитесь, что цвет наклейки на картридже совпадает с цветом наклейки на гнезде.
3. Убедитесь, что картридж верно ориентирован: буквенная маркировка на правой стороне картриджа должна располагаться правильно и быть читаемой.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Никогда не очищайте внутреннюю поверхность гнезд картриджей.

Сообщения о состоянии картриджей

На экран могут выводиться следующие сообщения о состоянии картриджей.

- **ОК:** картридж работает нормально, неполадки не выявлены.
- **Отсутствует или поврежден:** Картридж отсутствует или неправильно подключен к принтеру (показан значком X на экране состояния).
- **Низкий.** низкий уровень чернил.
- **Закончились чернила:** картридж пуст.
- **Не подлинный картридж HP:** Этот картридж не является подлинным картриджем HP.
- **Неверное гнездо:** Картридж установлен в неверное гнездо.
- **Несовместимый:** Картридж несовместим с этим принтером.

Не удается вставить печатную головку

1. Убедитесь, что используется правильный тип печатающей головки (номер модели).
2. Убедитесь, что с печатающей головки удален оранжевый защитный колпачок.
3. Убедитесь, что печатающая головка правильно расположена.
4. Убедитесь, что крышка печатающей головки закрыта; см. [Замена печатающей головки на стр. 83](#).

15 Устранение неполадок, связанных с передачей данных

- [Отсутствует связь между компьютером и принтером](#)
- [Неполадки с проводной сетью](#)
- [Неполадки, связанные с беспроводной сетью](#)
- [Неполадки, связанные с веб-службами](#)
- [Страница конфигурации сети](#)

Отсутствует связь между компьютером и принтером

Признаки неполадки.

- После отправки изображения на принтер на экран передней панели не выводится сообщение **Печать**.
- При попытке печати компьютер выводит сообщение об ошибке.
- Во время обмена данными компьютер или принтер перестает отвечать на запросы.
- На отпечатке обнаруживаются беспорядочные или непонятные ошибки (отсутствующие строки, части изображения и т. п.)

Для устранения неполадок связи выполните следующие действия.

- Убедитесь, что в приложении выбран нужный принтер; см. [Печать на стр. 42](#).
- Убедитесь, что принтер работает правильно при печати из других приложений.
- Следует помнить, что для получения, обработки и печати очень больших заданий принтеру требуется время.
- Если принтер подключен к сети, проверьте состояние подключения принтера: принтер должен иметь IP-адрес, который должен соответствовать IP-адресу указанному на компьютере, с которого отправляются задания на печать. Если адреса не совпадают, настройте их надлежащим образом: если неполадка не будет устранена, проверьте сетевые настройки или подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля USB.
- Попробуйте использовать другой интерфейсный кабель.
- Если принтер подключен с помощью USB-кабеля, попробуйте отсоединить и вновь подсоединить этот USB-кабель. Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере.
- Если принтер подключен через беспроводную сеть, можно запросить на передней панели отчет диагностики: нажмите , затем **Параметры > Распечатать тест беспроводной сети**. Кроме того, попытайтесь приблизить принтер к маршрутизатору беспроводной сети или подключить принтер через проводную сеть или кабель USB.

Если сетевое устройство автоматически настраивается, получая IP-адрес с DHCP-сервера, этот IP-адрес может измениться с момента последнего выключения устройства до его следующего включения, что может привести к отображению устройства как неподключенного к сети, если в параметрах порта драйвера настроен исходный IP-адрес. Этого можно избежать как минимум тремя способами:

- увеличить время аренды этим устройством адреса на DHCP-сервере;
- задать фиксированный IP-адрес для этого принтера, чтобы он не менялся по обращению к DHCP-серверу;
- настроить принтер и драйвер для обращения к имени в сети, а не к числовому IP-адресу.

В адресной строке введите IP-адрес принтера.

1. На передней панели нажмите  или .
2. В нижней части экрана нажмите **Параметры > Дополнительная настройка > Параметры IP > ОК > Вручную** и введите IP-адрес, маску подсети и шлюз (эти параметры предоставляются администратором сети).

Чтобы использовать имя узла вместо числового IP-адреса, выполните следующие действия.

1. На передней панели нажмите  или .
2. Запишите IP-адрес и имя узла (в формате HPXXXXXX).
3. Если компьютер работает под управлением ОС Windows, последовательно выберите **Панель управления > Принтеры**, щелкните правой кнопкой мыши принтер и выберите **Свойства > Порты > Настроить порт**, затем в поле «Имя принтера или IP-адрес» введите имя узла.

Неполадки с проводной сетью

Если невозможно установить программное обеспечение HP, предоставляемое вместе с принтером, убедитесь в следующем.

- Все подключения кабелей к компьютеру и принтеру выполнены надежно.
- Работает ли сеть и включен ли сетевой концентратор.
- Убедитесь, что на компьютерах под управлением ОС Windows закрыты или отключены все приложения, в том числе антивирусные и антишпионские программы, а также брандмауэры.
- Принтер установлен в той же подсети, что и компьютеры, которые будут его использовать.

Если программа установки не может обнаружить принтер, распечатайте страницу конфигурации сети и введите IP-адрес в окне программы установки вручную. Дополнительные сведения см. на странице [Страница конфигурации сети на стр. 127](#).

Несмотря на то что не рекомендуется назначать устройству статический IP-адрес, некоторые неполадки при установке (такие, как конфликт с персональным брандмауэром) можно устранить, именно назначив ему статический IP-адрес. См. раздел [Отсутствует связь между компьютером и принтером на стр. 122](#)

Созданный сетевой порт не соответствует IP-адресу принтера (Windows)

Если используется компьютер с ОС Windows, убедитесь, что сетевые порты, указанные в драйвере принтера, соответствуют его IP-адресу.

1. Напечатайте страницу конфигурации ввода/вывода.
2. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Настройка**, далее **Принтеры** или **Принтеры и факсы**.
- или -
Выберите **Пуск**, **Панель управления** и дважды щелкните **Принтеры**.
3. Щелкните правой кнопкой мыши на значке принтера, выберите пункт **Свойства**, а затем откройте вкладку **Порты**.
4. Выберите порт TCP/IP для принтера, а затем нажмите кнопку **Настройка порта**.
5. Сравните IP-адрес, указанный в диалоговом окне, с IP-адресом, который указан на странице конфигурации сети, и убедитесь в их соответствии. Если IP-адреса отличаются, измените IP-адрес в диалоговом окне на приведенный на странице конфигурации сети.
6. Дважды щелкните **ОК**, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговые окна.

Неполадки, связанные с беспроводной сетью

1. Убедитесь, что светится индикатор беспроводной сети (802.11) в левом верхнем углу передней панели .

Если не светится синий индикатор, возможно, беспроводная связь не включена. Чтобы включить беспроводную сеть, нажмите , затем **Параметры > Беспроводная связь > Вкл.**

2. Убедитесь, что кабель Ethernet не подсоединен к принтеру. При подсоединении кабеля Ethernet беспроводная связь устройства отключается.

3. Перезапустите компоненты беспроводной сети.

Выключите маршрутизатор и принтер, а затем включите их в следующем порядке: сначала маршрутизатор, затем принтер. Если установить соединение по-прежнему не удастся, выключите маршрутизатор, принтер и компьютер. Иногда выключение и включение питания позволяет устранить проблему сетевого подключения.

4. Запустите тестирование беспроводной связи.

При проблемах беспроводной сети запустите тестирование беспроводной сети. Чтобы напечатать страницу тестирования печати по беспроводной сети, нажмите , затем **Параметры > Распечатать тест беспроводной сети**. Если будет обнаружена проблема, в напечатанный отчет о тестировании будут включены рекомендации, которые могут помочь в ее устранении.

Расширенное устранение неполадок беспроводной связи

Если после выполнения приведенных выше рекомендаций принтер все еще не может подключиться к беспроводной сети, выполните приведенные ниже действия.

1. Убедитесь, что на компьютере включена беспроводная связь. Дополнительную информацию см. в документации, прилагаемой к компьютеру.
2. Если не используется уникальное сетевое имя (SSID), возможно, что компьютер подключился к чужой соседней сети. Чтобы определить, к какой сети подсоединился компьютер, выполните следующие действия.

Windows

- а. Щелкните **Пуск, Панель управления**, затем **Сетевые подключения** и выберите **Просмотр состояния сети и задач**.

- или -

Щелкните **Пуск, Настройка, Панель управления**, дважды щелкните **Сетевые подключения** и выберите в меню **Вид** пункт **Таблица**.

Оставьте диалоговое окно сети открытым для следующего шага.

- б. Отсоедините от беспроводного маршрутизатора кабель питания. Состояние подключения на компьютере должно измениться на **Не подключено**.
- в. Снова подключите кабель питания к беспроводному маршрутизатору. Состояние подключения должно измениться на **Подключено**.

- ▲ Щелкните значок AirPort на панели инструментов в верхней части экрана. С помощью появившегося меню можно определить, включено ли соединение AirPort и к какой беспроводной сети подключен компьютер.



СОВЕТ: Для получения более подробной информации о соединении AirPort щелкните **Системные параметры** на панели Dock, а затем щелкните **Сеть**. Если беспроводное соединение работает нормально, рядом с соединением AirPort в списке появится зеленая точка. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку **Справка** в окне.

Если не удастся подключить компьютер к сети, обратитесь к специалисту, который выполнял настройку сети, или к производителю маршрутизатора. Возможно, возникла аппаратная проблема с маршрутизатором или компьютером.

Если у вас есть доступ к Интернету и вы используете компьютер под управлением ОС Windows, можно получить доступ к HP Network Assistant по адресу http://www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?jumpid=reg_R1002_USEN, что позволит настроить сеть (этот веб-сайт доступен только на английском языке).

3. Напечатайте страницу конфигурации беспроводной связи принтера (см. раздел [Страница конфигурации сети на стр. 127](#)). После того, как страница будет напечатана, проверьте состояние сети и URL-адрес. Состояние сети отображается как **Готово**, если принтер активно подключен к сети, или **Не в сети**, если принтер не подключен к сети (в этом случае запустите тест подключения к беспроводной сети). Показанный URL-адрес является сетевым адресом, который был назначен принтеру; он необходим для подключения к встроенному веб-серверу принтера.
4. После того, как будет определено, что сетевые подключения компьютера и устройства HP активны, можно проверить, что они находятся в одной сети. Для этого подключитесь к встроенному веб-серверу (см. [Подключение к встроенному веб-серверу на стр. 26](#)).
5. Если встроенный веб-сервер открыть не удастся, но компьютер и устройство имеют активные соединения с одной и той же сетью, то возможно, что программное обеспечение брандмауэра блокирует обмен данными между ними. Временно отключите все запущенные на компьютере брандмауэры и снова попытайтесь получить доступ к встроенному веб-серверу. Если удалось получить доступ, попытайтесь отправить на принтер задание для печати.

Если при отключенном брандмауэре удастся открыть встроенный веб-сервер и использовать принтер, необходимо изменить параметры брандмауэра, чтобы компьютер и принтер могли обмениваться данными по сети.

Если встроенный веб-сервер доступен, но использовать принтер не удастся (даже с отключенным брандмауэром), попытайтесь включить брандмауэр для обнаружения принтера.

6. Если установлено программное обеспечение HP, можно проверить состояние принтера с компьютера. Если устройство приостановлено или выключено, то использовать его невозможно.

Windows

- a. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Настройка**, далее **Принтеры** или **Принтеры и факсы**.
- или -
Выберите **Пуск**, **Панель управления** и дважды щелкните **Принтеры**.
- б. Если установленные принтеры не отображаются в режиме таблицы, щелкните меню **Вид** и выберите **Таблица**.
- в. В зависимости от состояния принтера выполните одно из следующих действий.
 - Если принтер **отключен**, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите **Использовать принтер в оперативном режиме**.
 - Если принтер использует режим **Приостановлен**, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите **Возобновить печать**.
- г. Попробуйте использовать принтер по сети.

Mac OS X

- a. В Dock выберите **Системные параметры** и нажмите **Принтеры и факсы**.
 - б. Выберите принтер и щелкните **Очередь печати**.
 - в. Если в появившемся окне будет показано **Задания остановлены**, щелкните **Запустить задания**.
7. При повторной установке программного обеспечения программа установки может создать вторую версию драйвера принтера в папке «Принтеры» или «Принтеры и факсы». При возникновении проблем с печатью или подключением к принтеру убедитесь, что по умолчанию используется правильная версия драйвера принтера.
- a. Нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Настройка**, далее **Принтеры** или **Принтеры и факсы**.
- или -
Выберите **Пуск**, **Панель управления** и дважды щелкните **Принтеры**.
 - б. Щелкните правой кнопкой значок принтера, затем **Свойства**, **Параметры документа по умолчанию** или **Параметры печати**.
 - в. На вкладке **Порты** найдите в списке помеченный порт. Версия драйвера принтера, подключенного с помощью беспроводного соединения, имеет обозначение **Стандартный порт TCP/IP** в описании порта рядом с пометкой.
 - г. Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера, подключенного с помощью беспроводного соединения, и выберите **Использовать по умолчанию**.
8. Попробуйте перезапустить службу «Поддержка сетевых устройств HP» (только для Windows).
- a. Удалите все задания на печать из очереди печати.
 - б. На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши значок **Мой компьютер** или **Компьютер**, затем щелкните **Управление**.
 - в. Дважды щелкните **Службы и приложения**, а затем выберите **Службы**.

- г. Найдите в списке служб и нажмите правой кнопкой мыши службу **Поддержка сетевых устройств HP**, а затем выберите **Перезапустить**.

- д. После перезапуска службы повторите попытку использовать принтера по сети.

Если принтер удастся использовать по сети, настройка сети была выполнена правильно.

Если принтер все так же не удастся использовать по сети или во время такого использования периодически возникают неполадки, возможно, причиной является брандмауэр или проблема связана с сетевыми настройками или маршрутизатором. Обратитесь к специалисту, который выполнял настройку сети, или к производителю маршрутизатора.

Установка аппаратного адреса на точке беспроводного доступа (WAP)

Фильтрация MAC-адресов — это функция обеспечения безопасности, при использовании которой настройка точки доступа выполняется по списку MAC-адресов («аппаратных адресов») устройств, которым разрешен доступ к сети посредством точки доступа. Если у точки беспроводного доступа нет аппаратного адреса устройства, пытающегося получить доступ в сеть, точка доступа не предоставит доступ этому устройству. Если средства протокола WAP используют фильтрацию по MAC-адресам, то необходимо добавить MAC-адрес принтера в список разрешенных MAC-адресов.

1. Напечатайте страницу конфигурации сети. Дополнительные сведения см. на странице [Страница конфигурации сети на стр. 127](#).
2. Откройте утилиту конфигурации WAP и внесите аппаратный адрес принтера в список принимаемых MAC-адресов.

Неполадки, связанные с веб-службами

По любым вопросам, связанным с HP ePrint, обращайтесь в HP ePrint Center:

<http://www.hp.com/go/eprintcenter>.

При наличии любых вопросов, связанных с HP Designjet ePrint & Share, посетите веб-сайт HP Designjet ePrint & Share: <http://www.hp.com/go/eprintandshare>.

Страница конфигурации сети

Если принтер подключен к сети, можно напечатать страницу конфигурации сети, содержащую параметры сети для принтера. Страница конфигурации сети может быть использована для устранения проблем сетевого подключения. Прежде чем обращаться за помощью в компанию HP, полезно напечатать эту страницу.

Печать страницы конфигурации сети с передней панели: нажмите , затем **Внутренняя печать > Печать информации пользователя > Страница конфигурации сети**.



1. **Общая информация.** Информация о текущем состоянии сети и типе активного соединения, а также другие сведения, в том числе URL-адрес встроенного веб-сервера.
2. **Проводная 802.3.** Информация об активном проводном соединении, в том числе IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию, а также аппаратный адрес принтера.
3. **Беспроводная 802.11.** Отображение информации о беспроводном сетевом соединении, такой как имя хоста, IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и сервер.
4. **Разное.** Отображает сведения о дополнительных сетевых параметрах.
 - **Порт 9100:** принтер поддерживает печать необработанных данных через IP по порту TCP 9100. Этот порт, используемый устройствами HP, является портом по умолчанию для печати. Доступ к нему имеет программное обеспечение HP (например, стандартный порт HP).
 - **LPD:** служебная программа линейного принтера (LPD) соответствует протоколу и программам, связанным со службами очереди линейных принтеров, которые могут быть установлены на разных системах TCP/IP.



ПРИМЕЧАНИЕ. Функциональные возможности LPD могут использоваться с любой реализацией узла LPD, которая соответствует документу RFC 1179. Однако процедура настройки очередей печати принтеров могут отличаться. Сведения о настройке этих систем см. в системной документации.

- **Bonjour:** службы Bonjour (использующие mDNS (Multicast Domain Name System)) обычно используются в небольших сетях для разрешения IP-адресов и имен (по UDP-порту 5353), в которых не используется обычный DNS-сервер.
- **SLP:** протокол SLP — это стандартный сетевой протокол в Интернете, который обеспечивает инфраструктуру для работы сетевых приложений: обнаружение ими местоположения и настроек сетевых служб в корпоративных сетях. Этот протокол упрощает обнаружение и использование сетевых ресурсов, таких как принтеры, веб-серверы, факсы, видеокамеры, файловые системы устройства резервного копирования (ленточные накопители, базы данных, каталоги, почтовые серверы и календари).
- **Веб-службы Microsoft:** включение или отключение протоколов Microsoft WS Discovery или службы печати веб-служб Microsoft для устройств (WSD), поддерживаемых на принтере. Отключите неиспользуемые службы печати, чтобы предотвратить доступ через них.



ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения о WS Discovery и WSD Print см. на странице <http://www.microsoft.com/>.

- **SNMP:** протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) используется приложениями сетевого управления для работы с устройством. В IP-сетях принтер поддерживает протокол SNMPv1.
 - **WINS:** при использовании в сети DHCP-сервера принтер автоматически получает IP-адрес с этого сервера и регистрирует свое имя на любом сервере динамического разрешения имен, совместимом со стандартами RFC 1001 и 1002, если указан IP-адрес сервера WINS.
5. **Подключенные ПК:** отображает компьютеры, подключенные к принтеру, а также время последнего доступа этих компьютеров к принтеру.

16 Устранение общих неполадок принтера

- [Принтер не запускается](#)
- [Принтер не печатает](#)
- [Принтер печатает медленно](#)
- [Передняя панель не реагирует на запросы](#)
- [Отсутствие доступа к встроенному веб-серверу](#)
- [Уведомления](#)

Принтер не запускается

Если принтер не запускается (передняя панель пуста), удерживайте нажатой кнопку **питания** в течение нескольких секунд и следите за индикатором питания, который должен загореться оранжевым светом.

- Если индикатор не загорается, значит к принтеру не поступает электропитание. Убедитесь, что кабель питания подсоединен надлежащим образом. Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки HP (см. [Служба поддержки HP Customer Care на стр. 137](#)) и объясните, что у вас возникли неполадки с блоком питания.
- Если индикатор загорелся оранжевым светом, дождитесь звукового сигнала принтера.
 - Три звуковых сигнала или отсутствие сигналов означает, что передняя панель повреждена; обратитесь в службу поддержки HP с соответствующими разъяснениями.
 - Один длинный звуковой сигнал означает неполадку с электроникой; обратитесь в службу поддержки HP с соответствующими разъяснениями.

Принтер не печатает

Несмотря на то что бумага загружена, все компоненты системы подачи чернил установлены и в файлах нет ошибок, печать отправленного с компьютера файла может начаться не так, как ожидалось, по следующим причинам.

- Возможно, отсутствует электропитание. Если принтер не выполняет никаких действий, а передняя панель не отвечает, убедитесь, что кабель питания правильно подключен, а в розетке есть напряжение.
- Если имеют место необычные электромагнитные явления, такие как сильные электромагнитные поля или значительные скачки напряжения, принтер может функционировать неправильно или совсем перестать работать. В таком случае выключите принтер с помощью клавиши **Питание** на передней панели, отключите кабель питания, подождите, пока электромагнитная обстановка нормализуется, и снова включите принтер. Если неполадка не устранена, свяжитесь с представителем отдела обслуживания клиентов.
- Возможно, на компьютере не установлен соответствующий драйвер принтера (см. *Инструкции по сборке*).
- При печати на листовой бумаге в драйвере принтера следует указать в качестве источника бумаги «Автоматический выбор», «По одному листу» или «Многолистовой поток».

Принтер печатает медленно

Ниже перечислено несколько возможных причин.

- Возможно, задано **Наилучшее** качество печати или выбрано значение **Максимальная детализация**. Печать в этих режимах занимает больше времени.
- Убедитесь, что при загрузке бумаги был задан правильный тип бумаги. Печать на некоторых типах бумаги занимает больше времени; например, для высыхания фотобумаги и бумаги с покрытием требуется больший интервал времени между проходами. Сведения о способах выяснения заданных в принтере параметров типа бумаги см. в разделе [Просмотр сведений о бумаге на стр. 39](#).
- Если принтер подключен к сети, проверьте, все ли компоненты сети (карты сетевого интерфейса, концентраторы, маршрутизаторы, коммутаторы и кабели) поддерживают

высокоскоростной режим работы. Возможно, причиной является высокая интенсивность обмена данными между входящими в сеть устройствами.

- Если принтер подключен через USB, убедитесь, что используемые хост-контроллеры USB и концентраторы USB (если используются) поддерживают USB 2.0; также проверьте, что кабели USB сертифицированы для работы через высокоскоростной порт USB 2.0.
- Если принтер работает через беспроводное сетевое подключение, попытайтесь использовать проводную сеть или подключения по USB.
- Возможно, на передней панели задано **Увеличенное** время высыхания отпечатков. Измените значение параметра времени высыхания на **Оптимальное**.

Передняя панель не реагирует на запросы

Если на передней панели отображается одна картинка, которую невозможно изменить, обратитесь в службу поддержки HP (см. [Служба поддержки HP Customer Care на стр. 137](#)).

Отсутствие доступа к встроенному веб-серверу

Ознакомьтесь с разделом [Подключение к встроенному веб-серверу на стр. 26](#), если он еще не прочитан.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если компьютер непосредственно подключен к принтеру с помощью кабеля USB, использовать встроенный веб-сервер нельзя.

Если используется прокси-сервер, попробуйте обратиться к веб-серверу напрямую, минуя прокси-сервер.

- В Internet Explorer 6 для Windows выберите последовательно команды **Сервис > Свойства обозревателя > Подключение > Настройка локальной сети** и отметьте флажок **Не использовать прокси-сервер для локальных адресов**. Либо для более точной настройки щелкните на кнопке **Дополнительно** и добавьте IP-адрес принтера в список исключений, для которых прокси-сервер не используется.
- В Safari для Mac OS выберите последовательно команды **Safari > Параметры > Дополнительно** и нажмите кнопку **Прокси: изменение параметров**. Добавьте в список исключений, для которых не используется прокси-сервер, IP-адрес или имя домена принтера.

Если установить соединение по-прежнему не удастся, выключите и снова включите принтер с помощью клавиши **Питание** на передней панели.

Уведомления

Принтер может выдавать два типа уведомлений.

- **Сообщения об ошибках.** главным образом извещают о невозможности выполнить печать. Вместе с тем в драйвере сообщения об ошибках могут также предупреждать что, даже если устройство может выполнить печать, результат может быть испорчен, например, обрезкой изображения.
- **Предупреждения.** – это уведомления, привлекающие внимание к принтеру; в них сообщается либо о необходимости регулировки (например, калибровки), либо о потенциальной невозможности печати (например, необходимости профилактического обслуживания или израсходовании чернил).

Эти уведомления поступают к пользователю по четырем различным каналам.

- **Экран передней панели.** на передней панели в каждый момент времени отображается только одно самое важное уведомление. Предупреждения сами исчезают с экрана через некоторое время. Существуют постоянные уведомления, например «низкий уровень чернил в картридже». Они появляются вновь, когда принтер не выполняет никаких заданий и более серьезные уведомления отсутствуют.
- **Встроенный веб-сервер:** в правом верхнем углу окна встроенного веб-сервера отображается состояние принтера. Если у принтера есть уведомление, текст уведомления будет показан в этой области.
- **Драйвер:** в окне драйвера отображаются уведомления. Драйвер предупреждает о параметрах настройки заданий, которые могут привести к дефекту печати. Если принтер не готов к печати, отображается предупреждение.
- **HP Utility:** если установлено приложение HP Utility, уведомления в среде Windows или Mac OS X отображаются автоматически: на экране открывается новая панель со списком уведомлений для каждого принтера. Отображение уведомлений можно включить в среде Mac OS X в HP Printer Monitor, а в среде Windows — в разделе **Параметры уведомлений** приложения HP Designjet Utility. Можно также просмотреть список активных уведомлений на вкладке **Обзор** приложения HP Designjet Utility для Windows.

По умолчанию сообщения об ошибках (критические уведомления) отображаются всегда, а предупреждения (некритические уведомления) отображаются только при печати. Если уведомления включены и имеются неполадки, препятствующие выполнению печати, на экране отображается всплывающее окно с объяснениями причин неполадки. Чтобы достичь желаемого, следуйте инструкциям.



ПРИМЕЧАНИЕ. Существуют окружения, не поддерживающие двустороннюю связь. В этих случаях уведомления не достигнут владельца задания.

17 Сообщения об ошибках на передней панели

Время от времени на экране передней панели может появляться одно из перечисленных ниже сообщений. В этом случае следуйте инструкциям в столбце «Рекомендации».

Если вы видите сообщение об ошибке, которое не указано здесь, и не знаете, как реагировать, или если рекомендованное действие не решает проблему, свяжитесь со службой поддержки HP. См. раздел [Обращение в службу поддержки HP на стр. 140](#).

Таблица 17-1 Текстовые сообщения

Сообщение	Рекомендации
[Цвет] картридж: срок истек	Замените картридж. См. раздел Замена картриджа на стр. 77 .
[Цвет] картридж заканчивается	Убедитесь, что используется правильный тип картриджа (номер модели).
[Цвет] картридж заканчивается	Убедитесь, что используется правильный тип картриджа (номер модели).
Для возобновления печати необходимо заменить пустые картриджи.	Заменяйте картриджи по мере необходимости. См. раздел Замена картриджа на стр. 77 .
Сбой системы чернил	Обратитесь в службу поддержки HP. См. раздел Обращение в службу поддержки HP на стр. 140 .
Используйте документ № 1 для обслуживания	Обратитесь в службу поддержки HP. См. раздел Обращение в службу поддержки HP на стр. 140 .
Используйте документ № 2 для обслуживания	Обратитесь в службу поддержки HP. См. раздел Обращение в службу поддержки HP на стр. 140 .
Используйте документ № 3 для обслуживания	Обратитесь в службу поддержки HP. См. раздел Обращение в службу поддержки HP на стр. 140 .
Один или несколько картриджей отсутствуют или повреждены.	При необходимости вставьте картриджи надлежащего цвета. См. раздел Замена картриджа на стр. 77 .
Замятие бумаги	См. раздел Замятие рулона на стр. 101 или Замятие в многолистовом лотке на стр. 103 .
Ширина бумаги меньше, чем минимальный размер, поддерживаемый выбранным источником бумаги. Загрузка отменена.	Извлеките бумагу и загрузите бумагу подходящего размера.
Формат загруженной бумаги слишком широк. Необходимо извлечь ручную.	Извлеките бумагу вручную и загрузите бумагу подходящего размера.
Бумага слишком отдалена от горизонтальной линии загрузки. Пожалуйста, повторите попытку.	Извлеките и снова загрузите бумагу.
Вручную извлеките рулон бумаги и повторите попытку.	Перемотайте рулон вручную.

Таблица 17-1 Текстовые сообщения (продолжение)

Сообщение	Рекомендации
Загруженный отдельный лист перекошен. Нажмите кнопку «Извлечь», чтобы извлечь бумагу.	Извлеките и снова загрузите бумагу.
Текущее задание было отменено, так как на рулоне закончилась бумага. Загрузите рулон и повторите отправку задания на печать.	Загрузите новый рулон.
Печатается многостраничное задание. Загрузите другой лист, чтобы продолжить печать, или отмените задание.	Загрузите очередной лист.
В многолистовом лотке закончилась бумага. Загрузите бумагу в многолистовой лоток и нажмите кнопку ОК, чтобы продолжить печать, или отмените задание.	Загрузите бумагу в многолистовой лоток.
Достигнут конец рулона. Невозможно загрузить рулон.	Загрузите новый рулон.
Головка отсутствует/неисправна.	Извлеките и заново вставьте печатающую головку или попытайтесь почистить электрические контакты. При необходимости вставьте новую головку. См. раздел Замена печатающей головки на стр. 83. ПРИМЕЧАНИЕ. Сообщение об ошибке не дает вернуться к начальному экрану, чтобы начать процедуру замены головки. Вместо этого нажмите Показать.
Обнаружен заправленный или пустой картридж.	Проверьте картридж.
В используемых картриджах может быть недостаточно чернил для завершения процедуры запуска. Откройте дверцу для замены картриджей.	Была вставлена новая печатающая головка без замены набора чернильных картриджей. Замените картриджи, которые не помечены как новые. См. раздел Замена картриджа на стр. 77 .
Неверный формат файла.	Формат файла является недопустимым или не поддерживается. Принтер не может обработать задание, и оно будет отменено.
Недостаточно памяти.	Принтер не может обработать задание. Повторно отправьте задание на печать, выбрав в драйвере параметр Отправить задание как растровое изображение : этот параметр расположен на вкладке Дополнительно в разделе Параметры документа > Функции принтера .

Таблица 17-2 Числовые коды ошибок

Код ошибки	Рекомендации
01.1:10	Перезапустите принтер.
02:10	Могло произойти замятие бумаги или каретки. Если необходимо, проверьте и очистите путь прохождения бумаги.
03.0:10	Истек срок службы батареи в часах реального времени; обратитесь в службу поддержки HP. См. раздел Обращение в службу поддержки HP на стр. 140 .
08:10, 11:10, 17:10	Перезапустите принтер.
21:10	Могло произойти замятие бумаги или каретки. Если необходимо, проверьте и очистите путь прохождения бумаги.
21.1:10	Перезапустите принтер.
41:10, 41.1:10, 42:10, 42.1:10, 45:10	Могло произойти замятие бумаги или каретки. Если необходимо, проверьте и очистите путь прохождения бумаги.
51.1:10, 55:10	Перезапустите принтер.

Таблица 17-2 Числовые коды ошибок (продолжение)

Код ошибки	Рекомендации
79:04	Перезапустите принтер. Если ошибка не устранена, обновите микропрограммное обеспечение. См. раздел Обновление микропрограммного обеспечения на стр. 89 .
85.1:10, 85.2:10	Перезапустите принтер.
87:10	Могло произойти замятие бумаги или каретки. Если необходимо, проверьте и очистите путь прохождения бумаги. Очистите также ленту позиционирования на каретке. см. раздел Очистка код. датчика на стр. 87 .

18 Служба поддержки HP Customer Care

- [Введение](#)
- [Службы HP Professional Services](#)
- [Служба профилактической поддержки HP Proactive Support](#)
- [Самостоятельный ремонт](#)
- [Обращение в службу поддержки HP](#)

Введение

Служба поддержки HP Customer Care обеспечивает поддержку высочайшего уровня, позволяющую полностью использовать возможности принтера HP Designjet, обладает проверенной временем компетенцией в области поддержки и предлагает новые технологии уникальной сквозной поддержки. Техническое обслуживание включает установку и настройку, средства устранения неполадок, обновление гарантии, ремонт и обмен оборудования, консультации по телефону и через Интернет, обновление программного обеспечения и средства самообслуживания. Чтобы получить дополнительные сведения о HP Customer Care, посетите сайт <http://www.hp.com/go/graphic-arts> или позвоните нам по телефону (см. [Обращение в службу поддержки HP на стр. 140](#)).



СОВЕТ: Уделив несколько минут регистрации, вы сможете получить доступ к более эффективной поддержке HP. Чтобы начать, щелкните <http://register.hp.com/>. Можно также щелкнуть <http://www.hp.com/go/alerts> для загрузки обновлений Designjet, включая исправления и улучшения продуктов.

Службы HP Professional Services

Центр поддержки HP

Множество специальных услуг и ресурсов позволит получить максимальную отдачу от работы с принтерами и решениями HP Designjet.

Присоединяйтесь к сообществу пользователей продуктов HP для крупноформатной печати на веб-сайте Центра поддержки HP, чтобы получить круглосуточный доступ к следующим ресурсам:

- мультимедийные учебники;
- пошаговые инструкции;
- загрузки: новейшие версии программно-аппаратных средств, драйверы, программное обеспечение и т. д.
- техническая поддержка: интерактивное устранение неисправностей, адреса и телефоны центров поддержки клиентов и многое другое;
- технологические процессы и подробные советы по выполнению разных заданий печати из конкретных программных приложений;
- форумы для непосредственного общения со специалистами HP и коллегами;
- интерактивное отслеживание гарантии для спокойствия клиентов;
- новейшая информация о продуктах: принтеры, расходные материалы, принадлежностях, программное обеспечение и т. д.;
- центр расходных материалов со всей необходимой информацией о расходных материалах и носителях.

Центр поддержки HP доступен по адресу <http://www.hp.com/go/T120/support> или <http://www.hp.com/go/T520/support>.

Указав при регистрации приобретенные продукты, вид деятельности и предпочтительные типы связи, пользователь определяет нужный тип сведений.

Стартовый комплект HP Start-Up Kit

Комплект HP Start-Up Kit — это DVD-диск, который входит в комплект поставки принтера; на нем содержится программное обеспечение и документация по принтеру.

Пакеты услуг HP Care Packs и продление гарантии

Пакеты услуг HP Care Packs и продление гарантии позволяют продлить гарантийный срок обслуживания принтера.

Они включают удаленную поддержку. При необходимости осуществляется обслуживание на месте, при этом предусмотрено два варианта срочности выполнения заявки:

- на следующий рабочий день;
- в тот же рабочий день в течение четырех часов (практикуется не во всех странах).

Подробнее о пакете услуг HP Care Packs можно узнать на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printservices>.

Служба установки HP Installation

Служба установки HP Installation обеспечивает распаковку, установку и подключение принтера.

Это одна из услуг, предоставляемых в рамках HP Care Pack; дополнительные сведения см. на сайте <http://www.hp.com/go/printservices>.

Служба профилактической поддержки HP Proactive Support

Служба профилактической поддержки HP Proactive Support помогает выявить, диагностировать и устранить неполадки, тем самым уменьшая время простоя и предупреждая связанный с ним возможный ущерб. Средство HP Proactive Support призвано помочь компаниям любого размера сократить расходы на поддержку и максимально повысить производительность всего лишь одним щелчком мыши.

HP Proactive Support является компонентом комплекта служб работы с изображениями и печати HP. Он позволяет управлять средой выполнения заданий печати с четким акцентом на максимальное повышение отдачи от затраченных средств, увеличение времени эксплуатации принтера и сокращение затрат на управление и обслуживание.

Корпорация HP рекомендует немедленно подключить службу Proactive Support, чтобы экономить время и предотвращать неполадки до их появления, сократив тем самым убыточный простой оборудования. Proactive Support выполняет диагностику устройства и проверяет наличие обновлений для программного обеспечения и микропрограмм.

Служба Proactive Support включается в программе HP Designjet Utility для Windows или HP Printer Monitor для Macintosh, при этом можно указать периодичность установки соединений между компьютером владельца и веб-сервером корпорации HP, а также проведения диагностики. Диагностику устройства можно также запускать в любое время. Чтобы изменить эти параметры, выполните следующие действия.

- В HP Designjet Utility для Windows выберите меню **Сервис**, затем **Проактивная поддержка HP** (этот пункт недоступен в HP Designjet Utility версии 1.0).
- В программе HP Printer Monitor для Mac OS X выберите меню **Настройки > Наблюдение > HP Proactive Support**.

При обнаружении возможной неполадки служба Proactive Support уведомит о ней владельца принтера сообщением, в котором объясняется суть неполадки и приводятся рекомендации по

ее устранению. В некоторых случаях решение может быть применено автоматически; в других случаях появится запрос на выполнение определенной процедуры, которая поможет устранить проблему.

Самостоятельный ремонт

Программа собственного ремонта пользователем HP предлагает нашим пользователям самое быстрое обслуживание, как по гарантии, так и по договору. Она позволяет HP доставлять части для замены непосредственно вам (конечному пользователю), чтобы вы могли сами заменить их. Эта программа позволяет вам заменять части по своему усмотрению.

Удобство и простота использования

- Специалист службы поддержки HP выполнит диагностику и оценку необходимости заменяемой части для ремонта дефектного аппаратного компонента.
- Заменяемые части доставляются по экспрессной линии; большинство имеющихся в наличии частей отправляются в день обращения в HP.
- Доступность для большинства продуктов HP в соответствии с гарантией или договором.
- Доступно в большинстве стран.

Более подробную информацию о самостоятельном ремонте пользователем см. по адресу <http://www.hp.com/go/selfrepair>.

Обращение в службу поддержки HP

В службу поддержки HP Support можно позвонить по телефону. Перед звонком в службу технической поддержки выполните следующие действия.

- Просмотрите рекомендации по устранению неполадок, представленные в данном руководстве.
- Просмотрите соответствующую документацию драйвера.
- При использовании программного обеспечения (драйверов и протоколов) сторонних производителей обратитесь к прилагаемой документации.
- Если все же возникла необходимость обратиться в одно из представительств компании Hewlett-Packard, имейте в виду, что для более оперативного ответа на ваш вопрос потребуются следующие сведения:
 - модель устройства (номер модели и серийный номер, указанные на задней панели устройства);
 - код ошибки, если он появляется на передней панели (запишите его); см. раздел [Сообщения об ошибках на передней панели на стр. 134](#).
 - модель используемого компьютера;
 - используемое специальное оборудование или программное обеспечение (например, диспетчеры очереди печати, сетевое оборудование, коммутаторы, модемы или специальные программные драйверы);
 - тип используемого кабеля (по заводскому номеру) и место его приобретения;
 - тип используемого в устройстве интерфейса (USB, сетевой или Wi-Fi)

- название используемого программного обеспечения и его версия;
- по возможности отправьте на печать следующие отчеты; возможно, их попросят переслать по факсу в центр поддержки: отчеты о конфигурации, использовании и «все указанные выше страницы» из информации об обслуживании (см. раздел [Сведения о страницах внутренней печати на стр. 11](#)).

Номер телефона

Номер телефона службы поддержки HP Support можно найти в Интернете на веб-сайте http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.

19 Технические характеристики принтера

- [Функциональные характеристики принтера](#)
- [Физические характеристики](#)
- [Характеристики памяти](#)
- [Потребление энергии](#)
- [Экологические характеристики](#)
- [Требования к условиям эксплуатации](#)
- [Уровень шума](#)

Функциональные характеристики принтера

Таблица 19-1 Расходные материалы для системы подачи чернил HP 72

Печатающая головка	Одна печатающая головка
Картриджи с чернилами	Картридж содержит 29 мл чернил: желтый, пурпурный и голубой
	Картридж содержит 38 мл чернил: черно-белое
	Картридж содержит 80 мл чернил: черно-белое

Таблица 19-2 Форматы бумаги

	Минимальная	Максимальная
Ширина рулона	279 мм	610 мм или 914 мм
Длина рулона		46 м
Диаметр рулона		100 мм
610 мм (рулон)		4,1 кг
914 мм (рулон)		6,2 кг
Ширина листа	210 мм	610 мм или 914 мм
Длина листа	279 мм	1676 мм
Плотность бумаги		0,3 мм
Вес бумаги	60 г/м ²	280 г/м ² (220 г/м ² в многолистовом лотке)

Таблица 19-3 Разрешения при печати (T120)

Качество печати	Максимальная детализация	Разрешение визуализации (пикселей на дюйм)	Разрешение при печати (точек на дюйм)
Лучшее (глянцевая бумага*)	Вкл.	600 x 600	1200 x 1200
	Выкл.	600 x 600	1200 x 1200
Лучшее (другие типы бумаги)	Выкл.	600 x 600	1200 x 1200
Нормальный	Выкл.	600 x 600	1200 x 1200
Высокая	Выкл.	300 x 300	1200 x 1200
Режим Econofast	Выкл.	300 x 300	1200 x 1200

Таблица 19-4 Разрешения при печати (T520)

Качество печати	Максимальная детализация	Разрешение визуализации (пикселей на дюйм)	Разрешение при печати (точек на дюйм)
Лучшее (глянцевая бумага*)	Вкл.	1200 x 1200	2400 x 1200
	Выкл.	600 x 600	1200 x 1200
Лучшее (другие типы бумаги)	Выкл.	600 x 600	1200 x 1200

Таблица 19-4 Разрешения при печати (T520) (продолжение)

Качество печати	Максимальная детализация	Разрешение визуализации (пикселей на дюйм)	Разрешение при печати (точек на дюйм)
Нормальный	Выкл.	600 x 600	1200 x 1200
Высокая	Выкл.	600 x 600	1200 x 1200
Режим Econofast	Выкл.	600 x 600	1200 x 1200

*Список поддерживаемых типов глянцевой бумаги см. в разделе [Заказ бумаги на стр. 92](#).

Таблица 19-5 Поля

Верхнее, правое и левое поля	5 мм ()
Нижнее поле (задняя кромка)	5 мм (рулон) 17 мм (лист)

Таблица 19-6 Механическая точность

±0,1% от указанной длины вектора или ±0,2 мм (большая из двух величин) при 23°C , 50-60% относительной влажности, для печатного материала формата E/A0 при печати нормального или наилучшего качества для матового диапозитива HP (рулонная подача).

Таблица 19-7 Поддерживаемые языки графики

Принтер серии HP DesignJet	Языки
T120	HP PCL3GUI
T520	HP PCL3GUI (Mac OS X), HP-GL/2 и HP RTL (Windows)

Физические характеристики

Таблица 19-8 Физические характеристики принтера

	HP Designjet T120	24-дюймовый HP Designjet T520	36-дюймовый HP Designjet T520
Вес	25,5 кг	35 кг	39 кг
Ширина	987,2 мм	987,2 мм	1287 мм
Глубина	Минимальная: 527 мм	Минимальная: 527 мм	Минимальная: 527 мм
	Максимальная: 896 мм	Максимальная: 896 мм	Максимальная: 896 мм
Высота	Минимальная: 275 мм	Минимальная: 936 мм с основанием	Минимальная: 936 мм с основанием
	Максимальная: 502 мм	Максимальная: 1155 мм с основанием и многолистовым лотком	Максимальная: 1155 мм с основанием и многолистовым лотком

Характеристики памяти

Таблица 19-9 Характеристики памяти

Принтер серии HP DesignJet	Память
T120	256 МБ
T520	1 ГБ

Потребление энергии

Таблица 19-10 Энергопотребление принтера

Источник	~ 100–240 В ±10%, автопереключение
Частота	50/60 Гц
Максимальный ток	1200 мА
Среднее энергопотребление	35 Вт

Экологические характеристики

Этот продукт соответствует требованиям директив WEEE 2002/96/EC и RoHS 2002/95/EC. Для определения класса данных моделей по стандарту ENERGY STAR посетите страницу <http://www.hp.com/go/energystar>

Требования к условиям эксплуатации

Таблица 19-11 Требования к условиям эксплуатации принтера

Рабочая температура	От 5 до 40°C
Рекомендуемая рабочая температура	От 15 до 35°C , в зависимости от типа бумаги
Температура хранения	От -25 до +55°C
Рекомендуемая влажность хранения	От 20 до 80% рт. ст. в зависимости от типа бумаги
Влажность хранения	От 0 до 95% рт. ст.

Уровень шума

Характеристики уровня шума принтера (в соответствии с ISO 9296).

Таблица 19-12 Характеристики уровня шума принтера

Акустическая мощность в режиме простоя	≤ 3,4 Б (А)
Рабочая акустическая мощность	6,5 Б (А)
Звуковое давление в режиме простоя	< 16 дБ (А)
Звуковое давление при работе в положении вблизи принтера	48 дБ (А)

Словарь терминов

Бумага

Тонкий плоский материал, предназначенный для печатания на нем. чаще всего делается из волокон, которые измельчаются, высушиваются и спрессовываются.

Валик

Плоская поверхность в принтере, над которой проходит бумага при печати.

Ввод-вывод

Термином «ввод-вывод» обозначается передача данных между двумя устройствами.

Высокоскоростной порт USB

Версия USB, иногда называемая также USB 2.0, которая может работать в 40 раз быстрее исходной версии USB, а также совместима с исходной версией USB. Большинство личных компьютеров в наши дни используют высокоскоростной порт USB.

Гамма

Диапазон цветов и значений плотности, воспроизводимых на устройстве, например принтере или мониторе.

Драйвер принтера

Программное обеспечение, которое преобразует задание печати, представленное в обобщенном формате, в данные, воспринимаемые конкретным принтером.

Картридж с чернилами

Съемный компонент принтера для хранения и подачи чернил того или иного цвета в печатающую головку.

Микропрограммное обеспечение

Программное обеспечение, управляющее функциями принтера и хранящееся в его памяти практически постоянно (может обновляться).

Ось

Стержень, на котором держится рулон бумаги при печати.

Печатающая головка

Съемный компонент принтера, благодаря которому чернила одного или нескольких цветов из соответствующих картриджей наносятся на бумагу через группу сопел.

Порт узла USB

Прямоугольный разъем USB, как на компьютерах. Принтер может управлять устройствами USB, подключенными к такому порту. На вашем принтере имеется два порта узла USB, которые он использует для управления дополнительным оборудованием и флэш-накопителями USB.

Порт устройства USB

На устройствах USB имеется квадратный разъем USB, через который компьютер может управлять этим устройством. Для выполнения компьютером печати на ваш принтер с помощью подключения USB компьютер должен быть подключен к порту устройства USB принтера.

Резак

Компонент принтера, скользящий взад и вперед от края до края валика для обрезки бумаги.

Светодиод

Светоизлучающий диод — полупроводниковое устройство, излучающее свет при электрическом воздействии.

Сеть

Сеть — это набор подключений, передающих данные между компьютером и устройствами. Каждое устройство способно обмениваться данными с каждым другим устройством в той же сети. Таким образом, данные перемещаются между компьютерами и устройствами, и устройства, такие как принтеры, могут совместно использоваться несколькими компьютерами.

Сопло

Одно из множества крошечных отверстий в печатающей головке, через которые чернила наносятся на бумагу.

Стабильность цветопередачи

Возможность получать одни и те же цвета при печати конкретного задания — многократной на одном принтере, а также на разных принтерах.

Точность цветопередачи

Способность осуществлять печать в цветах, максимально приближенных к цветам оригинального изображения, с учетом того, что все устройства имеют ограниченный цветовой диапазон и могут быть физически неспособны точно воспроизводить некоторые цвета.

Цветовая модель

Система представления цветов в виде числовых значений, например RGB или CMYK.

Цветовое пространство

Цветовая модель, в которой каждый цвет представлен в виде набора чисел. Многие цветовые пространства могут использовать одну и ту же цветовую модель. Например, в мониторах обычно используется цветовая модель RGB, но они имеют различные цветовые пространства, поскольку определенный набор чисел RGB соответствует различным цветам на разных мониторах.

Электростатический разряд

Электростатический разряд — это статическое электричество, обычное явление в повседневной жизни. Это может быть искра при касании дверцы автомобиля или прилипающая к телу одежда. Хотя управляемое статическое электричество имеет некоторые полезные применения, неуправляемые электростатические разряды являются основным фактором риска для электронных устройств. Поэтому во избежание повреждений необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности при установке принтеров, чувствительных к электростатике, и при обращении с такими устройствами. Такие повреждения могут сократить срок службы устройства. Одним из способов минимизации неуправляемых электрических разрядов, и, следовательно, снижения риска таких повреждений, является прикосновение к заземленной части принтера (главным образом, это металлические части) перед тем, как брать в руки чувствительные к электростатике устройства (например, печатающая головка или картриджи с чернилами). Кроме того, чтобы снизить накопление электростатического заряда на теле, старайтесь избегать работы в помещениях, где имеются ковры, и сведите к минимуму движения при работе с чувствительными к электростатике устройствами. Кроме того, избегайте работать в условиях низкой влажности.

Bonjour

Торговая марка, используемая компанией Apple Computer для своей реализации спецификации IETF Zeroconf — сетевой технологии, используемой в операционной системе Apple Mac OS X, начиная с версии 10.2. Используется для поиска служб в локальной сети. Первоначальное название — Rendezvous.

Ethernet

Популярная сетевая технология, предназначенная для локальных сетей.

Fast Ethernet

Сеть Ethernet способна передавать данные со скоростью до 1 000 000 000 бит в секунду. Интерфейсы Fast Ethernet при необходимости могут переходить на более малые скорости в целях совместимости со старыми устройствами Ethernet.

HP-GL/2

Hewlett-Packard Graphics Language 2 — язык описания векторной графики, разработанный компанией HP.

HP RTL

Hewlett-Packard Raster Transfer Language: язык описания растровой графики, разработанный компанией HP.

ICC

Международный консорциум по цветам (International Color Consortium) — группа компаний, договорившихся об общем стандарте цветовых профилей.

IP-адрес

Может означать IPv4-адрес (скорее всего) или IPv6-адрес.

IPSec

Сложный механизм обеспечения безопасности сети благодаря проверке подлинности и шифрованию IP-пакетов, передаваемых между узлами сети. Каждый узел сети (компьютер или устройство) имеет конфигурацию IPSec. Приложениям обычно неизвестно о том, используется ли IPSec или нет.

IPv4-адрес

Уникальный идентификатор узла в сети IPv4. IPv4-адрес состоит из четырех целых чисел, разделенных точками. Большинство сетей в мире используют IPv4-адреса.

IPv6-адрес

Уникальный идентификатор узла в сети IPv6. IPv6-адрес включает до 8 групп шестнадцатеричных цифр, разделенных двоеточиями. Каждая группа содержит до 4 шестнадцатеричных цифр. IPv6-адреса используются только в нескольких новых сетях в мире.

MAC-адрес

Media Access Control Address (адрес для управления доступом в среде): уникальный идентификатор того или иного устройства в сети. Это более низкоуровневый идентификатор по сравнению с IP-адресом. Таким образом, устройство может иметь и MAC-адрес, и IP-адрес.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (протокол управления передачей/протокол Интернета): протоколы обмена данными, лежащие в основе сети Интернет.

USB

Universal Serial Bus (универсальная последовательная шина): стандартная шина последовательной передачи данных, предназначенная для подключения устройств к компьютерам. Ваш принтер поддерживает высокоскоростной порт USB (иногда также называемый USB 2.0).

Wi-Fi

Этот термин относится к любому оборудованию для работы в беспроводной локальной сети, основанному на стандартах IEEE 802.11.

Указатель

А

автоматическое обновление
микропрограммного
обеспечения, настройка 22
автоотключение 27

Б

безопасность 24
ePrint & Share 56
Безопасность ePrinter 30
блеклые цвета 116
бумага
бумага отсутствует в
драйвере 99
выбор типа 46
замятие в лотке 103
замятие из-за отрезанной
полоски бумаги 104
замятие рулона 101
калибровка подачи бумаги
88
не удастся загрузить 97
некачественная обрезка 105
Некорректное оповещение об
отсутствии бумаги 105
неполадки при выводе в
приемник 105
неровная 112
несоответствие 101
обрезка после печати 105
обслуживание 40
печать на загруженной
бумаге 46, 100
печать на
несоответствующем типе
бумаги 100
подача 41
подача бумаги 41
подача бумаги и обрезка 41
просмотр сведений 39
рулон не плотно прилегает к
оси 106

сообщения об ошибках
загрузки 98
удерживается принтером
105
формат 44
форматы (максимальный и
минимальный) 143
экономичное расходование
48

бумага в рулонах
загрузка 34
загрузка оси 33
извлечение 36
бумага отсутствует в драйвере
99

В

В PDF отсутствуют объекты
118
Веб-службы
введение 10
настройка 24
вид сзади (T120) 6
вид сзади (T520) 6
вид спереди (T520) 5
возникновение полос 88
время до спящего режима 27
время сушки
изменение 40
Встроенный веб-сервер
запуск 26
не удастся запустить 132
язык 26
выходной приемник
неполадки при выводе 105

З

загрузка бумаги
бумага отсутствует в
драйвере 99
загрузка рулона в принтер
34
листовая 36

многолистовой лоток 38
не удастся загрузить 97
не удастся загрузить листы
97
не удастся загрузить листы
из лотка 98
невозможно загрузить
рулон 97
рулон на оси 33
советы общего характера 32
заказ
бумага 92
картриджи с чернилами 92
печатающая головка 92
принадлежности 95
зернистость 112
зигзагообразные линии 109

И

извлечение бумаги
листовая 38
рулон 36
изображение обрезано внизу
116

К

картридж с чернилами
заказ 92
микросхема памяти 76
не удастся установить 120
о 76
сообщения о состоянии 120
состояние 76
требуется замена 77
характеристики 143
картридж с чернилами; сведения
об использовании 76
качество печати
выберите 43
качество, высокое 47
код. датчик
очистка 87
коммуникационные порты 7

- Л**
 листовая бумага
 загрузка 36
 извлечение 38
 исп. лоток для неск. листов 38
- М**
 масштабирование
 изображения 46
 медленная печать 131
 меры предосторожности 2
 механическая точность 144
 модели принтеров 4
 модели, принтер 4
- Н**
 наборы обслуживания 90
 настройка масштаба
 изображения 46
 не удается загрузить бумагу 97
 недостатки качества печати
 белые пятна 115
 вертикальные линии
 различных цветов 115
 горизонтальные линии 108
 зернистость 112
 зигзагообразные линии 109
 края ступенчатые и
 нерезкие 114
 края темнее, чем
 ожидалось 115
 неровная бумага 112
 несовмещение цветов 110
 неточная длина линий 111
 общие 108
 полосы 108
 потертость 113
 прерывистые линии 110
 размытые линии 111
 следы чернил 113
 толщина линий 109
 царапины 113
 черные чернила
 закончились 114
 неполадки с изображением
 изображение обрезано
 внизу 116
 неполадки с PDF 118
 обрезанное изображение 116
 отсутствуют объекты 117
 несовмещение цветов 110
 номер телефона 141
- О**
 обновление микропрограммного
 обеспечения 89
 автоматическая настройка 22
 обновление программного
 обеспечения 90
 обрезанное изображение 116
 основные характеристики
 принтера 4
 основные элементы принтера 5
 ось 95
 загрузка рулона 33
 оттенки серого 49
 отчет диагностики качества
 печати 80
 очистка принтера 80
- П**
 пакеты услуг HP Care Packs 139
 параметр передней панели
 автоотключение 27
 выбор времени высыхания 40
 выбор языка 26
 выбрать лимит времени
 ввода/вывода 116
 выравнивание головки 82
 замена печатающей
 головки 83
 извлечение рулона 36
 изображения диагностики
 печати 80
 калибровка загруженной
 бумаги 88
 обновление
 микропрограммного
 обеспечения 89
 отмена калибровки загруж.
 бумаги 88
 очистка головки 82
 подача бумаги 41
 подача бумаги и обрезка 41
 разрешить обрезку 40
 спящий режим 27
 яркость дисплея 27
 параметры драйвера 24
 параметры сети 28
 параметры, драйвер Windows 24
- передняя панель 7
 язык 26
 яркость 27
 перемещение принтера 89
 печатающая головка
 выравнивание 82
 заказ 92
 не удастся установить 120
 о 78
 очистка; очистка 81
 требуется замена 83
 характеристики 143
 печать 42
 печать из ePrint & Share 51
 печать по электронной почте 52
 печать с
 драйвер принтера 43
 печать черновика 47
 питание
 включение и отключение 10
 планшетный ПК 52
 Поддержка HP 140
 Поддержка Proactive Support 139
 подключение принтера
 выбор способа 14
 общие 14
 Сеть Mac OS X 17
 сеть Windows 15
 Mac OS X USB 19
 Windows USB 15
 подставка 95
 поля 45
 характеристики 144
 порты 7
 потертые отпечатки 113
 потребление энергии 145
 поцарапанные отпечатки 113
 принадлежности
 заказ 95
 принтер не запускается 131
 принтер не печатает 131
 проблемы с загрузкой бумаги 97
 программное обеспечение 9
 программное обеспечение
 принтера 9
 удаление в Mac OS X 20
 Удаление в Windows 17
 продление гарантии 139
- Р**
 работа с руководством 2

размытые линии 111
разрешение печати 143
резак
 включение и отключение 40

С

Самостоятельный ремонт 140
сведения об использовании,
 хранящиеся в картридже 76
связь с компьютером
 неполадки связи между
 компьютером и принтером
 122
Служба поддержки HP Customer
 Care 138
Служба профилактической
 поддержки HP Proactive
 Support 139
Служба установки HP
 Installation 139
службы поддержки
 пакеты услуг HP Care Packs
 139
 Поддержка HP 140
 продление гарантии 139
Служба поддержки HP
 Customer Care 138
Служба профилактической
 поддержки HP Proactive
 Support 139
Стартовый комплект HP Start-
 Up Kit 139
установка принтера 139
Центр поддержки HP 138
смартфон 52
сообщения об ошибках
 передняя панель 134
состояние принтера 80
Стартовый комплект HP Start-Up
 Kit 139
статистика
 картридж с чернилами 76
страница конфигурации сети
 127
страницы внутренней печати
 11

Т

типы бумаги 92
толщина линий 109
точность длины линий 111
требования к условиям
 эксплуатации 145

У

уведомления
 включение или выключение
 22
 предупреждения 132
 сообщения об ошибках 132
уведомления по электронной
 почте 22
управление доступом 24
уровень шума 145
устранение неполадок с
 беспроводной сетью 124
устранение неполадок с
 проводной сетью 123
устранение неполадок,
 связанных с веб-службами
 127
устройство для очистки
 печатающей головки
 характеристики 143
уход за принтером 80

Ф

физические характеристики
 144
формат бумаги 44
функциональные
 характеристики принтера 143

Х

характеристики
 жесткий диск 145
 картриджи 143
 механическая точность 144
 память 145
 питание 145
 поля 144
 разрешение печати 143
 среда 145
 физические 144
 формат бумаги 143
 функциональные 143
 шум 145
 экология 145
 языки графики 144
характеристики жесткого диска
 145
характеристики памяти 145
характеристики принтера 4
хранение принтера 89

Ц

цвет
 выцветание 116
 неточная 115
Центр поддержки HP 138

Ч

чернила
 экономичное расходование
 48
черно-белая печать 49
чистка валика 114

Э

экологические характеристики
 145
экономия
 бумага 48
 чернила 48
элементы принтера 5
Эмуляция принтера 49

Я

язык 26
языки графики 144
яркость на передней панели 27

А

Acrobat, печать 59
AutoCAD, печать 62

С

Customer Care 138

D

DVD-диск стартового комплекта
 HP Start-Up Kit 2

Н

HP Designjet ePrint & Share
 безопасность 56
 введение 10
 печать 51
HP Utility
 запуск 27
 язык 27

I

IP-адрес 26
 использование имени узла
 123
 Статический 122
iPad 52
iPhone 52
iPod Touch 52

M

Microsoft Office, печать 68

P

PDF-документ обрезан 118

Photoshop, печать 66