

Начало работы

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2013

Windows является охраняемым товарным знаком корпорации Microsoft, зарегистрированным в США.

Приведенная в этом документе информация может быть изменена без уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Редакция 1-я, август 2013 г.

Номер документа: 740688-251

Уведомление о продукте

В этом руководстве описываются функции, которые являются общими для большинства моделей. Некоторые функции на вашем компьютере могут быть недоступны.

Не все функции доступны во всех выпусках Windows 8. Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями Windows 8, может потребоваться обновленное или отдельно приобретенное оборудование, драйверы и/или программное обеспечение. Подробную информацию см. в разделе <http://www.microsoft.com>.

Использование программного обеспечения

Установка, копирование, загрузка или иное использование любого программного продукта, предустановленного на этом компьютере, означает согласие с условиями лицензионного соглашения HP. Если вы не принимаете условия этого соглашения, единственным способом защиты ваших прав является возврат всего неиспользованного продукта (оборудования и программного обеспечения) в течение 14 дней с возмещением уплаченной суммы в соответствии с правилами возврата в организации, в которой был приобретен продукт.

За дополнительной информацией или с просьбой о возврате полной стоимости компьютера обращайтесь к продавцу.

Содержание

1 Обзор новых функций	1
2 Перемещение по начальному экрану	2
Расположение кнопки и меню "Пуск"	3
Завершение работы компьютера	3
Отображение всех приложений	4
Закрытие приложений	4
Новые параметры поиска	5
Улучшенная функция прикрепления	5
Обнаружение и подключение беспроводного дисплея, сертифицированного для стандарта Miracast (только в некоторых моделях)	5
Открытие рабочего стола Windows вместо начального экрана	6
Этот ПК	6
3 Обновления функций архивации и восстановления	7
Использование функции архивации и восстановления Windows	7
Проверка наличия разделов восстановления	7
Использование приложения HP Software Setup (только на некоторых моделях)	7
Использование других средств архивации и резервного копирования	8
4 Обновление технических характеристик	9
Входное питание	9
5 Другие ресурсы HP	10


1 Обзор новых функций

В данном руководстве описываются новые функции Windows®, информация о которых в документации из комплекта поставки компьютера отсутствует или потеряла актуальность. К ним относятся:

- кнопка и меню "Пуск";
- упрощение процедуры выключения;
- новые параметры поиска;
- улучшенная функция прикрепления с поддержкой многозадачности;
- возможность перехода на рабочий стол сразу после входа в систему;
- архивация и восстановление информации;
- дополнительные технические характеристики.

2 Перемещение по начальному экрану

Начальный экран объединяет в себе самые разные возможности, позволяя быстро просматривать требуемую информацию, сообщения электронной почты и веб-сайты, передавать потоковое видео, смотреть фотографии и общаться в социальных сетях.




 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Начальный экран вашего компьютера может отличаться от изображенного здесь.



	Действие	Использование клавиатуры и мыши	Использование сенсорных жестов
(1)	Открытие приложения	Нажмите приложение на начальном экране.	Коснитесь приложения на начальном экране.
(2)	Отображение чудо-кнопок ("Поиск", "Поделиться", "Пуск", "Устройства" и "Параметры")	На начальном экране установите указатель в верхнем или нижнем правом углу.	Проведите пальцем в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана.
(3)	Отображение списка всех приложений на компьютере	Наведите указатель на нижний левый угол начального экрана и щелкните стрелку. Чтобы вернуться на начальный экран, щелкните стрелку еще раз.	Проведите пальцем справа налево на сенсорной панели или экране, чтобы в нижнем левом углу отобразилась стрелка, а затем коснитесь ее. Чтобы вернуться на начальный экран, коснитесь стрелки еще раз.

ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях сенсорных экранов, если провести пальцем вверх, отобразится список всех приложений, а если вниз - пользователь вернется на начальный экран.

Действие	Использование клавиатуры и мыши	Использование сенсорных жестов
(4) Отображение меню "Пуск".	Переместите указатель в нижний левый угол начального экрана, а затем щелкните правой кнопкой мыши кнопку Пуск .	Коснитесь приложения Рабочий стол , а затем нажмите и отпустите кнопку Пуск в левом нижнем углу.
(5) Переключение между открытыми приложениями	Переместите указатель в верхний левый угол начального экрана, чтобы отображился список открытых приложений, а затем щелкните одно из них.	Проведите пальцем влево или вправо возле левого края сенсорной панели или экрана, чтобы отображился список открытых приложений, а затем коснитесь одного из них.

 **ВАЖНО!** Чтобы быстро вернуться на начальный экран, нажмите клавишу Windows  на клавиатуре или переместите указатель в нижний левый угол начального экрана, а затем щелкните или коснитесь кнопки **Пуск** .

Расположение кнопки и меню "Пуск"

Кнопка "Пуск" находится в левом нижнем углу рабочего стола Windows. Меню "Пуск" обеспечивает быстрый доступ к часто используемым параметрам, в том числе проводнику, панели управления, рабочему столу, параметрам электропитания и кнопке завершения работы. Дополнительные сведения см. в руководстве *Основы Windows*, прилагаемом к компьютеру.

Следуйте инструкциям, приведенным ниже, для отображения кнопки и меню "Пуск".

Действие	Использование клавиатуры и мыши	Использование сенсорных жестов
Расположение кнопки и меню "Пуск"	Переместите указатель в нижний левый угол начального экрана, а затем щелкните правой кнопкой мыши кнопку Пуск , чтобы открыть меню "Пуск".	Коснитесь приложения Рабочий стол , а затем нажмите и отпустите кнопку Пуск в левом нижнем углу, чтобы открыть меню "Пуск".

Завершение работы компьютера

Для завершения работы компьютера с помощью меню "Пуск" следуйте приведенным ниже инструкциям.

Действие	Использование клавиатуры и мыши	Использование сенсорных жестов
Завершение работы компьютера	1. Переместите указатель в нижний левый угол начального экрана, а затем щелкните правой кнопкой мыши кнопку Пуск , чтобы открыть меню "Пуск".	1. Коснитесь приложения Рабочий стол , а затем нажмите и отпустите кнопку Пуск в левом нижнем углу, чтобы открыть меню "Пуск".
	2. Выберите Завершение работы , а затем Завершить работу .	2. Коснитесь Завершение работы , а затем Завершить работу .
	- или -	- или -
	1. Наведите указатель на верхний или нижний правый угол экрана,	1. Проведите в сторону от правого края сенсорной панели или сенсорного экрана, чтобы

Действие	Использование клавиатуры и мыши	Использование сенсорных жестов
	<p>чтобы отобразились чудо-кнопки, после чего нажмите Параметры.</p> <p>2. Щелкните значок Питание и выберите Завершение работы.</p>	<p>отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь пункта Параметры.</p> <p>2. Коснитесь значка Питание и выберите Завершить работу.</p>

Отображение всех приложений


Действие	Использование клавиатуры и мыши	Использование сенсорных жестов
Просмотр списка всех приложений на компьютере	<p>Наведите указатель на нижний левый угол начального экрана и щелкните стрелку.</p> <p>Чтобы вернуться на начальный экран, щелкните стрелку еще раз.</p>	<p>Проведите пальцем справа налево на сенсорной панели или экране, чтобы в нижнем левом углу отобразилась стрелка, а затем коснитесь ее.</p> <p>Чтобы вернуться на начальный экран, коснитесь стрелки еще раз.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. На некоторых моделях сенсорных экранов, если провести пальцем вверх, отобразится список всех приложений, а если вниз - пользователь вернется на начальный экран.</p>

Закрытие приложений

Действие	Использование клавиатуры и мыши	Использование сенсорных жестов
Закрытие приложения	<p>1. Переместите указатель в левый верхний угол экрана, а затем вниз вдоль левого края экрана, чтобы отобразить все открытые приложения.</p> <p>2. Перетащите приложение вправо, а затем вниз к нижней части экрана. Удерживайте приложение, пока его значок не начнет вращаться, после чего отпустите значок, чтобы закрыть приложение.</p>	<p>1. Из левого верхнего угла экрана проведите пальцем вправо и влево, чтобы отобразить все открытые приложения.</p> <p>2. Перетащите приложение вправо, а затем вниз к нижней части экрана. Удерживайте приложение, пока его значок не начнет вращаться, после чего отпустите значок, чтобы закрыть приложение.</p>

Новые параметры поиска

1. Чтобы осуществить поиск с начального экрана, начните вводить ключевое слово с клавиатуры.
Результаты отображаются в панели в правой части экрана.
2. Чтобы расширить сферу поиска, нажмите или коснитесь одного из следующих параметров:
 - "Везде";
 - "Параметры";
 - "Файлы";
 - "Веб-изображения";
 - "Веб-видео".

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вам не удастся быстро найти нужную информацию, введите **справка** и выполните поиск в категории **Справка и поддержка**.

Улучшенная функция прикрепления

Приложения можно закреплять в левой или правой части экрана, чтобы можно было одновременно просматривать приложения начального экрана и рабочего стола. В зависимости от разрешения компьютера, одновременно можно закреплять до четырех приложений.

- ▲ Перетащите приложение к левой или правой стороне экрана.

Обнаружение и подключение беспроводного дисплея, сертифицированного для стандарта Miracast (только в некоторых моделях)

Данный компьютер совместим с беспроводными дисплеями, сертифицированными для стандарта Miracast. Чтобы выполнить обнаружение и подключение беспроводного дисплея, не выходя из текущих приложений, выполните указанные ниже действия.

Действие	Использование клавиатуры и мыши	Использование сенсорных жестов
Обнаружение и подключение беспроводного дисплея, сертифицированного для стандарта Miracast	Наведите указатель на верхний или нижний правый угол начального экрана, нажмите Устройства, Проект , после чего следуйте инструкциям на экране.	Проведите пальцем от правого края к центру начального экрана, чтобы отобразить чудо-кнопки, после чего коснитесь Устройства, Проект и следуйте инструкциям на экране.

Открытие рабочего стола Windows вместо начального экрана

Чтобы изменить параметры по умолчанию и сделать так, чтобы Windows всегда открывался с рабочим столом, а не начальным экраном, выполните указанные ниже действия.

Действие	Использование клавиатуры и мыши	Использование сенсорных жестов
Открытие рабочего стола Windows вместо начального экрана	<ol style="list-style-type: none">1. На начальном экране щелкните приложение Рабочий стол.2. Щелкните правой кнопкой мыши на панели навигации в нижней части экрана, а затем выберите пункт Свойства.3. Перейдите на вкладку Навигация и установите флажок При входе или закрытии всех приложений открывать рабочий стол вместо начального экрана.4. Щелкните ОК.	<ol style="list-style-type: none">1. На начальном экране коснитесь приложения Рабочий стол.2. Коснитесь панели навигации в нижней части экрана и, удерживая палец, выберите пункт Свойства.3. Перейдите на вкладку Навигация и установите флажок При входе или закрытии всех приложений открывать рабочий стол вместо начального экрана.4. Коснитесь ОК.

Чтобы вернуть первоначальные настройки входа, выполните приведенные выше инструкции, при этом сняв флажок **При входе или закрытии всех приложений открывать рабочий стол вместо начального экрана**, а затем нажмите или коснитесь кнопки **ОК**.

Этот ПК


Для просмотра файлов и папок на компьютере и подключенных к нему устройствах на начальном экране введите **Этот ПК**, а затем выберите **Этот ПК**. Ранее эта функция называлась "Мой компьютер".

3 Обновления функций архивации и восстановления

Далее приведены процедуры по архивации и восстановлению, которые заменяют аналогичный раздел в *Руководстве пользователя* для вашего компьютера.

Использование функции архивации и восстановления Windows


Сведения о функциях архивации и восстановления Windows приведены в приложении HP Support Assistant.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Путь, по которому можно было получить доступ к HP Support Assistant, был изменен.

1. На начальном экране выберите приложение **HP Support Assistant**.
2. В поле **Поиск** введите **восстановление** и следуйте инструкциям на экране.


Чтобы найти дополнительную информацию о функции архивирования, введите ключевое слово **архивирование** в поле **Поиск**.

Проверка наличия разделов восстановления

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Процедура проверки наличия разделов HP Recovery и разделов восстановления Windows изменилась.


Для этого на начальном экране введите **проводник** и выберите приложение **Проводник**.

Использование приложения HP Software Setup (только на некоторых моделях)

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Путь, по которому можно было получить доступ к приложению HP Software Setup (для переустановки драйверов, поврежденного или удаленного программного обеспечения), был изменен.

Чтобы открыть приложение, выполните приведенные ниже действия.

1. На начальном экране введите **HP Software Setup**.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если приложение не отобразится, значит оно не поддерживается системой. Инструкции по архивации и восстановлению компьютера см. в *Руководстве пользователя*.

2. Выберите **HP Software Setup**.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы заново установить драйверы или отдельное программное обеспечение.

Использование других средств архивации и резервного копирования

Дополнительные сведения о функции архивации и восстановления см. в *Руководстве пользователя* из комплекта компьютера.

4 Обновление технических характеристик

Входное питание

Данные по питанию, приведенные в этом разделе, указывают на рабочее напряжение и ток, которые могут применяться к вашему устройству. Информация подобного рода может пригодиться во время международных путешествий. Другие номинальные значения входного питания см. в *Руководстве пользователя* из комплекта компьютера.

Входное питание	Номинальные значения
Рабочее напряжение и ток	19,5 В постоянного тока при 2,31 А - 45 Вт

5 Другие ресурсы HP

Подробные сведения о продукте, инструкции и т. д. см. в данном руководстве.

Ресурс	Содержание
Руководство <i>Основы Windows</i>	<ul style="list-style-type: none">• Инструкции по использованию Windows® 8
Приложение Начало работы с Windows 8 на начальном экране. Чтобы открыть это приложение, щелкните или коснитесь Начало работы с Windows 8 .	<ul style="list-style-type: none">• Демонстрация функций Windows 8
Поддержка HP для клиентов по всему миру <i>Для получения поддержки на вашем языке посетите веб-сайт http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Общение со специалистом службы поддержки HP в интерактивном чате• Поддержка по электронной почте• Номера телефонов службы поддержки• Адреса сервисных центров HP
<i>Уведомления о соответствии нормам, требованиям к безопасности и охране окружающей среды</i> <i>Для доступа к информации выполните указанные ниже действия.</i> <ol style="list-style-type: none">1. На начальном экране введите <i>поддержка</i> и выберите приложение HP Support Assistant.2. Выберите Мой компьютер, а затем - Руководства пользователя.	<ul style="list-style-type: none">• Сведения о соответствии важным стандартам, в том числе информация о правильной утилизации батареи
Ограниченная гарантия <i>Для доступа к информации выполните указанные ниже действия.</i> <ol style="list-style-type: none">1. На начальном экране введите <i>поддержка</i> и выберите приложение HP Support Assistant.2. Выберите Мой компьютер, а затем - Гарантия и службы. <p>- или -</p> <p>Перейдите по адресу http://www.hp.com/go/orderdocuments.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Гарантийная информация для данного компьютера