



Поз.	Номер	Наименование
1	HY/CHS16-2.2-1	тушка привала
1-1	HY/CHS16-2.2-11	шпатель колеса
1-2	HY/CHS16-2.2-12	шпатель
1-3	HY/CHS16-2.2-13	привод выключателя
2	HY/CHS16-2.2-02	ручка правая
3	HY/CHS16-2.2-03	винт
4	HY/CHS16-2.2-04	накладка ручки
5	HY/CHS16-2.2-05	масляный насос в сборе
6	HY/CHS16-2.2-06	винт
7	HY/CHS16-2.2-07	таблетка пластина
8	HY/CHS16-2.2-8	соединительная тушка
8-1	HY/CHS16-2.2-81	кольцо резиновое
8-2	HY/CHS16-2.2-82	масляный алантор
9	HY/CHS16-2.2-9	механизм тормоза
9-1	HY/CHS16-2.2-91	винт
9-2	HY/CHS16-2.2-92	пластина тормоза
9-3	HY/CHS16-2.2-93	пластина пружинная
9-4	HY/CHS16-2.2-94	вылка тормоза
9-5	HY/CHS16-2.2-95	шайба тормоза
9-6	HY/CHS16-2.2-96	пружина тормоза
9-7	HY/CHS16-2.2-97	корпус тормоза
9-8	HY/CHS16-2.2-98	штифт тормоза
10	HY/CHS16-2.2-10	конусник
11	HY/CHS16-2.2-11	кольцо заборное
12	HY/CHS16-2.2-12	ведущая звездочка
13	HY/CHS16-2.2-13	шайба звездочки
14	HY/CHS16-2.2-14	пружина звездочки
15	HY/CHS16-2.2-15	прям вал в сборе
15-1	HY/CHS16-2.2-151	вал
15-2	HY/CHS16-2.2-152	пружина тормоза
15-3	HY/CHS16-2.2-153	тушка вада
15-4	HY/CHS16-2.2-154	шестерня пластик
15-5	HY/CHS16-2.2-155	подшипник 608Z
15-6	HY/CHS16-2.2-156	гайка
16	HY/CHS16-2.2-16	бак масляный в сборе
16-1	HY/CHS16-2.2-161	патрубок
16-2	HY/CHS16-2.2-162	кольцо резиновое
16-3	HY/CHS16-2.2-163	воздушная бака
16-4	HY/CHS16-2.2-164	прорезка резиновая
16-5	HY/CHS16-2.2-165	бак масляный
17	HY/CHS16-2.2-17	винт
18	HY/CHS16-2.2-18	шина цепи
19	HY/CHS16-2.2-19	цепь 3/8
20	HY/CHS16-2.2-20	кожух цепи
21	HY/CHS16-2.2-21	ключ
24	HY/CHS16-2.2-24	крышка цепи в сборе
24-1	HY/CHS16-2.2-241	винтыгиль
24-2	HY/CHS16-2.2-242	крышка цепи
24-3	HY/CHS16-2.2-243	кольцо резиновое
24-4	HY/CHS16-2.2-244	тушка
24-5	HY/CHS16-2.2-245	гайка цепи
25	HY/CHS16-2.2-25	кожух цепи
26	HY/CHS16-2.2-26	средняя защита в сборе
26-1	HY/CHS16-2.2-261	подшипник 6900Z
26-2	HY/CHS16-2.2-262	сальник
26-3	HY/CHS16-2.2-263	крышка
26-4	HY/CHS16-2.2-264	винт
26-5	HY/CHS16-2.2-265	амортизатор
26-6	HY/CHS16-2.2-266	крышка корпуса редуктора
26-7	HY/CHS16-2.2-267	винт
27	HY/CHS16-2.2-27	винт
28	HY/CHS16-2.2-28	винт
29	HY/CHS16-2.2-29	винт
30	HY/CHS16-2.2-30	шпур
31	HY/CHS16-2.2-31	привода внутренняя
32	HY/CHS16-2.2-32	ручка тормоза
33	HY/CHS16-2.2-33	крышка масляного бака в сборе
33-1	HY/CHS16-2.2-331	клапан воздушный
33-2	HY/CHS16-2.2-332	сальник
33-3	HY/CHS16-2.2-333	крышка масляного бака
34	HY/CHS16-2.2-34	винт
35	HY/CHS16-2.2-35	корпус редуктора
36	HY/CHS16-2.2-36	винт
37	HY/CHS16-2.2-37	гайка ротора
38	HY/CHS16-2.2-38	шестерня ведущая
39	HY/CHS16-2.2-39	ротор в сборе
39-1	HY/CHS16-2.2-391	подшипник ротора
39-2	HY/CHS16-2.2-392	ротор
39-3	HY/CHS16-2.2-393	подшипник 608Z
40	HY/CHS16-2.2-40	винт статора в сборе
40-1	HY/CHS16-2.2-401	винта статора
40-2	HY/CHS16-2.2-402	винт статора
40-3	HY/CHS16-2.2-403	статор
40-4	HY/CHS16-2.2-404	корпус двигателя
40-5	HY/CHS16-2.2-405	щетка коллекторная
41	HY/CHS16-2.2-41	конденсатор
42	HY/CHS16-2.2-42	ручка дополнительная
42-1	HY/CHS16-2.2-421	передняя часть ручки
42-2	HY/CHS16-2.2-422	задняя часть ручки
42-3	HY/CHS16-2.2-423	винт
43	HY/CHS16-2.2-43	винт
44	HY/CHS16-2.2-44	ручка левая в сборе
44-1	HY/CHS16-2.2-441	шпур сетевой
44-2	HY/CHS16-2.2-442	усилитель кабеля
44-3	HY/CHS16-2.2-443	ручка левая
44-4	HY/CHS16-2.2-444	фиксатор шнура
44-5	HY/CHS16-2.2-445	винт
45	HY/CHS16-2.2-45	клавиша выключателя
46	HY/CHS16-2.2-46	выключатель
47	HY/CHS16-2.2-47	крышка щетки
48	HY/CHS16-2.2-48	щетка
49	HY/CHS16-2.2-49	пружина тяги
50	HY/CHS16-2.2-50	винт
51	HY/CHS16-2.2-51	винт