



Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование
1	HY/GCS3816E-01	стартер в сборе	70	HY/GCS3816E-70	пластина демпфера
2	HY/GCS3816E-02	ручка стартера	71	HY/GCS3816E-71	вставка
3	HY/GCS3816E-03	винт	72	HY/GCS3816E-72	заглушка
4	HY/GCS3816E-04	корпус стартера	73	HY/GCS3816E-73	рычаг привода воздушной заслонки
5	HY/GCS3816E-05	пружина стартера	74	HY/GCS3816E-74	прокладка
6	HY/GCS3816E-06	корпус пружины	75	HY/GCS3816E-75	корпус верхний
7	HY/GCS3816E-07	храповик	76	HY/GCS3816E-76	вставка
8	HY/GCS3816E-08	шнур стартера	77	HY/GCS3816E-77	крышка воздушного фильтра
9	HY/GCS3816E-09	шайба	78	HY/GCS3816E-78	амортизатор
10	HY/GCS3816E-10	защита вентилятора	79	HY/GCS3816E-79	воздушный фильтр
11	HY/GCS3816E-11	гайка	80	HY/GCS3816E-80	кожух
12	HY/GCS3816E-12	винт	81	HY/GCS3816E-81	сальник
13	HY/GCS3816E-13	магнето	82	HY/GCS3816E-82	крышка
14	HY/GCS3816E-14	кабель катушки зажигания	83	HY/GCS3816E-83	тормоз в сборе
15	HY/GCS3816E-15	маховик	84	HY/GCS3816E-84	винт
16	HY/GCS3816E-16	сальник	85	HY/GCS3816E-85	трубка
17	HY/GCS3816E-17	корпус подшипника	86	HY/GCS3816E-86	трубка
18	HY/GCS3816E-18	подшипник 6201	87	HY/GCS3816E-87	пружина возврата
19	HY/GCS3816E-19	вставка	88	HY/GCS3816E-88	скоба
20	HY/GCS3816E-20	шпонка	89	HY/GCS3816E-89	рукоятка
21	HY/GCS3816E-21	кольцо	90	HY/GCS3816E-90	торсионная пружина брекера
22	HY/GCS3816E-22	подшипник игольчатый	91	HY/GCS3816E-91	шайба
23	HY/GCS3816E-23	коленчатый вал	92	HY/GCS3816E-92	винт
24	HY/GCS3816E-24	кожух	93	HY/GCS3816E-93	опора пружины
25	HY/GCS3816E-25	стопорное кольцо	94	HY/GCS3816E-94	пружина
26	HY/GCS3816E-26	винт	95	HY/GCS3816E-95	защита брекера
27	HY/GCS3816E-27	сальник	96	HY/GCS3816E-96	пластина
28	HY/GCS3816E-28	болт	97	HY/GCS3816E-97	гайка
29	HY/GCS3816E-29	гайка	98	HY/GCS3816E-98	пластина
30	HY/GCS3816E-30	винт	99	HY/GCS3816E-99	гайка
31	HY/GCS3816E-31	улавливатель цепи	100	HY/GCS3816E-100	управляющий стержень
32	HY/GCS3816E-32	винт	101	HY/GCS3816E-101	винт
33	HY/GCS3816E-33	направляющая цепи	102	HY/GCS3816E-102	лента тормоза
34	HY/GCS3816E-34	винт	103	HY/GCS3816E-103	пружина тормоза
35	HY/GCS3816E-35	масляная трубка	104	HY/GCS3816E-104	винт
36	HY/GCS3816E-36	патрубок	105	HY/GCS3816E-105	крышка отсека
37	HY/GCS3816E-37	масляный насос	106	HY/GCS3816E-106	крышка тормоза
38	HY/GCS3816E-38	шайба	107	HY/GCS3816E-107	гайка цепи М8
39	HY/GCS3816E-39	масляный фильтр	108	HY/GCS3816E-108	балансер
42	HY/GCS3816E-42	патрубок	109	HY/GCS3816E-109	воздушная трубка
43	HY/GCS3816E-43	вставка	110	HY/GCS3816E-110	корпус балансера
44	HY/GCS3816E-44	шестерня	111	HY/GCS3816E-111	торсионная пружина
45	HY/GCS3816E-45	подшипник игольчатый	112	HY/GCS3816E-112	клавиша управления дросселя
46	HY/GCS3816E-46	чашка сцепления	113	HY/GCS3816E-113	дроссель
47	HY/GCS3816E-47	шайба	114	HY/GCS3816E-114	накладка рукоятки
48	HY/GCS3816E-48	сцепление	115	HY/GCS3816E-115	клавиша управления верхняя
49	HY/GCS3816E-49	стопорное кольцо	116	HY/GCS3816E-116	покрытие
50	HY/GCS3816E-50	палец	117	HY/GCS3816E-117	проводка
51	HY/GCS3816E-51	поршень	118	HY/GCS3816E-118	выключатель
52	HY/GCS3816E-52	поршневое кольцо	119	HY/GCS3816E-119	болт
53	HY/GCS3816E-53	прокладка цилиндра	120	HY/GCS3816E-120	гайка
54	HY/GCS3816E-54	винт	121	HY/GCS3816E-121	шайба
55	HY/GCS3816E-55	входная трубка	122	HY/GCS3816E-122	крышка масляного бака
56	HY/GCS3816E-56	карбюратор	123	HY/GCS3816E-123	крышка топливного бака
57	HY/GCS3816E-57	фланец	124	HY/GCS3816E-124	шайба
58	HY/GCS3816E-58	входная трубка	125	HY/GCS3816E-125	фиксатор крышки
59	HY/GCS3816E-59	прокладка трубки	126	HY/GCS3816E-126	винт
60	HY/GCS3816E-60	свеча зажигания	127	HY/GCS3816E-127	амортизатор
61	HY/GCS3816E-61	винт	128	HY/GCS3816E-128	топливный фильтр
62	HY/GCS3816E-62	цилиндр	129	HY/GCS3816E-129	трубка топлива
63	HY/GCS3816E-63	винт	130	HY/GCS3816E-130	корпус трубки топлива
64	HY/GCS3816E-64	прокладка глушителя	131	HY/GCS3816E-131	амортизатор
65	HY/GCS3816E-65	глушитель	132	HY/GCS3816E-132	заглушка
66	HY/GCS3816E-66	направляющая пластина	133	HY/GCS3816E-133	демпфер
67	HY/GCS3816E-67	винт	134	HY/GCS3816E-134	кожух мотора
68	HY/GCS3816E-68	винт	135	HY/GCS3816E-135	демпфер
69	HY/GCS3816E-69	рукоятка передняя	136	HY/GCS3816E-136	заглушка