



Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование
1	HY/GCS4518-01	магнето	55	HY/GCS4518-55	звездочка цепи
2	HY/GCS4518-02	винт	56	HY/GCS4518-56	шина
3	HY/GCS4518-03	маховик	57	HY/GCS4518-57	цепь
4	HY/GCS4518-04	гайка маховика	58	HY/GCS4518-58	кожух защитный
5	HY/GCS4518-05	крышка	59	HY/GCS4518-59	подшипник игольчатый
6	HY/GCS4518-06	шайба	60	HY/GCS4518-60	чашка сцепления
7	HY/GCS4518-07	стартер в сборе	61	HY/GCS4518-61	шайба
8	HY/GCS4518-08	винт стартера	62	HY/GCS4518-62	сцепление в сборе
9	HY/GCS4518-09	винт	63	HY/GCS4518-63	тормоз в сборе
10	HY/GCS4518-10	скоба	64	HY/GCS4518-64	гайка цепи М8
11	HY/GCS4518-11	сальник коленвала	65	HY/GCS4518-65	цепное устройство
12	HY/GCS4518-12	подшипник коленвала	66	HY/GCS4518-66	защита
13	HY/GCS4518-13	стопорное кольцо	67	HY/GCS4518-67	винт шины
14	HY/GCS4518-14	крышка бочка	68	HY/GCS4518-68	трубка
15	HY/GCS4518-15	винт	69	HY/GCS4518-69	рукоядка
16	HY/GCS4518-16	вставка	70	HY/GCS4518-70	зубчатый упор
17	HY/GCS4518-17	винт	71	HY/GCS4518-71	стопорное кольцо
18	HY/GCS4518-18	амортизатор	72	HY/GCS4518-72	трубка
19	HY/GCS4518-19	левая часть картера	73	HY/GCS4518-73	трубка
20	HY/GCS4518-20	амортизатор левого картера	74	HY/GCS4518-74	топливный канал
21	HY/GCS4518-21	вставка	75	HY/GCS4518-75	винт карбюратора
22	HY/GCS4518-22	амортизатор	76	HY/GCS4518-76	опора фильтра
23	HY/GCS4518-23	выключатель	77	HY/GCS4518-77	винт крепления
24	HY/GCS4518-24	винт	78	HY/GCS4518-78	карбюратор
25	HY/GCS4518-25	прокладка картера	79	HY/GCS4518-79	кольцо
26	HY/GCS4518-26	коленчатый вал	80	HY/GCS4518-80	прокладка
27	HY/GCS4518-27	подшипник игольчатый	81	HY/GCS4518-81	прокладка
28	HY/GCS4518-28	штырек	82	HY/GCS4518-82	свеча
29	HY/GCS4518-29	правая часть картера	83	HY/GCS4518-83	цилиндр
30	HY/GCS4518-30	амортизатор правого картера	84	HY/GCS4518-84	крышка двигателя
31	HY/GCS4518-31	упор	85	HY/GCS4518-85	фильтр воздушный
32	HY/GCS4518-32	винт	86	HY/GCS4518-86	крышка фильтра
33	HY/GCS4518-33	топливная трубка	87	HY/GCS4518-87	шайба
34	HY/GCS4518-34	топливный фильтр	88	HY/GCS4518-88	гайка
35	HY/GCS4518-35	вставка	89	HY/GCS4518-89	гайка
36	HY/GCS4518-36	вставка болта	90	HY/GCS4518-90	направляющая пластина
37	HY/GCS4518-37	шпindel кнопки	91	HY/GCS4518-91	глушитель
38	HY/GCS4518-38	амортизатор	92	HY/GCS4518-92	прокладка глушителя
39	HY/GCS4518-39	крышка топливного бака	93	HY/GCS4518-93	болт глушителя
40	HY/GCS4518-40	бензобак	94	HY/GCS4518-94	прокладка цилиндра
41	HY/GCS4518-41	штырек триггера	95	HY/GCS4518-95	прокладка карбюратора
42	HY/GCS4518-42	клавиша управления дросселя	96	HY/GCS4518-96	опора впуска
43	HY/GCS4518-43	клавиша управления всборе	97	HY/GCS4518-97	опора карбюратора
44	HY/GCS4518-44	пружина рычага	98	HY/GCS4518-98	прокладка термическая
45	HY/GCS4518-45	накладка ручки	99	HY/GCS4518-99	рукав
46	HY/GCS4518-46	тяга дросселя	100	HY/GCS4518-100	блок штифта
47	HY/GCS4518-47	резиновая прокладка	101	HY/GCS4518-101	пружина
48	HY/GCS4518-48	амортизатор	102	HY/GCS4518-102	пружина
49	HY/GCS4518-49	рычаг привода воздушной заслонки	103	HY/GCS4518-103	кольцо поршня
50	HY/GCS4518-50	вставка	104	HY/GCS4518-104	поршень
51	HY/GCS4518-51	сальник коленвала	105	HY/GCS4518-105	палец поршня
52	HY/GCS4518-52	масляный насос	106	HY/GCS4518-106	подшипник
53	HY/GCS4518-53	крышка насоса	107	HY/GCS4518-107	кольцо стопорное
54	HY/GCS4518-54	шестерня насоса			