



Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование
1	HY/GCS5218E-01	цилиндр	69	HY/GCS5218E-69	винт
2	HY/GCS5218E-02	гайка	70	HY/GCS5218E-70	корпус правый
3	HY/GCS5218E-03,04	шайба	71	HY/GCS5218E-71	вставка
5	HY/GCS5218E-05	крышка глушителя	72	HY/GCS5218E-72	палец
6	HY/GCS5218E-06	глушитель	73	HY/GCS5218E-73	вставка
7	HY/GCS5218E-07	прокладка глушителя	74	HY/GCS5218E-74	держатель
8	HY/GCS5218E-08	винт глушителя	75	HY/GCS5218E-75	выключатель
9	HY/GCS5218E-09	винт	76	HY/GCS5218E-76	клавиша
10	HY/GCS5218E-10	шайба	77	HY/GCS5218E-77	вставка
11	HY/GCS5218E-11	свеча зажигания	78	HY/GCS5218E-78	винт
12	HY/GCS5218E-12	прокладка	79	HY/GCS5218E-79	пыльник
13	HY/GCS5218E-13	трубка карбюратора	80	HY/GCS5218E-80	шайба
14	HY/GCS5218E-14	винт	81	HY/GCS5218E-81	шайба
15	HY/GCS5218E-15	кольцо	82	HY/GCS5218E-82	винт
16	HY/GCS5218E-16	прокладка цилиндра	83	HY/GCS5218E-83	маховик
17	HY/GCS5218E-17	поршневое кольцо	84	HY/GCS5218E-84	шайба
18	HY/GCS5218E-18	поршень	85	HY/GCS5218E-85	гайка
19	HY/GCS5218E-19	стопорное кольцо	86	HY/GCS5218E-86	прокладка
20	HY/GCS5218E-20	палец поршня	87	HY/GCS5218E-87	держатель крышки
21	HY/GCS5218E-21	стопорное кольцо	88	HY/GCS5218E-88	крышка
22	HY/GCS5218E-22	коленчатый вал	89	HY/GCS5218E-89	кольцо
23	HY/GCS5218E-23	итальянский подшипник	90	HY/GCS5218E-90	патрубок
24	HY/GCS5218E-24	шпонка	91	HY/GCS5218E-91	шкелер
25	HY/GCS5218E-25	амортизатор	92	HY/GCS5218E-92	корпус левый
26	HY/GCS5218E-26	штука амортизатора	93	HY/GCS5218E-93	кольцо
27	HY/GCS5218E-27	винт	94	HY/GCS5218E-94	сальник
28	HY/GCS5218E-28	улавливатель цепи	95	HY/GCS5218E-95	магнето
29	HY/GCS5218E-29	винт	96	HY/GCS5218E-96	контактный провод
30	HY/GCS5218E-30	воздушный клапан	97	HY/GCS5218E-97	вставка
31	HY/GCS5218E-31	кольцо воздушного клапана	98	HY/GCS5218E-98	прокладка картера
32	HY/GCS5218E-32	переходник	99	HY/GCS5218E-99	направляющая цепи
33	HY/GCS5218E-33	упор	100	HY/GCS5218E-100	стартер с кожухом в сборе
34	HY/GCS5218E-34	винт	101	HY/GCS5218E-101	тормоз в сборе
37	HY/GCS5218E-35,36,37	масляный фильтр	102	HY/GCS5218E-102	рукоятка
38	HY/GCS5218E-38	винт	103	HY/GCS5218E-103	топливный шланг
39	HY/GCS5218E-39	насос масла	104	HY/GCS5218E-104	бензофильтр
40	HY/GCS5218E-40	штука	105	HY/GCS5218E-105	вставка
41	HY/GCS5218E-41	патрубок	106	HY/GCS5218E-106	корпус
42	HY/GCS5218E-42	блок натяжки цепи	107	HY/GCS5218E-107	сальник
43	HY/GCS5218E-43	болт	108	HY/GCS5218E-108	шп. лунка
44	HY/GCS5218E-44	барaban сцепления	109	HY/GCS5218E-109	вставка
45	HY/GCS5218E-45	сцепление	110	HY/GCS5218E-110	сальник
46	HY/GCS5218E-46	пружина сцепления	111	HY/GCS5218E-111	крышка бака
47	HY/GCS5218E-47	шайба	112	HY/GCS5218E-112	кнопка
48	HY/GCS5218E-48	итальянский подшипник	113	HY/GCS5218E-113	пружина кнопки
49	HY/GCS5218E-49	чашка сцепления	114	HY/GCS5218E-114	палец
50	HY/GCS5218E-50	звездочка	115	HY/GCS5218E-115	винт
51	HY/GCS5218E-51	шлицта масляного насоса	116	HY/GCS5218E-116	клавиша управления верхняя
52	HY/GCS5218E-52	кожух	117	HY/GCS5218E-117	пружина дросселя
53	HY/GCS5218E-53	сальник	118	HY/GCS5218E-118	рычаг дросельной заслонки
54	HY/GCS5218E-54	подшипник 6202	119	HY/GCS5218E-119	система рычагов управл. др. заслонкой
55	HY/GCS5218E-55	вставка	120	HY/GCS5218E-120	штифт
56	HY/GCS5218E-56	штука	121	HY/GCS5218E-121	крышка рукоятки
57	HY/GCS5218E-57	гайка	122	HY/GCS5218E-122	штука
58	HY/GCS5218E-58	вставка	123	HY/GCS5218E-123	противовес
59	HY/GCS5218E-59	амортизатор	124	HY/GCS5218E-124	баланс
60	HY/GCS5218E-60	воздухозаборник	125	HY/GCS5218E-125	прокладка
61	HY/GCS5218E-61	крышка задняя	126	HY/GCS5218E-126	сальник
62	HY/GCS5218E-62	прокладка	127	HY/GCS5218E-127	винт
63	HY/GCS5218E-63	опорная шайба	128	HY/GCS5218E-128	барашек
64	HY/GCS5218E-64	карбюратор	129	HY/GCS5218E-129	сальник
65	HY/GCS5218E-65	воздухозаборник	130	HY/GCS5218E-130	крышка
66	HY/GCS5218E-66	воздушный фильтр	131	HY/GCS5218E-131	вставка
67	HY/GCS5218E-67	болт	132	HY/GCS5218E-132	корпус верхний
68	HY/GCS5218E-68	подушка воздухозаборника			