

FTB12000DUO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.iconbit.ru

Руководство пользователя FTB12000DUO

Компания iconBIT благодарит вас за приобретение портативного зарядного устройства FTB12000DUO с аккумулятором высокой емкости. FTB12000DUO способен заряжать iPhone всех поколений, iPod touch всех поколений, iPod Nano всех поколений, iPad всех поколений, мобильные телефоны (включая HTC/Samsung/Motorola/Blackberry/Nokia и др.), MP3 плееры, MP4 плееры, портативные игровые консоли, PDA, Bluetooth, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, электронные книги, портативные ТВ и DVD-плееры.

Перед первым использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию. Настоятельно рекомендуется сохранить ее, чтобы обращаться к ней по мере необходимости.

Подходит для всех устройств

Меры безопасности

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие пункты.

◆ Не подвергайте устройство воздействию огня и высоких температур

◆ Не допускайте короткого замыкания

◆ Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства

◆ Немедленно прекратите использование при появлении: утечки кислоты, перегрева, изменения цвета или других необычных явлений.

◆ Оптимальная температура среды для работы: -10°C~45°C

◆ Используйте только подходящий адаптер питания для зарядки FTB12000DUO

Характеристики продукта

◆ Стандартные компоненты

1. FTB12000DUO (Рис. 1)

2. Адаптер питания (Рис. 2)

2. USB кабель (Рис. 3)

3. Набор разъемов (Рис. 4-8)

4. Руководство пользователя

5. Чехол

FTB12000DUO (Рис. 1)

Адаптер питания 5V 2A (Рис. 2),

USB кабель (Рис. 3),

Micro USB (Рис.4)

Mini USB (Рис.5)

iPad (Рис.6)

Nokia (Рис.7)

Samsung Galaxy (Рис.8)

◆ Индикатор заряда и состояния батареи.

Проверьте уровень заряда батареи FTB12000DUO перед использованием:

Требуется зарядка

Низкий (<20%)

Средний (>50%)

Высокий (>75%)

Примечание: ● индикатор горит
○ индикатор не горит

Эксплуатация

1. Зарядка с помощью адаптера питания

2. Зарядка мобильных устройств

Уход за продуктом

◆ Не подключайте ничего к FTB12000DUO, когда он заряжается от сети.

◆ Do not expose the product directly under the sun and any places with high temperature or humidity.

◆ Периодически разряжайте и заряжайте аккумулятор, если его не планируется использовать в течение длительного времени.

◆ Это устройство подходит для вторичной переработки. Не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.

Решение проблем

Проблема	Возможные причины	Решение
Устройство не может полностью зарядиться даже после длительной разрядки.	1. Недостаточное время зарядки 2. Неисправность батареи или адаптера питания.	1. Заряжайте устройство в течение 7 часов. 2. Обратитесь в сервисный центр.
Оставшийся заряд не используется.	1. Весь заряд израсходован. 2. Неисправность индикатора заряда. 3. Неисправность батареи.	1. Зарядите устройство. 2. Обратитесь в сервисный центр.
Невозможно зарядить мобильные устройства.	1. Заряд батареи очень низкий. 2. Слабый контакт между компонентами. 3. неподходящий разъем. 4. Невозможно зарядить определенные устройства.	1. Перезарядите батарею. 2. Заново подключите или замените кабель/или разъем. 3. Выберите подходящий разъем. 4. Обратитесь в сервисный центр.
Устройство внезапно прекращает работу и/или индикатор отключается даже при максимальном заряде.	Устройство может быть перегружено, вероятнее всего это не поломка.	Нажмите на кнопку включения питания, чтобы активировать устройство.

Контактная информация

ICONBIT LIMITED
Suite 1604-5, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong.
Tel: (852) 2523 2167
Fax: (852) 2810 1957

Техническая поддержка: если у вас возникли проблемы с подключением или использованием продукта, пожалуйста напишите нам e-mail support@iconbit.ru