

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

краскораспылителя KOLNER KSG-80

Описание.

1. Выключатель.
2. Основная рукоятка.
3. Дополнительная рукоятка.
4. Емкость для краски.
5. Сопло.
6. Регулятор давления.



Важные меры безопасности.

- Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.
- Убедитесь в том, что параметры в сети соответствуют параметрам, указанным на табличке с техническими характеристиками на электроинструменте и в настоящей инструкции.
- Не погружайте электроинструмент или отдельные его части в воду или другие жидкости.
- Никогда не тяните за шнур для отключения электроинструмента из сети, возьмитесь за штекер и вытяните его из розетки.
- Не позволяйте детям использовать электроинструмент.
- Всегда отключайте электроинструмент из электросети, когда Вы его не используете.
- Не оставляйте включенный электроинструмент без внимания.
- Отключайте электроинструмент от электрической сети в случае любых неполадок, после окончания эксплуатации.
- Храните электроинструмент в месте, недоступном для детей.
- Работа и техобслуживание должны осуществляться строго в соответствии с данной инструкцией.
- Держите шнур питания вдали от источника нагрева, масла и острых предметов.
- Не переносите электроинструмент, держа его за шнур.
- Подключайте электроинструмент к сети только после того, как Вы убедитесь в том, что кнопка включения находится в выключенном положении.
- При работе с электроинструментом пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. В случае необходимости воспользуйтесь специальными перчатками, очками и/или наушниками.
- При работе с электроинструментом рекомендуется надевать подходящую одежду, так чтобы части одежды не контактировали с инструментом. Также убедитесь, что на Вас нет ничего, что могло бы помешать работе или вызвать нежелательные последствия.
- Не используйте чистящие средства, которые могут вызвать эрозию инструмента (бензин и прочие агрессивные средства).
- При работе крепко держите электроинструмент.
- По возможности обеспечьте четкую фиксацию обрабатываемой поверхности или детали, например, с помощью тисков, креплений и т.д.
- Не подвергайте электроинструмент сильным нагрузкам. Используйте электроинструмент для выполнения работ, для которых он предназначен.
- Не допускайте присутствия детей, животных или просто посторонних в рабочей зоне.
- Не допускайте использования электроинструмента неквалифицированными, несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для использования физическими данными. В случае передачи электроинструмента другим лицам подробно расскажите о правилах использования и дайте ознакомиться с настоящей инструкцией.
- Не кладите электроинструмент сразу же после отключения, дождитесь полной остановки двигателя.
- Не используйте электроинструмент, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
- Не допускайте нагрузку электроинструмента, вызывающую его остановку.
- Не прикасайтесь во время работы с инструментом к заземленным предметам (например, трубопроводам, радиаторам отопления, газовым плитам, холодильнику).
- Не пользуйтесь электроинструментом с поврежденным проводом или штекером, после его падения или если на нём видны какие-либо следы повреждения.
- Обратитесь в гарантийную мастерскую для обследования, замены или ремонта электроинструмента.
- При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

Подготовка к работе.

Внимание: Перед выполнением любых операций убедитесь, что инструмент выключен и отключен от питающей сети.

Наполнение ёмкости для краски.

- Открутите ёмкость пульверизатора.
- Наполните ёмкость краской.
- Закрепите ёмкость на корпусе, закрутив и зафиксировав её.

Регулировка давления.

При помощи регулятора давления установите необходимый уровень давления и подачи краски.

Эксплуатация.

Внимание: Прибор предназначен исключительно для нанесения краски на водной основе на поверхность. После установки ёмкости с краской и выставления необходимого уровня давления можно начинать наносить краску на поверхность, нажав кнопку выключателя. При желании можно использовать любую насадку для достижения лучшего эффекта.

Очитка и уход.

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- После работы тщательно протирайте электроинструмент.

Хранение.

- Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.

Утилизация.

При возникновении необходимости утилизации инструмента рекомендуется соблюдать принятые нормы. Не следует выбрасывать электроинструмент в обычный мусорный бак или мусоропровод.

Комплектация.

Пульверизатор.

Сопло.

Вискозиметр (1шт.)

Стержень для чистки (1шт.)

Клапан (2шт.)

Технические характеристики.

Напряжение сети: 220-240В

Частота сети: 50Гц

Потребляемая мощность: 80Вт

Производительность: 300мл/мин

Объём ёмкости для краски: 100мл

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы прибора не менее 3-х лет.