



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Электробритва

RSM-1162

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования и храните для последующего применения.

Внимание

- Внешняя бреющая сетка не должна подвергаться чрезмерному воздействию, иначе она может повредиться
- Если бреющая сетка повреждена или деформирована, не пользуйтесь бритвой, иначе она повредит кожу.
- Бритвенный блок и бреющая сетка имеют ограниченный срок эксплуатации, поэтому мы рекомендуем регулярно менять их.
- Зарядка и беспроводное бритье
- Перед первым использованием и, если вы не пользовались прибором долгое время, заряжайте батарею в течение 12 часов, уровень напряжения сети должен быть 220В/50Гц. Соедините штекер кабеля питания с прибором и вставьте вилку кабеля в розетку. Заряжайте батарею только после полной разрядки.
- Не заряжайте бритву сверх рекомендуемого времени – это приведет к сокращению срока эксплуатации.
- АС только переменный ток

Предупреждение: Данный прибор не рекомендуется использовать на влажной коже.

Не пользуйтесь прибором в душе.

Не используйте пену для бритья, гель, мыло и т.д.

Вставьте штекер кабеля питания в разъем на приборе и вилку кабеля питания в электрическую розетку.

Использование электробритвы

Нажмите переключатель ON/OFF и включите прибор. Держите прибор под прямым углом (90°) к коже. Начинайте брить мягкими движениями. Растягивайте кожу лица одной рукой, перемещая бритву вперед и назад по щеке другой рукой. Вы можете увеличить давление на кожу, когда она привыкнет к новой бритве. Если вы будете прижимать бритву слишком плотно к коже, то повредите кожу.

Бритвенная система

Система состоит из 2 бреющих сеток. Они двигаются вверх и вниз независимо друг от друга, повторяя контуры вашего лица.

Использование триммера

- Для открытия триммера поднимите ручку триммера наверх.
- Приложите триммер к коже под прямым углом и, осторожно двигая его вниз, можете сбрить или подровнять бакенбарды.

Чистка бритвы

Предупреждение: для предотвращения получения электрошока или травм, отсоедините кабель питания от прибора и выключите прибор перед чисткой.

- Мы рекомендуем мыть прибор водой и жидким мылом. Регулярная чистка позволит содержать прибор в чистоте и предотвратить развитие бактерий и неприятных запахов.
- Поместите небольшое количество жидкого мыла на бреющую сетку.
- Включите прибор и налейте на сетку немного воды.
- Приблизительно через 10-20 секунд выключите прибор. Выньте рамку и промойте её под проточной водой.
- Удалите лишнюю жидкость сухим полотенцем и полностью высушите бритвенную систему.

Чистка с помощью щеточки

Нажмите кнопку, освобождающую бреющую сетку и выньте сетку. Выньте внутренние лезвия друг за другом, взяв их за края и вытянув из бритвы. Прочистите сетку, бритвенную систему, триммер длинной щеточкой. Прочистите внутренние лезвия короткой щеточкой. Не чистите сетку короткой щеточкой.

Замена комплектующих бритвенной системы

Рекомендуется менять внешнюю бреющую сетку раз в год, а внутренние лезвия – каждые 2 года.

Замена внутренних лезвий

- Нажмите кнопку, освобождающую рамку сетки и, потянув рамку вверх, выньте её из прибора.
- Выньте внутренние лезвия друг за другом, взяв их за края и вытянув из бритвы. Возьмите новые лезвия и вставьте их в прибор друг за другом, надавите на них, они должны встать на место.

Внимание

- Не заряжайте прибор во влажных помещениях, при температуре выше 40°C, а также в местах, где на прибор попадают прямые солнечные лучи.
 - Используйте только прилагаемый адаптер
 - Заряжайте только сухой прибор
 - Храните адаптер в сухом месте и не трогайте его мокрыми руками.
 - Аккуратно вынимайте вилку адаптера из электрической сети, не тяните за провод.
 - Храните адаптер в сухом месте.
 - Не перекручивайте шнур адаптера.
 - Не обматывайте провод вокруг прибора
 - Внешняя сетка очень тонкая, обращайтесь с осторожностью. Не пользуйтесь прибором, если сетка или лезвия повреждены.
 - Промывайте прибор под проточной водой, Не мойте его в соленой или кипяченой воде.
 - Не пользуйтесь очищающими средствами, предназначенными для чистки туалетов, ванных комнат и кухонных аксессуаров.
 - Не протирайте прибор и его детали спиртосодержащими веществами. Используйте влажную мыльную ткань для чистки.
 - Не брейтесь в душе.
 - Не мойте прибор водой во время зарядки.
 - Храните в недоступном для детей месте
 - Храните инструкции в доступном месте.
- Если у вас возникли вопросы по обслуживанию, уходу или ремонту прибора, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Уровень напряжения: 220В 50Гц

Выход: DC 2.4В, 90мА

Время зарядки батареи: 8 часов

Прибор предназначен только для домашнего использования

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
2. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
3. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара _____

Дата продажи: « ___ » _____ 20 ___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в КНР компанией WENZHOU N.&A. FOREIGN TRADE CO., LTD,
адрес: No. 106 Dong Gang Road, Wenzhou China
По заказу ООО "Паритет", адрес: 454091, Россия, Челябинск, ул. Цвиллинга, 28.
АСЦ в Челябинске: 454081, ул. Артиллерийская, 102.

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556