



LG-ERICSSON



АЯ16

## Одноинейный Проводной Телефон

Руководство пользователя

Модель : GS-475



Внимательно прочитайте руководство  
перед началом эксплуатации телефона.  
оставьте ее для будущего пользования.

# Однолинейный Проводной Телефон GS-475

## 1 ВОЗМОЖНОСТИ

Этот телефон был разработан(предназначен) для использования в офисе или дома. Он сочетает высокое качество, различные полезные функции и изящный дизайн. Имеются следующие особенности

- ТОНОВЫЙ / ПУЛЬСОВОЙ режимы
- ЛАМПА ВЫЗЫВНОГО УСТРОЙСТВА
- НАБОР НОМЕРА В РЕЖИМЕ ON-HOOK ( на крючке)
- ПОВТОРНЫЙ НАБОР НОМЕРА
- УСКОРЕННЫЙ НАБОР НОМЕРА (2 НАПРАВЛЕНИЯ)
- Флэш (Переадресация)

## 2 Информация

При использовании данного аппарата необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности.

- Набирайте номер медленно и отчетливо.
- Не нажимайте рычаг отбоя без необходимости.
- Не отключайте трубку от базы.
- устанавливайте телефон вдали от нагревательных приборов.
- протирайте внешние поверхности телефона сухой тряпочкой, не используйте растворители, например бензин или ацетон - они разрушают покрытие.

## 3 Аксессуары

Во-первых, проверьте наличие всех компонентов, изображенных ниже.



1. База
2. Трубка базы
3. Шнур телефонной линии
4. Руководство пользователя
5. Гарантийный купон

## Основные Функции

### Флэш (переадресация)

Некоторые телефонные системы переадресации предлагают дополнительные услуги, которые позволяют Вам прерывать беседу, чтобы ответить на входящий звонок или перенести звонок третьему лицу. В этих случаях, используйте кнопку Флэш, нажав ее. Например, если телефон, связан с АТС учреждения, это функция удачно используется для переадресации звонка третьему лицу.

1. Во время связи по линии, нажмите кнопку "Флэш". вы услышите сигнал "ответ станции".
2. Наберите нужный добавочный номер.
3. Если добавочный номер занят, тогда Вы можете повторно соединиться с звонящим абонентом нажав кнопку "Флэш" снова.
4. Когда добавочный ответит, или Вы услышите звук звонка, Повесьте трубку, чтобы закончить передачу звонка на другого абонента.

### ПОВТОРНЫЙ НАБОР НОМЕРА

Последний набранный номер телефона может быть набран повторно, нажав кнопку "ПОВТОРНОГО НАБОРА НОМЕРА". Последний номер будет записан в памяти повторного набора номера, включая ручной набор номера. Записанный в памяти номер будет сохранен, пока не будет введен новый телефонный номер.

Для набора последнего набранного номера.

1. Убедитесь в сигнале "ответ станции" после подъема телефонной трубки
2. Нажмите кнопку redial "ПОВТОРНОГО НАБОРА НОМЕРА". Сохраненный в памяти номер автоматически наберется.
3. Если линия занята, переключитесь в режим On-Hook (соединение) и повторите все в пунктах 1 - 2.

### Примечание

Возможность памяти повторного набора номера - до 32 цифр в импульсном режиме или 31 цифра в тоновом. Если номер превышает 32 цифры (31 цифра в тоновом режиме), то повторный набор номера память будет очищена.

## Кнопки и Органы Управления



## Основные Функции

### ЗВОНОК В РЕЖИМЕ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ

1. Убедитесь в сигнале "ответ станции" после подъема телефонной трубки.
2. Наберите необходимый номер и разговаривайте, когда вызываемый абонент ответит.
3. Повесьте трубку, чтобы закончить звонок по телефону.

### ЗВОНОК В РЕЖИМЕ НАБОРА НОМЕРА ON-HOOK

1. Убедитесь в сигнале "ответ станции", потом нажмите кнопку "OHD" не поднимая телефонную трубку.
2. Наберите нужный номер, поднимите телефонную трубку и говорите после ответа абонента.
3. Повесьте трубку, чтобы закончить звонок по телефону.

### ПРИЕМ ЗВОНКА В РЕЖИМЕ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ

1. Когда Вы услышали звук звонка.
2. Поднимите трубку с базы и говорите.
3. Повесьте трубку, чтобы закончить звонок по телефону.

### ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ТОНА / ПУЛЬСА

Для выбора режима ТОН / ИМПУЛЬС используется переключатель. Этот переключатель располагается внизу телефона. Левое положение переключателя - ИМПУЛЬСНЫЙ режим, и правое положение - тоновый режим.