



Logitech® Wireless Mouse M560

Setup Guide



English

Mouse features

Windows® 8 features

- Windows 8 edge menu button:
 - Hold down the button and move your mouse to the left to display the Windows 8 App bar. Release to select.
 - Hold down the button and move your mouse to the right to display the Windows 8 Charms. Release to select.
- Scroll wheel:
 - Press the wheel down to switch between hyper-fast scrolling and click-to-click scrolling.
 - Tilt the wheel left/right for Internet back/forward.

3. Show the Windows desktop.

4. Show the Windows 8 Start screen.

For more Windows 8 mouse features and options, download the latest software from www.logitech.com/downloads.

Windows 7 features (software required)

- Application switcher.
- Scroll wheel:
 - Press the wheel down to switch between hyper-fast scrolling and click-to-click scrolling.
 - Tilt the wheel left/right for horizontal scroll.

3. Back button.

4. Forward button.

To activate the Windows 7 features you must download the latest software from www.logitech.com/downloads.

- Battery LED. Illuminates red when battery power is low, green when battery power is good.
- On/Off slider switch.
- Receiver storage.
- Battery door.

unifying™

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

- Back button.
- Forward button.
- Application switcher.
- Scroll wheel:
 - Press the wheel down to switch between hyper-fast scrolling and click-to-click scrolling.
 - Tilt the wheel left/right for horizontal scroll.

To activate the Windows 7 features you must download the latest software from www.logitech.com/downloads.

- Battery LED. Illuminates red when battery power is low, green when battery power is good.
- On/Off slider switch.
- Receiver storage.
- Battery door.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

der gegenüber-liegenden Seite des Anschlusses angebracht ist, in den das USB 3.0-Gerät eingesteckt ist. Alternativ können Sie auch ein abgeschirmtes USB-Verlängerungskabel verwenden.

Für Logitech Kunden mit Verbindungsproblemen ist ein abgeschirmtes USB-Verlängerungskabel erhältlich unter www.logitech.com/usbestender.

Ihre Meinung ist gefragt. Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um einige Fragen zu beantworten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

www.logitech.com/itthink

Français

Fonctions de la souris

Fonctionnalités Windows® 8

- Bouton de menu latéral Windows 8:
 - Maintenez le bouton enfoncé et déplacez le curseur vers la gauche pour afficher la barre d'applications Windows 8. Relâchez le bouton pour effectuer la sélection.
 - Maintenez le bouton enfoncé et déplacez le curseur vers la droite pour afficher les icônes Windows 8. Relâchez le bouton pour effectuer la sélection.
- Roulette de défilement:
 - Appuyez sur la roulette pour passer du défilement ultra-rapide au défilement par paliers et inversement.
 - Passez à la page Web précédente ou suivante en inclinant la roulette de défilement vers la gauche ou la droite.
- Anzeigen des Windows-Desktop.
- Windows 8-Startbildschirm anzeigen. Um weitere Windows 8-Mausfunktionen und -optionen nutzen zu können, laden Sie unter www.logitech.com/downloads die neueste Software herunter.
- Windows 7-Funktionen (Software erforderlich)
 - Programmumschalter.
 - Scrollrad:
 - Drücken Sie auf das Rad, um zwischen hyperschnellem Bildlauf und Click-to-Click-Bildlauf umzuschalten.
 - Kippen Sie das Rad nach links/rechts, um den horizontalen Bildlauf zu verwenden.

- Affichage du bureau Windows.
- Affichage de l'écran d'accueil Windows 8. Pour obtenir plus de fonctions de souris et d'options sous Windows 8, téléchargez la version la plus récente du logiciel à l'adresse www.logitech.com/downloads.
- Zurück-Taste.
- Vor-Taste. Um die Windows 7-Funktionen zu aktivieren, müssen Sie unter www.logitech.com/downloads die neueste Software herunterladen.
- Batterie-LED. Leuchtet bei niedrigem Batteriestand rot und grün, wenn der Batteriestand in Ordnung ist.
- Ein-/Aussschalter.
- Empfängerfach.
- Batteriefachdeckel.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Risoluzione dei problemi

Il mouse non funziona

- Riavviare il mouse spegnendolo e quindi riaccendendolo.
- Se il LED della batteria è rosso, sostituire le batterie.
- Verificare che il ricevitore Unifying sia collegato correttamente a una porta USB.
- Se il ricevitore Unifying è collegato a un hub USB, provare a collegarlo direttamente a una porta USB del computer.
- Provare a utilizzare una superficie diversa. Rimuovere eventuali oggetti metallici presenti nella traiettoria tra il mouse e il ricevitore Unifying.
- Una rallonge USB blindée est proposée aux clients Logitech rencontrant des difficultés de connexion à l'adresse www.logitech.com/usbestender.
- Tenere il ricevitore Unifying il più lontano possibile da altri dispositivi USB 3.0, collegandolo a una porta USB sul lato opposto del computer rispetto a quella del dispositivo USB 3.0 oppure utilizzando una prolunga USB schermata.
- La prolunga USB schermata è disponibile per i clienti Logitech che hanno problemi di connessione al sito web www.logitech.com/usbestender.

Cosa ne pensi? Dedicate qualche minuto del tuo tempo e inviaci un commento. Grazie per avere acquistato questo prodotto.

www.logitech.com/itthink

По-русски

Функции мыши

Функции Windows® 8

- Кнопка открытия начального меню Windows 8:
 - Чтобы открыть панель приложения Windows 8, удерживайте кнопку нажатой и переместите мышь влево. Для выбора отпустите кнопку.
 - Чтобы показать чудо-кнопки Windows 8, удерживайте кнопку нажатой и переместите мышь вправо. Для выбора отпустите кнопку.
- Колесико прокрутки.
 - Нажмите колесико для переключения между режимами сверхбыстрой и пошаговой прокрутки.
 - Наклоняйте колесико влево и вправо для перехода вперед и назад по страницам в Интернете.
- Отображение рабочего стола Windows.
- Отображение начального экрана Windows 8. Чтобы получить доступ к дополнительным функциям и параметрам мыши для Windows 8, загрузите последнее программное обеспечение с веб-страницы www.logitech.com/downloads.
- Горжеткэрэк: Nyonja le a kereket a rendkívül gyors és a fokozatos görgetés közötti váltáshoz. A bongészőben történő vissza-/előrelépéshez billentse balra/jobbra a görgetőkereket.
- Asztal megjelenítése. Nyonja le a kereket a rendkívül gyors és a lépésről lépésre történő görgetés közötti váltáshoz. A börgétkereket jobbra/balra döntve vízzintesen görgethet.
- Windows 7 funkciók (szoftver szükséges)
 - Alkalmazásváltó.
 - Görgetkэрэк: Nyonja le a kereket a rendkívül gyors és a lépésről lépésre történő görgetés közötti váltáshoz. A börgétkereket jobbra/balra döntve vízzintesen görgethet.
 - Vizssa gomb.
 - Előre gomb.
 - Windows 7 funkciók használatához le kell töltenie a legfrissebb szoftvert a www.logitech.com/downloads webhelyről.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

- Töltőtséglejzöl LED: Alacsony töltöttség esetén vörösen, megfelelő töltöttség esetén zölden világít.
- Tápkapcsoló.
- Vevőegység tárolórekesze.
- Elementartó rekesz fedele.



A Logitech® Unifying technológia segítségével akár hat kompatibilis Logitech egér és billentyűzet is csatlakoztatható ugyanahhoz a vevőegységhez, így egyetlen USB-porttal több eszköz is kiszolgálható. További tudnivalóért keresse fel a www.logitech.com/unifying webhelyet.

Hibaelhárítás

Nem működik az egér?

- Indítsa újra az eget ki- majd bekapcsolással.
- Ha a töltöttséglejzöl LED vörösen világít, cserélje ki az elemet.
- Ellenőrizze, hogy a Unifying vevőegység megfelelően van-e csatlakoztatva az USB-porthoz.
- Ha a Unifying vevőegység USB-elosztóhoz csatlakozik, próbálja meg közvetlenül a számítógép egyik USB-portjához csatlakoztatni.
- Próbálkozzon más felülettel. Távolítsa el a fémtárgyakat az egér és a Unifying vevőegység közül.
- A Unifying vevőegységet tartsa a lehető legtovább más USB 3.0-s eszközöktől – például csatlakoztassa a számítógép USB 3.0-s eszközzel szemközt végéhez, vagy használjon árnyékolt USB-hosszabbítókábel.
- A problémát tapasztaló vásárlók számára árnyékolt hosszabbítókábel szerezhető be a www.logitech.com/usbestender webhelyen.

Mi a véleménye? Kérjük, ossza meg velünk. Köszönjük, hogy termékünket választotta.

www.logitech.com/itthink

Česká verze

Funkce myši

Funkce Windows® 8

- Tlačítko nabídek na okraji obrazovky systému Windows 8:
 - Podržním tlačítka a posunem myši vlevo zobrazíte panel aplikací Windows 8. Uvolněním tlačítka provedete výběr.
 - Podržním tlačítka a posunem myši vpravo zobrazíte ovládací tlačítka Windows 8. Uvolněním tlačítka provedete výběr.
- Rolovací kolečko:
 - Stisknutím kolečka dolů lze přepínat mezi velmi rychlým a přesným posuvem.
 - Nakloněním kolečka vlevo/vpravo aktivujete funkci zpět/vpřed pro internet.
- Zobrazí plochu Windows.
- Zobrazí obrazovku Start Windows 8. Další funkce a možnosti myši ve Windows 8 získáte po stažení nejnovějšího softwaru ze stránky www.logitech.com/downloads.
- Funkce Windows 7 (vyžaduje software)
 - Přepínání aplikací.
 - Rolovací kolečko:
 - Stisknutím kolečka dolů lze přepínat mezi velmi rychlým a přesným posuvem.
 - Nakloněním kolečka vlevo/vpravo aktivujete horizontální posuv.
 - Tlačítko Zpět.
 - Tlačítko Vpřed.

- Przycisk Wstecz.
- Przycisk Do przodu. Aby uzyskać więcej funkcji i opcji myszy w systemie Windows 7, pobierz najnowszą wersję oprogramowania ze strony www.logitech.com/downloads.
- Dioda LED baterii. Świeci się na czerwono, gdy poziom naładowania baterii jest niski, i na zielono, gdy bateria jest w dobrym stanie.
- Suwak wyłącznika.
- Schowek odbiornika.
- Pokrywa komory na baterie.



Technologia Logitech® Unifying umożliwia podłączenie do złącza zgodnych myszy i klawiatur firmy Logitech do tego samego odbiornika z wykorzystaniem tylko jednego portu USB dla kilku urządzeń. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do witryny www.logitech.com/unifying.

Rozwiązywanie problemów

Mysz nie działa?

- Uruchom ponownie mysz, wyłączając ją i włączając.
- Jeśli dioda LED baterii świeci się na czerwono, wymień baterie.
- Sprawdź, czy odbiornik Unifying jest prawidłowo podłączony do portu USB.
- Jeśli odbiornik Unifying jest podłączony do koncentratora USB, spróbuj podłączyć go bezpośrednio do portu USB komputera.
- Wypróbuj działanie myszy na innej powierzchni. Usuń metalowe przedmioty znajdujące się między myszą a odbiornikiem Unifying.
- Odbiornik Unifying należy podłączyć możliwie daleko od innych urządzeń USB 3.0. Dłatego najlepiej użyć portu USB po drugiej stronie komputera względem urządzenia USB 3.0 lub użyć ekranowego kabla USB.
- Klienci Logitech z problemami z połączeniem mogą zamówić ekranowany kabel przedłużający USB na stronie www.logitech.com/usbestender.

Co o tym myślisz? Poświęć chwilę, aby podzielić się z nami swoją opinią. Dziękujemy za zakup naszego produktu.

www.logitech.com/itthink

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Logitech® Unifying technology connects up to six compatible Logitech mice and keyboards to the same receiver, using only one USB port for multiple devices. To learn more, visit www.logitech.com/unifying.

Lai varētu izmantot vēl citas peles funkcijas un iespējas operētājsistēmā “Windows 8”, lejupielādējiet jaunāko programmatūras versiju vietnē www.logitech.com/downloads.

Darbība operētājsistēmā “Windows 7” (vajadzīga programmatūra)

- Lietotņu pārslēgs.
- Ritenītijs
 - Nospiediet ritenīti, lai pārslēgtos starp ātro un parasto ritināšanu un otrādi.
 - Sasveriet ritenīti pa kreisi/labi horizontālai ritināšanai.

- Poga pārējai atpakaļ.

- Poga pārējai uz priekšu.

Lai izmantotu peles funkcijas operētājsistēmā “Windows 7”, lejupielādējiet jaunāko programmatūru vietnē www.logitech.com/downloads.

- Bateriju LED indikatora. Izgaismojas sarkanā krāsā, ja baterijas uzlādes līmenis ir zems, un zaļā krāsā, ja baterijas uzlādes līmenis ir pietiekams.
- Bīdāmais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.

- Uztvērēja nodalījums.

- Bateriju nodalījuma vāciņš.

unifying™

Ar “Logitech” Unifying™ tehnoloģiju vienam uztvērējam iespējams pieslēgt līdz sešām saderīgām “Logitech” peļēm un tastatūrām, vairākām ierīcēm izmantojot tikai vienu USB pieslēgvietu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni www.logitech.com/unifying.

Problēmu novēršana

Peļe nedarbojas

- Restartējiet peļi, to izslēdzot un ieslēdzot vēlreiz.
- Ja baterijas LED indikatora deg sarkanā krāsā, nomainiet bateriju.
- Pārbaudiet, vai “Unifying” uztvērējs ir pareizi iesprausts USB pieslēgvietā.
- Ja “Unifying” uztvērējs ir iesprausts USB centrmezglā, mēģiniet uztvērēju iespraust tieši datora USB pieslēgvietā.
- Izmēģiniet citu vīrsmu. Pārlicinieties, vai starp peļi un “Unifying” uztvērēju neatrodas metāla priekšmeti.
- Mēģiniet “Unifying” uztvērēju iespraust datorā pēc iespējas tālāk no citām USB 3.0 ierīcēm, piemēram, USB pieslēgvietā, kas atrodas datora otrā pusē, vai izmantojiet ekranētu pagarināšo USB kabeli.
- Ja jums ir problēmas ar savienojuma izveidi, “Logitech” klientiem vietnē www.logitech.com/usbextender ir pieejams ekranēts pagarināšais USB kabelis.

Kāds ir jūsu viedoklis?

Lūdzu, veltiet nedaudz laika, lai mums to pastāstītu. Paldies, ka iegādājāties mūsu izstrādājumu!

www.logitech.com/itthink

Lietuvių

Peļēs funkcijas

„Windows® 8” ypatybės

- „Windows 8” krastinio meniu mygtukas:
 - laikykite nuspaude mygtuką ir pajudinkite pele į kairę, norėdami atidaryti „Windows 8” programų juostą. Norėdami pasirinkti, atleiskite.
 - laikykite nuspaude mygtuką ir pajudinkite pele į dešinę, norėdami atidaryti „Windows 8” juostą „Mygtukai”. Norėdami pasirinkti, atleiskite.

- Slinkties ratukas:
 - paspauskite ratuką, norėdami persijungti tarp itin spartaus ir slinkimo paspaudus režimo.
 - Pakreipkite ratuką į kairę / į dešinę, norėdami judėti internete atgal / pirmyn.
- Atidaryti „Windows 8” darbstaįlį.

- Atidaryti „Windows 8” pradinį ekraną.

Daugiau „Windows 8” peļės funkcijų ir parinkčių prieinama atsisijunčiant naująsias programinę įrangą iš www.logitech.com/downloads.

„Windows 7” ypatybės

(reikalinga programinė įranga)

- Programų perjungiklis.

Slinkties ratukas:

- paspauskite ratuką, norėdami persijungti tarp itin spartaus ir slinkimo paspaudus režimo.
- Pakreipkite ratuką į kairę / į dešinę, norėdami judėti horizontaliai.

- Mygtukas Atgal.

- Mygtukas Pirmyn.

Norėdami suaktyvinti „Windows 7” funkcijas, atsiųsiukite naująsias programinę įrangą iš www.logitech.com/downloads.

- Baterijos indikatorius. Šviečia raudona spalva, kai baterijos energija nusenka, žalia - kai energijos yra pakankamai.

- Įjungimo / išjungimo slankiojamasis jungiklis.

- Imtuvo saugojimo vieta.

- Baterijų dangtelis.

unifying™

„Unifying” Logitech® technologija prijungia iki šešių atitinkamų Logitech peļių ir klaviatūrų prie to paties priėmėjo, naudojant tik vieną USB jungtį keliems įrenginiams. Norėdami sužinoti daugiau žr.: www.logitech.com/unifying.

Trikčių diagnostika

Peļė neveikia?

- Paleiskite peļę iš naujo, ja išjungdami ir vėl įjungdami.
- Jei būsenos lemputė šviečia raudonai, pakeiskite bateriją.
- Patikrinkite, ar „Unifying” imtuvas yra tinkamai prijungtas prie USB priedavo.
- Jei „Unifying” imtuvas prijungtas prie USB šakotuvo, pabandykite jį prijungti tiesiai prie savo kompiuterio USB priedavo.
- Išbandykite kitą paviršių. Pašalinkite bet kokius metalinius daiktus, esančius tarp peļės ir „Unifying” imtuvo.
- Laikykite „Unifying” imtuvą kuo toliau nuo kitų prietaisų su USB 3.0 jungdamis į USB priedavą kitoje kompiuterio pusėje nuo prietaiso su USB 3.0 jungtimi arba naudodami ekranuotą USB pailginimo laidą.
- Ekranuota USB pailginimo laidą „Logitech” klientai, kurie patiria ryšio problemų, gali rasti adresu www.logitech.com/usbextender.

Ką manote?

Skirkite mums minutėlę ir pasakykite. Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį. www.logitech.com/itthink

Hrvatski

Značajke miša

Značajke za sustav Windows® 8

- Tipka za rubni izbornik sustava Windows 8:
 - Pritisnite i držite tipku i pomaknite miš ulijevo da biste prikazali traku aplikacija sustava Windows 8. Otpustite za odabir.

- Pritisnite i držite tipku i pomaknite miš udesno da biste prikazali gumbice sustava Windows 8. Otpustite za odabir.

- Kotačić za listanje:

- Pritisnite kotačić prema dolje da biste se prebacili s hiperbrzog listanja na listanje odvojenim klikovima i obratno.
- Nagnite kotačić ulijevo/udesno za pomicanje natrag/naprijed na internetu.

- Prikaz radne površine sustava Windows.

- Prikaz početnog zaslona sustava Windows 8.

Za dodatne značajke i mogućnosti miša za sustav Windows 8 preuzmite najnoviji softver sa stranice www.logitech.com/downloads.

Značajke za sustav Windows 7

(potreban je softver)

- Prebacivač aplikacija.

- Kotačić za listanje:

- Pritisnite kotačić prema dolje da biste se prebacili s hiperbrzog listanja na listanje odvojenim klikovima i obratno.
- Nagnite kotačić ulijevo/udesno za vodoravno pomicanje.

- Tipka Natrag.

- Tipka Naprijed.

Da biste aktivirali značajke za sustav Windows 7, morate preuzeti najnoviji softver sa stranice www.logitech.com/downloads.

- LED indikator baterije. Svijetli crveno kada je baterija gotovo prazna, zeleno kada je baterija puna.

- Klizni prekidač za uključivanje i isključivanje.

- Spremište za prijamnik.

- Vratašća odeljka za baterije.

unifying™

Tehnologija Logitech® Unifying povezuje do šest kompatibilnih Logitechovih miševa ili tipkovnica na isti prijamnik pomoću samo jedne USB priključnice za više uređaja. Da biste saznali više, posetite stranicu www.logitech.com/unifying.

Otklanjanje poteškoća

Miš ne radi?

- Ponovno pokrenite miš tako da ga isključite i ponovno uključite.
- Ako LED indikator baterije zasvijetli crveno, zamijenite bateriju.
- Provjerite je li prijamnik Unifying pravilno priključen u USB priključnicu.
- Ako je prijamnik Unifying priključen u USB koncentrator, pokušajte ga priključiti izravno u USB priključnicu na računalu.
- Pokušajte na nekoj drugoj površini. Uklonite metalne objekte između miša i prijamnika baterije.
- Držite prijamnik Unifying što je dalje moguće od drugih uređaja s priključnikom USB 3.0 tako da ga priključite u USB priključnicu na računalu na suprotnoj strani od uređaja s priključnikom USB 3.0 ili upotrebom zaštićenog produžnog USB kabela.
- Zaštićeni produžni USB kabel je dostupan za Logitechove korisnike koji imaju probleme s vezom na stranici www.logitech.com/usbextender.

Što mislite?

Odvojite minutu i recite nam. Zahvaljujemo na kupnji našeg proizvoda.

www.logitech.com/itthink

Srpski

Funkcije miša

Funkcije u sistemu Windows® 8

- Dugme za meni na ivici ekrana u operativnom sistemu Windows 8:

- Držite dugme i pomerite miš ulavo da bi se prikazala traka sa aplikacijama u sistemu Windows 8. Pustite dugme da biste izabrali.
- Držite dugme i pomerite miš udesno da bi se prikazala dugmad sistema Windows 8. Pustite dugme da biste izabrali.

- Točak za pomeranje:

- Pritisnite točak nadole da biste prešli sa izuzetno brzog pomeranja na postepeno pomeranje.
- Nagnite točak levo/desno da biste se kretali napred/nazad na Internetu.

- Prikaz Windows radne površine.

- Prikaz početnog ekrana za Windows 8.

Da biste dobili dodatne funkcije i opcije miša za Windows 8, preuzmite najnoviji softver sa lokacije www.logitech.com/downloads.

Funkcije u sistemu Windows 7

(neophodan je softver)

- Promena aplikacija.

- Točak za pomeranje:

- Pritisnite točak nadole da biste prešli sa izuzetno brzog pomeranja na postepeno pomeranje.
- Nagnite točak levo/desno da biste se pomerali horizontalno.

- Dugme za povratak.

- Dugme za kretanje unapred.

Da biste aktivirali funkcije za Windows 7, morate da preuzmete najnoviji softver sa lokacije www.logitech.com/downloads.

- LED lampica baterije. Svetli crveno kada je baterija skoro prazna, a zeleno kada je baterija puna.

- Kližač za uključivanje/isključivanje.

- Odeljak prijemnika.

- Poklopac baterije.

unifying™

Logitech® Unifying tehnologija povezuje i do šest kompatibilnih Logitech miševa i tastatura sa istim prijemnikom, koristeći samo jedan USB port za više uređaja. Da biste saznali više, posetite www.logitech.com/unifying.

Rešavanje problema

Miš ne radi?

- Ponovo pokrenite miš tako što ćete ga isključiti, a zatim ponovo uključiti.
- Ako LED lampica baterije treperi u crvenoj boji, zamenite bateriju.
- Proverite da li je Unifying prijemnik pravilno priključen u USB port.
- Ako je Unifying prijemnik priključen na USB čvorište, pokušajte da ga priključite direktno na USB port na računaru.
- Isprobajte drugu podlogu. Uklonite metalne predmete između miša i Unifying prijemnika.
- Držite Unifying prijemnik što je dalje moguće od drugih USB 3.0 uređaja, bilo tako što ćete ga priključiti u USB priključnicu na računaru a odnosu na port USB 3.0 uređaja, bilo tako što ćete koristiti zaštićeni produžni kabl za USB.
- Korisnici Logitech proizvoda koji imaju probleme pri povezivanju mogu da nabave zaštićeni produžni kabl za USB na adresi www.logitech.com/usbextender.

Kakvi su vaši utisci?

Odvojite malo vremena da nam saopštite. Hvala vam što ste kupili naš proizvod.

www.logitech.com/itthink

Slovenščina

Funkcije miške

Funkcije sistema Windows® 8

- Gumb za stranski meni v sistemu Windows 8:

- Pritisnite in zadržite gumb ter premaknite miško v levo, da se prikaže vrstica s programi sistema Windows 8. Če želite izbrati program, spustite gumb.
- Pritisnite in zadržite gumb ter premaknite miško v desno, da se prikažejo čarobni gumbi sistema Windows 8. Če želite izbrati program, spustite gumb.

- Dršno kolesce:

- Pritisnite kolesce navzdol, če želite preklopiti med zelo hitrim drsenjem in drsenjem od klika do klika.
- Nagnite kolesce v levo/desno, če se želite premakniti na prejšnjo/naslednjo spletno stran.

- Prikaz namizja sistema Windows.

Preklopi na začetni zaslon sistema Windows 8. Če si želite ogledati več funkcij in možnosti miške s sistemom Windows 8, prenesite najnovjšo programsko opremo s spletnega mesta www.logitech.com/downloads.

Funkcije sistema Windows 7

(potrebujete programsko opremo)

- Preklopnik aplikacij.

- Dršno kolesce:

- Pritisnite kolesce navzdol, če želite preklopiti med zelo hitrim drsenjem in drsenjem od klika do klika.
- Nagnite kolesce v levo/desno, če se želite premakniti vodoravno.

- Gumb za pomik nazaj.

- Gumb za pomik naprej.

Če želite vklopiti funkcije sistema Windows 7, prenesite najnovjšo programsko opremo s spletnega mesta www.logitech.com/downloads.

Funkcije sistema Windows 7

(potrebujete programsko opremo)

- Preklopnik aplikacij.

- Dršno kolesce:

- Pritisnite kolesce navzdol, če želite preklopiti med zelo hitrim drsenjem in drsenjem od klika do klika.
- Nagnite kolesce v levo/desno, če se želite premakniti vodoravno.

- Gumb za pomik nazaj.

- Gumb za pomik naprej.

Če želite vklopiti funkcije sistema Windows 7, prenesite najnovjšo programsko opremo s spletnem mestu www.logitech.com/unifying.

unifying™

Tehnologija Logitech® Unifying v isti sprejemnik povezuje do šest združljivih mišk in tipkovic Logitech, pri čemer uporablja le ena vrata USB za več naprav. Več informacij dobite na spletnem mestu www.logitech.com/unifying.

Odpravljanje težav

Ali miška ne deluje?

- Znova zaženite miško, tako da jo izklopite in znova vklopite.
- Če lučka LED baterije sveti rdeče, zamenjajte baterijo.
- Preverite, ali je sprejemnik Unifying pravilno povezan z vrati USB.
- Če je sprejemnik Unifying priključen v zvezdišče USB, ga poskusite priključiti neposredno v vrata USB na računalniku.
- Pokusite miško še na drugi podlagi. Odstranite kovinske predmete med miško in sprejemnikom Unifying.
- Postavite sprejemnik Unifying kar najdlje stran od drugih naprav USB 3.0 in ga priključite v vrata USB računalnika, ki so na nasprotni strani naprave USB 3.0, ali uporabite izolirani podajševalni kabel USB.
- Za stranke Logitech, ki imajo težave s povezavo, je izolirani podajševalni kabel USB na voljo na naslovu www.logitech.com/usbextender.

Kakšno je vaše mnenje?

Vzemite si minuto, da nam poveste. Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka.

www.logitech.com/itthink

Slovenčina

Funkcije miši

Funkcie Windows® 8

- Tlačidlo ponúk na okrají obrazovky

systému Windows 8:

- Podržaním tlačidla a posunom myši vľavo zobrazíte panel aplikácií Windows 8. Uvoľnením tlačidla vyberiete.
- Podržaním tlačidla a posunom myši vpravo zobrazíte ovládacie tlačidlá Windows 8. Uvoľnením tlačidla vyberiete.

- Rolovacie koliesko:

- Stlačením kolieska dole je možné prepínať medzi veľmi rýchlym a presným posúvaním.
- Naklonením kolieska vľavo/vpravo aktivujete funkciu späť/vpred pre internet.

- Zobrazí plochu Windows.

- Zobrazí obrazovku Start Windows 8.

Ďalšie funkcie a možnosti myši vo Windows 8 získate po prevzatí najnovšieho softvéru zo stránky www.logitech.com/downloads.

Funkcie Windows 7

(vyžaduje softvér)

- Prepínanie aplikácií.

- Rolovacie koliesko:

- Stlačením kolieska dole je možné prepínať medzi veľmi rýchlym a presným posúvaním.

- Naklonením kolieska vľavo/vpravo aktivujete horizontálne posúvanie.

- Tlačidlo Späť.

- Tlačidlo Vpred.

Na aktiváciu funkcii Windows 7 je potrebné prevziať najnovší softvér zo stránky www.logitech.com/downloads.

- Indikátor batérie. Ak je batéria takmer vybitá, svieti na červeno, ak je nabité dostatočne, svieti na zeleno.

- Posuvný vypínač napájania.

- Uložný priestor na prijímač.

- Kryt batérie.

unifying™

Pomocou technológie Logitech® Unifying budete môcť pripojiť až šesť kompatibilných myši a klávesníc Logitech k jednému prijímaču – využijete tak iba jeden port USB pre viac zariadení. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.logitech.com/unifying.

Riešenie problémov

Myš nefunguje?

- Reštartujte myš jej vypnutím a opätovným zapnutím.
- Ak indikátor batérie svieti na červeno, vymeňte batérie.
- Skontrolujte, či je prijímač Unifying riadne zapojený do portu USB.
- Ak je prijímač Unifying pripojený k rozbočovaču USB, skúste ho pripojiť priamo k portu USB v počítači.
- Skúste použiť iný povrch. Odstráňte kovové predmety, ktoré sa nachádzajú medzi myšou a prijímačom Unifying.
- Udržujte prijímač Unifying čo najďalej od iných zariadení USB 3.0, buď jeho zapojenie do portu USB na tej strane počítača, kde sa nachádza zariadenie USB 3.0, alebo použitím tieneneho predžiočovača kábla USB.
- Tienený predžiočovací kábel USB je pre zákazníkov Logitech, ktorí majú problémy s pripojením, k dispozícii na stránke www.logitech.com/usbextender.

Aký je váš názor?

Venujte nám chvíľu času a povedzte nám to. Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu. www.logitech.com/itthink

Română

Caracteristicile mouse-ului

Caracteristicile Windows® 8

- Butonul de meniu lateral Windows 8:

- Tineți apăsat butonul și deplasați mouse-ul la stânga pentru a afișa bara de aplicații Windows 8. Eliberați pentru a selecta.
- Tineți apăsat butonul și deplasați mouse-ul la dreapta pentru a afișa butonanele Windows 8. Eliberați pentru a selecta.

- Rotița de derulare:

- Apăsati rotița în jos pentru a comuta între defilarea ultrarapidă și defilarea clic după clic.
- Inclinati rotița la stânga/dreapta pentru a vă deplasa înapoi/înainte pe Internet.

- Afișaj desktopul Windows 8.

Pentru caracteristici și opțiuni de mouse Windows 8 suplimentare, descărcați cel mai recent software de la www.logitech.com/downloads.

Caracteristicile Windows 7

(este necesar software)

- Comutator de aplicații.

- Rotița de derulare:

- Apăsati rotița în jos pentru a comuta între defilarea ultrarapidă și defilarea clic după clic.
- Inclinati rotița la stânga/dreapta pentru a defilare orizontală.