



Electric shaver / Электробритва

EPS-1010

Instruction manual/ Инструкция по эксплуатации



DEAR CUSTOMER!

We congratulate you on purchasing home appliance of "MAGNIT" trademark. We are sure that this unit will correspond to the highest requests for the quality and will become the real reliable support in your home cares. Before starting using this appliance, please carefully read the instruction manual and follow the rules of using. In this case the trademark "MAGNIT" will assure the long life of the equipment you have bought.

Thank you for choosing us!

Operation instructions

Before operating this unit, please read the instructions completely and save them.



4



5



6



Thank you for purchasing POVOS electric shaver. Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you enjoy your new POVOS shaver. Before operating this unit, please read these instructions completely; please keep the manual for handy reference.

Before use

This wet/dry shaver can be used for wet shaving with shaving lather or for dry shaving. You can use this watertight shaver in the shower and clean it in water. Treat yourself to wet lather shaves for at least three weeks and notice the difference. Your POVOS wet/dry shaver requires a little time to get used to because your skin and beard need about a month to adjust to any new shaving method.

Parts identification (see fig.1)

1	Protective cap
2	System outer foil
3	Foil frame
4	Inner cutter
5	Foil frame release button
6	Switch lock button
7	Charge status lamp
8	Trimmer
9	Adaptor
10	Cleaning brush
11	Washable

Using your shaver (see fig.2)

1. Remove the protective cap.
2. Switch the shaver on by pushing the switch upwards.
3. Hold the shaver at right angle(90°) to your skin. Start out shaving by applying gentle pressure to your face. Stretch your skin with your free hand, move the shaver back and forth in the direction of your beard. You may gently increase the amount of pressure as your skin becomes accustomed to this shaver. Applying excessive pressure does not provide a closer shave.
4. Switch the shaver off by pushing the switch downwards.
5. To prevent damage to the foil and inner cutter, replace the protective cap every time you are finishing using the shaver.

For wet shaving

Put a thin layer of shaving foam on your face which works as a lubricator. Shaving foam is the most suitable among many other shaving aids (gel, soap, cream, etc). Do not put a thick layer of shaving foam as it may affect shaver performance. If the shaving head is clogged with foam, simply rinse it under running water.

Using the trimmer (see fig.3)

Slide the trimmer handle up to open the trimmer. Place the trimmer at a light angle(90) to your skin and move it downward to trim side burns.

Cleaning and maintenance (see fig.4)

1. For cleanliness and convenience, we recommend that you clean your shaver with water and liquid hand soap. Regular cleaning will keep your shaver in good condition while preventing odors or bacteria from developing, and maintain the cutting performance.
2. With the system outer foil in place, apply some hand soap onto the outer foil. Turn the shaver on and pour some water over the outer foil. After about 10-20 seconds, turn the shaver off, remove the system outer foil and clean it with running water. Wipe off any moisture from the shaver with a dry cloth and remove the protective cap to allow the system outer foil to dry completely.
3. Clean the outer foil and the shaver body with the long side of the brush. Clean the inner cutter with the short side of the brush. Do not use the short brush to clean the outer foil.



Warning : Before washing the shaver body, you need to separate it from the charger.

Warning - To prevent electric shock or personal injury, disconnect the power cord from the shaver and turn the shaver off before cleaning.

The cutting system maintenance (see fig.5)

It is recommended that you replace the outer foil at least every year and the inner cutter at least every two years to maintain your shaver's cutting performance.

•Replacing the system outer foil: Squeeze the system outer foil release buttons and lift the system outer foil upward to remove it. To insert the new system outer foil, press down until snaps into place.

•Replacing the inner cutters: Squeeze the foil frame release buttons and lift the foil frame upward to remove it. Remove the inner cutter one at a time by grasping it firmly at both ends and pulling straight away from the shaver. To insert the new inner cutter, hold the cutter one at a time at both ends and press downward until it snaps into the shaver.

Charging (see fig.6)

1. Connect the power cord to the shaver, and plug the power cord to an AC outlet. The charge status lamp will glow red when the shaver is being charged.
2. You can fully charge the shaver in 8 hour if it seems to be losing speed.
3. Before traveling, charge it fully if you will not be taking the adapter with you.
4. When charging, always a red light, you will be available eight hours with this shaver.
5. If the shaver is charged more than 10 hours frequently, then battery capacity will be reduce.
6. Do not operate this shave when charging.

Caution

1. Do not charge the shaver when the temperature is below 0° (32°F) or above 40° (104°F), where it will be exposed to direct sunlight or a heat source, or where is a lot of moisture.
2. The outer foil is very thin, if handle improperly, it can be easily damaged. To avoid personal injury, do not use the shaver if it has a damaged foil or inner cutter.
3. Both the foil and the blade have a limited service life. Too keep a better result; we suggest you replace the outer foil and inner cutter at regular intervals.

4. Wash the shaver in tap water. Do not use salt water or boiling water. Also, do not use cleaning products that are designed for toilets, bathrooms or kitchen appliances. Do not submerge the shaver for a long time.
5. Do not wipe any part of the shaver with thinner or benzene or alcohol. Clean the shaver's body by using a cloth for a long time.
6. Do not take the housing apart as this can affect the watertight construction.
7. If the shaver is not working properly, have it inspected at the place of purchase or an authorized service center.
8. Always use your shaver for its intended use, as described in this manual.
9. Please make sure that the old batteries are disposed of at an officially assigned location.
10. Do not leave this shaver within the reach of children.
11. Please keep the manual handy for reference.

Guarantee & service

1. We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase.
2. Within the guarantee period we will correct, free of charge, and defects in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.
3. To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorized POVOS Customer Service Centre.

This guarantee does not cover:

- 1) Damage due to improper use.
- 2) Normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value of operation of the appliance.
- 3) The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original POVOS are not used.

Technical specifications

Model No.: PS2208

Power source: ac100-240V 50/60Hz

Motor voltage: 1.2V

Charging time: 8 hours

This product is intended for household use only.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNET». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «MAGNET» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией



4



5



6



Перед началом эксплуатации

Настоящая бритва может использоваться для влажного или сухого бритья. Бритвой можно бриться в ванной и чистить ее потоком воды. Помните, что для привыкания к бритве электробритвой требуется время.

Описание частей бритвы (см. рис. 1)

1	Защитная крышка
2	Сетка
3	Рамка сетки
4	Внутреннее лезвие
5	Кнопка отсоединения головки
6	Кнопка Вкл./Выкл.
7	Индикатор зарядки
8	Триммер
9	Адаптор
10	Щетка для чистки

Эксплуатация бритвы (см. рис. 2)

1. Снимите защитную крышку.
2. Включите бритву с помощью кнопки включения.
3. Начните бриться, разместив бритву под прямым углом к коже и слегка нажимая на нее. Вы можете уменьшать или увеличивать давление, однако помните, что избыточное давление не улучшает качество бритья.
4. Выключите бритву, сдвинув кнопку вниз.
5. Во избежание повреждения сетки, каждый раз после бритья надевайте на бритву защитную крышку.

Для влажного бритья

Нанесите тонкий слой пены для бритья на кожу. Толстый слой пены наносить не рекомендуется, т.к. это может снизить эффективность бритья. Если бритва забилась, просто промойте ее под струей воды.

Использование триммера (см. рис. 3)

Приведите триммер в рабочее положение. Расположите триммер под прямым углом к коже и подравняйте виски.

Очистка (см. рис. 4)

1. Для удобства очистки, мы рекомендуем использовать струю воды и жидкое мыло. Регулярное мытье предотвратит появление посторонних запахов и бактерий и сохранит остроту лезвий.
2. Не снимая сетку и нанесите немного жидкого мыла на бритву. Включите бритву и плесните на нее немного воды. Через 10-20 секунд выключите бритву, снимите сетку и промойте под струей воды. Высушите бритву салфеткой.
3. Очистите корпус бритвы и сетку с помощью длинной щетины на щетке. Очистите лезвие с помощью короткой щетины. Не используйте короткую щетину для очистки сетки.

Внимание: Перед тем, как пометить корпус бритвы под струю воды, Вы должны отключить бритву от провода питания.
Внимание: перед началом очистки, отключите бритву от шнура питания, чтобы избежать поражения электрическим током.

Уход за лезвиями (см. рис. 5)

Мы рекомендуем менять сетку по крайней мере ежегодно.

Лезвие рекомендуется менять каждые два года.

- Замена сетки. Нажмите на кнопки снятия головки и снимите ее.

Вытащите сетку из рамки и замените ее новой.

- Замена лезвий. Снимите головку с помощью соответствующей кнопки.

Зажмите лезвие с двух сторон и сильно потяните вверх.

Снимите старое лезвие и замените его новым, установив его на место и сильно нажав вниз до щелчка.

Зарядка (см. рис. 6)

1. Подключите шнур питания к бритве и вставьте вилку в розетку.

2. Полностью зарядить бритву можно за 8 часов.

3. Перед поездкой полностью зарядите бритву и возьмите адаптер питания с собой.

4. Во время зарядки на корпусе бритвы горит красный светодиод.

5. Если Вы часто заряжаете бритву более 10 часов, емкость батареи может сократиться.

6. Эксплуатация бритвы во время зарядки не рекомендуется.

Внимание

1. Не включайте бритву, если температура окружающего воздуха ниже 0° (32°F) и выше 40° (104°F), не помещайте бритву под прямые солнечные лучи или рядом с источником тепла.

2. Сетка очень тонкая, ее можно легко повредить. Не эксплуатируйте бритву с поврежденной сеткой.

3. И сетка, и лезвие имеют ограниченный срок эксплуатации. Чтобы сохранить эффективность бритвы, мы рекомендуем менять сетку и лезвие на регулярной основе.

4. Мойте бритву водой из-под крана. Не используйте соленую воду или кипящую воду. Также, не используйте чистящие средства, предназначенные для туалетов, ванных комнат и кухни. Не оставляйте бритву в воде надолго.
5. Не протирайте бритву бензином, ацетоном или спиртом. Корпус бритвы можно чистить тканью.
6. Не пытайтесь разобрать корпус, т.к. это может нарушить герметичность корпуса.
7. Если бритва не работает, обратитесь в магазин покупки или авторизованный сервисный центр.
8. Всегда используйте бритву только для бритья.
9. Убедитесь, что использованные батареи будут правильно утилизированы.

Технические данные:

Модель: EPS-1010

Питание: 100-240В 50/60Гц

Напряжение двигателя: 1.2В

Время зарядки: 8 часов

Настоящий прибор предназначен только для дома.

Срок службы товара - 2 года

Фирма производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использования аппаратуры в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия составляет: 12 месяцев

Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

*Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.*

« » _____ г. _____
дата продажи подпись покупателя



АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
Астрахань	СФ Элком	ул. Красная, 12/2	(8512) 39-08-63
Барнаул	Китеж	ул. Георгиева, 55	(3852) 47-79-00
Братск	Лексика Электроникс	ул. Пионерская, 23/40	(8152) 45-50-31
Владимир	Электрон-Сервис	ул. Ново-Ямская, 73	(0922) 24-08-19
Волжский	Толиман	ул. Опломуцкая, 31а	(8443) 29-85-71
Волгоград	Толиман	ул. Кузнецова, 49	(8442) 27-05-06, 27-05-07
	Сервис-центр ТМ	ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 35-15-81
Воронеж	Орбита-сервис	ул. Донбасская, 1	(0732) 77-66-25
Екатеринбург	Сервис	ул. Восточная, 44	(3432) 70-62-63
Ижевск	Радиоконплект	ул. 9-я Подлесская, 25	(3412) 59-28-05
Иркутск	ТД Эверест	Советский пер., 2	(3952) 44-59-11
Казань	Техника	ул. Вишневого, 14	(8432) 38-31-37, 38-31-07
Киров	Хоз.Быт.Торг	ул. К.Маркса, 180	(8332) 67-37-25
Кострома	АКСОН-Сервис	ул. Сутырина, 5	(0942) 22-36-28
Краснодар	Гриф-Сервис-Юг	ул. Головатого, 313	(8612) 59-47-80
Красноярск	Исток	ул. Ленина, 28	(3912) 65-32-18
	Дон ТВ	ул. Кольцевая, 12	(3912) 36-67-09
Москва	Сонино-сервис	Подсосенский пер., 12 стр. 1 (м. Курская)	(495) 917-03-16
	Сонино-сервис	Хохловский пер., 11/1 (м. Китай-город)	(495) 917-34-24
	Сонино-сервис	Колокольников пер., 9/10, стр. 5 (м. Сухаревская)	(495) 208-56-48
	М.Видео-сервис	ул. 2-я Корочаровская 14, стр.3 (м. Авиамоторная)	(495) 742-01-01
	Интеррадиоприбор	Провод завода «Серп и молот» 5, офис 9 (м. Алексеевская)	(495) 361-49-33, 273-31-73, 361-47-48
Мурманск	СРС-Мурманск	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 39-08-63
Н.Новгород	Электроника	ул. Алексеевская, 9	(8312) 19-41-08, 19-41-10
Омск	Космос	Космический пр. 97а, к. 4	(3919) 53-98-41
Оренбург	Сервисбыттехника	ул. Лесозащитная, 18	(3532) 65-77-10
Ростов-на-Дону	Софт-сервис	пер. Островского, 124	(8632) 39-93-29
Самара	Сервис Центр	ул. Минурина, 15, секция 1/2	(8462) 34-94-63, 34-29-79
Санкт-Петербург	Курсор	Загребский бульвар, 33/1	(812) 108-20-26, 108-20-19
Саратов	Архипелаг-сервис	ул. Московская, 134/146	(8452) 52-37-52
Смоленск	Гарант	ул. Фрунзе, 22	(0816) 61-88-00
Сочи	ДЭЛ	ул. Донская, 90	(8622) 93-51-19
Сыктывкар	СД-Сервис	ул. Морозова, 169	(8217) 27-14-71
Тамбов	БВС-2000	ул. Пионерская, 24	(0752) 75-17-18
Томск	Академия сервис	пр. Академический, 1	(3822) 25-85-80, 42-42-66
Тюмень	Пульсар	ул. Первомайская, 6	(3452) 24-55-80, 27-84-69
Улан-Удэ	Кондор-Сервис	ул. Гагарина, 15	(3012) 42-23-44
Уфа	Техно	ул. Чернышевского, 88	(3472) 22-99-18, 23-23-94
Челябинск	Рембыттехника	ул. Артиллерийская, 102	(3512) 772-35-12
Чита	Славянский- Электроника	ул. Чкалова, 139	(3022) 32-55-22
Якутск	Сервис-центр	ул. Стадухина, 81/5	(4112) 43-21-03, 43-20-81
Ярославль	Трио-Сервис	ул. Нахимсона, 21а	(0852) 30-82-74

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » ____ г.

М.П.

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« ____ » _____ г.

М.П.

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

_____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ») _____

Перечень проведенных работ: _____

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____
_____ (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« _____ » _____ Г.

М.П.

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

_____ (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ») _____

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____
_____ (Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« _____ » _____ г.

М.П.

Срок проведения ремонта: _____
Кем выполнялись работы: _____

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ») _____

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« _____ » _____ г.

М.П.