



Выпрямитель для волос **RMU-1450**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание

Модель: RMY-1450

Напряжение: 220В

Частота: 50Гц

Мощность: 40Вт



Меры предосторожности

- ✦ Перед использованием внимательно прочитайте инструкции по применению.
- ✦ Избегайте попадания воды на прибор.
- ✦ Внимание: электроприборы опасны даже, когда они выключены из сети питания.
- ✦ Всегда отключайте прибор от сети питания после использования.
- ✦ Не используйте прибор в ванной комнате. (Это может привести к поражению электротоком.)
- ✦ Не помещайте электроприбор в непосредственной близости от воды.
- ✦ Не дотрагивайтесь до прибора, если он упал в воду. Немедленно выдерните шнур из розетки.
- ✦ Не чистите прибор при помощи растворителя, бензина или алкоголя.
- ✦ Избегайте попадания прямых солнечных лучей или других источников тепла на прибор, а также чрезмерной влажности.
- ✦ Используйте прибор только по назначению согласно настоящей инструкции.
- ✦ Не используйте дополнительные насадки, которые не предусмотрены данной моделью.
- ✦ Не используйте прибор, если у него поврежден шнур или вилка, а также, если он в нерабочем состоянии.
- ✦ Никогда не роняйте прибор и не помещайте другие предметы в отверстия.
- ✦ Не разбирайте прибор при его повреждениях. Прибор необходимо ремонтировать в специализированных сервисных центрах.

Эксплуатация прибора

- ✦ Полностью размотайте электрошнур
- ✦ Подключите прибор к сети питания
- ✦ Нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку включения
- ✦ Для переключения температуры воспользуйтесь кнопками "+" и "-". Для того, чтобы зафиксировать температуру удерживайте кнопку "+" более 3 секунд. Для изменения температуры – кнопку "-" более 3 секунд.
- ✦ Для отключения прибора нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения.
- ✦ Прибор оснащен функцией автоотключения через 60 минут.

Чистка прибора

- ✦ Выключите прибор из электросети и дайте ему полностью остыть перед осуществлением чистки.
- ✦ Произведите очистку прибора влажной тканью или губкой с использованием мягкого мыла. Не используйте детергенты, растворители и абразивные вещества.
- ✦ Не погружайте прибор в воду или другую жидкость, чтобы очистить его.
- ✦ Тщательно высушите прибор перед повторным использованием.

Комплектность

1. Выпрямители со шнуром питания - 1 шт.,
2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.,
3. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

Модель: RMY-1450

Сертификат №: РОСС CN.AГ79.B19247

Срок действия: с 24.12.2012 по 23.12.2015

Орган по сертификации: рег. № РОСС

RU.0001.11AГ79



Прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220 В, 50 Гц

Мощность: 40Вт

Срок службы товара: 2 года

Самую полную информацию о товарах торговой марки «Magnit» Вы всегда сможете найти на веб-сайте www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

Выпрямление волос

Отделите прядь волос шириной 2 см. Распределите волосы на небольшие пряди. Зажмите отдельную прядь между пластинами и медленно и осторожно протяните по направлению к кончикам волос.

Мягкие локоны

Отделите прядь волос шириной 2 см и поместите между пластинами, сожмите ручку и медленно протяните волосы от корней до кончиков, затем оберните волосы вокруг пластин.

Выпрямление волос кончиками наружу

Отделите прядь волос шириной 2 см и поместите между пластинами, сожмите ручку и медленно протяните волосы, начиная от корней кончиками наружу.

Выпрямление волос кончиками внутрь

Отделите прядь волос шириной 2 см и поместите между пластинами, сожмите ручку и медленно протяните волосы, начиная от корней кончиками внутрь.

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование
изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись
продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделия
составляет: 12 месяцев

Гарантийный срок не предоставляется на
расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по
качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском
языке получил.

« _____ » _____ г.
дата продажи

подпись покупателя

М.П.

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

				(8442) 27-05-06, 27-05-07
			. 49	
	-	. 8-	, 35	(8442) 35-15-81

КУПОН №1

Срок проведения
ремонта: _____

Кем выполнялись работы:

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею :

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« _____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №2

Срок проведения
ремонта: _____

Кем выполнялись работы:

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею :

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« _____ » _____ г.

М.П.

КУПОН №1

Срок проведения
ремонта: _____

Кем выполнялись работы:

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею :

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« _____ » _____ г.

М.П.



КУПОН №2

Срок проведения
ремонта: _____

Кем выполнялись работы:

(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

Работу принял, претензий по качеству не имею :

(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« _____ » _____ г.

М.П.