



Выпрямитель для волос RMY-1490

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Описание



Титановые пластины

5 температурных режимов нагрева для всех типов волос:

150/170/190/210/230 градусов

LCD-дисплей

Быстрый нагрев за 60 секунд

Чехол для хранения

Автоотключение через 60 минут

Световой индикатор режима работы

Шарнирное вращение шнура

Удобная петля для подвешивания

Функция выпрямления влажных волос (Wet&Dry)

## Меры предосторожности

- ✦ Перед использованием внимательно прочитайте инструкции по применению.
- ✦ Избегайте попадания воды на прибор.
- ✦ Внимание: электроприборы опасны даже, когда они выключены из сети питания.
- ✦ Всегда отключайте прибор от сети питания после использования.
- ✦ Не используйте прибор в ванной комнате. (Это может привести к поражению электротоком.)
- ✦ Не помещайте электроприбор в непосредственной близости от воды.
- ✦ Не дотрагивайтесь до прибора, если он упал в воду. Немедленно выдерните шнур из розетки.
- ✦ Не чистите прибор при помощи растворителя, бензина или алкоголя.
- ✦ Избегайте попадания прямых солнечных лучей или других источников тепла на прибор, а также чрезмерной влажности.
- ✦ Используйте прибор только по назначению согласно настоящей инструкции.
- ✦ Не используйте дополнительные насадки, которые не предусмотрены данной моделью.
- ✦ Не используйте прибор, если у него поврежден шнур или вилка, а также, если он в нерабочем состоянии.
- ✦ Никогда не роняйте прибор и не помещайте другие предметы в отверстия.
- ✦ Не разбирайте прибор при его повреждениях. Прибор необходимо ремонтировать в специализированных сервисных центрах.

## Эксплуатация прибора

- « Полностью размотайте электрошнур
- « Подключите прибор к сети питания
- « Нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку включения
- « Для переключения температуры воспользуйтесь кнопками "+" и "-". Для того, чтобы зафиксировать температуру удерживайте кнопку "+" более 3 секунд. Для изменения температуры – кнопку "-" более 3 секунд.
- « Для отключения прибора нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения.
- « Прибор оснащен функцией автоотключения через 60 минут.

### Функция выпрямления влажных волос (Wet&Dry)

Функция служит для достижения совершенного результата и экономии времени. **Wet&Dry** позволяет выпрямлять влажные волосы. При выпрямлении избыток воды, который остается в волосах, испаряется, превращаясь в пар. Он выходит через специальные отверстия, которые предназначены для отвода влаги, такая «паровая терапия» позволяет сохранить необходимое количество влаги внутри волос, не пересушивая их. В результате волосы подвергаются щадящему температурному воздействию, что делает их ровными и здоровыми

**ВАЖНО!** Ипользовать данную функцию рекомендуется **не чаще 1-2 раз в месяц**, чтобы сохранить здоровую структуру волос.

#### **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Выпрямлять полностью мокрые волосы.

## Чистка прибора

- « Выключите прибор из электросети и дайте ему полностью остыть перед осуществлением чистки.
- « Произведите очистку прибора влажной тканью или губкой с использованием мягкого мыла. Не используйте детергенты, растворители и абразивные вещества.
- « Не погружайте прибор в воду или другую жидкость, чтобы очистить его.
- « Тщательно высушите прибор перед повторным использованием.

## Комплектность

1. Выпрямители со шнуром питания - 1 шт.,
2. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.,
3. Индивидуальная упаковка - 1 шт.

Прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 220 В, 50 Гц

Мощность: 40Вт

Срок службы товара: 2 года

Самую полную информацию о товарах торговой марки «Magnit» Вы всегда сможете найти на веб-сайте [www.magnit.net](http://www.magnit.net)

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

### *Выпрямление волос*

Отделите прядь волос шириной 2 см. Распределите волосы на небольшие пряди. Зажмите отдельную прядь между пластинами и медленно и осторожно протяните по направлению к кончикам волос.

### *Мягкие локоны*

Отделите прядь волос шириной 2 см и поместите между пластинами, сожмите ручку и медленно протяните волосы от корней до кончиков, затем оберните волосы вокруг пластин.

### *Выпрямление волос кончиками наружу*

Отделите прядь волос шириной 2 см и поместите между пластинами, сожмите ручку и медленно протяните волосы, начиная от корней кончиками наружу.

### *Выпрямление волос кончиками внутрь*

Отделите прядь волос шириной 2 см и поместите между пластинами, сожмите ручку и медленно протяните волосы, начиная от корней кончиками внутрь.

## Условия гарантийного обслуживания

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:

- правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
- наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.

2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
- неправильной установки, транспортировки;
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использования аппаратуры в профессиональных целях;
- отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.

5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

# Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование  
изделия: \_\_\_\_\_

Модель: \_\_\_\_\_

Серийный №: \_\_\_\_\_

Наименование продавца: \_\_\_\_\_

Подпись  
продавца: \_\_\_\_\_

Гарантийный срок на данное изделия  
составляет: 12 месяцев

Гарантийный срок не предоставляется на  
расходные части изделия

Товар мною осмотрен, претензий по  
качеству и комплектации не имею.  
Инструкцию по эксплуатации на русском  
языке получил.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.  
дата продажи

\_\_\_\_\_

подпись покупателя

М.П.

# АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Наименование сервисного центра	Адрес	Телефон
Астрахань	СФ Эплком	ул. Красная, 12/2	(8512) 39-08-53
Барнаул	Китеж	ул. Георгиева, 55	(3852) 47-79-00
Братск	Лесика		
	Электроникс	ул. Пионерская, 23/40	(8152) 45-50-31
Владимир	Электрон-Сервис	ул. Ново-Ямская, 73	(0922) 24-08-19
Волжский	Топлиман	ул. Оломоуцкая, 31а	(8443) 29-85-71
	Топлиман	ул. Кузнецова, 49	(8442) 27-05-06, 27-05-07
Волгоград	Сервис-центр ТМ	ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 35-15-81
	Орбита-сервис	ул. Донбасская, 1	(0732) 77-66-25
Воронеж	Сервис	ул. Восточная, 44	(3432) 70-62-63
Екатеринбург	Радиокомплект	ул. 9-я Подлесная, 25	(3412) 59-28-05
	ТД Эверест	Советский пер., 2	(3952) 44-59-11
Ижевск	Техника	ул. Вишневого, 14	(8432) 38-31-37, 38-31-07
Иркутск	Хоз.Быт.Торг	ул. К.Маркса, 180	(8332) 67-37-25
Кострома	АКСОН-Сервис	ул. Сутырина, 5	(0942) 22-36-28

Краснодар	Грифф-Сервис-Юг	ул. Головатого, 313	(8612) 59-47-80
Красноярск	Исток	ул. Ленина, 28	(3912) 65-32-18
	Дон ТВ	ул. Кольцевая, 12	(3912) 36-67-09
Москва	Сонию-сервис	Подсосенский пер., 12 стр. 1 (м. Курская)	(495) 917-03-16
	Сонию-сервис	Хохловский пер., 11/1 (м. Китай-город)	(495) 917-34-24
	Сонию-сервис	Колокольников пер., 9/10, стр. 5 (м. Суваревская)	(495) 208-56-48
	М.Видео-сервис	ул. 2-я Корочаровская 14, стр.3 (м. Авиамоторная)	(495) 742-01-01
	Интеррадиопримбор	Проезд завода «Серп и молот» 5, офис 9 (м. Алексеевская)	(495) 361-49-33, 273-31-73, 361-47-48
Мурманск	СРС-Мурманск	ул. Софьи Перовской, 37	(8152) 39-08-53
Н.Новгород	Электроника	ул. Алексеевская, 9	(8312) 19-41-08, 19-41-10
Омск	Космос	Космический пр. 97а, к. 4	(3919) 53-98-41
Оренбург	Сервисбыттехника	ул. Лесозащитная, 18	(3532) 65-77-10
Ростов-на-Дону	Софт-сервис	пер. Островского, 124	(8632) 39-93-29

Самара	Сервис Центр	ул. Мишурина, 15, секция 1/2	(8462) 34-94-63, 34-29-79
Санкт-Петербург	Курсор	Загребский бульвар, 33/1	(812) 108-20-26, 108-20-19
Саратов	Армилепат-сервис	ул. Московская, 134/146	(8452) 52-37-52
Смоленск	Гарант	ул. Фрунзе, 22	(0816) 61-88-00
Сочи	ДЭП	ул. Донская, 90	(8622) 93-51-19
Сыктывкар	СД-Сервис	ул. Морозова, 169	(8217) 27-14-71
Тамбов	БВС-2000	ул. Пионерская, 24	(0752) 75-17-18
Томск	Академия сервис	пр. Академический, 1	(3822) 25-85-80, 42-42-66
Тюмень	Пульсар	ул. Первомайская, 6	(3452) 24-55-80, 27-84-69
Улан-Удэ	Кондор-Сервис	ул. Гагарина, 15	(3012) 42-23-44
Уфа	Техно	ул. Чернышевского, 88	(3472) 22-99-18, 23-23-84
Челябинск	Рембыттехника	ул. Артиллерийская, 102	(3512) 772-35-12
Чита	Славянский-Электроника	ул. Чалова, 139	(3022) 32-55-22
Якутск	Сервис-центр	ул. Стадмуна, 81/5	(4112) 43-21-03, 43-20-81
Ярославль	Трио-Сервис	ул. Нахимсона, 21а	(0852) 30-82-74

# КУПОН №1

Срок проведения  
ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Работу принял, претензий по качеству не имею :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.П.



# КУПОН №2

Срок проведения  
ремонта: \_\_\_\_\_

Кем выполнялись работы:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)

Перечень проведенных работ:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Работу принял, претензий по качеству не имею :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., подпись владельца, дата)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.П.



