

# **MARTA**

**ЧАЙНИК НА ПОДСТАВКЕ**  
**Руководство по эксплуатации**

**MT-1036**



## ОПИСАНИЕ

1. База питания
2. Закрытый нагревательный элемент
3. Термостойкое стекло
4. Носик
5. Фильтр
6. Крышка
7. Кнопка открытия крышки
8. Ручка
9. Переключатель Вкл. / Выкл.
10. Световой индикатор работы



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Неправильное обращение с прибором может привести к поломке чайника и причинить вред пользователю.
- Используйте прибор только по инструкции.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего чайника, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости. Если прибор попал в воду, немедленно отключите чайник от сети питания и перед последующим включением обратитесь к специалистам.
- Не кладите посторонние предметы внутрь чайника.
- Не касайтесь чайника мокрыми руками, не ставьте на влажную поверхность и не используйте, если на прибор попала вода.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не пытайтесь разобрать чайник самостоятельно. Это может привести к электрическому шоку.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилок, не тяните за электрошнур.
- При установке чайника убедитесь, что не существует угрозы споткнуться об электрошнур или удлинитель.

- Если Вы используете удлинитель, он должен соответствовать потребляемой мощности прибора, в ином случае может случиться перегрев удлинителя или электрошнура.
  - Чайник должен находиться на ровной поверхности. Не располагайте чайник около горячих приборов (например, электрических плит).
  - Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
  - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
  - Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
  - Отключайте прибор от сети питания, если им не пользуетесь и перед чисткой.
  - Для переноски прибора не держитесь за электрошнур.
  - Электрический чайник не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
  - Не позволяйте детям играть с прибором.
  - Используйте прибор только с базой питания, предназначенной для данного чайника. Нельзя использовать базу питания для других целей.
  - Не наполняйте чайник выше отметки "MAX", иначе вода может выплеснуться через носик прибора во время кипения.
  - Прибор предназначен только для нагрева воды. Не используйте прибор для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред прибору.
- ВНИМАНИЕ:** Данный прибор нагревается во время использования. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям и держитесь только за ручку. Во время кипения из носика выходит пар. Не открывайте крышку во время кипения воды.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Наполните чайник водой до отметки "MAX" и вскипятите ее. Вылейте воду. вскипятите и вылейте воду 3 раза.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

### НАПОЛНЕНИЕ

- Откройте крышку чайника, нажав на кнопку открытия.
- Не наполняйте чайник водой ниже отметки "MIN" и выше отметки "MAX".
- Закройте крышку.

### ВКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите прибор к сети питания и нажмите на переключатель Вкл. / Выкл. Прибор начнет работать и загорится световой индикатор работы. Не нажимайте на переключатель повторно, если индикатор уже горит.

- Выливать воду из чайника можно без открытия крышки.

## **ВЫКЛЮЧЕНИЕ**

- При закипании воды чайник отключится автоматически.
- Если необходимо выключить прибор, снимите чайник с базы питания.

**ВНИМАНИЕ:** Данный чайник оборудован системой защиты от перегрева. Если в чайнике недостаточное количество воды, система защиты автоматически отключит его. Перед следующим включением прибора дайте ему остыть, а затем наполните его водой.

## **ЧИСТКА И УХОД**

- Отключите прибор от сети питания и дайте ему возможность остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса и базу питания мягкой, слегка влажной тряпочкой, а затем вытрите насухо. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Производите чистку чайника от накипи регулярно. Используйте специальные чистящие средства, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	2200 Ватт
Вес нетто / брутто	1.0 кг/1.3 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	220 мм x 190 мм x 264 мм

Завод-изготовитель:

GUANG DONG XINBAO ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO., LTD

ZHENGHE SOUTH ROAD, LELIU TOWN, SHUNDE DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Гуан Дун Синьбао Электрикал Эплайнс Холдингс Ко., ЛТД

Чжэнхэ Сауф Рэуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, КНР