

MARTA

ЧАЙНИК НА ПОДСТАВКЕ

Руководство по эксплуатации

MT-1042



ОПИСАНИЕ

1. База питания
2. Шкала уровня воды
3. Носик
4. Крышка
5. Кнопка открытия крышки
6. Ручка
7. Переключатель Вкл./Выкл.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Данный прибор нагревается во время использования. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим поверхностям.
- Не допускайте попадания влаги на базу питания.
- Если на прибор попала вода, немедленно отключите чайник от сети питания.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Используйте прибор только по инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к поломке чайника и причинить вред пользователю.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства. Для чистки используйте слегка влажную тряпочку с мылом. Всегда отключайте прибор от сети питания перед чисткой.
- Не используйте прибор, если нагревательный элемент погружен в воду.
- Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости.
- Нельзя отключать прибор от сети питания, пока прибор работает.
- При отключении прибора от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.

- Следите за тем, чтобы электрошнур не касался горячих поверхностей.
- Не скручивайте, не сгибайте электрошнур. Это может привести к его поломке.
- Если чайник только что вскипел, а Вам нужно снова подогреть воду, дайте прибору остыть перед повторным включением.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Если электрошнур поврежден, обратитесь к специалистам для его замены.
- Для наполнения чайника водой снимите чайник с базы питания. Протрите насухо перед тем, как поставить его обратно.
- Используйте прибор только с базой питания, предназначенной для данного чайника. Нельзя использовать базу питания для других целей.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Не используйте прибор для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред прибору.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия прибора.

ВНИМАНИЕ: Чайник должен находиться на ровной поверхности. Нельзя двигать чайник во время работы. Не наполняйте чайник выше отметки “MAX”, иначе вода может выплеснуться через носик прибора во время кипения.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего чайника, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Наполните чайник водой до отметки “MAX” и вскипятите ее. Вылейте воду. вскипятите и вылейте воду 2-3 раза. Не пейте эту воду.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

НАПОЛНЕНИЕ

- Снимите корпус прибора с базы питания.
- Откройте крышку чайника, нажав на кнопку открытия.
- Не наполняйте чайник водой ниже отметки “MIN” и выше отметки “MAX”.
- Закройте крышку и установите корпус прибора на базу питания.

ВНИМАНИЕ: Не наполняйте чайник водой ниже отметки “MIN”, чтобы избежать перегрева прибора. Не наполняйте чайник выше отметки “MAX”, иначе вода может выплеснуться через носик прибора во время кипения.

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите прибор к сети питания и переведите переключатель Вкл. / Выкл. в положение “ I “. Убедитесь, что носик прибора направлен в противоположную от Вас сторону.

ВНИМАНИЕ: Данный чайник оборудован системой защиты от перегрева. Если в чайнике недостаточное количество воды, система защиты автоматически отключит его.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- При закипании воды чайник отключится автоматически.

ВНИМАНИЕ: Не открывайте крышку во время кипения.

ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- Если чайник только что вскипел, а Вам нужно снова подогреть воду, дайте прибору остыть в течение 15-20 секунд перед повторным включением.

ЧИСТКА И УХОД

ЧИСТКА ОТ НАКИПИ

- Не пытайтесь разобрать чайник или базу питания. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Производите чистку чайника от накипи регулярно.
- Всегда отключайте прибор от сети питания и дайте ему возможность остыть.
- Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.
- Не опускайте прибор, электрошнур и базу питания в воду или другие жидкости.
- Не используйте для чистки абразивные чистящие средства, они могут поцарапать поверхность и цвет чайника может поблекнуть.

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

- Заполните чайник водой и добавьте сок одного лимона
- Вскипятите полученный раствор дважды, оставьте на 15 минут. Затем вскипятите в третий раз.
- Вылейте раствор. Прополосните чайник чистой водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Электропитание | 220-240 Вольт, 50 Герц |
| Мощность | 2200 Ватт |
| Вес нетто / брутто | 1.183 кг/1.8 кг |
| Размеры коробки (Д x Ш x В) | 245 мм x 190 мм x 255 мм |

Завод-изготовитель:

ETERNAL (GUANGDONG) ELECTRIC HOLDING LTD.

LONGZHOU WEST ROAD LONGJIANG TOWN, SHUNDE DISTRICT FOSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

Итэнэл (Гуандун) Илектрик Хэулдинг Лтд.

Лунчжоу Вест Рэуд Лунцзян Таун, Шуньдэ Дистрикт Фошань Сити, Гуандун, КРН