

MARTA

ЧАЙНИК С ФУНКЦИЕЙ ПОДОГРЕВА
Руководство по эксплуатации

MT-1046



ОПИСАНИЕ

1. База питания
2. Корпус
3. Носик
4. Крышка
5. Ручка
6. Панель управления



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Отключайте прибор от электросети, если им не пользуетесь.
- Не допускайте попадания влаги на базу питания.
- Не опускайте прибор и электрошнур в воду или другие жидкости. Если прибор попал в воду, немедленно отключите его от электросети и перед последующим включением обратитесь к специалистам.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями. Для осмотра и проведения ремонта обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей.
- При отключении прибора от электросети держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Чайник должен находиться на ровной поверхности. Не располагайте чайник около горячих приборов (например, электрических плит), открытого огня, занавесок и под навесными полками.

- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям использовать прибор без контроля взрослых.
- Используйте прибор только с базой питания, предназначенной для данного чайника. Нельзя использовать базу питания для других целей.
- Нельзя снимать чайник с базы питания во время работы, сначала отключите прибор.
- Перед включением прибора, убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта. Иначе не сработает система автоматического отключения при закипании, а вскипевшая вода может выплеснуться через край.
- Не включайте пустой чайник! Во время использования проверяйте уровень воды в чайнике.
- Будьте осторожны! Не обожгитесь горячим паром или кипятком!
- Чайник должен находиться на ровной поверхности. Нельзя двигать прибор во время работы.
- Прибор предназначен только для нагрева воды. Не используйте прибор для нагревания других жидкостей, это может причинить серьезный вред прибору.
- Электрический чайник не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями (в том числе детьми), не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите все этикетки.
- Перед использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание данного чайника, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Наполните чайник водой до отметки “MAX” и вскипятите его. Вылейте воду. вскипятите и вылейте воду 3 раза. Прибор готов к использованию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Кипячения – включение прибора и кипячение

Поддержание температуры – поддержание температуры 55-65°C

Повторное кипячение – автоматический режим повторного кипячения

Выкл. – выключение прибора

НАПОЛНЕНИЕ

- Установите базу на ровную поверхность.
- Снимите корпус прибора с базы питания.
- Откройте крышку и наполните чайник водой.

ВНИМАНИЕ: Не наполняйте чайник водой ниже отметки “MIN”, чтобы избежать перегрева прибора. Не наполняйте чайник выше отметки “MAX”, иначе вода может выплеснуться через носик прибора во время кипения.

ВКЛЮЧЕНИЕ

- После наполнения чайника водой установите корпус прибора на базу питания.
- Подключите прибор к сети питания.
- Нажмите на кнопку «**КИПЯЧЕНИЕ**». Загорится соответствующий индикатор. Чайник автоматически выключается при закипании воды.
- При нажатии на кнопку «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**» вода автоматически будет нагреваться до 55-65°C. Данная температура будет поддерживаться автоматически в течение 2х часов. По истечении 2х часов режим «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**» выключится автоматически.
- При нажатии на кнопку «**ПОВТОРНОЕ КИПЯЧЕНИЕ**» вода автоматически будет нагреваться до 95-100°C. По истечении 5 циклов кипячения режим «**ПОВТОРНОЕ КИПЯЧЕНИЕ**» выключится автоматически.

ВНИМАНИЕ: Во время работы корпус прибора нагревается. Берите прибор только за ручку.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- При закипании воды чайник отключится автоматически или отключите его вручную перед тем, как снимать его с подставки.

ВНИМАНИЕ: Данный чайник оборудован системой защиты от перегрева. Если в чайнике недостаточное количество воды, система защиты автоматически отключит его. Перед последующим включением прибора дайте ему остыть, а затем наполните его водой.

ПОВТОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- Если чайник только что вскипел, а Вам нужно снова вскипятить воду, дайте прибору остыть в течение 15-20 секунд перед повторным включением.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Протрите внешнюю поверхность корпуса и базу питания мягкой, слегка влажной тряпочкой, а затем вытрите насухо. Не используйте для чистки абразивные чистящие средства.
- Если прибор стал выключаться раньше, чем закипит вода, значит необходимо почистить чайник от накипи.
- Производите чистку чайника от накипи регулярно. Используйте специальные чистящие средства, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- Перед включением прибора убедитесь, что внешняя поверхность и электрические контакты абсолютно сухие.

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

1. Вскипятите 1л воды. Добавьте 50г лимонной кислоты. Оставьте получившийся раствор на 15 минут.
 2. Или налейте в чайник 500 мл белого уксуса, остальную часть заполните водой и оставьте на час без кипячения.
- Вылейте раствор 1 или 2 из чайника. Протрите оставшиеся отложения слегка влажной тряпочкой. Наполните чайник чистой водой, вскипятите и вылейте воду. Вскипятите и вылейте воду 1-2 раза, пока накипь не исчезнет. Затем чайник готов к использованию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	1800 Ватт
Вес нетто / брутто	0.18 кг / 1.6 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	290 мм x 218 мм x 225 мм

Завод-изготовитель:

ZHEJIANG YUHONG IMPORT&EXPORT CO., LTD

NO.456 XINGNING ROAD, JIANGDONG DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Чжэцзян Юйхун Импорт энд Экспорт Ко., ЛТД

№ 456 Синнин Рэуд, Цзяндун Дистрикт, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, КНР

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства, срок гарантии и технические характеристики модели. Проверяйте в момент получения товара.