

MARTA

ЩИПЦЫ ДЛЯ ВОЛОС
Руководство по эксплуатации

MT-1442



ОПИСАНИЕ

1. Световой индикатор работы
 2. Индикатор ионизации
 3. Корпус
 4. Предохранитель шнура от перекручивания
 5. Переключатель Вкл. / Выкл.
 6. Переключатель режимов Нормальный/ Щадящий
 7. Кнопка освобождения насадок
- 3 съемные насадки:
8. Насадка для выпрямления волос
 9. Насадка для крупных волн «гофре»
 10. Насадка для мелких волн «гофре»



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Перед включением убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в Вашем доме.
- Неправильное обращение с прибором может привести к поломке прибора и причинить вред пользователю.
- Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Пользуйтесь прибором только в помещении.
- Отключайте прибор от сети питания, если он не используется.
- Не пользуйтесь прибором в ванной комнате, не беритесь за него мокрыми руками.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором без контроля взрослых.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не переносите и не подвешивайте прибор за провод.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект.
- Охлаждайте прибор, прежде чем убрать его на хранение.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром, вилок, после падения прибора или с другими повреждениями.

- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Насадки прибора сильно нагреваются во время работы щипцов. Будьте осторожны.
- Прибор не предназначен для использования людьми с физическими и психическими ограничениями, не имеющими опыта обращения с данным прибором. В таких случаях пользователь должен быть предварительно проинструктирован человеком, отвечающим за его безопасность.

ВНИМАНИЕ:



- Не пользуйтесь прибором в ванной комнате, не беритесь за него мокрыми руками.
- Не использовать прибор вблизи источников воды или наполненных водой ванн, умывальников, раковин или других емкостей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Для совершенной укладки волосы должны быть предварительно вымыты и высушены. Перед укладкой не рекомендуется использовать лак для волос.
- Прибор снабжен переключателем режимов Нормальный / Щадящий:
 - используйте Нормальный режим для нормальных и легко поддающихся завивке/ выпрямлению волос; для волос трудно поддающихся завивке/ выпрямлению рекомендуется удерживать волосы в щипцах чуть дольше обычного.
 - используйте Щадящий режим для завивки/ выпрямления окрашенных, ломких или поврежденных волос.

ФУНКЦИЯ ИОНИЗАЦИИ

- Прибор оснащен дополнительной функцией ионизации. Благодаря функции ионизации прибор излучает поток отрицательных ионов, которые оказывают антистатический эффект и нейтрализуют положительный заряд на волосах, гарантируя более блестящий и здоровый вид волос.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ ПРИБОРА

- Полностью размотайте электрошнур.
- Установите нужную насадку и надавите на нее слегка, пока не раздастся щелчок и она не встанет плотно в пазы.
- Для того чтобы вынуть насадку, нажмите на кнопку освобождения насадок и потяните вверх.
- Подключите прибор к электросети.
- Включите прибор, при этом должен загореться световой индикатор. Дайте щипцам нагреться несколько минут.

УКЛАДКА ВОЛОС

- Поделите волосы на небольшие пряди.
- Для выпрямления зажмите волосы между выпрямляющими насадками и протяните от корней до кончиков волос 2-4 раза.
- Для придания волосам волнистости используйте насадки для крупных или мелких волн «гофре». Зажмите прядь между пластинами и удерживайте в таком положении в течение 2-3 секунд.

- Не расчесывайте волосы сразу же после завивки, подождите, пока они остынут.
- ВНИМАНИЕ!** Не допускается непрерывная работа прибора свыше 15-20 минут.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Установите переключатель режима в положение “Выкл.” (Off), при этом световой индикатор работы погаснет.
- Отключите прибор от электросети. Не тяните за провод, чтобы вынуть вилку.
- Прежде чем убрать прибор, обязательно дайте ему полностью остыть.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой дайте прибору остыть.
- Протирайте корпус чистой сухой тканью. Не используйте абразивные материалы.
- Не допускайте попадания воды и других жидкостей на поверхность прибора.
- Храните щипцы в сухом месте.
- Не наматывайте шнур вокруг прибора, рекомендуется сворачивать его кольцом на время хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220 - 240 Вольт, 50 Герц
Мощность	30 Ватт
Вес нетто / брутто	0,581 кг / 0,669 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	155 мм x 56 мм x 308 мм

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и технические характеристики прибора без предварительного уведомления.

Завод-изготовитель:

EVERBEST INDUSTRIAL (INT'L) LTD.

NO. 6, WANFANG INDUSTRIAL AREA, SHA JING BAO AN, SHENZHEN, CHINA

Эвербест Индастриал (Интэнэшнл) Лтд.

№ 6, Ваньфан Индастриал Эриа, Ша Цзин Бао Ань, Шэньчжэнь, Китай