

MAXVI X1

Руководство пользователя



www.maxvi.ru

1

Основные элементы телефона



- 1 - динамик
- 2 - 4-х позиционная навигационная кнопка
- 3 - левая функциональная кнопка
- 4 - кнопка «Вызов» SIM2
- 5 - кнопка «Вызов» SIM1
- 6 - кнопка «OK»
- 7 - правая функциональная кнопка
- 8 - включение камеры
- 9 - кнопка «Отмена»
- 10 - микрофон
- 11 - micro-USB разъем (подключение зарядного устройства)
- 12 - место крепления шнурка
- 13 - разъем для наушников
- 14 - динамик
- 15 - камера
- 16 - фонарик/вспышка фотокамеры

2

Подготовка к эксплуатации

Установка SIM-карт

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте в слот карту SIM1/SIM2.
4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите заднюю крышку на место.

Зарядка аккумулятора

Новый аккумулятор частично заряжен.

Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда.

Советы:

- Во время зарядки телефон можно использовать.
- Если зарядное устройство остается подключенным к телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.



Установка карты Micro SD (карты-памяти)

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Поместите карту micro-SD в слот для карты.
4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите заднюю крышку на место.

3

Значки и символы



(индикаторы информации)

ЗНАЧКИ	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
	Уровень сигнала	Телефон подключен к сети GSM. Чем больше делений, тем выше уровень сигнала (при вставленной SIM1 и/или SIM2)
	SMS	Наличие непрочитанного сообщения на SIM1 (аналогично SIM2)
	Пропущенный вызов	Наличие пропущенных звонков SIM1 (аналогично SIM2)
	Гарнитура	Гарнитура подключена к телефону
	Будильник	Будильник включен
	Блокировка клавиш	Клавиатура заблокирована
	Аккумулятор	Индикация уровня заряда аккумулятора
	Bluetooth	Bluetooth включен
	Тип оповещения «Звонок»	Звук включен при приеме вызова/SMS
	Бесшумный режим	Звук выключен при приеме вызова/SMS

4

Использование основных функций телефона

Вызов

Введите номер телефона. Нажмите  для вызова SIM1 или  для вызова SIM2.

Прием и завершение вызова

Нажмите левую кнопку , чтобы ответить на вызов. Чтобы завершить вызов, нажмите .

Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без SIM-карты.

5

Дополнительно

Журнал

Просмотр истории звонков (Входящих, Исходящих, Пропущенных) и продолжительности вызовов.

Контакты

- Перейдите в меню **Контакты** > **Добавить контакт**.
- Выберите расположение (на SIM1/на SIM2/в телефон).
- Введите имя, номер телефона и добавьте дополнительные данные, если это необходимо.
- Нажмите «сохранить».

Поиск контакта

- Перейдите в меню **Контакты**.
- Введите несколько первых букв имени в строке поиска.
- Выберите контакт из списка.

Управление контактами

Вы можете копировать контакты на карты SIM1/SIM2 и телефон, а также удалять контакты.

Перейдите к меню **Контакты > Опции**, чтобы выбрать нужный вариант.

Мои файлы

Просмотр файлов, а также работа с файлами, находящимися в памяти телефона и на карте micro-SD.

Мультимедиа

Камера

Встроенная камера позволяет производить фотосъемку при различных режимах освещения.

Просмотр и изображений

Данная функция позволяет просматривать изображения, которые сохранены в памяти телефона и на карте micro-SD.

Видеокамера

Встроенная камера позволяет производить видеосъемку при различных режимах освещения.

Видеоплеер

Позволяет воспроизводить видео файлы.

Диктофон

Телефон поддерживает запись в формате WAV.

Радио

Для прослушивания FM-радиостанций необходимо подключить наушники.

Аудиоплеер

Позволяет воспроизводить аудио файлы.

Сообщения

Отправка сообщений

- Выберете меню Сообщения – Написать сообщение.
- Введите текстовое сообщение, затем нажмите Опции – Введите номер или Добавить с телефонной книжки.
- Нажмите Опции – Отправить.

Входящие

Папка для хранения входящих сообщений.

Черновики

Папка для хранения черновиков сообщений.

Исходящие

Папка для хранения отправленных сообщений.

Органайзер

Калькулятор, Будильник, Календарь.

Развлечения и Игры

В телефоне установлена игра «Память» .

Профили

Данный пункт меню позволяет установить и настроить профиль телефона Общий, Без звука, Совещание, На улице, Наушники.

Настройки

SIM, Телефон, Сеть, Безопасность, Энергорезжим, Установки по умолчанию.

Дополнительно

Фонарик, Электронная книга, Службы оператора.

Bluetooth

Пункт меню для управления Bluetooth модулем (включение/выключение, видимость, настройка).

Правила эксплуатации и безопасности

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных и прочих учреждениях, где существуют ограничения на пользование мобильной связью.
- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Используйте функцию «Handsfree» или остановите машину на время разговора.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.д. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.
- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, повышенной влажности, это может привести к его выходу из строя.
- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

- Расположение телефона в тесном контакте с магнитными и кредитными картами, а также с другими магнитными носителями информации, может повредить данные, хранящиеся на них.
- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
- Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям. При попадании жидкостей в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.
- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.

7

Комплект поставки

1. Телефон
2. Зарядное устройство
3. Аккумулятор
4. Гарнитура (наушники)
5. Кабель USB
6. Гарантийный талон
7. Руководство пользователя

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

MAXVI

EAC

Товар сертифицирован
Сделано в КНР

www.maxvi.ru