



MOTO™ EX300

Краткое руководство

Поздравляем!

Неважно, что вы любите больше всего — разговаривать, писать SMS или слушать музыку в дороге, телефон EX300 справится с любой из этих задач. В этом удобном руководстве, которое всегда можно взять с собой, собраны все основные сведения о функциях телефона. Чтобы узнать о новом телефоне EX300 еще больше, посетите страницу www.motorola.com/support. Итак, начнем.

Примечание. Внешний вид вашего телефона может немного отличаться от изображений, приведенных в руководстве. Однако расположение клавиш, последовательность элементов в меню и список функций те же.

Телефон



* Зависит от страны

Начало работы

Информация о декларации соответствия:

Название модели	Зарегистрированный номер декларации соответствия	Дата регистрации	Действителен до
EX300	Д-МТ-3579	18.8.2010	3.8.2015

Дополнительная информация

Принадлежности: www.motorola.com

- Снимите крышку
- Установите SIM-карту
- Установите карту microSD
- Установите аккумулятор
- Установите крышку
- Зарядите аккумулятор

31010CVW

Основные функции

Включение и выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу (сверху телефона) в течение нескольких секунд, чтобы включить или выключить телефон.

Советы по работе с сенсорным экраном

- Касание:** для выбора значка или функции *коснитесь* этого элемента.
- Касание и удерживание:** для отображения специальных функций *коснитесь* значка или другого элемента и *удерживайте* палец.
- Перетаскивание:** для прокрутки списка или медленного перемещения *проведите пальцем* по сенсорному экрану.
- Прокручивание:** для прокрутки списка или быстрого перемещения *пролистните* экран (быстро проведите пальцем по сенсорному экрану и поднимите палец)

Перемещение по меню

Нажмите **центральную клавишу** , находясь на главном экране, для выбора выделенной функции или просто коснитесь функции на сенсорном экране. Нажмите **клавишу навигации** **вверх, вниз, вправо** или **влево** для выделения пункта меню или просто пролистните экран **вверх, вниз, вправо** или **влево** для выделения этого пункта.

Пользовательские настройки

Настройка фона

Выберите любимое фоновое изображение. Коснитесь > **Настройки** > **Настройки дисплея** > **Обои**. Чем больше круг, тем менее точно определено местоположение.

Настройка даты и времени

Коснитесь > **Настройки** > **Настройки телеф.** > **Дата и время**

Настройка мелодии звонка и громкости

Высокий уровень громкости или тишина — выбор за вами. Коснитесь > **Настройки** > **Профили**

Настройка автоматического отключения

Выберите, когда вы хотите принимать вызовы и сообщения — это очень удобно! Коснитесь > **Настройки** > **Настройки телеф.** > **Автом. отключение питания**

Сообщения

Отправка SMS или MMS

- Коснитесь > **Сообщения** > **Создать сообщение**.
- Введите текст сообщения. **Совет.** Коснитесь для переключения регистра вводимых букв и **T9** для изменения режима ввода текста.

Завершив ввод сообщения, коснитесь кнопки **OK**. Для добавления изображений, видео или других элементов коснитесь значков в нижней части экрана.

- Коснитесь > **Добавить из контактов** или **Ввести номер**.
- Коснитесь кнопки **Отправить**.

Чтение сообщений

При получении нового сообщения на экране отображается индикатор **1 непрочитанное сообщение**. Коснитесь его, чтобы открыть сообщение.

Вызовы

Выполнение вызовов

Введите номер и нажмите клавишу

Ответ на вызовы

Когда телефон звонит или вибрирует, нажмите клавишу

Завершение вызова

Нажмите

Повторный набор номера

- На главном экране нажмите клавишу для просмотра списка **всех** последних вызовов.
- Выделите нужную запись и нажмите клавишу

Экстренные вызовы

Для выполнения экстренного вызова наберите номер и нажмите клавишу . Оператор сотовой связи программирует номера экстренных служб (например, 112 или 999), вызвать которые можно в любом случае, даже если телефон заблокирован. Номера экстренных служб в разных странах могут отличаться. Запрограммированные в телефоне номера экстренных служб могут быть доступны не везде. Кроме того, иногда выполнение экстренных вызовов невозможно из-за условий окружающей среды, помех или сбоев в работе сети.

Номера экстренных служб в разных странах могут отличаться. Запрограммированные в телефоне номера экстренных служб могут быть доступны не везде. Кроме того, иногда выполнение экстренных вызовов невозможно из-за условий окружающей среды, помех или сбоев в работе сети.

Советы

Последние вызовы

Для просмотра списка **исходящих, принятых и пропущенных** вызовов нажмите клавишу на главном экране.

Добавление виджетов

Чтобы добавить на главный экран виджеты, например **Музыкальный плеер**, **Google Search** и **Календарь**, коснитесь свободного места и не отрывайте палец, пока не отобразится меню **Виджеты**.

Автоматическая блокировка клавиатуры

Для автоматической блокировки клавиатуры коснитесь > **Настройки** > **Настройки телеф.** > **Автоблокировка клавиатуры**.

Голосовая почта

На главном экране коснитесь , затем коснитесь цифры **1** и удерживайте палец. Если номер голосовой почты задан, будет установлено соединение.

Время подсветки

Для установки времени работы подсветки выберите > **Настройки** > **Настройки дисплея** > **Время подсветки**.

Музыка

Для использования музыкального плеера вставьте карту памяти microSD (не входит в комплект поставки). Музыкальный плеер поддерживает музыкальные форматы MP3, MIDI и AMR.

Воспроизведение музыки

Коснитесь > **Музыка**

Управление

Функция	Управление
Воспроизведение/пауза	Выберите
Следующая/предыдущая композиция	Выберите
Громкость	Нажимайте боковые клавиши громкости вверх или вниз .

Совет. Для создания списка воспроизведения, выбора композиции в качестве мелодии звонка и выполнения других действий коснитесь пункта **Опции**.

Совет. Для доступа к музыке, сохраненной на карте памяти microSD, коснитесь > **Мои файлы** > **Карта памяти**.

Структура меню

- Контакты**
- Сообщения**
 - Создать сообщение
 - Входящие
 - Черновики
 - Отправлено
 - Исходящие
 - Эл. почта
 - Шаблоны
 - Информационные
 - Настройки
- Музыка**
- Мои файлы**
 - Телефон
 - Карта памяти
- Инструменты**
 - Сигналы
 - Календарь
 - Мои напоминания
 - Памятка
 - Мировое время
 - Калькулятор
 - Конвертер
 - Секундомер
 - Таймер
 - Синхронизация
- Камера**
- Вызовы**
 - Все
 - Пропущенные
 - Принятые
 - Исходящие
- FM-радио**
- Настройки**
 - Профили
 - Настройки телеф.
 - Настройки дисплея
 - Настройки сенсорного ввода
 - Настройки вызова
 - Подключения
 - Сеть
 - Приложения
 - Безопасность
- Приложения**
- Google Maps**
- Меню оператора**

Это стандартная структура главного меню. Меню вашего телефона может немного отличаться.

Местоположение и навигация

Определение местоположения

Коснитесь > **Google Maps** > **Меню** > **Мое местоположение**. Ваше местоположение отмечено на карте индикатором . Чем больше круг, тем менее точно определено местоположение.

Поиск местоположения

- Коснитесь > **Google Maps** > **Меню** > **Поиск на карте**.
- Введите текст для поиска на карте, например адрес, название организации или город.
- Коснитесь кнопки **OK**.

Получение путевых инструкций

- Коснитесь > **Google Maps** > **Меню** > **Получить маршрут**.
- Введите **начальную точку** и **конечную точку**.
- Выберите способ передвижения (**Как проехать**, **Транспорт** или **Пешком**), затем коснитесь кнопки **Показать маршрут**.
- Завершив работу, коснитесь **Меню** > **Очистить карту**.

Контакты

Сохранение контактов

- На главном экране коснитесь **Телефон** > **введите номер** > **Опции** > **Сохранить номер**.
- Выберите место сохранения — **Телефон** или **SIM**, затем введите сведения о контакте и коснитесь кнопки **Сохранить**.

Вызов контактов

- Коснитесь > **Контакты**.
- Нажмите клавишу **вверх** или **вниз** для прокрутки списка и выделения номера контакта.
- Нажмите клавишу **вправо** или **влево** для переключения между вкладками **Контакты** и **Группы**.

- Нажмите клавишу **вправо** или **влево** для переключения между вкладками **Контакты** и **Группы**.
- Нажмите клавишу

Bluetooth™

Подключение новых устройств

- Убедитесь, что устройство, с которым нужно установить сопряжение, находится в режиме **обнаружения**.
- Коснитесь > **Настройки** > **Подключения** > **Bluetooth** > **Поиск устройств**.
- Появится список устройств, находящихся в радиусе действия. Коснитесь имени устройства, чтобы подключиться к нему.
- При необходимости выберите **Да**, **OK** или введите пароль устройства (например, **0000**), чтобы подключиться к устройству.

Для **автоматического повторного подключения** телефона к устройству, с которым установлено сопряжение, просто включите это устройство.

Для **автоматического отключения** телефона от устройства, с которым установлено сопряжение, просто выключите это устройство.

Для **передачи** мультимедийного файла или контакта откройте элемент, который необходимо передать, а затем коснитесь **Опции** > **Отправить** > **Через Bluetooth**.

Фотографии и видео

- Чтобы запустить фотокамеру, коснитесь > **Камера** и выберите режим фотокамеры. Чтобы запустить видеокамеру, коснитесь > **Камера** и выберите режим видеокамеры.
- Нажмите клавишу , чтобы сделать снимок либо начать или остановить запись видео, а затем выполните одно из следующих действий.

Для установки фотографии в качестве **обоев** или **изображения контакта** коснитесь

Для отправки фотографии или видео в **сообщении, электронном письме** или через **Bluetooth** коснитесь

Для **воспроизведения** видео коснитесь

Для **удаления** фотографии или видео коснитесь

Чтобы **вернуться в режим видоискателя**, коснитесь

Для **переноса** фотографий или видеоклипов на карту памяти или с нее воспользуйтесь устройством чтения карт памяти microSD на компьютере.

Почта и Интернет

Электронная почта

Для **настройки** электронной почты коснитесь > **Сообщения** > **Эл. почта** и следуйте инструкциям на экране.

Для **просмотра** папки «Входящие» в почтовом ящике коснитесь > **Сообщения** > **Эл. почта** > **выберите учетную запись электронной почты**.

Совет. Коснитесь пункта **Опции** > **Извлечь** для копирования URL-адресов или номеров телефонов в электронных письмах.

Просмотр веб-страниц

Примечание. Настоятельно рекомендуется использовать тарифный план, подходящий для ваших задач по передаче данных. За более подробной информацией обращайтесь к оператору сотовой связи.

Чтобы **вернуться в режим видоискателя**, коснитесь

Для **переноса** фотографий или видеоклипов на карту памяти или с нее воспользуйтесь устройством чтения карт памяти microSD на компьютере.

Для сохранения веб-сайта в качестве **закладки** коснитесь > **Мои закладки**. Для увеличения или уменьшения **масштаба** коснитесь значка . Для **закрытия** окна или **переключения** между открытыми окнами коснитесь > **Окно** > **Закрыть окно** или **Переключить окно**.

Подключение к компьютеру

Чтобы **использовать телефон как модем**, подключите его к компьютеру с помощью USB-кабеля, а затем выполните следующие действия.

- Убедитесь, что в диспетчере устройств на компьютере отображается устройство USB.
- Для настройки подключения к Интернету используйте мастер подключения к Интернету Windows™ на компьютере или установите и запустите мастер подключения к Интернету в телефоне.

Примечание. Поддерживаются только операционные системы Windows 2000™, Windows XP™, Windows 7™ и Windows Vista™.

Чтение **файлов, сохраненных на карте памяти microSD телефона**

- Вставьте карту microSD в телефон, а затем подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- В телефоне выберите **Передача данных** и следуйте инструкциям. При использовании режима передачи данных телефон отключается от сети.

Совет. Для загрузки пакета **PC suite** посетите веб-сайт: <http://www.motorola.com/mypcsuite>.

Примечание. USB-кабель и/или карта памяти SD могут являться дополнительными принадлежностями и не поставляются вместе с телефоном.

Краткое руководство

Безопасная эксплуатация аккумулятора

Важно! Во избежание травм и повреждений соблюдайте правила использования и хранения аккумуляторов. Большинство проблем с аккумуляторами возникает при неправильном обращении с ними, в частности при длительном использовании повреждённых аккумуляторов.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 - Запрещается разбирать, ломать, прокалывать, резать аккумулятор или любым иным образом нарушать его целостность.

- Не допускайте контакта мобильного устройства или аккумулятора с водой.*** Вода может повредить корпус мобильного устройства и вызвать коррозию. При намокании мобильного устройства и/или аккумулятора обратитесь для их проверки к оператору сотовой связи или в компанию Motorola даже при отсутствии видимых нарушений в работе.*
- Не допускайте соприкосновения аккумулятора с металлическими объектами.** Неправильный контакт выводов аккумулятора с металлическими предметами (например, с оверлейными изделиями) может привести к перегреву аккумулятора.
- Не оставляйте мобильное устройство или аккумулятор вблизи источников тепла.*** Чрезмерный нагрев может привести к повреждению мобильного устройства или аккумулятора. Высокие температуры могут вызвать вздутие, протечи или привести к полному работе аккумулятора. Постому:

- Не шутите мокрой или влажной рукой с помощью бытовых электроприборов и нагревателей,** таких как фен или микроволновая печь. Это следует делать
- Не оставляйте мобильное устройство в автомобиле при высокой температуре.*
- Не роняйте аккумулятор или мобильное устройство.*** При падении, особенно на твёрдую поверхность, устройство и аккумулятор могут быть повреждены.*
- Обратитесь к оператору сотовой связи или в компанию Motorola, если мобильное устройство или аккумулятор повреждены в результате падения или воздействия высокой температуры.

***Применение.** Чтобы исключить возможность воздействия повреждающих факторов, всегда следите за тем, чтобы аккумуляторный отсек был закрыт.

Важно! Для обеспечения качественной и безопасной работы используйте только оригинальную продукцию компании Motorola. Чтобы гарантировать подлинность оригинальных аккумуляторов и обеспечить отличие их от аккумуляторов других производителей и подделок, компания Motorola рекомендует свои аккумуляторы полограмами. Убедитесь в наличии полограм «Motorola Original» на приобретенном аккумуляторе.
Компания Motorola рекомендует использовать только аккумуляторы и зарядные устройства марки Motorola. Мобильные устройства Motorola предназначены для работы с аккумуляторами Motorola. Если на экране отображается сообщение **Недейств. батарея** или **Невозм. зарядить**, выполните следующие действия:

- Извлеките аккумулятор и проверьте наличие на нем полограмы «Motorola Original».
- Если полограм нет, значит это аккумулятор другого производителя.
- Если полограм есть, установите аккумулятор обратно и попробуйте зарядить его еще раз.
- Если сообщение отображается снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр Motorola.

Важно! Гарантией Motorola не предусмотрено возмещение ущерба, нанесенного мобильному устройству вследствие применения аккумуляторов и/или зарядных устройств других производителей.
Предупреждение. Использование аккумуляторов или зарядных устройств других производителей может привести к возгоранию, взрыву, протечи и другим опасным ситуациям.
Правильная и безопасная утилизация аккумуляторов. Правильная утилизация аккумулятора имеет большое значение не только для безопасности, но и для защиты окружающей среды. Потребители могут сдать старые аккумуляторы в торговых точках у операторов сотовой связи. Для получения дополнительных сведений по утилизации посетите следующие сайты в Интернете:

- www.motorola.com/recycling
 - www.frc.org/cal2recycle/ (только на английском языке)
- Утилизация.** Совершенно утилизировать старые аккумуляторы в соответствии с местным законодательством. Дополнительные сведения по этому вопросу можно получить в местном центре утилизации или соответствующей государственной организации.
Предупреждение. Не бросайте аккумулятор в огонь — он может взорваться.

Зарядка аккумулятора
Зарядки по зарядке аккумулятора устройства

- Зарядка аккумулятора следует при комнатной температуре. Во время зарядки не подвигайте аккумулятором, воздержитесь от зарядки при температуре 0°С и выше 45°С.
- Новые аккумуляторы поставляются частично заряженными.
- Новые аккумуляторы или аккумуляторы, хранившиеся в течение длительного времени, могут заряжаться дольше обычного.
- Электросхема аккумулятора и системы зарядки Motorola позволяют избежать рисков чрезмерной зарядки аккумулятора.

Меры предосторожности при вождении
За рулем автомобиля будьте внимательны и следите за безопасностью движения. Использование мобильного устройства или принадлежности для вызова или других действий может вас отвлекать. В некоторых местах использование мобильных устройств и принадлежностей может быть запрещено или ограничено. Всегда соблюдайте законы и предписания при эксплуатации данных продуктов.

Во время вождения НИКОГДА не выполняйте следующих действий:

- Ввод или чтение текста

- Ввод данных или просмотр введенных данных.
 - Просмотр веб-страниц.
 - Ввод навигационной информации.
 - Другие действия, отвлекающие внимание от вождения.
- Во время вождения ВСЕГДА:
- Следите за дорогой.
 - Используйте громкую связь, если она доступна или требуется по закону в вашем регионе.
 - Вводите информацию о месте назначения в устройство навигации **перед** началом пути.
 - Используйте голосовые функции (например, голосовой набор) и функции громкоговорителя (например, голосовые навигационные инструкции), если они доступны.
 - Соблюдайте все местные законы и нормативы по использованию мобильных устройств и принадлежностей в транспорте.
 - Если не удается сосредоточиться на управлении автомобилем, прервите разговор или выполнение другой операции.

Следуйте рекомендациям, приведенным в разделе «Использование мобильного устройства во время вождения» в этом руководстве и по адресу www.motorola.com/callsmart (только на английском языке).

Удельный коэффициент поглощения (ICNIRP)

Ваша модель мобильного телефона соответствует международным стандартам излучения радиоволн.

Ваш мобильный телефон — это передатчик и одновременно приемник радиоволн.

Он разработан таким образом, чтобы не превышал допустимый уровень излучения радиоволн, установленный международными стандартами. Эти стандарты были разработаны независимой научной организацией — Международным комитетом по защите от неионизирующей радиации (ICNIRP), в них определены нормы безопасности, гарантирующие защиту всех лиц, независимо от их возраста и состояния здоровья, с учетом различных систем измерения.

Для определения стандартов используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Согласно комиссии ICNIRP, предель SAR для мобильных устройств, используемых населением, составляет 2 Ватта на килограмм (Вт/кг), а наибольший показатель SAR для этого мобильного устройства при его тестировании сколо у составил 0,649 Вт/кг. Так как мобильные устройства предлагают широкий набор функций, они могут использоваться и другим образом (например, на теле), как описано в данном руководстве. В этом случае самый высокий показатель протестированного коэффициента SAR составляет 0,759 Вт/кг. Испытания проводятся в соответствии с международными стандартами тестирования. Информация о коэффициенте SAR включает протокол тестирования компании Motorola, порядок аттестации и погрешность измерения по этому продукту.

Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройства, фактическое значение SAR при работе данного устройства, как правило, будет несколько ниже указанных выше цифр. Это объясняется, прежде всего, тем, что в устройстве автоматически изменяется уровень мощности, чтобы подключенные к сети происходили на минимально возможном уровне.

Хотя уровень коэффициента SAR в различных моделях телефонов и в разных положениях может отличаться, в каждом случае этот уровень будет соответствовать государственным требованиям к безопасному уровню излучения. Обратите внимание, что данная модель может быть усовершенствована, и тогда в новых моделях значение коэффициента SAR будет иным. Однако в любом случае при разработке всегда уделяется особое внимание тому, чтобы SAR оставался в установленных стандартах допустимого уровня.

















































































































Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что согласно текущим научным данным предпринять специальные меры предосторожности при использовании мобильных устройствами не требуется. При этом, чтобы снизить уровень облучения, специалисты ВОЗ рекомендуют ограничить длительность разговоров по телефону или использовать устройства громкой связи, позволяющие во время разговора держать телефон на расстоянии от головы и тела.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (<http://www.who.int/emf/>) или компании Motorola, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

Заявление о соответствии директивам Европейского Союза

Компания Motorola настоящим удостоверяет, что данный продукт находится в соответствии со следующими документами:

- Основными требованиями и прочими релевантными положениями Директивы 1999/5/EC
- Всеми другими релевантными Директивами ЕС

																																																																																																																																																																																																																																																																																										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--