


Инструкция

Цифровая фоторамка 3,5"



Быстрый запуск

1. Установите SD/SDHC/MMC в слот расширения цифровой фоторамки.
2. Нажмите кнопку  и удерживайте её в течение 3 секунд для включения рамки.
3. Слайдшоу начнется автоматически через несколько секунд.

Содержание

Обзор	3
Комплектация	4
Начало работы	5
Встроенная память и слот для карты памяти	5
Режим показа нескольких фотографий одновременно	6
Просмотр одной фотографии	6
Запуск Слайдшоу	6
Другие опции	7
Поворот фото, Увеличение фото, Копирование фото,	7
Удаление фото, Настройка LCD	8
Основные установки	9
Заряд аккумулятора	10
Часто задаваемые вопросы	11
Спецификация	12
Условия эксплуатации	13
Меры предосторожности	14
Чистка цифровой фоторамки	14
Гарантийный талон	15

Поздравляем Вас с приобретением цифровой фоторамки ONEXT PF-3b. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием цифровой фоторамки. И следуйте всем указаниям. Не правильное использование цифровой фоторамки может испортить её.


Обзор

Ваша новая цифровая фоторамка позволит Вам просматривать фотографии без компьютера. Автоматическое слайдшоу позволит Вам наслаждаться фотографиями с легкостью. Встроенная подставка позволит легко установить рамку на любой поверхности. Фотографии могут отображаться как с карты памяти, так и из встроенной памяти.

Встроенная перезаряжаемая батарея позволит Вам наслаждаться фотграфиями, куда бы Вы не пошли.


Комплектация

- 1.3,5" Цифровая фоторамка
- 2.USB кабель
- 3.Инструкция/ Гарантийный талон
- 4.Тряпочка для протирки экрана



Начало работы


Перед началом использования цифровой фоторамки сделайте следующее:




1. Соедините цифровую фоторамку с компьютером (или с универсальным сетевым зарядным USB устройством ONEXT TC5 kit, не входящим в комплект) USB кабелем и дождитесь полного заряда аккумулятора. С одного полного заряда аккумулятора, Вы можете пользоваться цифровой фоторамкой до 2 часов.
2. Когда цифровая фоторамка полностью заряжена, вставьте карту памяти (SD/SDHC/MMC) в соответствующий слот. И включите ее.
3. Слайдшоу начнется автоматически. Для остановки слайдшоу нажмите 

Встроенная память и слот для карты памяти

Ваша цифровая фоторамка имеет встроенную память для хранения до 30 фотографий.

Слот обозначенный SD/MMC предназначен для соответствующих карт памяти, таких как Вы используете в Вашем фотоаппарате.

Для выбора между картой памяти и встроенной памятью, нажмите  несколько раз, до тех пор, пока не появится меню выбора карт «Select Card».


Для выбора желаемого типа памяти пользуйтесь стрелками   .
Нажмите  для доступа к выбранному типу памяти.

Режим показа нескольких фотографий одновременно





Этот режим показывает несколько фотографий на отобранном источнике памяти; 6 фотографии показываются одновременно. Используйте этот экран, чтобы выбрать отдельную фотографию, или начать показ слайдов всех фотографий.

- 1.Используя кнопки ◀ ▶ , выберете желаемую фотографию. Затем нажмите кнопку ☰ для того чтобы перейти в режим полного просмотра фотографии.
- 2.Повторное нажатие ☰ переведет показ фотографий в режим слайдшоу.
- 3.Для включения паузы нажмите ⏸
- 4.Для возврата в режим показа нескольких фотографий, нажмите ⏪





Другие опции

Во время слайдшоу, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для включения режима работы с фотографией. Вы сможете: повернуть и увеличить фотографию, скопировать, удалить фотографию и настроить цвета.





Поворот фото

Кнопками   выберите «Вращать». Нажмите  для поворота фотографии на экране. Для выхода нажмите .

Увеличение фото

Кнопками   выберите «Увеличить». Нажмите  для увеличения фотографии на экране. Для выхода нажмите .

Копирование фото

Эта опция доступна, когда Вы просматриваете фотографии с карты памяти. Кнопками   выберите «Копировать фото». Нажмите  для копирования фотографии в память устройства. Для выхода нажмите .

Удаление фото

Эта опция доступна, когда Вы просматриваете фотографии со встроенной памяти.


Кнопками ◀ ▶ выберете «Удалить фото». Нажмите ≡ для удаления фотографии. Для выхода нажмите ⏪.

Настройка LCD

Кнопками ◀ ▶ выберете «Настройки дисплея». Нажмите ≡ для перехода к настройкам. Вам будут доступны изменения следующих параметров: яркости, контрастности, оттенков, цветов.

Для выбора параметра (от яркости до цвета), нажмите и удерживайте одну из кнопок ◀ ▶. Выбранный для изменения параметр будет подсвечен синим. Для изменения параметра используйте те же кнопки (нажатие без удержания). Когда настройки будут сделаны, для выхода нажмите ⏪.

Основные установки

Всеми функциями цифровой фоторамки можно управлять кнопками расположенными сверху рамки. Для перехода в режим установки и просмотра опций, перейдите в режим выбора карт, затем нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

Заряд аккумулятора

Ваша цифровая фоторамка заряжается от USB.

Соедините цифровую фоторамку с компьютером (или с универсальным сетевым зарядным USB устройством ONEXT TC5 kit, не входящим в комплект) USB кабелем и дождитесь полного заряда аккумулятора(примерно 2 часа).

С одного полного заряда аккумулятора, Вы можете автономно пользоваться цифровой фоторамкой до 2 часов.



Указывает, что заряд батареи низкий, необходимо зарядить.



Указывает, что идет процесс зарядки.



Указывает, что заряд полный

Часто задаваемые вопросы





1. Как Включить/Выключить цифровую фоторамку?

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

2. Как просматривать фотографии?



Для смены фотографий и их просмотра используйте кнопки   .

3. Как скопировать одну фотографию с карты памяти во внутреннюю память?

Выберете фотографию на карте памяти, которую Вы хотите скопировать, затем нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, затем кнопками   выберете «Копировать фото» и нажмите еще раз  .

Сообщение «ОК» появится, когда передача завершится.

4. Как удалить одну фотографию из внутренней памяти?

Выберете фотографию которую Вы хотите удалить, затем нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, затем выберете «Удалить фото» и нажмите еще раз  .

Спецификация

Продукт: цифровая фоторамка 3,5"

Разрешение: 320x240 точек QVGA

Кнопки: Включить/Выключить; Меню/Выбор; Влево/Вверх; Вправо/Вниз;

USB интерфейс: USB 2.0

Встроенная память: 1,5 Мб, позволяет сохранить до 30 фотографий малого размера.

Поддерживаемые форматы: JPEG

Количество цветов: 16,7 миллионов

Размеры: 95x77x13 мм

Аккумулятор: Li-ion 3,7V, до двух часов автономной работы.

Заряд аккумулятора: USB кабель, от USB порта Вашего компьютера или сетевого зарядного устройства ONEXT TC5 kit.

Условия эксплуатации

- Пользуйтесь цифровой фоторамкой бережно.
- Избегайте контакта твердых предметов с экраном.
- Устанавливайте цифровую фоторамку на надежную и ровную поверхность.
- Неустойчивая установка цифровой фоторамки, может привести к ее падению и выходу из строя.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей на экран цифровой фоторамки.
- Не размещайте цифровую фоторамку вблизи нагревательных приборов.
- Не используйте цифровую фоторамку во влажных местах, под дождем или после попадания в воду.

Меры предосторожности

Внимание!

Никогда не разбирайте и не пытайтесь производить ремонт цифровой фоторамки самостоятельно. Осуществляйте гарантийный и постгарантийный ремонт только в авторизованном сервисе. Если цифровая фоторамка начала дымить, издавать неизвестные звуки или странный запах, немедленно выключите ее и обратитесь в авторизованный сервисцентр.

Чистка цифровой фоторамки

Убедитесь, что цифровая фоторамка выключена.

Как очистить экран:

1. Протирайте экран сухой мягкой тканью. Рекомендуется использовать microfiber ткань для удаления грязи и других частиц.
2. Если загрязнения не удастся удалить, используйте специальное средство для очистки LCD мониторов.

Как очистить корпус:

1. Используйте сухую мягкую ткань для очистки экрана.
- Если загрязнения не удастся удалить, используйте специальное средство для очистки пластика.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии:

-Срок гарантии: 12 месяцев со дня покупки.

-Гарантия позволяет осуществить бесплатный ремонт в сервисном центре в течение всего гарантийного срока при соблюдении пользователем условий эксплуатации устройства.

2. Аксессуары (дополнительные принадлежности входящие в комплект)

-Гарантийный срок: 6 месяцев со дня покупки.

3. Гарантия не распространяется на:

-Неисправности, возникшие вследствие нарушения условий эксплуатации, выполнения ремонта устройства неуполномоченными лицами.

-Любые механические повреждения, последствия коррозии, воздействия влаги, окисления компонентов устройства, воздействия химически активных веществ, деформации, отсутствующие части устройства.

4. Гарантия имеет силу в течение гарантийного срока с момента покупки устройства при наличии неповрежденных гарантийных пломб, правильно заполненного гарантийного талона, наличии на устройстве заводских наклеек с указанием читаемого серийного номера.

Дата продажи _____ / _____ / _____

м.п.

Уполномоченные сервисные центры:

г. Москва, Щелковское шоссе, д. 2а, стр.1 «Смарт Сервис» т. 8 (495) 545-58-81
www.pdasmarthservice.ru

