

Краткая инструкция к Panasonic (модель КХ-ТС 1703)

Заряд аккумуляторов. До первого использования зарядите аккумуляторы в течении 15 часов. Максимальное время непрерывного разговора после полного заряда – 6 часов. Время режима ожидания – 14 дней. Следите за индикацией батареи на ЖК-дисплее (если изображение батареи моргает – аккумулятор полностью разряжен). Аппарат также подает звуковые сигналы, если необходима зарядка аккумулятора.

Выбор метода набора. Аппарат работает как в тональном, так и импульсном режимах. Переведите Ваш аппарат в тот режим, который требует Ваша АТС. Чтобы перевести в тональный метод набора, сделайте в следующем порядке: нажмите [REDIAL/PAUSE/FUNCTION] затем стрелки вверх или вниз до появления на дисплее PROGRAM, стрелку вправо [EDIT], стрелками вверх или вниз до появления SET DIAL MODE, опять стрелку вправо, затем стрелками вверх\вниз выберите надпись PULSE (для импульсного набора) или TONE (для тонального), потом подтвердите свой выбор, нажав стрелку вправо [EDIT].

Выбор уровня звонка. Нажать [REDIAL/PAUSE/FUNCTION], стрелками вверх-вниз выберите параметр RINGER VOLUME, нажмите клавишу [EDIT], стрелками вверх-вниз выберите желаемый уровень, нажмите клавишу [EDIT]. Если Вы хотите выключить звонок совсем, то в процессе выбора уровня нажмите стрелку вниз и держите, пока не прозвучит сигнал.

Позвонить с трубки. Нажмите клавишу [TALK]*, наберите нужный номер. После разговора нажмите [OFF]. Для повтора последнего номера: [TALK]→[REDIAL]. Вы можете выбрать уровень сигнала в трубке при плохой слышимости, нажимая клавишу [LOUD/SEARCH] во время разговора – вверх или вниз (всего три уровня). Нажимая клавишу [CH], Вы меняете канал связи (рекомендуется при появлении помех в трубке).

Можно также использовать вместо кнопки [TALK] кнопку [SP-PHONE] – в этом случае можно вести разговор в режиме громкой связи.

Ответ на входящий звонок. Вам следует нажать клавишу [TALK] или любую цифровую клавишу. Можно настроить трубку на автоматическое включение при снятии трубки с базы когда поступает вызов. Для этого нажмите [REDIAL/PAUSE/FUNCTION] → [▲]или[▼] выбрать PROGRAM → [EDIT] → [▲]или[▼] выбрать Talk switching → [EDIT] → [▲]или[▼] выбрать ON [EDIT].

Записная книжка. Трубка имеет 50 номеров памяти, которые вносятся с именами (латинскими буквами: см. стр. 34 оригинальной Инструкции).

Ввести номер: [REDIAL/PAUSE/FUNCTION] → [EDIT] → стрелка должна указывать на Save_Directory → введите имя (15 букв) → [▼] → введите номер → [▼] → [EDIT]. Поиск по записной книжке: нажмите [◀] или [▶] и нажимая [▲] или [▼] листайте номера. Можно нажать на кнопку с соответствующей буквой для поиска по первой букве имени. Для набора выбранного номера нажмите клавишу [TALK], если отредактировать запись – [EDIT], если удалить – [HOLD/CLEAR].

Для выхода из записной книжки – нажмите [OFF].

Определитель номера В аппарате реализована функция Caller ID – функция АОНа, которая работает при наличии на Вашей АТС соответствующего оборудования или адаптер-конвертора сигналов АОН (обращайтесь к продавцу). Телефон запоминает последние 50 входящих номеров. Для просмотра номеров нажимайте [▲]или[▼]. Номер может не определиться (если телефонная станция не поддерживает АОН, плохое качество сигнала на линии и в некоторых других случаях) – в таком случае на дисплее будет надпись “Out of area”, “Private caller”, либо прочерки. Если во время Вашего отсутствия поступали вызовы – индикатор CALLER ID (на базовом блоке) будет медленно моргать, а на дисплее трубки будет показано количество вызовов.

- - клавиша [TALK] – это кнопка с изображением телефонной трубки.