

Инструкция к радиотелефону Panasonic (модель 1741 – с автоответчиком)

Выбор метода набора Чтобы перевести в *тональный метод набора*, сделайте в следующем порядке: нажмите [PROGRAM], при этом индикатор TALK моргает, на ЖКИ выбрать Set Dial Mode, нажать Yes, выбрать Tone. Чтобы перевести в *импульсный метод набора*, сделайте в следующем порядке: нажмите [PROGRAM], при этом индикатор TALK моргает, на ЖКИ выбрать Set Dial Mode, нажать Yes, выбрать Pulse. Если Вы сделали всё правильно, то в конце процедуры прозвучит длинный гудок, если нет – 3 коротких.

Выбор уровня звонка. Нажимая клавишу [RINGER], Вы можете выбрать любой из двух уровней сигнала.

Позвонить с трубки. Нажмите клавишу [TALK], наберите нужный номер, говорите. После разговора снова нажмите [TALK]. Для повтора последнего номера: [TALK]→[REDIAL]. Вы можете выбрать уровень сигнала в трубке при плохой слышимости нажимая клавишу [LOUD] (всего три позиции). Нажимая клавишу [CH], Вы меняете и очищаете канал. Подсветка на клавиатуре трубки горит в течении 5секунд после последнего нажатия.

Ответ на входящий звонок. Если трубка лежит на базе, при её поднятии занимается линия. Если трубка находится вне базы, то Вам следует нажать клавишу [TALK] или любую цифровую клавишу.

Память на трубке. Трубка имеет 10 номеров памяти. Ввести номер: [PROGRAM]→нажать Yes→ввести нужный номер→[AUTO]→номер ячейки, где будет записан номер. Если нужно удалить номер из ячейки: [PROGRAM]]→нажать Yes →[CLEAR]→[AUTO]→ номер ячейки, где записан номер. Набор номера из памяти: [TALK]→[AUTO]→ номер ячейки, где записан номер.

Память на базе. База имеет 5 независимых от трубки номеров памяти. Ввести номер: [AUTO/PROGRAM]→ввести номер→[AUTO/PROGRAM]→нажать номер ячейки (1...5). Набор: [DIGITAL SP-PHONE]→ [AUTO/PROGRAM]→номер ячейки (1...5).

Интерком. Интерком – связь между трубкой и базой по радиоканалу. При этом, Вы не занимаете внешнюю линию и при вызове Вас другим абонентом по приоритету пойдёт вызов на трубку от внешнего абонента. Чтобы вызвать базу, нажмите на трубке клавишу [INTERCOM]. Можете вести разговор. Для вызова трубки, нажмите на базе клавишу [INTERCOM]. Можете вести разговор. В данной модели при вызове базы трубкой кроме ИНТЕРКОМА выполняется вторая функция – прослушивание комнаты (после 4 коротких сигналов включается микрофон). А при вызове базой трубки – поиск трубки (сигнал поиска активен 1 минуту; повторное нажатие выключает поиск трубки).

Записать сообщение приветствия. Нажмите [GREETING REC] для старта режима записи. В течение 5 секунд снова нажмите [GREETING REC] для записи нового сообщения приветствия. После длинного сигнала, наговорите текст в микрофон на расстоянии не более 20 см. По окончании нажмите [STOP]. Сообщение можно переписывать много раз в течении надобности. Для прослушивания сообщения приветствия используйте клавишу прослушивания сообщения приветствия [GREETING CHECK].

Установка времени, даты и дня недели. При поступлении сообщения, после установки времени, даты и дня недели, автоматически записывается время прихода сообщения (на английском языке). Для установки нажмите: [PROGRAM]→[PLAYBACK]→[0]→(установите время, например 09:30)→[*](для выбора времени суток – до обеда AM или после обеда PM)→[#](установите день недели)→[PROGRAM]. Примечание: при пропадании 220В данная установка сбрасывается.

Выбор времени для записи входящих сообщений. Выбор ограничен 1, 3 минуты или только приветствие. Для установки: [PROGRAM]→[PLAYBACK]→[5]→[1](для установки 1 минуты) или [2](для установки трех минут) или [3](для установки только приветствия)→[PROGRAM].

Выбор количества звонков, которые пропустит автоответчик до поднятия трубки. Для установки: [PROGRAM]→[PLAYBACK]→[2]→[0](для случайного выбора автоответчиком) или [2...7](от двух до семи посылок)→[PROGRAM].

Включить автоответчик. Для включения автоответчика нажмите [ANSWER ON]. Загорится красный светодиод. В случае если на ЖКИ-дисплее появится сообщение "FULL" следует освободить память от старых сообщений. Выключит

Прослушивание списка сообщений через громкоговоритель БАЗЫ. Для прослушивания новых сообщений, нажмите [NEW MESSAGE]. Для прослушивания всех сообщений, нажмите и удержите на короткое время клавишу [NEW MESSAGE]. Используйте клавиши [SKIP/FF] и [REPEAT/REW] для поиска или пропуска сообщений. Клавишей [STOP] Вы можете прервать работу автоответчика по воспроизведению сообщений.

Прослушивание списка сообщений с помощью трубки. Для прослушивания: на трубке нажмите [PLAYBACK] далее на базе нажмите [NEW MESSAGE]. Используйте клавиши [SKIP/FF] и [REPEAT/REW] для поиска или пропуска сообщений. Клавишей [STOP] на базе или клавишей [PLAYBACK] на трубке Вы можете прервать работу автоответчика по воспроизведению сообщений.

Удаление сообщений. Для удаления сообщений используйте клавишу [ERASE] кратковременным нажатием на нужном сообщении (если нужно удалить только его) или удерживая её в течении 5 секунд для удаления всех сообщений.

Установка кода удалённого управления. Полное управление автоответчиком возможно с удаленного телефона в тональном режиме. Установить код: [PROGRAM]→[PLAYBACK]→[1]→[00...99](Ваш код)→[PROGRAM].

Удалённое управление автоответчиком Вы набираете свой номер. После ответа автоответчика, Вы переводите телефон с которого звоните в тональный режим (*) и набираете двухзначный код доступа. Далее:

- ◆ нажимаете 1 для прослушивания всех сообщений;
- ◆ нажимаете 2 для перехода на другую функцию;
- ◆ нажимаете 1 для прослушивания только новых сообщений;
- ◆ нажимаете 2 для перехода на другую функцию;
- ◆ нажимаете 1 для удаления всех сообщений
- ◆ нажимаете 2 для перехода на другую функцию;
- ◆ нажимаете 1 для записи приветствия;
- ◆ нажимаете 2 для перехода на другую функцию;
- ◆ нажимаете 1 для прослушивания всех сообщений.

Удалённое управление автоответчиком с трубки. Нажмите клавишу [PLAYBACK] и управляйте автоответчиком согласно написанным обозначениям на трубке над цифрами.